



KIT DE NETTOYAGE

POUR IMPRIMANTES SATO

- /// Pulvérisateur de nettoyage pour imprimante
/produit de nettoyage pour tête d'impression
- /// Lingettes de nettoyage
- /// Papier absorbant de nettoyage
- /// Cotons-tiges de nettoyage
- /// Produit nettoyant pour étiquettes et adhésif
- /// Spray dépoussiérant
- /// Instructions de nettoyage
- /// Bande auto-nettoyante

Il n'est possible d'obtenir de bonnes performances d'impression que lorsque la tête d'impression est en parfait contact avec les supports d'impression. Des résidus sur la tête d'impression thermique diminueront la qualité d'impression et la durée de vie de la tête d'impression. Pour obtenir de bonnes performances de votre imprimante SATO, vous devez nettoyer les résidus sur la tête thermique. Le kit de nettoyage SATO a été conçu pour vous aider à maintenir la qualité optimale d'impression et pour maximiser la durée de vie de votre imprimante SATO.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET PROCÉDURE DE NETTOYAGE

KIT DE NETTOYAGE

KIT DE NETTOYAGE		STANDARD	COMPLET
Code produit		Y54199224591	Y98188010014
Pulvérisateur de nettoyage pour imprimante/produit de nettoyage pour tête d'impression Code produit : Y54199224592	Ce pulvérisateur pour imprimante doit être utilisé avec les lingettes de nettoyage SATO pour enlever les résidus de ruban sur la tête d'impression et sur les rouleaux en caoutchouc. Ne jamais pulvériser ce fluide directement sur les composants de l'imprimante, mais l'utiliser avec le papier absorbant ou les cotons-tiges.	200 ml	200 ml
Nettoyant pour étiquettes et adhésif Code produit : Y54199224593	Le produit pour enlever les étiquettes et l'adhésif vous permettra d'enlever les résidus poisseux d'étiquette sur les pièces en métal ou en plastique de votre imprimante SATO. Pulvériser ce fluide directement sur les résidus et attendre quelques instants, les résidus doivent facilement se décoller.	200 ml	200 ml
Spray dépoissierant Code produit : Y98133300002	Une impression intensive génère de la poussière provenant principalement des rouleaux d'étiquettes. Sans nettoyage régulier, cette poussière s'accumulera dans l'imprimante et pourra affecter la qualité d'impression sur les étiquettes et provoquer une erreur de la cellule de détection. Le spray dépoissierant est la solution parfaite pour dépoissier votre imprimante afin de maintenir la qualité optimale d'impression.		200 ml
Instructions de nettoyage	Ces instructions de nettoyage expliquent comment entretenir votre imprimante et comment la faire durer plus longtemps.		
Cotons-tiges de nettoyage Code produit : Y54199210541	Ces cotons-tiges sont utilisés pour nettoyer les têtes d'impression et lorsque vous ne pouvez pas atteindre la tête d'impression avec les doigts, également pour nettoyer la cellule de détection et le bord du massicot. Ils peuvent être utilisés avec le pulvérisateur pour imprimante.	(25)	(25)
Lingettes de nettoyage Code produit : Y98133300001	Les lingettes sont imprégnées avec un liquide de nettoyage pour nettoyer les têtes d'impression, les rouleaux en caoutchouc, les cellules de détection et toutes les pièces en métal et en plastique de l'imprimante SATO. Elles sont conçues pour n'être utilisées qu'une seule fois.		(25)
Bande auto-nettoyante Code produit : Q00029000	Une impression intensive peut provoquer des micro-rayures sur la surface de la tête d'impression. Ces rayures diminueront la surface de contact entre les éléments chauffants de la tête d'impression et le consommable, diminuant la qualité d'impression. Ce produit permet de maintenir une surface lisse sur la tête thermique. Ce film facilite la suppression des rayures et maintient une surface lisse pour maintenir la qualité d'impression. Nota : Utiliser avec précaution : Ce produit ne doit être utilisé que lorsque le nettoyage général de la tête d'impression ne permet pas d'obtenir une qualité parfaite d'impression.		
Papier absorbant de nettoyage Code produit : Y54199210537	Ce papier absorbant est conçu pour nettoyer les produits électroniques et doit être utilisé avec le pulvérisateur pour imprimante et le nettoyant pour étiquettes et adhésif.	16 x 16 cm (25)	16 x 16 cm (25)

Le kit de nettoyage standard et le kit de nettoyage complet contiennent aussi un sac transparent/bleu portant le logo SATO

1. Eteindre l'imprimante et enlever le câble d'alimentation.



2. Ouvrir le capot de l'imprimante et vérifier qu'il n'y a pas de résidus sur le passage et les guides des étiquettes. Si nécessaire, utiliser le spray dépoissierant pour enlever la poussière à l'intérieur de l'imprimante.

3. Pulvériser une petite quantité de produit destiné à enlever les étiquettes directement sur les résidus de matériau et attendre quelques instants.



4. Enlever les résidus d'étiquettes.

5. Ouvrir la tête d'impression.



6. Utiliser des cotons-tiges de nettoyage et un pulvérisateur ou bien le papier absorbant avec le pulvérisateur pour imprimante, afin d'enlever les résidus collés sur la tête d'impression. Vérifier que la ligne des points d'impression est parfaitement nettoyée.

7. Si l'impression montre des zones moins contrastées, utiliser la bande auto-nettoyante pour lisser les éléments chauffants de la tête. (Utiliser cette méthode uniquement si toutes les autres procédures de nettoyage n'ont pas permis d'obtenir une qualité parfaite d'impression).



8. Pour enlever toutes les particules de poussière et les résidus, essuyer la ligne pointillée avec les chiffons et le papier tissu de nettoyage.

Nettoyer la tête d'impression avec le papier absorbant



Nettoyer le rouleau en caoutchouc avec le papier absorbant



Nettoyer la cellule de détection avec les cotons-tiges



Nettoyer le massicot avec les cotons-tiges



Nettoyer le rouleau du distributeur avec le papier absorbant

Fréquence de nettoyage

Une maintenance systématique maximisera la durée de vie de la tête d'impression, la fréquence de nettoyage dépendra des matériaux utilisés et du volume d'impression. Le nettoyage est recommandé à l'installation d'un nouveau ruban ou d'un nouveau rouleau d'étiquettes. La bande auto-nettoyante doit être utilisée uniquement si une qualité régulière d'impression n'est pas obtenue par la procédure normale de nettoyage. Un nettoyage fréquent ne prendra que 3 – 4 minutes et maximisera la durée de vie de la tête d'impression.

Note

- Les têtes d'impression défectueuses par manque de nettoyage ne sont pas couvertes par la garantie.
- Contactez votre bureau SATO le plus proche si vous voulez obtenir le kit de nettoyage dans l'une des langues suivantes : Anglais • Hollandais • Français • Allemand • Italien • Polonais • Espagnol