



Guide d'utilisation

Pour le modèle d'imprimante :

Série TH2



Lisez ce guide d'utilisation avant la mise en service et pendant l'utilisation du produit mentionné ci-dessus. Conservez ce document à portée de main pour une consultation ultérieure.

www.satoworldwide.com

REMARQUE:

L'imprimante est conforme à la Section 15 du règlement FCC relatif aux appareils informatiques de classe B. L'utilisation de l'imprimante dans une zone résidentielle peut causer des interférences au niveau de la réception TV ou radio. Si les interférences sont trop importantes, vous pouvez déplacer le matériel afin d'améliorer la réception.

> Renseignez-vous auprès des représentants SATO sur nos contrats de maintenance pour vous assurer une réelle tranquillité d'esprit pendant l'utilisation des produits SATO.

> Vous trouverez au dos de la brochure la société partenaire du groupe SATO la plus proche de chez vous. Consultez également notre site à l'adresse www.satoworldwide.com pour en savoir

Copyrights

Le contenu du présent document est la propriété exclusive de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans les autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre support sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, à savoir manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'accord écrit préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans les autres pays ne proposent aucune déclaration ni garantie de toute sorte concernant ce produit, y compris mais sans s'y limiter, de garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage donné. SATO Corporation ne peut être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document ni de toute omission dans ce manuel ni de tout dommage qu'il soit direct, indirect, accessoire ou consécutif, en rapport avec la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation de ce support.

SATO Corporation se réserve le droit d'effectuer des modifications et/ou des améliorations sur le produit et le document à tout moment et sans préavis.

Marques de fabrique

SATO est une marque déposée de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans les autres pays.

Version : GBS-TH2-01rA-12-04-10OM

© Copyright 2010 SATO Corporation

Précautions de sécurité

Nous vous invitons à lire attentivement les informations suivantes avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de l'imprimante.

Symboles pictographiques

dans ces conditions peut provoquer un

incendie ou une lectrocution.

Guide d'utilisation de la série TH2

Ce guide d'utilisation et les étiquettes de l'imprimante recourent à un ensemble de symboles pictographiques pour faciliter l'utilisation correcte et sûre de l'imprimante ainsi que pour éviter toute blessure ou tout dégât matériel. Les symboles et leur signification sont présentés ci-dessous. Assurez-vous de bien comprendre ces symboles avant de poursuivre la lecture de ce guide.

	Avertissement	Le non-respect des instructions signalées par ce symbole et l'utilisation incorrecte de l'imprimante peuvent entraîner le décès ou des blessures graves.	Exemple	e de pictogrammes Le pictogramme △ signifie « Précaution nécessaire ». Ce pictogramme contient un symbole d'avertissement spécifique. (Le symbole à gauche par exemple signale un risque de choc électrique.)
	Attention	Le non-respect des instructions signalées par ce symbole et l'utilisation incorrecte de l'imprimante peuvent entraîner des blessures ou des dégâts		Le pictogramme S désigne une interdiction. L'élément ou l'action interdit est représenté dans le pictogramme ou à proximité. (Le symbole à gauche signifie « démontage interdit ».) Le pictogramme Signifie « A faire obligatoirement ».
		matériels.	0=Ç,	pictogramme. (Le symbole à gauche signifie « Débrancher le

câble d'alimentation de la prise ».)

Avertissement Ne placez pas l'imprimante sur une surface N'utilisez pas une tension autre que la Lorsque l'imprimante a chuté ou est tension spécifiée instable cassée Ne placez pas l'imprimante sur une N'utilisez pas une tension autre que Si l'imprimante est tombée ou surface instable telle qu'une table la tension spécifiée. Cela pourrait cassée, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez le bancale, une surface inclinée ou une générer un incendie ou une surface soumise à de fortes vibrations. décharge électrique. cordon d'alimentation et contactez Si l'imprimante tombe ou se renverse. Raccordez toujours à la terre votre revendeur SATO ou elle pourrait blesser quelqu'un. Raccordez toujours l'imprimante à la l'assistance technique. Ne posez pas de récipients remplis d'eau ou terre. Dans le cas contraire, vous L'utilisation de l'imprimante dans pourriez provoquer une ces conditions peut provoquer un d'un autre liquide sur l'imprimante électrocution. incendie ou une électrocution. Ne placez pas de vases, tasses ou tout autre récipient contenant du N'utilisez pas l'imprimante si elle présente liquide, comme de l'eau ou des produits chimiques, ou de petits objets Manipulation du câble d'alimentation le moindre signe d'anomalie • Évitez d'endommager, briser ou Si vous continuez à utiliser en métal à proximité de l'imprimante. S'ils se reversent et s'immiscent dans transformer le cordon l'imprimante alors qu'elle présente d'alimentation. De même, ne placez une anomalie (présence de fumée l'imprimante, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez le cordon pas d'objets lourds sur le câble ou odeurs suspectes), vous vous d'alimentation et contactez votre d'alimentation, ne le chauffez pas ou exposez à un incendie ou une ne le tirez pas car cela pourrait électrocution. Mettez revendeur SATO ou l'assistance endommager le câble et provoquer immédiatement l'imprimante hors technique. L'utilisation de l'imprimante tension, débranchez le cordon dans ces conditions peut provoquer un un incendie ou une décharge incendie ou une électrocution. électrique. d'alimentation et contactez votre Si le câble d'alimentation est revendeur SATO ou l'assistance N'introduisez pas d'objets dans l'imprimante endommagé (âme exposée, fils technique pour effectuer les N'introduisez pas d'objets métalliques rompus, etc.), contactez le réparations. N'essayez pas de la ou inflammables dans les orifices de distributeur ou le service réparer vous-même car vous vous l'imprimante (prises, etc.). Si des corps d'assistance. L'utilisation de exposeriez à des risques. étrangers ont été introduits dans l'imprimante, mettez-la immédiatement l'imprimante dans ces conditions Ne démontez pas l'imprimante peut provoquer un incendie ou une N'essayez pas de démonter ni de hors tension, débranchez le cordon électrocution. d'alimentation et contactez votre transformer l'imprimante. Cela Évitez de transformer, de plier, de pourrait générer un incendie ou revendeur SATO ou l'assistance tordre ou de tirer sur le cordon une décharge électrique. Faites technique. L'utilisation de l'imprimante

d'alimentation. L'utilisation du câble

dans ces conditions peut provoquer

un incendie ou une électrocution.

Page i

appel à votre revendeur SATO ou

réaliser les contrôles internes, les réglages et les réparations

à l'assistance technique pour

nécessaires.



Précautions d'installation et de manipulation

Le fonctionnement de l'imprimante peut être affecté par l'environnement de l'imprimante. Reportez-vous aux instructions suivantes pour l'installation et la manipulation de l'imprimante série TH2.

Choisir un lieu sûr

Placez l'imprimante sur une surface plane et horizontale.	Ne placez pas l'imprimante dans un endroit exposé à de l'eau ou de l'huile.	
Si la surface n'est pas plane et horizontale, cela peut affecter la qualité des impressions. Cela peut également entraîner un dysfonctionnement et raccourcir la durée de vie de l'imprimante.	Placez l'imprimante à l'abri des éclaboussures d'eau ou d'huile. La pénétration d'eau ou d'huile dans l'imprimante pourrait générer un incendie, une décharge électrique ou un dysfonctionnement.	
Ne placez pas l'imprimante dans un endroit soumis aux vibrations.	Évitez la poussière.	
Le fait de soumettre l'imprimante à de fortes vibrations ou à des chocs importants risque de provoquer un dysfonctionnement et diminuer la durée de vie de l'imprimante.	L'accumulation de poussière dans la machine peut affecter la qualité des impressions.	
Préservez l'imprimante des fortes températures et de l'humidité.	Tenez l'imprimante hors de portée des rayons directs du soleil.	
Évitez les endroits soumis à des températures ou à une humidité extrême ou variant rapidement.	L'imprimante est dotée d'un capteur optique. L'exposition aux rayons directs du soleil altère la sensibilité de la cellule, ce qui risque d'entraîner un défaut de détection de l'étiquette. Fermez le capot supérieur pendant l'impression.	
Alimentation		
Cette imprimante fonctionne avec une alimentation en courant alternatif.	Fournissez une source stable d'électricité à l'imprimante.	
Assurez-vous de bien raccorder l'imprimante à une alimentation en courant alternatif à l'aide de l'adaptateur CA fourni.	Lorsque vous utilisez l'imprimante, évitez de partager la prise avec d'autres appareils électriques car cela pourrait provoquer une fluctuation du courant et porter atteinte aux performances de l'imprimante.	

Vérifiez que l'imprimante est bien branchée dans une prise mise à la terre.

Raccordez le câble d'alimentation à une prise

Élimination du matériel électrique et électronique obsolète (normes applicables au sein de l'Union européenne et dans les autres pays européens dotés d'un système de collecte différencie)

Tout produit portant ce symbole ou si le symbole figure sur l'emballage ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il devra donc être remis à un centre de collecte adéquat en vue du recyclage du matériel électrique et électronique conformément aux règlements locaux en vigueur. Toute gestion inadéquate du produit peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et l'homme. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles et au bien-être de la communauté dans laquelle vous vivez. Pour plus d'informations sur le recyclage du produit, veuillez prendre contact avec le service compétent pour votre région, le service chargé de la collecte des déchets ménagers ou votre revendeur.

murale mise à la terre.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1 - 1
1.1 Caractéristiques de l'imprimante	. 1 - 2
1.2 Déballage	. 1 - 2
1.2.1 Accessoires inclus	1 - 2
1.3 Identification des pièces	. 1 - 3
Installation	2 - 1
2.1 Emplacement de l'imprimante sur site	. 2 - 2
2.2 Choix du support	. 2 - 2
2.3 Chargement du support	. 2 - 3
2.3.1. Chargement du rouleau	2-3
2.3.2 Trajet de l'étiquette quand le distributeur est installé	2-5
2.4 Connexions	. 2 - 7
2.4.1 Connexion de l'interface standard	2-7
2.4.2 Activation de l'interface connectée	2-7
2.4.3 Connexion du câble d'alimentation	2-8
2.4.4 Mise sous tension	2-9
2.4.5 Mise nors tension	2 - 9
2.4.6 Charge du bloc de batterie en entien avec l'imprimente	. 2 - 10
2.4.7 Charge du bloc de ballene en option avec l'implimante	. 2 - 11
2.4.0 Installation et retrait du bloc de battere en option	. 2 - 1 1
2.4.9 Naccoldement du lecteur de codes-barres en option	2 - 12
	. 2 - 12
Fonctionnement et configuration	3 - 1
3.1 Panneau de commande	. 3 - 2
3.1.1 Accéder et sélectionner un élément du menu	3-5
3.1.2 Saisie d'un champ du menu	3 - 6
3.2 Modes de fonctionnement	. 3 - 8
3.3.Menu Print (Imprimer)	3 - 10
3.3.1 Imprimer à partir d'un format prédéfini	. 3 - 10
3.3.2 Imprimer à partir d'une table prédéfinie	. 3 - 12
3.3.3 Réglage de l'imprimante en mode On-line (en ligne)	. 3 - 13
3.4.Menu principal	3 - 14
3.5 Menu Settings (Paramètres)	3 - 14
3.6 Menu Application	3 - 15
3.6.1 Modification d'un format prédéfini	. 3 - 16
3.6.2 Modification du menu FIELD (Champ)	. 3 - 18
3.6.3 Quand l'option Text est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE	. 3 - 20
3.6.4 Quand l'option Barcode (Codebarre) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE	. 3 - 22
3.6.5 Quand l'option Line (Ligne) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE	. 3 - 25
3.6.7 Quand l'option Box (Rectangle) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE	. 3 - 26
3.6.8 Quand l'option Image est sélectionnée dans le menu FIELD I YPE	. 3 - 27
3.6.9 Quand l'option TextBox (TexteBox) est selectionnée dans le menu FIELD IYPE	. 3 - 29
3.0. IU A Propos du menu SOURGETTPE (Type de donnees)	. 3 - 31
3.6.12 Modification du monu E1	. 3 - 30 3 20
3.6.13 Définition de l'aspect du menu PRINT (Imprimer)	3 - 30
3.7 Manu Printer Setun (Param impr.)	3_10
3.7.1 Lorsque l'ontion Profile (Profil) est sélectionnée dans le menu SETLIP (Paramétrage)	3 - 40
o Lorsque replion roune (rroin) est selectionnee dans le menu our or (raidinetiage)	40

3.7.3 Lorsque l'option Print Ctrl (Contrôle imp) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétra	ige) 3
- 4/ 2.7.4 Lensaux llentien Oustern (Ousting) est silestigns is dens la manu OFTUD (Densmitter se) 2	
3.7.4 Lorsque l'option System (Systeme) est selectionnee dans le menu SETUP (Parametrage) 3	- 54
3.7.5 Lorsque l'option Regional est selectionnee dans le menu SETUP (Parametrage)	
3.7.6 Lorsque roption Network (Reseau) est selectionnee dans le menu SETOP (Parametrage) (I	_AN)
3 - 02 2 7 7 Loraque l'antian Natuerk (Réseau) est sélectionnée dans la manu SETUR (Paramétrage) (V	
3.7.7 Lorsque roption Network (Reseau) est selectionnee dans le menu SETOP (Parametrage) (V	VI-FI)
0 - 00 2 7 9 Définition du mode Wirologe I AN Infractructure	6E
3.7.0 Définition du mode Wireless LAN Initastructure	60
3.7.9 Definition du mode Wireless LAN Au noc	00 70
3.8. Mienu Adv Selup	70
3.9.Menu FT Shortcuts (Raccourcis FT)	74
Nettovage et maintenance4 -	- 1
4 1 Nettovage de la tête d'impression et du rouleau caoutchouté 4	- 2
4.2 Méthode de nettovage de l'imprimante (kit de nettovage)	- 2
4.3 Méthode de nettovage de l'imprimante (feuille de nettovage)	_ 3
4.5 Methode de heitoyage de himpinnante (redine de heitoyage)	- 0
4.4 Reinplacement et remplacement de la tête d'improcesion	-4 1
4.4.1 Dégagement et remplacement du reuleau esoutebouté	-4
4.4.2 Degagement et remplacement du rouleau caouchoule	- 5 E
4.5 Reglage de la qualite d'impression 4	- 5
Dépannage	- 1
5 1 Résolution du signal d'erreur 5	- 2
5 1 1 Description générale d'un message d'erreur	- 2
5 1 2 Message d'erreur	- 2
5 2 Tableau de dénannage	- 5
5.3 Dépannage de l'interface	_ 7
5.5 Depainage de l'interface	- /
5.4 1 Hev Dump	- 0
5.4.2 Improving d'étiquettes test	-0
5.4.2 Impression d'enquerres rest	- 0
Spécifications de base	• 1
6.1 Caractéristiques générales de l'imprimante	- 1
6.2 Caractéristiques des accessoires en 6	- 6
Caractéristiques de l'interface7 -	· 1
7.1 Types d'interfaces 7 ·	- 1
7.2 Interface USB (Universal Serial Bus) 7	- 2
7.2.1 Caractéristiques basiques de l'interface USB7	- 2
7.2.2 Affectation des broches7	- 2
7.3 Ethernet LAN et Wi-Fi 7	- 3
7.3.1 Caractéristiques générales de l'interface LAN7	- 3
7.3.2 Caractéristiques générales de l'interface Wi-Fi7	- 4
7.3.3 Spécifications logicielles7	- 5
7.3.4 Spécifications TCP/IP7	- 5
7.3.5 Éléments de réglage/affichés7	- 6
7.3.6 Réglage de Wi-Fi7	- 6
Annexe o	. 1
9.1 A proposidue propiost on option	· I 0
8. I A propos du massicot en option	- 2
8.1.1 I rajet des etiquettes lorsque le massicot est installe	- 2
o. i.z Ajustement de la position de coupe	- 2
	- 3

8.2 Positions des cellules de détection et des éléments en option	3
8.3 Sélection du mode de fonctionnement 8 -	4
8.3.1 Mode Continuous (Continu)8 -	4
8.3.2 Mode Tear Off (Déchirement)	5
8.3.3 Mode Dispensing (Distributeur)	6
8.3.4 Mode Cutter (Massicot)	8
8.3.5 Mode Linerless Cutter (Linerless - Massicot)*	10
8.3.6 Mode Journal	11
8.3.7 Mode Tear Off Journal (Déchirement - Journal)8 - 2	12
8.4.8 Mode Cutter Journal (Massicot - Journal)	13
8.3.9 Mode Linerless Cutter Journal (Linerless Massicot Journal)*	15
8.4 Point de référence de base	6
8.4.1 Début des positions d'impression	16
8.4.2 Positions d'arrêt	17
8.5 Ajustements	8
8.5.1 Cellule de détection de marque noire (Ajustement vertical (I)) et d'échenillage (Ajustement ve	rtical
(G)	10
8.5.2 Reglage de la distribution (Disp. adj.)	10
8.5.3 Reglage du massicol (Culler, adj.)	10
8.5.4 Affel de l'eliquelle (POS Adjust)	10
8.5.5 Reglage du décalage (Pilch)	10
8.5.6 Reglage du decalage (Offset)	18
Contrats de licence9 -	1
Sato Group of Companies	1
Sato Group of Companies 10 -	2



INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'une imprimante SATO et nous vous en remercions.

Ce guide d'utilisation contient les instructions générales relatives à l'installation, l'implantation, la configuration, l'utilisation et la maintenance de l'imprimante.

En tout, huit rubriques composent le présent manuel. Elles sont structurées de la manière suivante :

Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Installation Chapitre 3 : Configuration et fonctionnement Chapitre 4 : Nettoyage et maintenance Chapitre 5 : Dépannage Chapitre 6 : Spécifications de base Chapitre 7 : Caractéristiques de l'interface Chapitre 8 : Annexe

Nous vous conseillons de lire attentivement chaque rubrique avant d'installer ou d'assurer la maintenance de l'imprimante. Consultez la **Table des matières** au début de ce manuel pour trouver la rubrique qui vous intéresse. Tous les numéros de page de ce manuel se composent d'une indication du chapitre et du numéro de la page au sein du chapitre.

Le présent chapitre vous aide dans le déballage de l'imprimante de son carton d'expédition. Il vous permet également de vous familiariser avec les principales pièces et commandes.

Il contient également les informations suivantes :

- Caractéristiques de l'imprimante
- Déballage
- Identification des pièces

1.1 CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

L'imprimante SATO TH2 est une imprimante thermique directe compacte et portable dotée d'un clavier alphanumérique et conçue pour un étiquetage sur place. Elle peut être utilisée en toute autonomie grâce à des formats prédéfinis ou reliée à un PC pour un usage plus complexe. Les principales caractéristiques de la série TH2 sont les suivantes :

- Impression lancée par l'application
- · Calendrier standard en temps réel pour un étiquetage par date
- Grand écran LCD réglable de 128x64 pixels (5 lignes de 16 caractères)
- Distributeur intégré
- Chargement aisé des étiquettes
- Interfaces multiples (USB, LAN, WLAN)
- Maintenance facile
- Boîtier antimicrobien
- Prise en charge des étiquettes linerless (la disponibilité du produit dépend des conditions de développement à venir)
- Bloc batterie et chargeur en option
- Lecteur de codes-barres PS/2 en option
- Lecteur de cartes SD en option
- Options pour l'imprimante : massicot, capot pour le clavier, kit de montage mural
- Imprimante multilingue (anglais par défaut, danois, allemand, espagnol, français, italien, néerlandais, norvégien, suédois)
- Pages de code européennes et Unicode : norme UTF-8
- Application Tools AEP Works, TH PSIM, Outils de téléchargement TH2

1.2 DÉBALLAGE

Lorsque vous déballez l'imprimante, soyez particulièrement attentif aux éléments suivants :

- 1. Le côté droit de la boîte doit toujours être orienté vers le haut. Sortez l'imprimante de la boîte en la soulevant avec précaution.
- 2. Retirez la totalité de l'emballage une fois l'imprimante déballée.
- 3. Déballez les accessoires.
- 4. Posez l'imprimante sur une surface solide et plane. Inspectez le carton d'expédition et l'imprimante pour vérifier l'absence de tout signe de détérioration susceptible de s'être produit en cours d'expédition. SATO décline toute responsabilité en cas de dommage dû à l'envoi du produit.

Remarques :

- Si l'imprimante a été stockée dans un environnement froid, laissez-la atteindre la température de la pièce avant de la mettre sous tension.
- Conservez l'emballage et les protections d'origine une fois l'imprimante installée. Vous pourriez en avoir besoin si vous devez renvoyer l'imprimante en vue d'une réparation.

1.2.1 Accessoires inclus

Après avoir déballé l'imprimante, vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants :



* La forme du cordon d'alimentation peut varier en fonction du lieu d'achat.

1.3 IDENTIFICATION DES PIÈCES

Vue avant



(1) Écran LCD

Affiche les menus, l'état de l'imprimante, le choix des paramètres et les messages d'erreur. Le panneau LCD peut être incliné afin de rendre la lecture plus confortable.

(2) Indicateur de charge

Il s'allume lorsque la batterie est en cours de chargement. Il s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée ou en l'absence de batterie.

(3) (1) Bouton Power

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour mettre l'appareil hors tension.

(4) Capot supérieur

Ouvrez ce capot pour charger les étiquettes.

(5) Panneau de commande

Il se compose d'un clavier alphanumérique, de touches fléchées et d'autres boutons de fonctions. Consultez le chapitre **Chapitre 3.1 Panneau de commande** pour plus d'informations sur chaque bouton.

6 Sortie étiquettes

Ouverture destinée à la sortie des étiquettes.

(7) Loquet d'ouverture/fermeture du capot

Appuyez sur le loquet à droite de l'imprimante pour ouvrir le capot supérieur.

Pour fermer le capot, appuyez fermement de chaque côté jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Veillez à ce que le capot soit bien fermé

1.3 IDENTIFICATION DES PIÈCES (suite)

Vue avant du modèle avec couvercle du compartiment



(8) Compartiment de la batterie

Insérez la batterie dans le compartiment en orientant les contacts vers l'intérieur.

(9) Potentiomètre VR1 (marque noire)

Étalonnez la cellule de détection de marque noire.

Consultez le chapitre Chapitre 3.7.2 Lorsque l'option Media (Etiquette) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) pour plus d'informations sur l'étalonnage.

(10) Potentiomètre VR2 (espacement)

Étalonnez la cellule de détection d'échenillage.

Consultez le chapitre Chapitre 3.7.2 Lorsque l'option Media (Etiquette) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) pour plus d'informations sur l'étalonnage.

(11) Connecteur CN10

Permet de raccorder l'imprimante au connecteur de points tests. Usage exclusivement réservé aux techniciens de SATO.

(12) Lecteur de cartes SD

Permet d'insérer une carte mémoire SD et profiter d'un espace de stockage supplémentaire.

(13) Prise lecteur de codes-barres

Permet de relier l'imprimante à un lecteur de codes-barres PS/2.

1.3 IDENTIFICATION DES PIÈCES (suite)

Vue arrière



(14) Entrée des étiquettes

Ouverture pour les étiquettes en éventail ou les étiquettes venant du dérouleur pour alimenter l'imprimante.

(15) Poignée

Permet de transporter l'imprimante.

(16) Connecteur d'alimentation

Alimente l'imprimante après introduction du câble d'alimentation, en utilisant l'adaptateur CA.

(17) Prise LAN*

Permet de raccorder l'imprimante à l'ordinateur hôte via l'interface LAN.

(18) Prise USB*

Permet de raccorder l'imprimante à un ordinateur hôte à l'aide de l'interface USB.

* La présence de ce type de prise dépend du modèle d'imprimante dont vous disposez.

1.3 IDENTIFICATION DES PIÈCES (suite)

Vue interne lorsque le capot supérieur est ouvert



(19) Cellule de détection du distributeur (Cellule de présence étiquette)

Détecte si l'étiquette a été récupérée au terme de l'impression.

20 Tête d'impression

Ce composant permet d'assurer l'impression sur les étiquettes. Une maintenance régulière est nécessaire.

21) Cellule de détection d'échenillage

Détecte l'échenillage sur l'étiquette.

22 Support rouleau étiquettes

Permet de maintenir le rouleau d'étiquettes et de l'adapter à la taille de l'étiquette utilisée.

(23) Guide papier

Guide servant à faire avancer correctement les étiquettes.

Veillez à ce que les guides papier soient bien alignés sur les extrémités du rouleau.

(24) Cellule de détection de marque noire et d'échenillage

Détecte les marques noires ou l'échenillage sur l'étiquette.

25) Rouleau caoutchouté

Ce rouleau assure l'avance du support d'impression. Une maintenance régulière est nécessaire.

26 Distributeur/plaque métallique

Permet de séparer l'étiquette de la bande support ou de déchirer le papier.

(27) Trappe de pression

Permet de maintenir le rouleau de distribution afin d'assurer le mouvement de la bande support (Glacine).

Chapitre 2 : Installation



INSTALLATION

Le présent chapitre comporte les instructions nécessaires à l'installation des consommables dans l'imprimante. Il contient les consignes de réglage et vous aide à mettre en place les autres accessoires en option.

Il contient également les informations suivantes :

- 2.1 Emplacement de l'imprimante sur site
- 2.2 Choix du support
- 2.3 Chargement du support
- 2.4 Connexions

2.1 EMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE SUR SITE

Gardez à l'esprit les éléments suivants lors de la configuration de l'imprimante :

- Posez l'imprimante sur une surface solide et plane suffisamment spacieuse. Assurez-vous de laisser la place suffisante au-dessus de l'imprimante pour pouvoir ouvrir complètement le capot suprieur.
- Évitez de l'installer à proximité de matières dangereuses ou dans un environnement poussiéreux.
- Placez-la à une distance compatible avec la longueur des câbles d'interface de l'ordinateur hôte, conformément aux spécifications en matière de câblage.

2.2 CHOIX DU SUPPORT

La taille et le type d'étiquettes à imprimer doivent être envisagés avant l'achat de l'imprimante. Idéalement, le support présentera une largeur légèrement inférieure ou égale à la tête d'impression. L'utilisation d'un support qui ne couvrirait pas la tête d'impression mettrait le rouleau caoutchouté en contact avec elle et accélérerait son usure. Le bord de l'étiquette risque par ailleurs de creuser le rouleau, affectant ainsi la qualité d'impression.

Remarque :

Pour de meilleurs résultats en termes d'impression et de durabilité, **utilisez les étiquettes recommandées par SATO.** L'utilisation de consommables non testés et approuvés par SATO peut provoquer une usure et une détérioration excessives des pièces vitales de l'imprimante. Cela risque par ailleurs d'entraîner la déchéance de la garantie.

Cette imprimante peut être utilisée avec du papier en rouleau. L'imprimante utilise des capteurs pour détecter les marques noires et l'échenillage sur l'étiquette afin de placer précisément le texte à imprimer.



* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

2.3 CHARGEMENT DU SUPPORT

2.3.1. Chargement du rouleau

1. Utilisez les **loquets** (1) à droite de l'imprimante pour déverrouiller le capot supérieur et ouvrez-le ensuite (2).

Remarque :

Veillez à ce qu'il soit bien stable afin qu'il ne puisse pas retomber et blesser vos mains.

2. Ecartez au maximum les guides papier.

3. Chargez les étiquettes dans le compartiment **prévu à cet effet.**

Réglez ensuite les **guides papier** de sorte qu'ils soient légèrement en contact avec le rouleau.

Faites tourner le rouleau avec la main pour vérifier s'il tourne librement. Dans le cas contraire, les étiquettes risquent de ne pas être correctement acheminées lors de l'impression.

Remarque :

Si vous utilisez des étiquettes linerless*, insérez l'axe fourni dans le rouleau et placez ensuite l'étiquette à l'aide du crochet sur le support prévu à cet effet.

* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.









2.3 CHARGEMENT DES ÉTIQUETTES (suite)

4. Après avoir déroulé une partie des étiquettes, faites-les passer dans les guides et placez l'extrémité sur le rouleau caoutchouté.

Remarque :

Vérifiez que le côté imprimé du support est bien orienté vers le haut.

5. Fermez le **capot supérieur** jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Remarques :

- Veillez à ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot supérieur.
- Pour charger les étiquettes dans le distributeur, consultez le chapitre Chapitre 2.3.2 Trajet de l'étiquette quand le distributeur est installé.
- 6. Une fois le support chargé, appuyez sur le bouton () si l'imprimante est hors tension. Si l'imprimante est sous tension, appuyez sur le bouton C pour annuler l'erreur signalant que le capot est ouvert.

Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur le bouton **I**/⊕ Pause/Avance pour faire ressortir l'extrémité de l'étiquette.



- Lorsque vous placez de nouvelles étiquettes, gardez à l'esprit que la tête d'impression et les éléments à proximité peuvent être chauds. Évitez tout contact avec ces éléments pour ne pas vous blesser.
- Évitez même de toucher le bord de la tête d'impression.



Le côté imprimé doit être orienté

vers le haut





2.3 CHARGEMENT DES ÉTIQUETTES (suite)

2.3.2 Trajet de l'étiquette quand le distributeur est installé

- 1. Suivez la procédure faisant l'objet du chapitre Chapitre 2.3.1. Chargement du rouleau (étapes 1 à 4 pour charger le rouleau d'étiquettes sur le support.
- 2. Écartez les deux coins de la trappe de pression pour l'ouvrir.









 Détachez les deux premières étiquettes de la doublure (papier au dos de l'étiquette) puis insérez la doublure dans le support.
 Passez la doublure au-dessus du distributeur de telle sorte à le couvrir. Passez ensuite la doublure sous la

trappe de pression conformément à l'illustration.

 Si le papier n'est pas raide, enroulez le papier sur le support afin que le papier soit bien tendu.
 Ensuite, fermez l'équerre d'application en maintenant la doublure (papier support) à l'intérieur.

2.3 CHARGEMENT DES ÉTIQUETTES (suite)

5. Fermez le **capot supérieur** jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

6. Une fois les étiquettes chargées, appuyez sur le bouton

O pour mettre l'imprimante sous tension si ce n'est pas encore fait. Si l'imprimante est sous tension, appuyez sur le bouton C pour annuler l'erreur signalant que le capot est ouvert.

Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur le bouton

II/母 Pause/Avance pour faire ressortir l'extrémité de l'étiquette. Cette procédure permet de faire en sorte que l'étiquette soit correctement chargée.

Remarques :

- Il se peut que dans certains cas le distributeur ne fonctionne pas correctement en raison de l'épaisseur des étiquettes utilisées.
- Le distributeur est conçu pour fonctionner avec un décalage compris entre 16 et 120 mm (0,6" à 4,7"). Toutefois, la limitation de taille des étiquettes peut être variable selon les applications.
- Les étiquettes de plus de 100 mm (3,9") de long risquent de se courber en raison de la nature du support. Il n'y a aucune solution à ce problème.

Attention

- Lorsque vous placez de nouvelles étiquettes, gardez à l'esprit que la tête d'impression et les éléments à proximité peuvent être chauds. Évitez tout contact avec ces éléments pour ne pas vous blesser.
- Évitez même de toucher le bord de la tête d'impression.

2.3.3 Aperçu du chemin de chargement des étiquettes en rouleau







2.4 CONNEXIONS

Le présent chapitre contient les procédures de raccordement du câble d'alimentation et du câble d'interface.

2.4.1 Connexion de l'interface standard

Les imprimantes série TH2 comportent trois types de cartes et chacune est dotée d'interfaces différentes pour assurer le transfert de données avec l'hôte. Les trois types disponibles sont les suivants :

- 1) Type 1 : USB embarqué
- 2) Type 2 : USB et LAN embarqués
- 3) Type 3 : Wi-Fi

Utilisez le câble compatible avec l'interface conformément aux indications du chapitre **Chapitre 7 : Caractéristiques de l'interface**. Veillez à orienter correctement le connecteur.



Attention

Veillez à ne jamais brancher ou débrancher des câbles d'interface (ou utiliser une boîte de commutation) lorsque l'hôte ou l'imprimante sont sous tension. Ces opérations peuvent endommager le circuit de l'interface de l'imprimante/hôte et ne sont pas couvertes par la garantie.

2.4.2 Activation de l'interface connectée

Lorsque vous utilisez la connexion LAN ou WLAN avec le PC hôte, vous devez définir les paramètres dans le menu **PRINTER SETUP** (Réglages imprimante). Consultez le chapitre **Chapitre 3.7.6 Lorsque l'option Network (Réseau) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) (LAN) ou Chapitre 3.7.7 Lorsque l'option Network (Réseau) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) (Wi-Fi)** pour plus d'informations.

2.4.3 Connexion du câble d'alimentation

Avertissement

- Veillez à raccorder le fil de terre. Sans cela, vous risquez de recevoir une décharge électrique.
- N'actionnez pas l'interrupteur et évitez de brancher/débrancher le câble d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

Attention

fermement le connecteur.

Le câble d'alimentation et l'adaptateur CA fournis avec l'imprimante ne doivent être utilisés qu'avec cette imprimante.

Ils ne peuvent pas être utilisés avec d'autres appareils électriques.

1. Raccordez le câble d'alimentation CA à l'adaptateur CA.





l'imprimante. Vérifiez que le côté plat de la prise CC est bien orienté vers le haut. En tenant l'imprimante d'une main, introduisez

 Raccordez le cordon d'alimentation CC de l'adaptateur CA à la borne d'alimentation d'entrée CC située à l'arrière de

3. Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise d'alimentation CA.

Vérifiez que la tension CA de votre région est dans la plage de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz.

Une fiche tripolaire est fixée sur le cordon d'alimentation fourni avec votre imprimante. L'une de ces fiches correspond au fil de terre.

Vous devez utiliser des prises murales à trois fiches. La prise ne fonctionnera pas dans une prise murale à deux fiches.

Remarque :

La forme du cordon d'alimentation peut varier en fonction du lieu d'achat de l'imprimante.



2.4.4 Mise sous tension

Avertissement

N'actionnez pas l'interrupteur et évitez de brancher/ débrancher le câble d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

Appuyez sur le bouton ⁽¹⁾POWER sur le panneau de commande de l'imprimante.

L'écran LCD affiche le menu **PRINT** (IMPRIMER) après le message d'accueil.

Remarque :

Le premier menu **PRINT** (Imprimer) peut ne pas être exactement identique à cet écran. Il varie selon l'application chargée dans l'imprimante.

2.4.5 Mise hors tension

Une fois la tâche d'impression achevée, mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez si votre travail d'impression est bien terminé.

Appuyez sur le bouton Power et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux bips brefs. L'écran s'éteint.





Attention

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension avant de débrancher le cordon CC du boîtier d'alimentation ou de débrancher le cordon d'alimentation CA.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation sans respecter ces consignes, l'imprimante risque de ne pas pouvoir enregistrer les paramètres.
- La batterie n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de l'adaptateur CA. Si vous utilisez la batterie et l'adaptateur, l'imprimante chargera la batterie si celle-ci n'est pas totalement chargée.

2.4.6 Charge du bloc de batterie avec le chargeur en option

Attention

Le bloc de batterie et le chargeur ne doivent être utilisés qu'avec cette imprimante. Ne l'utilisez pas avec un quelconque autre dispositif électrique.

- Raccordez le câble d'alimentation CC de l'adaptateur CA au chargeur. Raccordez le cordon d'alimentation CA à l'adaptateur CA et branchez l'autre extrémité dans une prise.
- Insérez alors le bloc de batterie dans l'emplacement prévu en orientant les bornes vers le bas. Au début du chargement, le témoin CHARGE (rouge) s'allume. Au terme de la charge, le témoin CHARGE devient vert pour indiquer que la batterie est totalement chargée.
- **3.** Retirez le bloc de batterie au terme de la charge.

Temps de charge

Le délai de charge pour une batterie totalement déchargée est de 1h30. Au terme de ce délai, le témoin **CHARGE** devient vert.

Remarques :

- Si le témoin CHARGE ne s'allume pas, c'est que le bloc de batterie est mal inséré. La batterie risque de ne pas être chargée si elle n'est pas correctement installée.
- Lors de l'installation du bloc de batterie, le témoin **CHARGE** est rouge. Il devient ensuite vert.



2.4.7 Charge du bloc de batterie en option avec l'imprimante

Attention

Le câble d'alimentation et l'adaptateur CA fournis avec l'imprimante ne doivent être utilisés qu'avec cette imprimante.

Ils ne peuvent pas être utilisés avec d'autres appareils électriques.

- 1. Insérez le câble d'alimentation CC dans la borne DC IN.
- 2. Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur CA et branchez l'autre extrémité dans une prise. Au début du chargement, le témoin **CHARGE** s'allume. Au terme de la charge, le témoin CHARGE s'éteint pour indiquer que la batterie est totalement chargée.

Temps de charge

Le délai de charge pour une batterie totalement déchargée est de 6h. Au terme de ce délai, le témoin CHARGE s'éteint.



2.4.8 Installation et retrait du bloc de batterie en option

1. Ouvrez le capot du compartiment de la batterie.

2. Insérez le bloc de batterie et fermez le capot. Insérez alors le bloc de batterie en orientant les bornes vers l'imprimante.





3. Pour retirer le bloc de batterie, appuyez sur le loquet bleu pour la libérer. Maintenez le loquet et retirez le bloc de batterie.



Attention

- Mettez l'imprimante hors tension avant de retirer ou de remplacer la batterie.
 Lorsque l'imprimante est hors tension, l'écran s'éteint. Ne retirez pas la batterie tant que l'écran est allumé.
- Si vous retirez la batterie avant que l'écran ne s'éteigne (ou s'assombrisse), vous risquez d'empêcher l'imprimante d'enregistrer correctement les paramètres.

2.4.9 Raccordement du lecteur de codes-barres en option

Le lecteur de codes-barres en option peut être relié à l'imprimante de la série TH2 à l'aide de la prise PS/2 située à droite de l'imprimante.

- **1.** Ouvrez le petit capot sur la droite de l'imprimante.
- **2.** Branchez le lecteur de codes-barres en tournant la flèche vers le haut.

Remarque :

Seul un lecteur de codes-barres compatible peut être relié à une imprimante de la série TH2. Contactez votre représentant SATO pour plus d'informations.

2.4.10 Installation de la carte-mémoire

Une carte-mémoire en option peut être utilisée afin d'augmenter la capacité de stockage de l'imprimante ou pour télécharger le firmware, les bases de données ou les applications. Les fichiers sont au format FAT. Ils sont donc accessibles sans recourir à une application PC.

Vous pouvez installer la carte dans la fente située en bas à droite de l'imprimante.

- 1. Ouvrez le grand capot sur la droite de l'imprimante.
- **2.** Insérez la carte SD selon les indications figurant au dos du capot.







FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATION

Avant d'utiliser l'imprimante, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Dans le cas contraire, vous risquez d'affecter les paramètres par défaut qui constituent la base des instructions exposées dans ce manuel.

L'imprimante de la série TH2 est livrée avec un firmware standard qui comprend une application standard opérant en **toute autonomie**. L'application est programmée en langage Lua. Elle peut être configurée par l'utilisateur à l'aide du panneau de commande et l'écran LCD de l'imprimante. L'utilisateur pourra ainsi créer des formats d'étiquettes, ajouter des tables de données et modifier les paramètres. Ce chapitre explique ces trois opérations.

Autre moyen encore plus efficace de mettre au point des applications personnalisées, le recours à l'outil de développement de Windows **AEP Works**. Au lieu de procéder à la modification sur l'imprimante, **AEP Works** permet de réaliser ces opérations. Formats d'étiquette, tables de données, paramètres de l'imprimante, polices, images et fonctions Lua spéciales peuvent être réalisés à l'aide de cet outil. L'application est ensuite intégrée à un fichier d'application en paquet (fichier .pkg) pouvant être distribué et téléchargé sur l'imprimante.

D'autres utilitaires permettent un téléchargement facile des packages d'applications vers l'imprimante à l'aide de l'interface USB ou LAN/Sans fil. Ils permettent aussi d'apporter des modifications dans les tables de données intégrées à l'imprimante. Le package d'applications peut par ailleurs être enregistré sur une carte SD pouvant être utilisée pour assurer la mise à jour de la nouvelle application.

Remarque :

Lorsque vous recevez l'imprimante, une application peut avoir été installée par SATO ou l'un de ses partenaires. Le fonctionnement de l'imprimante peut donc légèrement différer de celui présenté dans ce manuel. La rubrique relative à la configuration de l'imprimante demeure d'application, mais les paramètres pourraient être légèrement différents par rapport aux données figurant dans le manuel.

3.1 PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande se trouve sur la partie supérieure de l'imprimante. Le panneau de commande est composé d'un clavier alphanumérique et d'un écran LCD.



• Témoin de charge

Le témoin de charge s'allume lorsque la batterie est en cours de chargement. Il s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée ou en l'absence de batterie.

• Clavier alphanumérique

Bouton	Description des fonctions	
▲ , ▼ , ◀ , ▶ Flèches	Elles permettent de déplacer le curseur vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite dans les différents modes de réglage.	
し Alimentation	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour mettre l'appareil hors tension.	
F1	Menus d'accès contenant une liste de raccourcis prédéfinis tels que [1.Print Copy] (Impr. Copie), [2.Symbols] (Symboles), [3.Preview] (Aperçu), [4.Time Offset] (Inc date), [5.Profiles] (Profil), [6.Setup] (Paramétrage), [7.Info], [8.Backup] (Sauvegarde). Des raccourcis peuvent être définis dans le menu Application Settings (Paramètres de l'application).	
F2 Mode Défilement : Appuyez une fois pendant la saisie pour que l'icône <> s'affich Parcourez la colonne en appuyant sur les flèches ◀ et ►. . Mode Saut : Appuyez deux fois pendant la saisie pour que l'icône < > s'affiche. Passez d'une colonne à l'autre en appuyant sur les flèches ◀ et ►.		

Bouton	Description des fonctions	
II/⊕ Pause/ avance	Pause : mode d'impression/appuyer une fois ; interrompre l'impression/annuler l'impression. Mode d'impression/appuyer une nouvelle fois : avance de l'étiquette. Avance : fait avancer une étiquette.	
➔ Menu/ Page préc.	Menu : appuyez pendant plus d'une seconde pour revenir au menu principal. Page préc. :appuyez pendant moins d'une seconde pour revenir au niveau précédent.	
С	Supprimer des caractères. Appuyer une fois : supprime le caractère à gauche du curseur. Maintenir enfoncé : efface une ligne entière.	
▲ Entrée	Valide une séquence de saisie. Valide une sélection dans le menu.	
1/a/A/- Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode de saisie à l'autre. Le mo saisie reste actif jusqu'à ce que vous appuyiez une nouvelle fois sur le t mode de saisie actif est signalé à l'écran grâce aux icônes suivantes :		
	120 = valeur numerique	
	$\hat{H} = majuscule$	
	Pour les champs numériques, la touche permet d'entrer le signe "moins".	
1/./,/?/!	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 1. Saisie en minuscules : Sélectionnez , -?! $\checkmark \% \# \& \vdots : ; / \backslash _ _ "() @ 1$ Saisie en majuscules : Sélectionnez , -?! $\checkmark \% \# \& \vdots : ; / \backslash _ _ "() @ 1$ (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 1)	
2/A/B/C	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 2. Saisie en minuscules : Sélectionnez A B C Å Ä Æ À Ç 2 Saisie en majuscules : Sélectionnez a b c å ä æ à ç 2 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 2)	
3/D/E/F	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 3. Saisie en minuscules : Sélectionnez D E F È É $\Delta \Phi 3$ Saisie en majuscules : Sélectionnez d e f è é $\delta \phi 3$ (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 3).	
4/G/H/I	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 4. Saisie en minuscules : Sélectionnez G H I Ì 4 Saisie en majuscules : Sélectionnez g h i ì 4 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 4).	
5/J/K/L	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 5. Saisie en minuscules : Sélectionnez J K L Λ 5 Saisie en majuscules : Sélectionnez j k l λ 5 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 5).	

Bouton	Description des fonctions	
6/M/N/O	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 6. Saisie en minuscules : Sélectionnez M N O Ñ Ö Ø Ò 6 Saisie en majuscules : Sélectionnez m n o ñ ö ø ò 6 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 6).	
7/P/Q/R/S	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 7. Saisie en minuscules : Sélectionnez P Q R S $\Pi \Sigma$ 7 Saisie en majuscules : Sélectionnez p q r s $\beta \pi \sigma$ 7 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 7).	
8/T/U/V	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 8. Saisie en minuscules : Sélectionnez T U V Ü Ù 8 Saisie en majuscules : Sélectionnez t u v ü ù 8 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 8).	
9/W/X/Y/Z	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 9. Saisie en minuscules : Sélectionnez W X Y Z 9 Saisie en majuscules : Sélectionnez w x y z 9 (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir le chiffre 9).	
0/+	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez 0. Saisie en minuscules : Sélectionnez + - * / = (); <> [] {} ^ ; $ \Theta \equiv \Psi \Omega 0$ Saisie en majuscules : Sélectionnez + - * / = (); <> [] {} ^ ; $ \theta \xi \phi \varpi 0$ dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton bendant deux secondes pour obtenir le chiffre 0).	
./_	Saisie de valeur numérique : Sélectionnez . Saisie en minuscules : Sélectionnez _ €£\$¥,.;§@ Saisie en majuscules : Sélectionnez _ €£\$¥,.;§@ (dans les modes de saisie en majuscules ou en minuscules, maintenez le bouton pendant deux secondes pour obtenir .)	

• Écran LCD

L'écran offre une résolution de 128x64 pixels et ses caractères sont répartis sur 5 lignes et 16 colonnes. Dans chaque ligne, les deux colonnes à l'extrême droite sont réservées pour les icônes d'état.

Liste des icônes

No	lcône	Description	
1	123	S'affiche lorsque l'imprimante est en mode de saisie numérique.	
2	а	S'affiche lorsque l'imprimante est en mode de saisie en minuscules.	
3	Ĥ	S'affiche lorsque l'imprimante est en mode de saisie en majuscules.	
4	Δ	S'affiche en présence d'une erreur de l'imprimante. Un message d'erreur complémentaire s'affiche également.	
5	 S'affiche lorsque l'imprimante est alimentée à l'aide de l'adaptateur CA fourni. Le câble d'alimentation est branché. L'imprimante est alimentée en 110-240 VCA et l batterie est en charge. 		

Liste des icônes (suite)

No	lcône	Description
6		 S'affiche uniquement lorsque l'imprimante est alimentée par la batterie. 0 cellule : batterie déchargée 1 cellule : batterie faible 2 cellules : batterie à la moitié de son autonomie 3 cellules : batterie complètement chargée
7	.	 Ces icônes s'affichent uniquement sur l'imprimante Wi-Fi. S'affiche au démarrage. Indique que la carte LAN ne répond pas. S'affiche lorsque la carte LAN cherche le signal. Puissance du signal sans fil : faible Puissance du signal sans fil : bon Puissance du signal sans fil : excellent
8	< >	S'affiche en cas de pression sur le bouton F2 à une seule reprise lors de la saisie. Vous pouvez parcourir la colonne en appuyant sur les flèches ◀ et ►.
9	< >	S'affiche en cas de pression sur le bouton F2 à une deux reprises lors de la saisie. Vous pouvez passer d'une colonne à l'autre en appuyant sur les flèches ◀ et ►.
10	ų	La clé s'affiche en mode EDIT (Edition) ou Printer Setup (Paramétrage imprimante).
11	₹	Cellule de détection de pellicule : Cette animation indique que l'étiquette sans pellicule n'a pas été prélevée.
12	X	Occupé. L'horloge indique que l'imprimante est occupée. Par exemple, lors de l'enregistrement du format.

3.1.1 Accéder et sélectionner un élément du menu

Lorsque le menu affiche plusieurs choix possibles, utilisez les flèches ou le pavé numérique pour sélectionner l'option désirée.

• Si vous utilisez les flèches

Appuyez sur les flèches ▲ et ▼ pour passer d'un élément à l'autre. L'élément surligné correspond à votre sélection. Appuyez sur la touche → ou la flèche

▶ pour valider votre sélection et passer au sous-menu.

L'écran ne peut afficher que quatre éléments à la fois. Appuyez sur les flèches ▲ et ▼ pour afficher les autres éléments.

• Si vous utilisez le pavé numérique Appuyez sur les boutons du pavé numérique pour sélectionner l'élément souhaité. Le sous-menu sélectionné sera directement affiché.

Remarque :

Appuyez sur le bouton Page précédente 📥 ou sur la flèche ┥ pour revenir au menu précédent.





᠕

Sous-menu avec icônes des boutons radios

Au niveau le plus bas du menu SETUP (Paramétrage), les icônes 🛄, 回 s'affichent à gauche de la sélection.

Le bouton 🗉 représente la sélection active pour l'imprimante. Appuyez sur les flèches ▲, ▼ ou sur le pavé numérique pour sélectionner l'élément souhaité. Appuyez ensuite sur le bouton 🔔 pour confirmer le nouveau choix. Le bouton 🗉 s'affiche à côté de la nouvelle sélection.



Reduced Fat M) Reduced Fat M)





ID[RED]	A
Red Onion		
Reduced Fat	-M>	
Reduced Fat	M>	

Sous-menu avec flèches

Lorsque les flèches ket s'affichent à côté d'une sélection, cela indique un ou plusieurs sous-menus. La flèche pleine représente la sélection active pour l'imprimante. Les règles de sélection sont les mêmes que pour le bouton radio.

3.1.2 Saisie d'un champ du menu

Lorsqu'un menu nécessite l'introduction de données, des crochets [] s'affichent à l'écran.

Champ de recherche

Lors de l'impression ou de la modification du format ou du tableau, le champ de recherche s'affiche en haut à droite de l'écran. La recherche alphabétique est sensible à la casse.

Par exemple, si vous voulez chercher les termes Red Onion.

- 1. Appuyez sur le bouton 1/a/A pour activer la saisie alphabétique. Les majuscules, minuscules et les chiffres alternent de manière cyclique.
- 2. Appuyez sur la touche 7 PQRS pour sélectionner R. Les caractères associés au bouton s'affichent au bas de l'écran pendant une seconde afin que vous puissiez introduire le caractère suivant. Avant que la ligne contenant les caractères disponibles disparaisse, continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. L'imprimante effectuera une recherche en fonction du caractère introduit.
- 3. Appuyez sur la flèche ▼ pour sélectionner l'option Red Onion ou réduisez l'étendue des recherches en saisissant d'autres caractères.
- **4.** Appuyez sur la touche *a* pour confirmer la sélection.

Recherche de plusieurs mots

Si vous introduisez [**R F**] dans le champ de saisie, la recherche portera sur les mots commençant par **R** et **F**. Les résultats s'afficheront. Par exemple, la recherche faisant l'objet de l'exemple produira les résultats Reduced Fat Mayo et Reduced Fat Mayo Tub.

Recherche par catégorie

Si vous introduisez un nom d'ingrédient ou de catégorie, les éléments contenant l'ingrédient ou appartenant à cette catégorie seront repris dans la liste, même si le texte ne se trouve pas au début du nom de l'élément. Par exemple, entrez **SAUCE** dans le champ de recherche. Appuyez ensuite sur la flèche ▼ pour choisir l'élément souhaité.

Afficher les éléments contenant plusieurs caractères

Certains intitulés peuvent dépasser l'espace disponible. Tout élément composé de plus de 14 caractères sera affiché sur deux lignes. Si les deux lignes ne suffisent pas, le symbole ">" s'affiche.

Appuyez sur le bouton F2 et utilisez les flèches ◀ et ► pour parcourir la

colonne et afficher le nom en entier. L' icône | < > | s'affiche en haut à droite. Appuyez sur les flèches ◀ et ▶ pour passer d'un caractère à l'autre. Appuyez et maintenez les flèches ◀ et ▶ pour aller au début ou à la fin du nom en une fois.

Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception des flèches ◀ et ► pour faire

disparaître l'icône | > | et désactiver la fonction de défilement.

Afficher et rechercher un élément du tableau

Les informations propres à un élément sont réparties en plusieurs colonnes. Pour pouvoir accéder à une autre colonne du tableau :

Appuyez sur la touche **F2** à deux reprises pour activer la fonction de saut. L' icône ∢|> s'affiche. Utilisez les flèches ◀ ou ► pour passer d'une colonne à l'autre.



Remarque :

Vous pouvez effectuer une recherche numérique ou alphabétique dans chaque colonne. Si vous passez d'une colonne à l'autre et effectuez des recherches alphanumériques, l'ordre des éléments est modifié.

Champ de saisie

Lors de la création du format ou de la table, voire lors de la définition des paramètres de l'étiquette, le champ d'entrée s'affiche avec les crochets . Les instructions relatives à la saisie des caractères alphabétiques ou numériques dans le champ d'entrée sont identiques à celles propres à la fonction de recherche.









3.2 MODES DE FONCTIONNEMENT

Le statut de fonctionnement de l'imprimante peut être réglé selon l'un des modes suivants :





3.2 MODES DE FONCTIONNEMENT (suite)

Le schéma de processus suivant présente un résumé clair de l'ensemble des modes et des modalités d'accès.



3.3.MENU PRINT (IMPRIMER)

Lorsque vous appuyez sur le bouton de mise sous tension 🕐, l'écran affiche le menu **PRINT** (Imprimer) après le message d'accueil. Le menu **PRINT** (Imprimer) permet à l'utilisateur de sélectionner les formats ou les tables prédéfinis en vue de leur impression. Il permet également d'activer le mode On-line (En ligne) afin de télécharger les données en provenance du PC hôte.

3.3.1 Imprimer à partir d'un format prédéfini

La procédure suivante présente la procédure permettant d'imprimer des étiquettes à partir d'un format de démonstration prédéfini.



Menu	Description
PRINT 123 1.Format 2.Table 3.On-line ≱	Menu PRINT Le contenu du menu PRINT peut être édité. Les éléments Format, Table et On- line (En ligne) peuvent être paramétrés de telle sorte à être affichés ou masqués à l'écran. Consultez le chapitre Chapitre 3.6.13 Définition de l'aspect du menu PRINT (Imprimer) pour plus d'informations.
FMT[]123 1.Price Demo 2.Fix demo ≉	 Affiche le champ de recherche. Permet la sélection du format à imprimer en introduisant les caractères dans le champ de recherche ou à l'aide des flèches ▲ et ▼ ainsi que du bouton ▲. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
3.3 MENU PRINT (IMPRIMER) (suite)

Menu	Description
ID[]]A GOIG Hiker Mountain Runner ቅ	 Affiche une liste des produits correspondant aux formats sélectionnés et permet une recherche alphabétique en introduisant des caractères dans le champ ID. La sélection peut également être effectuée dans la liste grâce aux flèches ▲ et ▼ ainsi qu'avec le bouton →. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
Marked by: 12 1.Jane 2.Kevin 3.David 4.Pamela ♣	Affiche la liste des noms prédéfinis. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
WAS Price 123 []	Affiche le champ d'entrée WAS Price (Ancien prix) et permet la saisie de nouvelles données. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
Mark Down % 123 [10] ●	Affiche le champ d'entrée Mark Down % (Remise %) et permet la saisie de nouvelles données. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
QUANTITY 123 [1]	Affiche le champ d'entrée Quantity (Quantité) et permet la saisie de nouvelles données.
Printing 123 1/5 ≯	Affiche le nombre d'étiquettes imprimées et le nombre total d'étiquettes à imprimer.
3/5 Pause 4:Continue F1:Help	Si l'imprimante est en pause : Affiche le nombre d'étiquettes imprimées et le nombre total d'étiquettes à imprimer.
4:Continue C:Cancel ≹:Feed R:Setup F1:Back	Accès au menu d'aide en appuyant sur le bouton F1 .

Voici le résultat de l'impression si l'ID de produit est associé à la sélection Mountain (Montagne), la valeur Marked by: (Marqué par:) à David, WAS Price (Ancien prix) à 49.90 et la valeur Mark Down % (Remise %) à 25.



3.3 MENU PRINT (IMPRIMER) (suite)

3.3.2 Imprimer à partir d'une table prédéfinie

La procédure suivante présente la manière d'imprimer des étiquettes à partir d'une table de démonstration prédéfini.



Menu	Description
PRINT 123 1.Format 2.Table 3.On-line ≱	Menu PRINT Le contenu du menu PRINT peut être édité. Les éléments Format, Table et On-line (En ligne) peuvent être paramétrés de telle sorte à être affichés ou masqués à l'écran. Consultez le chapitre Chapitre 3.6.13 Définition de l'aspect du menu PRINT (Imprimer) pour plus d'informations.
TBL[] 123 1.QSR Demo ₽	 Affiche le champ de recherche et permet la sélection du format à imprimer en introduisant les caractères dans le champ de recherche ou à l'aide des flèches ▲ et ▼ ainsi que du bouton ▲ . Remarque : S'il n'y a qu'une seule table dans l'imprimante, cet écran ne s'affiche pas. Vous accéderez directement au contenu de la table (voir écran suivant). *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
ID[]A Real Time Red Onion Reduced Fat M> Reduced Fat M> ⊅	Affiche une liste des éléments prédéfinis et permet une recherche alphabétique en introduisant des caractères dans le champ ID. La sélection peut également être effectuée dans la liste grâce aux flèches ▲ et ▼ ainsi qu'avec le bouton ▲ . *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.

3.3 MENU PRINT (IMPRIMER) (suite)

Menu	Description
QUANTITY 23 [1]	Affiche le champ d'entrée Quantity (Quantité) et permet la saisie de nouvelles données.
Printing 123 1/5 ₽	Affiche le nombre d'étiquettes imprimées et le nombre total d'étiquettes à imprimer.
3/5 Pause ⊄:Continue Fi:Help	Si l'imprimante est en pause : Affiche le nombre d'étiquettes imprimées et le nombre total d'étiquettes à imprimer.
4:Continue C:Cancel 4:Feed R:Setup F1:Back	Accès au menu d'aide en appuyant sur le bouton F1.

Voici le résultat de l'impression de l'exemple ci-dessus.

	Baco	n	
	DATE	TIME	
PREP	15/02/10	16:57	
USE BY	16/02/10	16:57	Tua
SIGN			Tue

3.3.3 Réglage de l'imprimante en mode On-line (en ligne)

Dans le menu **PRINT** (Imprimer), l'utilisateur peut activer le mode **On-line** (en ligne).

En mode On-line (En ligne), les formats peuvent être imprimés directement à partir du PC. Appuyez sur le bouton **3** ou utilisez les flèches \blacktriangle et \triangledown avant d'appuyer sur la touche \checkmark pour sélectionner l'option **On-line** (En ligne).





3.4.MENU PRINCIPAL

Lorsque vous appuyez sur le bouton \bigcirc , l'imprimante a accès au menu **PRINT** (Imprimer), à la recherche de format ou de table ainsi qu'au menu On-line (en

ligne) selon les réglages du menu **MODE**. Appuyez sur le bouton rightarrow et maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour accéder au menu **MAIN**. Le menu **MAIN** (Principal) vous permet d'accéder au menu **PRINT** (Imprimer) ou au menu **SETTINGS** (Paramètres).



3.5 MENU SETTINGS (PARAMÈTRES)

L'imprimante de la série TH2 offre le choix entre deux séries de paramètres. Le réglage Application permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux formats ainsi que de modifier ou de supprimer les formats existants. Le menu **Printer** (Imprimante) en revanche permet à l'utilisateur de configurer l'imprimante. Sachez que toutes les modifications réalisées dans le menu Application Setting (Paramètres application) sont enregistrées temporairement dans l'imprimante. Vous ne pouvez pas les charger sur le PC.

1. Lorsque l'option MAIN MENU (Menu principal) s'affiche, appuyez sur la touche

"2" ou sur la flèche ▼ et appuyez sur le bouton → pour sélectionner le menu Settings (Paramètres).

2. Un mot de passe doit être défini pour pouvoir accéder au menu SETTINGS (Paramètres). L'écran PASSWORD (Mot de passe) s'affiche. Les mots de passe par défaut sont 6677 (MANAGER) et 96726 (ADMIN). Les deux mots de passe peuvent être modifiés en mode Adv Setup. Entrez le mot de passe à l'aide des touches numériques et appuyez sur le

bouton 🔟 .

3. Le menu SETTINGS (Paramètres) s'affiche. Vous pouvez sélectionner l'option Application ou Printer (Imprimante).



3.6 MENU APPLICATION

Dans le menu **APPLICATION** du mode **SETTINGS**, l'utilisateur peut modifier les formats et les tableaux prédéfinis ou associer les fonctions du bouton **F1** dans l'option **Edit** (Modifier). Le contenu du menu **PRINT** (Imprimer) peut être édité à partir du sous-menu **Mode**.



Menu SETTINGS (Paramètres)

Menu	Description
APPLICATION 123 1.Edit 2.Mode	Menu Application Active les options Edit (Modifier) ou Mode.
EDIT 12: 1.Format 2.Table 3.F1 ≱	Active les options Format, Table ou F1 dans le menu EDIT (Editer).
FORMAT 123 1.Modify 2.New 3.Delete →	Le menu FORMAT , TABLE ou F1 s'affichera en fonction du choix réalisé dans le menu EDIT . Le détail de chaque option fait l'objet des pages suivantes.
TABLE 123 1.Modify 2.Delete ₽	
F1 123 ■1.Print Copy ■2.Symbols ■3.Preview ■4.Time Offset ■5.Profiles □6.Setup/ □7.Info →	

3.6.1 Modification d'un format prédéfini

Les formats intégrés à l'imprimante peuvent être modifiés, mais vous pouvez aussi créer ou enregistrer un nouveau format dans l'imprimante. Les formats non désirés peuvent être supprimés afin d'augmenter l'espace disponible. La procédure suivante explique comment modifier le format.



Menu	Description
FORMAT 123 1.Modify 2.New 2 3.Delete 3	Active les options Modify (Modifier), New (Nouveau) ou Delete (Supprimer) du menu FORMAT .
FMT[J 23 1.Price Demo 2.Fix demo QSR Label 1 QSR Label 2 FMT[2 J]23 2.Fix demo QSR Label 1 QSR Label 1 QSR Label 2 FMT[2 J]23 2.Fix demo	 Affiche un champ de recherche et une liste de formats à modifier ou supprimer. Permet la recherche d'un format existant à modifier ou supprimer à l'aide des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton ∠ . La saisie est également possible. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
LENGTH 24 - 1248 dot [480] ≁	Affiche la plage de saisie, la longueur du format existant (LENGTH) et l'unité. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Si le champ reste vide ou si la valeur 0 est introduite, la valeur définie d'origine de l'imprimante sera utilisée.
AIDTH 123 80 - 448 dot [408]≁	Affiche la plage de saisie, la largeur du format existant (WIDTH) et l'unité. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Si le champ reste vide ou si la valeur 0 est introduite, la valeur définie d'origine de l'imprimante sera utilisée.
FIELD 123 1.Modify 2.New 2.New 3.Delete	Menu FIELD (CHAMP) Active les options Modify (Modifier), New (Nouveau) ou Delete (Supprimer) du menu FIELD (Champ). Dans les pages suivantes, vous trouverez de plus amples informations sur la modification du champ.
Save? 123 1.Cancel 2.Yes /	Si vous appuyez sur le bouton Menu/Page précédente 👈 dans le menu FIELD (Champ) de l'écran LENGTH (Longueur), l'imprimante demande si le format doit être enregistré. Sélectionnez 1.Cancel (Annuler) pour ne pas enregistrer votre format. Sélectionnez 2.Yes (Oui) pour enregistrer les modifications. Un sablier s'affiche pour indiquer que l'imprimante procède à l'enregistrement.
NAME A [] ↓ NAME 3 [Test Mea <u>1</u>] 3 ,jk∎AS ↓	Affiche le champ d'entrée pour le nouveau format. Permet la création du nouveau format, en commençant par la saisie du nom. Remarque : Si le nom existe déjà, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Le champ de saisie est sensible à la casse. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
Delete? 123 1.Cancel 2.Yes ≁	Si vous choisissez l'option 1.Cancel (Annuler), le format ne sera pas supprimé. La liste des formats s'affiche. Sélectionnez 2.Yes (Oui) pour supprimer. Un sablier s'affiche en haut à droite pendant que l'imprimante efface le format.

3.6.2 Modification du menu FIELD (Champ)

La procédure suivante explique les opérations nécessaires pour modifier le champ lors de la création d'un nouveau format ou la modification du format existant.



Menu	Description
FIELD 123 1 Modify 2.New ♪ 3.Delete ♪	Menu FIELD (Champ) Active les options Modify (Modifier), New (Nouveau) ou Delete (Supprimer) du menu FIELD (Champ). Dans les pages suivantes, vous trouverez de plus amples informations sur la modification du champ.
FIELD[]12: 1.Shop name 2.Brand name 3.Model name 4.Barcode 5.Date printed 6.Marked by 7.MAS price 8.NOW Price 9.Text Brand 10.Text Model 11.Box 12.Image	 Affiche le champ de recherche et une liste de champs existants associés au format sélectionné. Permet la sélection des champs à modifier ou supprimer à l'aide des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton → . L'utilisation du numéro correspondant est également possible. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.

Menu	Description
NAME [F1] NAME [Heade <u>r</u>] Pog∎sπc7	Affiche un champ de saisie. Permet la création du nouveau champ, en commençant par la saisie du nom. Le bouton [F1] permet d'obtenir une proposition de nom. Par exemple, modifiez le nom de champ en Header (En-tête). *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
FIELDTYPE 123 1.Text 2.Barcode 3.Line 4.Box 5.Image 6.TextBox	Permet la sélection du type de champ (FIELDTYPE) pour le nouveau champ. Vous avez le choix entre Text (Texte), Barcode (Codebarre), Line (Ligne), Box (Rectangle), Image ou Text Box (TexteBox).

3.6.3 Quand l'option Text est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE



Menu	Description
FONTTYPE 123	Menu FONTTYPE (Type de police).
1.truetype	Permet la sélection d'une police true type ou bitmap dans le menu
2.bitmap	FONTTYPE (Type de police).

Menu	Description
FONT 23 1.SatoSerifBo> 2.SatoSansBol> 3.SatoSerif.t> 4.SatoSans.ttf≢	Affiche une liste des polices true type disponibles pour l'imprimante. *La liste des polices peut différer de l'exemple selon celles qui ont été chargées sur votre imprimante. Sélectionnez la police en fonction de vos préférences.
HORIZONTAL POSI23 1 - 448 [1]	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet la saisie de texte horizontal. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL POS 123 1 - 1248 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet la saisie de texte vertical. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
SIZE 123 1 - 99 [12] ≁	Affiche la plage de saisie et la taille du champ par défaut. Permet d'entrer la taille du champ textuel. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
ANCHOR 1. TOP_LEFT 2. TOP_CENTER 3. TOP_RIGHT •	Permet de sélectionner le point d'ancrage du champ textuel. Les options TOP_LEFT (POINT_GAUCHE), TOP_CENTER (POINT_CENTRE), TOP_RIGHT (POINT_DROITE) sont disponibles.
DIRECTION 123 0-359 [0] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet la définition de l'orientation du texte. Le sens peut être fixé entre 0 et 359 degrés. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
SOURCETYPE 123 1.Fix 2.Table 3.Counter 4.Copy 5.Script 6.Time 7.Input 8.Select	Permet la sélection du type de source (SOURCETYPE) pour le nouveau champ. Les options Fix (Fixe), Table, Counter (Compteur), Copy (Copie), Script, Time (Temps), Input (Entrée) ou Select (Sélectionner) sont disponibles.
FONT[]123 1.M 2.OCR=E 3.POP1 4.POP2 5.POP3 6.PRICE 7.S 8.U 9.X1 10.X2 11.X3 12.XU →	Affiche une liste des polices bitmap disponibles pour l'imprimante. *La liste des polices peut différer de l'exemple selon celles qui ont été chargées sur votre imprimante. Sélectionnez la police en fonction de vos préférences.
HORIZONTAL MAG123 1 - 12 [1] ≁	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet d'agrandir le texte horizontalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.

Menu	Description
VERTICAL MAG 123 1 - 12 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet d'agrandir le texte verticalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
DIRECTION 123 1-0 2.90 3.180 4.270	Permet de définir le sens du texte selon quatre directions; 0 , 90 , 180 ou 270 degrés.

3.6.4 Quand l'option Barcode (Codebarre) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE



Menu	Description
BARCODEL JA Code 33 Data Matrix EAN-13 Compos> EAN-8 Composi> EAN-8 GS1 Databar L> GS1 Databar S> GS1 Databar S> GS1-128 CC-C GS1-128 CC-C GS1-128 CC-C GS1-128 CC-C GS1-128 CC-C GS1-128 CC-C GS1-128 CC-C GS1-128 Interleaved 2> Micro QR Code UPC-A Composi> UPC-E Bookland Codebar Code 128	 Affiche un champ de recherche et la liste des codes-barres disponibles. Permet la sélection de codes-barres à l'aide du champ de recherche ou des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton ∠. *La liste des codes-barres peut différer de l'exemple selon la version du firmware. Sélectionnez la police en fonction de vos préférences. Le code-barres par défaut est Code 39.
HORIZONTAL POS[23 1 - 448 [1]	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente le code-barres horizontalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL POS 123 1 - 1248 [1] ≁	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente le code-barres verticalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
ANCHOR 1.TOP_LEFT 2.TOP_CENTER 3.TOP_RIGHT	Permet de sélectionner le point d'ancrage du champ relatif au code-barres. Les options TOP_LEFT (POINT_GAUCHE), TOP_CENTER (POINT_CENTRE), TOP_RIGHT (POINT_DROIT) sont disponibles.
DIRECTION 123 1-0 2.90 3.180 4.270 ➡	Permet de définir le sens du code-barres selon quatre directions; 0, 90, 180 ou 270 degrés.
HEIGHT [123 1 - 999 [50] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie selon la hauteur par défaut. Autorise la saisie d'une nouvelle hauteur pour le code-barres. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Concerne uniquement les formats suivants : EAN-8, GS1-128 Composite CC-A/B, GS1-128 Composite CC-C, GS1-128 2/5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, Bookland, Codabar, Code 128, Code 39, EAN- 13
CORR. LEVEL 123 1.High Density 2.Standard ≁ 3.High Readab.	Permet la sélection du niveau de correction. La sélection par défaut est 2. Standard Concerne uniquement les formats suivants : Code Micro QR, Code QR

Menu	Description
BAR RATIO 123 1.1:2 2.1:3 3.2:5 ▶	Permet la sélection du rapport du code-barres. Concerne uniquement les formats suivants : 2/5 entrelacé, Codabar, Code 39
NARROW WIDTH 123 2 - 12 [2] ≁ ≯	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Permet de définir la largeur du code-barres. Non disponible pour : Data Matrix, Micro QR Code, QR Code Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
HUMANREADABLE 123 OLON O2.OFF	Permet la sélection des informations lisibles du code-barres. Concerne uniquement les formats suivants : EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Codabar, Bookland, 2/5 entrelacé, GS1-128, Code 128
HUM.READ.BELOW 123	Permet la sélection des informations lisibles sous le code-barres. Concerne uniquement les formats suivants : GS1-128
CELL SIZE 123 1 - 32 [4] CELL SIZE 123 1 - 16 [2] 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Permet de définir la taille de la cellule du code-barres. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Concerne uniquement les formats suivants : Code Micro QR, Code QR, Data Matrix Le format de cellule par défaut pour le code Micro QR et QR est 4. La plage disponible est comprise entre 1 et 32 Le format de cellule par défaut pour le code Data Matrix est 2. La plage disponible est comprise entre 1 et 16
ENCODING 23 1.Numeric 2.Alphanumeric 3.Binary 4.Kanji 5.Auto →	Permet la sélection dans le menu de codage. La sélection par défaut est 5. Auto Concerne uniquement les formats suivants : Code Micro QR, Code QR

3.6.5 Quand l'option Line (Ligne) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE



Menu	Description
HORIZONTAL POS123 1 - 448 [1]	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente la ligne horizontalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL POS 123 1 - 1248 [1] مر 3	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente la ligne verticalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
HORIZON. DELTA123 -9999 - 9999 [0] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Oriente la ligne selon la valeur "horizontal delta". Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL DELTA123 -9999 - 9999 [0] ≁ •	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Oriente la ligne selon la valeur "vertical delta". Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
THICKNESS 123 1 - 999 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Autorise la définition de l'épaisseur de la ligne. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.

3.6.7 Quand l'option Box (Rectangle) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE



Menu	Description
HORIZONTAL POS123 1 - 448 [1]	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente le rectangle horizontalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL POS 123 1 - 1248 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente le rectangle verticalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
₩1101H [123 1 - 9999 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la largeur du rectangle. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
HE IGH T 123 1 - 9999 [1] ≁	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la hauteur du rectangle. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.

Menu	Description
THICKNESS 123 1 - 999 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie ainsi que la valeur par défaut. Autorise la définition de l'épaisseur du cadre. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
ANCHOR 1. TOP_LEFT 2. TOP_CENTER 3. TOP_RIGHT •	Permet de sélectionner le point d'ancrage du rectangle. Les options TOP_LEFT (POINT_GAUCHE), TOP_CENTER (POINT_CENTRE), TOP_RIGHT (POINT_DROIT) sont disponibles. Le point d'ancrage permet de définir la position et la rotation du champ.

3.6.8 Quand l'option Image est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE



Menu	Description
HORIZONTAL POS123 1 - 448 [1]	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente l'image horizontalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL POS 123 1 - 1248 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Oriente l'image verticalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
HORIZONTAL MAG123 1 - 12 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet d'agrandir l'image horizontalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
VERTICAL MAG 123 1 - 12 [1] ♪	Affiche la plage et le champ de saisie. Permet d'agrandir l'image verticalement. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
ANCHOR 1. TOP_LEFT 2. TOP_CENTER 3. TOP_RIGHT •	Permet de sélectionner le point d'ancrage de l'image. Les options TOP_LEFT (POINT_GAUCHE), TOP_CENTER (POINT_CENTRE), TOP_RIGHT (POINT_DROIT) sont disponibles.
SOURCETYPE 123 1.51x 2.Table 3.Counter 4.Copy 5.Script 6.Time 7.Input 8.Select	Permet la sélection du type de source (SOURCETYPE) pour le nouveau champ. Les options Fix (Fixe), Table, Counter (Compteur), Copy (Copie), Script, Time (Temps), Input (Entrée) ou Select (Sélectionner) sont disponibles.
IMAGEL] A backpack.bmp dancer.bmp golf.bmp hiker.bmp mountain.bmp runner.bmp sarek.bmp walker.bmp	 Affiche un champ de recherche et la liste des images disponibles. Permet la sélection d'images à l'aide du champ de recherche ou des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton ▲ Les images existantes sont prédéfinies et peuvent être utilisées pour les formats. Les images reprises dans la liste sont des éléments de démonstration. De nouvelles images peuvent être obtenues à l'aide d'un ordinateur hôte ou d'AEP Works.

3.6.9 Quand l'option TextBox (TexteBox) est sélectionnée dans le menu FIELDTYPE



Menu	Description
WIDTH 1 - 9999 [448]♪	Affiche la plage et le champ de saisie pour la largeur de la zone de texte ainsi que la valeur par défaut. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la largeur de la zone de texte. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
ROWS Ø - 9999 [Ø] ▶	 Affiche la plage de valeurs pour les lignes composant la zone de texte et le champ de saisie. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour le nombre de lignes. Remarque : Si vous définissez la valeur "0", la zone de texte est redimensionnée et s'adapte au contenu. Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.

Menu	Description
DELIMITER A [\n] ♪	Affiche le champ d'entrée des délimiteurs et permet la saisie d'une nouvelle valeur. Le délimiteur produit un retour forcé à la ligne. Le délimiteur n'est pas imprimé. Le délimiteur par défaut est l'espace.
HYPHEN [-] ♪	Affiche le champ d'entrée de tiret et permet la saisie d'un nouveau tiret. Le tiret est utilisé lorsqu'un mot est trop long pour la zone de texte. Le tiret entraîne un renvoi à la ligne. Le reste du mot est donc imprimé à la ligne suivante.
ALIGN 1.TOP_LEFT 2.TOP_CENTER 3.TOP_RIGHT	Permet la sélection du point d'alignement. Les options TOP_LEFT (POINT_GAUCHE), TOP_CENTER (POINT_CENTRE), TOP_RIGHT (POINT_DROIT) sont disponibles.
TOP MARGIN 123 0 - 999 [0] ♪	Affiche la plage disponible pour la marge supérieure et le champ de saisie. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la marge. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
BOTTOM MARGIN 123 Ø - 999 [Ø] ≁	Affiche la plage disponible pour la marge inférieure et le champ de saisie. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la marge. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
LEFT MARGIN 123 0 - 999 [0] ≁	Affiche la plage disponible pour la marge gauche et le champ de saisie. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la marge. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
RIGHT MARGIN 123 0 - 999 [0] ≁ ★	Affiche la plage disponible pour la marge droite et le champ de saisie. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur pour la marge. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
STYLE 123 1 NORMAL 2. INVERSE	Permet la sélection du style de texte. Les options 1.NORMAL ou 2.INVERSE sont accessibles.
FIT ©1.0N ○2.0FF ►	Le menu FIT (Adapter) s'affiche uniquement si l'option ROWS (Lignes) présente la valeur 1 conformément aux indications ci-dessus. Permet la sélection de la fonction FIT (Adapter). Si vous sélectionnez l'option 1.0N, le texte sera adapté à la largeur de la zone de texte.
	Si vous choisissez l'option 1.ON , le menu FONTTYPE (Type de police) ne sera pas affiché. Vous accéderez directement au menu FONT (Police) (true type).
FONTTYPE 123 1.truetype 2.bitmap	Menu FONTTYPE (Type de police). Permet la sélection d'une police true type ou bitmap dans le menu FONTTYPE (Type de police).

3.6.10 A propos du menu SOURCETYPE (Type de données)

La procédure suivante explique les opérations nécessaires pour sélectionner le type de source lors de la création d'un nouveau champ ou la modification d'un champ existant.



	Menu	Description
⁼ix (Fixe)	FIX A	Fix (Fixe) : Les données sources du champ sont fixes et définies une seule fois. Elles restent inchangées pour le champ. Affiche le champ de saisie.
Table	TBL[]123 1.QSR Demo 10.Shoe table ≁	 Autorise la saisie de données, texte ou numéro fixes. Table : les données sources du champ proviennent d'une table importée à partir de l'imprimante. La table désigne la "base de données" de l'imprimante. Affiche un champ de recherche, TBL[] et la liste des tables disponibles dans l'imprimante. Permet la sélection des tables à l'aide du champ de recherche ou des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton ∠. Sélectionnez l'une des tables de données dans la liste. Dans ce cas, la table de démonstration QSR est sélectionnée.
	COLUMN 123 1.Preset No 2.Product 3.Label	Les différentes colonnes de la table figurent dans la liste. Sélectionnez la colonne associée au champ.
eur)	START [123 [] ₽	Counter (Compteur) : les données sources du champ proviennent d'un compteur. Affiche le champ de saisie. Autorise la saisie d'une valeur START pour le compteur.
inter (Comp	START 123 STEP []♪	Affiche le champ de saisie. Autorise la saisie d'une valeur STEP (Valeur) pour le compteur.
Cou	START 123 STEP MAX []	Affiche le champ de saisie. Autorise la saisie d'une valeur MAX pour le compteur.
Copy (Copie)	FIELD[J 23 1.Shop name 2.Brand name 3.Model name 4.Barcode 🍑	 Copy (Copie) : les données sources du champ sont copiées à partir d'un autre champ. Affiche le champ de saisie. Permet la sélection du champ à copier à partir du format sélectionné. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des formats prédéfinis.
Script	SOURCETYPE 123 3.Counter 4.Copy 5 5.Script 6.Time 3	Script : les données sources du champ sont le résultat d'un script. Un script est un petit programme Lua. Cette liste contient les fonctions pouvant être invoquées à l'aide d'un script. Les fonctions disposent souvent d'arguments comme valeurs d'entrée. Ces arguments peuvent être des valeurs fixes comme 12.34 ou des variables contenant le prix obtenu à partir de la variable Value.

	Menu	Description
Script – LowPrice	FUNCTION 123 1.LowPrice 2.WeekDay 3.Trunc 4.MarkDown 5.Round 5.Round 6.AddTime ♣	Une liste des fonctions disponibles s'affiche. Les noms de ces fonctions peut varier d'une application à l'autre. Il est donc possible qu'ils ne correspondent pas à la capture d'écran. LowPrice est utilisée lorsque les valeurs décimales d'un prix doivent correspondre à une valeur fixe.
	dd عر €	Argument #1, dd. Entrez les chiffre(s) remplaçant les décimales existantes d'un prix (1 ou 2 chiffres).
	price] [] ≱	Argument #2, prix. Entrez le prix ou une référence au prix.
Script WeekDay	FUNCTION 123 1.LowPrice 2.WeekDay 3.Trunc 4.MarkDown ⇒	WeekDay est une fonction utilisée pour les champs qui ne doivent être visibles que certains jours.
	daynumber] [] ♪	Argument n°1, numéro du jour. Entrez une valeur entre 1 et 7.
	value] مر	Argument n°2, valeur. Entrez le numéro du jour ou une référence.
	data] [] ≯	Argument n°3, données. Entrez les données mises en forme.
cript Trunc	FUNCTION 123 1.LowPrice 2.WeekDay ♪ 3.Trunc 4.MarkDown ➔	Trunc est une fonction permettant de limiter un nombre à n décimales.
	n] F ≯	Argument n°1, n. Entrez le nombre de décimales.
S	number] [♪	Argument n°2, chiffre Entrez le prix ou une référence au prix.



	Menu	Description
Time	TIME OFFSET 123 DAY [0]	Time : les données sources du champ proviennent de l'horloge de l'imprimante. Sélectionnez le délai en jours qui sera ajouté à la date actuelle. Il peut s'agir d'un décalage positif ou négatif. Un décalage de 0 n'ajoutera aucun délai à l'horloge.
	TIME OFFSET 123 HOUR [0]≁	Sélectionnez le délai en heures qui sera ajouté à la date actuelle. Il peut s'agir d'un décalage positif ou négatif. Un décalage de 0 n'ajoutera aucun délai à l'horloge.
	DATE FORMAT A [%c]	Entrez le format de date. La date peut être imprimée selon un format spécifique. Dans ce cas, %c est exprimé en secondes. Par exemple, la valeur %D permet d'imprimer la date selon le format mois/ jour/année. Les différents attributs de format sont décrits dans la rubrique consacrée aux formats dans la norme XML STB00102. Contactez votre représentant SATO pour plus d'informations.
Input	PROMPT 0 0 - 14 [F17?]	 Input : les données sources du champ proviennent de données saisies à l'aide du clavier de l'imprimante, d'un clavier PS/2 externe ou d'un lecteur de codes-barres. Entrez le texte de l'invite qui sera affiché à l'écran avant la valeur. Plage de valeurs : 0 - 14 0 = nombre illimité de caractères.
	INPUT FORMAT [23 1.String 2.Unsigned In>≯ 3.Signed Inte> 4.Unsigned Fl) 3 5.Signed Float	 Permet la sélection dans le menu INPUT FORMAT (Num format). 1.String (Chaîne car) : le format d'entrée sera une chaîne de caractères. Une chaîne est une valeur alphanumérique. 2.Unsigned integer (Sans signe) : le format d'entrée sera un entier sans signe. 3.Signed integer (Avec signe) : le format d'entrée sera un entier avec signe. 4.Unsigned Float (Nb décimal sans signe) : le format d'entrée sera un nombre décimal sans signe. 5.Signed Float (Nb décimal avec signe) : le format d'entrée sera un nombre décimal avec signe.
	Length [23 0 - 99 [0] ≁	Entrez le nombre maximal de caractères autorisés pour le champ d'entrée. La valeur 0 indique une longueur indéfinie.
	Decimals 123 0 - 9 [0] ♪	Entrez le nombre de décimales pour la valeur numérique autorisé pour le champ d'entrée. La valeur 0 correspond à deux décimales (par défaut).

	Menu	Description
ectionner)	PROMPT # Ø - 14 [F22?] ♪	Select (Sélectionner) : les données du champ proviennent d'une liste de choix dans un menu. Ecrivez le texte d'invite pour le champ d'entrée.
Select (Sél	LIST a,b,c []≁	Entrez les choix possibles. Séparez les valeurs par des virgules. Par exemple, E. Jane, Kevin, etc.

3.6.11 Modification d'une table prédéfinie

Les tables prédéfinies sur l'imprimante peuvent être modifiées. Elles peuvent aussi être supprimées afin de libérer de l'espace. La procédure suivante explique comment modifier les tables.



Menu	Description
TABLE 123 1.Modify 2.Delete ≁	Active les options Modify (Modifier) ou Delete (Supprimer) du menu TABLE .
TBL[] 123 <mark>1.QSR Demo</mark> 10.Shoe table ≁ ≯	Affiche un champ de recherche et une liste de tables à modifier ou supprimer. Permet la recherche d'une table existante à modifier ou supprimer à l'aide des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton ▲ . La saisie dans le champ de recherche est également possible. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies.
ROW 123 1.Modify 2.New ✔ 3.Delete 4.Copy →	Permet la sélection des options Modify (Modifier), New (Nouveau), Delete (Supprimer) ou Copy (Copier) du menu ROW (Ligne).
FIELD[K]A Kabahug Big King Sauce &	 Affiche un champ de recherche et une liste de lignes à modifier, supprimer ou copier. Permet la recherche d'une ligne existante à modifier, supprimer ou copier à l'aide des flèches ▲ et ▼. La commande est validée à l'aide du bouton → . La saisie dans le champ de recherche est également possible. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies.
19 Product [Ketchup]≁ →	Permet la modification du nom de ligne sélectionné. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies.
Preset No 123 [] /	Après avoir choisi l'option New ROW (Nouvelle ligne), l'imprimante attend l'introduction des données pour la nouvelle ligne. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies. Première colonne de la table sélectionnée pour l'édition. Dans cet exemple, l'imprimante autorise l'entrée d'un nombre prédéfini pour la nouvelle ligne.
Product [Green Onions] ≁	Deuxième colonne de la table sélectionnée pour l'édition. Dans cet exemple, l'imprimante autorise l'entrée d'un nom de produit dans la nouvelle ligne de la table.
Label A []	Troisième colonne de la table sélectionnée pour l'édition. Dans cet exemple, l'imprimante autorise l'entrée d'une étiquette pour la nouvelle ligne. Il s'agit du nom du format à utiliser pour les données de la ligne.
Preset No [123 [9] مر	Une fois le champ à copier sélectionné, l'imprimante demandera la saisie d'un nom pour l'enregistrement des nouvelles données. Dans cet exemple, l'imprimante autorise l'entrée d'un nombre prédéfini pour la ligne copiée. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies.
FIELD[]A Bacon Bacon ≯ BBQ Salsa BBQ Sauce ≯	Dans cet exemple, la valeur Bacon est copiée. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies.

Menu	Description
Si vous choisissez l'option 1.Cancel (Annuler), la table ne sera pas sup La liste des tables s'affiche. Sélectionnez 2.Yes (Oui) pour supprimer. Un sablier s'affiche en haut à droite pendant que l'imprimante efface la	
TBL[] 123 1.QSR Demo ₽	Si l'option 2.Yes (Oui) est sélectionnée et confirmée, la table sélectionnée 10.Shoe table (dans l'exemple) sera supprimé de la liste des tables. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des tables prédéfinies.

3.6.12 Modification du menu F1

Les fonctions prédéfinies figurant dans le menu F1 peuvent être personnalisées afin de s'afficher ou non. La procédure suivante explique comment paramétrer le menu F1.



Menu	Description			
F1 B1.Print Copy B2.Symbols D3.Preview B4.Iime Offset D5.Profile D6.Setup/ D7.Info D8.Backup	 Affiche le menu F1 et permet la sélection des fonctions prédéfinies associées au bouton F1. Basculez la sélection en appuyant sur le bouton correspondant ou à l'aide des flèches ▲ et ▼ ainsi que du bouton ▲ . Remarques :toutes les sélections peuvent être définies simultanément. L'option 6.Setup/ ne peut être sélectionnée que si un ou plusieurs sous-menus sont actifs. 			

Menu	Description	
Setup/ 123 ⊡1.Date □2.Time □3.Locale □4.Language →	Affiche le menu F1 Setup/ (Param. F1) et permet la sélection des raccourcis vers le menu de configuration de l'imprimante associés au bouton F1 . Basculez la sélection en appuyant sur le bouton correspondant ou à l'aide des	
■5.Keyboard ■6.Start App. ≯ ■7.Password ■8.Calibrate →	flèches ▲ et ▼ ainsi que du bouton ∡ . Remarque :toutes les sélections peuvent être définies simultanément. Appuyez sur le bouton ← Menu/Page précédente pour revenir au menu F1.	

3.6.13 Définition de l'aspect du menu PRINT (Imprimer)

Vous pouvez définir l'aspect du menu **PRINT** (Imprimer) dans l'option **2.Mode** du menu **APPLICATION**. Les options Format, Table ou **On-line** (En ligne) peuvent être définies de telle sorte à s'afficher ou non dans le menu **PRINT** (Imprimer). La procédure suivante explique comment paramétrer le menu **Mode**.



Menu	Description					
MODE D1.Format D2.Table D3.On-line ♪	 Permet la sélection du mode d'impression. Basculez la sélection en appuyant sur le bouton correspondant ou à l'aide des flèches ▲ et ▼ ainsi que du bouton ▲ . Remarques :toutes les sélections peuvent être définies simultanément et sont sélectionnées par défaut. Si aucune autre valeur n'est sélectionnée, l'option 1.Format est automatiquement sélectionnée. 					
Paramètre Mode	MODE 123 ©1.Format 22.Table 24.Table 24.Table 24.Table 24.Table 24.Table 34.On-line 34.	MODE 123 @1.Format @2.Table @3.On-line	MODE 123 ⊠1.Format ©2.Table ♪ ©3.On-line ♪			
L'aspect du menu PRINT (Imprimer) est basé sur les réglages de l'option Mode.	FMTL] 123 1.Price Demo 2.Fix demo ₽	PRINT 12: 1.Format 2.On-line ≯	PRINT 123 1.Format 2.Table 3.On-line ∲			

3.7.MENU PRINTER SETUP (PARAM. IMPR.)

Si vous choisissez l'option **2.Printer** (Imprimante) dans le menu **SETTINGS** (Paramètres), le menu **SETUP** (Paramétrage) s'affiche. L'utilisateur pourra alors définir les paramètres généraux de l'imprimante. **3.7.1 Lorsque l'option Profile (Profil) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage)**



Menu	Description
SETUP 123 1.Profile 2.Media 3.Print Ctrl 4.System 5.Regional 6.Network 4.Stroket	Menu Printer SETUP (Param. impr.). Permet la sélection des options 1.Profile (Profil), 2.Media (Etiquette), 3.Print Ctrl (Controle imp), System (Système), Regional ou 6.Network (Réseau) Remarque : 6.Network (Réseau) ne s'affiche qu'en présence d'une carte LAN/Sans fil.

Menu	Description			
PROFILE 123 2.Create 2 3.Delete 4.Print 2 No profiles 123 No profiles 23	 Permet la sélection des options 1.Select (Sélectionner), 2.Create (Créer), 3.Delete (Supprimer) ou 4.Print (Imprimer) dans le menu PROFILE (Profil). Le menu PROFILE (Profil) permet aux différents utilisateurs de définir leur propre configuration. Remarque : Si aucun profil n'est créé, l'option 1.Select (Sélectionner) n'est pas accessible. La mention "No profiles" (Aucun profil) s'affichera. 			
SELECT 123 ol.Davor © <mark>2.Mantin</mark> ≁ o3.Norberto →	Permet la sélection du profil utilisateur. Lorsqu'un profil est sélectionné, la configuration de l'imprimante est modifiée selon les données du profil sélectionné. Les noms de profil sont classés par ordre alphabétique. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des profils prédéfinis.			
PROFILE 123 1.Select 2.Create 3.Delete 4.Print >	Sélectionnez 2.Create (Créer) dans le menu PROFILE (Profil). Cela permet à l'utilisateur d'enregistrer la configuration de l'imprimante en lui affectant une dénomination unique accessible à partir du menu SELECT (Sélectionner). Pour créer un profil utilisateur, démarrez l'imprimante dans le mode souhaité et sélectionnez 2.Save (Enregistrer) pour enregistrer la configuration.			
CREATE a [Marti <u>n</u>] M∎oñögò6 → CREATE a [Martin] Saved →	Affiche le champ d'entrée CREATE (Créer) et permet la saisie d'un nom de profil unique composé de 8 caractères maximum. Remarque : seules les lettres et les numéros sont autorisés. Le profil utilisateur est associé à la configuration de l'imprimante. Chaque utilisateur peut définir son propre profil utilisateur. Les profils utilisateurs figurent dans la liste 1.Select (Sélectionner).			
Replace a Yes № ≁	Si le nom du profil sélectionné existe déjà, vous serez invité à sélectionner l'option Replace (Remplacer).			
PROFILE 123 1.Select 2.Create 3.Delete 4.Print No profiles 123 IX X	Sélectionnez l'option 3.Delete (Supprimer) dans le menu PROFILE (Profil). Remarque : Si aucun profil n'est créé, l'option 3.Delete (Supprimer) n'est pas accessible. La mention "No profiles" (Aucun profil) s'affichera.			
DELETE 123 1.Davor 2.Martin 3.Norberto	Affiche la liste des profils existants et permet la sélection du profil utilisateur à supprimer. *Les informations à l'écran peuvent varier en fonction des profils prédéfinis.			
Delete Yes No 🎤	L'écran de confirmation de la suppression s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour supprimer. Le profil ainsi supprimé sera effacé de la liste.			

Menu	Description			
PROFILE [12] 2.Create 3.Delete 4.Print	Sélectionnez l'option 3.Delete (Supprimer) dans le Une étiquette reprenant le profil sélectionné sera in Remarque : Si aucun profil utilisateur n'est enregis l'imprimante sera imprimée. profile.select = "Martin" startApp = "/rom/standalone/sa.lua" network.active = true network.lan.gateway = "000.000.000.000" network.lan.mode = "DHCP" network.lan.netmask = "000.000.000.000" media.sensorType = "I-MARK" media.size.width = 448 media.size.length = 800 regional.language.locale = "/rom/locales/en.all/"	menu PROFILE (Profil). nprimée. etré, la configuration de Imprime une étiquette reprenant les paramètres de l'imprimante pour le profil sélectionné. Le nom du profil sélectionné est imprimé en haut de l'étiquette. Aucun bouton n'est accessible pendant l'impression.		



3.7.2 Lorsque l'option Media (Etiquette) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage)

Sélectionnez **YES** (OUI) pour enregistrer les paramètres ou sur **NO** (NON) pour annuler l'enregistrement. Appuyez ensuite sur pour revenir à l'écran **CALIBRATE** (Etalonnage).

Menu	Description
SETUP 1.Profile 2.Media 3.Print Ctrl 4.System ⇒	Menu Printer SETUP (Param. impr.). Permet la sélection des options 1.Profile (Profil), 2.Media (Etiquette), 3.Print Ctrl (Controle imp), System (Système), Regional ou 6.Network (Réseau) Sélectionnez l'option 2.Media (Etiquette) pour accéder aux paramètres des étiquettes.
MEDIA 1.Size 2.Sensor Type 3.Calibrate 4.Max feed →	Menu MEDIA (Etiquette). Permet la sélection des options 1.Size (Taille), 2.Sensor Type (Détection), 3.Calibrate (Calibrer) ou 4.Max feed (Max avance). Sélectionnez 1.Size (Taille) pour définir la taille de l'étiquette.
SIZE 123 1.Length 2.Width ≁	Active les options Length (Longueur) ou Width (Largeur) du menu SIZE (Taille). La valeur peut être exprimée en pouces, millimètres ou points selon la valeur sélectionnée dans le menu UNIT (Unité). La valeur par défaut est dot (point).
LENGTH 123 24 - 1248 [608]dot ≁	Affiche la plage de longueurs pour l'étiquette et le champ d'entrée ainsi que les tailles disponibles et l'unité correspondante. Permet la saisie d'une nouvelle valeur pour la longueur. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
LENGTH 24 - 1248 [960]dot Saved	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🤟 .
WIDTH 80 - 448 [448]dot	Affiche la plage de largeurs pour l'étiquette et le champ d'entrée ainsi que les tailles disponibles et l'unité correspondante. Permet la saisie d'une nouvelle valeur pour la largeur. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
WIDTH 80 - 448 [424]dot Saved	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🤟 .
MEDIA 1.Size 2.Sensor Type 3.Calibrate 4.Max feed →	 Menu MEDIA (Etiquette). Permet la sélection des options 1.Size (Taille), 2.Sensor Type (Détection), 3.Calibrate (Calibrer) ou 4.Max feed (Max avance). Sélectionnez 2.Sensor Type (Détection) pour définir la méthode de détection.
	Affiche l'option SENSOR TYPE (Détection) et permet une nouvelle sélection. La valeur par défaut est 2.I-Mark (Marque noire). Le bouton indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton .
SENSOR TYPE 123 o1.Gap ©2.I=Mark o3.None o4.Fix ቅ	Si vous sélectionnez l'option 3.None (Aucun), la longueur de l'étiquette sera identique à la longueur du format imprimé. Si vous sélectionnez l'option 4.Fix (Fixe), la longueur de l'étiquette sera identique à la longueur définie pour l'étiquette majorée de 2 mm, même si le format est plus court.
	Remarque : l'affichage du menu Sensor Type (Détection) dépend de la méthode de traitement du support.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différents modes de détection possibles en fonction du traitement choisi.

		MEDIA HANDLING (Traitement du support)					
		Tear Off (Déchirement)	Continuous (En continu)	Peel Off (Décollement)	Cutter (Massicot)	LL Tear Off (LinerL Déchirement)	LL Cutter (LinerL Cutt.)
SENSOR TYPE (Détection)	Gap (Échenillage)	O	0	О	0		О
	I-Mark (Marque noire)	O	0	О	0	О	О
	None (Aucune)	o	0		0		0
	Fix (Fixe)	O	О		О		О

Menu	Description		
MEDIA 1.Size 2.Sensor Type 3.Calibrate 4.Max feed ≯	Menu MEDIA (Etiquette). Permet la sélection des options 1.Size (Taille), 2.Sensor Type (Détection), 3.Calibrate (Calibrer) ou 4.Max feed (Max avance). Sélectionnez l'option 3.Calibrate (Calibrer) pour étalonner la cellule de détection afin d'obtenir les meilleurs résultats. Remarque : Lors de l'étalonnage, la fonction d'avance automatique en cas d'erreur n'est pas prise en compte même si elle a été activée lors de la configuration des paramètres de l'imprimante. Si la fonction d'avance automatique en cas d'erreur set active, cela peut donner lieu à un cycle interminable si l'étalonnage est interrompu ou s'il échoue. Au terme de l'étalonnage, la fonction d'avance automatique en cas d'erreur est réactivée si elle l'était au préalable.		
CALIBRATE 123 1.I=Mark 2.Gap ≁	 Active les options 1.I-Mark (Marque noire) ou 2.Gap (Echenillage) pour la détection. Les cellules de détection sont calibrées en usine. Si des étiquettes non standard sont utilisées, l'étalonnage de la cellule peut s'avérer nécessaire. 1. Chargez les étiquettes dans l'imprimante. 2. Commencez par placer la sonde VR1 au centre afin de calibrer la cellule de détection de marque noire. Vous pouvez aussi placer le VR2 au centre pour étalonner la cellule de détection d'échenillage. 3. Sélectionnez l'option 1.I-Mark (Marque noire) ou 2.Gap (Echenillage) dans le menu CALIBRATE (Calibrer). 		
I-MARK Low:V High:V J GAP Low:V High:V →	 Appuyez sur pour que l'imprimante fasse avancer quelques étiquettes. L'imprimante lancera l'étalonnage automatique pour la cellule sélectionnée. 		
I-MARK VR1 ⊕ 3.30V Adjust! Feed ♣ GAP VR2 ⊕ 0.25V Adjust! Feed ♣ Feed ♣ Feed ♣ Feed ♣	 Si l'étalonnage n'a pas réussi, vous devrez régler manuellement les points VR1 ou VR2. Appuyez sur le bouton II/① pause/avance pour vérifier le niveau de la nouvelle cellule. Cette procédure pourra être répétée pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'étalonnage. 		

Menu	Description		
I-MARK 123 Low: 0.31V High:2.40V ■ GAP 123 Low: 0.31V High:3.26V ■	 7. Si l'étalonnage a réussi, l'écran sur la gauche s'affiche. Appuyez sur le bouton pour continuer. 		
Confirm 123 ¥es No ≁	 Sélectionnez l'option Yes (Oui) pour confirmer les résultats de l'étalonnage et enregistrer les valeurs de la cellule de détection. Sélectionnez No (Non) pour refuser les résultats de l'étalonnage. Les valeurs de la cellule ne seront pas enregistrées. 		
MEDIA [23 2.Sensor Type 3.Calibrate 4.Max feed 	 Menu MEDIA (Etiquette). Permet la sélection des options 1.Size (Taille), 2.Sensor Type (Détection), 3.Calibrate (Calibrer) ou 4.Max feed (Max avance). Sélectionnez 4.Max feed (Max avance). MAX FEED (Max avance) définit la longueur d'avance maximale avant l'obtention de l'erreur "Gap not found" (Erreur Espace) ou "I-mark not found" (Erreur Marque N). Normalement, la valeur par défaut peut être utilisée pour toutes les étiquettes et tous les formats d'étiquette. Dans certaines applications, mieux vaut être averti au plus tôt en présence de problèmes de détection d'étiquette. La valeur MAX FEED (Max avance) doit être adaptée à la longueur réelle de l'étiquette. La valeur MAX FEED (Max avance) doit être au moins égale à la longueur réelle de l'étiquette. 		
MAX FEED 128 - 1880 [1872]dot ≁	Affiche la plage et le champ de saisie pour l'option MAX FEED (Max avance) ainsi que la valeur et l'unité par défaut. Permet la saisie d'une nouvelle valeur pour l'option MAX FEED (Max avance). La plage de valeurs est comprise entre 128 et 1880 . La valeur par défaut est 1872 dot (1872 points). Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.		
MAX FEED 128 - 1880 [1200]dot Saved →	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🔔 .		






3.7.3 Lorsque l'option Print Ctrl (Contrôle imp) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) (suite)

Menu	Description
SETUP 1.Profile 2.Media 3.Print Ctrl 4.System ►	Menu Printer SETUP (Param. impr.). Permet la sélection des options 1.Profile (Profil), 2.Media (Etiquette), 3.Print Ctrl (Controle imp), System (Système), Regional ou 6.Network (Réseau) Sélectionnez l'option 3.Print Ctrl (Contrôle imp) pour accéder aux paramètres de l'imprimante.
PRINT CONTROL 1.Speed 2.Darkness 3.Media Handl. 4.Backfeed Mod 5.Adjustment 6.Image 7.Head check 8.Auto Feed →	 Menu PRINT CONTROL (Contrôle impr.). Permet la sélection des options 1.Speed (Vitesse), 2.Darkness (Contraste), 3.Media Handl. (Trait. support), 4.Backfeed Mode (Mode retrait), 5.Adjustment (Ajustement), 6.Image, 7.Head check (test tête) ou 8.Auto Feed (Avance auto).

Menu	Description			
SPEED 01.50 mm/s 02.75 mm/s 03.100 mm/s ≯	L'option SPEED (Vitesse) permet de contrôler la vitesse de l'étiquette pendant l'impression et l'avance. Affiche l'option SPEED (Vitesse) et permet une nouvelle sélection. La vitesse d'impression par défaut est de 100 mm/s . Le bouton			
DARKNESS o1.1 light o2.2 o4.4 o <mark>5.5 dark</mark> 	L'option DARKNESS (Contraste) contrôle l'énergie qui alimente la tête d'impression et affecte le contraste de l'impression. Affiche l'option DARKNESS (Contraste) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est 3. Le bouton			
	L'option MEDIA HANDLING (Trait. support) commande le mouvement de l'étiquette et la position d'arrêt. Affiche l'option MEDIA HANDLING (Trait. support) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est Tear Off (Déchirement). Lorsque vous changez le mode, la première étiquette est mal placée. Pour éviter cela, appuyez sur le bouton II/Opause/avance pour permettre à l'étiquette de se placer correctement avant l'impression.			
	MEDIA HANDLING (Traitement du support)			
MEDIA HANDLING •1. Tear Off •2. Continuous •3. Peel Off •4. Cutter •5. LL Tear Off •6. LL Cutter •6. LL Cutter •6. LL Cutter •6. LL Cutter •6. LL Cutter	Tear Off (Déchirement)	Les étiquettes s'arrêteront avec un espace de 3 mm (0,12") par rapport au point de déchirement. La première étiquette du lot sera d'abord ravalée.		
	Continuous (Continu)	L'étiquette avancera seulement. L'étiquette s'arrêtera dès qu'elle aura été imprimée. Le premier mouvement permettra d'amener la zone imprimée devant le point de déchirement afin d'éviter de découper le texte. Après cela, un mouvement inverse sera réalisé. Le deuxième mouvement assurera l'acheminement d'une étiquette complète.		
	Peel Off (Décollement)	L'étiquette s'arrêtera quelques millimètres avant la position de déchirement afin de ne pas tomber. La cellule de distribution évite de sortir l'étiquette suivante tant que la première n'a pas été prélevée.		
	Cutter (Massicot)	Les étiquettes s'arrêteront avec un espace de 3 mm (0,12") par rapport au point de découpe.		
developpement a venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux	LL Tear Off (LinerL Déchirement)	(Déchirement étiquettes Linerless)* Même approche que le mode Tear Off (Déchirement) à la seule différence que la cellule de détection de pellicule est active. Chaque étiquette sera d'abord ravalée avant d'être imprimée.		
représentants commerciaux de SATO.	LL Cutter (LinerL Cutt.)	(Massicot étiquettes Linerless)* La découpe est réalisée juste devant la marque noire.		

Menu	Description
BACKFEED MODE 123 e1.Before o2.After o3.None →	 L'option BACKFEED MODE (Mode Retrait) commande les fonctions de ravalement des étiquettes. Affiche l'option BACKFEED MODE(Backfeed) et permet une nouvelle sélection. La valeur par défaut est 1.Before (Avant). Le bouton i indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différentes options disponibles pour le mode Backfeed en fonction du traitement choisi.

			MEDIA HANDLING (Traitement du support)				
		Tear Off (Déchirement)	Continuous (Continu)	Peel Off (Décollement)	Cutter (Massicot)	LL Tear Off (LinerL Déchirement)	LL Cutter (LinerL Cutt.)
) etrait)	Before (Avant)	0		О	0	O	O
KFEEC ode Re	After (Après)			O	0		
BAC MODE (M	None (Aucune)		0		0		0

Menu	Description			
ADJUSTMENT 123 1.Pos Adjust 2.Pitch ≁ 3.Offset →	Menu ADJUSTMENT (Ajustement). La fonction ADJUSTMENT (Ajustement) gère le placement des éléments et leur position sur l'étiquette. Active les options 1.Pos Adjust (Arrêt Etiq), 2.Pitch (Décal imp) ou 3.Offset (Décalage).			
POS ADJUST 23 -200 - 200 [0]dot ≁	La fonction POS ADJUST (Arrêt Etiq) permet d'affiner la position d'arrêt de l'étiquette. Elle est particulièrement utile lorsque la marque noire n'est pas conforme aux critères définis. La valeur peut être exprimée en pouces, millimètres ou points selon la valeur sélectionnée dans le menu UNIT (Unité). Affiche la plage de réglages disponibles et le champ de saisie ainsi que les tailles disponibles et l'unité correspondante. Permet la saisie d'une nouvelle valeur pour la longueur. La plage de valeurs est comprise entre -200 et 200 . La valeur par défaut est 0 dot (0 point). Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.			
POS ADJUST 23 -200 - 200 [124]dot ✔ Saved ≱	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🔟 .			

Menu	Description
	L'option PITCH (Décal imp) permet d'affiner la position verticale des éléments sur l'étiquette.
PITCH 123 0 - 80 [0]dot ≁	La valeur peut être exprimée en pouces, millimètres ou points selon la valeur sélectionnée dans le menu UNIT (Unité). Affiche la plage de valeurs disponibles et le champ de saisie ainsi que les décalages disponibles et l'unité correspondante. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur de décalage. La plage de valeurs est comprise entre 0 et 80 . La valeur par défaut est 0 dot (0 point). Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
PITCH 123 0 - 80 [56]dot ≁ Saved ≯	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🤟 .
0FFSET -24 - 24 [0]dot ▶	 L'option OFFSET (Décalage) permet d'affiner la position des éléments sur l'étiquette. La valeur peut être exprimée en pouces, millimètres ou points selon la valeur sélectionnée dans le menu UNIT (Unité). Affiche la plage de valeurs disponibles et le champ de saisie ainsi que les décalages disponibles et l'unité correspondante. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur de décalage. La plage de valeurs est comprise entre -24 et 24. La valeur par défaut est 0 dot (0 point). Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Lors de la définition de la valeur de décalage, la première étiquette sera mal imprimée puisque la nouvelle impression est réalisée à partir d'une ancienne position d'arrêt. Les impressions suivantes seront correctes.
OFFSET [23 -24 - 24 [-18]dot Saved →	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🤟 .
IMAGE 123 1.Offset 2.Rotation ≁ 3.Mirror ≁	Menu IMAGE. La fonction IMAGE gère le placement des éléments et leur position sur l'étiquette. Active les options 1.0ffset (Décalage), 2.Rotation et 3.Mirror (Miroir).
OFFSET 123 1.Vertical 2.Horizontal ≁	Menu OFFSET (Décalage).Le menu OFFSET (Décalage) permet d'affiner la position des éléments sur l'étiquette.Active les options 1.Vertical et 2.Horizontal.

Menu	Description		
VERTICAL -80 - 80 [0]dot ♪	 L'option VERTICAL permet d'affiner la position verticale des éléments sur l'étiquette. La valeur peut être exprimée en pouces, millimètres ou points selon la valeur sélectionnée dans le menu UNIT (Unité). Affiche la plage de valeurs disponibles et le champ de saisie ainsi que les décalages disponibles et l'unité correspondante. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur. La plage de valeurs est comprise entre -80 et 80. La valeur par défaut est 0 dot (0 point). Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. 		
VERTICAL -80 - 80 [-50]dot Saved ►	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🤟 .		
HORIZONTAL -80 - 80 [0]dot *	 L'option HORIZONTAL permet d'affiner la position horizontale des éléments sur l'étiquette. La valeur peut être exprimée en pouces, millimètres ou points selon la valeur sélectionnée dans le menu UNIT (Unité). Affiche la plage de valeurs disponibles et le champ de saisie ainsi que les décalages disponibles et l'unité correspondante. Autorise la saisie d'une nouvelle valeur. La plage de valeurs est comprise entre -80 et 80. La valeur par défaut est 0 dot (0 point). Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. 		
HORIZONTAL -80 - 80 [40]dot Saved	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🤟 .		
ROTATION 123 ©1.09 ○2.180° ≁	L'option ROTATION commande l'angle de rotation des éléments figurant sur l'étiquette. Affiche l'option ROTATION et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est 0°. Le bouton ⊡ indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton		
MIRROR 123 ●1.OFF ●2.On ►	 L'option MIRROR (Miroir) permet de placer les éléments en miroir. Affiche l'option MIRROR (Miroir) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est Off. Le bouton		

Menu	Description
HEAD CHECK o1.Off o2.Barcode ©3TALL →	Lorsque l'option HEAD CHECK (Test tête) est activée, l'imprimante signale les problèmes dus à des buses endommagées. Affiche l'option HEAD CHECK (Test tête) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est Off . Le bouton i indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton . Lorsque vous appuyez sur le bouton , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé. Remarque : si vous n'imprimez pas de codes-barres, une erreur de ce type n'est pas grave. Désactivez l'option HEAD CHECK (Test tête) pour éviter l'affichage de rappels inutiles.
AUTO FEED 123 1.After Error 2.Power On	Menu AUTO FEED (Avance auto). Active les options 1.After Error (Après erreur) ou 2.Power On (Démarrage).
AFTER ERROR 123 ■1.0FF ■2.0n	La fonction AUTO FEED/AFTER ERROR (Avance auto/Après erreur) permet l'avance automatique après l'erreur afin que l'étiquette soit dans la bonne position pour l'impression suivante. Affiche l'option AFTER ERROR (Après erreur) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est Off. Le bouton @ indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton
POWER ON 123 ■1.OFT ■2.On ≁	La fonction AUTO FEED/POWER ON (Avance auto/Démarrage) permet l'avance automatique au démarrage afin que l'étiquette soit dans la bonne position pour l'impression suivante. Affiche l'option POWER ON (Démarrage) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est Off. Le bouton 🗉 indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton 🔔 . Lorsque vous appuyez sur le bouton 🥥 , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé.

3.7.4 Lorsque l'option System (Système) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage)



Menu	Description		
SETUP 123 2.Media 3.Print Ctrl ≁ 4.System 5.Regional ⇒	Menu Printer SETUP (Param. impr.). Permet la sélection des options 1.Profile (Profil), 2.Media (Etiquette), 3.Print Ctrl (Controle imp), System (Système), Regional ou 6.Network (Réseau) Sélectionnez l'option 4.System (Système) pour accéder aux paramètres de l'imprimante.		
SYSTEM 125 1.Display 2.Sound 3.Auto Off 4.Test ⇒	Menu SYSTEM (Système). Active les options 1.Display (Ecran), 2.Sound (Son), 3.Auto Off (Arrêt auto) ou 4.Test.		
DISPLAY 123 1.Intensity 2.Backlight ≁	Menu DISPLAY (Ecran). Active les options 1.Intensity (Luminosité) ou 2.Backlight (Eclairage).		
INTENSITY 15 - 40 [24]♪	La luminosité de l'écran peut être définie à l'aide du menu en fonction de vos préférences. Affiche la plage et le champ de saisie pour l'option INTENSITY (Intensité) ainsi que la valeur par défaut. La plage de valeurs est comprise entre 15 et 40 . La valeur par défaut est 24 . Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.		
INTENSITY 15 - 40 [36] Saved] ◆	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton \checkmark .		
BACKLIGHT 123 e1.On o2.Off ♪	L'option BACKLIGHT (Eclairage) permet d'activer ou de désactiver le rétroéclairage de l'écran. Affiche le réglage de l'option BACKLIGHT (Eclairage) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est On . Le bouton (:) indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton (.) Lorsque vous appuyez sur le bouton (.), la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé.		
SOUND 123 1.Keyboard 2.Error ♪	Menu SOUND (Son). Active la sélection de 1.Keyboard (Clavier) ou 2.Error (Erreur).		
KEYBOARD 9 1.0n 92.0ff ♪	Le menu KEYBOARD SOUND (Son clavier) permet d'activer ou de désactiver les bips sonores émis à chaque pression d'un bouton. Affiche l'option KEYBOARD SOUND (Son clavier) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est On . Le bouton indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton . Lorsque vous appuyez sur le bouton . Lorsque vous appuyez sur le bouton .		

Menu	Description		
ERROR 123 ⊅ 1.Un ⊳2.Off ≁	Le menu ERROR SOUND (Son erreur) permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un son en cas d'erreur. Affiche l'option ERROR SOUND (Son erreur) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est On. Le bouton 🖬 indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton 🗻 . Lorsque vous appuyez sur le bouton 🛋 , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé.		
AUTO OFF 123 1.AC 2.Battery /	Menu AUTO OFF(Arrêt auto). Active les options 1.AC et 2.Battery (Batterie).		
AC 0 - 300 [0]min ♪	e menu AUTO OFF/AC (Arrêt auto/AC) permet à l'utilisateur de définir le délai après equel l'imprimante s'arrête automatiquement lorsqu'elle est reliée à une prise 'alimentation. 'ffiche la plage et le champ de saisie pour l'option AUTO OFF AC (Arrêt auto/AC) ainsi ue la valeur par défaut. a plage de valeurs est comprise entre 0 et 300 min . La valeur par défaut est 0 min . Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.		
AC 0 - 300 [180]min Saved ►	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🔔 .		
BAITERY 0 - 300 [0]min ♪	Le menu AUTO OFF/BATTERY (Arrêt auto/Batterie) permet à l'utilisateur de définir le délai après lequel l'imprimante s'arrête automatiquement en présence d'une batterie. Affiche la plage et le champ de saisie pour l'option AUTO OFF BATTERY (Arrêt auto/ Batterie) ainsi que la valeur par défaut. La plage de valeurs est comprise entre 0 et 300 min . La valeur par défaut est 0 min . Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.		
BATTERY 0 - 300 [180]min ♪	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton \checkmark .		
TEST 123 111nfo 2.Labels	Menu TEST . Active les options 1.Info ou 2.Labels (Etiquettes).		
Lorsque l'option TEST/I l'imprimante.	NFO (Test/Info) est sélectionnée, l'écran affiche une série d'informations sur l'état de		
INF0 123 Firmware 40.00.00.01A TI M 09-06-11 ₽ B 09-06-11 ₽	INFO 123 INFU INFU<		
La mention INFO LAN/W Tous les boutons sauf P Le menu TEST s'affiche	VLAN s'affiche en présence d'une carte LAN/Sans fil. lage up (Page préc.) et Power s'affichent à côté de l'écran. e après le dernier écran d'information.		

Menu	Description
	Menu LABELS (Etiquettes).
LABELS 123 1.Grey 2.Checkered 3.Setup 4.Locale 5.Barcodes 6.Pattern 7.Factory	Permet la sélection des options suivantes : TEST LABELS (Test Etiq), 1.Grey (Pavé gris), 2.Checkered (Damier), 3.Setup (Paramétrage), 4.Locale (Local), 5.Barcodes (Code-barres), 6.Pattern (Modèle) ou 7.Factory (Usine). Remarque : certains tests d'étiquette produisent un contraste élevé et réduisent considérablement l'autonomie de la batterie. Lorsque vous imprimez des tests d'étiquette avec une imprimante sur batterie, le message "Batterie low" (Batterie faible) ne s'affiche pas.





Guide d'utilisation de la série TH2



3.7.5 Lorsque l'option Regional est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage)

Menu	Description
SETUP 123	Menu Printer SETUP (Param. impr.).
4.System	Permet la sélection des options 1.Profile (Profil), 2.Media (Etiquette), 3.Print
5.Regional /	Ctrl (Controle imp), System (Système), Regional ou 6.Network (Réseau)
6.Network	Sélectionnez l'option 5.Regional pour accéder aux paramètres régionaux de
	base.

Menu	Description
REGIONAL 123 1.Language 2.Time 3.Date 4.Unit ⇒	Menu REGIONAL Active les options 1.Language (Langage), 2.Time (Heure), 3.Date ou 4.Unit (Unité).
LANGUAGE 123 1.Messages 2.Keyboard 3.Locale	Menu LANGUAGE (Langage). Active les options 1.Messages, 2.Keyboard (Clavier) ou 3.Locale (Local).
MESSAGES 01.Dansk 02.Deutsch 05.English, US 05.Español 06.Français 07.Italiano 08.Nederlands 09.Norsk 0100.Svenska 	 Avec le paramètre MESSAGES LANGUAGE (Langue messages), le texte du menu et de l'écran s'affiche dans la langue désirée. Affiche l'option MESSAGES LANGUAGE (Langue messages) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est English, UK (Anglais, R-U). Le bouton (a) indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton (a) . Lorsque vous appuyez sur le bouton (a) , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé. Appuyez sur le bouton Menu/Page précédente pour quitter le menu.
	Remarque : L'en-tête MESSAGES s'affichera dans la langue souhaitée. Tous les menus s'afficheront dans la langue souhaitée.
KEYBOARD 123 of.Dansk o2.Deutsch / o3.English.UK o4.English.US o5.Español o5.Español o6.Français ø7.Full o8.Italiano 9.Nederlands o10.Norsk o11.Svenska	Avec le paramètre KEYBOARD LANGUAGE (Langue clavier), les caractères associés à chaque touche du clavier alphanumérique sont définis en fonction de la langue choisie. Affiche l'option KEYBOARD LANGUAGE (Langue clavier) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est Full (Tout). Le bouton indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton \checkmark . Lorsque vous appuyez sur le bouton \checkmark , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé. Appuyez sur le bouton Menu/Page précédente pour quitter le menu.
	Remarque : Le menu Language (Langue) offre l'option Full (Tout). L'option Full (Tout) permet d'affecter tous les groupes de caractères aux 10 touches.
KEYBOARD oli Dansk o2.Deutsch o3.English, UK o4.English, UK o5.Español o6.Français ø7.Full o8.Italiano o9.Nederlands o10.Norsk o11.Svenska	L'option LOCALE (Local) permet la sélection de la devise nationale ou régionale, des formats de date et heure en fonction des paramètres de langue. Affiche le réglage de l'option LOCALE (Local) et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est English, UK (Anglais, R-U). Le bouton 🗊 indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton 🕰 . Lorsque vous appuyez sur le bouton 🕰 , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé. Appuyez sur le bouton 🖕 Menu/Page précédente pour quitter le menu.

Menu	Description
TIME HH:MM:SS [11:25:23] ≁	Affiche le paramètre TIME (Heure). Permet de modifier l'heure. Le champ de saisie se présente sous le format suivant : Heures/ Minutes/ Secondes Appuyez sur la touche
DATE	Affiche le paramètre DATE (Heure).
YYYY-MM-DD	Permet de modifier la date.
[2009-03-27] ≁	Le champ de saisie se présente sous le format suivant : Année/Mois/Jour
►	Appuyez sur la touche
UNIT	Toutes les valeurs seront exprimées dans l'unité définie à l'aide du réglage
o1.mm	UNIT.
o2.inch	Affiche l'option UNIT (Unité) et permet une nouvelle sélection.
©S.do2	Le paramètre par défaut est dot (point).
≯	Le bouton



3.7.6 Lorsque l'option Network (Réseau) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) (LAN)

Menu	Description
NETWORK 123 1∎LAN 2.WLAN ₽ 	Menu NETWORK (Réseau). Active les options 1.LANou 2.WLAN (Sans fil). Remarque : 6.Network (Réseau) ne s'affiche qu'en présence d'une carte LAN.
LAN 1.IP address 2.Gateway 3.Netmask 4.Mode 5.Name Server •	 Menu LAN. Active les options 1.IP address (Adresse IP), 2.Gateway (Passerelle), 3.Netmask (Sous-réseau), 4.Mode ou 5.Name Server (Serveur de nom).
1P [192.168.143.>≯ ∎	Affiche l'adresse IP active et permet la saisie d'une nouvelle adresse IP .
GATEWAY [192.168.143.>	Affiche l'adresse de la passerelle active et permet la saisie d'une nouvelle adresse de passerelle .
NETMASK [23 [255.255.255.) ≯ ⊫≣ ➡	Affiche l'adresse du sous-réseau actif et permet la saisie d'une nouvelle adresse de sous-réseau .

Menu	Description
MODE 123 o1.Static ©200HCP ≠ o3.RARP	Menu MODE. Active les options 1.Static (Statique), 2.DHCP ou 3.RARP. Affiche l'option MODE et permet une nouvelle sélection. Le paramètre par défaut est DHCP. Le bouton ⊡ indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton ∠ . Lorsque vous appuyez sur le bouton ∠ , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé.
NAME SERVER 123 [192.168.143.> ♪ 	Affiche l'adresse du serveur de nom actif et permet la saisie d'une nouvelle adresse pour le serveur de nom .

3.7.7 Lorsque l'option Network (Réseau) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) (Wi-Fi)



Menu	Description
NETWORK 1.LAN 2.WLAN 	Menu NETWORK (Réseau). Active les options 1.LANou 2.WLAN (Sans fil). Sélectionnez 2.WLAN (Sans fil). Remarque : ■===================================
ALAN 123 1TSS11 2.Mode ≯ .≣	Menu WLAN (Sans fil) Active les options 1.SSID ou 2.Mode .
SSID A [SATO] ↓ SSID A [SATO34] ↓ Saved ↓	 Le terme SSID, (Service Set IDentifier) désigne un réseau Wi-Fi 802.11 donné. Affiche le SSID actif et permet la saisie d'un nouveau SSID. Le SSID par défaut est SATO. Nombre de caractères autorisés : chaîne de 0 à 32 caractères. Il est impossible d'introduire plus de 32 caractères. Remarque : Si le champ reste vide, la mention Invalid (Invalide) s'affiche. Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton
MODE 123 ▶ <mark>1.Infra</mark> ▶2.Ad hoc /	Menu MODE. Active les options 1.Infra (Infrastr.) ou 2.Ad hoc. La sélection par défaut est 2.Ad hoc.

3.7.8 Définition du mode Wireless LAN Infrastructure



Menu	Description
INFRASTRUCTURE 123 ●1.Nonte >3.WPA >3.WPA >4.WPA2 ●5.Dynamic WEP:::: 	Menu INFRASTRUCTURE. Active les options 1.None (Aucun), 2.WEP, 3.WPA, 4.WPA2 ou 5.Dynamic WEP (WEP dynam.). La sélection par défaut est 1.None (Aucune).
WEP 123 1.Mode 2.Index 3.Key 1 4.Key 2 5.Key 3 6.Key 4 	Menu WEP. Active les options 1.Mode, 2.Index, 3.Key 1 (Clé 1), 4.Key 2 (Clé 2), 5.Key 3 (Clé 3) ou 6.Key 4 (Clé 4).
MODE @ <mark>1.Open system</mark> o2.Shared key ₽ 	 Affiche l'option MODE et permet une nouvelle sélection. Active les options 1.Open system (Public) ou 2.Shared key (Partagée). Le bouton indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton . Lorsque vous appuyez sur le bouton , la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé.
INDEX ø 1.Key 1 o2.Key 2 o3.Key 3 ∞4.Key 4 →	 Affiche l'option INDEX et permet une nouvelle sélection. Active les options 1.Key 1 (Clé 1), 2.Key 2 (Clé 2), 3.Key 3 (Clé 3) ou 4.Key 4 (Clé 4). Le bouton indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton
KEY 1 A KEY 2 A [KEY 3 A [KEY 4 A [*****]]. ■	Affiche le champ et permet la saisie de la valeur WEP KEY 1 (Clé WEP 1). Nombre de caractères autorisés : chaîne de 5 ou 13 caractères, 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Vous pouvez laisser le champ vide. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
KEY 1 123 [KEY 2 A [KEY 3 123 [KEY 4 A [AFCFA] Saved	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton Remarque : le mot de passe est lisible tant que vous restez dans le menu NETWORK (Réseau). Lorsque vous quittez le menu et y revenez par la suite, le mot de passe est représenté par 4 astérisques (****) et ce, quelle que soit la longueur du mot de passe.
NPA 1 PSK 2 NPA2 1.PSK 1.PSK 2.EAP 	Menu WPA ou WPA2 . Active les options 1.PSK ou 2.EAP.
PSK [****]≁ ਛ≣ ★	Menu PSK (Pre-Shared Key). Affiche le champ et permet la saisie de la clé PSK (Clé partagée). Nombre de caractères autorisés : chaîne de 8 à 63 caractères. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.

Menu	Description
PSK [123 [123456789] Saved ⊒	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton \checkmark . Remarque : le mot de passe est lisible tant que vous restez dans le menu NETWORK (Réseau). Lorsque vous quittez le menu et y revenez par la suite, la clé est représentée par 4 astérisques (****), et ce, quelle que soit la longueur du mot de passe.
EAP 1.Username 2.Password 3 DYNAMIC WEP 1.Username 2.Password 2.Password 3.EAP Type 	Menu EAP ou DYNAMIC WEP. Active les options 1.Username (Nom d'utilisateur), 2.Password (Mot de passe) ou 3.EAP Type (Type EAP).
USERNAME A [WibeckM] 	Le champ Username (Nom d'utilisateur) correspond au nom d'utilisateur utilisé lors du processus d'identification EAP/ WEP dynamique. Affiche le champ et permet la saisie du nom d'utilisateur . Nombre de caractères autorisés : chaîne de 1 à 63 caractères. Remarque : Si le champ reste vide, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
USERNAME A [JensenA] Saved ∎ ●	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton \checkmark . Appuyez sur la touche \checkmark pour quitter le menu.
PASSWORD A [****]مر ∎	Le champ PASSWORD (Mot de passe) correspond au mot de passe utilisé lors du processus d'identification EAP/ WEP dynamique. Affiche le champ et permet la saisie du mot de passe . Nombre de caractères autorisés : chaîne de 0 à 32 caractères. Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
PASSWORD [123 [12345] Saved ≝	Si la valeur est conforme aux limites autorisées, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton \checkmark . Appuyez sur la touche \checkmark pour quitter le menu. Remarque : le mot de passe est lisible tant que vous restez dans le menu NETWORK (Réseau). Lorsque vous quittez le menu et y revenez par la suite, la clé est représentée par 4 astérisques (****), et ce, quelle que soit la longueur du mot de passe.
EAP TYPE 123 ♥ 1.PEAP ©2.LEAP ©3.TTLS ©4.TLS ➡	 Affiche l'option EAP TYPE (Type EAP) et permet une nouvelle sélection. Permet la sélection des options 1.PEAP, 2.LEAP, 3.TTLS ou 4.TLS. Le bouton (i) indique la sélection active jusqu'à ce qu'un nouveau choix ait été validé à l'aide du bouton (ii). Lorsque vous appuyez sur le bouton (ii), la nouvelle sélection est enregistrée et le bouton correspondant s'affiche comme s'il était enfoncé.

3.7.9 Définition du mode Wireless LAN Ad hoc



Menu	Description
AD HOC 123 1.Channel 2.Security ↓ 	Menu AD HOC. Permet la sélection des options 1.Channel (Canal) ou 2.Security (Sécurité).
CHANNEL 123 1 - 11 [8]♪	Affiche la plage de canaux , le canal sélectionné et permet la saisie d'un nouveau canal . La plage de valeurs pour le canal est comprise entre 1 et 11 . Remarque : Si la valeur dépasse la plage autorisée, la mention Invalid (Invalide) s'affiche.
CHANNEL 123 1 - 11 [7] Saved	Si la valeur est acceptable, l'option Saved (Sauvegardé) s'affiche dès que vous appuyez sur le bouton 🔔 .
SECURITY 123 ©1.Non∂ ▷2.WEP	Menu SECURITY (Sécurité). Active les options 1.None (Aucun) ou 2.WEP.

3.8.MENU ADV SETUP

Le menu Adv Setup (Paramétrage avancé) vous permet de configurer les caractéristiques plus avancées de l'imprimante.

Présentations des options du menu Adv Setup



3.8 MENU ADVANCED SETUP (suite)

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.

- 2. Appuyez sur le bouton 🗻 et maintenez-le enfoncé. Appuyez ensuite sur le bouton 🕛 pour mettre l'imprimante sous tension. Relâchez le bouton 🛋 uniquement après avoir entendu un long bip.
- Vous devez introduire un mot de passe avant d'accéder au menu ADV SETUP. L'écran PASSWORD (Mot de passe) s'affiche.
 Les mots de passe par défaut sont 6677 (MANAGER) et 96726 (ADMIN). Les deux mots de passe peuvent être modifiés.

Entrez le mot de passe à l'aide des touches numériques et appuyez sur le bouton 🤟 .

4. Le menu ADV SETUP s'affiche. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste.

Menu	Description
ADV SETUP 1.Start App. 2.Setup 3.Hex Dump 4.Change PW 5.Reset 6.Console 7.USB 8.Disp adj. 9.Continue →	Menu ADV SETUP. Les options suivants sont disponibles : 1.Start App. (Début app), 2.Setup (Paramétrage), 3.Hex Dump, 4.Change PW, 5.Reset, 6.Console, 7.USB, 8.Disp adj. (Réglage distribution). Cutter adj. (Réglage massicot) ou 9.Continue (Continuer). Remarque : Si un massicot a été installé, l'option n°8 sera 8. Cutter adj. (Réglage massicot).
START APP 123 of Standard	Menu START APP. (Début app) Permet la sélection d'une application de démarrage dans une liste. La liste peut varier en fonction du nombre d'applications. L'écran présente la sélection de l'option 1.Standard .
SETUP 1.Profile 2.Media 3.Print Ctrl 4.System 5.Regional 6.Network	Permet d'accéder au menu Printer SETUP (Param. impr.). Consultez le chapitre Chapitre 3.7.Menu Printer Setup (Param. impr.) pour plus d'informations.
HEX DUMP 123 1.Printout 2.To File ♣	Menu Hex Dump.L'imprimante calculera les données hexadécimales en provenance d'un ordinateur hôte grâce à une liaison USB, LAN ou Sans fil. Les données peuvent être imprimées sur une étiquette ou enregistrées dans le système de fichiers RAM temporaires de l'imprimante.Active les options 1.Printout (Impression) ou 2.To File (Vers fichier).
HEX DUMP	Lorsque l'option 1.Printout (Impression) est sélectionnée, l'imprimante calculera les données hexadécimales en provenance d'un ordinateur hôte grâce à une liaison USB, LAN ou Sans fil. Les données Hex Dump seront imprimées sur l'étiquette.
HEX DUMP Saving to ∕tmp/dump.bin	Lorsque l'option 2.To File (Vers fichier) est sélectionnée, les données Hex dump sont enregistrées dans le système de fichiers RAM temporaires de l'imprimante. Le chemin d'accès est /tmp/dump.bin. Dump.bin est le nom de fichier binaire.
CHANGE PW 123 1.admin 2.manager ≁	Menu CHANGE PW. Active les options 1.admin ou 2.manager.

3.8 MENU ADVANCED SETUP (suite)

Menu	Description
OLD PASSWORD 123 [] →	Entrez l'ancien mot de passe et appuyez sur le bouton 🔔 .
NEW PASSWORD 123 [] ₽	Entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton 🔟 .
CONFIRM PW 123 []	Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton 🔔 .
	Menu RESET .
RESET 123 1.Setup 2.SD Card ⇒	Active les options 1.Setup (Paramétrage) ou 2.SD Card (Carte SD). Sélectionnez 1.Setup (Paramétrage) pour rétablir les paramètres d'usine de l'imprimante. Sélectionnez l'option 2.SD Card (Carte SD) pour formater la carte installée.
	Confirmez la réinitialisation.
Confirm 123 Yes No	Si l'option No (Non) est sélectionnée, l'imprimante revient au menu RESET . Si l'option Yes (Oui) est sélectionnée, les paramètres d'usine sont rétablis ou la carte SD est formatée.
RESET X	L'imprimante prend quelques secondes pour rétablir les paramètres par défaut ou formater la carte SD.
kestoring setup ≱	L'écran affiche Formatting card (Format. carte) lors de la réinitialisation de la carte SD.
ADV SETUP 123 5.Reset 6. Roncold 4	Lorsque vous sélectionnez 6.Console dans le menu ADV SETUP , Command mode (Mode commande) s'affiche à l'écran.
7.USB 8.Disp adj. ➡ Reboot in 1 seconds	Si la réinitialisation est effectuée avant la sélection et la confirmation de la console, l'imprimante redémarre.
Command mode	Ce mode est utilisé par les développeurs lorsqu'ils travaillent sur des applications. Dans ce mode, les commandes Lua standard et les commandes API Lua développées par SATO peuvent être envoyées vers l'imprimante par l'interface USB, LAN ou Sans fil.
	Seul le bouton ${f U}$ permet de quitter ce mode.
USB 1.Number *	Menu USB. Permet la sélection de l'option 1.Number (Numéro) dans le menu USB.

3.8 MENU ADVANCED SETUP (suite)

Menu	Description
NUMBER © 1.]efault o2.Unique ≁	Affiche l'option USB NUMBER (Numéro USB) et permet une nouvelle sélection. 1.Default (Défaut) Si l'option Default (Défaut) est sélectionnée, toutes les imprimantes s'affichent sur le même port sur le PC hôte. 2.Unique Lors de la conception de la carte, celle-ci se voit attribuer un numéro de série. Ce numéro est enregistré dans l'imprimante et sera utilisé comme numéro de série pour l'USB lorsque l'option Unique est sélectionnée.
ADV SETUP 7.USB 3.Disp adj. 9.Continue 	Active l'option 8.8.Disp adj. (Réglage distribution) / Cutter adj. (Réglage massicot) dans le menu ADV SETUP. L'imprimante permet le réglage du TPH en fonction de la distance du plateau de distribution (bord de découpe). Remarque : Si un massicot a été installé, l'option sélectionnée sera 8.Cutter adj (Réglage massicot).
DISP ADJ. -24 - 24 [0] dot ↓: Feed CUTTER ADJ. -24 - 24 [0] dot ↓: Feed ↓: Feed ↓: Feed	 Entrez la valeur en fonction de la position d'arrêt et/ou de découpe. Remarque : Si vous souhaitez entrer une valeur négative, entrez d'abord les chiffres et ensuite le signe "-". Faites avancer l'étiquette pour vérifier où elle s'arrête avec les réglages actuels. Le paramètre par défaut est 0.
ADV SETUP 123 7.USB 8.Disp adj. 9.Continue	Lorsque vous sélectionnez l'option 9.Continue (Continuer) dans le menu ADV SETUP , l'imprimante quitte le menu de configuration avancée et passe au menu PRINT (Imprimer).
Reboot in 1 seconds PRINT 2.Table 3.On-line ≯	Si la réinitialisation est effectuée avant la sélection et la confirmation à l'aide de l'option Continue (Continuer), l'imprimante redémarre.

3.9.MENU F1 SHORTCUTS (RACCOURCIS F1)

La touche F1 est une touche de fonction permettant d'accéder plus rapidement à certains éléments de configuration de l'imprimante et à d'autres fonctions.

Les fonctions F1 peuvent être définies dans une liste accessible à partir du menu EDIT (Edition). Consultez le chapitre Chapitre 3.6.12 Modification du menu F1 pour plus d'informations.

Remarque : **Ia fonction F1** n'est pas valable si l'imprimante est en mode Printer Setup (Param. impr.), Adv. Setup ou Online (En ligne).

Menu	Description	
F1 1.Print Copy 2.Symbols 3.Preview 4.Time Offset 5.Profile 6.Setup/ 7.Info 8.Backup	Le menu F1 s'affiche comme si toutes les fonctions étaient sélectionnées à l'écran F1 du menu EDIT (Modifier).	
1.Print Copy (Impr. Copi	ie)	
COPIES [123 [1] ▶ Printing 123 1/1 ↓ ▶	Le menu Print Copy (Impr. Copie) permet d'imprimer un certain nombre de copies de la dernière étiquette imprimée. Remarque : si aucune étiquette n'a été récemment imprimée, le message " Not existing! " (N'existe pas) s'affiche jusqu'à ce que vous appuyiez sur un bouton.	
2.Symbols (Symboles)		
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Lorsque l'imprimante attend la saisie de données, sélectionnez l'option 2.Symbols (Symboles) pour sélectionner un symbole ou un caractère spécial dans la liste. L'écran affiche un champ de recherche et la liste des 96 symboles et caractères spéciaux pouvant être sélectionnés en vue de leur utilisation. Remarque : Lorsque l'imprimante n'attend pas la saisie de caractères, la mention Invalid (Invalide) s'affiche en bas de l'écran si vous sélectionnez l'option 2.Symbols (Symboles).	

3.9 MENU F1 SHORTCUTS (RACCOURCIS F1) (suite)

Menu	Description	
3.Preview (Aperçu)		
F1 1.Print Copy 2.Symbols 3.Previem 4.Time Offset ➡	Ce paramètre peut être utilisé avant l'impression d'une étiquette afin d'afficher les champs qui seront imprimés.	
PREVIEWLI J123 1.Sato's Shoe>k> 2.Swing® 3.Golf 4.1248 ➡	Appuyez sur le bouton F1 et sélectionnez ensuite l'option 3.Preview (Aperçu). L'écran sur la gauche s'affiche et présente les différents champs à imprimer. Utilisez les flèches ▲ et ▼ pour parcourir les différents champs ou accédez directement au champ en appuyant sur le numéro correspondant. Appuyez sur le bouton → ou → Menu/page précédente pour revenir à l'écran précédent. Ici, l'écran QUANTITY (Quantité).	
	Par exemple, sélectionnez le format 1.Price Demo et appuyez sur 🤳 jusqu'à ce que l'option QUANTITY [1] s'affiche.	
4.Time Offset (Inc date)		
TIME OFFSET 123 DAY [0] ≁	Sélectionnez le délai en jours qui sera ajouté à la date actuelle. Ce délai sera annulé lors de la mise hors tension de l'imprimante.	
TIME OFFSET 123 HOUR [0]♪	Sélectionnez le délai en heures qui sera ajouté à l'heure actuelle. Ce délai sera annulé lors de la mise hors tension de l'imprimante.	
5.Profile (Profil)		
F1 4.Time Offset 5.Profile 6.Setup/ 7.Info No profiles 123	L'option 5.Profile (Profil) permet d'accéder à un profil enregistré. La description détaillée du menu PROFILE (Profil) est reprise au chapitre Chapitre 3.7.1 Lorsque l'option Profile (Profil) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage).	
20 	Remarque : Si aucun profil n'est créé, le message No profiles (Aucun profil) s'affiche.	
6.Setup/ (Paramétrage/)		
F1 4.Time Offset 5.Profile 6.Setup/ 7.Info Setup/ 1.Date 2.Time 3.Locale 4.Language 5.Keyboard 5.Keyboard 5.Start App. 7.Password 8.Calibrate →	 L'option 6.Setup/ (Paramétrage/) permet d'accéder au menu SETUP (Paramétrage). Remarque : L'option 6.Setup/ (Paramétrage/) ne peut être sélectionnée que si un ou plusieurs sous-menus sont actifs. Les sous-menus de l'option 6.Setup/ (Paramétrage/) sont autant de raccourcis permettant d'accéder au menu de configuration de l'imprimante. La description détaillée de chaque sous-menu fait l'objet des chapitres Chapitre 3.7.2 Lorsque l'option Media (Etiquette) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage), Chapitre 3.7.5 Lorsque l'option Regional est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) et Chapitre 3.8.Menu Adv Setup. 	

3.9 MENU F1 SHORTCUTS (RACCOURCIS F1) (suite)

Menu	Description	
7.Info		
F1 [23 5.Profile 6.Setup/ ♪ 7.Info 8.Backup ➡	Lorsque l'option 7.Info est sélectionnée, l'écran affiche une série d'informations sur l'état de l'imprimante. Le détail des options fait l'objet du chapitre Chapitre 3.7.4 Lorsque l'option System (Système) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) .	
8.Backup (Sauvegarde)		
F1 [23 5.Profile 6.Setup/ 7.Info 8.Backup →	Sélectionnez l'option 8.Backup (Sauvegarde) pour copier le contenu (formats et tables) vers la carte SD insérée. Un nom limité à 8 caractères en majuscules et associés à l'extension .XML pourra être affecté aux fichiers copiés sur la carte SD. Si le nom d'origine du fichier compte plus de 8 caractères, les 8 premiers composeront le nom du fichier. Si plusieurs fichiers commencent par les 8 mêmes caractères, l'un des fichiers sera écrasé et un seul demeurera sur la carte SD. Pour préserver les fichiers, optez pour des dénominations différentes dès les 8	
OK 🗲	OK s'affiche au terme de la sauvegarde.	

4

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Ce chapitre contient des informations relatives à la maintenance de l'imprimante série TF2.

Il contient également les informations suivantes :

- 4.1 Nettoyage de la tête d'impression et du rouleau caoutchouté
- 4.2 Méthode de nettoyage de l'imprimante (kit de nettoyage)
- 4.3 Méthode de nettoyage de l'imprimante (feuille de nettoyage)
- 4.4 Remplacement facile des pièces
- 4.5 Réglage de la qualité d'impression

Attention

- Lorsque vous procédez au nettoyage de la tête d'impression, gardez à l'esprit que la tête d'impression et les éléments à proximité peuvent être chauds. Attendez que l'imprimante refroidisse avant de procéder au nettoyage.
- Veillez à mettre l'appareil hors tension avant de procéder au nettoyage.
- Les programmes de nettoyage recommandés dans le présent document ne sont donnés qu'à titre indicatif. N'hésitez pas à procéder au nettoyage autant que nécessaire selon le degré de salissure.
- Utilisez un stylo de nettoyage, un coton-tige ou un chiffon en coton venant d'un kit de nettoyage recommandé par le fabricant pour nettoyer les éléments de l'imprimante.
- N'utilisez que des matériaux doux et non pelucheux pour le nettoyage. Évitez d'utiliser des objets durs pour la procédure de nettoyage, faute de quoi vous risquez de détériorer les composants.

4.1 NETTOYAGE DE LA TÊTE D'IMPRESSION ET DU ROULEAU CAOUTCHOUTÉ

La tête permet d'imprimer des codes-barres, mais aussi des images et du texte. Pour une impression de qualité, elle doit rester propre malgré la poussière et la colle qui s'accumulent à la surface. De la poussière peut aussi s'accumuler sur le passage des étiquettes et ainsi affecter les cellules et les guides, ce qui provoque une baisse des performances de l'imprimante.

Il est dès lors essentiel de procéder à un nettoyage périodique des composants. Vous pouvez vous procurer le kit de nettoyage de l'imprimante et les feuilles de nettoyage auprès de votre représentant SATO agréé.

Fréquence de nettoyage à l'aide du kit de nettoyage

◆ Pour la tête d'impression, le rouleau caoutchouté, la cellule de détection du papier et le guide d'étiquettes : nettoyez après avoir utilisé deux rouleaux.

• Pour les autres parties : nettoyez après avoir utilisé six rouleaux.

Fréquence de nettoyage à l'aide de la feuille de nettoyage

◆ Pour la tête d'impression : nettoyez après avoir utilisé six rouleaux ou lorsque vous constatez la présence de traces de brûlé à la surface de la tête d'impression.

4.2 MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE (KIT DE NETTOYAGE)

Suivez les instructions fournies avec le kit de nettoyage. Utilisez les éléments du kit pour nettoyer les pièces suivantes.

- Avant de commencer, préparez un kit de nettoyage obtenu chez un représentant SATO agréé.
- Vérifiez que l'imprimante est hors tension et retirez le câble d'alimentation. Si vous avez installé la batterie en option, retirez-la aussi.
- 3. Soulevez le capot supérieur.
- 4. Retirez les étiquettes.

Nettoyage de la tête d'impression

- **5.** Appliquez le **nettoyant de tête d'impression thermique** sur un coton-tige.
- 6. Accédez à la tête d'impression se trouvant sous le capot supérieur. La tête se trouve au niveau de la partie inférieure. Exercez une pression sur l'extrémité du coton-tige imbibé et passez-le sur toute la largeur de la tête d'impression.
- **7.** Vérifiez si le coton-tige ressort taché d'encre noire ou d'adhésif après le nettoyage. Éliminez les cotons-tiges souillés.
- **8.** Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que le coton-tige ressorte propre après avoir été frotté sur la tête d'impression.

Nettoyage du rouleau caoutchouté, de la cellule de détection et du guide d'étiquettes

9. Le rouleau caoutchouté est cette pièce noire située derrière le panneau frontal. Imbibez quelques cotons-tiges ou chiffons à l'aide du produit de nettoyage. Tout en faisant pivoter le rouleau caoutchouté, nettoyez-le sur toute la longueur à l'aide d'un ou plusieurs cotons-tiges. Nettoyez la poussière ou la colle qui se seraient accumulées sur le rouleau caoutchouté.





4.2 MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE (KIT DE NETTOYAGE) (suite)

- **10.**Repérez la **cellule de détection de marque noire** et la **cellule de détection d'échenillage** au milieu du passage des étiquettes et à proximité de la **tête d'impression**. (Voir les illustrations sur la droite et à la page précédente).
- **11.**Imbibez un chiffon en coton avec le produit de nettoyage. Nettoyez les éléments se trouvant sur le passage des étiquettes et la cellule.
- 12.Répétez l'opération si nécessaire. Le rouleau caoutchouté doit être nettoyé dès qu'un corps étranger tel que de la poussière ou de la colle s'y trouve.



4.3 MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE (FEUILLE DE NETTOYAGE)

Si certaines taches sur la tête d'impression résistent au nettoyage avec des cotons-tiges imbibés de solution nettoyante, utilisez une feuille de nettoyage pour éliminer les taches tenaces.

- Vérifiez que l'imprimante est hors tension et retirez le câble d'alimentation. Si vous avez installé la batterie en option, retirez-la aussi.
- 2. Soulevez le capot supérieur.
- 3. Retirez les étiquettes.
- 4. La feuille de nettoyage permet de nettoyer la tête d'impression et le rouleau caoutchouté. La face rugueuse de la feuille de nettoyage doit être placée face à la surface de la tête d'impression.
- Fermez le capot supérieur en laissant dépasser la feuille de nettoyage de l'imprimante d'environ 25 mm (1").
- 6. Avec vos deux mains, extrayez délicatement la feuille de nettoyage. Vous éliminerez ainsi la poussière se trouvant encore sur la tête d'impression.
- Une fois la feuille de nettoyage retirée, répétez une ou deux fois les étapes 2 à 6 pour renouveler la procédure de nettoyage.
- **8.** Quand la **feuille de nettoyage** ne présente plus aucune trace, vous pouvez cesser l'opération.
- Utilisez le stylo de nettoyage du kit de nettoyage ou utilisez simplement un coton-tige imbibé de produit nettoyant pour enlever délicatement la saleté restant sur la tête d'impression.



4.4 REMPLACEMENT FACILE DES PIÈCES

Le remplacement de la tête d'impression et du rouleau caoutchouté de l'imprimante série TH2 est très simple. Le mécanisme de dégagement de la tête d'impression sans outil permet de remplacer rapidement et simplement la tête d'impression.

4.4.1 Dégagement et remplacement de la tête d'impression

La tête d'impression peut être directement remplacée par l'utilisateur. En cas de dommage, elle peut être retirée et remplacée en un tournemain. Contactez votre représentant SATO local pour commander une nouvelle tête d'impression.

- Vérifiez que l'imprimante est hors tension et retirez le câble d'alimentation. Si vous avez installé la batterie en option, retirez-la aussi.
- 2. Soulevez le capot supérieur.
- Appuyez sur le loquet latéral et relâchez-le (voir flèche 1) de chaque côté du capot de la cellule de détection du distributeur. Retirez le capot et déposez-le.
- 4. Appuyez sur la tête d'impression pour la détacher.
- La borne (cercle) à l'arrière de la tête d'impression est désormais accessible. Débranchez délicatement la tête d'impression.
- 6. Installez soigneusement la nouvelle tête d'impression en la raccordant à la borne. La borne est conçue de telle sorte que l'installation ne soit possible que dans le bon sens.

Attention :

Lorsque vous manipulez la **tête**, veillez à ne pas rayer la surface d'impression. Le cas échéant, vous provoqueriez des dégâts permanents et irréparables non couverts par la garantie !

- Insérez la nouvelle tête d'impression dans l'imprimante en veillant à ce que les crochets situés à l'arrière de la tête d'impression soient bien alignés sur les loquets de l'imprimante.
- Replacez le capot de la cellule de détection du distributeur et appuyez légèrement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 9. Fermez le capot supérieur.
- **10.**Remettez l'appareil sous tension, installez les étiquettes, réinitialisez le compteur de la tête et lancez un test d'impression pour vérifier si la **tête d'impression** est correctement connectée.









4.4 REMPLACEMENT FACILE DES PIÈCES (suite)

4.4.2 Dégagement et remplacement du rouleau caoutchouté

- Vérifiez si l'imprimante est hors tension et retirez le câble d'alimentation. Si vous avez installé la batterie en option, retirez-la aussi.
- 2. Soulevez le capot supérieur.
- Dévissez les deux vis maintenant le capot conformément à l'illustration. Retirez les vis et le capot et mettez-les de côté.
- **4.** Relevez la **plaque de distribution** en position verticale. Vous entendrez un déclic.
- 5. Soulevez le rouleau caoutchouté défectueux avec la plaque de distribution et remplacez-le par un nouveau.
- Suivez les étapes ci-dessus, dans l'ordre inverse, pour assembler les éléments. Assurez-vous que la plaque de distribution s'enclenche bien en place.
 Faites avancer les étiquettes pour vérifier si le rouleau est bien monté.





4.5 RÉGLAGE DE LA QUALITÉ D'IMPRESSION

Un nettoyage et un entretien réguliers de la tête d'impression et des composants adjacents au passage de l'étiquette permettent d'optimiser la qualité d'impression. Par ailleurs, vous pouvez effectuer un réglage précis de la qualité d'impression en modifiant la résolution et la vitesse d'impression.

Lorsque vous réglez l'imprimante pour obtenir une qualité optimale, le recours à un système de contrôle de codes-barres est fortement conseillé pour évaluer les impressions. L'acuité visuelle de l'homme ne suffit pas à contrôler la qualité d'impression d'un code-barres.

Contraste de l'impression

Ce réglage permet à l'utilisateur de contrôler le courant nécessaire à l'activation des éléments de chauffe de la tête d'impression. Vous devez opter pour un contraste adapté aux étiquettes que vous utilisez. Les images imprimées ne doivent pas être trop claires, mais les bords du texte ou des images ne doivent pas non plus présenter de bavures. Ils doivent plutôt être bien découpés. Le réglage peut être effectué à l'aide du menu **PRINTER SETTING** (Param. impr.).

Vitesse d'impression

La deuxième méthode permettant de contrôler la qualité d'impression consiste à régler la vitesse d'impression des étiquettes. Cela s'avère particulièrement important lors de l'impression de codes-barres *en échelle* (codes-barres dont les barres sont imprimées parallèlement à la ligne d'impression). Lors de l'impression de codes-barres *en échelle*, il est essentiel que la tête puisse refroidir avant de passer à la position suivante. Si elle ne dispose pas de suffisamment de temps, vous risquez de constater des bavures. Le réglage peut tre effectué à l'aide du menu **PRINTER SETTING** (Param. impr.). Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre **Chapitre 3.7.3 Lorsque l'option Print Ctrl (Contrôle imp) est sélectionnée dans le menu SETUP** (**Paramétrage**).

Cette page est laissée vierge intentionnellement
Chapitre 5 : Dépannage



DÉPANNAGE

Si votre imprimante série TH2 ne parvient pas à imprimer, consultez ce chapitre pour vous assurer que les principaux points ont bien été contrôlés avant de prendre d'autres décisions. Ce chapitre est divisé en quatre parties :

- 5.1 Résolution du signal d'erreur
- 5.2 Tableau de dépannage
- 5.3 Dépannage de l'interface
- 5.4 Test d'impression

5.1 RÉSOLUTION DU SIGNAL D'ERREUR

5.1.1 Description générale d'un message d'erreur

Lorsque l'imprimante détecte une erreur, le message correspondant s'affiche à l'écran et l'imprimante émet trois bips pour avertir l'utilisateur.

L'écran affiche le **message d'erreur** et le code correspondant. Par exemple : **Erreur : 4522**.

- L' icône d'erreur \land s'affiche en haut à droite.
- **1/1** en haut à droite indique le nombre d'étiquettes imprimées et le nombre total d'étiquettes dans le lot.

Appuyez sur F1 pour accéder au menu d'aide.

En cas d'erreur, vous pouvez utiliser les boutons figurant à l'écran d'aide (F1) sans devoir au préalable appuyer sur le bouton **F1**.

Remarque :

le menu Setup (Paramétrage) accessible à l'aide de la touche **F2** est limité et toutes les fonctions entraînant le mouvement du moteur sont désactivées.

5.1.2 Message d'erreur



P:Continue	
C:Cancel	
β:Feed	
2:Setup	
1:Back	

Code d'erreur	AFFICHAGE DE L'ERREUR	CONDITION D'ERREUR	SOLUTION
4522	Gap not found (Erreur espace)	 La distance entre les échenillages est trop grande (trop longues étiquettes). Cellule de détection d'échenillage mal calibrée. Mauvaise configuration des étiquettes; l'option Gap "Echenillage" a été défini comme Sensor Type (Détection), mais les étiquettes n'ont pas été chargées. Cellule de détection d'échenillage bloquée par un morceau d'étiquette ou par de la colle. La valeur MAX FEED (Max avance) est inférieure à la longueur réelle de l'étiquette. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche au pour continuer. 	 Utilisez les étiquettes conformément aux indications. Calibrez la cellule. Vérifiez la configuration des étiquettes ou installez un modèle correct. Nettoyez le compartiment contenant les étiquettes et le capot de la cellule. Définissez la valeur maximale (MAX FEED) correcte.
4523	Cover open (Capot ouvert)	 Le capot est ouvert. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche pour continuer. Remarque : Si le capot est ouvert pendant l'impression d'une étiquette, si celle-ci n'est pas finalisée, elle sera réimprimée dès que le capot sera fermé et l'impression reprendra. Avant de relancer l'impression, insérez une étiquette vierge afin de régler la position. Une fois le capot fermé, l'imprimante passe en mode Pause. 	1) Fermez le capot.

5.1 RÉSOLUTION DU SIGNAL D'ERREUR (suite)

Code d'erreur	AFFICHAGE DE L'ERREUR	CONDITION D'ERREUR	MESURE CORRECTIVE
4524	Gap too long (Espace trop long) 8/50 A Gap too long 4:Continue F1:Help 8/50 A Error: 4524 4:Continue F1:Help	 L'échenillage dépasse les 15 mm. Cellule de détection d'échenillage mal calibrée. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche pour continuer. 	 Utilisez les étiquettes conformément aux indications. Calibrez la cellule.
4526	Out of paper (Manque papier) 9/50 A Out of paper 4:Continue F1:Help 9/50 A Error: 4526 4:Continue F1:Help	 L'imprimante n'a plus de papier. Si aucun papier n'a été chargé avant la tentative d'impression. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche pour continuer. Remarque : Si l'imprimante manque de papier pendant l'impression d'une étiquette, si celle-ci n'est pas finalisée, elle sera réimprimée dès que vous aurez inséré du papier et l'impression reprendra normalement. Avant de relancer l'impression, insérez une étiquette vierge afin de régler la position. 	1) Chargez du papier. 2) Load media (Charger é)
4527	Head error (Tête: HS) 1/1 A Head error H:Continue FI:Help 1/1 A Error: 4527 H:Continue FI:Help	1) Au moins une buse semble endommagée. Pour résoudre le problème : Si la tête d'impression a été changée, l'imprimante et l'impression doivent être relancées. Remarque : si vous n'imprimez pas de codes-barres, une erreur de ce type n'est pas grave. Désactivez l'option HEAD CHECK (Test tête) pour éviter l'affichage de rappels inutiles.	 Désactivez l'imprimante et changez la tête d'impression si l'erreur est jugée grave.
4529	Cutter error (Erreur Cutteur)	 Problème au niveau du massicot car il ne démarre pas. 1) Problème de liaison avec le moteur du massicot. 2) Le moteur du massicot est hors service. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche au pour continuer. 	 1) Vérifiez les câbles et les bornes du massicot. 2) Remplacez le massicot.
4530	Cutter error (Erreur Cutteur) 1/1 & Cutter error 4:Continue FI:Help Error: 4530 4:Continue FI:Help	 Problème au niveau du massicot car il est bloqué. 1) L'étiquette est trop épaisse. 2) Le massicot ne coupe plus à cause des résidus de papier ou de colle. 3) La lame est émoussée. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche pour continuer. 	 1) Vérifiez l'épaisseur des étiquettes. 2) Nettoyez la lame. 3) Remplacez le massicot.

5.1 RÉSOLUTION DU SIGNAL D'ERREUR (suite)

Code d'erreur	AFFICHAGE DE L'ERREUR	CONDITION D'ERREUR	MESURE CORRECTIVE
4531	Hark not found (Erreur Marque N) 1/1 ▲ I-mark not found 4:Continue F1:Help 1/1 ▲ Error: 4531 4:Continue F1:Help	 La distance entre les marques noires est trop grande (trop longues étiquettes). La cellule de détection d'échenillage est mal calibrée. Mauvaise configuration du support ; l'échenillage a été défini comme Sensor Type (Détection), mais les étiquettes avec marque noire n'ont pas été chargées. La valeur MAX FEED (Max avance) est inférieure à la longueur réelle de l'étiquette. 	 Utilisez les étiquettes conformément aux indications. Calibrez la cellule. Vérifiez les étiquettes ou leur placement. Définissez la valeur maximale (MAX FEED).
		opérations et appuyez sur la touche L pour continuer.	
4533	Battery low (Batt. 28/100 A Battery low 4:Continue F1:Help 28/100 A Error: 4533 4:Continue F1:Help	 La tension de la batterie a chuté sous les 14,2 V lors de l'impression. L'icône "Batterie déchargée" s arfiche ; le niveau de la batterie reste inférieur à 14,5 V pendant quelques instants. Pour résoudre le problème : Effectuez les opérations et appuyez sur la touche pour continuer. Remarque : Lorsque le message Battery low (Batt. Faible) s'affiche, l'imprimante peut encore être utilisée pendant quelques instants. L'accès à toutes les fonctions et son fonctionnement optimal ne peuvent cependant pas être garantis. 	1) Chargez la batterie ou installez une batterie chargée.

TABLEAU DE DÉPANNAGE		
PAS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
L'imprimante ne s'allume pas.	Le connecteur d'alimentation ou l'adaptateur CA n'est pas correctement raccordé. La batterie n'est pas chargée ou n'est pas installée.	
PAS DE MOUVEMENT D'ÉTIQUETTE		
Le support n'est pas correctement installé.	Installez le support et le guide du support correctement. Eliminez le bourrage.	
Erreur de choix de la cellule de détection.	Définissez la cellule de détection correcte dans les réglages de l'imprimante.	
Rouleau caoutchouté sale.	Nettoyez le rouleau caoutchouté.	
Engrenage endommagé.	Remplacez le rouleau caoutchouté et l'engrenage.	
POSITIONNEMENT INCORRECT DE L'ÉT	IQUETTE	
Sélection de la cellule de détection d'étiquette incorrecte.	Définissez la cellule de détection correcte dans les réglages de l'imprimante.	
Réglage incorrect de la cellule de détection.	Réglez la sensibilité de la cellule si nécessaire.	
Taille erronée pour les étiquettes.	Définissez la taille correcte pour les étiquettes.	
Paramètres de décalage incorrects.	Réglez les paramètres si nécessaire.	
PAS DE MOUVEMENT D'IMPRESSION		
L'étiquette est bloquée.	Ouvrez le capot pour résoudre le problème associé aux étiquettes.	
Le capot n'est pas bien fermé.	Assurez-vous que le capot soit bien fermé.	
Le câble d'interface n'est pas correctement branché.	Raccordez le câble d'interface.	
Problèmes d'interface.	Dépannage de l'interface – reportez-vous au chapitre suivant.	
Erreur d'entrée des données en mode On-line (En ligne). Assurez un flux correct des données.		
L'IMPRIMANTE CRÉE UNE ÉTIQUETTE V	/IERGE	
Le capot n'est pas bien fermé.	Assurez-vous que le capot soit bien fermé.	
Erreur d'entrée des données en mode On-line (En ligne).	Assurez un flux correct des données.	
Sélection de la cellule de détection d'étiquette incorrecte.	Définissez la cellule de détection correcte dans les réglages de l'imprimante.	
La tête d'impression est déconnectée.	Mettez l'imprimante hors tension et connectez correctement la tête.	
Tête d'impression défectueuse.	Remplacez la tête d'impression si nécessaire.	
Carte-mère défectueuse.	Faites remplacer la carte-mère par un technicien agréé.	
DÉFAUT D'ENCRAGE DE L'IMAGE		
Tête d'impression sale.	Nettoyez la tête d'impression.	
Tête d'impression défectueuse.	Remplacez la tête d'impression.	
Carte-mère défectueuse.	Faites remplacer la carte-mère par un technicien agréé.	
Rouleau caoutchouté endommagé ou usé.	Remplacez le rouleau caoutchouté.	
Étiquette de mauvaise qualité.	Utilisez des étiquettes de meilleure qualité. Utilisez exclusivement les étiquettes recommandées par SATO.	
IMAGES IMPRIMÉES CLAIRES		
Contraste de la tête d'impression faible.	Ajustez le réglage du niveau de contraste.	
Corps étranger sur la tête d'impression.	Nettoyez la tête d'impression et le rouleau caoutchouté.	
Vitesse d'impression trop élevée.	Réduisez la vitesse d'impression.	

5.2 GUIDE DE DÉPANNAGE (suite)

TABLEAU DE DEPANNAGE		
CONTRASTE D'IMPRESSION NON UNIFO	DRME	
Le capot n'est pas bien fermé.	Assurez-vous que le capot soit bien fermé.	
Rouleau caoutchouté endommagé ou usé.	Remplacez le rouleau caoutchouté.	
Tête d'impression sale.	Nettoyez la tête d'impression.	
Tête d'impression défectueuse.	Remplacez la tête d'impression si nécessaire.	
IMAGES IMPRIMÉES MACULÉES		
Etiquettes de mauvaise qualité	Utilisez des étiquettes de meilleure qualité. Utilisez exclusivement les étiquettes recommandées par SATO.	
Corps étranger sur la tête d'impression et le rouleau caoutchouté.	Nettoyez la tête d'impression et le rouleau caoutchouté.	
Corps étranger sur les étiquettes	Utilisez des étiquettes de meilleure qualité. Utilisez exclusivement les étiquettes recommandées par SATO.	
Puissance trop élevée de la tête d'impression	Ajustez le réglage du niveau de contraste.	
Vitesse d'impression trop élevée	Réglez la vitesse d'impression si nécessaire.	
ETIQUETTE PLISSÉE		
Etiquette mal chargée.	Vérifiez le chargement du support.	
Le support n'est pas correctement installé.	Installez correctement le support et le guide du support.	
Rouleau caoutchouté endommagé ou usé.	Remplacez le rouleau caoutchouté.	
ECRAN LCD ÉCLAIRÉ MAIS AUCUN ÉLÉMENT N'EST AFFICHÉ		
Problèmes d'alimentation.	Vérifiez si le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur sont bien installés. Vérifiez/remplacez l'adaptateur secteur. La batterie n'est pas chargée ou n'est pas installée.	
Le contraste de l'écran est mal réglé.	Réglez en conséquence.	

5.3 DÉPANNAGE DE L'INTERFACE

Ce chapitre fournit une liste de points à vérifier pour les différents types d'interface. Reportez-vous à la liste correspondant à l'interface utilisée et réalisez chaque opération de dépannage jusqu'à ce que le problème soit isolé.

INTERFACE USB

Vérifiez si les pilotes des périphériques ont bien été installés en procédant comme suit :

VÉRIF.	ÉTAPE DE DÉPANNAGE
	Cliquez sur Démarrer, Paramètres, puis Panneau de configuration.
	Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Système.
	Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques.
	Vérifiez que l'option Afficher les périphériques par type est cochée.
	Accédez à l'option Port (COM & LPT) et TH2 USB Serial et vérifiez si aucune erreur n'est renseignée. Réinstallez si nécessaire.
	Redémarrez l'ordinateur et l'imprimante.

INTERFACE ETHERNET LAN

VÉRIF.	ÉTAPE DE DÉPANNAGE
	Vérifiez si l'interface a bien été configurée.
	Vérifiez si le câble et les ports ne sont pas défectueux.
	Assurez-vous qu'un serveur d'impression défaillant ou tout autre système ne soit pas à l'origine du problème de gestion de la file d'attente. Effectuez systématiquement les vérifications et les tests pour isoler la cause.
	Si vous utilisez un protocole TCP/IP, vérifiez que l'adresse IP définie est correcte et que tous les paramètres sont exacts (masque de sous-réseau, passerelle, etc.). Exécutez la commande PING sur l'adresse IP affectée à l'interface réseau.
	Si vous utilisez un répéteur ou un concentrateur, assurez-vous que le signal SQE est désactivé. Vérifiez également que le port du répéteur n'est pas défectueux en testant le serveur d'impression sur un autre port.
	Utilisez un câble simulateur de modem pour isoler l'imprimante du réseau en la reliant à la station de travail. Vérifiez si les paramètres correspondent sur les deux éléments. Testez la connexion.

INTERFACE WI-FI

VÉRIF.	ÉTAPE DE DÉPANNAGE
	Veillez à ce que l'unité Wi-Fi soit correctement installée.
	Vérifiez si le signal indique une réception suffisante au niveau de l'imprimante.
	Si vous n'obtenez pas d'adresse IP, vérifiez le nom SSID ou le cryptage pour vous assurer qu'ils ont été correctement saisis.

5.4 TEST D'IMPRESSION

Ce chapitre fournit des instructions sur les modes d'impression spéciaux permettant d'identifier et de résoudre les problèmes d'impression spécifiques.

5.4.1 Hex Dump

Permet à l'utilisateur d'établir si des problèmes sont apparus lors du téléchargement des données. Le contenu de la mémoire tampon de l'imprimante peut être passé en revue à l'aide du mode Hex Dump. Dans la colonne de gauche, chaque ligne de données reçue est numérotée. La colonne centrale affiche les données au format hexadécimal. La colonne de droite contient les données au format ASCII. Consultez le chapitre **Chapitre 3.8.Menu Adv Setup** pour plus d'informations.

5.4.2 Impression d'étiquettes test

Permet à l'opérateur d'isoler les problèmes mécaniques et de configuration. L'impression test permet de mieux comprendre l'origine des problèmes éventuels.

Dans le menu SYSTEM SETUP (Config.sys.), sélectionnez TEST, puis Labels (Etiquettes) pour afficher le menu comprenant les différentes options de test prédéfini. Consultez le chapitre Chapitre 3.7.4 Lorsque l'option System (Système) est sélectionnée dans le menu SETUP (Paramétrage) pour plus d'informations.



SPÉCIFICATIONS DE BASE

NOM DU MODÈLE	TH208
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Largeur	132 mm (5.2")
Hauteur	147 mm (5.8")
Profondeur	194 mm (7.6")
Poids	1,7 kg (3,7 lbs)
Les dimensions et le poids ci-avant ne comprennent pas la batterie.	

ALIMENTATION	
Tension de l'adaptateur CA	Tension d'entrée : 100 VCA - 240 VCA, 50/60 Hz, +/-10% (pleine bande) Tension de sortie : 19 VCC, 3,6 A
Consommation	Pic : 42,5 W / 64 VA (pour un rapport d'impression de 30 %) Veille : 6,2 W / 12,6 VA

ENVIRONNEMENT (HORS ETIQUETTE)		
Température de fonctionnement	Entre 0 °C et 40 °C (entre 32 °F et 104 °F)	
Température de stockage	Entre -5 °C et 60 °C (entre 23 °F et 140 °F)	
Humidité ambiante	HR de 30 à 80 %, sans condensation	
Humidité de stockage	HR de 30 à 90%, sans condensation	

IMPRESSION	
Méthode	Thermique direct
Vitesse d'impression (sélection possible)	50 à 100 mm/s (de 2 à 3,9"/s) (Réglages possibles : 50, 75, 100 mm/s) *La vitesse d'impression varie en fonction de l'étiquette utilisée.
Résolution	8 points/mm (203 dpi)
Largeur maximale d'impression	56 mm (2.2")
Longueur maximale d'impression	156 mm (6.1")
Contraste d'impression	Niveau de contraste : 1 à 5
Mode d'impression	 Standard : mode Continuous (Continu), Dispenser (Distributeur), Tear-off (Détachable), Sensor off (Détection inactive) Option : mode Cutter (Massicot), Linerless (with cutter (linerless - avec massicot)*, Linerless mode (without cutter) (linerless - sans massicot)* * La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir). Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

ÉTIQUETTE (Il est recommandé d'utiliser exclusivement les étiquettes fabriquées ou certifiées par SATO.)		
	Étiquettes échenillées	
	En continu	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Hauteur : 16 à 156 mm (0,6" à 6,1") Hauteur doublure comprise : 19 à 159 mm (0,7" à 6,2")
	Massicot	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Hauteur : 16 à 156 mm (0,6" à 6,1") Hauteur doublure comprise : 19 à 159 mm (0,7" à 6,2")
	Détachable	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Décalage : 16 à 156 mm (0,6" à 6,1") Décalage doublure comprise : 19 à 159 mm (0,7" à 6,2")
Dimensions	Distributeur	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Décalage : 16 à 117 mm (0,6" à 4,6") Décalage doublure comprise : 16 à 120mm (0,6" à 4,7")
	Étiquettes en rouleau	
	En continu	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Décalage : 16 à 156 mm (0,6" à 6,1") Décalage doublure comprise : 19 à 159 mm (0,7" à 6,2")
	Détachable	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Décalage : 16 à 156 mm (0,6" à 6,1") Décalage doublure comprise : 19 à 159 mm (0,7" à 6,2")
	Distributeur	Largeur : 25 à 60 mm (0,9" à 2,3") Largeur doublure comprise : 28 à 63 mm (1,1" à 2,4") Décalage : 16 à 117 mm (0,6" à 4,6") Hauteur doublure comprise : 16 à 120 mm (0,6" à 4,7")
	Étiquettes en ba	nde continue ^{*1}
La taille peut être limitée par les conditions d'utilisation.	sans massicot	Largeur : 28 à 60 mm (1,1" à 2,3") Décalage : 25,4 à 100 mm (1" à 3,9")
	avec massicot	Largeur : 28 à 60 mm (1,1" à 2,3") Décalage : 45 à 100 mm (1,7" à 3,9")
	* ¹ La disponibilité conditions de d pouvez vous ac	é de l'option Linerless (Sans séparation) dépend des éveloppement à venir). Pour plus d'informations, vous dresser aux représentants commerciaux de SATO.
Modèle	Thermique direct Utilisez des étiquettes en rouleau recommandées par SATO.	
Diamètre du rouleau		Diamètre extérieur maximum : 75 mm (2.9")
Diamètre du mandrin		Diamètre interne : 26 mm (1.0"), selon l'étiquette
Épaisseur		0,14 à 0,19 mm (0,006" à 0,007")
Sens d'enroulement		Intérieur ou extérieur

TRAITEMENT	
Unité centrale	RISC 32 bits - 100 MHz
Mémoire Flash	12 Mo
SDRAM	8 Mo

LANGAGE DE SCRIPT	
Standard	Lua version 5.1 est chargé Lua Standard API (propre à SATO) version 1.0

INTERFACES	
Interface standard	 Prises USB, USB et LAN ou WLAN Prise pour lecteur de codes-barres (PS/2) Fente pour carte-mémoire (système de fichiers FAT)

DÉTECTION	
Échenillage (transmission)	Sensibilité réglable
Marque noire (réflexion)	Sensibilité réglable
Tête ouverte	Fixe
Distributeur	Fixe

FONCTION D'AUTO-DIAGNOSTIC	
	 1) Contrôle d'élément cassé 2) Détection de fin de papier 3) Impression test 4) Détection de capot ouvert 5) Contrôle calendrier 6) Contrôle de la batterie pour le calendrier 7) Contrôle de la batterie 8) Erreur du massicot

CAPACITÉS DES POLICES DE CARACTÈRES	
POLICES BITMAP	
М	13 points L x 20 points H (caractères alphanumériques et symboles)
S	8 points L x 15 points H (caractères alphanumériques et symboles)
U+XU	5 points L x 9 points H (caractères alphanumériques et symboles)
X1	20 points L x 50 points H (caractères alphanumériques et symboles)
X2	8 points L x 20 points H (caractères alphanumériques et symboles)
Х3	13 points L x 21 points H (caractères alphanumériques et symboles)
OCR-B	20 points L x 24 points H (caractères alphanumériques et symboles)

CAPACITÉS DES POLICES DE CARACTÈRES		
POLICES BITMAP		
Caractère de PRIX	16 points L x 24 points H (chiffre, point, devise)	
POP1	28 points L x 48 points H (chiffre, virgule, devise)	
POP2	48 points L x 68 points H (chiffre, virgule, devise)	
POP3	26 points L x 56 points H (chiffre, virgule, devise)	
	Prend en charge les exposants (par ex. le 2 dans H_2O) chiffrés : X1, X2, X3	
POLICES TRUE TYPE		
	SATO Sans	
	SATO Serif	
CONTRÔLE DE CARACTÈRE		
Agrandissement	vertical 1 à 12 fois, horizontal 1 à 12 fois	
Rotation	0°, 90°, 180° et 270° Le texte True Type peut être pivoté de 0 à 359° (par palier de 1°).	

CAPACITÉS DE CODES-BARRES		
Codes-barres linéaires	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13 Code 39 Code 128A/B/C, GS1-128 (UCC/EAN128) Codabar (NW-7) 2/5 entrelacé Bookland (code complémentaire de 2 à 5 caractères) GS1 DataBar (RSS) Remarque : GS1 DataBar est une nouvelle version de RSS.	
Bidimensionnel	Code QR (Ver 8.1 y compris Micro QR) GS1 DataMatrix	
Symboles composites	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B) EAN-8 Composite (CC-A/CC-B) UPC-A Composite (CC-A/CC-B) UPC-E Composite (CC-A/CC-B) GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)	
Rapports	1:2, 1:3, 2:5, largeurs des barres pouvant être définies par l'utilisateur	
Rotation	Parallèle 1 (0°), parallèle 2 (180°), série 1 (90°) et série 2 (270°)	
Agrandissement	1 à 12 fois	

MATÉRIEL ET ÉLÉMENTS CONNEXES	
Touches de fonctionnement	Pavé numérique à 10 touches : 0 à 9 (pour la saisie de caractères alphanumériques et de symboles) Touches de fonction : (¹), F1, F2, II/(¹), 1/a/A/-, ⁽¹), C, ⁽¹), I, ⁽¹),
Voyants	CHARGE : Témoin rouge
Témoin sonore	Témoin sonore intégré

OPTIONS	
	massicot, kit pour étiquettes en bande continue avec massicot*, kit pour étiquettes en bande continue sans massicot*, Bac à étiquettes externe, enrouleur externe (RW350), Bloc de batterie, chargeur de batterie, carte SD, Capot pour le clavier (protège l'imprimante lorsque les mains sont humides), kit de montage mural, lecteur de codes-barres
	* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir). Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE				
Réglementation de sécurité	UL60950-1(2001) (États-Unis) CSA22.2 No.60950-1-30 (Canada) EN60950-1, CE (Europe) SS337:2001 (Singapour) CCC (GB4943-2001) (Chine)			
Réglementation CEM	FCC15B Classe B (États-Unis/Canada) CE (EN 55022, EN 55024) (Europe) GB9254-1998, GB17625.1(2003) (Chine) MIC (KN22, KN24) (Corée)			
Normes radio Wi-Fi (2,45 MHz)	FCC15B/FCC15C (États-Unis/Canada) R&TTE (EN300 328 V1.4:2003-04),(EN301 489 V1.4.1:2002-08) (Europe) IDA TS SRD:2004 (Singapour), SRRC(信部无 [2001]653 号)(Chine) MIC (Corée)			
Normes radio RFID(HF/ UHF)	FCC15B/FCC15C (États-Unis/Canada) R&TTE (EN300-330) (bande HF, Europe) R&TTE (EN300-220-1/EN302-208-1) (bande UHF, Europe) MIC (Corée)			
Norme concernant la chute d'emballages	ISTA-2A			
Environnement (RoHS)	Conçu à partir de matériaux non repris dans la directive RoHS Directive RoHS : 6 substances contrôlées • Composants à base de chrome hexavalent :moins de 0,1 % • Plomb et composants à base de plomb :moins de 0,1 % • Mercure et composants à base de mercure :moins de 0,1 % • Cadmium et composants à base de cadmium :moins de 0,1 % • Diphényle polybromé (PBB) :moins de 0,1 % • Éther diphényle polybromé (PBDE) :moins de 0,1 %			
Finition antibactérienne	Finition antibactérienne pour le couvercle et les pièces mobiles. Testée conformément à la norme JIS Z 2801			

6.2 CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES EN

CARACTÉRISTIQUES DU MASSICOT		
Type d'étiquette	Papier non adhésif et étiquettes	
Taille des étiquettes	Largeur (doublure comprise) : 28 à 63 mm (1,10" à 2,48") Décalage (doublure comprise) : 19 à 120 mm (0,74" à 4,72")	
Épaisseur	0,14 à 0,19 mm (0,006" à 0,007")	
Fonction d'auto-diagnostic	Détection d'erreur de massicot	
Robustesse	Plus de 300 000 coupes	

CARACTÉRISTIQUES DU KIT POUR LES ÉTIQUETTES LINERLESS*				
Type de kit	Kit pour étiquettes linerless avec massicot	Kit pour étiquettes linerless sans massicot		
Type d'étiquette	Étiquettes linerless sans microperforations	Étiquette linerless avec microperforations		
Taille des étiquettes	Largeur : 28 à 60 mm (1,1" à 2,3")	Largeur : 28 à 60 mm (1,1" à 2,3")		
Tame des enqueries	Décalage : 45 à 100 mm (1,7" à 3,9") Hauteur : 25,4 à 100 mm (1			
Épaisseur	0,14 à 0,19 mm (0,006" à 0,007")			
Sens d'enroulement des étiquettes	Enroulement extérieur			
Diamètre du rouleau et du mandrin	Diamètre extérieur maximum : 75 mm (2,9") et diamètre du mandrin : 26 mm (1.0")			
Type de détection	Cellule de détection d'étiquette (type à réflexion)			
Mode d'impression	Mode massicot Mode continu, mode détachable			

* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir). Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE		
Nom du modèle	PT/MB400-BAT	
Type de batterie	Batterie à ions lithium	
Tension nominale	14,8 V	
Capacité nominale	1700 mAh (TYP)	
Dimensions	43 mm l x 20,4 mm P x 109 mm h 1,7" l x 0,8" P x 4,3" h	
Poids	Environ 170 g (0,37 lbs)	
Cycle de charge	Environ 300 fois	
Temps de charge	Environ 6 heures (charge complète avec l'imprimante) Environ 1h30 (charge avec le chargeur spécifique)	

6.2 CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES (suite)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉENROULEUR EXTERNE				
Méthode de re	éenroulement	Utilisation d'une taille de mandrin de papier ϕ 40 mm (1,5 in.) ou cassette POS		
Sens de rée	enroulement	Enroulement extérieur		
Capacité de	Mandrin de papier	Diamètre maximum 70 mm (2,76 in.)		
reenioulement	Cassette POS	Diamètre maximum 50 mm (1,97 in.)		
Type d'étiquette		Étiquette seulement		
Taille des	Mandrin de papier	Largeur doublure comprise : 32 à 48 mm (1,3" à 1,9") Hauteur doublure comprise : 19 à 181 mm (0,7" à 7,1")		
étiquettes	Cassette POS	Largeur doublure comprise : 33 mm (1.3") Hauteur doublure comprise : 25,4 mm (1"), 50,8 mm (2")		
Épaisseur		0,07 à 0,265 mm (0,003" à 0,01")		
Détection d'étiquette		Pas de détection d'étiquette ou de fin d'étiquette		
Dimensions		135 mm l x 115 mm P x 128 mm h 5,3" l x 4,5" P x 5" h		
Poids		0,7 kg (1,5 lbs)		

Chapitre 6 : Spécifications de base

Cette page est laissée vierge intentionnellement

7

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERFACE

Ce chapitre décrit les interfaces et les caractéristiques des imprimantes de la série TH2. Il contient des informations détaillées pour aider l'utilisateur à choisir le mode d'interface le plus approprié entre l'imprimante et l'hôte.

Il contient également les informations suivantes :

- 7.1 Types d'interfaces
- 7.2 Interface USB (Universal Serial Bus)
- 7.3 Ethernet LAN et Wi-Fi

7.1 TYPES D'INTERFACES

Les imprimantes de la série TH2 disposent de trois types de cartes-mères. Chaque type de carte-mère est doté d'interfaces différentes assurant l'échange de données avec l'hôte. Les trois types disponibles sont les suivants :

1) Type 1 : USB embarqué

- 2) Type 2 : USB et Wi-Fi
- 3) Type 3 : Wi-Fi

Modèle	Types d'interfaces			
Modele	USB	LAN	Wi-Fi	
Série TH2 (type 1)	Oui	-	-	
Série TH2 (type 2)	Oui	Oui	-	
Série TH2 (type 3)	-	-	Oui	



Mettez l'appareil hors tension avant de brancher ou débrancher les câbles d'interface. Veillez à ne jamais brancher ou débrancher des câbles d'interface (ou utiliser avec une boîte de commutation) lorsque l'hôte ou l'imprimante sont sous tension. Ces opérations peuvent endommager le circuit de l'interface de l'imprimante/hôte et ne sont pas couvertes par la garantie.

7.2 INTERFACE USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)

Cette imprimante prend en charge une interface USB 2.0 et une vitesse de transfert de 12 Mb/s. L'interface USB exige l'installation d'un pilote sur votre PC et que celui-ci prenne en charge les priphériques USB (Windows2000, XP, Server2003, Vista ou Windows7). Vous pouvez relier jusqu'à 127 périphériques USB à l'aide de concentrateurs. L'imprimante TH2 prend en charge le protocole USB CDC (Communication Device Class).

7.2.1 Caractéristiques basiques de l'interface USB

L'interface USB est disponible avec la carte de type 1.

Connecteur d'interface	Fiche série B Longueur du câble : 5 m ou moins (paire torsadée blindée)
Version	USB 2.0

7.2.2 Affectation des broches

N° de broche	Description
1	VBus
2	-Data(D-)
3	+Data(D+)
4	Terre

Remarques

- L'interface USB est uniquement prise en charge par Windows2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/7. Consultez le manuel de votre PC ou adressez-vous au fabricant.
- La longueur recommandée pour le câble USB est de 1 m.
- Raccordez la fiche USB type B (forme carrée) à l'imprimante.
- Le nom de dispositif du port USB doit être le numéro de série de l'imprimante TH2 (COMxx).

7.3 ETHERNET LAN ET WI-FI

7.3.1 Caractéristiques générales de l'interface LAN

L'interface LAN est disponible avec la carte de type 2.

Connecteur d'interface	Type de câble : pour 10BASE-T et 100BASE-TX Longueur du câble : maximum 100 m			
LED de liaison/d'état	La L	ED d'état s'allume l	ors de l'établis liaison est éta	sement de la liaison avec l'équipement Ethernet. La ablie par l'auto-négociation.
		LED	Couleur	Conditions
		LIAISON / Active	Jaune	S'allume lors de l'établissement de la liaison. Clignote lors de la transmission ou de la réception de données.
		VITESSE	Vert	S'éteint lorsque la destination 10BASE-T est reconnue S'allume lorsque la destination 100BASE-TX est reconnue
Fonction de maintenance	[Impression des données de configuration LAN] Les données de configuration LAN sont imprimées sur les deuxième et troisième feuilles de test d'impression d'usine. [Initialisation des données de configuration LAN] Les données de configuration LAN seront initialisées par le biais du menu Service ou Advanced (Avancé). Pour plus d'informations, adressez-vous au service d'assistance de SATO.			
Configuration de la	Les réglages suivants peuvent être définis à l'aide de l'outil de configuration réseau de			
communication	Élément Place de paramétrage			
		Adresse IP		0.0.0.0 à 255.255.255
		Adresse de la passerelle		0.0.0.0 à 255.255.255.255
		Masque de réseau		0.0.0.0 à 255.255.255.255
		Configuration de l'adresse IP		Statique, DHCP, RARP
		Serveur de nom		0.0.0.0 à 255.255.255.255
	Connexion à 2 ports via les ports 1024 et 1025 ou à 1 port via le port 9100.			

7.3.2 Caractéristiques générales de l'interface Wi-Fi

L'interface Wi-Fi est disponible avec la carte de type 3.

 Standard IEEE802.11b/g Fréquence 2,4GHz Vitesse de transfert 11 Mb/s max. (IEEE802.11b) 54 Mb/s max. (IEEE802.11g) Mode communication W-LAN Mode infrastructure Mode ad-hoc Canal 1 à 11 canaux SSID Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (hors «, » (virgule) et « " » (guillemets doubles) Méthode d'authentification Aucune IEEE802.11 (authentification avec points d'accès) WEP (système public/clé partagée) IEEE802.11 (authentification entre dispositifs W-LAN) WPA (PSK (clé partagée) ou authentification IEEE 802.1x) WPA2 (PSK (clé partagée) ou authentification IEEE 802.1x) WPA2 (PSK (clé partagée) ou authentification IEEE 802.1x)
 o) SSID Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (hors «, » (virgule) et « " » (guillemets doubles) 7) Méthode d'authentification Aucune IEEE802.11 (authentification avec points d'accès) WEP (système public/clé partagée) IEEE802.11 (authentification entre dispositifs W-LAN) WPA (PSK (clé partagée) ou authentification IEEE 802.1x) WPA2 (PSK (clé partagée) ou authentification IEEE 802.1x) IEEE 802.1x (EAP-LEAP, EAP-TLS, EAP-PEAP ou EAP-TTLS) (décigné ici par « EAP. w)
 (designe ici par « EAP ») 8) Méthode de cryptage Aucune Clé WEP TKIP AES

	9)	Sécurité (combinai	son d'authentification	n et cryptage)		
	Mode	Mode ad-hoc				
		Sécurité	IEEE 802.11	IEEE 802.11i	Cryptage	
		Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	
		WEP	Système ouvert	Aucune	Clé WEP	
			Clé partagée			
	Mode	infrastructure				
		Sécurité	IEEE 802.11	IEEE 802.11i	Cryptage	
		Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	
Wi-Fi		WEP	Système public	Aucune	Clé WEP	
			Clé partagée	Aucune		
		WPA	Aucune	PSK	TKIP	
				EAP		
		WPA2	Aucune	PSK	AES	
[Re Cor ond méc				EAP		
		WEP dynamique	Aucune	EAP	Clé WEP	
	[Rema Consu ondes médic	arques] ultez votre administ a radio lorsque l'imp aux.	rateur système pour rimante est utilisée p	en savoir plus sur le orès d'installations ou	s interférences des J d'équipements	

7.3.3 Spécifications logicielles

Protocole	TCP/IP
Couche réseau	ARP, RARP, IP, ICMP
Couche session	TCP, UDP
Couche application	FTP, DHCP, HTTP

Remarques

- Envoyez les données d'impression par le protocole du socket dédié.
- Utilisez la connexion de socket pour obtenir le statut de l'imprimante.
- Des sockets client TCP peuvent être créés à partir des applications.

7.3.4 Spécifications TCP/IP

En cas de connexion de socket, des données sur le fonctionnement et le statut d'impression peuvent être obtenues. Dans ce cas, des connexions multiples ne peuvent pas être établies en même temps.

L'adresse IP et les variables peuvent être définies à l'aide du menu Printer (Imprimante) ou par le biais de l'application.

7.3.5 Éléments de réglage/affichés

Le tableau suivant montre les réglages et les chapitres auxquels se reporter ainsi que plusieurs variables.

Réglages liés à TCP/IP

Identifiant de la variable	Réglage d'usine	Plage de paramétrage	
Adresse IP	0.0.0.0 (obtenu de manière externe)	ere externe) 0.0.0.0 à 255.255.255	
Masque de sous-réseau	0.0.0.0 (dérivé de l'adresse IP)	0.0.0.0 à 255.255.255.255	
Adresse de la passerelle	0.0.0.0 (non valable)	0.0.0.0 à 255.255.255.255	
Protocole RARP	DÉSACTIVÉ	ACTIVER/DÉSACTIVER	
Protocole DHCP	ACTIVER	ACTIVER/DÉSACTIVER	
Mot de passe RACINE	NULL (pas de mot de passe)	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques	
Serveur de nom	0.0.0.0 (par défaut)	0.0.0.0 à 255.255.255.255	

7.3.6 Réglage de Wi-Fi

Élément		Valeur par défaut	Plage de paramétrage	
Mode WLAN		2	1: Infrastructure (utilisation du SSID) 2: Ad hoc	
SSID		"SATO"	1 à 32 caractères(*4)	
Canal		11	1 à 11(*2)	
Authentification WLAN		0	0: Système ouvert 1: Clé partagée	
Mode de sécurité		0	0: Non utilisé 1: WEP 2: WPA 3: WPA2 4: DynamicWEP	
Configurez la clé WEP (Réglez cet élément lors du cryptage avec la clé WEP)	Clé WEP 1	""(NUL)	WEP à 40 bits :(*1) 5 caractères Code HEX à 10 chiffres	
	Clé WEP 2	""(NUL)		
	Clé WEP 3	""(NUL)	WEP à 104 bits : 13 caractères Code HEX à 26 chiffres	
	Clé WEP 4	""(NUL)		
	Index de clé WEP	1	1 à 4	
Configurez WPA (Définissez cet élément à l'aide de WPA/WPA2)	Authentification WPA	0	0: PSK 1: EAP (IEEE802.1X)	
	Mode WPA PSK	0	0: TKIP 1: AES	
	WPA PSK	""(NUL)	8 à 63 caractères(*4)	

7.3.6 Réglage de Wi-Fi

Élément		Valeur par défaut	Plage de paramétrage
Configurez 802.1x (Réglez cet élément lors de l'utilisation de l'authentification 802.1x)	EAPMode	0	0: EAP non utilisé 1: Réservé 2: EAP-TLS 3: EAP-PEAP 4: Réservé 5: EAP-LEAP 6: EAP-TTLS
	Nom d'utilisateur EAP	""(NUL)	1 à 63 caractères(*4)
	Mot de passe EAP	""(NUL)	0 à 32 caractères(*4)
	Mot de passe clé Cert EAP	""(NUL)	0 à 32 caractères(*4)

*1 Code HEX ou ASCII valable. Le code ASCII est sensible à la casse à l'inverse du code HEX.

*2 En ce qui concerne le canal, la plage de réglage varie selon la destination de l'imprimante.

*3 AironetExtension (réglage permettant d'envoyer la clé en permanence depuis le point d'accès) n'est pas pris en charge.

*4 Caractères alphanumériques et symboles hors [,] (virgule) et ["] (guillemet double).

[Certificat]

Un certificat est nécessaire pour l'authentification 802.1x. Il existe deux types de certificat. Le certificat client et le certificat racine. Chacun d'entre eux peut être téléchargé sur le site Web correspondant. Le délai d'attente pour l'importation est de 10 secondes.

[Format de certificat correspondant]

•Certificat racine CA : X.509 (cer, DER, PEM)

•Certificat client : PKCS#12 (pfx, p12), X.509 (cer, DER, PEM)

•Clé secrète : clé

* Lorsque le fichier du certificat client est au format PKCS#12, laissez [nom de fichier de la clé secrète] vide.

[Combinaison associable]

Sécurité	IEEE 802.11	IEEE 802.11i	Cryptage	
Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	
WEP	Système public	Aucune	- Clé WEP	
	Clé partagée	Aucune		
	Aucune	PSK		
		EAP-LEAP		
WPA		EAP-TLS		
		EAP-PEAP		
		EAP-TTLS	J	
	Aucune	PSK		
		EAP-LEAP		
WPA2		EAP-TLS	AES	
		EAP-PEAP		
		EAP-TTLS		
WEP dynamique	Système public	EAP-LEAP		
		EAP-TLS		
		EAP-PEAP		
		EAP-TTLS		
	Clé partagée	EAP-LEAP		
		EAP-TLS	1	
		EAP-PEAP	1	
		EAP-TTLS]	

*1 Les éléments suivants doivent être définis pour WPA-IEEE802.1x (TKIP). Mode de sécurité : WPA Authentification WPA : EAP (IEEE802.1X) Mode WPA PSK : TKIP Mode EAP : EAP-LEAP / EAP-TLS / EAP-PEAP / EAP-TTLS Nom d'utilisateur EAP : (nom d'utilisateur) Mot de passe EAP : (mot de passe)

 *2 Les éléments suivants doivent être définis pour WPA2-IEEE802.1x (AES). Mode de sécurité : WPA2 Authentification WPA : EAP (IEEE802.1X) Mode WPA PSK : AES Mode EAP : EAP-LEAP / EAP-TLS / EAP-PEAP / EAP-TTLS Nom d'utilisateur EAP : (nom d'utilisateur) Mot de passe EAP : (mot de passe)

Pour l'authentification WPA-802.1x, il n'est pas nécessaire de définir la valeur [Réglage WPA-PSK]. La clé partagée pour la valeur [Réglage WPA-PSK] doit être définie lorsque le mode WPA est "PSK". La valeur "Cryptage des données : AES / TKIP" ou [Réglage WPA] doit correspondre au paramètre de cryptage du point d'accès. Vous ne pourrez pas établir de liaison avec le point d'accès si la valeur de cryptage des données est défini sur "AUTO"(TKIP / AES Auto-detect).

[Restrictions]

- 1) Atheros SuperG et XR non pris en charge.
- 2) Extended Aironet n'est pas pris en charge.
- 3) En mode AdHoc, le débit en bauds est fondé sur le protocole IEEE802.11b.
- 4) En mode AES, la connexion au point d'accès via Broadcom est instable.
- Cela vient du fait que Broadcom utilise un protocole AES fondé sur la norme 802.11Draft
- 5) Il n'y a pas de garantie de fonctionnement correct pour l'authentification DSA d'EAP-TLS.

Remarques

Pour les interfaces LAN embarquée et Wi-Fi

- Pour ouvrir/fermer le port de données d'impression (Port 1024), le port d'état (Port1025) ou le port d'envoi/ réception (Port 9100), veillez à fermer et ouvrir le port à un intervalle compris entre 150 et 200 ms. Si vous ne prévoyez pas suffisamment de temps entre la fermeture et l'ouverture du port, cela peut provoquer une double connexion.
- Si l'hôte demande la connexion au port déjà connecté (Port1024, Port1025 ou Port9100), l'imprimante accepte la requête (établissant une double connexion) ; cependant l'imprimante déconnecte immédiatement la seconde connexion.

Pour l'interface Wi-Fi

- 1) La plage de communication et les vitesses de transmission entre l'ordinateur hôte et l'imprimante (carte Wi-Fi) peuvent changer selon l'environnement de fonctionnement et les conditions des ondes radio.
- 2) En mode infrastructure, les conditions et l'environnement de fonctionnement optimaux de l'intensité du champ radio correspondent au niveau moyen (50 à 75 %) ou supérieur.
- 3) Les données de communication peuvent être perdues en cas de circonstances inadaptées pour les ondes radio telles que le type environnement d'informatique mobile et les conditions de fonctionnement réelles.
- 4) En présence de groupes de réseaux sans fil, la fréquence du canal de chaque groupe doit être espacée de 5 ou plus.

Par exemple : Lorsque le canal du groupe 1 est [1], réglez le canal du groupe 2 sur [6] ou plus.

Pour l'interface LAN embarquée

1) Ne branchez ni ne débranchez le câble LAN au démarrage de l'imprimante. Redémarrez l'imprimante présentant une erreur de communication associée au branchement ou au débranchement du câble LAN.

Chapitre 7 : Caractéristiques de l'interface

Cette page est laissée vierge intentionnellement

8

ANNEXE

L'annexe contient les informations suivantes :

- 8.1 A propos du massicot en option
- 8.2 Positions des cellules de détection et des éléments en option
- 8.3 Sélection du mode de fonctionnement
- 8.4 Point de référence de base
- 8.5 Ajustements

8.1 A PROPOS DU MASSICOT EN OPTION

Le massicot doit être exclusivement installé par le personnel d'entretien autorisé par SATO.

8.1.1 Trajet des étiquettes lorsque le massicot est installé

Le chargement des étiquettes en vue de l'utilisation du massicot est similaire à la procédure décrite au chapitre **Chapitre 2.3 Chargement du support**.

8.1.2 Ajustement de la position de coupe

Si la position de coupe ne correspond pas à la position normale décrite ci-dessous, vous pouvez modifier le réglage **Cutter adj. (Réglage massicot)** dans le menu **ADV SETUP** (Paramétrage avancé).

Remarques sur l'utilisation du support avec le massicot optionnel

• Découpe des étiquettes

La position de coupe correcte se trouve au niveau de l'échenillage. Il vaut mieux éviter d'effectuer la coupe au niveau d'une étiquette, la colle accumulée sur la lame risquant d'altérer le tranchant du massicot.



Découpe d'une étiquette avec perforations
 En ce qui concerne les étiquettes avec perforations, il est interdit d'effectuer la découpe sur ou devant les perforations. Toute découpe à ce niveau risque de provoquer un bourrage et un dysfonctionnement de l'imprimante.

La ligne de perforation +1 mm (+0,04") correspond à la zone où la découpe est interdite (voir figure 1). La ligne perforée pliée +4 à +25 mm (+0,15" à +0,98") sur le papier en paravent correspond à la zone où la découpe est interdite (voir figure 2).





8.1 ACCESSOIRES EN OPTION - MASSICOT (suite)

8.1.3 Remplacement du massicot

Au fur et à mesure, le massicot perd de son tranchant et commence à montrer des signes d'usure. Remplacez le massicot lorsque la lame est émoussée et que les bords de coupe sont irréguliers. (Veuillez contacter un représentant autorisé par SATO pour le remplacement.)

8.2 POSITIONS DES CELLULES DE DÉTECTION ET DES ÉLÉMENTS EN OPTION



L'imprimante peut être utilisée dans différents modes : Continuous (Continu), Tear off (Déchirement), Dispensing (Distributeur), Cutter (Massicot), Linerless* Cutter (Linerless* - massicot), Journal, Cutter Journal (Journal - massicot) et Linerless* Cutter Journal (Linerless* - journal - massicot). Les différences résident dans les manières dont l'étiquette et la pellicule sont éjectées. Avant de configurer l'imprimante, il convient de choisir le mode d'utilisation. Ce chapitre définit les différences fonctionnelles entre les huit modes.

Remarque :

* La disponibilité de l'option Linerless (Sans séparation) dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

8.3.1 Mode Continuous (Continu)

Dans ce mode, l'étiquette reste en position pendant l'impression. L'étiquette précédente est donc uniquement accessible lorsqu'une ou deux étiquettes supplémentaires ont été imprimées (la quantité dépend de la taille de l'étiquette). Ce type de fonctionnement est particulièrement adapté pour l'impression de grandes quantités en vue d'une application ultérieure.

Dans l'illustration ci-après, un nombre x d'étiquettes est imprimé ("x" désigne un nombre supérieur ou égal à 1).

Avant l'impression, l'étiquette n° 1 est prête pour l'impression.

Lorsque les x étiquettes sont imprimées, l'étiquette n° x+1 est prête pour l'impression.



8.3.2 Mode Tear Off (Déchirement)

En mode Tear Off (Déchirement), l'étiquette avance jusqu'à la barre de découpe une fois que toutes les étiquettes ont été imprimées.

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être déchirée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

Les étiquettes 1 et 2 sont imprimées. L'imprimante attend les autres tâches d'impression pendant une seconde (la durée peut être personnalisée). L'étiquette 3 est en position. (C. dans l'illustration ci-dessous). En l'absence d'autres impressions, le support avance pour que les étiquettes 1 et 2 se trouvent à hauteur de la barre de découpe (D. dans l'illustration ci-dessous).



8.3.3 Mode Dispensing (Distributeur)

Ce mode permet de retirer la pellicule au dos de l'étiquette lors de son acheminement à l'avant de l'appareil. Une fois que l'étiquette imprimée a été retirée de l'imprimante, les éléments non imprimés sont ravalés et replacés de telle sorte à permettre l'impression de l'étiquette suivante.

Ce mode d'impression s'applique spécifiquement aux opérations d'impression dans lesquelles l'étiquette doit être immédiatement apposée.

Mouvement 1 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur After (Après)

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte à permettre l'impression.

Une fois l'impression de l'étiquette 1 terminée, le support avance pour que les étiquettes puissent être retirées (B. dans l'illustration ci-dessous).

Une fois l'étiquette retirée, le papier est ravalé pour que les étiquettes suivantes puissent être imprimées (C. et D. dans l'illustration ci-dessous).



8.3.3 Mode Dispensing (Distribution) (suite)

Mouvement 2 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur Before (Avant)

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être retirée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

Une fois l'impression de l'étiquette 1 terminée, le support avance pour que l'étiquette puisse être retirée (C. et D. dans l'illustration ci-dessous).

Lorsque l'étiquette 1 est retirée, l'imprimante est prête pour l'impression de l'étiquette 2.



8.3.4 Mode Cutter (Massicot)

En mode Cutter (Massicot), au terme de l'impression d'une étiquette, le papier avance et est coupé.

Mouvement 1 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur After (Après)

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte à permettre l'impression.

Une fois l'impression de l'étiquette 1 terminée, le support avance pour que l'étiquette puisse être coupée (B. dans l'illustration ci-dessous).

Une fois l'étiquette retirée, le support est ravalé pour que l'étiquette suivante puisse être imprimée (C. dans l'illustration ci-dessous).



8.3.4 Mode Cutter (Massicot) (suite)

Mouvement 2 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur Before (Avant)

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être coupée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

L'étiquette 1 est imprimée et le support avance pour que l'étiquette puisse être coupée. (C. dans l'illustration ci-dessous).



8.3.5 Mode Linerless Cutter (Linerless - Massicot)*

Le massicot pour les étiquettes sans pellicule dispose d'une cellule de détection supplémentaire ("Cellule de détection du massicot" dans l'illustration ci-dessous) à même de détecter si l'étiquette a été enlevée.

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être coupée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

L'étiquette 1 est imprimée et le support avance pour que l'étiquette puisse être coupée. (C. dans l'illustration ci-dessous).

La nouvelle tâche d'impression ne peut démarrer tant que l'étiquette précédente n'a pas été retirée.



Tête d'impression Massicot Cellule de détection du

Remarque :

* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.
8.3 SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (suite)

8.3.6 Mode Journal

Le mode Journal est identique au mode Continuous (Continu) hormis le fait que les cellules de détection d'échenillage et de marque noire ne sont pas actives. L'option Sensor Type (Détection) est définie sur **None** (Aucun) ou **Fix** (Fixe) en mode **Continous** (Continu). En d'autres termes, les étiquettes avancent suffisamment pour que toutes les données soient imprimées sans tenir compte de l'échenillage ou des marques noires.

Dans l'illustration ci-après, un nombre x d'étiquettes est imprimé ("x" désigne un nombre supérieur ou égal à 1).

Avant l'impression, l'étiquette n° 1 est prête pour l'impression.

Lorsque les x étiquettes sont imprimées, l'étiquette n° x+1 est prête pour l'impression.



La taille des étiquettes dans la figure ci-avant diffère. Cela montre que normalement en mode Journal, la taille dépend des données imprimées.

Le mode Journal permet de définir une longueur fixe pour l'étiquette. Le cas échéant, l'étiquette avancera en fonction de la longueur définie.

8.3 SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (suite)

8.3.7 Mode Tear Off Journal (Déchirement - Journal)

Le mode Tear Off Journal (Déchirement - Journal) est identique au mode Tear Off (Déchirement) hormis le fait que les cellules de détection d'échenillage et de marque noire ne sont pas actives. L'option Sensor Type (Détection) est définie sur **None** (Aucun) ou **Fix** (Fixe) en mode **Tear Off** (Déchirement).

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être déchirée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

Les étiquettes 1 et 2 sont imprimées. L'imprimante attend les autres tâches d'impression pendant une seconde (la durée peut être personnalisée). L'étiquette 3 est en position. (C. dans l'illustration ci-dessous). En l'absence d'autres impressions, le support avance pour que les étiquettes 1 et 2 se trouvent à hauteur de la barre de découpe (D. dans l'illustration ci-dessous).

		Tê	te d'im	pression	n Lig !	ne de dé	coupe
A. Avant l'impression	3		2	1			Sens d'avance
B. L'étiquette reprend sa position de départ	3	2		1			
C. Les étiquettes 1 et 2 sont imprimées. L'imprimante attend de nouvelles tâches	5	4	3		2		1
D. Aucune tâche d'impression n'est obtenue. Le papier avance pour que les étiquettes 1 et 2 puissent être déchirées	5		4	3		2	1

8.4 SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (suite)

8.4.8 Mode Cutter Journal (Massicot - Journal)

Mouvement 1 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur After (Après)

Le mode Cutter Journal (Massicot - Journal) est identique au Mouvement 1 du mode Cutter (Massicot) hormis le fait que les cellules de détection d'échenillage et de marque noire ne sont pas actives. L'option Sensor Type (Détection) est définie sur **None** (Aucun) ou **Fix** (Fixe) en mode **Cutter** (Massicot).

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte à permettre l'impression.

Une fois l'impression de l'étiquette 1 terminée, le support avance pour que l'étiquette puisse être coupée (B. dans l'illustration ci-dessous).

Une fois l'étiquette retirée, le support est ravalé pour que l'étiquette suivante puisse être imprimée (C. dans l'illustration ci-dessous).



8.4 SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (suite)

8.4.8 Mode Cutter Journal (Massicot - Journal) (suite)

Mouvement 2 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur Before (Avant)

Le Mouvement 2 du mode Cutter Journal (Massicot - Journal) est identique au Mouvement 2 du mode Cutter (Massicot) hormis le fait que les cellules de détection d'échenillage et de marque noire ne sont pas actives. L'option Sensor Type (Détection) est définie sur **None** (Aucun) ou **Fix** (Fixe) en mode **Cutter** (Massicot).

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être coupée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

L'étiquette 1 est imprimée et le support avance pour que l'étiquette puisse être coupée. (C. dans l'illustration ci-dessous).



83 SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (suite)

8.3.9 Mode Linerless Cutter Journal (Linerless Massicot Journal)*

Mouvement 2 : valeur Backfeed (Retrait) définie sur Before (Avant)

En mode Linerless Cutter Journal (Linerless Massicot Journal), le Mouvement 2 est identique au Mouvement 2 du mode Cutter (Massicot) hormis le fait que les cellules de détection d'échenillage et de marque noire ne sont pas actives. L'option Sensor Type (Détection) est définie sur **None** (Aucun) ou **Fix** (Fixe) en mode **Linerless Cutter** (Linerless Massicot).

Au démarrage de l'impression (A. dans l'illustration ci-dessous), le papier est disposé de telle sorte que l'étiquette précédente puisse être coupée.

Avant l'impression de l'étiquette 1, le support doit être réinséré afin que l'étiquette 1 soit prête pour l'impression (B. dans l'illustration ci-dessous).

L'étiquette 1 est imprimée et le support avance pour que l'étiquette puisse être coupée. (C. dans l'illustration ci-dessous).

La nouvelle tâche d'impression ne peut démarrer tant que l'étiquette précédente n'a pas été retirée.



Tête d'impression Massicot Cellule de détection du

Remarque:

* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

8.4 POINT DE RÉFÉRENCE DE BASE

Le point de référence de base (Ref) est le point qui sert à déterminer les positions de départ et de fin. Le point de référence de base est différent selon le mode d'impression ou la cellule de détection des étiquettes utilisée.



* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

8.4.1 Début des positions d'impression

La position de départ est toujours définie par le réglage relatif à l'étiquette et le mode de détection de celle-ci. Pour la détection de l'échenillage, le début de l'étiquette correspond à la position de départ. La longueur de l'échenillage n'influence pas le départ de l'impression.

Pour les étiquettes avec marques noires, le point de départ dépend des caractéristiques de l'étiquette. Il est important que la largeur de la marque noire et la distance par rapport à l'étiquette suivante soient conformes aux données techniques. Si la marque noire est placée au début de l'étiquette, une valeur **Pos adjust** (Arrêt Etiq) doit être définie par l'utilisateur afin d'imprimer au début de l'étiquette.

Si l'imprimante a fait l'objet d'un ajustement et que la première ligne bitmap ne s'imprime pas sur l'étiquette, un ajustement positif peut s'avérer nécessaire pour que celle-ci soit placée plus bas. Le déplacement dans l'autre sens n'est pas possible en mode normal.

8.4 POINT DE RÉFÉRENCE DE BASE (suite)

8.4.2 Positions d'arrêt

Les positions d'arrêt sont définies en fonction du mode de déplacement et de la cellule de détection. Pour les étiquettes dotées de marques noires, les caractéristiques techniques du support définissent la position d'arrêt. Le but est de faire en sorte que les étiquettes s'arrêtent au même endroit afin d'obtenir des espaces de 3 mm (0,12").

Mouvement	Arrêt, Echenillage	Arrêt, Marque noire
Déchirement	Centre	Centre
En continu	Première partie de l'étiquette détectée	Première partie de l'étiquette détectée
Distributeur/Décollement	Extrémité de l'étiquette - 4 mm	Centre - 4 mm
Distributeur/Déchirement Linerless*	Sans objet	Centre - 1mm
Massicot	Centre	Centre
Massicot Linerless*	Sans objet	Centre

* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

8.5 AJUSTEMENTS

8.5.1 Cellule de détection de marque noire (Ajustement vertical (I)) et d'échenillage (Ajustement vertical (G))

Ces deux paramètres permettent de modifier la distance par rapport à la ligne pointillée. Ils permettent de compenser les tolérances mécaniques au niveau de la position de la sonde. Ces réglages sont stockés avec les paramètres et définis à l'aide du programme. La plage de valeurs tolérée est de +/- 3 mm (+/-0,12"). Ces valeurs ne sont pas réinitialisées par la fonction "Reset all" (Réinitialiser tout).

8.5.2 Réglage de la distribution (Disp. adj.)

Ce paramètre permet de régler la distance entre la ligne pointillée et le plateau de déchirement/distribution afin de compenser la tolérance mécanique et obtenir une valeur suffisante pour le déchirement et le retrait de la pellicule. Ces réglages sont stockés avec les paramètres et définis aux centres de distribution lors de l'installation du système de distribution standard. Ils se trouvent dans le menu **ADV SETUP**. Ces valeurs ne sont pas réinitialisées par la fonction "Reset all" (Réinitialiser tout). Ce paramètre influence le déchirement et le retrait de la pellicule tant pour l'avance que pour le retrait de l'étiquette.

8.5.3 Réglage du massicot (Cutter. adj.)

Ce paramètre permet de régler la distance entre la ligne pointillée et le massicot afin de compenser la tolérance mécanique et obtenir une valeur suffisante en cas d'utilisation du massicot avec des étiquettes linerless*. Ces réglages sont stockés avec les paramètres et définis aux centres de distribution lors de l'installation du massicot standard ou du massicot pour étiquettes linerless. Ils se trouvent dans le menu **ADV SETUP** en présence d'un massicot. Ces valeurs ne sont pas réinitialisées par la fonction "Reset all" (Réinitialiser tout). Ces paramètres influencent la distance tant pour l'avance que pour le retrait de l'étiquette.

* La disponibilité de l'option Linerless dépend des conditions de développement à venir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser aux représentants commerciaux de SATO.

8.5.4 Arrêt de l'étiquette (Pos Adjust)

Le réglage de la position permet de définir la distance de l'avance de l'étiquette. Il ne permet pas de régler le retrait de l'étiquette, et ce, quel que soit le mode. Cela affecte la position d'arrêt ainsi que l'emplacement où l'image est imprimée sur l'étiquette. L'option **Pos Adjust** (Arrêt étiquette) n'est utilisée qu'avec les marques noires lorsque celles-ci ne répondent pas aux critères imposés pour les étiquettes. Ces valeurs sont définies par l'utilisateur et sont donc réinitialisées par la fonction "Reset all" (Réinitialiser tout).

8.5.5 Réglage du décalage (Pitch)

Cette fonction permet de décaler l'impression. Seules les valeurs positives sont acceptées. Elles sont définies par l'utilisateur et sont donc réinitialisées par la fonction "Reset all" (Réinitialiser tout).

Lorsque le décalage est supérieur à 0, l'impression est décalée vers le bas sur l'étiquette. Cette opération est réalisée par une avance sans impression. Par exemple, si le décalage est de 16 points, 16 points seront nécessaires avant l'impulsion. Si un oscillographe pouvait mesurer l'action du moteur et les impulsions, les résultats seraient les suivants : 16 cycles sont effectués avant l'impulsion. Un décalage positif peut être utilisé afin de régler l'impression en haut du formulaire.

8.5.6 Réglage du décalage (Offset)

Le décalage permet à l'utilisateur de modifier les distances par rapport à la position d'arrêt par défaut. Il peut être réglé à raison de +/-3 mm (+/- 0.12"). La valeur concerne tant l'avance que le retrait. Ce réglage complète la valeur **Disp adj.** (Réglage distribution)/ **Cutter adj.** (Réglage massicot). Les valeurs sont réinitialisées par la fonction "Reset all" (Réinitialiser tout). Ce paramètre peut s'avérer particulièrement utile si le client dispose d'anciennes étiquettes qui s'arrêtent dans une mauvaise position, ou si le client a réalisé une plaque de découpe spéciale.



CONTRATS DE LICENCE

CONTRATS DE LICENCE

Veuillez lire attentivement le présent contrat. Le présent Contrat de licence définit les conditions en vertu desquelles SATO Corporation et ses représentants (collectivement "SATO") vous offre le droit d'utiliser le logiciel composant le produit ainsi que tous les documents explicatifs et les éléments y afférents, en ce compris, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, les programmes exécutables, les pilotes et les fichiers de données associés à ces programmes (collectivement, le "Logiciel"). En achetant ce produit, vous acceptez les Conditions générales de ce contrat.

1. Octroi de licence

SATO vous octroie une licence non exclusive pour l'utilisation du Logiciel composant le produit.

Il vous est interdit de louer, sous-licencier ou prêter le Logiciel à des tiers. Vous pouvez toutefois transférer tous vos droits relatifs à l'utilisation du logiciel à un tiers ou à une personne morale à condition que vous transfériez également le présent Contrat, le Logiciel, ainsi que toutes les copies éventuelles, les mises à jour et les versions antérieures audit tiers ou à ladite personne morale.

Il vous est interdit de modifier, décompiler, séparer ou mener des opérations d'ingénierie inverse sur le Logiciel.

Il vous est par ailleurs interdit d'intégrer le Logiciel ou toute partie le composant, à un autre programme. Toute partie du Logiciel fusionnée ou intégrée à un autre programme, le cas échant, demeure soumise aux conditions du présent Contrat.

2. Exclusion de garantie

LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ EN L'ÉTAT. VOUS ACCEPTEZ LE FAIT QUE SATO N'OFFRE AUCUNE GARANTIE ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE NOTAMMENT, SANS TOUTEFOIS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL. SANS PRÉJUDICE DES CONDITIONS CI-AVANT, VOUS ACCEPTEZ LE FAIT QUE LE LOGICIEL NE PUISSE PAS RÉPONDRE À VOS EXIGENCES, ÊTRE DÉPOURVU D'ERREUR ET CAUSER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES RETARDS, DES DÉLAIS DE CALCUL PLUS LONGS OU TOUTE AUTRE DIFFICULTÉ ASSOCIÉE À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE.

3. Limitation de responsabilité

SATO NE POURRÀ EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE VOUS POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU INDIRECT DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT SUITE À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DU LOGICIEL, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE NE SOIT EXHAUSTIVE, LA PERTE DE REVENUS, DE PROFIT OU DE DONNÉES, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET SANS QUE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ NE PUISSE ÊTRE INVOQUÉE, EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL OU SON UTILISATION.

Certains états et pays n'autorisent pas l'exclusion ou les restrictions quant aux dommages consécutifs, spéciaux, accidentels ou indirects, ni l'exclusion des garanties implicites.

4. Indemnités

Vous vous engagez à ne pas tenir SATO responsable pour les dommages et les pertes causées suite au non-respect du présent Contrat par vous ainsi que suite à votre utilisation du Logiciel.

Vous acceptez le fait que le dédommagement financier peut ne pas être suffisant comme réparation suite au non-respect de vos obligations en vertu du présent Contrat. SATO pourra exiger une excution forcée ainsi que tout autre dédommagement injonctif ou équitable le cas échéant. Ce type de recours ne sera en aucun cas le seul possible en cas de non-respect du présent Contrat, mais viendra compléter les autres recours revenant à SATO par la loi ou en équité.

5. Propriété intellectuelle

Le Logiciel est protégé par un copyright.

Le présent Contrat n'est en aucun cas conçu de telle sorte à vous transférer ou vous accorder de quelconques droits explicites ou implicites en matière de brevets, copyrights, marques déposes ou autre propriété intellectuelle relatifs au Logiciel.

6. Généralités

Ce Contrat est régi et rédigé conformément aux lois japonaises.

Le présent Contrat représente l'accord intégral entre SATO et vous. Il prévaut sur tout autre accord écrit ou verbal entre SATO et vous concernant le logiciel. Aucune modification du présent contrat n'aura force de loi, sauf si celle-ci est réalisée par écrit d'un commun accord entre SATO et vous.

Sans préjudice des conditions ci-avant, les conditions stipulées dans un contrat de licence accompagnant un logiciel donné prévaudront sur les clauses du présent Contrat en ce qui concerne ledit logiciel.

Si l'une des clauses de ce Contrat est réputée nulle ou inapplicable, cela n'affectera pas la validité de l'accord, lequel demeurera valable et applicable en vertu des conditions y figurant.

Si vous avez des questions sur le présent contrat, veuillez nous contacter à l'adresse marketing@satogbs.com.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Aucun distributeur, revendeur ou autre entreprise ou personne n'est autorisé à étendre ou modifier la présente garantie ni toute autre clause du présent Contrat. SATO décline toute responsabilité vis-à-vis des déclarations autres que les garanties définies dans le présent Contrat.

Polices de caractères de SATO :

Les polices SatoSans, SatoSerif, SatoSans Bold, SatoSerif Bold font l'objet d'un copyright autorisant les travaux dérivés (à condition que le nom "Sato" ou les noms des polices ci-avant ne soient pas inclus dans les nouveaux noms et formats de police) et une redistribution totale (à condition qu'elles ne soient pas *vendues*). Elles peuvent être regroupées, redistribuées et vendues avec n'importe quel logiciel et n'importe quelle imprimante SATO.

Les polices font l'objet du copyright suivant :

Copyright (c) 2010 par SATO Corporation. Tous droits réservés.

L'autorisation est donc concédée gratuitement à toute personne obtenant une copie des polices de caractères accompagnant la présente licence (les "Polices") ainsi que les documents associés (le "Logiciel de polices") quant à la reproduction et la distribution des Logiciels de polices, en ce compris, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, le droit d'utiliser, copier, fusionner, publier, distribuer et/ou vendre des copies du Logiciel de polices, et autoriser les personnes à qui le Logiciel de polices est fourni d'exécuter ces mêmes démarches, dans le respect des conditions suivantes :

Les notes de copyright et de marque déposée ainsi que la présente autorisation doivent figurer sur toutes les copies des polices composant le Logiciel de polices.

Le Logiciel de polices peut être modifié, altéré ou complété, et plus particulièrement les symboles ou les caractères composant les Polices peuvent être modifiés et des symboles ou des caractères complémentaires peuvent être ajoutés aux Polices uniquement si les polices sont renommées de telle sorte à éviter le nom "Sato" et les autres noms ci-avant.

La présente licence sera nulle et non avenue en présence de Polices et d'un Logiciel de polices modifié et distribué sous les noms "Sato".

Le Logiciel de polices peut être vendu comme composant d'un ensemble de logiciels, mais aucune copie des polices du Logiciel de police ne pourra être vendue isolément.

LE LOGICIEL DE POLICES EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE RESPECT DE COPYRIGHT, DE BREVET, DE MARQUE DÉPOSÉE OU DE TOUT AUTRE DROIT. SATO NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE PLAINTE, DOMMAGE OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, NOTAMMENT LES DOMMAGES GÉNÉRAUX, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SUR LE PLAN CONTRACTUEL, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OU AUTRE, SUITE L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL DE POLICES OU TOUTE AUTRE FORME DE MANIPULATION DU LOGICIEL DE POLICES.

Sous réserve des clauses composant le présent avis, les noms SATO ne pourront en aucun cas être utilisés dans les publicités ni d'aucune autre manière en vue de promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre manipulation associée au présent Logiciel de polices sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Lua :

Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.

L'autorisation est donc concédée gratuitement à toute personne obtenant une copie du logiciel ainsi que les documents associés (le "Logiciel de polices") d'exploiter le Logiciel sans restriction, en ce compris, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, le droit d'utiliser, copier, fusionner, publier, distribuer, concéder en sous-licence et/ou vendre des copies du Logiciel, et autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni d'exécuter ces mêmes démarches, dans le respect des conditions suivantes :

Les notes de copyright et de marque déposée ainsi que la présente autorisation doivent figurer sur toutes les copies et sur chaque élément important du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DE COPYRIGHT. LES AUTEURS OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE PLAINTE, DOMMAGE OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, SUR LE PLAN CONTRACTUEL, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OU AUTRE, SUITE À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE FORME DE MANIPULATION Y AFFERANT.

Licence LuaSocket 2.0.2 :

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

L'autorisation est donc concédée gratuitement à toute personne obtenant une copie du logiciel ainsi que les documents associés (le "Logiciel") d'exploiter le Logiciel sans restriction, en ce compris, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, le droit d'utiliser, copier, fusionner, publier, distribuer, concéder en sous-licence et/ou vendre des copies du Logiciel, et autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni d'exécuter ces mêmes démarches, dans le respect des conditions suivantes :

Les notes de copyright et de marque déposée ainsi que la présente autorisation doivent figurer sur toutes les copies et sur chaque élément important du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DE COPYRIGHT. PAR AILLEURS, LES AUTEURS OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE PLAINTE, DOMMAGE OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, SUR LE PLAN CONTRACTUEL, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OU AUTRE, SUITE À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE FORME DE MANIPULATION Y AFFERANT.

Expat :

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd et Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

L'autorisation est donc concédée gratuitement à toute personne obtenant une copie du logiciel ainsi que les documents associés (le "Logiciel") d'exploiter le Logiciel sans restriction, en ce compris, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, le droit d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, concéder en sous-licence et/ou vendre des copies du Logiciel, et autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni d'exécuter ces mêmes démarches, dans le respect des conditions suivantes :

Les notes de copyright et de marque déposée ainsi que la présente autorisation doivent figurer sur toutes les copies et sur chaque élément important du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DE COPYRIGHT. LES AUTEURS OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE PLAINTE, DOMMAGE OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, SUR LE PLAN CONTRACTUEL, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OU AUTRE, SUITE À L'UTILISATION DU LOGICIEL OU TOUTE AUTRE FORME DE MANIPULATION Y AFFERANT.

Bitlib:

Copyright (c) 2000-2008 Reuben Thomas

L'autorisation est donc concédée gratuitement à toute personne obtenant une copie du logiciel ainsi que les documents associés (le "Logiciel de polices") quant à l'exploitation du Logiciel sans restriction, en ce compris, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, le droit d'utiliser, copier, fusionner, publier, distribuer, concéder en sous-licence et/ou vendre des copies du Logiciel, et autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni d'exécuter ces mêmes démarches, dans le respect des conditions suivantes :

Les notes de copyright et de marque déposée ainsi que la présente autorisation doivent figurer sur toutes les copies et sur chaque élément important du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT, SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DE COPYRIGHT. LES AUTEURS OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE PLAINTE, DOMMAGE OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, SUR LE PLAN CONTRACTUEL, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OU AUTRE, SUITE À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE FORME DE MANIPULATION Y AFFERANT.

Freetype :

Certaines parties du logiciel sont soumises au copyright © 2000-2007 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.

zlib:

version 1.2.4, 14 mars 2010 Copyright (C) 1995-2010 Jean-Loup Gailly et Mark Adler

BSD :

Certaines parties du logiciel contiennent du code faisant l'objet du copyright suivant :

Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation au format source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées dans le respect des conditions suivantes :

1. En cas de redistribution, le code source doit présenter le copyright ci-dessus ainsi que la présente liste de conditions et la déclaration ci-après.

2. En cas de redistribution au format binaire, le copyright ci-dessus ainsi que la présente liste de conditions et la déclaration ci-après doivent figurer dans la documentation et/ou tout autre support fourni.

4. Ni le nom de l'Université ni le nom de ses contributeurs ne peuvent être utilisés pour appliquer ou promouvoir les produits dérivés du logiciel sans autorisation écrite préalable.

LE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES REGENTS ET LES CONTRIBUTEURS EN L'ÉTAT, SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LES REGENTS OU LES CONTRIBUTEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE EN CAS DE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL, EXEMPLAIRE OU CONSECUTIF (EN CE COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE NE SOIT EXHAUSTIVE, LA FOURNITURE DE SUBSTITUTS DE PRODUITS OU SERVICES, LA NON-UTILISATION, LA PERTE DE DONNÉES OU DE REVENUS OU L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES)

QUELLE QU'EN SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ INVOQUÉE (CONTRACTUELLE, STRICTE RESPONSABILITÉ OU RESPONSABILITÉ CIVILE (DONT LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÛ À L'UTILISATION DU LOGICIEL, MÊME SI LA POSSIBILITÉ DE L'APPARITION DE TELS DOMMAGES AVAIT ÉTÉ ANNONCÉE. Cette page est laissée vierge intentionnellement

Chapitre 10 : Sato Group of Companies



SATO GROUP OF COMPANIES

SATO GROUP OF COMPANIES

Région Asie-Pacifique et Océanie

SATO ASIA PACIFIC PTE. LTD.

438B Alexandra Road #09-01/02, Alexandra Technopark, Singapour 119968 Tel : +65-6271-5300 Télécopie : +65-6273-6011 Adresse électronique : technical@satoasiapacific.com www.satoasiapacific.com

SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN. BHD.

No.25, Jalan Pemberita U1/49, Temasya Industrial Park, Section U1, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaisie Tel : +60-3-7620-8901 Télécopie : +60-3-5569-4977 Adresse électronique : service@satosms.com.my www.satoasiapacific.com

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

292/1 Moo 1 Theparak Road, Tumbol Theparak, Amphur Muang, Samutprakam 10270, Thaïlande Tel : +66-2-736-4460 Télécopie : +66-2-736-4461 Courrier électronique : technical@satothailand.com www.satothailand.co.th

SATO SHANGHAI CO., LTD.

307 Haining Road, ACE Bldg, 10th Floor, Hongkou Area, Shanghai 200080, Chine Tel : +86-21-6306-8899 Télécopie : +86-21-6309-1318 Adresse électronique : tech@satochina.com www.satochina.com

SATO ASIA PACIFIC PTE. LTD.

Agence en Corée 6F, Korea Housing Center, Yeouido-dong 45-11, Yeongdeungpo-gu, Séoul 150-736, Corée Tel : +82-2-761-5072 Télécopie : +82-2-761-5073 Adresse électronique : technical@satoasiapacific.com www.satokorea.com

SATO ASIA PACIFIC PTE. LTD. Agence en Inde

Regus Level 2, Connaught Place, Bund Garden Road, Pune. 411001, Inde Tel : +91-20-4014-7747 Télécopie : +91-20-4014-7576 Adresse électronique : technical@satoasiapacific.com www.satoasiapacific.com

SATO ASIA PACIFIC PTE. LTD. à Ho Chi Minh Ville

Agence au Vietnam

Level 6, Room 615.6, Me Linh Point Tower 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh Ville, Vietnam Tel : +84-8-3520-3008 Télécopie : +84-8-3520-2800 Adresse électronique : technical@satoasiapacific.com www.satoasiapacific.com

SATO AUSTRALIA PTY LTD.

1/1 Nursery Avenue, Clayton Business Park, Clayton, VIC 3168 Australie Tel : +61-3-8814-5330 Télécopie : +61-3-8814-5335 Adresse électronique : enquiries@satoaustralia.com www.satoaustralia.com

SATO NEW ZEALAND LTD.

30 Apollo Drive, Mairangi Bay Auckland, Nouvelle-Zélande Tel : +64 9-477-2222 Télécopie : +64-9-477-2228 Adresse électronique : global.warranty@satonewzealand.com www.satonewzealand.com

Région Europe

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE

GmbH (GERMANY) Ersheimer Straße 71, 69434 Hirschhorn, Allemagne Tel : +49-6272-9201-0 Télécopie : +49-6272-9201-399 Adresse électronique : service@de.satoeurope.com www.satoeurope.com

SATO BENELUX B.V. (PAYS-BAS)

Techniekweg 1b, 3481 MK Harmelen, Pays-Bas Tel : +31-348-444437 Télécopie : +31-348-446403

Télécopie : +31-348-446403 Adresse électronique : info@nl.satoeurope.com www.satoeurope.com

SATO LABELLING SOLUTIONS EUROPE

GmbH (ITALY) Viale Europa 39/1, 20090 Cusago, Milan, Italie Tel : +39-02-903-944-64 Télécopie : +39-02-903-940-35 Adresse électronique : info@it.satoeurope.com www.satoeurope.com

SATO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 123, Radwanice, 55-015 Św. Katarzyna, Pologne Tel : +48-71-381-03-60 Télécopie : +48-71-381-03-68 Adresse électronique : info@sato.pl www.sato.pl

SATO IBERIA S.A.U.

Dels Corrals Nous, 35-39 Pol. Can Roqueta, 08202 - Sabadell Barcelone, Espagne Tel : +34-902-333-341 Télécopie : +34-902-333-349 Adresse électronique : info@es.satoeurope.com www.satoeurope.com

SATO FRANCE S.A.S.

Parc d'Activités, Rue Jacques Messager, 59175 Templemars, France Tel : +33-3-20-62-96-40 Télécopie : +33-3-20-62-96-55 E-mail : info@fr.satoeurope.com www.satoeurope.com

SATO UK LTD.

Valley Road, Harwich, Essex CO12 4RR, Royaume-Uni Tel : +44-1255-240000 Télécopie : +44-1255-240111 Adresse électronique : enquiries@satouk.com www.sato-uk.com

Région Amérique

SATO AMERICA INC.

10350-A Nations Ford Road, Charlotte, NC 28273, U.S.A. Tel : +1-704-644-1650 Télécopie : +1-704-644-1662 www.satoamerica.com

SATO LABELING SOLUTIONS AMERICA, INC.

1140 Windham Parkway, Romeoville, Illinois 60446, U.S.A. Tel:+1-630-771-4200 Télécopie:+1-630-771-4210 www.satolabeling.com

 Les coordonnées complètes des sites de SATO dans le monde sont répertoriées sur le site Web www.satoworldwide.com

