Pikaopas

Viivakooditulostin MB 400i / MB 410i



DCS & Labelling Worldwide



CE

Doc. ID: 01453

Lue pikaopas ennen käyttöönottoa.

© SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels

Internet: www.satoeurope.com



Sisällysluettelo

1	Yleis	siä tietoja	a	5
	1.1	Tietoja	pikaoppaasta	5
	1.2	Vastuuv	vapauslauseke	5
	1.3	Tekijän	oikeustietoja	6
	1.4	Takuue	hdot	6
	1.5	Asiakas	stuki	6
	1.6	Kuvien	selitykset	7
2	Turv	allisuust	ietoja	8
	2.1	Laitteer	n käyttötarkoitus	8
	2.2	Laitteer	n virheellinen käyttö	9
	2.3	Vaarati	anteet	10
3	Kulje	etus ja va	arastointi	11
	3.1	Kuljetul	kseen liittyviä tietoja	11
	3.2	Varasto	pinti	11
4	Yleis	skatsaus		12
	4.1	Osat ja	toiminnot	12
	4.2	Laitteer	n mukana toimitetut varusteet	13
5	Ase	nnus ja k	oekäyttö	14
	5.1	Laitteer	n ja akun kytkeminen	14
		5.1.1	Akun lataaminen latausasemalla	14
		5.1.2	Akun asennus	14
		5.1.3	Virtajohdon kytkeminen	15
		5.1.4	Virtajohdon irrottaminen	15
	5.2	Tarroje	n syöttäminen	16
		5.2.1	Tulostustilan valitseminen	16
			5.2.1.1 Jatkuva tulostus	17
			5.2.1.2 Yksittäistulostus	19
	5.3	Yhteysa	asetusten määrittäminen	21
		5.3.1	Yleistä	21
		5.3.2	USB-johdon kytkeminen	22
		5.3.3	RS-232C -johdon kytkeminen	22
		5.3.4	Infrapunayhteyden määrittäminen	23
		5.3.5	Bluetooth®- ja WLAN-yhteyden määrittäminen	23
6	Käyt	tö		24
	6.1	Virran k	xytkeminen tulostimeen	24
	6.2	Koetulo	stus	24
	6.3	Tulosta	minen	25

Sisällysluettelo



7	Laitte	een hävittäminen	26
8	Huol	to ja ylläpito	27
9	Onge	elmanratkaisu	28
10	Tekn	iset tiedot	29
	10.1	Yleistä	29
	10.2	Yhteysasetukset	29
	10.3	Käyttöolosuhteet	29
	10.4	Tietoa häiriöistä	29
	10.5	Muita tietoja	30
11	Hake	misto	31







1 Yleisiä tietoja

1.1 Tietoja pikaoppaasta

Tässä pikaoppaassa on tärkeitä tietoja ja laitteen käsittelyyn liittyviä ohjeita.

Lue tämä pikaopas ennen kuin käytät tulostinta. Säilytä pikaopas aina tulostimen lähettyvillä, käyttäjien ulottuvilla.

Jos annat tulostimen muiden käyttöön, toimita käyttäjille myös tämä pikaopas.



HUOMAUTUS

Tarkempia tietoja laitteesta on pakkauksen mukana toimitetulla CD-levyllä.

1.2 Vastuuvapauslauseke

Kaikki tässä oppaassa olevat tiedot on laadittu voimassa olevien määräysten ja säädösten, sekä tekniikan nykytietämyksen ja vuosien aikana meille karttuneiden tietojen ja kokemuksen perusteella.

Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen vahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:

- näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
- laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu
- kouluttamattoman henkilökunnan käyttäminen
- ilman valmistajan hyväksyntää suoritetut muutostyöt
- tekniset modifioinnit
- muiden kuin valmistajan hyväksymien varaosien käyttö

Erikoismalliset laitteet voivat poiketa joiltain osin tässä oppaassa esitetyistä tiedoista ja selityksistä: poikkeukset johtuvat asiakkaan tilaamista lisäominaisuuksista tai teknisen kehityksen aiheuttamista muutoksista.

Tästä huolimatta tilauksessa sovitut seikat, yleiset kauppaehdot ja valmistajan toimitusehdot, sekä sopimuksen allekirjoittamisen aikana voimassa olevat määräykset pätevät edelleen.

0BYleisiä tietoja



1.3 Tekijänoikeustietoja

Käyttöoppaat ovat luottamuksellisia asiakirjoja. Ne on tarkoitettu vain laitteen parissa työskentelevien henkilöiden käyttöön. Käyttöoppaiden toimittaminen kolmansien osapuolten haltuun ilman valmistajan kirjallista lupaa on kielletty.

HUOMAUTUS

Näiden oppaiden sisältämät ohjeet, tekstit, piirrokset, kuvat ja muulla tavoin esitetyt tiedot ovat tekijänoikeuslailla suojattuja. Kaikki väärinkäyttö on rangaistavaa.

Kaikki kopioiminen (myös otteiden muodossa) sekä tietojen käyttö ja/tai välittäminen eteenpäin ilman valmistajan kirjallista lupaa on kielletty. Sääntörikkomuksista aiheutuu korvausvelvollisuus. Oikeus lisävaatimuksiin pidätetään.

1.4 Takuuehdot

Takuuehdot on liitetty kauppa-asiakirjoihin erillisenä asiakirjana.

1.5 Asiakastuki

Asiakastukemme on aina tavoitettavissa teknistä neuvontaa varten.

Lisätietoa tukea tarjoavista yhteistyökumppaneistamme saat valmistajalta, jonka yhteystiedot löydät sivulta 2.

Lisäksi henkilöstömme on aina halukas saamaan valmistamistamme tuotteista lisätietoa ja kokemuksia, joista voi olla hyötyä kehitettäessä tuotteita eteenpäin.



1.6 Kuvien selitykset

Varoitukset

Käyttöoppaassa olevat varoitukset tunnistat erityisistä varoituskuvista. Varoituksissa on myös sanallinen varoitus, joka ilmaisee vaaran vakavuusasteen. Noudata varoituksia ja ole varovainen, ettet aiheuta henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.



VAARA!

... välitön vaaratilanne, joka voi johtaa vakavan henkilövahingon syntymiseen, jos ohjeita ei noudateta.



VAROITUS!

... välitön vaaratilanne, joka voi johtaa vakavan henkilövahingon syntymiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMAUTUS

... mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa pienen henkilövahingon syntymiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMAUTUS

... mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa aineellisen vahingon syntymiseen, jos ohjeita ei noudateta.

Vinkkejä ja suosituksia



HUOMAUTUS

... hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia laitteen tehokasta ja ongelmatonta käyttöä varten.

1BTurvallisuustietoja



2 Turvallisuustietoja

Tässä osassa on ohjeita laitteen turvallista ja ongelmatonta käyttöä varten, joita noudattamalla henkilöstö on parhaiten suojautunut vahingoilta.

Tässä oppaassa annettujen, käyttöä ja turvallisuutta koskevien ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

2.1 Laitteen käyttötarkoitus

Tulostinta saa käyttää ainoastaan viivakooditarrojen tulostamiseen valmistajan tulostusmateriaaleja koskevien ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS!

Laitteen käyttö muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen on vaarallista!

Jos laitetta käytetään vaativammassa käyttötarkoituksessa tai ohjeesta poikkeavalla tavalla, voi seurauksena olla vaaratilanne.

Tästä syystä on tärkeää, että:

- Laitetta käytetään vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita noudatetaan tarkasti.
- Etenkin seuraavia poikkeavia käyttötilanteita on vältettävä:
 - soveltumattomien tulostusmateriaalien käyttö (esim. vaate, kartonki ja muut vieraat esineet tai materiaalit).

Valmistajaa ei voi asettaa korvausvastuuseen, jos virheellisestä tai poikkeavasta käytöstä aiheutuu vahinkoja.

Käyttäjä on yksin vastuussa virheellisestä tai poikkeavasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.



HUOMAUTUS

Älä pura tulostinta tai muuta sen osien rakennetta millään tavoin.

Älä avaa laitetta muilta osin kuin tässä oppaassa neuvotaan.



2.2 Laitteen virheellinen käyttö

Tässä kuvatut esimerkinomaiset käyttötilanteet voivat johtaa häiriötilanteiden, laitevaurioiden tai henkilövahinkojen syntymiseen.

- Poikkeavien tulostusmateriaalien käyttö (esim. vääränlainen paperi, kangas, kartonki).
- Vieraiden esineiden pudottaminen/joutuminen tulostimeen.
- Muiden kuin valmistajan hyväksymien varusteiden käyttö.
- Tulostimen altistaminen nestemäisille aineille.
- Tulostimen asettaminen epätasaiselle tai epäsuoralle pinnalle.
- Tulostimen altistaminen voimakkaalle tärinälle.
- Äärilämpötilat tai äkilliset muutokset lämpötilassa, sekä kosteuden muodostuminen.
- Tulostimen käyttö erityisen pölyisissä olosuhteissa.
- Pitkäaikainen altistaminen suoralle auringonvalolle voi vaikuttaa optisten antureiden toimintaan ja aiheuttaa tarransyöttövirheitä.
- Sähköhäiriöt ja jännitteenvaihtelu, jotka aiheutuvat samassa virtapiirissä olevista laitteista, joilla on suuri virrankulutus.

1BTurvallisuustietoja



2.3 Vaaratilanteet

Noudata tässä annettuja turvallisuusohjeita ja huomioi tämän oppaan seuraavissa luvuissa annetut varoitukset, että riski henkilövaurioiden ja mahdollisten vaaratilanteiden syntyyn olisi mahdollisimman pieni.

Korkeajännitteinen virta voi aiheuttaa

yksittäisten sähköosien vaurioituminen voi

Jännitteisten sähköosien koskeminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen loukkaantumisen. Eristeiden tai

Katkaise laitteen virta ja estä virran mahdollinen kytkeytyminen, ennen kuin ryhdyt ylläpito- tai

 Jos havaitset eristevian, katkaise laitteen virta välittömästi ja toimita laite korjattavaksi.

Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta: johtoa

Älä taivuta tai väännä virtajohtoa, äläkä jätä

kosketuksiin nestemäisten aineiden tai kosteuden kanssa sähköhäiriöiden ja vaaratilanteiden välttämiseksi.

ei saa irrottaa vetämällä johdosta.

Huolehdi, etteivät jännitteiset sähköosat joudu

VAARA!

hengenvaaran!

aiheuttaa hengenvaaran. Tästä syystä on tärkeää, että:

puhdistustoimenpiteisiin.

Sähkövirta

VAROITUS!

johtoa puristuksiin.

Akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ladattavia akkuja on käsiteltävä erityisen varovasti. Tästä syystä on tärkeää, että:

- Älä heitä akkuja avotuleen tai altista niitä korkeille lämpötiloille. Akut voivat räjähtää.
- Virheellisen käsittelyn aiheuttama nestevuoto akussa voi ärsyttää ihoa. Vältä koskettamasta akussa olevia nesteitä. Pese iho huolellisesti, jos nestettä on joutunut iholle. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä välittömästi 10 min ajan ja hakeudu lääkärin hoitoon.

2006-11-03

Akut



2BKuljetus ja varastointi

HUOMAUTUS

Virheellinen käsittely aiheuttaa akkujen käyttöiän lyhenemisen.

Akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa akkujen ennenaikaisen heikkenemisen.

Tästä syystä on tärkeää, että:

- Käytä vain alkuperäistä latauslaitetta. Muut latauslaitteet voivat tuhota akun.
- Älä lataa akkua yli annetun latausajan.
- Kun vaihdat akkuja uusiin, varmista, että olet vaihtanut kaikki akut.
- Jos mahdollista, käytä akut aina loppuun asti ja lataa akut aina täyteen asti.

Tarraleikkuri



HUOMAUTUS

Ole varovainen käyttäessäsi tarraleikkuria.

Tarrojen katkaisemiseen käytettävä tarraleikkuri voi leikata haavan ihoon.

Tästä syystä on tärkeää, että:

- Ole varovainen, kun työskentelet tarraleikkurin lähellä.
- Käytä tarvittaessa suojahansikkaita.

3 Kuljetus ja varastointi

3.1 Kuljetukseen liittyviä tietoja

- Irrota virtajohto ennen kuin siirrät tai kuljetat tulostinta.
- Irrota laitteessa mahdollisesti oleva akku ennen kuljetusta.

3.2 Varastointi

Suojaa tulostin ulkoisilta haitoilta, kuten lämpötilalta, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta, ennen kuin varastoit tulostimen pidemmän ajanjakson ajaksi.

3BYleiskatsaus



4 Yleiskatsaus

4.1 Osat ja toiminnot



Kuva 1: Yleiskatsaus 1

- 1 Tarraleikkuri
- 2 Suojakannen lukitusvipu
- 3 LCD-näyttö
- 4 Syöttöpainike (FEED)
- 5 Tulostuspainike (PRINT)
- 6 Virtapainike (POWER)
- 7 Virtaliitin
- 8 RS-232C -liitin



- 9 Akkukotelo
- 10 USB-liitin
- 11 Infrapunaportti
- 12 Toimintatilan osoittava LED-merkkivalo (STATUS)
- 13 Akun varauksen ilmaisin
- 14 Tarran irrotusyksikkö
- 15 Tarransyöttö
- 16 Tulostimen suojakotelo



Kuva 2: Yleiskatsaus 2

- 1 Tela
- 2 DIP-kytkimet
- 3 USB-liitin
- 4 RS-232C -liitin

- 5 Tarraohjain
- 6 Tarraohjaimen pysäytin
- 7 Tarraleveysasteikko



4.2 Laitteen mukana toimitetut varusteet

Tarratulostimen mukana toimitetaan seuraavat osat. Jos jokin seuraavista osista puuttuu toimituksesta, ota yhteys laitetoimittajaan.



Tulostin



Akku

Virtajohto



- Pikaopas
- CD-levy, joka sisältää täydellisen käyttöoppaan



5 Asennus ja koekäyttö

5.1 Kytkentöjen tekeminen ja akun asentaminen

5.1.1 Lataa akku latauslaitteella



Kuva 3: Akun lataaminen

- **1.** Liitä virtajohdon (1) toinen pää latauslaitteeseen (3) ja toinen pistorasiaan.
- 2. Kytke akku (2) latausasemaan (3) siten, että kiinnike osoittaa alaspäin.

Kun LED-merkkivalo (4) palaa, akku latautuu.

Kun akku on täysin latautunut, LED-merkkivalon (4) väri muuttuu vihreäksi.

3. Irrota akku latausasemasta, kun akku on täysin latautunut.

HUOMAUTUS

Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua latausasemaa, ettei akku vaurioidu.

5.1.2 Akun asettaminen laitteeseen



Kuva 4: Akun asettaminen laitteeseen

- 1. Napsauta akkukotelon kansi (4) auki ja alas.
- Paina ja pidä alaspainettuna harmaata lukituskoukkua (1) ja liu'uta akku (2) paikalleen.



HUOMAUTUS

Akku on oikein päin, kun kiinnike (3) osoittaa tulostimeen päin.

- 3. Katkaise tulostimen virta painamalla POWER-painiketta, ennen kuin irrotat akun tulostimesta. Odota, kunnes STATUS merkkivalo on sammunut.
- 4. Vapauta akun lukitus painamalla harmaata lukituskoukkua (1) ja irrota akku (2).



5.1.3 Virtajohdon kytkeminen

1. Kytke virtajohdon toinen pää tulostimen virtaliittimeen ja toinen pää pistorasiaan, kun käytät tulostinta pysyvästi samassa paikassa.

\bigcirc	

HUOMAUTUS

Käytä vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa.

Jos tulostimeen on asetettu akku, se latautuu automaattisesti, kun virtajohto on kytketty. Akun varauksen ilmaisin palaa punaisena latauksen aikana. Ilmaisin sammuu, kun akku on latautunut.

5.1.4 Virtajohdon irrottaminen

- **1.** Katkaise tulostimen virta painamalla POWER-painiketta, ennen kuin irrotat akun tulostimesta.
- 2. Irrota lopuksi virtajohto sähköpistokkeesta.



5.2 Tarrojen syöttäminen

5.2.1 Tulostustilan valitseminen



Kuva 5: Jatkuva tulostus



Kuva 6: Yksittäistulostus: tarran reuna irtoaa



Kuva 7: Tulostustilan vaihtaminen

Valitse haluamasi tulostustila, ennen kuin asetat tarrat tulostimeen.

Valitse **jatkuva tulostus**, jos haluat tulostaa tarroja yhtämittaisesti. Tarroja ei irroteta rullasta tulostuksen jälkeen.

Jos valitset **yksittäistulostustilan**, tarrat on irrotettava rullasta kokonaan tulostuksen jälkeen



HUOMAUTUS

Tarkempia tietoja tulostustilojen käyttämisestä on pakkauksen mukana toimitetulla CD-levyllä.

Tulostustilan vaihtaminen

- 1. Varmista, että tulostimen kansi on suljettu.
- 2. Paina tulostustilan valintakytkintä ylöspäin ja pidä se alaspainettuna.

Jatkuvan tulostustilan valitseminen

3. Vedä tarran irrotusyksikköä itseäsi kohti nuolen suuntaisesti.

Yksittäistulostustilan valitseminen

4. Siirrä tarran irrotusyksikköä taaksepäin nuolen suuntaisesti.



Laitteen vaurioitumisvaara!

Älä siirrä tarran irrotusyksikköä, kun tulostimen suojakansi on auki: tarran irrotusyksikkö voi rikkoutua.





5.2.1.1 Jatkuva tulostus



Kuva 8: Paperityypit

Käytä vain seuraavia tarratyyppejä:

- Tarrapaperi (1)
- Rullapaperi (2)
- 1. Liu'uta suojakannen lukitusvipua eteenpäin nuolen suuntaan.
- 2. Käännä suojakansi auki ja taakse nuolen suuntaisesti.



Kuva 9: Suojakannen avaaminen.



Kuva 10: Tarraohjaimen säätäminen



Kuva 11: Paperirullan asettaminen tulostimeen

- **3.** Paina tarraohjain (1) alas ja pidä se alaspainettuna.
- 4. Liu'uta tarraohjain käytettävän tarrakoon mukaiseen kohtaan.

5. Aseta paperirulla tulostimeen.



HUOMAUTUS

Paperitukosten välttämiseksi varmista, että rulla on asettunut hyvin paikalleen.





- 6. Varmista käsin, että paperirulla pyörii kevyesti.
- 7. Jos paperirulla ei pyöri kevyesti, ota se pois tulostimesta.
- 8. Säädä tarraohjainta yllä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 9. Aseta rulla paikoilleen ja varmista, että se pyörii kevyesti.

Kuva 12: Rullan pyörimisliikkeen tarkistus



Kuva 13: Tulostimen suojakannen sulkeminen

- **10.** Tarkista, että tarran etureuna työntyy ulos tulostimesta.
- **11.** Vedä suojakannen lukitusvipua nuolen suuntaan ja sulje samalla suojakansi varovasti.

Tulostin on nyt valmis tarrojen tulostamiseen jatkuvassa tulostustilassa.





5.2.1.2 Yksittäistulostus



Kuva 14: Paperityypit

Käytä vain seuraavia tarratyyppejä:

Tarrapaperi (1)

3.

4.

5.

- Yhtenäinen tarrarulla (2)
- 1. Liu'uta suojakannen lukitusvipua eteenpäin nuolen suuntaan.
- 2. Käännä suojakansi auki ja taakse nuolen suuntaisesti.

Paina tarraohjain (1) alas ja pidä se alaspainettuna.

Liu'uta tarraohjain käytettävän tarrakoon mukaiseen kohtaan.



Kuva 15: Suojakannen avaaminen.



Kuva 16: Tarraohjaimen säätäminen



HUOMAUTUS
Yhtenäistä tarr

Irrota tarra nurkastaan.

Yhtenäistä tarraa ei tarvitse irrottaa.





6. Aseta paperirulla tulostimeen.

 \bigcirc

HUOMAUTUS Paperitukosten välttämiseksi varmista, että rulla on asettunut hyvin paikalleen.

Kuva 18: Paperirullan asettaminen tulostimeen

- 7. Varmista käsin, että paperirulla pyörii kevyesti.
- 8. Jos paperirulla ei pyöri kevyesti, ota se pois tulostimesta.
- 9. Säädä tarraohjainta yllä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 10. Aseta rulla paikoilleen ja varmista, että se pyörii kevyesti.

Kuva 19: Rullan pyörimisliikkeen tarkistus



Kuva 20: Tulostimen suojakannen sulkeminen

- 11. Vedä tarran etureunaa noin 10 mm ulospäin tulostimesta.
- **12.** Liu'uta suojakannen lukitusvipua nuolen suuntaan ja sulje samalla suojakansi varovasti.
- **13.** Jos käytät yhtenäistä tarrarullaa, syötä yhden arkin verran tarrapaperia painamalla FEED-painiketta,
- 14. ja irrota tarra katkoviivan kohdalta vetämällä tarraa ylöspäin.
- **15.** Jos tarrat juuttuvat tarransyöttöön, aseta tarrarulla uudelleen paikalleen annettujen ohjeiden mukaisesti.





Kuva 21: Tarran irrotusyksikön siirtäminen eteenpäin

5.3 Yhteysasetusten määrittäminen

5.3.1 Yleistä



HUOMAUTUS

Tarkempia tietoja yhteysasetusten määrittämisestä on pakkauksen mukana toimitetulla CD-levyllä.



Kuva 22: DIP-kytkimet

16. Siirrä irrotusyksikköä eteenpäin kunnes se pysähtyy.

Tulostin on nyt valmis tarrojen tulostamiseen yksittäistulostustilassa.



HUOMAUTUS

Siirrä tarran irrotusyksikkö jatkuvan tulostustilan asentoon yllä annettujen ohjeiden mukaisesti, ennen kuin vaihdat paperirullaa yksittäistulostustilassa.

Yhteysliitännät on varustettu neljällä DIP-kytkimellä, joilla voidaan valita tulostusasetuksia.

1. DIP-kytkimet on sijoitettu yhteysliitäntöjen suojakansien taakse, jotka on ensin avattava.



5.3.2 USB-johdon kytkeminen



Kuva 23: USB-liitännän asetusten määrittäminen



Kuva 24: USB-johdon kytkeminen

- 1. Aseta DIP-kytkimet seuraavasti:
- Kytkin 1 → ON
- Kytkin $2 \rightarrow ON$
- Kytkin 3 → OFF
- Kytkin 4 → OFF
- 2. Kytke USB-johto (2) liitäntään.



HUOMAUTUS

Aseta USB-johdon liittimessä oleva nuoli tulostimen liitännässä olevaa nuolta vasten.

- 3. Sulje tulostimen suojakansi (1).
- **4.** Kytke USB-johdon toinen pää tietokoneessa tai kannettavassa laitteessa olevaan liitäntään.

5.3.3 RS-232C -johdon kytkeminen



Kuva 25: RS-232C -liitännän asetusten määrittäminen



- Kytkin 1 → OFF
- Kytkin 2 → OFF
- Kytkin 3 \rightarrow OFF
- Kytkin 4 → OFF

2

Kuva 26: RS-232C -johdon kytkeminen

2. Irrota RS-232C -liitännän suojakansi.

3. Kytke RS-232C -johto liitäntään.



Aseta RS-232C -johdon liittimessä oleva nuoli tulostimen liitännässä olevaa nuolta vasten.

4. Kytke RS-232C -johdon toinen pää tietokoneessa tai kannettavassa laitteessa olevaan liitäntään.



5.3.4 Infrapunayhteysasetusten määrittäminen



Kuva 27: Infrapunayhteysasetusten määrittäminen



Kuva 28: Suositeltu käyttöetäisyys

1. Aseta DIP-kytkimet seuraavasti:

- Kytkin 1 \rightarrow ON
- Kytkin 2 \rightarrow OFF
- Kytkin 3 → OFF
- Kytkin 4 → OFF
- Aseta tulostin sellaiseen asentoon, että infrapunaporttien välinen etäisyys on enimmillään 20 cm ja kulma enimmillään 30 ° infrapunaporttien keskikohtaan nähden.



HUOMAUTUS

Ulkoisilla tekijöillä voi olla heikentävä vaikutus infrapunayhteyden toimintaan (esim. suora auringonvalo). Jos yhteyden luomisessa on ongelmia, pienennä infrapunaporttien välistä etäisyyttä.

5.3.5 Bluetooth®- ja WLAN-yhteyden määrittäminen

1.



Kuva 29: Bluetooth®- ja WLAN-yhteyden määrittäminen

- Aseta DIP-kytkimet seuraavasti:
- Kytkin 1 → OFF
- Kytkin 2 \rightarrow ON
- Kytkin 3 → OFF
- Kytkin 4 \rightarrow OFF

5BKäyttö

6 Käyttö





HUOMAUTUS

Tarkempia tietoja tulostimen käytöstä on pakkauksen mukana toimitetulla CD-levyllä.

6.1 Virran kytkeminen tulostimeen



Kuva 30: Virran kytkeminen tulostimeen

6.2 Koetulostus



Kuva 31: Koetulostus

- 1. Paina POWER-painiketta ja pidä se alaspainettuna, kunnes STATUS-merkkivaloon (1) syttyy vihreä valo.
- 2. Vapauta POWER-painike.
- **3.** Paina POWER-painiketta uudelleen ja pidä se alaspainettuna, kunnes STATUS-merkkivalo sammuu (1).
- 4. Vapauta POWER-painike jälleen.

- Paina FEED-painiketta (1) ja POWER-painiketta (2) samanaikaisesti. Tulostin siirtyy koetulostustilaan.
- 2. Aloita koetulostus painamalla FEED-painiketta (1) uudelleen.
- **3.** Varmista, että koetulosteen jälki on hyvälaatuista ja että merkit tulostuvat kokonaisina.



HUOMAUTUS

Koetulostustilassa jäljellä oleva akkuvirta osoitetaan kolmella pystysuoralla palkilla. Jos kaikki kolme palkkia ovat varjostettuna, akun varaustila on täysi. Jos vain yksi palkki on varjostettuna, akku on ladattava.



6.3 Tulostaminen

Tulostinta voidaan käyttää pysyvästi samassa käyttöpaikassa tai kannettavana tulostimena.

Tulostimen toimintoja ohjataan seuraavilla painikkeilla.

Painike	Toiminto
POWER- painike	Virran kytkeminen tulostimeen
PRINT- painike	Kytkee ja katkaisee tulostimen tulostus- ja tiedonsiirtovalmiuden
FEED- painike	Käsin ohjattu paperinsyöttö

Kun tulostimeen on asetettu paperirulla ja virta on kytketty, tulostin on valmis tulostusta varten.

- 1. Käynnistä tulostus tietokoneelta tai kannettavalta laitteelta. STATUS-merkkivaloon syttyy oranssi valo.
- 2. Kun tulostustyö on valmis, ota tarran vasemmasta ylänurkasta kiinni, vedä tarraa nuolen suuntaan ja irrota tarra.

Jos seuraava tarra ei tulostunut, toimi seuraavasti:

- Jos tulostin on valmiustilassa, kytke tulostusvalmius pois päältä painamalla PRINT-painiketta (2). STATUS-merkkivalo sammuu.
- 2. Syötä tarroja käsiohjauksella painamalla FEED-painiketta (1).
- **3.** Kun tarrapaperin liike pysähtyy, irrota tarra vetämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
- **4.** Kytke tulostin takaisin tulostusvalmiuteen painamalla PRINT-painiketta (2).

STATUS-merkkivaloon (3) syttyy vihreä valo. Tulostin on jälleen valmis tulostusta varten.



Kuva 32: Tulostaminen

6BLaitteen hävittäminen

WEEE/RoHS -lausunto



7 Laitteen hävittäminen

Hävitä laite kansallisissa määräyksissä annettujen ohjeiden mukaisesti.



projekteja, joiden myötä toiminta tulee täyttämään WEEE- ja RoHS määräykset.

SATON valmistamat tuotteet täyttävät heinäkuun 1. 2006 jälkeen EU:n direktiiveissä 2002/96/EG (sähkölaitteiden hävittäminen) ja 2002/95/EG (sähkölaitteissa olevien haitallisten aineiden määrän pienentäminen) asetetut vaatimukset. Kaikki tuotteet sisältävät myös asianmukaiset merkinnät.

Akut

Akut ja paristot sisältävät myrkyllisiä raskasmetalleja. Akut ja paristot ovat ongelmajätettä, ja niiden asianmukaisesta hävittämisestä tulee huolehtia.



8 Huolto ja ylläpito

Laite on puhdistettava päivittäin.



VAARA! Korkeajännitteinen virta voi aiheuttaa hengenvaaran!

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista. Irrota akku laitteesta.

Puhdistaminen



Kuva 33: Suojakannen avaaminen.





HUOMAUTUS

Jos tulostin on yksittäistulostustilassa, siirrä ensin tarran irrotusyksikkö jatkuvan tulostustilan asentoon.

2. Puhdista tarran irrotusrulla (1) ja tela (2) kankaalla, joka on kostutettu puhdistusspriillä.



HUOMAUTUS

puhdistamiseen.



Älä käytä liuottimia, bentseeniä tai valopetrolia



Kuva 34: Tarran irrotusrulla



Kuva 35: Telan puhdistaminen

8BOngelmanratkaisu



9 Ongelmanratkaisu

Tulostimessa olevat STATUS-merkkivalo ja merkkiääni osoittavat tulostimen tilan.



HUOMAUTUS

Älä pura laitetta!

Jos epäilet toimintahäiriötä, ota yhteys asiakastukeen tai paikalliseen huoltoliikkeeseen.

STATUS-merkkivalo	Merkkiääni	Tila	Mahdollinen syy	Korjaava toimenpide
Merkkivalo palaa (punainen)		Kaikki	Alhainen akun varaustila	Lataa akku
Merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin välein	Pitkä	Tulostusvalmius	Häiriö WLAN-/Bluetooth- tiedonsiirrossa	→ Asiakastuki
Merkkivalo palaa (punainen)		Virran kytkemisen jälkeen	Flash-ROM -muistipiirin luku- /kirjoitusvirhe	→ Asiakastuki
Merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja punaisena kahden sekunnin välein	Pitkä	Tulostusvalmius	Viallinen johto lämpötulostuspäässä	→ Asiakastuki
Merkkivalo vilkkuu puolen sekunnin välein	Kolme lyhyttä	Tulostusvalmius	Tulostimen suojakansi on auki	Sulje suojakansi
	merkiaanta		Tulostimessa ei ole rullapaperia	Aseta uusi rullapaperi
			Anturivirhe	Säädä anturityyppiä Aseta rullapaperi uudelleen paikalleen
Merkkivalo vilkkuu vihreänä yhden sekunnin välein	Pitkä	Tulostusvalmius	Tiedonsiirtovirhe	Tarkista tiedonsiirtoasetukset ja johtoliitännät
Merkkivalo vilkkuu vihreänä puolen sekunnin välein	Pitkä	Tulostusvalmius	Puskurimuisti on lähes täynnä	Keskeytä tiedonsiirto ja odota, että puskurimuisti tyhjenee, ja lähetä tiedot uudelleen
Merkkivalo vilkkuu neljän sekunnin välein	Pitkä	Tulostusvalmius	Puskurimuisti täynnä Virheelliset tiedonsiirtoasetukset	Tarkista tiedonsiirtoasetukset ja -olosuhteet
Merkkivalo vilkkuu vihreänä neljän sekunnin välein		Kaikki	Valmiustila	Paina mitä tahansa painiketta
Merkkivalo vilkkuu yhden sekunnin välein (punainen-pois- vihreä-pois)		Kaikki	Lämpötulostuspään ylikuumenemissuoja on lauennut	Ylikuumenemissuoja kytkeytyy itsestään pois päältä, kun lämpötulostuspää on jäähtynyt.
Merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja oranssinvärisenä puolen sekunnin välein		Tulostusvalmius	Käsin ohjattu yksittäistulostustila	Tulosta yksittäinen tarra painamalla PRINT-painiketta



10 Tekniset tiedot

10.1 Yleistä

Kohde	Arvo	Yksikkö
Paino (suurin)	750	g
Syvyys	76	mm
Leveys	170	mm
Korkeus	134	mm

10.2 Kytkentäarvot

Sähkökytkentä	Kohde	Arvo	Yksikkö
	Muuttuvajännitteinen	100	V
Akku	Litiumioniakku	1,700	mAh

10.3 Käyttöolosuhteet

Kohde	Arvo	Yksikkö
Lämpötila (käyttö)	-15…+50 (WLAN 0°-50°C)	°C
Lämpötila (varastointi)	-25+60	°C
Suhteellinen kosteus, ei tiivistyvää kosteutta	2080	%

10.4 Häiriöt ja päästöt

Kohde	Arvo	Yksikkö
Melu	≤ 70	dB(A)

9BTekniset tiedot

10.5 Muut tiedot

Tulostusominaisuudet

Yleisiä tietoja

DCS & Labelling Worldwide

Mallit	MB 400i / MB 410i		
Tulostusperiaate	Lämpötulostus		
Paperirullat	Ulkoreunasta kelautu suurin halkaisija 67 n	iva, nm	
Anturin tyyppi	Reflektiivinen anturi (transmissiotyyppinen tarransyöttöanturi	(merkit), ı (aukko),	
Kohde	Malli	Arvo	Yksikkö
Tarkkuus	MB 400i	203	dpi
		8	pistettä/ mm
	MB 410i	305	dpi
		12	pistettä/ mm
Kohde		Arvo	Yksikkö
Tarrakoko (taustapaporin ia	Standardikoko		
(taustapaperin ja reunamerkkien kanssa)	Leveys	50 - 111	mm
		(53 - 114)	
	Jakoväli	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300)	mm
	Jakoväli Irrotettavat tarrat	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300)	mm
	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114)	mm
	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185)	mm mm
	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli Linerless	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185)	mm mm
	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli Linerless	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185) 53 - 107	mm mm mm
	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli Linerless Leveys Jakoväli	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185) 53 - 107 28 - 182	mm mm mm mm
Tulostettava alue	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli Linerless Leveys Jakoväli Suurin leveys	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185) 53 - 107 28 - 182 104	mm mm mm mm mm
Tulostettava alue	Jakoväli Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli Linerless Leveys Jakoväli Suurin leveys	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185) 53 - 107 28 - 182 104 160	mm mm mm mm mm mm
Tulostettava alue Suurin tulostusnopeus	Irrotettavat tarrat Irrotettavat tarrat Leveys Jakoväli Linerless Leveys Jakoväli Suurin leveys Jakoväli	(53 - 114) 25 - 297 (28 - 300) 50 - 111 (53 - 114) 25 - 182 (28 - 185) 53 - 107 28 - 182 104 160 103	mm mm mm mm mm mm mm

11 Hakemisto

Α

Akun asettaminen laitteeseen	14
Akut1	0, 26
Asennus ja koekäyttö	14
Asiakastuki	6
В	
Batteries	26
Bluetooth®	23
н	
Huolto ja ylläpito	27
1	
Infrapunayhteysasetusten määrittäminen	23
J	
Ja WLAN-yhteyden määrittäminen	23
Jatkuva tulostus	16
Jatkuva tulostus	17
к	
Käyttö	24
Käyttöolosuhteet	29
Koetulostus	24
Kuljetukseen liittyviä tietoja	11
Kuljetus ja varastointi	11
Kuvien selitykset	7
Kytkentäarvot	29
Kytkentöjen tekeminen ja akun asentaminen.	14
L	
Laitteen hävittäminen	26
Laitteen käyttötarkoitus	8
Laitteen mukana toimitetut varusteet	13
Laitteen virheellinen käyttö	9
Lataa akku latauslaitteella	14
Μ	
Melu	29
Muut tiedot	30
0	
Ongelmanratkaisu	28

Osat ja toiminnot12
Р
Päästöt29
Puhdistaminen27
R
RS-232C -johdon kytkeminen
S
Sähkövirta10
т
Takuuehdot6
Tarraleikkuri11
Tarrojen syöttäminen16
Tekijänoikeustietoja6
Tekniset tiedot29
Tietoja pikaoppaasta5
Tulostaminen25
Tulostustilan valitseminen16
Turvallisuustietoja8
U
USB-johdon kytkeminen
V
Vaaratilanteet10
Varastointi11
Vastuuvapauslauseke5
Virran kytkeminen tulostimeen24
Virtajohdon irrottaminen15
Virtajohdon kytkeminen15
w
WEEE/RoHS -lausunto26
Υ
Yhteysasetusten määrittäminen21
Yhteystiedot6
Yksittäistulostus19
Yksittäistulostustilan16
Yleiskatsaus12