

Bedieningshandleiding

Voor printermodel:

S84 er / S86 er



Copyright

Het reproduceren van dit document, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming is ten strengste verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

SATO Corporation en haar dochterondernemingen in Japan, de V.S. en andere landen doen geen toezeggingen en geven geen garanties af met betrekking tot dit materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. SATO Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in dit materiaal of voor enige schade, hetzij directe, incidentele of gevolgschade gerelateerd aan het aanleveren, het verspreiden, de kwaliteit of het gebruik van dit materiaal.

Wijzigingen van de specificaties en inhoud in dit document voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken

SATO is een geregistreerd handelsmerk van SATO Holdings Corporation en haar dochterondernemingen in Japan, de V.S. en andere landen.

Secure Digital (SD) Card is een geregistreerd handelsmerk van de SD Card Association.

QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., V.S.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Versie: GBS-S84ex_S86ex-r01-07-04-14OM © 2014 SATO Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

I	nhoudsopgave	. 1
١	/oor u van start gaat	. 7
1	Waar zit wat?	15
	1.1 Printeroriëntatie	15
	1.2 Waar zit wat op de printer? 1.2.1 Voorkant	16 16
	1.2.3 Binnenkant	. 18
	1.3 Onderdelen van het bedieningspaneel	19
	1.3.1 Bedieningspaneel	. 19
	1.3.2 Led-indicator	20
2	Installeren van de printer	21
	2.1 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie	21
	2.2 Ruimte rondom de printer	22
	2.2.1 Voorkant (S84-ex/S86-ex-printer)	22
	2.2.2 Achterkant (S84-ex/S86-ex-printer)	22
	2.2.3 Media-uitvoerkant (S84-ex-printer)	. 23
	2.2.4 Bovenkant (S84-ex-printer)	24
	2.2.5 Media-uitvoerkant (S86-ex-printer)	25
		20
	2.3 Installeren van de printer op een steunconstructie / applicator	27
	2.4 Controleren van de bijgeleverde accessoires	28
	2.5 Aansluiten van de interfacekabel	29
	2.5.1 Beschikbare interfaces	. 29
	2.5.2 Interfaceaansluitingen	. 29
	2.5.3 Interface-instellingen	. 30
	2.5.4 Interfacecombinaties	31
	2.6 Aansluiten van de voedingskabel	32
	2.7 In-/uitschakelen van de printer	33
	2.7.1 Inschakelen van de printer	. 33
	2.7.2 Uitschakelen van de printer	33
	2.8 Installeren van optionele geheugenopslag	34
	2.8.1 Installeren van de optionele SD-kaart	34
	2.8.2 Verwijderen van de optionele SD-kaart	34
	2.8.3 Installeren van het optionele USB-geheugen	35

3 Plaatsen van het lint en het medium	37
3.1 Controleren van de inktkant van het lint	37
3.2 Plaatsen van het lint	38
3.3 Verwijderen van het lint	41
3.4 Geschikte media 3.4.1 Verplaatsen van de mediasensor	 42
 3.5 Plaatsen van het medium 3.5.1 Plaatsen van etiketten met dispenser 3.5.2 Plaatsen van het medium zonder gebruik van de dispenser 	43 43 46
4 Bediening en configuratie	47
4.1 Display en bediening	47
4 1 1 Het display van de normale modus en de bijbehorende pictogrammen	47
4.1.2 Het menu met instelmodi en de bijbehorende pictogrammen	50
4.1.3 Het foutmeldingendisplay en de bijbehorende pictogrammen	51
4.1.4 Instelscherm	52
	F 4
4.2 Bedieningsmodi	54
4.2.1 Onlinemodus / pauzemodus / offlinemodus	5/
4.2.2 Aanpassen van de neiderneid van net display	58
4.2.3 Instellen van het zoemervolume	58
4.2.4 Annueren van de aldiukidak	59
4.2.5 Adripasinouus	00
4.2.7 Standalonomodus	02 64
4.2.8 Menu met instelmodi	07
4.2.9 Gebruikersmodus (User Mode)	69
4 2 10 Interface Mode (Interfacemodus)	00
4.2.11 Memory Card Mode (Gebeugenkaartmodus)	
4.2.12 Service Mode (Servicemodus)	105
4.2.13 Advanced Mode (Geavanceerde modus)	126
4.2.14 Hex Dump Mode (Hexdumpmodus)	144
4.2.15 Information Mode (Informatiemodus)	147
4.2.16 Test Print Mode (Testafdrukmodus)	150
4.2.17 Default Setting Mode (Standaardinstelmodus)	153
4.2.18 Download Mode (Downloadmodus)	156
4.2.19 Upload Mode (Uploadmodus)	161
4.2.20 Hidden Setting Mode (Verborgen instelmodus)	163
4.2.21 Wireless LAN Certificate Download Mode	
(Wireless LAN-certificaatdownloadmodus)	164
4.2.22 Site Survey Mode (Locatieonderzoeksmodus)	166
5 Reinigen en afstellen van de printer	171
5.1 Onderhoud	171
5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol	172

	5.2.1 Onderhoud met de reinigingsset 5.2.2 Onderhoud met het reinigingsvel	172 175
ť	 5.3 Instellen van het basisreferentiepunt 5.3.1 Over het basisreferentiepunt	177 177 178 180 181 182
Ę	 5.4 Instellen van de afdrukkwaliteit 5.4.1 Aanpassen van de afdrukdonkerheid 5.4.2 Instellen van de afdruksnelheid 	183 183 184
Į	 5.5 Instellen van de mediasensoren	186 186 189 191 193
Ę	5.6 Instellen van de printkopdrukbalans	195
Ę	 5.7 Instellen van de printkoppositie 5.7.1 Links - rechtsdrukbalansinstelling 5.7.2 Voor - achterprintkopuitlijning 	197 197 198 199
Ę	5.8 Instellen van de lintspanningsbalans	133
؛ 6 ۱	/erhelpen van storingen	201
؛ 6 ۷	6.1 Als een foutmelding verschijnt 6.1.1 Meer informatie over aansturingsfouten 6.1.2 Meer informatie over de printkopcontrolefunctie	201 208 209
יי 6 \ פ פ	S.8 Instellen van de lintspanningsbalans Verhelpen van storingen 6.1 Als een foutmelding verschijnt 6.1.1 Meer informatie over aansturingsfouten 6.1.2 Meer informatie over de printkopcontrolefunctie 6.2 Als een waarschuwing verschijnt	201 208 209 210
5 V 6 V 9	S.8 Instellen van de Intspanningsbalans Verhelpen van storingen 6.1 Als een foutmelding verschijnt 6.1.1 Meer informatie over aansturingsfouten 6.1.2 Meer informatie over de printkopcontrolefunctie 6.2 Als een waarschuwing verschijnt 6.3 Als de led-indicator rood / blauw brandt	201 208 209 210 212
; 6 \ () () ()	 /erhelpen van storingen	201 208 209 210 212 213 213 213 213 214 215 216

7 Appendix	221
7.1 Lijst met initiële waarden	. 221
7.1.1 Normale modus	221
7.1.2 Gebruikersmodus (User Mode)	221
7.1.3 Interface modus (Interface Mode)	222
7.1.4 Geheugenkaartmodus (Memory Card Mode)	224
7.1.5 Geavanceerde modus (Advanced Mode)	225
7.1.6 Hexdumpmodus (Hex Dump Mode)	227
7.1.7 Testatdrukmodus (Test Print Mode)	227
7.1.0 Standadrumstermodus (Derault Setting Mode)	220
7.1.9 Service modes (Service mode)	220
7.1.11 Ploegendienstinstelmodus	220
7.1.12 Standalonemodus	230
7.1.13 Wireless LAN-instelling	231
7.2 Mediasensorposities en mediastopposities	. 235
7.3 Over de compatibiliteitsmodus	. 237
7.3.1 Compatibiliteitsmodus	237
7.3.2 Compatibiliteitsmodus - Printkopbreedte (enkel voor de S86-ex-printer)	237
7.3.3 Printkopbreedte en bereik afdrukbaar gebied	239
7.4 Lcd-energiebesparingsmodus	. 241
7.5 Input-/outputsignaal van het externe signaal	. 242
7.6 Meldingsfunctie	. 244
7.7 Vervangen van onderdelen	. 246
7.7.1 Vervangen van de printkop	246
7.7.2 Vervangen van de plaatrol	248
7.7.3 Vervangen van de drukrol	250
7.7.4 Vervangen van de mediatoevoerrol	252
7.7.5 Vervangen van het ventilatorfilter	253
7.8 Mediadoorvoer van de printerfuncties	. 254
7.8.1 Doorvoeren	254
7.8.2 Einde papier	254
7.8.3 Sensorfout	257
7.8.4 Lintfout	258
7.9 Afdruksnelheid en mediumpitchmaat	. 259
7.10 Optionele lintbesparing	. 260
7.10.1 Werking van de lintbesparing	260
7.10.2 Lintbesparingstijdschema's	261
7.10.3 Werking van de lintbesparing en lintverbruik	262
7.10.4 Lintspecificaties voor de lintbesparing	265
7.10.5 Etiketspecificaties voor de lintbesparing	265
7.11 Printerspecificaties	. 266

	7.11.2 Lint en media	268
	7.11.3 Interface	269
	7.11.4 Ingebouwde functies	269
	7.11.5 Printertalen	270
	7.11.6 Lettertypen / symbolen / barcodes	271
	7.11.7 Opties	273
	7.11.8 Accessoires	273
	7.11.9 Certificeringen	273
	5	
_		
7.	.12 Interfacespecificaties	274
7.	. 12 Interfacespecificaties	274 275
7.	.12 Interfacespecificaties	274 275 276
7.	.12 Interfacespecificaties	274 275 276 277
7.	12 Interfacespecificaties 2 7.12.1 USB-interface 2 7.12.2 LAN ethernet-interface 2 7.12.3 RS-232C-interface 2 7.12.4 IEEE1284-interface 2	274 275 276 277 279
7.	12 Interfacespecificaties 7 7.12.1 USB-interface 7 7.12.2 LAN ethernet-interface 7 7.12.3 RS-232C-interface 7 7.12.4 IEEE1284-interface 7 7.12.5 Extern signaal (EXT)-interface 1	274 275 276 277 279 281
7.	12 Interfacespecificaties 7 7.12.1 USB-interface 7 7.12.2 LAN ethernet-interface 7 7.12.3 RS-232C-interface 7 7.12.4 IEEE1284-interface 7 7.12.5 Extern signaal (EXT)-interface 7 7.12.6 Bluetooth-interface 7	275 276 277 279 281 292
7.	12 Interfacespecificaties 7 7.12.1 USB-interface 7 7.12.2 LAN ethernet-interface 7 7.12.3 RS-232C-interface 7 7.12.4 IEEE1284-interface 7 7.12.5 Extern signaal (EXT)-interface 7 7.12.6 Bluetooth-interface 7 7.12.7 Wireless LAN-interface 7	274 275 276 277 279 281 292 293

Deze pagina is bewust blanco gelaten.

Voor u van start gaat

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze print engine SATO S84-ex/S86-ex (hierna genoemd 'de printer'). Deze handleiding geeft basisinformatie over de bediening van de printer. Neem de handleiding aandachtig door om bekend te raken met elke functie vóór u deze bedient.

Functies van het product

Deze print engine SATO S84-ex/S86-ex is een hoogwaardig, automatisch 'print & apply'etiketteringssysteem met een gebruiksvriendelijk ontwerp en voorzien van veelzijdige functies. Deze print engine heeft een duurzaam ontwerp voor non-stopgebruik.

De hoofdkenmerken van de printer zijn de volgende:

- Voorzien van een tweekleurig lcd-display met achtergrondverlichting en een tweekleurige status-ledindicator om nog beter op de hoogte te zijn van de printerstatus.
- Duurzaam ontwerp voor moeilijke omgevingen.
- Hogesnelheidsdoorvoer met afdruksnelheid van maximaal 16 ips en instelbare terugvoersnelheidsregeling.
- Printkop kan eenvoudig en zonder extra gereedschap vervangen worden.
- Nieuw ontworpen sensorklep met niet-hechtend oppervlak kan eenvoudig en zonder gereedschap verwijderd en schoongemaakt worden.
- Eenvoudig uploaden/downloaden van gegevens naar/van een SD-kaart of USB-geheugen of met behulp van de SATO All In One Tool-toepassing.
- Ondersteuning van instellen van de printer op afstand via de SATO All In One Tool-toepassing of een webbrowser.
- Ondersteuning van meertalig displaymenu en afdrukken van Aziatische lettertypes.
- Ondersteuning van emulaties in standaardfirmware.
- Ondersteuning van verschillende communicatie-interfaces.
- Ondersteuning van SNTP-protocol.

Veiligheidsvoorschriften

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printer veilig bedient. Zorg ervoor dat u alle instructies aandachtig doorleest en begrijpt vóór u de printer installeert en in gebruik neemt.

Gebruikte beeldsymbolen

In deze bedieningshandleiding en op de printerlabels worden verschillende beeldsymbolen gebruikt. Deze symbolen zorgen ervoor dat de printer veilig en correct gebruikt wordt en helpen letsel aan derden en schade aan eigendommen te voorkomen. De symbolen hebben de volgende betekenissen:



Het Waarschuwingssymbool geeft aan dat het niet-naleven van de instructie of procedure kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



Het Let op-symbool geeft aan dat het niet-naleven van de instructie of procedure kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Voorbeelden van beeldsymbolen



Het beeldsymbool \triangle betekent 'Voorzichtigheid is geboden'. In het beeldsymbool wordt ook weergegeven waarvoor specifiek gewaarschuwd wordt (het symbool links verwijst bijvoorbeeld naar elektrische schokken).



Het beeldsymbool \otimes betekent 'Verboden handeling'. In het beeldsymbool wordt ook weergegeven welke specifieke handeling verboden is (het symbool links betekent bijvoorbeeld 'Demontage verboden').



Het beeldsymbool • betekent 'Verplichte handeling'. In het beeldsymbool wordt ook weergegeven welke specifieke handeling verplicht is (het symbool links betekent bijvoorbeeld 'Haal de stekker uit het stopcontact').



-

▲ Waarschuwing

Zorg altijd voor geaarde aansluitingen



• Verbind de aarddraad van de printer altijd met de aarde. Als de aarddraad niet geaard is, kan dit leiden tot een elektrische schok.

Hanteren van de voedingskabel



- Beschadig of modificeer de voedingskabel niet. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, verwarm deze niet en trek er niet aan. Hierdoor kan de voedingskabel beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Als de voedingskabel beschadigd is (blootliggende kern, kapotte draden enz.), neem dan contact op met uw SATOleverancier of technische support-afdeling. Als u de voedingskabel in deze toestand blijft gebruiken, dan kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
- Modificeer, buig of draai de voedingskabel niet en trek er niet aan. Als u de voedingskabel op die manier gebruikt, dan kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.

Als de printer gevallen of stuk is



 Als de printer gevallen of stuk is, schakel de printer dan onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw SATO-leverancier of technische support-afdeling. Als u de printer in deze toestand blijft gebruiken, dan kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.

Gebruik de printer niet als u onregelmatigheden bemerkt



 Als u de printer blijft gebruiken als zich iets ongebruikelijks voordoet, bijvoorbeeld als er rook of een eigenaardige geur uitkomt, dan kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Schakel de printer onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw SATO-leverancier of technische supportafdeling voor reparatie. Probeer in geen geval zelf reparaties uit te voeren; dit is te gevaarlijk.

Demonteer de printer niet



• Demonteer of modificeer de printer niet. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Neem contact op met uw SATO-leverancier of technische support-afdeling voor interne controles, aanpassingen en reparaties.

Gebruik van de printkopreinigingsvloeistof



- Het gebruik van vuur of hitte in de buurt van de printkopreinigingsvloeistof is verboden. Warm de vloeistof niet op en stel deze niet bloot aan vuur.
- Houd de reinigingsvloeistof buiten het bereik van kinderen. Mocht een kind per ongeluk van de vloeistof gedronken hebben, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Printkop



- De printkop is zeer warm na het afdrukken. Wees daarom voorzichtig dat u deze niet aanraakt als u media bijvult of de printer reinigt meteen na het afdrukken zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop meteen na het afdrukken kan verwondingen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het bijvullen van media of bij het reinigen van de printkop.
- Vervang nooit de printkop als u hiervoor niet de juiste training gehad heeft.

S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding 9

A Let op

Plaats niet in extreem vochtige omgevingen



 Gebruik de printer niet in omgevingen die extreem vochtig zijn of waar condensvorming voorkomt. Schakel in geval van condens de printer onmiddellijk uit en gebruik de printer niet tot de condens verdwenen is. Als de printer gebruikt wordt terwijl er condens op aanwezig is, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.

Verplaatsen van de printer



• Als u de printer wilt verplaatsen, haal dan altijd de voedingskabel uit het stopcontact en controleer of alle externe kabels losgekoppeld zijn voor u de printer verplaatst. Als u de printer verplaatst terwijl de kabels nog aangesloten zijn, dan kunnen de kabels beschadigd raken en kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.

- Verplaats de printer niet terwijl er nog media in zitten. De media kunnen eruit vallen en verwondingen veroorzaken.
- Als u de printer op de grond of op een onderstel zet, zorg er dan voor dat uw vingers of handen niet bekneld raken onder de pootjes van de printer.

Voeding



• Als u natte handen heeft, dan mag u niet de aan-uitknop bedienen en de voedingskabel aansluiten of loshalen. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische

Voedingskabel

schokken.



 Houd de voedingskabel uit de buurt van zeer warme apparaten. Als de voedingskabel in de buurt van zeer warme apparaten komt, dan kan de isolatie van de kabel smelten, wat kan leiden tot brand en elektrische schokken. Als u de voedingskabel uit het stopcontact

haalt, houd dan de stekker vast. Door aan de kabel te trekken kunnen de draden bloot komen te liggen of beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.

 De bij de printer bijgeleverde voedingskabel is speciaal voor deze printer ontworpen. Gebruik deze niet voor andere elektrische apparaten.

Deksel



• Zorg ervoor dat uw vingers niet beklemd raken als u het deksel opent of sluit. Let er ook op dat het deksel niet naar beneden komt en dichtklapt.

Plaatsen van media



 Wees bij het plaatsen van een mediarol voorzichtig dat uw vingers niet beklemd raken tussen de mediarol en de toevoereenheid.

Als de printer gedurende lange tijd niet gebruikt wordt



• Als u de printer gedurende lange tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact voor de veiligheid.

Tijdens onderhoud en reinigen



- Haal tijdens het onderhoud en het reinigen van de printer de stekker uit het
 - stopcontact voor de veiligheid.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie en gebruik

De omgeving van de printer kan de werking ervan beïnvloeden. Houd de volgende instructies in de gaten voor het installeren en gebruiken van de printer S84-ex/S86-ex.

Kies een veilige plek

Plaats de printer op een vlakke en effen ondergrond.

Als de ondergrond niet vlak en effen is, dan kan de afdrukkwaliteit verminderen. Het kan ook leiden tot defecten en een kortere levensduur van de printer.

Plaats de printer niet op een plek waar zich trillingen voordoen.

Als de printer blootgesteld wordt aan sterke trillingen of schokken, dan kan dit leiden tot defecten en een kortere levensduur van de printer.

Houd de printer uit de buurt van hoge temperaturen en vochtigheid.

Vermijd plaatsen waar extreme of snelle temperatuurs- of vochtigheidsschommelingen kunnen voorkomen.

Plaats de printer niet op een plek met water of olie.

Plaats de printer niet op een plek waar hij blootgesteld wordt aan water of olie. Als er water of olie in de printer terechtkomt, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of defecten.

Vermijd stof.

Stof kan de afdrukkwaliteit verminderen.

Plaats niet in de volle zon.

De printer heeft een ingebouwde optische sensor. Als de printer in de volle zon staat, dan kan het zijn dat de sensor hierdoor minder goed reageert en de media verkeerd detecteert. Sluit het deksel tijdens het afdrukken.

Voeding

Voor deze printer is een wisselstroomvoeding vereist.

Let erop dat u de printer aansluit op een wisselstroomvoeding.

Sluit de voedingskabel aan op een geaard stopcontact.

Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op een geaard stopcontact.

Zorg voor een stabiele voedingsbron voor de printer.

Bij het gebruik van de printer, mag u geen andere apparaten aansluiten op hetzelfde stopcontact die spanningsschommelingen en functioneringsproblemen kunnen veroorzaken voor uw printer.

Wettelijke goedkeuringen

FCC-waarschuwing

Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparatuur van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te kunnen bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook afgeven. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt overeenkomstig de instructies, dan kan dit leiden tot schadelijke interferentie voor radiocommunicatie. In een woonomgeving kan het apparaat schadelijke interferentie veroorzaken. De gebruiker dient dan op eigen kosten maatregelen te treffen om deze interferentie tegen te gaan.

FCC-verklaring betreffende optioneel wireless LAN

Dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan RF-straling in een ongecontroleerde omgeving.

De antenne die gebruikt wordt voor deze zender moet op ten minste 20 cm afstand van personen geïnstalleerd worden en mag niet niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Bluetooth- / draadloze communicatie

Conformiteitsverklaring

Dit product is gecertificeerd om te voldoen aan de betreffende radio-ontstoringseisen van uw land of regio. Om dit niet in het gedrang te brengen, mag u niet:

- Dit product demonteren of modificeren,
- Het certificeringslabel (met het serienummer) op dit product verwijderen.

Het gebruik van dit product in de buurt van een magnetron en/of andere wireless LAN-apparatuur of op plaatsen waar statische elektriciteit of radio-interferentie aanwezig is, kan de communicatieafstand verkleinen of zelfs de communicatie onmogelijk maken.

Industry Canada (IC)-verklaring voor Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada.

Het apparaat mag alleen onder de volgende twee voorwaarden worden gebruikt:

- Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.
- Dit apparaat accepteert alle interferentie, inclusief interferentie die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de IC-grenswaarden voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de RSS-102-bepalingen van de IC betreffende blootstelling aan radiofrequentie (RF). Dit apparaat dient zodanig geïnstalleerd of gebruikt te worden dat de stralingsbron zich op ten minste 20 cm of meer afstand bevindt van het lichaam van personen (exclusief ledematen: handen, polsen, voeten en enkels).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage
- L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Verwijderen van oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en in de andere landen met gescheiden inzameling)



Als op een product of op de bijbehorende verpakking dit symbool staat, dan mag het niet weggegooid worden bij het huishoudelijke afval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten overeenkomstig de lokale regelgevingen. Een onjuiste afvoer van dit product kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van de mens. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en aan uw gemeenschap. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met de inzamelingsinstanties in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de leverancier bij wie u het product aangeschaft heeft.

EN55022-waarschuwing

Dit is een klasse A-product.

Binnenshuis kan dit product radio-interferentie veroorzaken. In voorkomend geval kan de gebruiker genoodzaakt zijn om passende maatregelen te treffen.

EN55022 Warnung

Dies ist eine Klasse A Produkt.

In einer häuslichen Umgebung verursacht dieses Produkt vielleicht Radioeinmischung in dem Fall, der vom Benutzer vielleicht verlangt wird, adäquate Maßnahmen zu ergreifen.

机器名称:条形码打印机

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)	
印刷电路板	×	0	0	0	0	0	
电源、交流转换器 电池	×	0	0	0	0	0	
热敏头、液晶显示屏	×	0	0	0	0	0	
电动机、切纸机	×	0	0	0	0	0	
树脂(ABS、PC等)	×	0	0	0	0	0	
金属(铁、非铁金属)	×	0	0	0	0	0	
电缆等	0	0	0	0	0	×	
包装材料(纸盒等)	0	0	0	0	0	0	

 ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 "电 子信息产品中有毒有害物质的限量要求"的标准规定以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材枓中的含量超出SJ/T11363-2006 "电子信息产品中有毒有害物质的限量要求"的标准规定。



本标志中的年数,是根据2006年2月28日公布的"电子信息产品污染防止管理 办法"和SJ/T11364-2006"产品污染防止标识要求",适用于在中华人民共和 国(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子信息产品的"环保使用期限" 。在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其 他法律和规定的免责事由的情况下,在从生产日开始的上述年限内,产品的有 毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变,使用该产品不会对环境造成严重污 染或对使用者人身、财产造成严重损害。

- 注1): "环保使用期限"不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限 定的使用期限。产品在经适当使同后予以废弃时,希望依照有关电子信息产品的回收和再利用 的法律与规定进行处理。
- 注2): 本标志中的年数为"环保使用期限",不是产品的质量保证期限。对于同一包装内包含电池、 充电器等附属品的产品,产品和附属品的环保使用期限可能不同。

Waar zit wat?

1.1 Printeroriëntatie

Deze printer kan op de twee onderstaande manieren georiënteerd zijn. De mediadoorvoerrichting verschilt afhankelijk van de oriëntatie.



Noord- en Zuid-Amerika: standaard / rechterkant Europa/Azië: linkerkant (LH)





Mediadoorvoerrichting

Noord- en Zuid-Amerika: gespiegeld / linkerkant Europa/Azië: rechterkant (RH)

Opmerking

In de foto's in deze handleiding wordt de S84-ex-printer weergegeven (Noord- en Zuid-Amerika: standaard / rechterkant, Europa: linkerkant) behalve indien anders vermeld.

Als het rechtermodel gebruikt wordt (Noord- en Zuid-Amerika: gespiegeld / linkerkant, Europa: rechterkant), dan toont de rechterfoto een symmetrisch spiegelbeeld van uw printer. In geval van de S86-ex-printer is het mediavak groter.

1.2 Waar zit wat op de printer?

1.2.1 Voorkant



- **1** Bedieningspaneel
- 2 Lcd-display
- 3 Deksel

(4) Aan-uitknop (I/O)

Druk op deze knop om de printer in te schakelen (I) of uit te schakelen (O).

5 Media-uitvoeropening

1.2.2 Achterkant



S84-ex/S86-ex (Noord- en Zuid-Amerika: gespiegeld / linkerkant, Europa/Azië: rechterkant) S84-ex/S86-ex (Noord- en Zuid-Amerika: standaard / rechterkant, Europa/Azië: linkerkant)

(6) Wireless LAN-antenne (optioneel)

Voor het installeren van de optionele wireless LAN-antenne.

(7) Ventilatorfilter

Om te voorkomen dat er stof in de printer komt.

(8) AC-voedingsingang

Voor de voeding van de printer via de aangesloten voedingskabel.

Controleer vóór het aansluiten of uw lokale netspanning binnen de 100 tot 240 V wisselspanning, 50 tot 60 Hz valt.

(9) RS-232C-aansluiting

Om de printer aan te sluiten op de hostcomputer bij gebruik van de seriële RS-232C-interface.

(10) IEEE1284-aansluiting

Om de printer aan te sluiten op de hostcomputer bij gebruik van de IEEE1284-interface.

(11) LAN-aansluiting

Om de printer aan te sluiten op de hostcomputer bij gebruik van de LAN-interface.

(12) SD-kaartsleuf

Voor het installeren van een SD-kaart voor extra geheugen.

(13) USB-aansluiting (type B)

Om de printer aan te sluiten op de hostcomputer bij gebruik van de USB-interface.

(14) EXT-aansluiting (extern signaalinterface)

Interfaceaansluiting voor externe signalen. Sluit de optionele applicator aan op deze terminal.

1.2.3 Binnenkant



(15) USB-aansluiting (type A)

Voor het aansluiten van een optioneel USB-geheugen.

(16) Spoel voor toevoer van het lint

(17) Mediasensorinstelknop

Om de positie van de mediasensor in te stellen.

(18) Mediageleider

(19) Toevoervergrendeling

Om het toevoerrol- en mediasensormechanisme te openen.

20 Drukrolontgrendeling

Om de drukplaatrol te ontgrendelen.

- (21) Spoel voor terugspoelen van het lint
- Wergrendelingshendel voor printkop Om het printkopmechanisme te ontgrendelen.
- 23 Lintrol
- Printkop (verbruiksartikel)
 Het onderdeel dat afdrukt op de media.
 Regelmatig onderhoud vereist.
- **25** Plaatrol (verbruiksartikel)

1.3 Onderdelen van het bedieningspaneel

1.3.1 Bedieningspaneel



Opmerking: Verwijder de beschermfolie van het bedieningspaneel vóór gebruik.



Om te schakelen tussen de online- en offlinemodus.

(2) Lcd-display

(3) ^t FEED-toets

Om een stuk medium door te voeren als de printer in de offlinemodus staat.

(4) Led-indicator

(5) 🗢 FUNCTION-toets

Om de instelfunctie te bedienen als de printer in de normale modus staat.

Om terug te keren naar het menu met instelmodi vanaf de instelschermen.

(6) ← ENTER-toets

Om naar het menu met instelmodi te gaan als de printer in de offlinemodus staat.

Om de geselecteerde optie of de ingestelde waarde te bevestigen als de printer in de instelmodus staat.

(7) × CANCEL-toets

Om naar het scherm CANCEL PRINT JOB (Annuleren print job) te gaan als de printer in de offlinemodus staat.

Om terug te keren naar het vorige instelscherm als de printer in de instelmodus staat.

(8) ◀/►/▲/▼ Pijltoetsen

Om te navigeren of cijfers in te voeren in het schermmenu.

Druk op de toets ▲ toets om het zoemervolume in te stellen als de printer in de normale modus staat.

Houd de toetsen ▲ en ▼ gedurende één seconde ingedrukt om naar de aanpasmodus te gaan als de printer in de normale modus staat.

1.3.2 Led-indicator

Led-indicator	Kleur	Beschrijving			
	Blauw	Ingeschakeld of onlinemodus			
	Uitgeschakeld of offlinemodus				
	Rood	Printerfout (bijvoorbeeld als een apparaatfout gedetecteerd is)			
Knippert om de 2 seconden.	Rood	Printerfout (bijvoorbeeld als het lint op is)			
Knippert afwisselend blauw en rood.	Blauw en rood	Printerfout (bijvoorbeeld als zich een communicatiefout voorgedaan heeft)			

2

Installeren van de printer

2.1 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

Deze printer moet als volgt geïnstalleerd worden:

- Op een horizontale en stabiele ondergrond. Als de printer geïnstalleerd wordt op een steunconstructie / applicator, dan moet de hele inrichting stevig en stabiel zijn. Bevestig de steunconstructie stevig aan de vloer of de productiemachine.
- Op een plek waar voldoende ruimte is om de printer te gebruiken.
 Installeer de printer zodanig dat de kant met de mediadispenser zich binnen de aangegeven afstand en hoogte ten opzichte van de applicator bevindt.
 Installeer de mediatoevoerdispensers op een geschikte werkafstand van de invoerkant van de printer.

Deze printer mag niet op de volgende plaatsen geïnstalleerd worden. Hierdoor kunnen namelijk storingen aan de printer optreden.

- Op een plek waar trillingen kunnen voorkomen,
- Op een plek met hoge temperaturen en een hoge vochtigheid,
- Op een plek waar het erg stoffig is,
- Op een plek in de volle zon,
- Op een plek met veel elektrische ruis,
- Op een plek met grote spanningsschommelingen.

2.2 Ruimte rondom de printer

Om de printer goed te kunnen bedienen en voor een goede ventilatie, moet er voldoende ruimte rondom de printer zijn. De afbeeldingen in deze paragraaf geven de printer vanuit verschillende hoeken weer, met de afmetingen en vereiste ruimte.

2.2.1 Voorkant (S84-ex/S86-ex-printer)



Noord- en Zuid-Amerika: standaard / rechterkant Europa/Azië: linkerkant

2.2.2 Achterkant (S84-ex/S86-ex-printer)



O geeft de 5 posities aan van de boorgaten voor de installatie op een steunconstructie.

Noord- en Zuid-Amerika: standaard / rechterkant Europa/Azië: linkerkant

2.2.3 Media-uitvoerkant (S84-ex-printer)



2.2.4 Bovenkant (S84-ex-printer)







2.2.6 Bovenkant (S86-ex-printer)



2.3 Installeren van de printer op een steunconstructie / applicator

Voor een goede functionering moet deze printer op een steunconstructie / applicator geïnstalleerd worden. De printer heeft vijf boorgaten in het middenframe voor de installatie op een steunconstructie. Bevestig vijf bouten op het middenframe om de printer te installeren op de steunconstructie.

Zorg ervoor dat u de aangegeven bouten gebruikt die geschikt zijn voor het gewicht van de printer. Als de printer niet op de juiste manier geïnstalleerd wordt, dan kan deze uit de steunconstructie vallen. Dit kan verwondingen veroorzaken.

In de onderstaande afbeelding wordt weergegeven hoe de printer op de steunconstructie geïnstalleerd wordt.



Opmerking

Deze afbeelding dient enkel als uitleg en mag niet als exact voorbeeld gezien worden.

2.4 Controleren van de bijgeleverde accessoires

Controleer na het uitpakken van de printer of u alle bijgeleverde accessoires heeft. Als er een artikel ontbreekt, neem dan contact op met uw SATO-leverancier bij wie u de printer aangeschaft heeft.



* De vorm van de voedingsstekker verschilt afhankelijk van de regio van aankoop.

Opmerking

Bewaar de doos en het buffermateriaal na het installeren van de printer. U kunt dan de printer in deze doos verpakken voor verzending in geval van reparatie.

2.5 Aansluiten van de interfacekabel

Het aansluiten van de interfacekabel gebeurt als volgt:

2.5.1 Beschikbare interfaces

Deze printer ondersteunt de onderstaande interfaces.

Bovendien blijft de printer, als deze verbonden is met meerdere interfacekabels, gewoon werken als gegevens ontvangen worden.

*U kunt niet voor meer dan één interface tegelijkertijd gegevens ontvangen.

*U kunt de USB-interface niet gebruiken als de optionele wireless LAN-verbinding geïnstalleerd is.

- USB
- LAN
- RS-232C
- IEEE1284
- Bluetooth
- Wireless LAN (WLAN)
- Extern signaal (EXT)

Opmerking

De wireless LAN-interface en de Bluetooth-interface zijn optioneel.

2.5.2 Interfaceaansluitingen



1 Zorg ervoor dat de printer, hostcomputer en applicator uitgeschakeld zijn. Zet de aan-uitknop van de printer in de stand '**O**'.

2 Verbind de printer met een hostcomputer met één of meerdere van de beschikbare interfaceaansluitingen.

Gebruik een kabel die compatibel is met de standaard van de interfacekaart zoals aangegeven in **paragraaf 7.12 Interfacespecificaties**. Controleer de richting van de aansluiting voor u aansluit.

3 Verbind de applicatorkabel vanaf de **EXT**-aansluiting van de printer met de applicator.

Gebruik een kabel die compatibel is met de standaard van de interfacekaart zoals aangegeven in **paragraaf 7.12 Interfacespecificaties**. Controleer de richting van de aansluiting voor u aansluit.

\land LET OP

Sluit de interfacekabels niet aan of haal ze niet los (of gebruik geen schakelkast) terwijl de voeding van de printer of de computer ingeschakeld is. Hierdoor kan de interfaceschakeling in de printer of computer beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet binnen de garantie.

2.5.3 Interface-instellingen

U kunt de verschillende interface-instellingen instellen via het interfacemodusmenu. Voor meer details, zie paragraaf 4.2.10 Interface Mode (Interfacemodus).

In de interfacemodus moet u zowel de datapoort als de subpoort configureren. Hieronder vindt u een overzicht van elk van de poorten.

Datapoort

Als de interface ingesteld is op de datapoort, dan kan deze verschillende SBPL-commando's ontvangen en afdrukgegevens ontvangen vanaf de hostcomputer.

Datapoortselectie: USB, LAN, RS-232C, IEEE1284, Bluetooth, WLAN (Wireless LAN)

De optionele Bluetooth en de optionele wireless LAN zijn beschikbaar wanneer u deze geïnstalleerd heeft. *U kunt niet de interface selecteren die reeds ingesteld is voor de SUB PORT (Subpoort).

Subpoort

Deze poort is voor het controleren van de printerstatus.

Subpoortselectie: NONE (Geen), USB, LAN, RS-232C, IEEE1284, Bluetooth, WLAN (Wireless LAN) De optionele Bluetooth en de optionele wireless LAN zijn beschikbaar wanneer u deze geïnstalleerd heeft. *U kunt niet de interface selecteren die reeds ingesteld is voor de DATA PORT (Datapoort).

Opmerking

De hoofdpoort en subpoort kunnen niet tegelijk dezelfde interface gebruiken.



2.5.4 Interfacecombinaties

		Datapoort						
		USB	LAN	RS-232C	IEEE1284	Bluetooth	WLAN	
	USB	Х	0	0	0	0	Х	
	LAN	0	х	0	0	0	0	
ort	RS-232C	0	0	x	0	0	0	
odq	IEEE1284	0	0	0	х	0	0	
Su	Bluetooth	0	0	0	0	х	0	
	WLAN	х	0	0	0	0	Х	
	NONE	0	0	0	0	0	0	

De volgende interfacecombinaties kunnen gebruikt worden voor de datapoort en de subpoort.

[o: configureerbaar, x: niet configureerbaar]

Opmerkingen

- De optionele Bluetooth en de optionele wireless LAN zijn beschikbaar wanneer u deze geïnstalleerd heeft.
- Selecteer niet dezelfde interface voor de datapoort en de subpoort.
- Als u de optionele wireless LAN geïnstalleerd heeft, kunt u de USB-interface niet gebruiken. De optionele wireless LAN is verbonden met de printer via de USB.
- De subpoort kan niet gebruikt worden als u ENABLE (Inschakelen) ingesteld heeft in het scherm INTERFACE AUTO SELECT (Automatische interfaceselectie).
- Als WLAN geconfigureerd is voor de datapoort of de subpoort, maar de printer werd ingeschakeld zonder de wireless LAN-adapter, dan wordt de geconfigureerde interface-instelling gewijzigd van WLAN in USB. Als USB geconfigureerd is als de datapoort of de subpoort, maar de wireless LAN-adapter is niet aangesloten, dan wordt de geconfigureerde interface-instelling gewijzigd van USB in WLAN.

2.6 Aansluiten van de voedingskabel

- Het bedienen van de aan-uittoets en het aansluiten of loshalen van de voedingskabel mag niet met natte handen gedaan worden. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.
- Verbind de aarddraad altijd met een aardklem. Als u dit niet doet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.

Opmerkingen

- De bijgeleverde voedingskabel is uitsluitend voor deze printer ontworpen.
- Gebruik de bijgeleverde voedingskabel niet voor andere apparaten.

1 Sluit de voedingskabel aan op de ACvoedingsingang ① aan de achterkant van de printer.

Let op de richting van de stekker. Houd de printer met één hand vast en steek de stekker stevig vast.



2 Sluit de voedingsstekker aan op een stopcontact.

Controleer vóór het aansluiten of uw lokale netspanning binnen de 100 tot 240 V wisselspanning, 50 tot 60 Hz valt. Als uw lokale netspanning niet binnen dit bereik valt, neem dan contact op met uw SATO-leverancier of technische support-afdeling.

*De vorm van de voedingsstekker verschilt afhankelijk van de regio van aankoop.

Opmerking

Dit product is ook geschikt voor ITstroomverdeelsystemen met een tweefasenspanning van 230 V.



2.7 In-/uitschakelen van de printer

Het bedienen van de aan-uittoets en het aansluiten of loshalen van de voedingskabel mag niet met natte handen gedaan worden. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.

2.7.1 Inschakelen van de printer

1 Schakel de aan-uitknop op het bedieningspaneel in de stand 'I'.

2 In het scherm staat **ONLINE** en de ledindicator brandt blauw.





2.7.2 Uitschakelen van de printer

 Zorg ervoor dat de printer in de offlinemodus staat voor u deze uitschakelt.

Als in het scherm **ONLINE** staat, druk dan op de **II LINE**-toets om naar de offlinemodus over te schakelen.

2 Schakel de aan-uitknop op het bedieningspaneel in de stand 'O'.





2.8 Installeren van optionele geheugenopslag

De optionele SD-kaart of het optionele USB-geheugen kunnen gebruikt worden voor het uploaden en downloaden van gegevens (afdrukindeling, graphics, uitgebreide tekens) die geregistreerd zijn in de printer en de printerfirmware.

Neem contact met uw SATO-leverancier of -servicecenter voor de aanbevolen SD-kaart of het aanbevolen USB-geheugen.

2.8.1 Installeren van de optionele SD-kaart

U kunt een optionele SD-kaart installeren in de SD-kaartsleuf aan de achterkant van de printer. Als u de SD-kaart voor de eerste keer gebruikt, moet u deze formatteren in de geheugenkaartmodus. Zie **paragraaf 4.2.11 Memory Card Mode (Geheugenkaartmodus)** voor meer details.

- Schakel de printer uit.
- 2 Schuif de optionele SD-kaart ① in de SDkaartsleuf ② in de in de afbeelding aangegeven richting.

Neem contact met uw SATO-leverancier voor de aanbevolen SD-kaart.

3 Om de **SD-kaart** in de **SD-kaartsleuf** te installeren, moet u deze in de sleuf duwen tot u een klikgeluidje hoort en de kaart bijna helemaal in de printer zit.

Als de kaart geïnstalleerd en gebruiksklaar is, dan steekt nog slechts een heel klein stukje uit (circa 3,18 mm).



2.8.2 Verwijderen van de optionele SD-kaart

- Schakel de printer uit.
- 2 Duw kort op de SD-kaart om deze uit de SD-kaartsleuf te halen. De SD-kaartsleuf ontgrendelt de **SD-kaart** ① meteen.



⚠ LET OP

Verwijder de SD-kaart niet terwijl de printer de gegevens op de SD-kaart aan het verwerken is. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigd raken.
2.8.3 Installeren van het optionele USB-geheugen

Als u het USB-geheugen voor de eerste keer gebruikt, moet u het USB-geheugen formatteren in de geheugenkaartmodus. Zie **paragraaf 4.2.11 Memory Card Mode (Geheugenkaartmodus)** voor meer details.

1 Schakel de printer uit.

- 2 Open het deksel.
- **3** Sluit het optionele USB-geheugen ① aan op de USB-aansluiting (type A-aansluiting, 2.0 High Speed) ② aan de voorkant van de printer.

Neem contact met uw SATO-leverancier voor het aanbevolen USB-geheugen.

4 Sluit het deksel.



Om het USB-geheugen te verwijderen

Schakel de printer uit vóór u het USB-geheugen verwijdert.

Verwijder het USB-geheugen niet terwijl de printer de gegevens op het USB-geheugen aan het verwerken is. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigd raken.

Deze pagina is bewust blanco gelaten.

B Blaatsen van het lint en het medium

Deze printer ondersteunt twee afdrukmethodes, namelijk thermische overdracht en direct thermisch. Thermische overdracht is een afdrukmethode waarbij de inkt van het lint op het medium aangebracht wordt door de hitte van de printkop. Direct thermisch is een afdrukmethode waarbij het beeld op thermisch papier verschijnt door de hitte van de printkop. Als u thermisch papier gebruikt, dan is er geen lint nodig.

3.1 Controleren van de inktkant van het lint

Het lint kan op twee manieren afgewikkeld worden. Face-out betekent dat de inkt zich aan de buitenkant bevindt en Face-in betekent dat de inkt zich aan de binnenkant bevindt. Deze printer ondersteunt beide manieren van afwikkelen. U kunt als volgt controleren aan welke kant van het lint de inkt zit:

- 1 Plaats de buitenkant van het lint op het medium (ertegenaan).
- 2 Kras met uw nagel of met een scherp voorwerp over de binnenkant van het lint heen.
- **3** Als de inkt afgegeven heeft op het medium, dan bevindt deze zich op de buitenkant van het lint.





De inktlaag bevindt zich aan de binnenkant. (Face-in-lint)

De inktlaag bevindt > zich aan de buitenkant. (Face-out-lint)

3.2 Plaatsen van het lint

Gebruik voor een optimale afdrukkwaliteit originele media en linten voor de printer.

⚠ LET OPS

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.

Het doorvoerpad van het lint ziet u op de afbeelding rechts weergegeven.





Opmerking

U kunt ook de sticker aan de binnenkant van het deksel raadplegen.

1 Open het deksel ①.

\land LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.



2 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ② in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.





3 Plaats het lint ③ op de spoel voor de toevoer van het lint ④.

Schuif het lint helemaal naar achter en let hierbij op de wikkelrichting.

Zorg ervoor dat de inktkant van het lint naar beneden gericht is wanneer het onder de printkop door gaat.

4 Plaats een lege lintkern (5) op de spoel voor het terugspoelen van het lint (6).

Schuif de kern helemaal naar achter.

- 5 Leid het lint vanaf de spoel voor de toevoer van het lint ④ onder de printkop ⑦ en de spoel voor het terugspoelen van het lint ⑥ door.
- 6 Wikkel het lint in de richting van de klok om de lege lintkern (5) op de spoel voor het terugspoelen van het lint (6) heen. Plak het uiteinde van het lint vast op de kern met plakband (8).

7 Draai de spoel voor het terugspoelen van het lint 6 een paar rondjes in de richting van de klok om het lint op te spannen.

8 Als het medium reeds geplaatst is, draai dan de vergrendelingshendel voor de printkop ② tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.

Als het medium nog niet geplaatst is, ga dan verder met **paragraaf 3.5 Plaatsen van het medium**.

9 Sluit het deksel.







3.3 Verwijderen van het lint

- 1 Open het **deksel**.
- **2** Draai de **vergrendelingshendel voor de printkop** in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.
- 3 Schuif het gebruikte lint van de spoel voor het terugspoelen van het lint ①.
- 4 Schuif de lege kern van de spoel voor de toevoer van het lint 2.

U kunt deze lege kern opnieuw gebruiken wanneer u een nieuwe lintrol plaatst. Plaats deze lege kern op de spoel voor het terugspoelen van het lint.



3.4 Geschikte media

Deze printer kan op twee mediatypes afdrukken: de mediarol en het gevouwen kettingmedium. De printer is voorzien van sensoren die de zwarte streepjes (I-Marks) of tussenruimtes (Gaps) op de media detecteren om de inhoud nauwkeurig af te drukken.



3.4.1 Verplaatsen van de mediasensor

Niet-standaardmedia zijn media die op de achterkant bedrukt worden of media met een speciale vorm. Als u niet-standaardmedia gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de positie van de mediasensor uitgelijnd is met de zwarte streepjes en tussenruimtes van de media.

De streepjessensor van de printer heeft een vaste positie op 5 mm gemeten vanaf het middenframe van de printer.

De positie van de tussenruimtesensor is instelbaar. U kunt de tussenruimtesensor aanpassen binnen het volgende bereik.

S84-ex-printer: 5 mm tot 66 mm gemeten vanaf het middenframe van de printer.

S86-ex-printer: 5 mm tot 81 mm gemeten vanaf het middenframe van de printer.

1 Open het **deksel**.

2 Draai de mediasensorinstelknop ① in de richting of tegen de richting van de klok om de positie van de tussenruimtesensor aan te passen.

De groene indicator ⁽²⁾ bovenop het mediasensormechanisme geeft de positie van de tussenruimtesensor aan.



3.5 Plaatsen van het medium

Gebruik voor een optimale afdrukkwaliteit originele media en linten voor de printer.

⚠ LET OPS

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.

3.5.1 Plaatsen van etiketten met dispenser

In deze paragraaf worden de procedures beschreven voor het uitvoeren van het etiket en het uitvoeren van het rugpapier uit de printer. Het doorvoerpad van de etiketten ziet u hieronder weergegeven. Let er bij het plaatsen van het medium op dat de afdrukzijde naar boven gericht is.



1 Open het deksel.

\land LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

- 2 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om te printkop te ontgrendelen.
- 3 Trek aan de toevoervergrendeling 2 om de toevoerrol en het mediasensormechanisme 3 te ontgrendelen.

De toevoerrol en het mediasensormechanisme klappen open.

4 Trek de **mediageleider** ④ weg van de printer.



 Leid het medium tussen de media-assen
 (5), onder de toevoerrol en het mediasensormechanisme
 (3) en het printkopmechanisme
 (6) door en trek het door de uitvoeropening.

Let erop dat het uiteinde van het medium uit de uitvoeropening komt.

- **6** Verschuif het medium tot de binnenste rand van het medium licht tegen het middenframe van de printer aankomt.
- 7 Trek het etiket uit de uitvoeropening. Haal zo'n 30 cm aan etiketten ⑦ van het rugpapier ⑧ af.





8 Duw de drukrolontgrendeling (9) omhoog om de drukrolplaat (10) te ontgrendelen.

- 9 Leid het rugpapier [®] door de spleet van de drukrolplaat [®] heen.
- 10 Duw in het midden van de drukrolplaat (10) om deze vast te zetten.
- 11 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.
- 12 Sluit het deksel.

\land LET OP

13 Maak na het laden van het medium en het lint een testafdruk om te controleren of het medium correct geplaatst is.

Zie paragraaf 4.2.16 Test Print Mode (Testafdrukmodus) voor meer details over het maken van een testafdruk.

• Kijk bij het sluiten van het deksel uit dat uw vingers niet beklemd raken.

S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding 45





3.5.2 Plaatsen van het medium zonder gebruik van de dispenser

In deze paragraaf wordt de procedure beschreven voor het plaatsen van het medium zonder gebruik van de dispenser. Het doorvoerpad van het medium ziet u op de afbeelding rechts weergegeven. Let er bij het plaatsen van het medium op dat de afdrukzijde naar boven gericht is.

- Zie de stappen 1 tot 6 van paragraaf 3.5.1 Plaatsen van etiketten met dispenser voor het plaatsen van het medium.
- 2 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.
- 3 Duw de toevoerrol en het mediasensormechanisme ③ omlaag tot de toevoervergrendeling ② vergrendeld is.
- 4 Duw de **mediageleider** ④ zacht tegen de buitenste rand van het medium aan.
- 5 Sluit het deksel.
- 6 Maak na het laden van het medium en het lint een testafdruk om te controleren of het medium correct geplaatst is.

Zie **paragraaf 4.2.16 Test Print Mode (Testafdrukmodus)** voor meer details over het maken van een testafdruk.

\land LET OP

• Kijk bij het sluiten van het deksel uit dat uw vingers niet beklemd raken.





Bediening en configuratie

4.1 Display en bediening

Het display van de printer verschilt afhankelijk van de betreffende modus:

- Normale modus: zie paragraaf 4.1.1 Het display van de normale modus en de bijbehorende pictogrammen.
- Menu met instelmodi: zie paragraaf 4.1.2 Het menu met instelmodi en de bijbehorende pictogrammen.
- Foutmeldingen: zie paragraaf 4.1.3 Het foutmeldingendisplay en de bijbehorende pictogrammen.
- Instelscherm: zie paragraaf 4.1.4 Instelscherm.

4.1.1 Het display van de normale modus en de bijbehorende pictogrammen

In de normale modus worden in het scherm de volgende printerstatussen weergegeven.



• Printermodus

Pictogram	Beschrijving	
	Wordt weergegeven als de printer in de onlinemodus staat.	
	Wordt weergegeven als de printer in de offlinemodus staat.	
	Wordt weergegeven als de printer in de testafdrukmodus en hexdumpafdrukmodus staat.	
H	Wordt weergegeven als de printer in de downloadmodus staat.	
ļ	Wordt weergegeven als de printer in de uploadmodus staat.	
	Wordt weergegeven als de printer in de geheugenmodus staat.	

4 Bediening en configuratie

• Traceermodusstatus

Pictogram	Beschrijving	
I → RCU	Wordt weergegeven na het ontvangen van gegevens terwijl de traceermodus ingeschakeld (ENABLE) is.	
P	Wordt weergegeven na het ontvangen van ESC (1BH) A terwijl de traceermodus ingescha- keld (ENABLE) is.	
PRT	Wordt weergegeven na het afdrukken terwijl de traceermodus ingeschakeld (ENABLE) is.	

• WLAN-veldsterkttatesus

Pictogram	Beschrijving	Infrastruc- tuurmodus	Ad-hoc- modus
Tul	De betekenis van dit pictogram verschilt afhankelijk van de wire- less LAN-modus. In de Infrastructuurmodus Wordt weergegeven als de veldsterkte hoger is dan niveau 3 en de printer verbonden is met een toegangspunt. In de Ad-hocmodus Wordt altijd als de printer verbonden is weergegeven.	Ο	Ο
T ee ()	Wordt weergegeven als de veldsterkte tussen niveau 2 en 3 is en de printer verbonden is met een toegangspunt.	Ο	Niet gebruikt
Tuol	Wordt weergegeven als de veldsterkte tussen niveau 1 en 2 is en de printer verbonden is met een toegangspunt.	0	Niet gebruikt
TaOO	De betekenis van dit pictogram verschilt afhankelijk van de wire- less LAN-modus. In de Infrastructuurmodus Wordt weergegeven als de veldsterkte lager is dan niveau 1 en de printer verbonden is met een toegangspunt. Afhankelijk van de omgeving kan het evenwel toch mogelijk zijn om te communiceren. In de Ad-hocmodus Wordt altijd als de printer niet verbonden is weergegeven.	Ο	Ο
ĬoO	Wordt weergegeven als de printer niet verbonden is met een toe- gangspunt.	ο	Niet gebruikt

• Bluetooth-verbindingsstatus

Pictogram	Beschrijving
æ	Wordt weergegeven als er Bluetooth-verbinding is.
*	Wordt weergegeven als er geen Bluetooth-verbinding is.

• Zoemervolume

Pictogram	Beschrijving	
(911	Wordt weergegeven als het volume op niveau 3 (hoog) staat.	
4 11	Wordt weergegeven als het volume op niveau 2 (normaal) staat.	
(]	Wordt weergegeven als het volume op niveau 1 (laag) staat.	
Ø	Wordt weergegeven als het volume op niveau 0 (uit) staat.	

• Waarschuwingspictogrammen

Pictogram	Beschrijving	
P	Wordt weergegeven als gedetecteerd wordt dat het lint bijna op is.	
e	Wordt weergegeven als gedetecteerd wordt dat de etiketten bijna op zijn.	
Ĺġ	Wordt weergegeven als een aansturingsfout gedetecteerd wordt.	
	Wordt weergegeven als gedetecteerd wordt dat de ontvangstbuffer bijna vol is.	
<u>A</u>	Wordt weergegeven als gedetecteerd wordt dat de printkop beschadigd is.	

• Geheugenkaartstatus

Pictogram	Beschrijving
50	Wordt weergegeven als een SD-kaart geplaatst is.
USB	Wordt weergegeven als een USB-geheugen geplaatst is.

Opmerkingen:

- Deze pictogrammen worden weergegeven als de SD-kaart of het USB-geheugen geïnstalleerd is.
- Deze pictogrammen worden niet weergegeven als de printer in een foutmodus staat.
- Deze pictogrammen worden niet weergegeven als de traceermodus ingeschakeld is.
- Deze pictogrammen worden niet weergegeven als de ESC+IM-opdracht (voor het specificeren van het lcddisplay) in gebruik is.

• De kleuren van deze pictogrammen zijn omgewisseld als de SD-kaart of het USB-geheugen in verwerking zijn.

4.1.2 Het menu met instelmodi en de bijbehorende pictogrammen

Bij het menu met instelmodi wordt het volgende scherm weergegeven.

Geselecteerde instelmodus

Pictogrammen van de instelmodi Als een pictogram geselecteerd is, dan is de kleur omgewisseld.



Pijltoetsen die beschikbaar zijn om te selecteren.

Zie paragraaf 4.2.8 Menu met instelmodi voor meer details.

• Instelmodus

Pictogram	Beschrijving	
52	De printer wordt in de normale modus geschakeld.	
	De printer wordt in de gebruikersmodus geschakeld.	
	De printer wordt in de interfacemodus geschakeld.	
	De printer wordt in de geheugenmodus geschakeld.	
T	De printer wordt in de servicemodus geschakeld.	
ΥT	De printer wordt in de geavanceerde modus geschakeld.	
	De printer wordt in de hexhumpafdrukmodus geschakeld.	
RFID	De printer wordt in de RFID-modus geschakeld. *Wordt enkel weergegeven als u het optionele RFID-pakket geïnstalleerd heeft en de RFID-modus ingeschakeld heeft.	
i	De printer wordt in de printerinformatiemodus geschakeld.	

4.1.3 Het foutmeldingendisplay en de bijbehorende pictogrammen

Als zich een fout voordoet, dan worden in het scherm de volgende foutmeldingen en pictogrammen weergegeven.



• Foutpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
F	Einde etiketten of medium
S	Einde lint
	Sensorfout
۹¢	Printkop is ontgrendeld
Æ	Losse printkopdraad
	Communicatiefout
	Ontvangstbuffer te vol
	Itemnummerfout of BCC-fout
	Geheugenkaart niet bereikbaar of geen ruimte beschikbaar op de geheugenkaart
	Schrijven naar ROM mislukt of kanji-gegevensfout

4 Bediening en configuratie

Pictogram	Beschrijving
ي 1	Kalenderfout
(0₽	Schrijven van informatie naar RFID-tag mislukt
(1)	Wireless LAN-instelfout
	Alle andere fouten dan bovenstaande
ERROR 01	Foutnummer van de fouten

4.1.4 Instelscherm

Bij de verschillende instelmodi wordt het volgende instelscherm weergegeven. In deze paragraaf worden ook de functies van de toetsen in de instelmodus beschreven.

• Selecteren van een optie



• Instellen van waarden



4.2 Bedieningsmodi

De printer is voorzien van de volgende bedieningsmodi:

Klik op de onderstaande blauwe koppelingen om direct naar de details van de betreffende bedieningsmodus te gaan.

- Onlinemodus / pauzemodus / offlinemodus
- Aanpassen van de helderheid van het display
- Instellen van het zoemervolume
- Instellen van het zoemervolume
- Aanpasmodus
- Ploegendienstinstelmodus
- Standalone Modus
- Menu met instelmodi:
 - Gebruikersmodus (User Mode)
 - Interface Mode (Interfacemodus)
 - Memory Card Mode (Geheugenkaartmodus)
 - Service Mode (Servicemodus)
 - Advanced Mode (Geavanceerde modus)
 - Hex Dump Mode (Hexdumpmodus)
 - Information Mode (Informatiemodus)
- Test Print Mode (Testafdrukmodus)
- Default Setting Mode (Standaardinstelmodus)
- Download Mode (Downloadmodus)
- Upload Mode (Uploadmodus)
- Hidden Setting Mode (Verborgen instelmodus)
- Wireless LAN Certificate Download Mode (Wireless LAN-certificaatdownloadmodus)
- Site Survey Mode (Locatieonderzoeksmodus)



In het stroomdiagram wordt een duidelijk overzicht gegeven van alle modi en hoe ze bereikt worden.

4 Bediening en configuratie



4.2.1 Onlinemodus / pauzemodus / offlinemodus

In de onlinemodus is de printer klaar om afdrukgegevens te ontvangen van de hostcomputer of andere verbonden apparaten en de afdruktaak te starten.



Als u een pauzeopdracht verstuurt tijdens het afdrukken, dan stopt de printer de afdruktaak en schakelt hij in de pauzemodus.



Het restant van de afdruktaak. Hervatten van de afdruktaak.

In de offlinemodus kunt u de annuleren print job, het medium doorvoeren of naar het menu met instelmodi gaan.



4.2.2 Aanpassen van de helderheid van het display

Druk in de normale modus (online of offline) herhaaldelijk op de **◄/▶ -pijltoetsen** om de helderheid van het display aan te passen.



Er zijn 32 stappen om de helderheid van het brightness in te stellen (16 links en 16 rechts). Bij elke druk op de **◄-pijltoets** of de **▶-pijltoets** wordt de helderheid met één stap aangepast.

4.2.3 Instellen van het zoemervolume

Druk in de normale modus (online of offline) herhaaldelijk op de **A-pijltoets** om het zoemervolume aan te passen.



1 Druk wanneer de printer in de online- of offlinemodus staat op de ▲-pijltoets om het huidige zoemervolume van de printer weer te geven.

Het zoemervolumepictogram staat in de rechterbovenhoek van het scherm.

2 Door op de ▲-pijltoets te drukken worden de volumeniveaus doorlopen en klinkt de zoemer overeenkomstig het volume.

4.2.4 Annuleren van de afdruktaak

Het annuleren van de afdruktaak gaat als volgt:

Druk op de ▶ LINE-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.

2 Druk op de × CANCEL-toets.

CANCEL PRINT JOB (Annuleren print job) verschijnt om het annuleren van de afdruktaak te bevestigen.

3 Druk op de **∢/▶-pijltoetsen** om YES (Ja) te selecteren en druk op de **← ENTER**-toets om te bevestigen.

In het scherm verschijnt CURRENT (Huidige) en ALL (Alle).

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u zeker weet dat u de afdruktaak wilt annuleren voor u YES (Ja) selecteert. De taak kan niet teruggehaald worden en moet opnieuw naar de printer verstuurd worden.
- Druk op de DFUNCTION-toets of de CANCELtoets om de modus CANCEL PRINT JOB (Annuleren print job) af te sluiten zonder de afdrukgegevens te wissen.

4 Druk op de **∢/▶**-pijltoetsen om CURRENT (Huidige) of ALL (Alle) te selecteren.

- CURRENT (Huidige): Annuleren van de huidige afdruktaak.
- ALL (Alles): Annuleren van alle afdruktaken in het geheugen van de printer.
- 5 Druk op de ← ENTER-toets om te bevestigen.

CANCEL PRINT JOB COMPLETED (Annuleren van afdruktaken voltooid) verschijnt en er klinken drie pieptonen. De printer schakelt vervolgens in de offlinemodus. De geselecteerde afdruktaken zijn gewist uit het geheugen.











4.2.5 Aanpasmodus

Via de aanpasmodus van de printer heeft u snelle toegang tot het instellen van de afdrukpositie, de stoppositie en de afdrukdonkerheid. Deze aanpassingen zijn een aanvulling op de configuratieinstellingen die uitgevoerd worden in het gebruikersmodusmenu



- Druk wanneer de printer in de online- of offlinemodus staat gedurende één seconde op de ▲ en ▼-pijltoetsen om naar de aanpasmodus te gaan. PITCH POSITION (Start positive) verschijnt in het scherm.
- 2 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om de gewenste waarde in te stellen en druk op de ← ENTER-toets om de instelling op te slaan en door te gaan naar het volgende aanpasscherm.

PITCH POSITION (Start positive)	
Verschuiven van de afdrukpositie in verticale richting. Stel de waarde voor het verschuiven in met '+' om de afdrukpositie tegen de doorvoerrichting in te verplaatsen en met '-' om de afdrukpositie in de doorvoerrichting te verplaatsen. De waarde kan ingesteld worden per 0,25 mm ongeacht de afdrukresolutie. Het instelbereik is van -3,75 mm tot +3,75 mm.	PITCH POSITION +0.00mm €

OFFSET POSITION (Verschuivingspositie)	
Corrigeren van de verschuivingspositie. De verschuivingspositie is de uitvoerstoppositie. Stel de waarde voor het verschuiven in met '+' om de stoppositie tegen de doorvoerrichting in te verplaatsen en met '-' om de stoppositie in de door- voerrichting te verplaatsen. De waarde kan ingesteld worden per 0,25 mm ongeacht de afdrukresolutie. Het instelbereik is van -3,75 mm tot +3,75 mm.	OFFSET POSITION <u>+O.OO</u> mm ¢

DARKNESS (Donkerheid)	
Verfijnen van de afdrukdonkerheid. Het instelbereik is van 00 tot 99. 00 is het lichtst en 99 is het donkerst.	DARKNESS

3 Druk na het aanpassen op de ⇒ FUNCTION-toets of de × CANCEL-toets om de aanpasmodus af te sluiten. De printer wordt in de offlinemodus geschakeld.

Opmerking

Als u op de \bigcirc FUNCTION-toets of de \times CANCEL-toets drukt vóór u op de \leftarrow ENTER-toets drukt, dan wordt de aanpassing niet opgeslagen.

4 Maak een testafdruk na het voltooien van de aanpassingen om te controleren of de instellingen goed zijn.

Zie paragraaf 4.2.16 Test Print Mode (Testafdrukmodus) voor meer details.

4.2.6 Ploegendienstinstelmodus

Met deze modus kan specifieke productieploeginformatie op een etiket afgedrukt worden bij gebruik van de SBPL-printeraansturing.

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de ploegendienstmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.

Opmerkingen:

- Deze modus is enkel ingeschakeld als de SHIFT CODE (Ploegcode) ingesteld is op YES (Ja) in de verborgen instelmodus.
- U kunt in het totaal drie ploegen instellen afhankelijk van het aantal benodigde ploegendiensten. Als er bijvoorbeeld twee ploegendiensten nodig zijn, stel dan de ploegendienstnummers 1 en 2 in.



SELECT SHIFT (Ploeg selecteren)	
Selecteren van het ploegendienstnummer voor het opslaan van de ploe- gendienstinstelling. U kunt de ploegendienstnummers 1 tot 3 selecteren.	SELECT SHIFT 2 3 EXIT
Opmerking : Als u EXIT (Afsluiten) selecteert en op de ← ENTER -toets drukt, dan keert de printer terug naar het onlinescherm.	

ENTER SHIFT TIME (Ploegtijd invoeren)	
Instellen van de printerstarttijd in 24-uursnotatie.	
Druk op de I · · · pijltoetsen om de cursor te verplaatsen en druk op de	ENTER SHIET TIME
▲ / ▼ -pijltoetsen om de waarde te wijzigen.	
Druk op de <table-cell-rows> ENTER-toets om de waarde op te slaan en door te gaan</table-cell-rows>	24:00
naar het volgende instelscherm.	1¢+

HOW MANY CHR? (Hoeveel tekens?)	
Instellen van de lengte van de SHIFT NAME (Ploegnaam) door het aantal tekens op te geven.	
Selecteer het aantal tekens met de ▲/▼-pijltoetsen en druk vervol-	HOW MANY CHR?
gens op de ← ENTER-toets.	1 01
Het instelbereik is van 01 tot 16.	↓_ 0

ENTER SHIFT NAME (Ploegnaam invoeren)	
Opgeven van een ploegnaam. De beschikbare tekens zijn A tot Z, spatie en 0 tot 9. Het aantal tekens dat u kan invoeren is afhankelijk van het aantal tekens opgegeven in het scherm HOW MANY CHR? (Hoeveel tekens?). Druk op de ◀/▶ -pijltoetsen om de cursor te verplaatsen en druk op de ▲/▼ -pijltoetsen om het teken in te voeren. Druk op de ← ENTER-toets om de ploegnaam op te slaan.	ENTER SHIFT NAME

4.2.7 Standalone Modus

In deze modus kan de printer onafhankelijk van de hostcomputer functioneren nadat een vaste indeling verstuurd is naar en opgeslagen is op de SD-kaart of in het USB-geheugen.

De gegevens kunnen opgeslagen worden op de SD-kaart of in het USB-geheugen terwijl ze in de afdrukbuffer zitten en kunnen dan later opgehaald worden met een nieuw afdrukaantal. Op de SD-kaart of het USB-geheugen passen maximaal negen indelingen. Eén bestandsnummer kan echter slechts één indeling hebben; een nieuwe indeling overschrijft de bestaande opgeslagen indeling. De hostcomputer moet opnieuw aangesloten worden op de printer om een bestaande indeling te overschrijven. In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de standalonemodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



STANDALONE MODE (Standalonemodus)	
 Selecteer de volgende opties met de <!-- --> -pijltoetsen en druk vervolgens op de → ENTER-toets. LOAD (Laden): lezen en afdrukken van het bestand. 	STANDALONE MODE
 SAVE (Opslaan): opslaan van de ontvangen afdrukgegevens naar een bestand. 	LOAD SAVE
Opmerking:	
Er klinken drie pieptonen als u SAVE (Opslaan) selecteert en op de + ENTER -toets drukt als we geen ontvangen gegevens zijn.	

INTERFACE SELECT (Interface selecteren)	
Selecteer het geheugentype met de ▲/▼-pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.	INTERFACE SELECT
Opmerking : Er klinken drie pieptonen als het aangesloten geheugen geen gegevens heeft die geladen kunnen worden of als het geselecteerde geheugen niet aangesloten is.	SD CARD USB MEMORY ₽

SELECT NUMBER (Nummer selecteren)	
Selecteer het bestandsnummer met de ▲/▼-pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets om het opgegeven bestand te laden of de ontvangen gegevens op te slaan. SELEC Het instelbereik is van 01 tot 09. Enter for tot 09.	T NUMBER 01 ¢

DATA EXISTS, OVERWRITE? (Gegevens aanwezig, overschrijven?)	
 In dit scherm wordt bevestigd dat u een bestand overschrijft als u geselecteerd heeft om op te slaan naar een bestaand bestandsnummer. Selecteer de volgende opties met de -pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets. YES (Ja): het bestaande bestand overschrijven. NO (Nee): het overschrijven annuleren en terugkeren naar het scherm SELECT NUMBER (Nummer selecteren). 	DATA EXISTS, OVERWRITE? YES NO
Opmerking : Controleer goed of u het bestaande bestand niet langer nodig heeft voor u het overschrijft.	

RECEIVE DATA COPYING... (Kopiëren van ontvangen gegevens...)

In dit scherm wordt aangegeven dat de ontvangen gegevens gekopieerd worden.

SAVE COMPLETED (Opslaan voltooid) verschijnt als de ontvangen gegevens helemaal gekopieerd zijn.

Opmerking:

Er klinken drie pieptonen als de printer er niet in slaagt de ontvangen gegevens te kopiëren. De printer keert terug naar het scherm STANDA-LONE MODE (Standalonemodus).

SAVE COMPLETED. (Opslaan voltooid.)	
Dit scherm verschijnt als de ontvangen gegevens opgeslagen zijn naar het opgegeven bestand.	
Druk op de ENTER-toets om terug te keren naar het scherm STANDA-	SAVE COMPLETED.
LONE MODE (Standalohemodus).	PRESS ENTER KEY

RECEIVE DATA

COPYING...

SET START NUMBER (Startnummer opgeven)	
Dit is het scherm voor het bewerken van de opeenvolgende gegevens in de leesgegevens. Verplaats de cursor met de <!--▶</b-->-pijltoetsen, wijzig de waarde met de ▲/▼-pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets. De 'X/X' in het scherm geeft het nummer aan van de huidige bewerkte opeenvolgende gegevens en het totale aantal opeenvolgende gegevens. DIGIT is het cijfer van de gemarkeerde cursorpositie. Het scherm kan decimaal of hexadecimaal zijn overeenkomstig de leesge- gevens. Het maximum bij DIGIT is 99.	SET START NUMBER X/X DIGIT:01 000000000000000000
Opmerking : Verschijnt enkel als er opeenvolgende gegevens zijn.	

OUTPUT LABEL (Uitvoer)	
In dit scherm kunt u het aantal afdrukken opgeven. Verplaats de cursor met de ∢/▶ -pijltoetsen , wijzig de waarde met de ▲/▼ -pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER -toets.	OUTPUT LABEL QTY:000001

4.2.8 Menu met instelmodi

In het menu met instelmodi worden de volgende instelmodi weergegeven:

Menu	Beschrijving
Onlinemodus	Om terug te keren naar de onlinemodus.
Gebruikersmodus	Om naar de instellingen met betrekking tot de basisgebruikersconfiguraties te gaan.
Interfacemodus	Om naar de instellingen met betrekking tot de interfaces te gaan.
Geheugenmodus	Om naar de instellingen met betrekking tot het geheugen te gaan.
Servicemodus	Om naar de instellingen met betrekking tot de mediasensorinstelling en het activeren van diverse functies te gaan.
Geavanceerde modus	Om naar de instellingen met betrekking tot de geavanceerde printerconfigura- ties te gaan.
Hexdumpmodus	Om naar de hexdump te gaan en deze af te drukken voor het verhelpen van storingen.
RFID RFID-modus	Om naar de instellingen met betrekking tot de optionele RFID-module te gaan. Verschijnt enkel als de optionele RFID geïnstalleerd is.
Informatiemodus	Om naar de informatie over deze printer te gaan.

Selecteer de instelmodus als volgt:

1 Druk op de ► LINE-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.

De printer schakelt naar de offlinemodus.

2 Druk op de - ENTER-toets.

De printer schakelt naar het menu met instelmodi.

3 Selecteer de instelmodus met de ▲/▼/ ◀/ ▶ -pijltoetsen.

De geselecteerde instelmodus verschijnt in het scherm en de kleuren van het pictogram worden omgewisseld om het te markeren.





4 Druk op de ← ENTER-toets om naar de geselecteerde modus te gaan.

Hieronder worden de functies van de toetsen in het menu met instelmodi weergegeven.



4.2.9 Gebruikersmodus (User Mode)

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de gebruikersmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.





* Druk op de toets ◀, ►, ▲ of ▼ om een optie te selecteren of om de waarde in te stellen. De actieve pijltjes worden weergegeven op het scherm.

OFFSET VOLUME (Verschuiven)		
De instelwaarden van de aanpasmodus worden weergegeven.		
 PITCH: de waarde voor het verschuiven van de afdrukpositie wordt weergegeven. OFFSET (Verschuiven): de waarde voor het verschuiven van de stoppositie wordt weergegeven. DARKNESS (Donkerheid): de instelwaarde voor de donkerheid wordt weergegeven. 	OFFSET VOLUME PITCH +0.00 OFFSET +0.00 DARKNESS 50	
U kunt deze waarden wijzigen in de Aanpasmodus en de Test Print Mode (Testafdrukmodus).		
PRINT SPEED (Afdruksnelheid)		
--	----------------------------	
 Het instelbereik verschilt afhankelijk van het model. S84-ex (203 dpi): 4 tot 16 ips (inch/sec.) S86-ex (203 dpi): 4 tot 14 ips (inch/sec.) S84-ex (305 dpi): 4 tot 14 ips (inch/sec.) S86-ex (305 dpi): 4 tot 12 ips (inch/sec.) S84-ex (609 dpi): 2 tot 6 ips (inch/sec.) 	PRINT SPEED 06 IPS ¢	
Opmerking : Als de afdruksnelheid ingesteld wordt op een niveau dat te snel is, dan kan dit ten koste van de afdrukkwaliteit gaan.		

PRINT DARKNESS (Afdrukdonkerheid)	
Instellen van een van de 10 niveaus voor de afdrukdonkerheid. Het instelbereik is van 1 tot 10. 1 is het lichtst en 10 is het donkerst.	PRINT DARKNESS

Met deze instelling wordt de waarde voor het verschuiven van de pitch ingesteld. De mediapitch is de afstand tussen de voorste rand (de rand die als eerste uit de printer komt) van het medium en de voorste rand het volgende medium. Als de positie eenmaal ingesteld is, dan deze verder verfijnd wor- den met behulp van de optie PITCH POSITION (Start positive) in de aan- pasmodus. Het instelbereik is van -49 mm tot +49 mm en kan in stappen van 1 mm ingesteld worden. Stel de waarde voor het verschuiven in met '+' om de afdrukpositie tegen de doorvoerrichting in te verplaatsen en met '-' om de afdrukpositie in de	PITCH OFFSET +OO mm ∳

CHARACTER CODE (Tekencode)	
Instellen van de te gebruiken tekencode.	
 UTF-8: UTF-8 als tekencodering gebruiken. UTF-16: UTF-16 als tekencodering gebruiken. 	CHARACTER CODE UTF-8 UTF-16

2 BYTE FONTS (2-bytelettertypen)	
Instellen van de te gebruiken kanji-codering.	
 GB18030: instellen voor gebruik met vereenvoudigd Chinees. BIG5: instellen voor gebruik met traditioneel Chinees. KSX1001: instellen voor gebruik met Koreaans. 	2 BYTE FONTS GB18030 BIG5
 De volgende kanji-coderingen zijn beschikbaar als GB18030 geselecteerd is: MINCHO: de kanji-codering afdrukken met MINCHO. GOTHIC: de kanji-codering afdrukken met GOTHIC. 	2 BYTE FONTS MINCHO GOTHIC

NOTIFICATION FUNCTION SETTING (Meldingsfunctie instellen)	
Selecteren of de meldingsfunctie wel of niet ingesteld moet worden.	
 YES (Ja): de meldingsfunctie instellen. NO (Nee): de meldingsfunctie niet instellen. Het scherm keert terug naar de gebruikersmodus. 	NOTIFICATION FUNCTION SETTING YES NO
Opmerking : Voor meer details over de mediadoorvoer als het interval van de meldings- functie bereikt is, zie paragraaf 7.6 Meldingsfunctie .	

NOTICE FUNCTION (Meldingsfunctie) (Selecteren)	
Selecteren van de gewenste meldingen.	
 CLEAN PRINTER (Printer reinigen): melden als de printer gereinigd moet worden. CHANGE ROLLER (Rol vervangen): melden als de plaatrol vervangen moet worden. CHANGE HEAD (Kop vervangen): melden als de printkop vervangen moet worden. 	NOTICE FUNCTION CLEAN PRINTER CHANGE ROLLER CHANGE HEAD

NOTICE FUNCTION (ENABLE/DISABLE) (Meldingsfunctie (inschakelen/uitschakelen))	
 De melding voor de bij NOTICE FUNCTION (Meldingsfunctie) geselecteerde optie inschakelen of uitschakelen. ENABLE (Inschakelen): de meldingsfunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de meldingsfunctie uitschakelen. 	NOTICE FUNCTION ENABLE DISABLE

CLEAN PRINTER (Printer reinigen)	
De afstand instellen waarna gemeld moet worden dat de printer gereinigd moet worden. Het instelbereik is van 000 tot 999 m.	CLEAN PRINTER NOTICE DISTANCE OO O m ∢\$▶
Opmerking : De meldingsfunctie wordt uitgeschakeld als de afstand op 0 ingesteld wordt.	

CHANGE ROLLER (Rol vervangen)	
De afstand instellen waarna gemeld moet worden dat de plaatrol vervan- gen moet worden. Het instelbereik is van 000 tot 150 km.	CHANGE ROLLER NOTICE DISTANCE OC <mark>O</mark> km
Opmerking : De meldingsfunctie wordt uitgeschakeld als de afstand op 0 ingesteld wordt.	

CHANGE HEAD (Kop vervangen)	
De afstand instellen waarna gemeld moet worden dat de printkop vervan- gen moet worden. Het instelbereik is van 000 tot 150 km.	CHANGE HEAD NOTICE DISTANCE OOO km +\$
Opmerking : De meldingsfunctie wordt uitgeschakeld als de afstand op 0 ingesteld wordt.	

SETTING FINISH? (Instellen beëindigen?)	
Beëindigen van het instellen bevestigen.	
 YES (Ja): terug naar het gebruikersmodusscherm. NO (Nee): terug naar het scherm NOTICE FUNCTION (Meldingsfunctie) om een optie te selecteren. 	SETTING FINISH? YES NO

4.2.10 Interface Mode (Interfacemodus)

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de interfacemodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.







INTERFACE AUTO SELECT (Interface automatisch selecter	ren)
Inschakelen of uitschakelen van de automatische interfacedetectie.	
 ENABLE (Inschakelen): automatisch de aangesloten interface selecteren. DISABLE (Uitschakelen): de interface wordt geselecteerd op basis van de interface-instelling. 	INTERFACE AUTO SELECT ENABLE DISABLE
Opmerking : De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt.	

INTERFACE SETTING (Interface instellen)	
Selecteren of de interface wel of niet ingesteld moet worden.	
 YES (Ja): naar het scherm PORT SELECT (Poort selecteren) gaan. NO (Nee): naar het scherm IGNORE CR/LF (CR/LF negeren) gaan. 	INTERFACE SETTING YES NO

PORT SELECT (Poort selecteren)	
De poort selecteren voor de aangesloten interface.	
 DATA PORT (Datapoort): voor het ontvangen van verschillende SBPL- opdrachten en het uitvoeren van afdrukopdrachten. SUB PORT (Subpoort): voor het controleren van de printerstatus en het aansluiten op externe apparaten. 	PORT SELECT DATA PORT SUB PORT 🜲

DATA PORT (Datapoort)	
Selecteren van de aangesloten interface voor gebruik met de datapoort. U kunt een van de volgende interfaces selecteren. USB LAN RS-232C IEEE1284 Bluetooth WLAN	DATA PORT USB LAN + RS-232C + IEEE1284 + BLuetooth + WLAN +
 Opmerkingen: Bluetooth verschijnt enkel als een Bluetooth-adapter aangesloten is. WLAN verschijnt enkel als een WLAN-unit geïnstalleerd is. U kunt niet de interface selecteren die reeds ingesteld is voor de SUB PORT (Subpoort). De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	



IGNORE CR/LF (CR/LF negeren)	
 Instellen van het wel of niet negeren van de CR/LF-code van de ontvangen gegevens. YES (Ja): de CR/LF-code negeren. NO (Nee): de CR/LF-code niet negeren. 	IGNORE CR/LF YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als de DATA PORT (Datapoort) geselecteerd is.	

IGNORE CAN/DLE (CAN/DLE negeren)	
 Instellen van het wel of niet negeren van de CAN/DLE-code van de ontvangen gegevens. YES (Ja): de CAN/DLE-code negeren. NO (Nee): de CAN/DLE-code niet negeren. 	IGNORE CAN/DLE YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS4.	

SNTP FUNCTION (SNTP-functie)	
Inschakelen of uitschakelen van de SNTP-functie.	
 ENABLE (Inschakelen): de tijdscorrectie van de kalenderchip uitvoeren. DISABLE (Uitschakelen): de tijdscorrectie van de kalenderchip niet uitvoeren. 	SNTP FUNCTION ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als de kalenderchip geïnstalleerd is en de LAN-interface geselecteerd is.	

NTP SERVER IP (IP NTP-server)	
Instellen van het IP-adres van de NTP-server.	
	NTP SERVER IP
Opmerking : Verschijnt enkel als de SNTP-functie ingeschakeld is.	❶00. 000. 000. 000 ∢\$⊁

TIME ZONE (Tijdzone)	
Instellen van de tijdzone. Het instelbereik is van -12:45 tot +14:45.	TIME ZONE
Opmerking : Verschijnt enkel als de SNTP-functie ingeschakeld is.	₩00 :00 ∢ \$⊁

ERROR NOTICE (Foutmelding)	
Selecteren of SNTP-functiefouten wel of niet gemeld moeten worden.	
 ENABLE (Inschakelen): er wordt een foutmelding weergegeven als het corrigeren van de tijd mislukt. 	ERROR NOTICE
 DISABLE (Uitschakelen): er wordt geen foutmelding weergegeven als het corrigeren van de tijd mislukt. 	ENABLE DISABLE ↓ ↓
Opmerking : Verschijnt enkel als de SNTP-functie ingeschakeld is.	

USB-instelling



PROTOCOL

Instellen van het communicatieprotocol.	
 STATUS4: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm IGNORE CR/LF (CF/LF negeren). STATUS5: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole). 	PROTOCOL STATUS4 STATUS5

ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	
Instellen van de itemnummercontrolefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de itemnummercontrolefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de itemnummercontrolefunctie uitschakelen. 	ITEM NO. CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

BCC CHECK (BCC-controle)	
Instellen van de BCC-controlefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de BCC-controlefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de BCC-controlefunctie uitschakelen. 	BCC CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

LAN/Wireless LAN-instelling





DHCP SETTING (DHCP instellen)	
DHCP inschakelen of uitschakelen.	
 ENABLE (Inschakelen): DHCP inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): DHCP uitschakelen. 	DHCP SETTING ENABLE DISABLE
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de LAN- of WLAN-interface geselecteerd is. De instelling voor de WLAN-interface wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	↓

IP ADDRESS (IP-adres)	
Instellen van het IP-adres. Het instelbereik is van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255. De standaardwaarde is 192.168.001.001.	IP ADDRESS
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de LAN- of WLAN-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	∎92. 168. 001. 001 ∢\$⊁

SUBNET MASK (Subnetmasker)	
Instellen van het subnetmaskeradres. Het instelbereik is van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255. De standaardwaarde is 255.255.255.000.	SUBNET MASK
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de LAN- of WLAN-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	2 55. 255. 255. 000 ∢\$▶

GATEWAY ADDRESS (Gateway-adres)	
Instellen van het gateway-adres. Het instelbereik is van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255. De standaardwaarde is 000.000.000.000.	GATEWAY ADDRESS
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de LAN- of WLAN-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	000.000.000.000 ∢\$⊁

PORT NUMBER (Poortnummer)	
Instellen van de LAN-poortnummer 1 tot 3. Het instelbereik is van 00001 tot 65535.	PORT NUMBER1
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de LAN-interface geselecteerd is. Elke poort (1, 2 en 3) moet op andere waarden ingesteld worden. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	PORT NUMBER2 PORT NUMBER3

WIRELESS MODE (Wireless modus)	
Instellen van de communicatiemethode van het wireless LAN. De volgende opties zijn mogelijk: • Ad Hoc (Ad-hoc) • Infrastructure (Infrastructuur)	WIRELESS MODE Ad Hoc
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de WLAN-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	inirastructure 🛓

SSID	
Instellen van de SSID van het wireless LAN. U kunt maximaal 32 tekens invoeren, bestaande uit letters (hoofdletters en kleine letters), cijfers en symbolen.	SSID
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de WLAN-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	•

CHANNEL (Kanaal)	
Instellen van het communicatiekanaal van het wireless LAN. Het instelbereik is van 01 tot 13 en de standaardwaarde is 06.	CHANNEL
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de WLAN-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. Als het kanaal ongeldig wordt door een regiocodewijziging, dan wordt het kanaal teruggezet op de standaardinstelling. 	06 \$

PROTOCOL	
Instellen van het communicatieprotocol.	
 STATUS3: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm IGNORE CR/LF (CF/LF negeren). STATUS4: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm STATUS REPLY TIMING (Statusantwoordtiming). 	PROTOCOL STATUS3 STATUS4
 STATUS5: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole). 	STATUS5 +

ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	
Instellen van de itemnummercontrolefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de itemnummercontrolefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de itemnummercontrolefunctie uitschakelen. 	ITEM NO. CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

BCC CHECK (BCC-controle)	
Instellen van de BCC-controlefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de BCC-controlefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de BCC-controlefunctie uitschakelen. 	BCC CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	∢

STATUS REPLY TIMING (Statusantwoordtiming)	
 Instellen van de timing voor het doorgeven van de statusinformatie aan de host. ENQ: stuurt een status door na het ontvangen van een statusaanvraag (ENQ) verstuurd vanaf de host. CYCLE (Cyclus): stuurt een status door vanaf de printer naar de host met een interval van 500 ms. 	STATUS REPLY TIMING IND CYCLE +
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS4.	

RS-232C-instelling



BAUDRATE (Baudsnelheid)	
Instellen van de RS-232C-baudsnelheid. De volgende baudsnelheden zijn beschikbaar: • 2400 (bps) • 4800 (bps) • 9600 (bps) • 19200 (bps) • 38400 (bps) • 57600 (bps) • 115200 (bps) • 115200 (bps) • 115200 (bps)	BAUDRATE 2400 4800 9600 9200 19200 15200 ++

PARITY BIT (Pariteitsbit)	
Instellen van de RS-232C-pariteitsbit. De volgende opties zijn beschikbaar: • NONE (Geen) • ODD (Oneven) • EVEN (Even)	PARITY BIT NONE ODD +
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de RS-232C-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	EVEN 🗢

STOP BIT (Stopbit)	
Instellen van de RS-232C-stopbit. De volgende opties zijn beschikbaar: • 1BIT • 2BIT	STOP BIT 1BIT 2BIT
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de RS-232C-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	Ţ

CHARACTER BIT (Tekenbits)	
Instellen van de RS-232C-gegevenslengte. De volgende opties zijn beschikbaar: • 7BIT • 8BIT	CHARACTER BIT 7BIT 9BIT
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de RS-232C-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	↓ ↓ ↓

PROTOCOL	
 Instellen van het communicatieprotocol. READY/BUSY: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer). XON/OFF: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer). STATUS2: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm IGNORE CR/LF (CF/LF negeren). STATUS3: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm IGNORE CR/LF (CF/LF negeren). STATUS4: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm IGNORE CR/LF (CF/LF negeren). STATUS5: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm IGNORE CR/LF (CF/LF negeren). STATUS5: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole). 	PROTOCOL READY/BUSY XON/XOFF STATUS2 \$ STATUS3 \$ STATUS4 \$

ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	
Instellen van de itemnummercontrolefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de itemnummercontrolefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de itemnummercontrolefunctie uitschakelen. 	ITEM NO. CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

BCC CHECK (BCC-controle)	
Instellen van de BCC-controlefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de BCC-controlefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de BCC-controlefunctie uitschakelen. 	BCC CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer)	
Instellen van het type ontvangstbuffer.	
 MULTI: meerdere ontvangstbuffers. 1ITEM: één ontvangstbuffer. 	RECEIVE BUFFER MULTI
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op READY/BUSY of XON/ XOFF.	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

IEEE1284-instelling



90 S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding

PROTOCOL	
Instellen van het communicatieprotocol.	
 STATUS4: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer). STATUS5: indien geselecteerd, dan gaat de printer naar het scherm ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole). 	PROTOCOL STATUS4 STATUS5

ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	
Instellen van de itemnummercontrolefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de itemnummercontrolefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de itemnummercontrolefunctie uitschakelen. 	ITEM NO. CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

BCC CHECK (BCC-controle)	
Instellen van de BCC-controlefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de BCC-controlefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de BCC-controlefunctie uitschakelen. 	BCC CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS5.	

RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer)	
Instellen van het type ontvangstbuffer.	
 MULTI: meerdere ontvangstbuffers. 1ITEM: één ontvangstbuffer. 	RECEIVE BUFFER MULTI
Opmerking : Verschijnt enkel als PROTOCOL ingesteld is op STATUS4.	

IEEE1284 ACK SIGNAL (IEEE1284 ACK-signaal)	
Instellen van de breedte van het IEEE1284 ACK-signaal. Het instelbereik is van 00,5 μs tot 12,0 μs en kan in stappen van 0,1 μs ingesteld worden.	IEEE1284 ACK SIGNAL
Opmerking : Verschijnt enkel als de IEEE1284-interface geselecteerd is en RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer) ingesteld is op 1ITEM.	00.5µs ¢

Bluetooth-instelling



Door naar

AUTHENTICATION LEVEL (Verificatieniveau)	
 Instellen van het Bluetooth-verificatieniveau. De volgende opties zijn beschikbaar: NONE (Geen): geen verificatie Level 2-1 (Niveau 2-1): Pincodeverificatie, serviceniveau Level 2-2 (Niveau 2-2): Pincodeverificatie, serviceniveau Level 3 (Niveau 3): Pincodeverificatie, koppelingsniveau 	Authentication Level NONE Level 2-1 + Level 2-2 + Level 3 +
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	

PIN CODE (Pincode)	
Instellen van de Bluetooth-pincode. U kunt maximaal 16 tekens invoeren, bestaande uit letters (hoofdletters en kleine letters), cijfers en symbolen.	PIN CODE
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	00000000000000000000000000000000000000

DEVICE NAME (Apparaatnaam)	
Instellen van de apparaatnaam van de printer. U kunt maximaal 20 tekens invoeren, bestaande uit letters (hoofdletters en kleine letters), cijfers en symbolen.	DEVICE NAME
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	4\$>

DISCOVERY SETTING (Detectie instellen)	
Inschakelen of uitschakelen van het Bluetooth-detectieantwoord.	
 ENABLE (Inschakelen): het Bluetooth-detectieantwoord inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): het Bluetooth-detectieantwoord uitschakelen. 	DISCOVERY SETTING ENABLE DISABLE
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	

PARAMETER SETTING(ISI) (Parameter instellen (ISI))	
Instellen van de Bluetooth-communicatieparameter (ISI). Het instelbereik is van 0012 tot 1000.	PARAMETER
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is en DETECTING SETTING (Detectie-instelling) ingeschakeld is. U kunt de ISI-waarde niet instellen als deze kleiner is dan de ISW- waarde. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	SETTING(ISI) 0 800 ▲◆▶

PARAMETER SETTING(ISW) (Parameter instellen (ISW))	
Instellen van de Bluetooth-communicatieparameter (ISW). Het instelbereik is van 0011 tot 1000.	PARAMETER
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is en DETECTING SETTING (Detectie-instelling) ingeschakeld is. U kunt de ISW-waarde niet instellen als deze kleiner is dan de ISI- waarde. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	SETTING (ISW) Q012 4\$

PARAMETER SETTING(PSI) (Parameter instellen (PSI))	
Instellen van de Bluetooth-communicatieparameter (PSI). Het instelbereik is van 0012 tot 1000.	PARAMETER
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is. U kunt de PSI-waarde niet instellen als deze kleiner is dan de PSW-waarde. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	

PARAMETER SETTING(PSW) (Parameter instellen (PSW))	
Instellen van de Bluetooth-communicatieparameter (PSW). Het instelbereik is van 0011 tot 1000.	PARAMETER
 Opmerkingen: Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is. U kunt de PSW-waarde niet instellen als deze kleiner is dan de PSI-waarde. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	SETTING (PSW) 0 012 ▲◆▶

PROTOCOL	
Instellen van het communicatieprotocol. De volgende opties zijn beschikbaar: • STATUS3 • STATUS4	PROTOCOL STATUS3 STATUS4

CRC CHECK (CRC-controle)	
Instellen van de CRC-controlefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de CRC-controlefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de CRC-controlefunctie uitschakelen. 	CRC CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als de Bluetooth-interface geselecteerd is.	

4.2.11 Memory Card Mode (Geheugenkaartmodus)

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de geheugenmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.







SLOT SETTING (Sleuf instellen)	
 Selecteren of de geheugenopslagtoewijzing voor gebruik met de geheugenkaartopdracht <cc> wel of niet ingesteld moet worden.</cc> YES (Ja): doorgaan naar het wijzigen van de opslagtoewijzing voor de geheugensleuf. NO (Nee): de geheugensleuf niet wijzigen. 	SLOT SETTING YES NO
Opmerking : Zie het referentiemateriaal over het Programmeren voor meer details over de opdracht.	

CARD SLOT SELECT (Kaartsleuf selecteren)	
Instellen van de geheugenopslagtoewijzing voor elke kaart voor gebruik met de geheugenkaartopdracht <cc>. Er kunnen in het totaal drie sleuven ingesteld worden (sleuf 0 tot 2). Elke kaartsleuf kan toegewezen worden aan de volgende opties: • RAM • FROM (Flash-rom) • SD (SD-kaart) • USB (USB-geheugen) • NO USE (Niet in gebruik)</cc>	CARD SLOT SELECT SLOTØ RAM SLOTØ FROM SLOTØ SD
 Opmerking: Voor alle opties behalve NO USE (Niet in gebruik) geldt dat als een geheugenopslag toegewezen is aan een kaartsleuf, deze niet aan een andere kaartsleuf toegewezen kan worden. Zie het referentiemateriaal over het Programmeren voor meer details over de opdracht. 	

MEMORY MODE (Geheugenmodus)	
 Uitvoeren van de geheugeninstellingen. De volgende opties zijn beschikbaar: MEMORY SIZE (Geheugengrootte): controleren van de beschikbare ruimte van het geselecteerde geheugen. STORED CONTENTS (Opgeslagen inhoud): toont de informatie die geregistreerd is in het geselecteerde geheugen. SETTING SAVE (Instelling opslaan): de printerinstellingsinformatie opslaan in het geselecteerde geheugen. SETTING UPLOAD (Instelling uploaden): de in het geselecteerde geheugen opgeslagen printerinstellingsinformatie bijwerken. FORMAT (Formatteren): het geselecteerde geheugen initialiseren en formatteren. BACK (Terug): terugkeren naar het scherm MEMORY CARD MODE (Geheugenkaartmodus). 	MEMORY MODE MEMORY SIZE STORED CONTENTS SETTING SAVE SETTING UPLOAD FORMAT BACK \$

PLEASE SELECT MEMORY (Selecteer geheugen)	
 Selecteren van het geheugen waarvan u de instellingen wilt uitvoeren. De volgende opties zijn beschikbaar: SD CARD (SD-kaart) USB MEMORY (USB-geheugen) ROM 	PLEASE SELECT MEMORY SD CARD USB MEMORY \$ ROM \$
Opmerking : Verschijnt enkel als MEMORY MODE (Geheugenmodus) ingesteld is op MEMORY SIZE (Geheugengrootte), STORED CONTENTS (Opgeslagen inhoud) of FORMAT (Formatteren).	

MEMORY SIZE (Geheugengrootte)	
Controleren van de beschikbare ruimte van het geselecteerde geheugen. De geheugeneenheid (BYTE, KB, MB, GB) wijzigt automatisch overeen- komstig de beschikbare ruimte in het geheugen. Opmerking: Nadat u op de - ENTER-toets gedrukt heeft, keert het scherm terug naar MEMORY CARD MODE (Geheugenkaartmodus).	MEMORY SIZE X.X GB XXXXXXXXXBYTE

STORED CONTENTS (Opgeslagen inhoud)	
Selecteren van het type informatie opgeslagen in het geheugen.	STORED
De volgende opties zijn beschikbaar:	CONTENTS
• FORM OVERLAY (Opmaakoverlay)	FORM OVERLAY
• FORMAT (Formatteren)	FORMAT ¢
• GRAPHIC	GRAPHIC ¢
• BMP FILE (BMP-bestand)	BMP FILE ¢

MEMORY INFORMATION (Geheugeninformatie)	
Toont het aantal bestanden en de totale grootte van van het geselecteerde type informatie geregistreerd in het geheugen.	FORM OVERLAY FORMAT GRAPHIC BMP FILE XXX XXXXXXXXBYTE

STORED NO. INFORMATION (Opgeslagen nummer)	
Toont het opgeslagen nummer van de geregistreerde informatie.	FORM OVERLAY FORMAT
Nadat u op de ENTER -toets gedrukt heeft, keert het scherm terug naar PLEASE SELECT MEMORY (Selecteer geheugen).	U BMP FILE STORED No. 001 002 003 004 005 010 011

MEMORY FORMAT (Geheugen formatteren)	
Selecteren of het geheugen wel of niet geformatteerd moet worden.	
 YES (Ja): het geheugen formatteren. NO (Nee): Het geheugen niet formatteren. 	MEMORY FORMAT YES NO
Opmerking : Als u NO (Nee) selecteert, dan keert het scherm terug naar MEMORY CARD MODE (Geheugenkaartmodus).	

FORMAT START (Formatteren starten)	
Bevestigen dat het formatteren van het geheugen gestart mag worden.	
 YES (Ja): het formatteren van het geheugen starten. NO (Nee): het formatteren van het geheugen annuleren. 	FORMAT START YES NO
Opmerking : Als u NO (Nee) selecteert, dan keert het scherm terug naar MEMORY FORMAT (Geheugen formatteren).	

FORMATTING (Bezig met formatteren)	
Toont de voortgang van het formatteren van het geheugen.	
Opmerking : Na het formatteren van de geheugenkaart verschijnt het volgende voltooi- ingsbericht.	FORMATTING SCALE

MEMORY FORMAT COMPLETED (Formatteren geheugen voltooid)	
Geeft aan dat het formatteren van de geheugenkaart voltooid is.	
Opmerking: Nadat u op de ← ENTER-toets gedrukt heeft, keert het scherm terug naar MEMORY CARD MODE (Geheugenkaartmodus).	MEMORY FORMAT COMPLETED PRESS ENTER KEY

SELECT MEMORY DESTINATION (Bestemmingsgeheugen selecteren)	
Selecteren van het geheugen waarnaar de printerinstellingsinformatie opgeslagen moet worden. De volgende opties zijn beschikbaar: • SD CARD (SD-kaart) • USB MEMORY (USB-geheugen)	SELECT MEMORY DESTINATION SD CARD USB MEMORY ↓
 Opmerking: Verschijnt enkel als MEMORY MODE (Geheugenmodus) ingesteld is op SETTING SAVE (Instelling opslaan). De instellingsinformatie van het wireless LAN wordt enkel opgeslagen als er wireless LAN-verbinding is. 	

READING (SETTING SAVE) (Lezen (Instelling opslaan))	
Wordt weergegeven terwijl de printer de instellingsinformatiegegevens leest.	READING
Opmerking : Na voltooiing verschijnt automatisch het scherm WRITING (Schrijven).	

WRITING (SETTING SAVE) (Schrijven (Instelling opslaan))	
Wordt weergegeven terwijl de printer de instellingsinformatiegegevens schrijft.	
Opmerking : Na voltooiing verschijnt automatisch het scherm COMPLETE (Voltooid).	٥ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>

COMPLETE (Voltooid)		
Wordt weergegeven als de printerinstellingsinformatie opgeslagen is in het geheugen.		
Opmerking : Na drie pieptonen keert het scherm terug naar MEMORY CARD MODE (Geheugenkaartmodus).	COMPLETE	

SELECT MEMORY ORIGIN (Oorsprongsgeheugen selectere	en)
Selecteren van het geheugen waarvan de printerinstellingsinformatie gekopieerd moet worden. De volgende opties zijn beschikbaar: • SD CARD (SD-kaart) • USB MEMORY (USB-geheugen)	SELECT MEMORY ORIGIN SD CARD USB MEMORY ♀
 Opmerking: Verschijnt enkel als MEMORY MODE (Geheugenmodus) ingesteld is op SETTING UPLOAD (Instelling uploaden). 	

READING (SETTING UPLOAD) (Lezen (Instelling uploaden))
Wordt weergegeven terwijl de printer de instellingsinformatiegegevens leest.	
Opmerking : Na voltooiing verschijnt automatisch het scherm WRITING (Schrijven).	

WRITING (SETTING UPLOAD) (Schrijven (Instelling uploaden))	
Wordt weergegeven terwijl de printer de instellingsinformatiegegevens schrijft.	
Opmerking : Na voltooiing verschijnt automatisch het scherm PRINTER SETTING COMPLETED (Printerinstelling voltooid).	S[]E

PRINTER SETTING COMPLETED (Printerinstelling voltooid)	
Wordt weergegeven als de printerinstellingsinformatie geüpload is naar de printer.	PRINTER SETTING
 Opmerking: Er klinken drie pieptonen als het uploaden voltooid is. De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt. 	COMPLETED PLEASE POWER OFF

4.2.12 Service Mode (Servicemodus)

Via het menu van de SERVICE MODE (Servicemodus) kunt u de sensorniveau-instellingen en verschillende functie-instellingen van de printer opgeven.



SERVICE MODE (Servicemodus)	
Selecteren van een van de twee service-instelmodi.	
 SENSOR LEVEL (Sensorniveau): instellen van het sensorniveau. SETTING (Instellingen): opgeven van verschillende instellingen van de printer. 	SERVICE MODE SENSOR LEVEL SETTING ¢

Sensorniveau-instellingen

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de sensorniveau-instellingen. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.


SENSOR LEVEL (Sensorniveau)	
Instellen van de sensorinstelmethode.	
 AUTO (Automatisch): automatisch instellen van het sensorniveau. MANUAL (Handmatig): handmatig instellen van het sensorniveau. 	SENSOR LEVEL AUTO MANUAL ÷

SENSOR SELECT (Sensor selecteren)	
Selecteren van het mediasensortype voor de sensorinstelling.	
 I-MARK (Zwarte streepjes): instellen van de streepjessensor. GAP (Tussenruimte): instellen van de tussenruimtesensor. 	SENSOR SELECT I-MARK GAP ÷
Opmerking : Verschijnt enkel als AUTO (Automatisch) geselecteerd is voor de sensorin- stelmethode.	

Scherm met uitleg over het instellen van de streepjessensor	
In dit scherm staan de instructies voor het plaatsen van de media voor het instellen van de streepjessensor. Verschijnt enkel als I-MARK (Zwarte streepjes) geselecteerd is in het scherm SENSOR SELECT (Sensor selecteren). Druk na het plaatsen van het medium op de ← ENTER-toets om het automatisch instellen van de sensor te starten.	INSERT WHITE AREA OF LABELS UNDER SENSOR. PRESS ENTER KEY

Scherm met uitleg over het instellen van de tussenruimtesensor	
In dit scherm staan de instructies voor het plaatsen van de media voor het instellen van de tussenruimtesensor. Verschijnt enkel als GAP (Tussenruimte) geselecteerd is in het scherm SENSOR SELECT (Sensor selecteren). Druk na het plaatsen van het etiketten op de ← ENTER-toets om het automatisch instellen van de sensor te starten.	REMOVE LABEL PLACE LINER UNDER SENSOR. PRESS ENTER KEY

CALIBRATION COMPLETE/FAILED (Kalibratie voltooid/mislukt)	
In dit scherm wordt het resultaat van het automatisch instellen van de sensor weergegeven.	CALIBRATION
 COMPLETE (Voltooid): het automatisch instellen van de sensor is gelukt. 	COMPLETE
• FAILED (Mislukt): het automatisch instellen van de sensor is mislukt.	PRESS ENTER KEY
Druk op de ← ENTER-toets om naar het volgende scherm te gaan.	CALIBRATION FAILED
	PRESS ENTER KEY

CALIBRATION (Kalibratie)	
 Selecteren om het automatisch instellen van sensor af te sluiten of om het automatisch instellen van de sensor opnieuw te proberen. EXIT CALIBRATION (Kalibratie afsluiten): het automatisch instellen van de sensor afsluiten. RETRY (Opnieuw proberen): het automatisch instellen van de sensor opnieuw proberen. 	CALIBRATION EXIT CALIBRATION RETRY

SENSOR LEVEL I-MARK(E) (Streepjessensorniveau (A))	
In het bovenste gedeelte van het scherm wordt het huidige (Afgifte)niveau van de streepjessensor weergegeven. Dit bepaalt hoe snel de sensor reageert op een inkomend zwart streepje. Het instelbereik is van 1 tot 3 en wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.	SENSOR LEVEL I-MARK(E) X. XV ADJUST LEVEL 2 +

SENSOR LEVEL I-MARK(E) (Streepjessensorniveau (O))	
In het bovenste gedeelte van het scherm wordt het huidige (Ont- vangst)niveau van de streepjessensor weergegeven. Dit bepaalt hoe snel de sensor reageert op een inkomend zwart streepje. Het instelbereik is van 0 tot 127 en wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.	SENSOR LEVEL I-MARK(R) X. XV ADJUST LEVEL 090 \$

SENSOR LEVEL I-MARK SLICE (Streepjessensordrempelniveau)	
In het bovenste gedeelte van het scherm wordt het huidige (Ontvangst) niveau van de streepjessensor weergegeven. Het drempelniveau wordt automatisch berekend en wordt weergegeven op de onderste regel. Het drempelniveau kan ingesteld worden op 0,0 V of van 0,3 V tot 2,9 V (instelbaar in stappen van 0,1 V).	SENSOR LEVEL I-MARK(R) X.XV SLICE LEVEL 1.4V
 Opmerkingen: Het drempelniveau wordt automatisch ingesteld als de waarde ingesteld is op 0,0 V. In geval van automatische berekening verschijnt de berekende waarde automatisch na het afdrukken. 	

SENSOR LEVEL GAP(E) (Tussenruimtesensorniveau (A))	
In het bovenste gedeelte van het scherm wordt het huidige (Afgifte)niveau van de tussenruimtesensor weergegeven. Dit bepaalt hoe snel de sensor reageert op een inkomende tussenruimte. Het instelbereik is van 1 tot 3 en wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.	SENSOR LEVEL GAP(E) X. XV ADJUST LEVEL 2 \$

SENSOR LEVEL GAP(R) (Tussenruimtesensorniveau (O))	
In het bovenste gedeelte van het scherm wordt het huidige (Ontvangst) niveau van de tussenruimtesensor weergegeven. Dit bepaalt hoe snel de sensor reageert op een inkomende tussenruimte. Het instelbereik is van 0 tot 127 en wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.	SENSOR LEVEL GAP(R) X. XV ADJUST LEVEL 090 \$

SENSOR LEVEL GAP SLICE (Tussenruimtesensordrempelniveau)	
In het bovenste gedeelte van het scherm wordt het huidige (Ontvangst) niveau van de tussenruimtesensor weergegeven. Het drempelniveau wordt automatisch berekend en wordt weergegeven op de onderste regel. Het drempelniveau kan ingesteld worden op 0,0 V of van 0,3 V tot 2,9 V (instelbaar in stappen van 0,1 V).	SENSOR LEVEL GAP(R) X.XV SLICE LEVEL 1.4V \$
 Opmerkingen: Het drempelniveau wordt automatisch ingesteld door de firmware als de waarde ingesteld is op 0,0 V. In geval van automatische berekening verschijnt de berekende waarde automatisch na het afdrukken. 	

Functie-instellingen

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de functie-instellingen. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.









AUTO ONLINE FEED (Automatische onlinedoorvoer)	
Instellen van de automatische onlinedoorvoerfunctie. Met de ze functie kan de printer het medium automatisch doorvoeren in de	
onlinemodus na het inschakelen.	AUTO ONLINE FEED
 YES (Ja): het medium doorvoeren in de onlinemodus bij het inschakelen. NO (Nee): het medium niet doorvoeren in de onlinemodus bij het inschakelen. 	YES NO

FEED ON ERROR (Doorvoeren bij fout)	
 Instellen van de onlinedoorvoerfunctie. Met deze functie kan de printer het medium automatisch doorvoeren na een 'printkop open'-fout of wanneer de printer opgestart is en in de onlinemodus geschakeld is. YES (Ja): het medium doorvoeren als de printer in de onlinemodus geschakeld wordt. NO (Nee): het medium niet doorvoeren als de printer in de onlinemodus geschakeld wordt. 	FEED ON ERROR YES NO

FUNCTION KEY (FUNCTION-toets)	
Toewijzen van de volgende functies aan de 🍮 FUNCTION-toets.	[]
NONE (Geen): geen functie toewijzen.	FUNCTION KEY
 REPRINT (Opnieuw afdrukken): de Opnieuw afdrukken-functie toewijzen. 	NONE REPRINT ≑
Opmerking:	
De DE FUNCTION -toets is uitgeschakeld als ingesteld is op NONE (Geen).	

REPRINT W/FEED (Opnieuw afdrukken met FEED)	
 Inschakelen of uitschakelen van de Opnieuw afdrukken-functie met de TEED-toets. Als deze functie ingeschakeld is, dan kunt u de laatste afdruktaak opnieuw afdrukken door in de onlinemodus op de T FEED-toets te drukken. YES (Ja): inschakelen van de Opnieuw afdrukken-functie. NO (Nee): uitschakelen van de Opnieuw afdrukken-functie. 	REPRINT W/FEED YES NO

CALENDAR REPRINT (Kalender bij opnieuw afdrukken)	
Instellen van de kalender bij het opnieuw afdrukken.	
 YES (Ja): de bijgewerkte kalender (datum en tijd) overeenkomstig de realtimeklok wordt toegepast bij het opnieuw afdrukken van gegevens. NO (Nee): de gegevens worden exact hetzelfde als eerst opnieuw afgedrukt. 	CALENDAR REPRINT
Opmerking : Verschijnt enkel als EXTERNAL REPRINT (Opnieuw afdrukken via extern signaal) ingesteld is op ENABLE (Inschakelen), REPRINT W/FEED (Opnieuw afdrukken met FEED) ingesteld is op YES (Ja), FUNCTION KEY (FUNCTION-toets) ingesteld is op REPRINT (Opnieuw afdrukken) of CONTINUOUS PRINT (Doorlopend afdrukken) ingesteld is op ENABLE (Inschakelen).	

FORWARD/BACKFEED DISTANCE (Doorvoer-/terugvoerafstand)	
 Instellen van de doorvoerlengte in voorwaartse en achterwaartse richting. DEFAULT (Standaard): de printer instellen om de vaste waarde opgeslagen in de printer te gebruiken. 000mm: de doorvoerlengte instellen die de printer als afstand moet gebruiken. Het instelbereik voor de doorvoer-/terugvoerlengte is van 001 mm tot 255 mm. De effectieve doorvoer-/terugvoerlengte komt overeen met de ingestelde waarde voor het verschuiven + de papierdoorvoerlengte. 	FORWARD/BACKFEED DISTANCE DEFAULT 000mm
 Opmerkingen: Als thermische overdracht gebruikt wordt voor het afdrukken, stel de afstand dan lager dan 30 mm in om te voorkomen dat het einde van het lint ten onrechte gedetecteerd wordt. Als de waarde hoger is dan de afstand tussen de printkop en de stoppositie, dan kan het medium wegschuiven van de plaat tijdens het terugvoeren. 	

EXT 9PIN SELECT (Ext. pin 9 selecteren)	
 Instellen van de outputmodus van de externe signaalpin 9 bij gebruik van een 14-pinsconnector (pin 6 bij gebruik van een 25-pinsconnector). MODE1 (Modus 1): output van een signaal in de status bestaand of niet-bestaand voor het resterende aantal af te drukken media. MODE2 (Modus 2): het outputsignaal wordt actief als er resterende afdrukgegevens zonder fout zijn in de onlinemodus. 	EXT 9PIN SELECT MODE1 MODE2
Opmerking : Zie de Timing Chart of the EXT Output Signal (Online) voor meer details.	

ſ

BACKFEED SPEED (Terugvoersnelheid)	
Opgeven van de terugvoersnelheid.	
 FAST (Snel): instellen op een snelheid van 6 inch per seconde. NORMAL (Normaal): instellen op een snelheid van 4 inch per seconde. 	BACKFEED SPEED

EURO CODE (Eurocode)	
Selecteren van het teken voor de euro (valutateken). Het instelbereik is van 00 tot FF.	EURO CODE

SELECT LANGUAGE (Taal selecteren)	
Instellen van de Icd-taal. De volgende talen zijn beschikbaar: • ENGLISH (Engels) • FRENCH (Frans) • GERMAN (Duits) • SPANISG (Spaans) • ITALIAN (Italiaans) • PORTUGUESE (Portugees) • CHINESE (Vereenvoudigd Chinees)	SELECT LANGUAGE ENGLISH FRENCH ₽

PRIORITY SETTING (Prioriteitsinstelling)	
Instellen van de prioriteit van de systeemopdrachten.	
 COMMAND (Opdracht): bepaalde systeemopdrachten die naar de printer verstuurd zijn, hebben prioriteit om de via het lcd-bedieningspaneel ingestelde printerconfiguratie te overschrijven. INTERNAL (Intern): de hierboven vermelde via het lcd-bedieningspaneel ingestelde printerconfiguratie wordt niet vervangen door de verstuurde opdracht. 	PRIORITY SETTING COMMAND INTERNAL +
De volgende systeemopdrachten kunnen prioriteit toegewezen krijgen: Print Darkness (Afdrukdonkerheid) <#E>, Print Speed (Afdruksnelheid) <cs>, Start Point Correction (Startpuntcorrectie) <a3>, Print Mode (Afdrukmodus) <pm>, Print Method (Afdrukmethode) <ph></ph></pm></a3></cs>	

RIBBON NEAR END (Lint bijna op)	
Inschakelen of uitschakelen van het detecteren dat het lint bijna op is.	
 ENABLE (Inschakelen): detecteren en melden dat het lint bijna op is. DISABLE (Uitschakelen): niet detecteren dat het lint bijna op is. 	RIBBON NEAR END
Opmerking:	4 >
Verschijnt enkel bij het model met thermische overdracht.	

LABEL RE-DETECT (Etiket opnieuw detecteren)	
 Instellen of de etiketpitch wel of niet opnieuw gedetecteerd moet worden	LABEL RE-DETECT
als ingeschakeld wordt nadat de printkop open en dicht gegaan is. ENABLE (Inschakelen): de etiketpitch opnieuw detecteren. DISABLE (Uitschakelen): de etiketpitch niet opnieuw detecteren.	ENABLE DISABLE

SET PASSWORD (Wachtwoord instellen)	
 Inschakelen of uitschakelen van het invoeren van het wachtwoord voor diverse modi. ON (Aan): het invoeren van het wachtwoord is vereist om naar de diverse modi te gaan. OFF (Uit): het invoeren van het wachtwoord is niet vereist om naar de diverse modi te gaan. 	SET PASSWORD ON OFF
U kunt het verplicht invoeren van het wachtwoord inschakelen voor de vol- gende modi: USER MODE (Gebruikersmodus), INTERFACE MODE (Interfacemodus), MEMORY MODE (Geheugenmodus), ADVANCED MODE (Geavanceerde modus), HEX DUMP MODE (Hexdumpmodus) en SERVICE MODE (Servicemodus)	

PASSWORD NO. (Wachtwoordcijfers)	
Instellen van het 4-cijferige wachtwoord om naar de diverse modi te gaan.	
Verplaats de cursor met de 	PASSWORD NO.
▲ / ▼ -pijitoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets om het wachtwoord te bevestigen.	0000
	4\$

COMPATIBLE MODE (Compatibiliteitsmodus)	
 Instellen van de compatibiliteit met de printerfuncties van bestaande modellen. ON (Aan): de compatibiliteit met de printerfuncties van bestaande modellen behouden. OFF (Uit): de compatibiliteit met de printerfuncties van bestaande modellen uitschakelen. 	COMPATIBLE MODE ON DEF
Opmerking: Voor meer details over de compatibiliteitsmodus, zie paragraaf 7.3 Over de compatibiliteitsmodus.	

e opties verschillen aff behorende printkopbro	hankelijk van de printl eedtes zijn als volgt:	kopdichtheid. De	COMPATIBLE MODE HEAD SIZE
Modelnaam	Optie	Printkopbreedte (mm)	NORMAL M8460Se ¢
S86-ex (203 dpi)	NORMAAL	167,5	M8465Se
	M8460Se	152	M8485Se
	M8485Se	128	
S86-ex (305 dpi)	NORMAAL	167,5	
	M8465Se	152	
merkina			_

MEDIA LENGTH (Mediumlengte)

Instellen van de maximale lengte van het te gebruiken medium. Deze functie beïnvloedt het afdrukbare gebied (in de lengte) en de mediumformaatcontrolefunctie. Deze waarde moet ingesteld worden op de effectieve lengte van het te gebruiken medium. Het instelbereik verschilt afhankelijk van het model:

Modelnaam	Instelbereik (mm)	Standaardwaarde (mm)
S84-ex (203 dpi)	0 - 2500	2500
S84-ex (305 dpi)	0 - 1500	1500
S84-ex (609 dpi)	0 - 400	400
S86-ex (203 dpi)	0 - 1249	1249
S86-ex (305 dpi)	0 - 1249	1249

MEDIA LENGTH	
2 500 mm ∢ ≑ ▶	

TRACE MODE (Traceermodus) Inschakelen of uitschakelen van de functie die de printeractiviteitstatus weergeeft via de pictogrammen in de onlinemodus. De volgende activiteit statussen zijn beschikbaar: RCU Gegevensontvangst: verschijnt nadat gegevens ontvangen zijn. Gegevensbewerking: verschijnt na het ontvangen van ESC (1BH) A. Image: Afdrukken: verschijnt na een afdruktaak. Elk pictogram kan overschreven en gewist worden als naar de onlinemo dus geschakeld wordt.

SAVE PRINT LOG (Afdruklogboek opslaan)	
 Inschakelen of uitschakelen van het opslaan van het printeractiviteitlog- boek op een geheugenkaart. ENABLE (Inschakelen): de geschiedenisgegevens opslaan op een geheugenkaart. DISABLE (Uitschakelen): de geschiedenisgegevens niet opslaan op een geheugenkaart. 	SAVE PRINT LOG ENABLE DISABLE ∢ ►

MEMORY SELECT (Geheugen selecteren)	
Selecteren van het opslaggeheugen voor het opslaan van het printeractivi- teitlogboek. De opties SD CARD (SD-kaart) en USB MEMORY (USB-geheugen) kun- nen geselecteerd worden.	MEMORY SELECT SD CARD USB MEMORY +
Opmerking : Verschijnt enkel als SAVE PRINT LOG (Afdruklogboek opslaan) ingesteld is op ENABLE (Inschakelen).	

CLEAR PRINT LOG (Afdruklogboek wissen)	
 Selecteren of de geschiedenisgegevens op de geheugenkaart wel of niet gewist moeten worden. YES (Ja): de geschiedenisgegevens wissen. NO (Nee): de geschiedenisgegevens niet wissen. 	CLEAR PRINT LOG YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als SAVE PRINT LOG (Afdruklog opslaan) ingesteld is op ENABLE (Inschakelen).	

OUTPUT PRINT LOG FROM SUBPORT (Afdruklogboek uitvoeren via subpoort)		
 In realtime uitvoeren van het printeractiviteitlogboek via de subpoort (als de status gewijzigd is). ENABLE (Inschakelen): de subpoort inschakelen en de geschiedenisgegevens via de subpoort uitvoeren. DISABLE (Uitschakelen): de subpoort uitschakelen en de geschiedenisgegevens niet via de subpoort uitvoeren. 	OUTPUT PRINT LOG FROM SUBPORT ENABLE DISABLE	
Opmerking : Verschijnt enkel als SAVE PRINT LOG (Afdruklog opslaan) ingesteld is op ENABLE (Inschakelen).		

RIBBON TENSION ADJUSTMENT (Lintspanning aanpassen) Aanpassen van de lintspanning voor het terugvoeren in geval van krassen (horizontale zwarte streep). RIBBON TENSION Het lint wordt aangespannen als een lagere waarde gebruikt wordt en losser gemaakt als een hogere waarde gebruikt wordt. ADJUSTMENT Het instelbereik verschilt afhankelijk van de printkopdichtheid: 12 ŧ Printkopdichtheid Instelbereik Standaardwaarde 203 dpi 0 - 15 12 5 305 dpi 0 - 15 0 - 15 1 609 dpi **Opmerking:** Verschijnt enkel bij het model met thermische overdracht.

THROUGHPUT (Doorvoer)

Instellen van het interval van terugvoeren tot doorvoeren en van doorvoeren tot terugvoeren.

• FAST (Snel): het interval wordt korter en de doorvoer wordt beter.

• NORMAL (Normaal): het bestaande interval gebruiken.

Opmerking:

Afhankelijk van de bedrijfsomgeving kan het zijn dat de instelling FAST (Snel) niet functioneert.

FEED OFFSET (Doorvoerlengte)

Instellen van de doorvoerafstand in de modus LINERLESS (Geen rugpapier). Het instelbereik is van 000 tot 250 mm.

Opmerking:

Verschijnt enkel als PRINTER TYPE (Printertype) bij de ADVANCED MODE (Geavanceerde modus) ingesteld is op LINERLESS (Geen rugpapier).

FEED OFFSET

THROUGHPUT

FAST

NORMAL

4)

ŧ

S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding

122

Bediening en coningulatie

TOTAL QTY DISPLAY (Totaalaantal weergeven)

Selecteren of het totale aantal afdrukken wel of niet weergegeven moeten

BACKFEED OFFSET (Terugvoerlengte)	
Instellen van de terugvoerafstand in de modus LINERLESS (Geen rugpapier). Het instelbereik is van 000 tot 250 mm.	BACKFEED OFFSET
Opmerking : Verschijnt enkel als PRINTER TYPE (Printertype) bij de ADVANCED MODE (Geavanceerde modus) ingesteld is op LINERLESS (Geen rugpapier).	000 mm ≑

 YES (Ja): het totale aantal afdrukken e weergeven. NO (Nee): het huidige aantal afdrukken 	en het huidige aantal afdrukken n weergeven.	TOTAL QTY DISPLAY YES NO	1
YES (Ja) geselecteerd	NO (Nee) geselecteerd		
₽ ONLINE 000000 00000000	CNL INE QTY : 000000		

PLUG & PLAY	
Inschakelen of uitschakelen van de Plug en Play-functie van de printer.	
 ENABLE (Inschakelen): de Plug en Play-functie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de Plug en Play-functie uitschakelen. 	PLUG & PLAY ENABLE DISABLE
Opmerking : Deze functie beïnvloedt de IEEE1284-interfaceconnectiviteit omdat deze gebruik maakt van het DEVICE ID (Apparaat-id)-antwoord van de IEEE1284.	↓ }

4 Deglering en configuratie

worden.

t Kanaaldereik versch	in amankelijk van de r	egiocode:	REGION CODE
Regio	Regiocode	Kanaalbereik	
Verenigde Staten	US	1 - 11 kan.	FUROPE
Canada	CANADA	1 - 11 kan.	
Europa	EUROPE	1 - 13 kan.	
Maleisië	MALAYSIA	1 - 13 kan.	↓ KOREA
Singapore	SINGAPORE	1 - 13 kan.	
Korea	KOREA	1 - 13 kan.	
China	CHINA	1 - 13 kan.	
	L	1	

Instellen van de LAN-antwoordtiming.

• NORMAL (Normaal): antwoordintervallen van 500 tot 1000 milliseconden.

REPLY PERIOD

NORMAL FAST

4 1

• FAST (Snel): antwoordintervallen van 200 tot 400 milliseconden.

 ENQ REPLY DELAY TIME (Vertragingstijd beantwoorden aanvraag)

 Instellen van de vertragingstijd voor het beantwoorden van een aanvraag (ENQ).

 Het instelbereik is van 0000 tot 9999 ms en kan in stappen van 1 ms ingesteld worden.

 Opmerking:

 • Als '0000ms' geselecteerd is, dan verstuurt de printer een ENQ-antwoord zonder vertraging.

 • Als Status 4 ingesteld is als de cyclische antwoordmodus, dan verstuurt de printer een ENQ-antwoord zonder vertraging voor het cyclusantwoord

of de ENQ-opdracht.

FONT SEL	ECT (Lett	ertype sele	cteren)		
Selecteren v	an een letter	type uit de opg	eslagen lettertypes.		
 GB18030 BIG 5: tra KSX1001 YES (Ja): NO (Nee) 	: vereenvoud ditioneel Chi : Koreaans afdrukbaar : niet-afdrukl	digd Chinees inees baar			FONT SELECT GB18030 YES BIG5 YES KSX1001 YES
Verplaats de I / D - pijlto waarde in te De afdrukbar afhankelijk va	cursor met c etsen en dru stellen. 'e maximale an de instelli	de ▲/▼-pijlto uk vervolgens o grootte van de ng:	betsen , wijzig de waarde me op de ← ENTER -toets om o TrueType-lettertypes versch	t de de hilt	
GB18030	BIG5	KSX1001	Beschikbare TrueType- lettergrootte (MB)		
JA	JA	JA	4,6		
JA	JA	NEE	5,5		
JA	NEE	JA	5,6		
JA	NEE	NEE	6,5		
NEE	JA	JA	10,6		
NEE	JA	NEE	10,7		
NEE	NEE	JA	10,8		
NEE	NEE	NEE	11,7		
Opmerking : Als de printe dan de maxir	r een TrueTy nale grootte,	pe-lettertype p , dan doet zich	robeert af te drukken dat gro een aansturingsfout voor.	oter is	

SAVE USER DEF. (Gebruikersinstellingen opslaan)	
In dit scherm kunnen de door de gebruiker opgegeven instellingen voor de servicemodus en de geavanceerde modus opgeslagen worden als de standaardinstellingen.	SAVE USER DEF.
 NO (Nee): de printerinstellingen niet opslaan. 	
Opmerking: De printer kan op een later moment geïnitialiseerd worden voor deze instelling. Zie paragraaf 4.2.17 Default Setting Mode (Standaardinstel- modus).	

DEFAULT SETTING COMPLETED (Standaardinstelling volted)	ooid)
Wordt weergegeven als de printerinstellingen volledig opgeslagen zijn.	
	DEFAULT SETTING
Opmerking : De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt.	PLEASE POWER OFF

4.2.13 Advanced Mode (Geavanceerde modus)

In de geavanceerde modus kunnen de meer geavanceerde functies van de printerhardware geconfigureerd worden.

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de geavanceerde modus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.











PRINTER TYPE (Printertype)	
 Instellen van de afdrukmodus. DISPENSER: het rugpapier wordt van het afgedrukte etiket afgehaald terwijl het doorgevoerd wordt naar de voorkant van de printer. Als het etiket van de printer afgehaald is om op te kleven, dan wordt het volgende etiket teruggevoerd naar de afdrukpositie. U kunt deze optie enkel opgeven als u de dispenser geïnstalleerd heeft. CONTINUOUS (Doorlopend): het opgegeven aantal media wordt afgedrukt. Het medium blijft te allen tijde in positie voor afdrukken. LINERLESS (Geen rugpapier): tijdens het afdrukken van het opgegeven aantal etiketten wordt elk etiket afgesneden. U kunt deze optie enkel opgeven als u het mechanisme voor snijden zonder rugpapier geïnstalleerd heeft. 	PRINTER TYPE DISPENSER CONTINUOUS LINERLESS

BACKFEED MOTION (Terugvoerbeweging)	
 Het terugvoeren is enkel van toepassing als de afdrukmodus ingesteld is op dispensermodus. AFTER (Na): de voorkant van het volgende etiket terugvoeren nadat het etiket uitgevoerd is. BEFORE (Voor): vóór het afdrukken wordt de voorkant van het medium teruggevoerd naar de printkoppositie. 	BACKFEED MOTION AFTER BEFORE ÷

PRINT METHOD (Afdrukmethode)	
Instellen van de afdrukmethode.	
 TRANSFER (Overdracht): afdrukken met een lint. DIRECT: afdrukken met direct thermisch papier. 	PRINT METHOD TRANSFER DIRECT ≑

PITCH SENSOR (Pitchsensor)	
Inschakelen of uitschakelen van de pitchsensor.	
 ENABLE (Inschakelen): de pitchsensor inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de pitchsensor uitschakelen . 	PITCH SENSOR ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PRINTER TYPE (Printertype) ingesteld is op CONTI- NUOUS (Doorlopend).	↓

SENSOR TYPE (Sensortype)	
Instellen het sensortype voor het detecteren van de media.	
• I-MARK (Zwarte streepjes): de reflectiesensor gebruiken.	SENSOR TYPE
GAP (Tussenruimte): de transmissiesensor gebruiken.	I-MARK
	GAP ≑

COMMAND ERROR (Aansturingsfout)		
Inschakelen of uitschakelen van de aansturingsfoutmelding.		
teerd wordt.	COMMAND ERROR	
 ENABLE (Inschakelen): het afdrukken stoppen als zich een aansturingsfout voordoet. 	ENABLE DISABLE	
 DISABLE (Uitschakelen): een waarschuwingssymbool weergeven en doorgaan met afdrukken als zich een aansturingsfout voordoet. 		

HEAD CHECK (Printkop controleren)		
 Deze printer kan ingesteld worden om de printkop te controleren bij elke mediumafdruk. ENABLE (Inschakelen): de printkopcontrolefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de printkopcontrolefunctie uitschakelen. 	HEAD CHECK ENABLE DISABLE	

HEAD CHECK (Printkop controleren)		
Automatisch controleren of er een draad van de printkop los zit.		
 NORMAL (Normaal): het volledige afdrukgebied controleren. BARCODE: enkel het gebied voor het afdrukken van een barcode controleren. Het controleren van de printkop is niet van toepassing bij barcodes afgedrukt als grafische gegevens. 	HEAD CHECK Normal Barcode	
Let op: Het controleren van de printkop is bedoeld om te controleren of er een draad van de printkop los zit. Deze functie garandeert niet de leesbaarheid van de barcode. Opmerking: Verschijnt enkel als de printkopcontrolefunctie ingeschakeld is.		

HEAD CHECK MODE (Printkopcontrolemodus)		
 HEAD CHECK MODE (Printkopcontrolemodus) Instellen van de methode voor het controleren van de printkop. ALL (Alles): de printkop controleren bij elk object. CHECK PAGE (Pagina controleren): de printkop controleren telkens als het opgegeven aantal media bereikt wordt. START-END (Begin-einde): de printkop controleren voor het starten en na het beëindigen van het afdrukken. Als er teruggevoerd wordt, dan wordt de printkop gecontroleerd voor het starten van het afdrukken, na het stoppen van het afdrukken en tijdens het terugvoeren. 	HEAD CHECK MODE ALL CHECK PAGE START-END	
Opmerking : Verschijnt enkel als de printkopcontrolefunctie ingeschakeld is.		

HEAD CHECK PAGE NO. (Aantal pagina's voor printkopcontrole)	
Opgeven om de hoeveel media de printkop gecontroleerd moet worden. Het instelbereik is van 000001 tot 999999.	HEAD CHECK
Opmerking : Verschijnt enkel als HEAD CHECK MODE (Printkopcontrolemodus) inge- steld is op CHECK PAGE (Pagina controleren).	PAGE NO. 00000 11 ∢≑⊁

EXTERNAL SIGNAL SETTING (Extern signaal instellen)	
Selecteren of het externe signaal wel of niet ingesteld moet worden.	
 YES (Ja): doorgaan naar het scherm voor het instellen van het externe signaal. NO (Nee): doorgaan naar het scherm ZERO SLASH (Schuine streep bij nul). 	EXTERNAL SIGNAL SETTING YES NO

EXTERNAL SIGNAL (Extern signaal)	
Inschakelen of uitschakelen van het externe signaal (EXT).	
 ENABLE (Inschakelen): inschakelen van het externe signaal (EXT). DISABLE (Uitschakelen): uitschakelen van het externe signaal (EXT). 	EXTERNAL SIGNAL ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als PRINTER TYPE (Printertype) ingesteld is op CONTI- NUOUS (Doorlopend).	4 •

EXTERNAL SIGNAL (Extern signaal)			
1 ([nstellen van h PREND). De volgende o	net type outputsignaal van het Einde afdrukken-signaal opties zijn beschikbaar:	EXTERNAL SIGNAL
	Туре	Functiedetails	TYPE3 TYPE4
	TYPE1	Het Einde afdrukken-signaal (PREND) is Hoog vóór het afdrukken van etiketten en wordt Laag als het afdrukken voltooid is. Het signaalniveau wordt Hoog na 20 ms.	
	TYPE2	Het Einde afdrukken-signaal (PREND) is Laag vóór het afdrukken van etiketten en wordt Hoog als het afdrukken voltooid is. Het signaalniveau wordt Laag na 20 ms.	
	TYPE3	Het Einde afdrukken-signaal (PREND) is Hoog vóór het afdrukken van etiketten, wordt Laag vanaf het begin tot aan het einde van het afdrukken en wordt weer Hoog als het afdrukken voltooid is.	
	TYPE4	Het Einde afdrukken-signaal (PREND) is Laag vóór het afdrukken van etiketten, wordt Hoog vanaf het begin tot aan het einde van het afdrukken en wordt weer Laag als het afdrukken voltooid is.	
•)pmerking : Verschijnt er Zie de Timin details.	nkel als het externe signaal (EXT) ingeschakeld is. g Chart of the EXT Output Signal (Online) voor meer	

EXTERNAL REPRINT (Opnieuw afdrukken via extern signa	al)	
 Instellen van de Opnieuw afdrukken-functie door het Opnieuw afdrukken- signaal van het externe signaal. ENABLE (Inschakelen): het opnieuw afdrukken inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): het opnieuw afdrukken uitschakelen. 	EXTERNAL REPRINT ENABLE DISABLE	
Opmerking : De printer drukt niet opnieuw af als zich een aansturingsfout voordoet.		

CONTINUOUS PRINT (Doorlopend afdrukken)	
 Instellen van de Opnieuw afdrukken-functie door het Afdrukken starten-	CONTINUOUS PRINT
signaal van een extern signaal. ENABLE (Inschakelen): het doorlopend afdrukken inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): het doorlopend afdrukken uitschakelen.	ENABLE DISABLE

ENHANCED REPRINT (Uitgebreid opnieuw afdrukken)	
 Instellen van de Opnieuw afdrukken-functie door het Opnieuw afdrukken- signaal van een extern signaal. ENABLE (Inschakelen): de printer drukt opnieuw af ongeacht het resterende aantal afdrukken. DISABLE (Uitschakelen): het uitgebreid opnieuw afdrukken uitschakelen. 	ENHANCED REPRINT ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als EXTERNAL REPRINT (Opnieuw afdrukken via extern signaal) ingeschakeld is.	

I/O SIGNAL SETTING (I/O-signaal instellen)	
 Selecteren of het pinnummer voor het input/output-signaal wel of niet ingesteld moet worden. YES (Ja): doorgaan naar het scherm INPUT SIGNAL (Inputsignaal). NO (Nee): doorgaan naar het scherm I/O SIGNALS INITIALIZE (I/O-signalen initialiseren). 	I/O SIGNAL SETTING YES NO



DECIDE? (Bevestigen?)

Selecteren of de input/-outputsignaalinstelling wel of niet bevestigd moet			
worden.		DECIDE?	

- YES (Ja): doorgaan naar het scherm UPDATED SETTING (Bijgewerkte instelling).
- **NO (Nee)**: doorgaan naar het scherm I/O SIGNAL SETTING (I/O-signaal instellen).

NO

UPDATED SETTING (Bijgewerkte instelling)	
In dit scherm wordt aangegeven dat de input-/outputsignaalinstelling bijgewerkt is. Schakel de printer opnieuw in om de instelling te activeren.	UPDATED SETTING PLEASE POWER OFF

I/O SIGNALS INITIALIZE (I/O-signalen initialiseren)	
Selecteren of het pinnummer voor het input/output-signaal wel of niet geïnitialiseerd moet worden.	L/O SLENALS
 YES (Ja): doorgaan naar het scherm INITIALIZED SETTING (Geïnitialiseerde instelling). NO (Nee): doorgaan naar het scherm ZERO SLASH (Schuine streep bij nul). 	INITIALIZE YES NO
Opmerking: Voor de standaardwaarde van de pinnummers, zie INPUT SIGNAL/ OUTPUT SIGNAL (Inputsignaal/Outputsignaal).	

INITIALIZED SETTING (Geïnitialiseerde instelling)	
In dit scherm wordt aangegeven dat het pinnummer voor het input-/output-	INITIALIZED
signaal geïnitialiseerd is.	SETTING
Schakel de printer opnieuw in om de instelling te activeren.	PLEASE POWER OFF

ZERO SLASH (Schuine streep bij nul)	
 Instellen of de nul (0) met of zonder schuine streep (/) afgedrukt moet worden. YES (Ja): de nul afdrukken met een schuine streep. NO (Nee): de nul afdrukken zonder schuine streep. 	ZERO SLASH YES NO

AUTO ONLINE (Automatisch online)	
 Instellen van de automatische onlinefunctie. Met deze functie wordt de printerstatus bij het inschakelen ingesteld. YES (Ja): de printer opstarten in de onlinemodus. NO (Nee): de printer opstarten in de offlinemodus. 	AUTO ONLINE

or het instellen voor het v afdrukpositie in de do or het instellen van de el de waarde voor het v n naar de linkerkant toe printer (als u naar de v	afdrukpositie in horiz erschuiven vanaf de a te verplaatsen en me voorkant van de printe	in te verplaatsen en met '- laatsen. ontale richting 'H': afdrukreferentiepositie in m et '-' om naar de rechterkant er kijkt) toe te verplaatsen.	et '+' t van	00 ¢∙
t instelbereik verschilt	afhankelijk van het m	odel:		
Model	afhankelijk van het m	odel:		
Model S84-ex (203 dpi)	afhankelijk van het m	odel: H ± 0-832		
Model S84-ex (203 dpi) S84-ex (305 dpi)	afhankelijk van het m V <u>±</u> 0-9999 <u>±</u> 0-9999	H ± 0-832 ± 0-1248		
Model S84-ex (203 dpi) S84-ex (305 dpi) S84-ex (609 dpi)	afhankelijk van het m	H ± 0-832 ± 0-1248 ± 0-2496		
Model S84-ex (203 dpi) S84-ex (305 dpi) S84-ex (609 dpi) S86-ex (203 dpi)	afhankelijk van het m	H ± 0-832 ± 0-1248 ± 0-2496 ± 0-1340		

HEAD DOT DENSITY (Dot-dichtheid printkop)	
 Overschakelen van de dot-dichtheid van de printkop van 12 dots/mm naar 6 dots/mm en vice versa. De volgende opties zijn beschikbaar: 100: circa 4 inch. Enkel van toepassing voor de S84-ex. 150: circa 6 inch. Enkel van toepassing voor de S84-ex en de S86-ex. 300: circa 12 inch. Enkel van toepassing voor de S84-ex en de S86-ex. 	HEAD DOT DENSITY 100 150 ÷
Opmerking: Verschijnt enkel als de dot-dichtheid van de printkop 12 dots/mm is en de COMPATIBLE MODE (Compatibiliteitsmodus) ingeschakeld is. Voor meer details over de compatibiliteitsmodus, zie paragraaf 7.3 Over de compatibiliteitsmodus.	Ŧ

SET CALENDAR (Kalender instellen)	
Selecteren of de kalender wel of niet ingesteld moet worden.	
 YES (Ja): doorgaan naar het scherm voor het instellen van de kalender. 	SET CALENDAR
 NO (Nee): doorgaan naar het scherm CHARACTER PITCH (Tekenbreedte). 	YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als de kalenderchip geïnstalleerd is.	

CALENDAR/CALENDAR INPUT (Kalender/Kalender invoere	en)
Invoeren van het jaar / de maand / de datum en vervolgens instellen van de tijd in 24-uursnotatie. De datum en tijd moeten twee keer ingesteld worden. Als de ingestelde waarden van beide schermen overeenkomen, dan wordt doorgegaan naar het volgende scherm na het opslaan van de waarden. Zo niet, dan laat de printer pieptonen horen en wordt teruggekeerd naar het eerste invoer- scherm. In het tweede invoerscherm staat CALENDER INPUT (Kalender invoeren). Het instelbereik is van 81/01/01 00:00 (1 januari 1981 om 00:00) tot 80/12/31 0:00 (31 december 2080 om 00:00).	CALENDAR CALENDAR INPUT 1/01/01 00:00
Opmerking : Verschijnt enkel als YES (Ja) geselecteerd is in het scherm SET CALEN- DAR (Kalender instellen).	

CALENDAR DAY OF WEEK CODE (Kalender; Dagcode)	
Instellen van de code voor de dag voor de kalender. Het instelbereik is van 0 tot 9, A tot Z en a tot z. De standaardwaarde is 1-Sun (zondag), 2-Mon (maandag), 3-Tue (dinsdag), 4-Wen (woensdag), 5-Thu (donderdag), 6-Fri (vrijdag), 7-Sat (zaterdag). Selecteer de dag met de ▲/▼ -pijltoetsen, selecteer de code voor de dag met de ◀/▶ -pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets om de code voor de dag te bevestigen.	CALENDAR DAY OF WEEK CODE SUNDAY
Opmerking : Verschijnt enkel als YES (Ja) geselecteerd is in het scherm SET CALENDAR (Kalender instellen).	

CALENDAR MONTH CODE (Kalender; Maandcode)		
Instellen van de code voor de maand voor de kalender. Het instelbereik is van A tot Z en a tot z. De standaardwaarde is A-JAN (januari), B-FEB (februari), C-MAR (maart), D-APR (april), E-MAY (mei), F-JUN (juni), G-JUL (juli), H-AUG (augustus), J-SEP (september), K-OCT (oktober), L-NOV (november), M-DEC (december).	CALENDAR MONTH CODE JANUARY	
Selecteer de maand met de A/V-pijltoetsen, selecteer de code voor de		
maand met de ◄/▶ -pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER -toets om de code voor de maand te bevestigen.		
Opmerking : Verschijnt enkel als YES (Ja) geselecteerd is in het scherm SET CALENDAR (Kalender instellen).		

CALENDAR CASE FORMAT (Kalender; Hoofdletters)	
Instellen van het gebruik van hoofdletters voor de kalender.	
 MIXED (Gemengd): hoofdletter alleen voor eerste teken. UPPER (Hoofdletters): hoofdletters voor alle tekens. 	CALENDAR CASE FORMAT
Opmerking : Verschijnt enkel als YES (Ja) geselecteerd is in het scherm SET CALEN- DAR (Kalender instellen).	

CALENDAR CHECK (Kalendercontrole)	
Inschakelen of uitschakelen van de kalendercontrolefunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de kalendercontrolefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de kalendercontrolefunctie uitschakelen. 	CALENDAR CHECK ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als YES (Ja) geselecteerd is in het scherm SET CALEN- DAR (Kalender instellen).	

CHARACTER PITCH (Tekenbreedte)	
Instellen van de tekenbreedte voor het afdrukken.	
 PROPORTIONAL (proportioneel): elk teken met een verschillende breedte afdrukken. FIXED (Vast): elk teken met dezelfde breedte afdrukken. 	CHARACTER PITCH PROPORTIONAL FIXED ≑

PROTOCOL CODE (Protocolcode)	
Instellen van de protocolcode.	
• STANDARD (Standaard): een standaardcode gebruiken.	PROTOCOL CODE
 NON-STANDARD (Niet-standaard): een niet-standaardcode gebruiken. 	<mark>STANDARD</mark> NON-STANDARD _€
Opmerking:	
Verstuur om de niet-standaardcode in te stellen de	
gebruikersdownloadopdracht <ld> in de normale modus. Voor meer</ld>	
Programmeren	

RIBBON SAVER (Lintbesparing)	
Inschakelen of uitschakelen van de lintbesparingsfunctie.	
 ENABLE (Inschakelen): de lintbesparing gebruiken. DISABLE (Uitschakelen): de lintbesparing niet gebruiken. 	RIBBON SAVER ENABLE DISABLE
Opmerking : Verschijnt enkel als de optionele lintbesparing geïnstalleerd is. De optio- nele lintbesparing is enkel beschikbaar voor de S84-ex-printer. Voor meer details over de lintbesparingsfunctie, zie paragraaf 7.10 Optio- nele lintbesparing.	

MODE SELECT (Modus selecteren)	
Instellen van de communicatieaansturingsmodus voor analyse.	
 XML: gebruiken voor het ondersteunen van de Oracle- en SAP-modus. SBPL: SBPL (SATO Barcode Printer Language) gebruiken voor de printeraansturing. 	MODE SELECT XML SBPL
Opmerking : De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt.	

JOB MODIFICATION (Taakmodificatie)	
Instellen van de taakmodificatiefunctie. Gebruik de taakmodificatieopdracht <#J> om de strings op te geven vóór en na conversie.	JOB MODIFICATION
 ENABLE (Inschakelen): de taakmodificatiefunctie inschakelen. DISABLE (Uitschakelen): de taakmodificatiefunctie uitschakelen. 	ENABLE DISABLE

ROTATE LABEL (Etiket draaien)	
Instellen van het draaien voor het afdrukken.	
 0: het medium zoals gewoonlijk afdrukken zonder te draaien. 180: het medium 180 graden gedraaid afdrukken. 	ROTATE LABEL DEG: 0 180
Opmerking: Het scherm LABEL SIZE ADJ (Etiketformaat aanpassen) verschijnt als u op de ← ENTER-toets drukt terwijl 180 geselecteerd is.	

Insteidereik verschli	t afnankelijk van het m	iodel:	LABEL SIZE ADJ
Model	Instelbereik	Standaardwaarde	WIDTH:0832
S84-ex (203 dpi)	0000-0832	0832	÷
S84-ex (305 dpi)	0000-1248	1248	
S84-ex (609 dpi)	0000-2496	2496	
S86-ex (203 dpi)	0000-1340	1340	
S86-ex (305 dpi)	0000-2010	2010	

LABEL SIZE ADJ HEIGHT (Etikethoogte aanpassen)

Opgeven van de etikethoogte voor het draaien. Het instelbereik verschilt afhankelijk van het model:

Model	Instelbereik	Standaardwaarde
S84-ex (203 dpi)	00000-20000	20000
S84-ex (305 dpi)	00000-18000	18000
S84-ex (609 dpi)	00000-09600	09600
S86-ex (203 dpi)	00000-09992	09992
S86-ex (305 dpi)	00000-14988	14988

Opmerking:

Verschijnt enkel als ROTATE LABEL (Etiket draaien) ingesteld is op 180.


LCD POWER SAVING (Energiebesparing lcd)	
Opgeven van een tijdsduur waarna de lcd-achtergrondverlichting uitge- schakeld wordt als de printer niet in gebruik is. Het instelbereik is van 00 tot 15 minuten.	LCD POWER SAVING
Opmerking : Deze functie is uitgeschakeld als deze ingesteld is op 00; de lcd-achter- grondverlichting blijft dan ingeschakeld. Voor meer details, zie paragraaf 7.4 Lcd-energiebesparingsmodus .	00 MIN ≑

LED INDICATION (Led-indicator)	
Instellen van de led-indicator voor het aangeven van de printerstatus.	
 ON (Aan): de led-indicator brandt, knippert of is uit overeenkomstig de printerstatus. OFF (Uit): de led-indicator is altijd uit. 	LED INDICATION ON OFF

ERROR INDICATION (Foutweergave)	
 Instellen van de lcd-achtergrondverlichting voor het weergeven van een printerfout. NONE (Geen): de lcd-achtergrondverlichting verandert niet. ON (Aan): de lcd-achtergrondverlichting brandt oranje. BLINKS (Knipperen): de lcd-achtergrondverlichting knippert oranje. 	ERROR INDICATION NONE ON BLINKS

4.2.14 Hex Dump Mode (Hexdumpmodus)

In de hexdumpmodus kunt u de inhoud van de ontvangstbuffer afdrukken in een hexadecimale indeling zodat de gegevensstroom onderzocht kan worden op fouten en het verhelpen van storingen. In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de hexdumpmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



SELECT DUMP DATA (Dumpgegevens selecteren)	
 Selecteren van de gegevens voor het afdrukken van de hexdump. RECEIVE DATA (Ontvangen gegevens): de hexdump van de ontvangen gegevens afdrukken. RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer): de hexdump van de ontvangen afdrukgegevens (één item) afdrukken. INTERNAL DATA (Interne gegevens): de instelwaarden van de interne buffer afdrukken. SEND BACK DATA (Gegevens terugsturen): de ontvangen gegevens (één item) terugsturen. 	SELECT DUMP DATA RECEIVE DATA RECEIVE BUFFER INTERNAL DATA SEND BACK DATA
Opmerking : RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer) en SEND BACK DATA (Gegevens terugsturen) kunnen niet geselecteerd worden als er geen ontvangen gegevens zijn.	

HEX DUMP (Hexdump)	
Instellen van de afdrukbreedte van de hexdump.	
 NORMAL (Normaal): de ontvangen gegevens afdrukken met 16 bytes op één regel. 	HEX DUMP
 HALF (Gehalveerd): de ontvangen gegevens afdrukken met 8 bytes op één regel. 	NORMAL HALF

ONLINE	
In dit scherm wordt een onlinestatuspictogram weergegeven als RECEIVE DATA (Ontvangen gegevens) of RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer) geselecteerd is.	DNL I NE QTY : 000000

ONLINE	
In dit scherm wordt een onlinestatuspictogram weergegeven als	ONL INE
INTERNAL DATA (Interne gegevens) geselecteerd is.	QTY : 000000

OFFLINE

In dit scherm wordt een offlinestatuspictogram weergegeven als RECEIVE DATA (Ontvangen gegevens) of RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer) geselecteerd is.

OFFLINE QTY:000000

QTY:000000

⊫

9 B

OFFLINE

OFFLINE

In dit scherm wordt een offlinestatuspictogram weergegeven als INTERNAL DATA (Interne gegevens) geselecteerd is.

SEND BACK DATA TRANSMITTING (Gegevens terugsturen bezig)		
Dit scherm wordt weergegeven als de printer bezig is met het terugsturen van de gegevens (SEND BACK DATA).	SEND BACK DATA TRANSMITTING	

SEND BACK DATA COMPLETED (Gegevens terugsturen voltooid)	
Dit scherm wordt weergegeven als de printer het terugsturen van de gegevens (SEND BACK DATA) voltooid heeft.	SEND BACK DATA
Opmerking : Na drie pieptonen keert de printer terug naar het scherm HEX DUMP MODE (Hexdumpmodus).	COMPLETED

4.2.15 Information Mode (Informatiemodus)

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de informatiemodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



Version (Versie)	
De modelnaam en de firmwareversie van deze printer worden weergegeven.	
	Version
	S84-ex 203dpi Ver.61.00.00.00

SERIAL NO. (Serienummer)		
Het serienummer van de besturingskaart in deze printer wordt weergegeven.		
	SERIAL NO.	
	S/N 00000000	

LAN IP ADDRESS (LAN IP-adres)	
Het IP-adres van het LAN wordt weergegeven.	
Opmerking : Als het IP-adres niet verkregen is van DHCP, dan wordt het weergegeven als ''.	LAN IP ADDRESS 192.168.1 .1

LAN MAC ADDRESS (LAN MAC-adres)	
Het MAC-adres van het LAN wordt weergegeven.	LAN MAC ADDRESS XX:XX:XX:XX:XX: XX

WLAN IP ADDRESS (WLAN IP-adres)	
Het IP-adres van het wireless LAN wordt weergegeven.	
 Opmerking: Dit scherm verschijnt enkel als een wireless LAN-unit geïnstalleerd is. DHCP moet ingeschakeld zijn om het WLAN IP-adres te verkrijgen. Voor het verkregen is, wordt het IP-adres wordt weergegeven als ''. Het dynamische IP-adres wordt weergegeven nadat het verkregen is. Als de printer er niet in slaagt het IP-adres te verkrijgen of als DHCP uitgeschakeld is, dan wordt het statische IP-adres weergegeven. 	WLAN IP ADDRESS 192.168.1 .1

WLAN MAC ADDRESS (WLAN MAC-adres)	
Het MAC-adres van het wireless LAN wordt weergegeven.	
	WLAN MAC ADDRESS
Opmerking:	
Dit scherm verschijnt enkel als een wireless LAN-unit geïnstalleerd is.	

BD ADDRESS (BD-adres)	
Het BD-adres wordt weergegeven.	BD ADDRESS XX:XX:XX:XX:XX: XX

INTERFACE AUTO SELECT (Interface automatisch selecteren)	
 De automatische interfacedetectiestatus wordt weergegeven. Opmerking: Als er geen interface gedetecteerd is, dan wordt '' weergegeven. DISABLE (Uitschakelen) geeft aan dat de functie INTERFACE AUTO SELECT (Interface automatisch selecteren) uitgeschakeld is (handmatige instelling). IEEE1284, RS-232C, LAN, USB, WLAN of Bluetooth geven de 	INTERFACE AUTO SELECT
gedetecteerde interface aan.	

4.2.16 Test Print Mode (Testafdrukmodus)

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de testafdrukmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



TEST PRINT MODE (Testafdrukmodus) Selecteren van de inhoud van de testafdruk. TEST PRINT MODE • CONFIGURATION (Configuratie): de configuratie-instellingen van de printer afdrukken. CONFIGURATION BARCODE • **BARCODE**: de in deze printer geïnstalleerde barcodes afdrukken. • HEAD CHECK (Printkopcontrole): het printkoppatroon van het HEAD CHECK ٥ geselecteerde mediaformaatgebied afdrukken. MEMORY • MEMORY (Geheugen): de inhoud van het geheugen van deze printer FONT afdrukken. FACTORY • FONT (Lettertypes): de inhoud van de in deze printer geïnstalleerde ۵ lettertypes afdrukken. WLAN ۵ • FACTORY (Fabriek): de fabriekstestafdruk afdrukken. • WLAN: de wireless LAN-instellingen van de printer afdrukken. **Opmerking**: WLAN verschijnt enkel als een wireless LAN-unit geïnstalleerd is.

etellen van de breed tinstelbereik versc	te van de testafdruk in s hilt afhankelijk van het m	at) stappen van 1 cm. nodel:		TEST PRINT SIZE
Modelnaam	Instelbereik	Standaard- waarde		16cm
S84-ex	04 - 10 cm	10 cm		· · · · ·
S86-ex	05 - 16 cm	16 cm		
omerking: rschijnt enkel als T CONFIGURATION rintkopcontrole).	EST PRINT MODE (Test (Configuratie), BARCO	tafdrukmodus) inges DE of HEAD CHEC	teld is ≺	

TEST PRINT SIZE (Testafdrukformaat) Instellen van de breedte van de testafdruk op LARGE (Groot) of SMALL (Klein). De beschikbare breedtes verschillen afhankelijk van het model: TEST PRINT SIZE LARGE Modelnaam LARGE (Groot) SMALL SMALL ŧ (Klein) S84-ex 10 cm 4 cm S86-ex 16 cm 5 cm Opmerking: Verschijnt enkel als TEST PRINT MODE (Testafdrukmodus) ingesteld is op FACTORY (Fabriek) of WLAN.

PITCH POSITION/OFFSET POSITION/DARKNESS (Start positive/ Verschuivingspositie/Donkerheid)

 Aanpassen van de afdrukpositie, de verschuivingspositie en de afdrukdonkerheid.

 Het instelbereik voor PITCH POSITION (Start positive) en OFFSET POSI-TION (Verschuivingspositie) is ± 3,75 mm en is instelbaar in stappen van 0,25 mm.

 Het instelbereik voor DARKNESS (Donkerheid) is van 00 tot 99.

 Opmerking:

 Druk op de ← ENTER-toets om de testafdruk te starten.

4¢Þ

TEST PRINT PRESS ENTER KEY (Testafdruk; druk op ENTER) De testafdruk wordt gemaakt. Druk op de - ENTER-toets tijdens het afdrukken om de testafdruk te pauzeren. Druk opnieuw op de - ENTER-toets om te hervatten. TEST PRINT PRESS ENTER KEY

4.2.17 Default Setting Mode (Standaardinstelmodus)

De printer kan gereset worden naar de standaardinstellingen zoals in de fabriek. In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de standaardinstelmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



DEFAULT MODE (Standaardmodus)	
 Selecteren van de optie die geïnitialiseerd moet worden. PRINTER SETTING (Printerinstelling): de printerinstelling initialiseren. ALT. PROTOCOL (Alt. protocol): de protocolcode initialiseren. WLAN SETTING (WLAN-instelling): de WLAN-instelling initialiseren. 	DEFAULT MODE PRINTER SETTING ALT. PROTOCOL 🜲
Opmerking : WLAN SETTING (WLAN-instelling) verschijnt enkel als een wireless LAN- unit geïnstalleerd is.	WLAN SETTING 🗢

DEFAULT PRINTER SETTING (Standaard; Printerinstelling)	
Selecteren of de printerinstelling wel of niet geïnitialiseerd moet worden.	
 YES (Ja): de printerinstelling initialiseren. NO (Nee): annuleren en terugkeren naar het scherm DEFAULT MODE (Standaardmodus). 	DEFAULT PRINTER SETTING YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als DEFAULT MODE (Standaardmodus) ingesteld is op PRINTER SETTING (Printerinstelling).	

DEFAULT PRINTER SETTING SHIPPING USER (Standaard; Fabriek - Gebruiker)	Printerinstelling;
Selecteren van het initialiseringstype.	
 SHIPPING (Fabriek): de printer initialiseren naar de status bij levering uit de fabriek. USER (Gebruiker): de printer initialiseren naar de status met de instelling SAVE USER DEF. (Gebruikersinstellingen opslaan). 	DEFAULT PRINTER SETTING SHIPPING USER
 Opmerking: Verschijnt enkel als if DEFAULT PRINTER SETTING (Standaard; printerinstelling) ingesteld is op YES (Ja). Als u USER (Gebruiker) geselecteerd heeft terwijl USER DEF. (Gebruikersinstellingen opslaan) niet geregistreerd is, dan wordt de printer geïnitialiseerd naar de fabrieksstatus. 	

DEFAULT ALT. PROTOCOL (Standaard; Alt. protocol)	
Selecteren of de protocolcode wel of niet geïnitialiseerd moet worden.	
 YES (Ja): de protocolcode initialiseren. NO (Nee): annuleren en terugkeren naar het scherm DEFAULT MODE (Standaardmodus). 	DEFAULT ALT. PROTOCOL YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als DEFAULT MODE (Standaardmodus) ingesteld is op ALT. PROTOCOL (Alt. protocol).	

154 S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding

DEFAULT WLAN SETTING (Standaard; WLAN-instelling)	
Selecteren of de WLAN-instelling wel of niet geïnitialiseerd moet worden.	
 YES (Ja): de WLAN-instelling initialiseren. NO (Nee): annuleren en terugkeren naar het scherm DEFAULT MODE (Standaardmodus). 	DEFAULT WLAN SETTING YES NO
Opmerking : Verschijnt enkel als DEFAULT MODE (Standaardmodus) ingesteld is op WLAN SETTING (WLAN-instelling).	

DEFAULT SETTING COMPLETED (Standaardinstelling voltooid)		
Wordt weergegeven als het initialiseren voltooid is.		
	DEFAULT SETTING COMPLETED	
Opmerking : De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt.	PLEASE POWER OFF	

4.2.18 Download Mode (Downloadmodus)

Met deze downloadfunctie kan de operator gegevens downloaden (firmware, lettertype/logo, TrueTypelettertype, configuratie) vanaf de hostcomputer via de interface, de SD-kaart of het USB-geheugen en deze in het flash-rom-geheugen schrijven. Als het downloaden voltooid is, dan keert het lcd-scherm na drie seconden terug naar het oorspronkelijke scherm. Als zich een fout voordoet, dan verschijnt een foutmelding en wordt de oorzaak aangegeven.

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de downloadmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



Na 3 pieptonen keert de printer naar het scherm DOWNLOAD READY (Klaar voor downloaden).

INTERFACE SELECT (Interface selecteren)	
Selecteren van de downloadmethode.	
 INTERFACE: het programma downloaden vanaf de interface. SD CARD (SD-kaart): het programma downloaden vanaf een SD-kaart. USB MEMORY (USB-geheugen): het programma downloaden vanaf een USB-geheugen. 	INTERFACE SELECT INTERFACE SD CARD USB MEMORY

DOWNLOAD READY (Klaar voor downloaden)	
De printer wacht om downloadgegevens te ontvangen van de interface die geselecteerd is in het scherm DATA PORT (Datapoort) in de interfacemo- dus. De volgende gegevens worden ontvangen vanaf de pc en op de hoofd- rom geschreven. (1) Firmwaregegevens (2) Lettertype-/logogegevens (3) TrueType-lettertype Als er firmwaregegevens ontvangen worden, dan verschijnt het scherm RECEIVING (Bezig met ontvangen). Als een lettertype, logo of TrueType-lettertype ontvangen wordt, dan verschijnt het scherm FONT DOWNLOAD READY (Klaar voor downloa- den lettertype).	DOWNLOAD READY
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	

FONT DOWNLOAD READY (Klaar voor downloaden letterty	vpe)
De printer wacht om lettertypegegevens te ontvangen. Wanneer het lettertype voor de eerste keer gedownload wordt, dan verschijnt het scherm RECEIVING (Bezig met ontvangen). Als bestaande lettertypegegevens overschreven of verwijderd worden, dan verschijnt het scherm DELETING (Bezig met verwijderen).	FONT DOWNLOAD READY
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	

DELETING (Bezig met verwijderen)	
De printer is bezig met het verwijderen van de bestaande lettertypegegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het verwijderen van de gegevens aan. Als lettertypegegevens overschreven worden na het verwijderen, dan ver- schijnt het scherm RECEIVING (Bezig met ontvangen). Als lettertypegegevens gewoon verwijderd worden, dan verschijnt het scherm FONT DELETE COMPLETED (Verwijderen van lettertype voltooid).	DELETING S
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	

RECEIVING (Bezig met ontvangen)	
De printer is bezig met het ontvangen van de gedownloade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het ontvangen van de gegevens aan. Na het ontvangen van de gedownloade gegevens, verschijnt het scherm WRITING (Bezig met schrijven).	RECEIVING S
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	

WRITING (Bezig met schrijven)

Withing (Bezig met schrijven)	
De printer is bezig met het schrijven van de gedownloade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het schrijven van de gegevens aan. Na het schrijven van de gedownloade gegevens, verschijnt het scherm FONT REGISTRY COMPLETED (Registreren lettertype voltooid).	₩RITING \$⊂E
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	

VERIFYING (Bezig met verifiëren)	
De printer is bezig met het verifiëren van de firmwaregegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het verifiëren van de gege- vens aan. Na het verifiëren van de firmwaregegevens, verschijnt het scherm PROGRAM DOWNLOAD COMPLETED (Downloaden programma voltooid).	VERIFYING sc
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	

PROGRAM DOWNLOAD

COMPLETED

FONT REGISTRY COMPLETED

H

H

PROGRAM DOWNLOAD COMPLETED (Downloaden programma voltooid)

Dit scherm geeft aan dat het downloaden voltooid is.

Er klinken drie pieptonen als het downloaden van het programma voltooid is. In geval van downloaden via de INTERFACE, wordt teruggekeerd naar het scherm DOWNLOAD READY (Klaar voor downloaden).

In geval van downloaden via de SD CARD (SD-kaart) of het USB MEMORY

(USB-geheugen), moet u op de ← ENTER-toets drukken om terug te keren naar het scherm INTERFACE SELECT (Interface selecteren).

FONT REGISTRY COMPLETED (Registreren lettertype voltooid)

Dit scherm geeft aan dat het registreren van het lettertype voltooid is. Er klinken drie pieptonen als het registreren van het lettertype voltooid is. De printer keert terug naar het scherm DOWNLOAD READY (Klaar voor downloaden).

Opmerking:

Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.

FONT DELETE COMPLETED (Verwijderen lettertype voltooid)	
Dit scherm geeft aan dat het verwijderen van het lettertype voltooid is. Er klinken drie pieptonen als het verwijderen van het lettertype voltooid is. De printer keert terug naar het scherm DOWNLOAD READY (Klaar voor downloaden).	
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op INTERFACE.	COMIFLETED

DOWNLOAD SELECT (Download selecteren)	
Selecteren van het item dat gedownload moet worden.	
 FIRMWARE: 'Firmware', '2 byte fonts' (2-bytelettertypen) en 'Outline font' (Contourlettertype) downloaden. 2 BYTE FONTS (2-bytelettertypen): '2 byte fonts' (2-bytelettertypen) en 'Outline font' (Contourlettertype) downloaden. CONELG (Configuration): printerconfiguration downloaden. 	DOWNLOAD SELECT FIRMWARE 2 BYTE FONTS +
 • CONFIG (Configurates): printerconfigurates downloaden. • FONT/LOGO (Lettertype/logo): lettertype-/logogegevens downloaden. • ALL (Alles): alle gegevens downloaden. 	CONFIG FONT/LOGO 🜲
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op SD CARD (SD-kaart) of USB MEMORY (USB-geheugen).	

READING. . . XX/XX (DOWNLOAD) (Bezig met lezen van XX/XX (Downloaden))

De printer is bezig met het lezen van de gedownloade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het lezen van de gegevens aan.

XX/XX geeft het nummer aan van het bestand dat gelezen wordt en het totale aantal bestanden.

Na het lezen van de gegevens, verschijnt het scherm WRITING... (Bezig met schrijven).

Opmerking:

Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op SD CARD (SD-kaart) of USB MEMORY (USB-geheugen).

WRITING XX/XX (DOWNLOAD) (Bezig met schrijven van XX/XX (Downloaden))	
De printer is bezig met het schrijven van de gedownloade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het schrijven van de gegevens aan. XX/XX geeft het nummer aan van het bestand dat geschreven wordt en het totale aantal bestanden. Na het schrijven van de gegevens, verschijnt het scherm VERIFYING (Bezig met verifiëren).	WRITING XX/XX S
Opmerking : Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op SD CARD (SD-kaart) of USB MEMORY (USB-geheugen).	

VERIFYING. . . XX/XX (DOWNLOAD) (Bezig met verifiëren van XX/XX (Downloaden))

De printer is bezig met het verifiëren van de gedownloade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het verifiëren van de gegevens aan.

XX/XX geeft het nummer aan van het bestand dat geverifieerd wordt en het totale aantal bestanden.

Na het verifiëren van de gegevens, verschijnt het scherm PROGRAM DOWNLOAD COMPLETED (Downloaden programma voltooid).

Opmerking:

Verschijnt enkel als INTERFACE SELECT (Interface selecteren) ingesteld is op SD CARD (SD-kaart) of USB MEMORY (USB-geheugen).

s. In de t en	VERIFYING XX/XX
esteld	J

H

Sſ

READING. XX/XX

4.2.19 Upload Mode (Uploadmodus)

Met de uploadfunctie kan de operator gegevens uploaden (firmware, lettertype/logo, TrueType-lettertype, configuratie, status5-logboek) vanaf de printer en deze naar een SD-kaart of USB-geheugen schrijven. Als het uploaden voltooid is, dan keert het lcd-scherm na drie seconden terug naar het oorspronkelijke scherm. Als zich een fout voordoet, dan verschijnt een foutmelding en wordt de oorzaak aangegeven.



INTERFACE SELECT (Interface selecteren)	
Selecteren van de uploadmethode.	
 SD CARD (SD-kaart): gegevens naar een SD-kaart uploaden. USB MEMORY (USB-geheugen): gegevens naar een USB-geheugen uploaden. 	INTERFACE SELECT SD CARD USB MEMORY
Opmerking : De instellingsinformatie van het wireless LAN wordt enkel opgeslagen als er wireless LAN-verbinding is.	

UPLOAD SELECT (Upload selecteren)	
 Selecteren van het item dat geüpload moet worden. FIRMWARE: 'Firmware' uploaden. 2 BYTE FONTS (2-bytelettertypen): '2 byte fonts' (2-bytelettertypen) en 'Outline font' (Contourlettertype) uploaden. CONFIG (Configuraties): printerconfiguraties uploaden. FONT/LOGO (Lettertype/logo): lettertype-/logogegevens uploaden. STS5 LOG (Status5-logboek): Status5-logboek uploaden. ALL (Alles): alle gegevens uploaden. 	UPLOAD SELECT FIRMWARE 2 BYTE FONTS CONFIG FONT/LOGO STS5 LOG ALL

READING XX/XX (UPLOAD) (Bezig met lezen van XX/XX (Uploaden))	
De printer is bezig met het lezen van de geüploade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het lezen van de gegevens aan. XX/XX geeft het nummer aan van het bestand dat gelezen wordt en het totale aantal bestanden. Na het lezen van de gegevens, verschijnt het scherm WRITING (Bezig met schrijven).	READING XX/XX

WRITING XX/XX (UPLOAD) (Bezig met schrijven van XX/XX (Uploaden))	
De printer is bezig met het schrijven van de geüploade gegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het schrijven van de gegevens aan. XX/XX geeft het nummer aan van het bestand dat geschreven wordt en het totale aantal bestanden.	WRITING XX/XX S

PROGRAM UPLOAD COMPLETED (Uploaden programma voltooid)

Dit scherm geeft aan dat het uploaden voltooid is.

Er klinken drie pieptonen als het uploaden van het programma voltooid is.

Druk op de **LENTER**-toets om terug te keren naar het scherm INTER-FACE SELECT (Interface selecteren).

PROGRAM UPLOAD	

4.2.20 Hidden Setting Mode (Verborgen instelmodus)

In deze modus heeft de operator toegang tot het instellen van de etiketuitvoersensorstatus en de ploegendienstmodusstatus.

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de verborgen instelmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



LABEL OUT SENSOR (Etiketuitvoersensor) Inschakelen of uitschakelen van het detecteren van het einde van het papier. • YES (Ja): het detecteren van het einde van het papier inschakelen. • NO (Nee): het detecteren van het einde van het papier uitschakelen.

SHIFT CODE (Ploegcode)	
Inschakelen of uitschakelen van de ploegendienstinstelmodus.	
 YES (Ja): de ploegendienstinstelmodus inschakelen. NO (Nee): de ploegendienstinstelmodus uitschakelen. 	SHIFT CODE
Opmerking: Voor meer details over de ploegendienstinstelmodus, zie paragraaf 4.2.6 Ploegendienstinstelmodus.	

4.2.21 Wireless LAN Certificate Download Mode (Wireless LANcertificaatdownloadmodus)

In deze modus kan de gebruiker de wireless LAN-certificaatgegevens downloaden. In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de wireless LAN-certificaatdownloadmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



CERT DOWNLOAD (Downloaden certificaat)	
Selecteren van de downloadmethode van de certificaatgegevens.	
 SD CARD (SD-kaart): de gegevens downloaden vanaf een SD-kaart. USB MEMORY (USB-geheugen): de gegevens downloaden vanaf een USB-geheugen. 	CERT DOWNLOAD SD CARD USB MEMORY

READING. . . (CERT DOWNLOAD) (Bezig met lezen (Downloaden certificaat))

De printer is bezig met het lezen van de certificaatgegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het lezen van de certificaatgegevens aan.

WRITING. . . (CERT DOWNLOAD) (Bezig met schrijven (Downloaden certificaat))

De printer is bezig met het schrijven van de certificaatgegevens. De balk onderin het scherm geeft de voortgang van het schrijven van de certificaatgegevens aan.

Dit scherm verschijnt als het downloaden van de certificaatgegevens voltooid is.

Opmerking:

De instelling wordt pas geactiveerd als u de printer opnieuw inschakelt.

CERT DOWNLOAD FAILED (Downloaden certificaat mislukt) Dit scherm verschijnt als het downloaden van de certificaatgegevens mislukt is. Schakel de printer in en probeer opnieuw. Opmerking: Let erop dat er certificaatbestanden op de SD-kaart of in het USB-geheugen aanwezig zijn.



H

S

WRITING...

)E



CERT DOWNLOAD COMPLETED (Downloaden certificaat voltooid)

4.2.22 Site Survey Mode (Locatieonderzoeksmodus)

Met deze modus kunt u de gegevens van toegangspunten ophalen.

In het stroomdiagram staat de volgorde van de instelschermen voor de locatieonderzoeksmodus. In de tabel wordt elk instelscherm in detail beschreven.



166

SITE SURVEY START (Locatieonderzoek starten)	
Dit is het beginscherm van de locatieonderzoeksmodus.	
Druk op de ENTER -toets om het locatieonderzoek te starten. Als Infrastructure (Infrastructuur) geselecteerd is bij WIRELESS MODE (Wireless modus) van de wireless LAN-instelling, dan gaat de printer naar het scherm SITE SURVEY SEARCHING (Locatieonderzoek bezig). Als Ad Hoc (Ad-hoc) geselecteerd is bij WIRELESS MODE (Wireless modus) van de wireless LAN-instelling, dan gaat de printer naar het scherm Ad becmedus	SITE SURVEY START
scherm Ad-hocmodus.	

SITE SURVEY SEARCHING (Locatieonderzoek bezig)	
De printer is bezig met het ophalen van de benodigde gegevens voor het locatieonderzoek. De veldsterkte, het kanaal en het MAC-adres worden gezocht voor een maximum van 64 toegangspunten. Na het ophalen van de gegevens gaat de printer automatisch naar het volgende scherm.	SITE SURVEY SEARCHING
Opmerking : Verschijnt enkel als WIRELESS MODE (Wireless modus) van de wireless LAN-instelling ingesteld is op Infrastructure (Infrastructuur).	

Ad Hoc mode (Ad-hocmodus)	
Dit is een waarschuwingsscherm dat verschijnt als het locatieonderzoek gestart wordt terwijl WIRELESS MODE (Wireless modus) van de wireless LAN-instelling ingesteld is op Ad Hoc (Ad-hoc). Schakel de printer opnieuw in.	Ad Hoc mode NO SEARCHING



NOT FOUND AP (Geen toegangspunten gevonden)	
Dit scherm wordt weergegeven als de printer geen toegangspunten kan vinden.	
	NOT FOUND AP
Opmerking:	
Druk op de X CANCEL-toets om terug te keren naar het scherm SITE SURVEY START (Locatieonderzoek starten) en probeer opnieuw.	

AP PRINT SIZE (Toegangspuntenafdrukformaat)	
Selecteren van het afdrukformaat voor de locatieonderzoeksgegevens.	
 LARGE (Groot): de gegevens afdrukken met een breedte van 10 cm. SMALL (Klein): de gegevens afdrukken met een breedte van 4 cm. 	AP PRINT SIZE LARGE SMALL ÷

168 S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding

AP PRINT PRESS ENTER KEY (Toegangspuntenafdruk; druk op ENTER)		
De printer is klaar om af te drukken.		
Druk op de ← ENTER-toets om de testafdruk van het locatieonderzoek te starten.	AP PRINT PRESS ENTER KEY	

AP PRINT PRINTING (Toegangspuntenafdruk bezig)		
De testafdruk van het locatieonderzoek is bezig.		
Opmerking : In de locatieonderzoeksmodus drukt de printer slechts één etiket af. Als het afdrukken voltooid is of bij een fout keert de printer terug naar het overzichtsscherm.	AP PRINT PRINTING	

4 Bediening en configuratie

Deze pagina is bewust blanco gelaten.

5 Reinigen en afstellen van de printer

5.1 Onderhoud

Een vuile printkop of plaatrol gaat niet alleen ten koste van de afdrukkwaliteit, maar kan ook afdrukfouten veroorzaken. Reinig de printer regelmatig met een reinigingsset of reinigingsvel.

\land LET OP

- Het bedienen van de aan-uittoets en het aansluiten of loshalen van de voedingskabel mag niet met natte handen gedaan worden. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.
- Haal de voedingskabel uit het stopcontact voor u begint met reinigen.
 De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Wacht tot de printer afgekoeld is.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.
- Gebruik voor het reinigen een reinigingspen, het wattenstaafje of de katoenen doek van een reinigingsset. Reinig niet met harde voorwerpen. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot beschadiging.
- Verwijder het medium en het lint voor u begint met reinigen.

Opmerking

U kunt een reinigingsset of reinigingsvel aanschaffen bij uw SATO-leverancier of technische support-afdeling.

5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol

p de volgende regelmatige momenten is onderhoud vereist:

- Na het afdrukken van 1 mediarol of 150 meter aan medium. Reinig de volgende onderdelen met de reinigingsset:
 - Printkop
 Plaatrol
 - Mediasensoren
 Mediageleider
- Na het afdrukken van 6 mediarollen of 900 meter aan medium.
 - Reinig de volgende onderdelen met het reinigingsvel:
 - Printkop
 Plaatrol
 - Reinig de volgende onderdelen met de reinigingsset: • Mediageleider • Toevoerrol
 - MediageleiderMediapad
 - Lintpad

Opmerking

Het bovenstaande onderhoudsmomenten dienen enkel als referentie. Reinig wanneer nodig.

5.2.1 Onderhoud met de reinigingsset

Het onderhoud met de reinigingsset gebeurt als volgt:

Opmerking

Voor meer details over de reinigingsset, zie de handleiding bij de reinigingsset.

 Zorg ervoor dat de printer uitgeschakeld is en haal vervolgens de voedingskabel uit het stopcontact.

2 Open het **deksel**.

▲ LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

3 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om te printkop te ontgrendelen.

\land LET OP

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.

4 Trek aan de toevoervergrendeling ② om de toevoerrol en het mediasensormechanisme ③ te ontgrendelen.

De toevoerrol en het mediasensormechanisme klappen open.

- **5** Trek de **mediageleider** ④ weg van de printer.
- 6 Verwijder het vuil van de lintrol 5, de printkop 6, de plaatrol 7 en de drukrol
 8 met een reinigingspen of een wattenstaafje/doek met wat reinigingsvloeistof.

 Verwijder het vuil van de mediumassen
 (9), de toevoerrol (10), de mediasensor (11) en de lintrol (12) met een reinigingspen of een wattenstaafje/doek met wat reinigingsvloeistof.







- 8 Maak de onderkant van de toevoerrol en het mediasensormechanisme ③ schoon met de katoenen doek met wat reinigingsvloeistof.
- 9 U kunt de mediasensorklep ^(B) verwijderen om het oppervlak gemakkelijker schoon te maken. Verwijder de schroef ^(B) op de mediasensorklep.
- 10 Om de mediasensorklep ⁽¹⁾ terug te zetten, moet u het lipje van de mediasensorklep ⁽³⁾ in de sleuf plaatsen zoals weergegeven. Zet vervolgens de mediasensorklep ⁽³⁾

Zet vervolgens de **mediasensorklep** ⁽³⁾ vast met de **schroef** ⁽⁴⁾.

- 11 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.
- 12 Duw de toevoerrol en het mediasensormechanisme ③ omlaag tot de toevoervergrendeling ② vergrendeld is.







5.2.2 Onderhoud met het reinigingsvel

Het onderhoud met het reinigingsvel gebeurt als volgt:

 Zorg ervoor dat de printer uitgeschakeld is en haal vervolgens de voedingskabel uit het stopcontact.

2 Open het **deksel**.

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

3 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om te printkop te ontgrendelen.

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.

4 Plaats het reinigingsvel ② tussen de printkop en de plaatrol.

Opmerking

Richt de ruwe zijde van het reinigingsvel naar de printkop toe.





5 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.

- 6 Trek het **reinigingsvel** met beide handen uit de printer.
- 7 Herhaal, nadat u het reinigingsvel uit de printer heeft getrokken, de stappen 4 tot 6 nog twee à drie keer.

Als er geen vuil meer op het reinigingsvel zit nadat u het uitgetrokken heeft, dan kunt u stoppen met het herhalen van deze stappen.

- 8 Beweeg de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.
- **9** Gebruik een **reinigingspen** ③ om het vuil van de **printkop** te verwijderen.







5.3 Instellen van het basisreferentiepunt

5.3.1 Over het basisreferentiepunt

Het basisreferentiepunt is het punt waarmee de afdrukpositie en de stop- / uitvoerpositie bepaald worden.

Het basisreferentiepunt verschilt afhankelijk van de gebruiksmodus of de gebruikte mediasensor.



5.3.2 Instellen van de afdrukpositie

Aanpaslocatie	Aanpasbereik
Aanpasmodus: start positive	+3,75 mm tot -3,75 mm

De afdrukpositie kan aangepast worden binnen een bereik van +3,75 mm tot -3,75 mm in de hierboven beschreven aanpasmodus. De verschuiving van het medium, het lint of de afdrukopmaak kan verplaatst worden door de start positive aan te passen.



Opmerking

Het bovenstaande basisreferentiepunt (afdrukpositie) is de stoppositie als het sensortype ingesteld is op Gap (Tussenruimte).

Stel de afdrukpositie als volgt in:

1 Druk terwijl de printer in de onlinemodus staat op de ▶II LINE-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.

9 8 OFFLINE QTY:000000

178 S84-ex/S86-ex Bedieningshandleiding
2 Druk op de ▼-pijltoets om naar de aanpasmodus te gaan.

PITCH POSITION (Start positive) verschijnt in het scherm.

3 Wijzig de instelwaarde. Druk op de ▲/▼pijltoetsen om de gewenste waarde in te stellen.

Stel de waarde voor het verschuiven in met '+' om de afdrukpositie tegen de doorvoerrichting in te verplaatsen en met '-' om de afdrukpositie in de doorvoerrichting te verplaatsen. De waarde kan ingesteld worden per 0,25 mm ongeacht de afdrukresolutie.

Het instelbereik is van -3,75 mm tot +3,75 mm.

4 Druk op de ← ENTER-toets om de instelling op te slaan en door te gaan naar het volgende aanpasscherm.

PITCH	POSITION
	<u>+0.00</u> mm ≑

5.3.3 Instellen van de mediastoppositie

Aanpaslocatie	Aanpasbereik
Aanpasmodus: verschuivingspositie	+3,75 mm tot -3,75 mm (+0.15" to -0.15")

De stoppositie voor de opties (zoals de dispenser) kan aangepast worden binnen een bereik van +3,75 mm tot -3,75 mm in de hierboven beschreven aanpasmodus.



Opmerking

De bovenstaande uitvoerpositie voor het afdrukken is de etiketstoppositie als de mediasensor ingesteld is op Gap (Tussenruimte).

Stel de stoppositie als volgt in:

1 Druk terwijl de printer in de onlinemodus staat op de ►II LINE-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.

9 8 **OFFLINE** QTY:000000

2 Druk op de ▼-pijltoets om naar de aanpasmodus te gaan.

PITCH POSITION (Start positive) verschijnt in het scherm.

3 Druk op de ← ENTER-toets om naar het volgende aanpasscherm te gaan.

OFFSET POSITION (Verschuivingspositie) verschijnt in het scherm.

4 Wijzig de instelwaarde. Druk op de ▲/▼pijltoetsen om de gewenste waarde in te stellen.

Stel de waarde voor het verschuiven in met '+' om de stoppositie tegen de doorvoerrichting in te verplaatsen en met '-' om de stoppositie in de doorvoerrichting te verplaatsen. De waarde kan ingesteld worden per 0,25 mm ongeacht de afdrukresolutie. Het instelbereik is van -3,75 mm tot +3,75 mm.

5 Druk op de ← ENTER-toets om de instelling op te slaan en door te gaan naar het volgende aanpasscherm.

5.3.4 Meer over de mediastoppositie

Stoppositie van het etiket in dispensermodus

De normale positie is waarbij het etiket nog circa 1 mm op het rugpapier vastzit.







5.3.5 Begrenzingen bij het aanpassen van het basisreferentiepunt

Na het aanpassen van de afdrukpositie en de stoppositie mag de afstand tussen deze twee posities niet groter zijn dan één pitchmaat (inclusief rugpapier) van het medium.

Zie de onderstaande afbeelding en tabel voor het aanpasbereik van de afstand tussen de afdrukpositie en de stoppositie voor de opties.



Aanpasbereik van de afstand tussen de afdrukpositie en de stoppositie voor de opties:

Type optie Aangepaste		Oorspronkelijke	Aangepaste	
afstand (min.)		afstand	afstand (max.)	
Dispenser 7,5 mm		15 mm	22,5 mm	

5.4 Instellen van de afdrukkwaliteit

U kunt de afdrukkwaliteit instellen door de afdrukdonkerheid en de afdruksnelheid aan te passen.

5.4.1 Aanpassen van de afdrukdonkerheid

Het aanpassen van de afdrukdonkerheid gaat als volgt:

Opmerking

U kunt de afdrukdonkerheid verfijnen met de optie **DARKNESS** (Donkerheid) in de aanpasmodus. Zie **paragraaf 4.2 Bedieningsmodi** voor meer details.

- 1 Druk terwijl de printer in de onlinemodus staat op de **▶||** LINE-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.
- 2 Druk op de ← ENTER-toets. De printer schakelt naar het menu met instelmodi.

3 Selecteer de USER MODE (Gebruikersmodus) met de

▲/▼/ ◀/ ▶ -pijltoetsen.

In het scherm staat USER MODE (Gebruikersmodus) weergegeven en het pictogram is gemarkeerd met omgewisselde kleuren.

4 Druk op de ← ENTER-toets om naar de gebruikersmodus te gaan.

OFFSET VOLUME (Verschuiven) verschijnt in het scherm.

Opmerking

Als de wachtwoordfunctie ingeschakeld is, dan verschijnt in plaats daarvan PASSWORD (Wachtwoord) in het scherm. Voer in dit geval eerst het wachtwoord in.





OFFSET VOLUME		
PITCH +0.00		
OFFSET	+0.00	
DARKNESS	50	

- 5 Druk opnieuw op de ← ENTER-toets tot PRINT DARKNESS (Afdrukdonkerheid) in het scherm verschijnt.
- 6 Druk op de ▲/▼-toetsen om een waarde te selecteren.

Het instelbereik is van 1 tot 10. 1 is het lichtst en 10 is het donkerst.

7 Druk op de ← ENTER-toets om de instelling op te slaan.

8 Druk op de **5** FUNCTION-toets om terug te keren naar het menu met instelmodi.

5.4.2 Instellen van de afdruksnelheid

Het instellen van de afdruksnelheid wijzigt niet alleen de afdruksnelheid, maar beïnvloedt ook de afdrukkwaliteit.

Het instelbereik voor de afdruksnelheid verschilt afhankelijk van de afdrukresolutie:

Model	Afdrukresolutie	Instelbereik afdruksnelheid	
S84-ex	203 dpi (8 dots/mm)	4 tot 16 (inch/sec.)	
S84-ex	305 dpi (12 dots/mm)	4 tot 14 (inch/sec.)	
S84-ex	609 dpi (24 dots/mm)	2 tot 6 (inch/sec.)	
S86-ex	203 dpi (8 dots/mm)	4 tot 14 (inch/sec.)	
S86-ex	305 dpi (12 dots/mm)	4 tot 12 (inch/sec.)	

Het instellen van de afdruksnelheid gaat als volgt:

- 1 Druk terwijl de printer in de onlinemodus staat op de **▶||** LINE-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.
- 2 Druk op de ENTER-toets.

De printer schakelt naar het menu met instelmodi.

3 Selecteer de USER MODE (Gebruikersmodus) met de ▲/▼/ ◀/ ▶ -pijltoetsen.

> In het scherm staat USER MODE (Gebruikersmodus) weergegeven en het pictogram is gemarkeerd met omgewisselde kleuren.







4 Druk op de ← ENTER-toets om naar de gebruikersmodus te gaan.

OFFSET VOLUME (Verschuiven) verschijnt in het scherm.

Opmerking

Als de wachtwoordfunctie ingeschakeld is, dan verschijnt in plaats daarvan PASSWORD (Wachtwoord) in het scherm. Voer in dit geval eerst het wachtwoord in.

- 5 Druk opnieuw op de ← ENTER-toets tot PRINT SPEED (Afdruksnelheid) in het scherm verschijnt.
- 6 Druk op de ▲/▼-toetsen om een waarde te selecteren.
- I Druk op de ← ENTER-toets om de instelling op te slaan.
- 8 Druk op de ⇒ FUNCTION-toets om terug te keren naar het menu met instelmodi.

OFFSET V	OLUME
PITCH	+0.00
OFFSET	+0.00
DARKNESS	50

PRINT	SPEED	
	06	IPS ŧ

5.5 Instellen van de mediasensoren

U kunt de conditie van de mediasensor controleren en het mediasensorniveau instellen voor een optimale functionering.

5.5.1 Automatisch instellen van de mediasensor

Het automatisch instellen van de mediasensor gaat als volgt:

- Druk terwijl de printer in de onlinemodus staat op de ▶ **|| LINE**-toets om de printer in de offlinemodus te schakelen.
- **2** Druk op de ENTER-toets.

3 Selecteer de SERVICE MODE

De printer schakelt naar het menu met instelmodi.





Het instelscherm SERVICE MODE (Servicemodus) verschijnt.

(Servicemodus) met de ▲/▼/◀/▶pijltoetsen en druk vervolgens op de ←

Opmerking

ENTER-toets.

Als de wachtwoordfunctie ingeschakeld is, dan verschijnt in plaats daarvan PASSWORD (Wachtwoord) in het scherm. Voer het wachtwoord in om door te gaan.







SENSOR SELECT

6 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om het type sensor te selecteren dat ingesteld moet worden en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.

De instructies voor het plaatsen van het medium verschijnen.



INSERT WHITE AREA OF LABELS UNDER SENSOR. PRESS ENTER KEY

÷

Als GAP (Tussenruimte) geselecteerd is



7 Open het deksel en ontgrendel het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ①.

8 Plaats het **medium/rugpapier** ② op de mediasensor.

Om de **streepjessensor** in te stellen, plaatst u het witte gedeelte van het medium onder de mediasensor.

Om de **tussenruimtesensor** in te stellen, haalt u het etiket los en plaatst u het rugpapier onder de mediasensor.

9 Duw het mediatoevoer- en

mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen.

Voor een correct instelresultaat mag u pas instellen nadat u het **mediasensormechanisme** gesloten heeft.

10 Druk op de - ENTER-toets om het instellen van de sensor te starten.



11 Het resultaat van het instellen van de sensor wordt weergegeven.

CALIBRATION COMPLETE (Kalibratie voltooid) wordt weergegeven als het automatisch instellen gelukt is.

CALIBRATION FAILED (Kalibratie mislukt) wordt weergegeven als het automatisch instellen mislukt is.

12 Druk op de ← ENTER-toets om naar het volgende scherm te gaan.

13 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om de volgende functie te selecteren en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.

- EXIT CALIBRATION (Kalibratie afsluiten): de automatische sensorinstelmodus afsluiten. Selecteer EXIT CALIBRATION (Kalibratie afsluiten) als COMPLETE (Voltooid) weergegeven wordt bij stap 11. De printer keert terug naar het instelscherm SERVICE MODE (Servicemodus).
- **RETRY (Opnieuw proberen)**: het automatisch instellen van de sensor opnieuw proberen. Selecteer **RETRY** (Opnieuw proberen) als FAILED (Mislukt) weergegeven wordt bij stap 11. De printer gaat naar het scherm SENSOR SELECT (Sensor selecteren); herhaal de stappen 6 tot 12.

CALIBRATION COMPLETE

PRESS ENTER KEY

CALIBRATION FAILED

PRESS ENTER KEY



Opmerking

Als CALIBRATION FAILED (Kalibratie mislukt) weergegeven wordt bij stap 11, maak dan de mediasensor schoon en herhaal de bovenstaande stappen voor het automatisch instellen. Selecteer RETRY (Opnieuw proberen) bij stap 13. Als het probleem aanhoudt, stel het gevoeligheidsniveau van de mediasensor dan handmatig in. Zie de volgende procedures voor het handmatig instellen.

5.5.2 Handmatig instellen van het streepjessensorniveau

Het instellen van het streepjessensorniveau gaat als volgt:

Ga naar het instelscherm SENSOR LEVEL (Sensorniveau) in de SERVICE MODE (Servicemodus).

Voer de stappen 1 tot 4 uit van paragraaf 5.5.1 Automatisch instellen van de mediasensor.

2 Selecteer MANUAL (Handmatig) met de
 ▲/▼-pijltoetsen en druk vervolgens op de
 ← ENTER-toets.

SENSOR SELECT (Sensor selecteren) verschijnt in het scherm.

3 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om I-MARK (Zwarte streepjes) te selecteren en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.

Het lichtafgifteniveau van de streepjessensor wordt weergegeven.

4 Druk in het scherm SENSOR LEVEL I-MARK(E) (Streepjessensorniveau (A)) op de ▲/▼-pijltoetsen om bij ADJUST LEVEL (Niveau instellen) 2 te selecteren en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.

Het instelbereik voor ADJUST LEVEL (Niveau instellen) is van 0 tot 3. Wij adviseren u de initiële waarde 2 te gebruiken. Het lichtontvangstniveau van de streepjessensor wordt weergegeven.

Stel eerst het lage ontvangstniveau (voltage) in van de streepjessensor.

- **5** Open het **deksel** en ontgrendel het **mediatoevoer-** en **mediasensormechanisme** ①.
- 6 Plaats het medium ② met het gedeelte zonder zwarte streepjes over de streepjessensor heen.
- 7 Duw het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen.

Voor een correct instelresultaat moet u het **mediasensormechanisme** sluiten voor u instelt.



SENSOR LEVEL AUTO MANUAL ÷





8 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om bij ADJUST LEVEL (Niveau instellen) de

waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) te wijzigen tot deze 0,3 V of lager is.

Het instelbereik voor ADJUST LEVEL (Niveau instellen) is van 0 tot 127.

 9 Noteer de waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) tijdens de bovenstaande procedure. Dit is de waarde voor het lage niveau voor de I-Mark (Zwarte streepjes)-sensor. Laag niveau: ≤ +0,3 V



Controleer vervolgens het hoge niveau (voltage) van de I-Mark (Zwarte streepjes)-sensor.

- 10 Ontgrendel het mediatoevoer- en mediasensormechanisme 1.
- 11 Plaats het medium met zwarte streepjes opnieuw zo dat de mediasensor de zwarte streepjes kan detecteren.
- 12 Duw het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen. Voor een correct instelresultaat moet u het mediasensormechanisme sluiten voor u instelt.
- **13** Controleer de nieuwe waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)). Dit is de waarde voor het hoge niveau voor de I-Mark (Zwarte streepjes)-sensor.

Als het verschil tussen de waarde voor het hoge en voor het lage niveau 1 V of hoger is, dan voldoet de instelling aan de criteria.

Als het verschil tussen de waarde voor het hoge en voor het lage niveau lager dan 1 V is, herhaal dan de stappen 5 tot 13 van de procedure.

Tip: Stel bij stap 8 het niveau bij ADJUST LEVEL

zodanig in dat de waarde voor het lage niveau iets hoger is dan 0,3 V.

Criteria voor het instellen:	
Laag niveau (gedeelte zonder zwarte streepjes):	≤ +0,3 V
Hoog niveau (de zwarte streepjes) - Laag niveau:	≤ +1 V

14 Druk op de ← ENTER-toets om de instelling te bevestigen en door te gaan naar het volgende instelscherm.

Opmerking

Als het niet lukt om het sensorniveau goed in te stellen, maak dan de mediasensor schoon. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw SATO-leverancier of technische support-afdeling voor het vervangen van de mediasensor.



Hoog niveau



5.5.3 Handmatig instellen van het tussenruimtesensorniveau

Het instellen van het tussenruimtesensorniveau gaat als volgt:

Ga naar het instelscherm SENSOR LEVEL (Sensorniveau) in de SERVICE MODE (Servicemodus).

Voer de stappen 1 tot 4 uit van paragraaf 5.5.1 Automatisch instellen van de mediasensor.

2 Selecteer MANUAL (Handmatig) met de
 ▲/▼-pijltoetsen en druk vervolgens op de
 ↓ ENTER-toets.

SENSOR SELECT (Sensor selecteren) verschijnt in het scherm.

3 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om GAP (Tussenruimte) te selecteren en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.

Het lichtafgifteniveau van de tussenruimtesensor wordt weergegeven.

4 Druk in het scherm SENSOR LEVEL GAP(E) (Tussenruimtesensorniveau (A)) op de ▲/▼-pijltoetsen om bij ADJUST LEVEL (Niveau instellen) 2 te selecteren en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.

Het instelbereik voor ADJUST LEVEL (Niveau instellen) is van 0 tot 3. Wij adviseren u de initiële waarde 2 te gebruiken. Het lichtontvangstniveau van de tussenruimtesensor wordt weergegeven.

Stel eerst het lage ontvangstniveau (voltage) in van de tussenruimtesensor.

- **5** Open het **deksel** en ontgrendel het **mediatoevoer-** en **mediasensormechanisme** ①.
- 6 Plaats het rugpapier ② zonder dat het etiket over de tussenruimtesensor heen komt.
- 7 Duw het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen.

Voor een correct instelresultaat moet u het **mediasensormechanisme** sluiten voor u instelt.







SENSOR GAP(E)	LEVEL X.	XV
ADJUST	LEVEL	2 ≑

8 Druk op de ▲/▼-pijltoetsen om bij ADJUST LEVEL (Niveau instellen) de

waarde voor GAP(R) (Tussenruimte (O)) te wijzigen tot deze 0,3 V of lager is. Het instelbereik voor ADJUST LEVEL (Niveau instellen) is van 0 tot 127.

 9 Noteer de waarde voor GAP(R) (Tussenruimte (O)) tijdens de bovenstaande procedure. Dit is de waarde voor het lage niveau voor de Gap (Tussenruimte)-sensor. Laag niveau: ≤ +0,3 V



Controleer vervolgens het hoge niveau (voltage) van de Gap (Tussenruimte)-sensor.

- 10 Ontgrendel het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ①.
- **11** Plaats het etiket ② over de tussenruimtesensor heen.
- 12 Duw het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen. Voor een correct instelresultaat moet u het mediasensormechanisme sluiten voor u instelt.
- **13** Controleer de nieuwe waarde voor GAP(R) (Tussenruimte (O)). Dit is de waarde voor het hoge niveau voor de Gap (Tussenruimte)-sensor.

Als het verschil tussen de waarde voor het hoge en voor het lage niveau 1 V of hoger is, dan voldoet de instelling aan de criteria.

Als het verschil tussen de waarde voor het hoge en voor het lage niveau lager dan 1 V is, herhaal dan de stappen 5 tot 13 van de procedure.

Tip: Stel bij stap 8 het niveau bij ADJUST LEVEL zodanig in dat de waarde voor het lage niveau iets hoger is dan 0,3 V.



Hoog niveau



Criteria voor het instellen:	
Laag niveau (rugpapier):	≤ +0,3 V
Hoog niveau (etiket) - Laag niveau:	≤ +1 V

14 Druk op de ← ENTER-toets om de instelling te bevestigen en door te gaan naar het volgende instelscherm.

Opmerking

Als het niet lukt om het sensorniveau goed in te stellen, maak dan de mediasensor schoon. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw SATO-leverancier of technische support-afdeling voor het vervangen van de mediasensor.

5.5.4 Instellen van de Einde papier-sensor

Deze printer gebruikt een zwarte streepjes-sensor om Einde papier-fouten te detecteren. Het controleren en instellen van het Einde papier (streepjes)-sensorniveau gaat als volgt:

Ga naar het instelscherm SENSOR LEVEL I-MARK(R) (Streepjessensorniveau (O)) in de SERVICE MODE (Servicemodus).



Controleer eerst de waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) (voltage) van de Einde papier (streepjes)-sensor als het rugpapier op de sensor geplaatst is.

- 2 Open het deksel en ontgrendel het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ①.
- **3** Plaats het rugpapier ② zonder dat het etiket over de streepjessensor heen komt.
- 4 Duw het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen.

Voor een correct instelresultaat moet u het **mediasensormechanisme** sluiten voor u instelt.

5 Controleer of de waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) 2 V of lager is.

Zo niet, wijzig dan de waarde bij ADJUST LEVEL (Niveau instellen) met de ▲/▼-pijltoetsen tot de waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) 2 V of lager is.



I-MARK(R) (Streepjes



Controleer vervolgens de waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) (voltage) van de Einde papier (streepjes)-sensor als er geen medium op de sensor geplaatst is.

- 6 Ontgrendel het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ①.
- 7 Verwijder alle media van de mediasensor.

8 Duw het mediatoevoer- en mediasensormechanisme ① naar beneden om het te vergrendelen.

Voor een correct instelresultaat moet u het **mediasensormechanisme** sluiten voor u instelt.

9 Controleer of de nieuwe waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) 2,2 V of hoger is. Zo niet, wijzig dan de waarde bij ADJUST LEVEL (Niveau instellen) met de ▲/▼-pijltoetsen tot de waarde voor I-MARK(R) (Streepjes (O)) 2,2 V of hoger is.



I-MARK(R) (Streepjes (O))-niveau \geq +2,2 V



Criteria voor het instellen:	
I-MARK(R) (Streepjes (O))-niveau (rugpapier zonder eti- ket):	≤ +2 V
I-MARK(R) (Streepjes (O))-niveau (zonder media):	≥ +2,2 V

10 Druk op de - ENTER-toets om de instelling te bevestigen en door te gaan naar het volgende instelscherm.

5.6 Instellen van de printkopdrukbalans

Met de printkopbalans wordt bedoeld de drukverdeling tussen de printkop en de plaatrol. Als de printkopbalans niet goed is, dan is het afgedrukte beeld donkerder aan de ene kant van het medium dan aan de andere kant en zal het doorgevoerde medium naar de kant met de hoogste druk neigen.

Instelcriteria voor de printkopdrukbalans

- Stel de drukbalans in overeenkomstig de breedte van het medium.
- Stel de printkopdruk in overeenkomstig de dikte van het medium inclusief het rugpapier.

Benodigd gereedschap:

Sleufkopschroevendraaier (plat)

Het instellen van de drukbalans gaat als volgt:

- 1 Open het deksel van de printer.
- 2 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om te printkop te ontgrendelen.



3 Draai vervolgens de vergrendelingshendel voor de printkop ① terug tot deze vergrendelt. U vindt de instelknoppen ② naast de vergrendelingshendel voor de printkop zoals weergegeven.



4 Gebruik de sleufkopschroevendraaier om de **instelknoppen** ⁽²⁾ te draaien. Stel de drukbalans in overeenkomstig de breedte en de dikte van het medium.

Mediumdikte		0,05 tot 0,20 mm (0.002" to 0.0079") Dun papier / normaal etiket enzo- voort		0,20 tot 0,31 mm (0.0079" to 0.30122") Dik papier / tag enzovoort	
Medium-	S84-ex	30 tot 128 mm	10 tot < 30 mm	30 tot 128 mm	10 tot < 30 mm
breedte	S86-ex	80 tot 177 mm	51 tot < 80 mm	80 tot 177 mm	51 tot < 80 mm
Drukbalansgradaties		0	6	0	4

Opmerkingen

- De fabrieksinstelling is **2**.
- De dikte van het medium is inclusief het rugpapier.

5.7 Instellen van de printkoppositie

5.7.1 Links - rechtsdrukbalansinstelling

Benodigd gereedschap:

Phillipsschroevendraaier

Het instellen van de drukbalans gaat als volgt:

1 Open het deksel van de printer.

2 Zorg ervoor dat de **vergrendelingshendel voor de printkop** vergrendeld is.

Als deze niet vergrendeld is, draai dan de **vergrendelingshendel voor de printkop** tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.

- **3** Zoek de instelring ① aan de zijkant van het printkopmechanisme.
- **4** Draai de **schroef** ② op de **instelring** ① los. Verwijder de schroef niet.





- Draai de **instelring** tegen de richting van de klok om de printkopdruk aan de kant van het frame te verhogen.
- Draai de **instelring** in de richting van de klok om de printkopdruk aan de andere kant te verhogen.

Opmerking

Als de printeroriëntatie tegenovergesteld is als op de foto, dan is de instelrichting omgekeerd.

6 Houd de instelring ① vast in de ingestelde stand en zet vast met de schroef ②.



5.7.2 Voor - achterprintkopuitlijning

Benodigd gereedschap:

- Phillipsschroevendraaier
- Sleufkopschroevendraaier (plat)

Het uitlijnen van de printkop gaat als volgt:

1 Open het **deksel** van de printer.

2 Zorg ervoor dat de vergrendelingshendel voor de printkop vergrendeld is.

Als deze niet vergrendeld is, draai dan de **vergrendelingshendel voor de printkop** tegen de richting van de klok om de printkop te vergrendelen.

3 Zoek de 2 schroeven ① aan de voorkant van het printkopmechanisme.



4 Draai de 2 **schroeven** ① los met de phillipsschroevendraaier.

Verwijder de schroeven niet.

- **5** Plaats de sleufkopschroevendraaier in de **afstelopeningen** ② aan de linker- en rechterzijde. Stel de printkoppositie in door de sleufkopschroevendraaier in de juiste richting te draaien.
 - Richting A: de printkoppositie komt naar voor.
 - Richting B: de printkoppositie gaat naar achter.

6 Draai de 2 schroeven 1 vast.

5.8 Instellen van de lintspanningsbalans

Als het lint niet vlak over de printkop verspreid is, dan zullen er witruimtes in de afdrukken voorkomen op de plaats waar het lint geplooid is. Dit komt normaal doordat de as van de lintspoel, de printkop en de lintinstelplaat niet perfect parallel zijn.

Benodigd gereedschap:

Phillipsschroevendraaier

Het instellen van de lintspanning gaat als volgt:

- 1 Open het **deksel** van de printer.
- 2 Draai de vergrendelingshendel voor de printkop in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.
- **3** Zoek de 2 schroeven ① aan de voorkant van het printkopmechanisme.



4 Draai de schroeven ① op de lintinstelplaat ② los.

Verwijder de schroeven niet.

5 Stel de lintinstelplaat 2 in zoals hieronder weergegeven.

- Stel de linkerkant van de plaat hoger in als er aan de rechterkant een plooi zit.
- Stel de rechterkant van de plaat hoger in als er aan de linkerkant een plooi zit.

6 Houd de lintinstelplaat ② vast in de ingestelde stand en zet vast met de schroeven ①.

7 Maak een testafdruk om de afdrukkwaliteit te controleren.

Het lint mag niet geplooid of scheef zijn.

8 Herhaal de stappen 1 tot 6 van de procedure tot de lintspanning aan beide kanten gelijk is.

Deze pagina is bewust blanco gelaten.

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de fouten die zich kunnen voordoen bij de printer en de bijbehorende meldingen in het scherm.

6.1 Als een foutmelding verschijnt

Als zich een fout voordoet bij de printer, dan verschijnt een foutmelding in het scherm. De foutmelding en de mogelijke oplossing wisselen elkaar om de 3 seconden af. Er kan tussen de schermen geschakeld worden met de \blacktriangle / ∇ -pijltoetsen.

\land LET OP

Г

Als het vervangonderdelen betreft, neem dan contact op met uw SATO-leverancier of technische supportafdeling voor interne controles en reparaties.

Hieronder vindt u de foutmeldingen, de oorzaak en de mogelijke oplossing.

Fout	Sut					
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing		
01	Apparaatfout	Brandt rood. 1 lange pieptoon. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Defecte printplaat.	Vervang het moederbord.		
02	Flash-rom-fout	Brandt rood. 1 lange pieptoon. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Geen toegang tot flash-rom. Aantal keer schrijven over- schreden.	Vervang het moederbord.		

Fout	Fout				
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing	
	Pariteitsfout	Knippert afwisselend blauw en rood.	Verkeerde RS-232C- instellingen.	Stel de interface-instellingen correct in.	
03	ZEN III PARITY ERROR ▼	3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Kabel niet op de juiste manier aangesloten.	Controleer de kabel en sluit deze op de juiste manier aan.	
	PLEASE MATCH I/F SETTING WITH PC				
	Overschrijdingsfout	Knippert afwisselend blauw en rood.	Verkeerde RS-232C- instellingen.	Stel de interface-instellingen correct in.	
04	© III 02 211 02 OVERRUN ERROR ▼	3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Kabel niet op de juiste manier aangesloten.	Controleer de kabel en sluit deze op de juiste manier aan.	
	₽ ₩ ₩ PLEASE MATCH I/F SETTING WITH PC				
	Framing-fout	Knippert afwisselend blauw en rood.	Verkeerde RS-232C- instellingen.	Stel de interface-instellingen correct in.	
05	〒2005 FRAMING ERROR ▼	3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Kabel niet op de juiste manier aangesloten.	Controleer de kabel en sluit deze op de juiste manier aan.	
	E III OUI ELEASE MATCH I/F SETTING WITH PC↓				
	Bufferoverschrijding	Knippert afwisselend blauw en rood.	De grootte van de ontvangen gegevens overschrijdt de grootte van de ontvangstbuf-	Stuur geen gegevens die de grootte van de ontvangstbuf- fer overschrijden.	
06	BUFFER OVER	Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Verkeerde communicatie- instellingen tussen de printer en de host.	Stel de communicatie tussen de printer en de host correct in.	
	PLEASE CHECK SEND DATA				

Fout	Fout				
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing	
	Printkop open	Knippert rood.	De printkop is ontgrendeld.	Sluit de printkop.	
07	HEAD OPEN	3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Sluit de printkop.	De sensor die het openen/ sluiten van de printkop detec- teert, is defect.	Vervang de sensor die het openen/sluiten van de print- kop detecteert.	
	Einde papier	Knippert rood.	Er is geen medium geplaatst.	Plaats het medium op de	
		3 korte pieptonen.	Het medium is niet op de juiste manier geplaatst.	juiste manier.	
	PAPER END	Om de fout te wissen: Open en sluit de print- kop.	De gevoeligheid van de medi- asensor is niet correct inge- steld.	instellen van het sensorni- veau.	
08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Het medium is vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen medium.	
			De mediasensor is vuil.	Reinig de mediasensor.	
	PLEASE OPEN HEAD & SET MEDIA		De kabel van de mediasensor is los.	Sluit de kabel van de media- sensor op de juiste manier aan.	
	Einde lint	Knippert rood.	Er is geen lint geplaatst.	Plaats een nieuw lint.	
		2 karta niantanan	Het lint is beschadigd.		
		Om de fout te	Het lint is niet op de juiste manier geplaatst.	Plaats het lint op de juiste manier.	
09	RIBBON END	wissen: Open en sluit de print- kop.	Het lint is gescheurd.	Reinig en controleer het lintpad.	
	PLEASE OPEN HEAD & SET RIBBON				
	Sensorfout	Brandt rood.	Het mediasensorniveau is niet correct.	Stel het mediasensorniveau in.	
		3 korte pieptonen.	Verkeerd sensortype.	Gebruik het juiste sensortype.	
10	SENSOR ERROR	Om de fout te wissen: Open en sluit de print- kop.	Medium wordt niet recht door- gevoerd.	Reinig en controleer het mediapad.	

Fout	Fout				
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing	
11	Printkopfout	Brandt rood. 1 lange pieptoon. Om de fout te wissen: Schakel uit of wijzig de printkopcontrole- instellingen.	De printelementen zijn versle- ten.	Wijzig de printkopcontrole- instellingen naar enkel contro- leren op ontbrekende elemen- ten in barcodes en probeer de ontbrekende elementen in te stellen op witte streepjes. Zie paragraaf 6.1.2 Meer informatie over de print- kopcontrolefunctie voor meer details.	
	PLEASE CONTACT SUPPORT CENTER		De printkop is beschadigd.	Vervang de printkop. Zie paragraaf 7.7.1 Ver- vangen van de printkop voor meer details.	
	Geheugenschrijffout	Knippert rood. 1 lange pieptoon.	Het USB-geheugen is verwijderd tijdens het schrijven.	Sluit het USB-geheugen aan.	
	MEMORY R/W FRROR	Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	De kopieerruimte in het geheugen is onvoldoende.	Zorg ervoor dat het geheugen voldoende kopieerruimte heeft.	
			Schrijven naar het geheugen mislukt.	Vervang het geheugen.	
12	Printergeneugen: PLEASE CONTACT SUPPORT CENTER USB-geheugen: PLEASE CHECK USB MEMORY		Het USB-geheugen is niet geformatteerd.	Formatteer het USB-geheu- gen in de geheugenmodus. Zie paragraaf 4.2.11 Memory Card Mode (Geheugenkaartmodus) voor meer details.	
	SD-kaartschrijffout	Knippert rood.	De SD-kaart is niet geïnstalleerd.	Installeer de SD-kaart.	
		1 lange pieptoon.	De SD-kaart is niet op de juiste manier geïnstalleerd.	Installeer de SD-kaart op de juiste manier.	
	SD CARD R/W ERROR	Schakel de printer uit.	De SD-kaart is verwijderd tijdens het schrijven.	Installeer de SD-kaart.	
	Y		Lezen van/schrijven naar SD- kaart mislukt.	Vervang de SD-kaart.	
	PLEASE CHECK SD CARD		De SD-kaart is niet geformatteerd.	Formatteer het SD-kaart in de geheugenmodus. Zie paragraaf 4.2.11 Memory Card Mode (Geheugenkaartmodus) voor meer details.	
			De SD-kaart is beveiligd tegen schrijven.	Ontgrendel de schrijfbeveili- ging van de SD-kaart.	

Fout	Fout					
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing		
13	Geheugen vol	Knippert rood. 1 lange pieptoon. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	Er is onvoldoende ruimte in het geheugen.	Verwijder onnodige gegevens uit het geheugen.		
	Downloadgegevens- fout	Brandt rood.	Onjuiste downloadgegevens.	Controleer de downloadgege- vens.		
14	DOWNLOAD DATA ERROR	1 lange pieptoon.	Onvoldoende downloa- druimte.	Controleer de grootte van de downloadgegevens.		
	BCC-controlefout	Knippert rood.	De BCC-code van de te ver- sturen gegevens (één item) is	Controleer de te versturen gegevens en de communica-		
17	BCC CHECK ERROR	3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Druk op de II LINE - toets of annuleer de afdruktaak.	niet correct.	tie-instellingen. LINE-toets: Hervat het afdrukken vanaf de afdrukge- gevens waar de BCC-fout zich voordeed.		
	PLEASE CHECK SEND DATA			Verstuur de SUB-opdracht: Wis de BCC-fout en hervat het afdrukken vanaf waar het gestopt was.		
	Itemnummerfout	Knippert rood.	Volgnummer van de afdrukge- gevens (1 item) is niet met 1	Controleer de te versturen gegevens en de communica- tie installingen		
18	ITEM NO. ERROR	Om de fout te wissen: Druk op de II LINE - toets of annuleer de afdruktaak.	*Het volgnummer is niet opeenvolgend.	 [X] LINE-toets: Hervat het afdrukken vanaf de afdrukge- gevens waar de itemnummer- fout zich voordeed. 		
	PLEASE CHECK SEND DATA			Verstuur de SUB-opdracht: Wis de itemnummerfout en hervat het afdrukken vanaf waar het gestopt was.		

Fout				
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing
22	Kalenderfout	Brandt rood. 1 lange pieptoon. Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	De datum en tijd van de kalen- derchip zijn niet correct of de kalenderchip is niet geïnstal- leerd.	Controleer of u de kalender- chip geïnstalleerd heeft of ver- vang de kalenderprintplaat.
26	Oververhittingsfout	Knippert afwisselend blauw en rood. 1 lange pieptoon. Om de fout te wissen: Stop met het gebruiken van de printer en wacht tot de printer afgekoeld is.	De temperatuur van de printer heeft de toelaatbare limiet overschreden.	Stop met het gebruiken van de printer om deze te laten afkoelen.
27	Aansturingsfout	Knippert rood. 3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Druk op de ▶ LINE - toets.	Onjuiste aansturingsopdracht of parameter in de afdrukge- gevens. Caaa: positie waar de fout zich voordeed <bb>: naam van aansturings- fout cc: foutcode</bb>	Controleer de afdrukgegevens. Zie paragraaf 6.1.1 Meer informatie over aanstu- ringsfouten voor meer details.
35	CRC-controlefout	Knippert rood. 3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Druk op de ▶II LINE - toets of annuleer de afdruktaak.	De CRC-code van de te ver- sturen gegevens (één item) is niet correct.	Controleer de te versturen gegevens en de communica- tie-instellingen. I [X] LINE-toets: Hervat het afdrukken vanaf de afdrukge- gevens waar de CRC-fout zich voordeed. Verstuur de SUB-opdracht: Wis de CRC-fout en hervat het afdrukken vanaf waar het gestopt was.

Fout	Fout				
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing	
	Wireless LAN-fout	Knippert afwisselend blauw en rood. 3 korte pieptonen.	Er is geen wireless LAN-unit aangesloten terwijl de printer in de wireless LAN-download- modus staat.	Zorg ervoor dat de wireless LAN-unit op de juiste manier aangesloten is.	
37	ST WLAN UNIT ERROR ▼	Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.	De printer kon geen verbinding maken met de wireless LAN-unit.	Vervang de wireless LAN-unit. *Als u de wireless LAN ver- vangt, dan worden de datapoort en subpoort in de communicatie-instellingen gewijzigd overeenkomstig de	
	PLEASE CONTACT SUPPORT CENTER			instellingen.	
	Deksel open-fout	Knippert rood.	Het deksel is open.	Sluit het deksel.	
40		3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Sluit het deksel.	De sensor die het openen/ sluiten van het deksel detec- teert, is defect.	Vervang de sensor die het openen/sluiten van het deksel detecteert.	
	PLEASE CLOSE COVER				
	Lintbesparingsfout	Brandt rood. 1 lange pieptoon.	De printkop kan niet stoppen op de opgegeven positie.	Stel de besparingsprintkoppo- sitie in.	
41		Om de fout te wissen: Schakel de printer uit.		sor.	
	T ERROR			tor en de motoraansturings- printplaat.	
	PLEASE CONTACT SUPPORT CENTER			Vervang de lintbesparingsca- mera.	
	Sensorklep open-fout	Knippert rood.	De sensorklep is ontgrendeld.	Vergrendel de sensorklep.	
42	LABEL SENSOR COVER OPEN	3 korte pieptonen. Om de fout te wissen: Sluit de sensorklep.	De sensor die het openen/ sluiten van de sensorklep detecteert, is defect.	Vervang de sensor die het openen/sluiten van de sensor- klep detecteert.	
	PLEASE CLOSE SENSOR COVER				

6.1.1 Meer informatie over aansturingsfouten

Printeractie bij het detecteren van een aansturingsfout

Als COMMAND ERROR (Aansturingsfout) ingesteld is op ENABLE (Inschakelen) in de geavanceerde modus, dan wordt de informatie over de aansturingsfout weergegeven in de foutmelding (tweede regel) en wordt het afdrukken gepauzeerd. Deze fout kan gewist worden door op de **▶||** LINEtoets te drukken, maar de gegevens waarin een fout gedetecteerd werd, worden verwijderd en kunnen niet afgedrukt worden.



Aansturingsfoutinformatie

Foutlocatie

'Caaa' in de aansturingsfoutmelding geeft de locatie van de aansturingsfout aan.

Het aantal ESC-opdrachten van ESC+A wordt aangegeven door 'aaa'.

Wij wijzen u erop dat de ESC+A-opdracht niet meegeteld is in het aantal ESC-opdrachten, dat tot 999 weergegeven kan worden. Als het aantal ESC-opdrachten de 999 overschrijdt, dan wordt het weergegeven als '999'.

Voorbeeld:

Als een aansturingsfout gedetecteerd is door de Horizontale afdrukpositie <H>-opdracht.

: [EŠC]A C001: [ESC]V100	
C002: [ESC]H99999	=> Locatie van de aansturingsfout
C003: [ESC]L0202	
C004: [ESC]M,ABCDEF	
C005: [ESC]Q1	
C006: [ESC]Z	
In dit geval is C002 de foutlocatie.	

Naam van aansturingsfout

De naam van de opdracht waarin een fout gedetecteerd werd, wordt weergegeven als '<bb>'. * 1-byteaansturingsfoutnamen worden links uitgelijnd.

Foutcode

De oorzaak van de aansturingsfout wordt aangegeven door de code bij 'cc' van een foutmelding.

<cc>-code</cc>	Oorzaak		
01	Onjuiste opdracht geanalyseerd.		
02	Onjuiste parameter ontvangen.		
03	Onjuiste graphic- en externetekengegevens geanalyseerd.		
04	Opgegeven geheugenruimte (kaartsleuf) is ongeschikt. Poging om te schrijven op een tegen schrijven beveiligd medium.		
05	Nummer opgegeven door registratieopdracht is reeds bezet.		
06	Registratieruimte overschreden. (Geheugen vol).		
07	Gegevens zijn niet geregistreerd.		
08	De opgegeven afdrukstartpositie valt buiten het afdrukbare gebied.		
09	Het afdrukbeeld valt buiten het afdrukbare gebied. (Enkel barcode).		

6.1.2 Meer informatie over de printkopcontrolefunctie

De printkopcontrolefunctie detecteert de integriteit van de hitte-elementen in de printkop.

Functioneringsfouten kunnen echter niet meteen gedetecteerd worden; er kunnen reeds enkele afdrukken met afdrukproblemen gemaakt zijn vóór de printer waarschuwt voor een printkopfout.

Gebruik na het detecteren van een printkopfout een scanner om alle betreffende afdrukken te controleren.



Als zich een printkopfout voordoet bij normaal afdrukken (barcodes, tekst en graphics)

Houd de 🖞 FEED-toets gedurende 5 seconden ingedrukt.

Het instelscherm HEAD CHECK (Printkop controleren) verschijnt.

- Z Selecteer BARCODE met de ▲ / ▼ -pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.
- Kijk of het afdrukken op de normale manier hervat kan worden.

Als het afdrukken hervat wordt, dan valt de printkopfout niet in het barcodegebied voor de huidige afdruktaak. Het afdrukken kan dan ook vervolgd worden maar met verminderde afdrukkwaliteit en leesbare barcodes.

Als de printkopfout aanhoudt en de huidige afdruktaak moet voltooid worden, dan kan het afdrukken geforceerd hervat worden door de **I** LINE- en de **T** FEED-toetsen gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.

Lees de onderstaande opmerking voor u verdergaat met deze handeling.

🕂 LET OP

U kunt weliswaar doorgaan met afdrukken door de printkopcontrole in te stellen op het type BARCODE of het afdrukken geforceerd hervatten, maar u dient dit enkel te doen om een dringende afdruktaak te voltooien. Controleer de afdrukken om zeker te zijn dat deze bruikbaar zijn ondanks de printkopfout. Stop zo snel mogelijk met het gebruiken van de printkop om verdere schade te voorkomen. Vervang indien nodig de printkop.

6.2 Als een waarschuwing verschijnt

Als een waarschuwing verschijnt op het scherm, dan blijft de printer het medium uitvoeren. Hieronder vindt u de waarschuwingen, de oorzaak en de mogelijke oplossing.

Waa	Waarschuwing					
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing		
01	Etiketten bijna op	Brandt blauw. Geen pieptonen. Om de fout te wis- sen: Open en sluit de printkop.	Er is te weinig medium over.	Vervang het medium. Zie paragraaf 3.5 Plaat- sen van het medium voor meer details.		
02	Lint bijna op	Brandt blauw. Geen pieptonen. Om de fout te wis- sen: Open en sluit de printkop.	Er is te weinig lint over.	Vervang het lint. Zie paragraaf 3.2 Plaat- sen van het lint voor meer details.		
03	Ontvangstbuffer bijna vol	Brandt blauw. Geen pieptonen.	Er is te weinig beschik- bare ruimte in de ont- vangstbuffer.	Verstuur geen gegevens vanaf de host tot de analyse van de ontvangen gegevens voltooid is.		
04	Aansturingsfout	Brandt blauw. 1 korte pieptoon. Om de fout te wissen: Het pictogram wordt gewist als het volgende item ontvangen wordt of als de taak geannuleerd wordt.	Er is een aansturingsfout gedetecteerd.	Controleer de afdrukge- gevens.		

Waa	Waarschuwing					
Nr.	Melding	Led / zoemer	Oorzaak	Oplossing		
05	Printkopfout	Brandt blauw. Geen pieptonen.	De printkopfouten wordt gedetecteerd als NORMAL geselecteerd is in het instelscherm HEAD CHECK (Printkop controleren). Wijzig de instelling bij HEAD CHECK (Printkop controleren) in BARCODE en ga door met de afdruktaak.	Vervang de printkop. Zie paragraaf 7.7.1 Ver- vangen van de printkop voor meer details.		
06	Printkop en plaat- rol reinigen	Brandt blauw. 1 korte pieptoon. Om de fout te wis- sen: Druk op de ENTER-toets ←.	Het ingestelde interval voor het melden is bereikt.	Reinig de printkop en de plaatrol. Zie paragraaf 5.2 Onder- houd van de printkop en de plaatrol voor meer details.		
07	Printkop vervan- gen CHANGE PRINT HEAD	Brandt blauw. 1 korte pieptoon. Om de fout te wis- sen: Druk op de ENTER-toets ←.	Het ingestelde interval voor het melden is bereikt.	Vervang de printkop. Zie paragraaf 7.7.1 Ver- vangen van de printkop voor meer details.		
08	Plaatrol vervangen	Brandt blauw. 1 korte pieptoon. Om de fout te wis- sen: Druk op de ENTER-toets ←.	Het ingestelde interval voor het melden is bereikt.	Vervang de plaatrol. Zie paragraaf 7.7.2 Ver- vangen van de plaatrol voor meer details.		

6.3 Als de led-indicator rood / blauw brandt

De led-indicator geeft door te branden of te knipperen de huidige status van de printer aan. De brandende of knipperende led-indicator kan de volgende statussen aangeven:

Led-indicator	Printerstatus	Oplossing
Indicator uit.	De printer is uitgeschakeld of staat in de offlinemodus.	Schakel de printer of schakel naar de onlinemodus.
Brandt blauw.	De printer staat in de onlinemodus.	U kunt de printer gebruiken.
Brandt rood / knippert rood / knippert afwisselend blauw en rood.	Er heeft zich een fout voorgedaan.	Wis de fout overeenkomstig de melding.

6.4 Tabel voor het verhelpen van storingen

Controleer de onderstaande punten als de printer niet correct functioneert.

- Het bedienen van de aan-uittoets en het aansluiten of loshalen van de voedingskabel mag niet met natte handen gedaan worden. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.
- Haal de voedingskabel uit het stopcontact voor u begint met reinigen.

Opmerking

U kunt een reinigingsset of reinigingsvel aanschaffen bij uw SATO-leverancier of technische support-afdeling.

Nr. Wat moet u controleren? Oplossing 1 Is de voedingskabel stevig aangesloten op het Sluit de voedingskabel stevig aan op het stopstopcontact? contact. 2 Is de voedingskabel stevig aangesloten op de Sluit de voedingskabel stevig aan op de ACvoedingsingang van de printer. printer? 3 Is de zekering van de printer gesprongen? Vervang de zekering van de printer. Neem contact op met een SATO-leverancier of technische support-afdeling voor vervanging. 4 Is de voedingskabel beschadigd? Vervang de voedingskabel. Neem contact met een SATO-leverancier of technische support-afdeling voor de bij de printer horende voedingskabel. Gebruik geen andere voedingskabel die niet bij deze printer hoort. 5 Zit er stroom op het stopcontact dat de voeding Controleer of er stroom op het stopcontact zit. levert aan de printer? Sluit aan op een ander stopcontact. 6 Is het moederbord defect? Vervang het moederbord. Neem contact op met een SATO-leverancier of technische support-afdeling voor vervanging.

6.4.1 Geen voeding / niets in het scherm

6.4.2 Het medium wordt niet doorgevoerd

Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing
1	Horen het medium en het lint bij de printer?	Gebruik media en linten die bij de printer horen.
2	Zijn het medium en het lint op de juiste manier geplaatst?	Plaats het medium en het lint op de juiste manier.

Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing
3	Is het medium of het lint vervormd?	Gebruik media en linten die niet vervormd zijn. Vervormde media en linten kunnen niet doorge- voerd worden.
4	Is de mediageleider correct ingesteld?	Stel de mediageleider in.
5	Is het juiste sensortype ingesteld?	Stel het juiste sensortype in.
6	Is de gevoeligheid van de sensor correct inge- steld?	instellen van het sensorniveau.
7	Is de plaatrol vuil?	Als de plaatrol vuil is, reinig deze dan met de reinigingsset. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol .
8	Is de plaatrol beschadigd?	Vervang de plaatrol.
9	Functioneert de interface correct?	Controleer de interface aan de hand van Verhel- pen van interfacestoringen.
10	Zijn er verkeerde gegevens of een verkeerd sig- naal verstuurd vanaf de computer?	Schakel de printer opnieuw in. Controleer de gegevens verstuurd vanaf de computer en de communicatie-instellingen.
11	Is het moederbord defect?	Vervang het moederbord. Neem contact op met een SATO-leverancier of technische support-afdeling voor vervanging.

6.4.3 Het medium wordt doorgevoerd, maar afdrukken lukt niet

Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing	
1	Horen het medium en het lint bij de printer?	Gebruik media en linten die bij de printer horen.	
2	Is het juiste sensortype ingesteld?	Stel het juiste sensortype in.	
3	Is de printkop op de juiste manier geïnstalleerd?	Installeer de printkop op de juiste manier.	
4	Is de druk van de printkop te groot of te klein?	Stel de druk van de printkop in met de instel- knoppen voor de printkopdruk.	
5	Is de printkop vuil of zit er een etiket aan vast?	Als de printkop vuil is, reinig deze dan met de reinigingspen. Als er een etiket vastzit aan de printkop, verwijder het dan. Als er lijmresten van etiketten op de printkop zit- ten, reinig deze dan met een reinigingsset. Reinig niet met harde voorwerpen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol.	
Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing	
-----	--	---	--
6	Is de mediasensor vuil?	Als de mediasensor vuil is, reinig deze dan met de reinigingsset. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol.	
7	Functioneert de interface correct?	Controleer de interface aan de hand van Verhel- pen van interfacestoringen.	
8	Zijn er verkeerde gegevens of een verkeerd sig- naal verstuurd vanaf de computer?	Schakel de printer opnieuw in. Controleer de gegevens verstuurd vanaf de computer en de communicatie-instellingen.	
9	Is de printkop defect?	Vervang de printkop en reset de teller.	
10	Is het moederbord defect?	Vervang het moederbord. Neem contact op met een SATO-leverancier of technische support-afdeling voor vervanging.	

6.4.4 Slechte afdrukkwaliteit

Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing	
1	Horen het medium en het lint bij de printer?	Gebruik media en linten die bij de printer horen.	
2	Zijn het medium en het lint op de juiste manier geplaatst?	Controleer of het medium en het lint op de juiste manier geplaatst zijn.	
3	Is het lint voldoende opgespannen?	Span het lint op.	
4	Is de printkop op de juiste manier geïnstalleerd?	Installeer de printkop op de juiste manier.	
5	Is de druk van de printkop te groot of te klein?	Stel de druk van de printkop in met de instel- knoppen voor de printkopdruk.	
6	Is de afdruksnelheid te hoog?	Stel de afdruksnelheid in.	
7	Zijn de afdrukken te donker of te licht?	Stel de afdrukdonkerheid in.	
8	Is de plaatrol vuil?	Als de plaatrol vuil is, reinig deze dan met de rei- nigingsset. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol .	
9	Is de printkop vuil of zit er een etiket aan vast?	Als de printkop vuil is, reinig deze dan met de reinigingspen. Als er een etiket vastzit aan de printkop, verwijder het dan. Als er lijmresten van etiketten op de printkop zit- ten, reinig deze dan met een reinigingsset. Reinig niet met harde voorwerpen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol .	
10	Is de printkop defect?	Vervang de printkop en reset de teller.	
11	Is de plaatrol beschadigd?	Vervang de plaatrol.	

Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing
12	Is het moederbord defect?	Vervang het moederbord. Neem contact op met een SATO-leverancier of technische support-afdeling voor vervanging.

6.4.5 Verkeerde afdrukpositie

Nr.	Wat moet u controleren?	Oplossing	
1	Horen het medium en het lint bij de printer?	Gebruik media en linten die bij de printer horen.	
2	Zijn het medium en het lint op de juiste manier geplaatst?	Controleer of het medium en het lint op de juiste manier geplaatst zijn.	
3	Is het medium of het lint vervormd?	Gebruik media en linten die niet vervormd zijn. Vervormde media en linten kunnen niet doorge- voerd worden.	
4	Is de printkop op de juiste manier geïnstalleerd?	Stel de printkop in.	
5	Is de mediageleider correct ingesteld?	Stel de mediageleider in.	
6	Is het juiste sensortype ingesteld?	Stel het juiste sensortype in.	
7	Is de gevoeligheid van de sensor correct inge- steld?	instellen van het sensorniveau.	
8	Is de verschuiving correct ingesteld?	Stel de verschuiving in.	
9	Is de lengterichtingsverschuiving of het basisre- ferentiepunt correct ingesteld?	Stel de lengterichtingsverschuiving of het basis- referentiepunt correct in.	
10	Is de plaatrol vuil?	Als de plaatrol vuil is, reinig deze dan met de rei- nigingsset. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol.	
11	Is de mediasensor vuil?	Als de mediasensor vuil is, reinig deze dan met de reinigingsset. Voor het reinigen van de printer, zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol.	
12	Zijn er verkeerde gegevens of een verkeerd sig- naal verstuurd vanaf de computer?	Schakel de printer opnieuw in. Controleer de gegevens verstuurd vanaf de computer en de communicatie-instellingen.	
13	Is de plaatrol beschadigd?	Vervang de plaatrol.	

6.5 Verhelpen van interfacestoringen

Als zich een interfacefout voordoet bij de printer, controleer dan de checklist voor de betreffende interface.

6.5.1 USB-interface

Nr.	Wat moet u controleren?	
1	Controleer of de USB-kabel op de juiste manier aangesloten is.	
2	Controleer of de kabel niet beschadigd is.	
3	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van de USB-interface via het menu van INTERFACE MODE (Interfacemodus).	
4	Als uw computer meerdere USB-poorten heeft, sluit dan aan op een andere poort.	
5	Koppel de andere USB-apparaten los van de computer.	
6	Schakel de printer en de computer opnieuw in.	
7	Installeer het USB-stuurprogramma opnieuw.	

6.5.2 LAN ethernet-interface

Nr.	Wat moet u controleren?
1	Controleer of de LAN-kabel op de juiste manier aangesloten is.
2	Controleer of de kabel niet beschadigd is.
3	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van de LAN ethernet-interface via het menu van INTERFACE MODE (Interfa- cemodus).
4	Controleer of het toegewezen IP-adres bereikbaar is met PING.
5	Controleer of de hub ingeschakeld is.
6	Controleer of de hub niet defect is.
7	Schakel de printer opnieuw in.

6.5.3 Bluetooth-interface (optioneel)

Nr.	Wat moet u controleren?	
1	Controleer of de Bluetooth-functie ingeschakeld is.	
2	Controleer of de apparaten die dezelfde frequentieband gebruiken, zoals wireless LAN-apparaten of magnetrons, niet in gebruik zijn.	
3	Controleer of er zich geen obstakels, zoals een metalen rek, tussen de printer en de host bevinden.	
4	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van de Bluetooth-interface via het menu van INTERFACE MODE (Interface- modus).	
5	Schakel de printer en de computer opnieuw in.	
6	Installeer het Bluetooth-stuurprogramma opnieuw.	

6.5.4 RS-232C-interface

Nr.	Wat moet u controleren?
1	Controleer of de RS-232C-kabel op de juiste manier aangesloten is.
2	Controleer of de kabel niet beschadigd is.
3	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van de RS-232C-interface via het menu van INTERFACE MODE (Interfacemodus).
4	Als uw computer meerdere RS-232C-poorten heeft, sluit dan aan op een andere poort.
5	Schakel de printer en de computer opnieuw in.

6.5.5 IEEE1284-interface

Nr.	Wat moet u controleren?
1	Controleer of de printerkabel op de juiste manier aangesloten is op de LPT-poort van de compu- ter.
2	Controleer of de kabel niet beschadigd is.
3	Als u een Windows-printerstuurprogramma gebruikt, controleer dan of de juiste poort geselec- teerd is.
4	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van de IEEE1284-interface via het menu van INTERFACE MODE (Interfacemodus).
5	Sluit aan op een andere poort.
6	Schakel de printer opnieuw in.

6.5.6 Extern signaal (EXT)-interface

Nr.	Wat moet u controleren?
1	Controleer of de printer en het externe apparaat op de juiste manier via een kabel met elkaar ver- bonden zijn.
2	Controleer of de kabel niet beschadigd is.
3	Controleer of het externe apparaat ingeschakeld is.
4	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van het extern signaal (EXT)-interface.
5	Schakel de printer en het externe apparaat opnieuw in.

6.5.7 Wireless LAN-interface (optioneel)

Nr.	Wat moet u controleren?
1	Controleer of de wireless LAN-functie ingeschakeld is.
2	Controleer of de apparaten die dezelfde frequentieband gebruiken, zoals wireless LAN-appara- ten of magnetrons, niet in gebruik zijn.
3	Controleer of er zich geen obstakels, zoals een metalen rek, tussen de printer en de host bevin- den.
4	Controleer de configuratie van de printer. Controleer de instelling van de wireless LAN-interface via het menu van INTERFACE MODE (Interfacemodus).
5	Schakel de printer opnieuw in.

Deze pagina is bewust blanco gelaten.



7.1 Lijst met initiële waarden

De initiële waarden zijn de instelwaarden van de printer bij vertrek uit de fabriek. Als u de printer reset in de standaardinstelmodus, dan worden initiële instelwaarden van de printer bij vertrek uit de fabriek hersteld. In de onderstaande tabellen staan de initiële waarden van elk van de instellingen en wordt aangegeven welke manier van resetten de initiële waarde herstelt.

\land LET OP

Normaal gesproken is herstellen niet nodig. Alle door de gebruiker ingestelde waarden wordt dan gewist.

7.1.1 Normale modus

Instelling		Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)	
A	ADJUSTMENT MODE (Aanpasmodus)				
	PITCH POSITION (Start positive)	+0,00 mm	Ja	Nee	
	OFFSET POSITION (Verschuivingspositie)	+0,00 mm	Ja	Nee	
	DARKNESS (Donkerheid)	50	Ja	Nee	
VOLUME LEVEL (Volumeniveau)		2	Ja	Ja	
LCD Brightness (Lcd-helderheid)		Medium	Ja	Nee	

7.1.2 Gebruikersmodus (User Mode)

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
PRINT SPEED (Afdruksnelheid)	S84-ex 8 dots/mm: 06 IPS	Ja	Ja
	12 dots/mm: 06 IPS		
	24 dots/mm: 03 IPS		
	S86-ex 8 dots/mm: 06 IPS		
	12 dots/mm: 06 IPS		
PRINT DARKNESS (Afdrukdonkerheid)	06	Ja	Ja
PITCH OFFSET (Pitchverschuiving)	+0,00 mm	Ja	Ja
CHARACTER CODE (Tekencode)	UTF-8	Ja	Ja
2 BYTE FONTS (2-bytelettertypen)	GB18030	Ja	Ja
2 BYTE FONTS (2-bytelettertypen)	MINCHO	Ja	Ja
NOTIFICATION FUNCTION SETTING (Mel-	NO (Nee)	Ja	Ja
dingsfunctie instellen)			
NOTICE FUNCTION (Meldingsfunctie)	CLEAN PRINTER (Printer reinigen)	Ja	Ja
NOTICE FUNCTION (Meldingsfunctie)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
CLEAN PRINTER NOTICE DISTANCE (Mel- dingsafstand printer reinigen)	0 m	Ja	Ja
CHANGE ROLLER NOTICE DISTANCE (Meldingsafstand rol vervangen)	0 km	Ja	Ja
CHANGE HEAD NOTICE DISTANCE (Mel- dingsafstand printkop vervangen)	0 km	Ja	Ja

7.1.3 Interface modus (Interface Mode)

Instelling		Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
INTERFACE AUTO SELECT (Interface automa- tisch selecteren)		DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
11	NTERFACE SETTING (Interface instellen)	NO (Nee)	-	-
P	ORT SELECT (Poort selecteren)	DATA PORT (Datapoort)	Ja	Ja
C	ATA PORT (Datapoort)	USB	Ja	Ja
S	UB PORT (Subpoort)	NONE (Geen)	Ja	Ja
L	AN			
	DHCP SETTING (DHCP instellen)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Nee
	IP ADDRESS (IP-adres)	192.168.001.001	Ja	Nee
	SUBNET MASK (Subnetmasker)	255.255.255.000	Ja	Nee
	GATEWAY ADDRESS (Gateway-adres)	0.0.0.0	Ja	Nee
	PORT NUMBER1 (Poortnummer 1)	1024	Ja	Nee
	PORT NUMBER2 (Poortnummer 2)	1025	Ja	Nee
	PORT NUMBER3 (Poortnummer 3)	9100	Ja	Nee
	PROTOCOL	STATUS5	Ja	Ja
	ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	BCC CHECK (BCC-controle)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	STATUS REPLY TIMING (Statusantwoordti- ming)	ENQ (als STATUS4 geselecteerd is)	Ja	Ja
V	VLAN			
	DHCP SETTING (DHCP instellen)	Uitgeschakeld	Ja	Nee
	IP ADDRESS (IP-adres)	192.168.001.001	Ja	Nee
	SUBNET MASK (Subnetmasker)	255.255.255.000	Ja	Nee
	GATEWAY ADDRESS (Gateway-adres)	192.168.001.002	Ja	Nee
	COMMUNICATION MODE (Communicatie- modus)	AD HOC (Ad-hoc)	Ja	Nee
	SSID	SATO_PRINTER	Ja	Nee
	CHANNEL (Kanaal)	06	Ja	Nee
	PROTOCOL	STATUS5	Ja	Ja

Instelling		Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
۷	VLAN			
	ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	BCC CHECK (BCC-controle)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	STATUS REPLY TIMING (Statusantwoordti- ming)	ENQ (als STATUS4 geselecteerd is)	Ja	Ja
	EEE1284			I
	PROTOCOL	STATUS5	Ja	Ja
	ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	BCC CHECK (BCC-controle)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer)	1 ITEM (als STATUS4 geselecteerd is)	Ja	Ja
	IEEE1284 ACK SIGNAL (IEEE1284 ACK- signaal)	00,5 us (als 1ITEM geselecteerd is)	Ja	Ja
RS-232C		•		
	BAUDRATE (Baudsnelheid)	19200	Ja	Ja
	PARITY BIT (Pariteitsbit)	NONE (Geen)	Ja	Ja
	STOP BIT (Stopbit)	1 BIT	Ja	Ja
	CHARACTER BIT (Tekenbits)	8 BIT	Ja	Ja
	PROTOCOL	STATUS5	Ja	Ja
	ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	BCC CHECK (BCC-controle)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	RECEIVE BUFFER (Ontvangstbuffer)	1 ITEM (als READY/BUSY, XON/XOFF geselecteerd is)	Ja	Ja
ι	JSB			
	PROTOCOL	STATUS5	Ja	Ja
	ITEM NO. CHECK (Itemnummercontrole)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja
	BCC CHECK (BCC-controle)	DISABLE (Uitschakelen) (als STATUS5 geselecteerd is)	Ja	Ja

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
Bluetooth			
AUTHENTICATION LEVEL (Verificatieni- veau)	NONE (Geen)	Ja	Ja
PIN CODE (Pincode)	000000000000000	Ja	Ja
DEVICE NAME (Apparaatnaam)	SATO_PRINTER	Ja	Ja
DISCOVERY SETTING (Detectie instellen)	ENABLE (Inschakelen)	Ja	Ja
PARAMETER SETTING(ISI) (Parameter instellen (ISI))	0800	Ja	Ja
PARAMETER SETTING(ISW) (Parameter instellen (ISW))	0012	Ja	Ja
PARAMETER SETTING(PSI) (Parameter instellen (PSI))	0800	Ja	Ja
PARAMETER SETTING(PSW) (Parameter instellen (PSW))	0012	Ja	Ja
PROTOCOL	STATUS4	Ja	Ja
CRC CHECK (CRC-controle)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
IGNORE CR/LF (CR/LF negeren)	NO (Nee)	Ja	Ja
IGNORE CAN/DLE (CAN/DLE negeren)	NO (Nee) (als STATUS4, MULTI geselec- teerd is bij IEEE1284)	Ja	Ja
SNTP FUNCTION (SNTP-functie)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Nee
NTP SERVER IP (IP NTP-server)	000.000.000	Ja	Nee
TIME ZONE (Tijdzone)	00:00	Ja	Nee
ERROR NOTICE (Foutmelding)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Nee

7.1.4 Geheugenkaartmodus (Memory Card Mode)

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
SLOT SETTING (Sleuf instellen)	Nee	Ja	Ja
CARD SLOT SELECT SLOT0 (Kaartsleuf selecteren; sleuf 0)	RAM	Ja	Ja
CARD SLOT SELECT SLOT1 (Kaartsleuf selecteren; sleuf 1)	FROM	Ja	Ja
CARD SLOT SELECT SLOT2 (Kaartsleuf selecteren; sleuf 2)	SD	Ja	Ja
MEMORY MODE (Geheugenmodus)	MEMORY SIZE (Geheugengrootte)	-	-
STORED CONTENTS (Opgeslagen inhoud)	FORM OVERLAY (Opmaakoverlay)	-	-
MEMORY FORMAT (Geheugen formatteren)	NO (Nee)	-	-
FORMAT START (Formatteren starten)	NO (Nee)	-	-

7.1.5 Geavanceerde modus (Advanced Mode)

Instelling		Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)	
P	RIN	TE	R TYPE (Printertype)	DISPENSER	Ja	Ja
B/	٩C٢	KFE	ED MOTION (Terugvoerbeweging)	BEFORE (Voor)	Ja	Ja
PI	RIN	ΤN	IETHOD (Afdrukmethode)	TRANSFER (Overdracht) (instellen op DIRECT bij direct thermisch model)	Ja	Ja
	ΡI	тС	H SENSOR (Pitchsensor)	ENABLE (Inschakelen) (als CONTINUOUS geselecteerd is)	Ja	Ja
	S	ENS	SOR TYPE (Sensortype)	GAP (Tussenruimte)	Ja	Ja
C	DM	MA	ND ERROR (Aansturingsfout)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
H	ΞΑΓ) C	HECK (Printkop controleren)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
	HI	EAD	D CHECK (Printkopcontrole)	NORMAL (Normaal) (als HEAD CHECK ingeschakeld is)	Ja	Ja
	HI m	EA[odu	D CHECK MODE (Printkopcontrole- is)	ALL (Alles) (als HEAD CHECK ingescha- keld is)	Ja	Ja
	HI pa	EA[agin	D CHECK PAGE NO. (Aantal a's voor printkopcontrole)	000001 (als CHECK PAGE geselecteerd is)	Ja	Ja
E) na	KTE Ial i	RN nste	IAL SIGNAL SETTING (Extern sig- ellen)	NO (Nee)	-	-
	E)	ХТE	ERNAL SIGNAL (Extern signaal)	ENABLE (Inschakelen)	Ja	Ja
	EXTERNAL SIGNAL (Extern signaal)		ERNAL SIGNAL (Extern signaal)	TYPE4	Ja	Ja
	E) ke	XTE en v	ERNAL REPRINT (Opnieuw afdruk- ia extern signaal)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
	C(af	ON dru	TINUOUS PRINT (Doorlopend kken)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
	El op	NH/ onie	ANCED REPRINT (Uitgebreid euw afdrukken)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
	I/C Iei	DS n)	IGNAL SETTING (I/O-signaal instel-	NO (Nee)	-	-
		IN	IPUT SIGNAL (Inputsignaal)			
			PRINT START (Afdrukken starten)	20Pin	Ja	Ja
			REPRINT (Opnieuw afdrukken)	8Pin	Ja	Ja
			LABEL NEAR END (Etiketten bijna op)	7Pin	Ja	Ja
			FEED (Doorvoer)	21Pin	Ja	Ja
		0	UTPUT SIGNAL (Outputsignaal)			
			PAPER END (Einde papier)	17Pin	Ja	Ja
			RIBBON END (Einde lint)	16Pin	Ja	Ja
			MACHINE ERR (Apparaatfout)	4Pin	Ja	Ja
			PRINT END (Einde afdrukken)	5Pin	Ja	Ja
			ONLINE	6Pin	Ja	Ja
			RIBBON NEAR END (Lint bijna op)	18Pin	Ja	Ja
		D	ECIDE? (Bevestigen?)	NO (Nee)	-	-

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
EXTERNAL SIGNAL SETTING (Extern signaal	instellen)		
I/O SIGNALS INITIALIZE (I/O-signalen ini- tialiseren)	NO (Nee)	-	-
ZERO SLASH (Schuine streep bij nul)	JA	Ja	Ja
AUTO ONLINE (Automatisch online)	Ja	Ja	Ja
PRINT OFFSET (Afdrukverschuiving)	V:+0000 H:+0000	Ja	Ja
PRINT DENSITY (Afdrukdichtheid)	300, enkel voor S84-ex (12 dots/mm)	Ja	Ja
SET CALENDAR (Kalender instellen)	NO (Nee)	-	-
CALENDAR (Kalender)	11/01/01 00:00	Nee	Ja
CALENDAR INPUT (Kalender invoeren)	11/01/01 00:00	Nee	Ja
CALENDAR DAY OF WEEK CODE (Kalender; Dagcode)	SUNDAY 1 (Zondag 1) MONDAY 2 (Maandag 2) TUESDAY 3 (Dinsdag 3) WEDNESDAY 4 (Woensdag 4) THURSDAY 5 (Donderdag 5) FRIDAY 6 (Vrijdag 6) SATURDAY 7 (Zaterdag 7)	Nee	Ja
CALENDAR MONTH CODE (Kalender; Maandcode)	JANUARY A (Januari A) FEBRUARY B (Februari B) MARCH C (Maart C) APRIL D (April D) MAY E (Mei E) JUNE F (Juni F) JULY G (Juli G) AUGUST H (Augustus H) SEPTEMBER J OCTOBER K (Oktober K) NOVEMBER L DECEMBER M	Nee	Ja
CALENDAR CASE FORMAT (Kalender; Hoofdletters)	MIXED (Gemengd)	Nee	Ja
CALENDAR CHECK (Kalendercontrole)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
CHARACTER PITCH (Tekenbreedte)	PROPORTIONAL (proportioneel)	Ja	Ja
PROTOCOL CODE (Protocolcode)	STANDARD (Standaard)	Ja	Ja
NON STANDARD CODE SETTING (Niet- standaard)	STX=7Bh, ETX=7Dh, ESC=5Eh, ENQ=40h, CAN=21h, NULL=7Eh, OFFLINE=5Dh	Ja met Standaard (ALT. PROTOCOL)	
RIBBON SAVER (Lintbesparing)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
MODE SELECT (Modus selecteren)	SBPL	Ja	Ja
JOB MODIFICATION (Taakmodificatie)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Ja
ROTATE LABEL DEG (Etiket draaien graden)	0	Ja	Ja
LABEL SIZE ADJ WIDTH (Etiketbreedte aan- passen)	S84-ex 8 dots/mm: 0832 12 dots/mm: 1248 24 dots/mm: 2496 S86-ex 8 dots/mm: 1340 12 dots/mm: 2010	Ja	Ja

Instelling	Initiële waarde		Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)	
LABEL SIZE ADJ HEIGHT (Etikethoogte aan- passen)	S84-ex S86-ex	8 dots/mm: 12 dots/mm: 24 dots/mm: 8 dots/mm: 12 dots/mm:	20000 18000 9600 9992 14988	Nee	Nee
LCD POWER SAVING (Energiebesparing lcd)	00 MIN			Ja	Ja
LED INDICATION (Led-indicator)	ON (Aan)		Ja	Ja
ERROR INDICATION (Foutweergave)	NONE (C	Geen)		Ja	Ja

7.1.6 Hexdumpmodus (Hex Dump Mode)

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
SELECT DUMP DATA (Dumpgegevens selecteren)	RECEIVE DATA (Ontvangen gegevens)	-	-
HEX DUMP (Hexdump)	NORMAL (Normaal)	-	-

7.1.7 Testafdrukmodus (Test Print Mode)

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
TEST PRINT MODE (Testafdrukmodus)	CONFIGURATION (Configuratie)	-	-
TEST PRINT SIZE (Testafdrukformaat)	S84-ex: 10 cm S86-ex: 16 cm (als CONFIGURATION, BARCODE, HEAD CHECK geselecteerd is)	-	-
	LARGE (Groot) (als FACTORY, WLAN geselecteerd is)	-	-
PITCH POSITION (Start positive)	+0,00 mm	Ja	Nee
OFFSET POSITION (Verschuivingspositie)	+0,00 mm	Ja	Nee
DARKNESS (Donkerheid)	50	Ja	Nee

7.1.8 Standaardinstelmodus (Default Setting Mode)

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
DEFAULT MODE (Standaardmodus)	PRINTER SETTING (Printerinstelling)	-	-
DEFAULT PRINTER SETTING (Standaard; Printerinstelling)	NO (Nee)	-	-
DEFAULT ALT.PROTOCOL (Standaard; Alt. protocol)	NO (Nee)	-	-
DEFAULT WLAN SETTING (Standaard; WLAN-instelling)	NO (Nee)	-	-

7.1.9 Servicemodus (Service Mode)

	Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
SER	VICE MODE (Servicemodus)	SENSOR LEVEL (Sensorniveau)	-	-
S	ETTING (Instellingen)			
	AUTO ONLINE FEED (Automatische onlinedoorvoer)	NO (Nee)	Ja	Ja
	FEED ON ERROR (Doorvoeren bij fout)	NO (Nee)	Ja	Ja
	FUNCTION KEY (FUNCTION-toets)	NONE (Geen)	Ja	Nee
	REPRINT W/FEED (Opnieuw afdrukken met FEED)	NO (Nee)	Ja	Ja
	CALENDAR REPRINT (Kalender bij opnieuw afdrukken)	JA	Ja	Nee
	FORWARD/BACKFEED DISTANCE (Doorvoer-/terugvoerafstand)	DEFAULT (Standaard)	Ja	Nee
	EXT 9PIN SELECT (Ext. pin 9 selecteren)	MODE1 (Modus 1)	Ja	Nee
	BACKFEED SPEED (Terugvoersnelheid)	FAST		
	EURO CODE (Eurocode)	D5	Nee	Nee
	SELECT LANGUAGE (Taal selecteren)	ENGLISH (Engels)	Ja	Ja
	PRIORITY SETTING (Prioriteitsinstelling)	COMMAND (Opdracht)	Ja	Nee
	RIBBON NEAR END (Lint bijna op)	ENABLE (Inschakelen)	Ja	Nee
	LABEL RE-DETECT (Etiket opnieuw detecteren)	ENABLE (Inschakelen)	Ja	Ja
	SET PASSWORD (Wachtwoord instellen)	OFF (Uit)	-	-
	PASSWORD NO. (Wachtwoordcijfers)	0000	Nee	Nee
	COMPATIBLE MODE (Compatibiliteitsmo- dus)	OFF (Uit)	Ja	Nee
	COMPATIBLE MODE HEAD SIZE (Print- kopmaat compatibiliteitsmodus)	NORMAL (Normaal)	Ja	Nee
	MEDIA LENGTH (Mediumlengte)	S84-ex 8 dots/mm: 2500 mm 12 dots/mm: 1500 mm 24 dots/mm: 400 mm S86-ex: 1249 mm	Ja	Nee
	TRACE MODE (Traceermodus)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Nee

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
SERVICE MODE (Servicemodus)			
SETTING (Instellingen)			
SAVE PRINT LOG (Afdruklogboek opslaan)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Nee
MEMORY SELECT (Geheugen selec- teren)	SD CARD (SD-kaart)	Ja	Nee
CLEAR PRINT LOG (Afdruklogboek wissen)	NO (Nee)	-	-
OUTPUT PRINT LOG FROM SUB- PORT (Afdruklogboek uitvoeren via subpoort)	DISABLE (Uitschakelen)	Ja	Nee
RIBBON TENSION ADJUSTMENT (Lint- spanning aanpassen)	S84-ex 8 dots/mm: 12 12 dots/mm: 5 24 dots/mm: 1 S86-ex 8 dots/mm: 12 12 dots/mm: 5	Ja	Nee
THROUGHPUT (Doorvoer)	NORMAL (Normaal)	Ja	Ja
FEED OFFSET (Doorvoerlengte)	000 mm	Ja	Ja
BACKFEED OFFSET (Terugvoerlengte)	000 mm	Ja	Ja
TOTAL QTY DISPLAY (Totaalaantal weer- geven)	NO (Nee)	Ja	Nee
PLUG & PLAY	ENABLE (Inschakelen)	Ja	Nee
REGION CODE (Regiocode)	US	Ja	Nee
REPLY PERIOD (Antwoordtijd)	NORMAL (Normaal)	Ja	Nee
ENQ REPLY DELAY TIME (Vertragingstijd beantwoorden aanvraag)	0000 ms	Ja	Nee
FONT SELECT (Lettertype selecteren)			
GB18030	JA	Ja	Nee
BIG5	JA	Ja	Nee
KSX101	JA	Ja	Nee

7.1.10 Verborgen instelmodus (Hidden Setting Mode)

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
LABEL OUT SENSOR (Etiketuitvoersensor)	JA	Ja	Nee
SHIFT CODE (Ploegcode)	NO (Nee)	Nee	Ja

7.1.11 Ploegendienstinstelmodus

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
SELECT SHIFT (Ploeg selecteren)	1	Nee	Ja
ENTER SHIFT TIME (Ploegtijd invoeren)	24:00	Nee	Ja
HOW MANY CHR? (Hoeveel tekens?)	01	Nee	Ja
ENTER SHIFT NAME (Ploegnaam invoeren)	<spatie></spatie>	Nee	Ja

7.1.12 Standalonemodus

Instelling	Initiële waarde	Standaard (gebruiker)	Standaard (fabriek)
STANDALONE MODE (Standalonemodus)	LOAD (Laden)	-	-
OUTPUT LABEL QTY (Uitvoeraantal)	000001	-	-

7.1.13 Wireless LAN-instelling

Instelling	Beschrijving	Opties	Standaard WLAN	Initiële waarde
MACAddress	MAC-adres	Niet configureerbaar	Nee	NULL
IPSetupMethod	Instellen van DHCP/ BOOTP	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)
LocalIPAddress	IP-adres	XXX.XXX.XXX.XXX	Ja	192.168.1.1
SubnetMask	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX	Ja	255.255.255.0
GatewayAddress	Gateway-adres	XXX.XXX.XXX.XXX	Ja	192.168.1.2
DNSPrimaryIPAddress	Primair DNS-adres	XXX.XXX.XXX	Ja	0.0.0.0
DNSSecondaryIPAddress	Secundair DNS-adres	XXX.XXX.XXX.XXX	Ja	0.0.0.0
WLANMode	Wireless LAN- modusinstelling	0: Ad Hoc mode (Ad- hocmodus) 1: Infrastructure mode (Infrastructuurmodus)	Ja	Ad Hoc mode (Ad- hocmodus)
ESSID	SSID	1 - 32 tekens	Ja	SATO_PRINTER
Channel	Kanaalnummer	1 - 13	Ja	6
WLANNetworkAuth	Netwerkverificatie	0: Open systeem 1: Gedeelde sleutel 2: WPA 3: WPA2	Ja	Open systeem
WEPKeyUse	WEP-sleutel uit/aan	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)
WEPKey1	WEP-sleutel 1	5 of 13 tekens 10 of 26 hexadecimale cijfers	Ja	В
WEPKey2	WEP-sleutel 2	5 of 13 tekens 10 of 26 hexadecimale cijfers	Ja	В
WEPKey3	WEP-sleutel 3	5 of 13 tekens 10 of 26 hexadecimale cijfers	Ja	В
WEPKey4	WEP-sleutel 4	5 of 13 tekens 10 of 26 hexadecimale cijfers	Ja	В
WEPKeyIndex	WEP-sleutelindex	1 - 4	Ja	1
EAPAuth	802.1x-verificatie aan/uit	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)
EAPAuthMode	802.1x-verificatie	0: LEAP 1: EAP-TLS 2: EAP-TTLS 3: EAP-PEAP 4: EAP-FAST		EAP-TLS
WPAauthentication	WPA/WPA2- verificatie-instelling	0: PSK 1: EAP	Ja	PSK
WPAPSKMode	WPA/WPA2- versleutelingsmethode- instelling	0: TKIP 1: AES	Ja	ТКІР

Instelling	Beschrijving	Opties	Standaard WLAN	Initiële waarde
WPAPSK	Geavanceerd gedeelde sleutel	8 - 63 tekens	Ja	sato printer
EAPUserName	EAP-geverifieerde gebruikersnaam	0 - 64 tekens	Ja	NULL
EAPPassword	EAP-verificatiewachtwoord	0 - 32 tekens	Ja	NULL
EAPCertKeyPassword	EAP-wachtwoord voor verkrijgen geheim wachtwoord	0 - 32 tekens	Ja	NULL
EAPCertRoot	CA- routecertificaatbestandsgro otte	Bestandsgrootte	Nee	0
WPAEAPAuthMode	WPA802.1x-verificatie	0: LEAP 1: EAP-TLS 2: EAP-TTLS 3: EAP-PEAP 4: EAP-FAST	Ja	EAP-TLS
WPAEAPUserName	WPAEAP-geverifieerde gebruikersnaam	0 - 64 tekens	Ja	NULL
WPAEAPPassword	WPAEAP- verificatiewachtwoord	0 - 32 tekens	Ja	NULL
EAPTTLSInAuth	TTLS interne verificatie	0: PAP 1: CHAP 2: MSCHAP 3: MSCHAPv2	Ja	РАР
EAPTTLSServerAuth	TTLS-serververificatie	0: OFF (Uit) 1: ON (Aan)	Ja	OFF (Uit)
EAPPEAPInAuth	PEAP interne verificatie	0: MSCHAPv2	Ja	MSCHAPv2
EAPPEAPServerAuth	PEAP-serververificatie	0: OFF (Uit) 1: ON (Aan)	Ja	OFF (Uit)
EAPFASTPacAuto	Automatische levering PAC-bestand	0: OFF (Uit) 1: ON (Aan)	Ja	OFF (Uit)
EAPCertKey	Bestandsgrootte van geheime sleutel	Bestandsgrootte	Nee	0
WLANRegionCode	Regiocode	0: opgegeven waarde van de module (JP) 1: V.S. 2: Canada 3: Europa 4: Maleisië 5: Singapore 6: Korea 7: China 8: Japan	Nee	V.S.
RoamingThreshold	Drempel voor roamingvoorwaarde	-94 tot -35 (dBm)	Ja	80
AssociationThreshold	Drempel voor associatieproces	-94 tot -35 (dBm)	Ja	85
RoamingScanWaitTime	De tijd van scaneinde tot scanstart	3 - 300 (sec.)	Ja	300
WLANPeriodicArpInterval	ARP- pakkerverzendintervals voor monitoren van verbindingsstatus met toegangspunt	3000 - 60000 (ms)	Ja	3000

Instelling	Beschrijving	Opties	Standaard WLAN	Initiële waarde
WLANBeaconLostCount	Volgnummer gedetecteerde verbroken verbinding door bakenverlies door het toegangspunt	1 - 60	Ja	15
EAPPreAuth	Inschakelen/uitschakelen van de EAP geavanceerde verificatie	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)
FtpEnableLoginAccount	FTP-verificatiemethode	0: OFF (Uit) (geen gebruikersverificatie) 1: ON (Aan) (gebruikersverificatie)	Ja	OFF (Uit)
FtpLoginUser	FTP-inloggebruikersnaam	1 - 32 tekens	Ja	'guest'
FtpLoginPassword	Wachtwoord voor FTP- inloggebruiker	0 - 32 tekens	Ja	'guest'
FtpDiscTimeout	Time-outtijd verbroken verbinding van de controleverbinding	10 - 900 (sec.)	Ja	30
RawProtocol	Communicatieprotocol	0: Status 4 (cyclisch antwoord) 1: Status 4 (ENQ- antwoord) 2: Status 3/5	Ja	Status 5
RawRecvBufferSize	Ontvangstbuffergrootte	4096	Ja	4096
RawDiscTimeout	Time-out verbreken verbinding	0 - 3600 (sec.)	Ja	60
RawEnableDiscTimeout	Inschakelen/uitschakelen time-out verbreken verbinding	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	ENABLE (Inschakelen)
LpdDiscTimeout	Time-outtijd verbreken verbinding	10 - 900 (sec.)	Ja	30
WebAppLoginUser	Webpagina- inloggebruikersnaam	0 - 63 tekens	Ja	'admin'
WebAppLoginPassword	Webpagina- inlogwachtwoord	0 - 63 tekens	Ja	
Language	Taal	0: Japans 1: Engels	Ja	Engels
DebugMode	Instellen van de debug- modus	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen) (log- + afdrukgegevens)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)
SignalLevel1	Veldsterkte-insteldrempel 1	Absolute waarde van 00 tot 99	Ja	85
SignalLevel2	Veldsterkte-insteldrempel 2	Absolute waarde van 00 tot 99	Ja	74
SignalLevel3	Veldsterkte-insteldrempel 3	Absolute waarde van 00 tot 99	Ja	64
FWversion	Firmwareversie van de WLAN-module	x.x.x.	Nee	NULL
BuildDate	Firmwaredatum van de WLAN-module	YYYYMMDD	Nee	NULL
RootPassword	Inlogwachtwoord van de TELNET-rootgebruiker	0 - 16 alfanumerieke tekens met halve breedte	Ja	NULL

Instelling	Beschrijving	Opties	Standaard WLAN	Initiële waarde
KeepAliveTime	Opnieuw proberen- intervals van TCP KeepAlive-pakket	30 - 300 (sec.)	Ja	180
KeepAliveCount	Aantal keer opnieuw proberen van TCP KeepAlive-pakket	1 - 99	Ja	17
FtpClientEnableService	FTP-clientinstelling	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)
FtpClientLoginUser	FTP-clientgebruikersnaam	1 - 32 tekens	Ja	'sato'
FtpClientLoginPassword	FTP-clientwachtwoord	1 - 32 tekens	Ja	'sato'
FtpServerIPAddress	IP-adres FTP-server	XXX.XXX.XXX.XXX	Ja	0.0.0.0
FtpServerURL	URL FTP-server	0 - 48 tekens	Ja	'ftp://sato.co.jp'
FtpServerPort	FTP-poortnummer	1 - 65535	Ja	21
FtpConnectRetryPeriod	Herverbindingsinterval	1 - 100	Ja	10
FtpConnectRetryTimes	Aantal herverbindingspogingen	0: niet proberen 1 - 10 255: blijven proberen tot er verbinding is	Ja	5
FtpJobTimeout	Taaktime-out	0 - 600 (sec.)	Ja	300
FtpUsePassiveMode	ENABLE/DISABLE (Inschakelen/uitschakelen) Passieve modus	0: DISABLE (Uitschakelen) 1: ENABLE (Inschakelen)	Ja	DISABLE (Uitschakelen)

7.2 Mediasensorposities en mediastopposities

De mediasensorposities en de mediastopposities zijn als volgt: S84-ex/S86-ex (Noord- en Zuid-Amerika: standaard / rechterkant, Europa/Azië: linkerkant):





S84-ex/S86-ex (Noord- en Zuid-Amerika: gespiegeld / linkerkant, Europa/Azië: rechterkant):

7.3 Over de compatibiliteitsmodus

Als u de compatibiliteitsmodus (COMPATIBLE MODE) ingesteld heeft op ON (Aan) in het servicemodusmenu, dan kunt u de printerfuncties afstemmen op de bestaande modellen. Zie **COMPATIBLE MODE (Compatibiliteitsmodus)** in de **Functie-instellingen** van het servicemodusmenu.

7.3.1 Compatibiliteitsmodus

In de volgende tabel wordt het gebruik van de compatibiliteitsmodus weergegeven.

ltom	Compatible Mode (Compatibiliteitsmodus)			
item	ON (Aan)	OFF (Uit)		
Afdrukdichtheid wijzigen. Een functie om de gegevens af te drukken overeenkomstig de printkopdichtheid als de printkopdichtheid 12 dots/mm is.	Het instelscherm voor de print- kopdichtheid wordt weergege- ven in de geavanceerde modus. - S84-ex Selecteer 100, 150, 300 - S86-ex Selecteer 150, 300	Geen instelscherm.		

7.3.2 Compatibiliteitsmodus - Printkopbreedte (enkel voor de S86-exprinter)

In de volgende tabel wordt het gebruik van de compatibiliteitsmodus (printkopbreedte) weergegeven.

	9	S86-ex 203dpi			S86-ex 305dpi	
Item	NORMAL (Normaal)	M8460Se	M8485Se	NORMAL (Normaal)	M8465Se	
Afdrukbare breedte	167,5 mm	152 mm	128 mm	167,5 mm	152 mm	
De maximale afdrukpositieverschuiving	1340	1216	1024	2010	1824	
Etiketformaataanpassing (breedte) Maximale waarde 	1340	1216	1024	2010	1824	
De maximale verticale afdrukpositie-instelling <h></h>	1340	1216	1024	2010	1824	
Regellijn, kaderrandafdrukinstelling <fw> De maximale lengte van de randlijn </fw>	1340	1216	1024	2010	1824	
 Zwart en wit omgekeerd afdrukken-instelling <(> De maximale waarde voor het horizontale omkeergebied 	1340	1216	1024	2010	1824	
Kopiëren binnen etiket <wd></wd>De maximale waarde voor de horizontale richting	1340	1216	1024	2010	1824	

	5	S86-ex 203dpi			S86-ex 305dpi	
ltem	NORMAL (Normaal)	M8460Se	M8485Se	NORMAL (Normaal)	M8465Se	
Spiegelen-instelling <rm></rm>De maximale waarde voor de horizontale richting	1340	1216	1024	2010	1824	
Graphics afdrukken <g></g>De maximale bytes voor de horizontale richting	168	152	128	252	228	
Mediaformaat <a1> De maximale etiketbreedte </a1>	1340	1216	1024	2010	1824	
Basisverschuivingsinstelling <a3></a3>De maximale waarde voor de verschuiving in horizontale richting	1340	1216	1024	2010	1824	
Printerfunctiesregistratie-instelling <pg> De maximale etiketbreedte </pg>	1340	1216	1024	2010	1824	
Printerfunctiesregistratie-instelling <pc> De maximale etiketbreedte </pc>	1340	1216	1024	2010	1824	
Opmaakoverlayregistratie <&S> Het maximale beschikbare bereik in horizontale richting 	1340	1216	1024	2010	1824	
Graphics-registratie <gi></gi>	168	152	128	252	228	
Afdrukconfiguratieaanvraag <soh+mg> De maximale etiketbreedte </soh+mg>	1340	1216	1024	2010	1824	
Afdrukconfiguratieaanvraag <soh+mg></soh+mg>De maximale verschuivingswaarde voor het horizontale basispunt	1340	1216	1024	2010	1824	

Printkopbreedte en bereik afdrukbaar gebied 7.3.3



Printkopbreedte en afdrukbare breedte

Printkopdichtheid	S86-ex		M8460Se/M8465Se		M8485Se	
	Printkopbr eedte	Afdrukbare breedte	Printkopbr eedte	Afdrukbare breedte	Printkopbr eedte	Afdrukbare breedte
8 dots/mm (203 dpi)	168 mm	167,5 mm	152 mm	152 mm	128 mm	128 mm
12 dots/mm (305 dpi)	167,9 mm	167,5 mm	154,7 mm	152 mm	-	-



Printkopbreedte en afdrukbare breedte

	S84	l-ex	S8400		
Printkopdichtheid	Printkopbreedte	Afdrukbare breedte	Printkopbreedte	Afdrukbare breedte	
8 dots/mm (203 dpi)	112 mm	104 mm	112 mm	104 mm	
12 dots/mm (305 dpi)	108 mm	104 mm	106,6 mm	104 mm	
24 dots/mm (609 dpi)	107 mm	104 mm	104 mm	104 mm	

7.4 Lcd-energiebesparingsmodus

Deze functie is ontwikkeld om het energieverbruik terug te brengen door de lcd-achtergrondverlichting uit te schakelen als de printer gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt. De tijd waarna de lcd-achtergrondverlichting uitgeschakeld wordt kan ingesteld worden in het instelscherm LCD POWER SAVING (Energiebesparing lcd) in de geavanceerde modus.

Zie paragraaf 4.2.13 Advanced Mode (Geavanceerde modus) voor het stroomdiagram om naar deze instelling te gaan. Het instellen van de lcd-energiebesparingsmodus gebeurt als volgt:

1 Druk in de offlinemodus op de ← ENTER-toets.

De printer schakelt naar het menu met instelmodi.

- Z Selecteer ADVANCED MODE (Geavanceerde modus) met de ▲/▼/ ◀/ ▶ -pijltoetsen en druk vervolgens op de ← ENTER-toets.
- 3 Druk opnieuw op de ← ENTER-toets tot LCD POWER SAVING (Energiebesparing lcd) in het scherm verschijnt.
- 4 Druk op de ▲/▼-toetsen om een waarde te selecteren.

Het instelbereik is van 00 tot 15 minuten. Als '00' geselecteerd is, dan wordt deze functie uitgeschakeld en blijft de lcd-achtergrondverlichting altijd aan.

5 Druk op de ← ENTER-toets om de instelling op te slaan.

Situaties waarin de lcd-achtergrondverlichting uitgeschakeld wordt

In de volgende situaties wordt de lcd-achtergrondverlichting uitgeschakeld als de tijd opgegeven in het scherm LCD POWER SAVING (Energiebesparing lcd) verstreken is. Met deze functie wordt enkel de lcd-achtergrondverlichting uitgeschakeld; de inforamtie in het scherm blijft staan.

- De printer heeft geen afdrukgegevens* (ESC+A~ESC+Z) ontvangen in de verschillende interfaces.
 * Statusretourneringsaanvragen, annuleringsaanvragen en onjuiste gegevens van elk protocol worden weggelaten.
- Er is op geen enkele toets gedrukt.
- De printer staat niet in de foutmodus.
- De printer is niet aan het afdrukken en voert geen media door.
- De printer staat in de onlinemodus, offlinemodus of hexdumpmodus. Deze functie wordt uitgeschakeld in de downloadmodus.

Situaties waarin de lcd-achtergrondverlichting ingeschakeld wordt

In elk van de volgende situaties wordt de lcd-achtergrondverlichting weer ingeschakeld.

- De printer ontvangt afdrukgegevens* van de verschillende interfaces.
 * Statusretourneringsaanvragen, annuleringsaanvragen en onjuiste gegevens van elk protocol worden weggelaten.
- Er wordt op een van de toetsen op het bedieningspaneel gedrukt.
- Er doet zich een printerfout voor zoals 'Printkop open'.
- De printer begint met afdrukken.

Als op een van de toetsen gedrukt wordt terwijl de lcd-achtergrondverlichting uit is, dan heeft dit enkel als effect dat de lcd-achtergrondverlichting weer ingeschakeld wordt. De functie van de toets wordt niet uitgevoerd.

(De printer gaat bijvoorbeeld niet offline als op de ►II LINE-toets gedrukt wordt terwijl de lcdachtergrondverlichting uit is in de onlinemodus.)



7.5 Input-/outputsignaal van het externe signaal

In deze paragraaf wordt aanvullende informatie gegeven over het instellen van het pinnummer van het input-/outputsignaal in het scherm **INPUT SIGNAL/OUTPUT SIGNAL (Inputsignaal/Outputsignaal)** van de geavanceerde modus.

Instelcondities

Signaalnaam	Input/Output	Pinnr. (Standaardwaarde)	Overlappen	Beschikbare pinnummers	
PRINT START (Afdrukken starten)	Input	20	Niet toege- staan		
REPRINT (Opnieuw afdruk- ken)	REPRINT Opnieuw afdruk- Input ken)		Niet toege- staan	20, 8	
FEED (Doorvoer)	Input	21	Niet toege- staan	21, 7, -	
LABEL NEAR END (Etiketten bijna op)	Input	7	Niet toege- staan	is, is de functie uitgeschakeld.	
PAPER END (Einde papier)	Output	17	Toegestaan		
RIBBON END (Einde lint)	Output	16	Toegestaan		
MACHINE ERR (Apparaatfout) Output		4	Toegestaan	4, 5, 6, 16, 17, 18, - Opmerking: Als '-' geselecteerd	
PRINT END (Einde afdrukken) * ¹	Output	5	Niet toege- staan	is, is er geen output.	
ONLINE	Output	6	Toegestaan		
RIBBON NEAR END (Lint bijna op)	Output	18	Toegestaan		

*¹ U kunt '-' niet selecteren voor het PRINT END-outputsignaal.

Opmerkingen

- Als meerdere fouten toegewezen zijn aan 1 pin, dan wordt het signaal afgegeven als één van de fouten zich voordoet.
- Alle fouten moeten opgeheven worden om de signaaloutput weer op normaal te schakelen.



Als het pinnummer overlapt wordt in de input-/outputsignaalinstelling

7.6 Meldingsfunctie

In deze paragraaf wordt de mediadoorvoer weergegeven als het ingestelde interval van de meldingsfunctie bereikt is.

U kunt de meldingsfunctie instellen in het scherm **NOTIFICATION FUNCTION SETTING (Meldingsfunctie instellen)** van de gebruikersmodus.



Als er meerdere meldingen tegelijk zijn

Er kan tussen de waarschuwingsschermen geschakeld worden met de ▲ / ▼ -pijltoetsen. Druk om de waarschuwing op te heffen op de ← ENTER-toets in elk van de schermen. Als de waarschuwing opgeheven wordt door op de ← ENTER-toets te drukken, dan wordt het waarschuwingsscherm verwijderd en gaat de printer naar het volgende scherm.



7.7 Vervangen van onderdelen

Bepaalde vervangonderdelen, zoals de printkop en de plaatrol, zijn op een gegeven moment versleten; ze kunnen eenvoudig vervangen worden. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe deze onderdelen vervangen moeten worden.

Opmerkingen

- Gebruik enkel originele SATO-onderdelen voor het vervangen.
 Neem contact op met uw SATO-leverancier of technische support-afdeling voor informatie over het bestellen van onderdelen.
- Door regelmatig te reinigen kunt u de levensduur van bepaalde printkoppen en plaatrollen verlengen. Zie paragraaf 5.2 Onderhoud van de printkop en de plaatrol voor meer details.

7.7.1 Vervangen van de printkop

Een beschadigde of versleten printkop kan heel eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

Vóór het vervangen

Maak een fabriekstestafdruk en controleer de printkopteller.

🕂 WAARSCHUWING

- Het bedienen van de aan-uittoets en het aansluiten of loshalen van de voedingskabel mag niet met natte handen gedaan worden. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.
- Haal de voedingskabel uit het stopcontact voor u de printkop vervangt.
- Draag handschoenen bij het vervangen van de printkop om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.

 Zorg ervoor dat de printer uitgeschakeld is en haal vervolgens de voedingskabel uit het stopcontact.

2 Open het deksel.

▲ LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

3 Beweeg de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.

\land LET OP

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.
- 4 Verwijder de schroef ② op de klep ③ bovenop het printkopmechanisme. Verwijder de klep ③ en leg deze weg.
- 5 Trek aan de hendel ④ om de printkop ⑤ te verwijderen.

Ondersteun de printkop met uw hand als de **printkop** ontgrendeld is.





- 6 Trek de printkop (5) uit en verwijder alle connectoren (6) van de printkop (5).
- 7 Sluit de connectoren aan op de nieuwe printkop.



8 Trek de kabels ⑦ terug en installeer deze via de bovenkant van het printkopmechanisme.

9 Installeer de **printkop** op het printkopmechanisme.

Lijn de printkop uit en duw de printkop omhoog tot deze vergrendeld is.

10 Zet de klep 3 terug bovenop het printkopmechanisme met de schroef 2.



\land LET OP

Kijk bij het terugplaatsen van de klep uit de draad niet beklemd raakt.

Na het vervangen

- Stel de afdrukdonkerheid in.
- Zorg ervoor dat de printkop zonder problemen opent en sluit.

7.7.2 Vervangen van de plaatrol

Een beschadigde of versleten plaatrol kan heel eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

- **1** Zorg ervoor dat de printer uitgeschakeld is en haal vervolgens de voedingskabel uit het stopcontact.
- **2** Open het deksel.

\land LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

3 Beweeg de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.

\land LET OP

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.

4 Draai de schroef 2 los tot de lagerklem 3 ontgrendeld is.

Verwijder de schroef niet.

- 5 Verwijder de lager ④ van het chassis en de as van de plaatrol ⑤.
- **6** Trek de **plaatrol (5)** uit de printer en vervang deze door een nieuwe **plaatrol**.
- 7 Schuif de tandwielkant van de **plaatrol** (5) helemaal in het middenframe van de printer.
- 8 Plaats de lager ④ terug op het chassis en de as van de plaatrol.
- 9 Draai de lagerklem 3 op de lager 4 en zet deze vast met de schroef 2.







Na het vervangen

• Stel de afdrukdonkerheid in.

7.7.3 Vervangen van de drukrol

Een beschadigde of versleten drukrol kan heel eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

- Zorg ervoor dat de printer uitgeschakeld is en haal vervolgens de voedingskabel uit het stopcontact.
- **2** Open het deksel.

\land LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

3 Beweeg de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.

\land LET OP

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.
- 4 Duw de drukrolontgrendeling 2 omhoog om de drukrolplaat 3 te ontgrendelen.
- 5 Draai de schroef ④ los tot de lagerklem ⑤ ontgrendeld is.

Verwijder de schroef niet.

- 6 Verwijder de lager 6 van het chassis en de as van de drukrol ①.
- 7 Trek de **drukrol** ⑦ uit de printer en vervang deze door een nieuwe **drukrol**.




- 8 Schuif de tandwielkant van de drukrol helemaal in het middenframe van de printer.
- 9 Plaats de lager 6 terug op het chassis en de as van de drukrol.
- **10** Draai de **lagerklem** (5) op de **lager** (6) en zet deze vast met de **schroef** (4).
- 11 Duw in het midden van de drukrolplaat om deze vast te zetten.



7.7.4 Vervangen van de mediatoevoerrol

Een beschadigde of versleten mediatoevoerrol kan heel eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

- Zorg ervoor dat de printer uitgeschakeld is en haal vervolgens de voedingskabel uit het stopcontact.
- **2** Open het deksel.

\land LET OP

Open het deksel volledig om te voorkomen dat het per ongeluk naar beneden klapt.

3 Beweeg de vergrendelingshendel voor de printkop ① in de richting van de klok om de printkop te ontgrendelen.

- De printkop en het gedeelte eromheen zijn erg warm na het afdrukken. Raak deze niet aan zodat u zich niet verbrandt.
- Het aanraken van de rand van de printkop met de blote hand kan verwondingen veroorzaken.
- 4 Trek aan de toevoervergrendeling 2 om de toevoerrol en het mediasensormechanisme 3 te ontgrendelen.

De toevoerrol en het mediasensormechanisme klappen open.

5 Draai de schroef ④ los tot de lagerklem ⑤ ontgrendeld is.

Verwijder de schroef niet.

- 6 Verwijder de lager (6) van het chassis en de as van de mediatoevoerrol (7).
- Trek de mediatoevoerrol ① uit de printer en vervang deze door een nieuwe mediatoevoerrol.





- 8 Schuif de tandwielkant van de nieuwe mediatoevoerrol ① helemaal in het middenframe van de printer.
- 9 Plaats de lager 6 terug op het chassis en de as van de mediatoevoerrol.
- **10** Draai de lagerklem 5 op de lager 6 en zet deze vast met de schroef 4.



7.7.5 Vervangen van het ventilatorfilter

Het ventilatorfilter voorkomt dat er vuil uit de lucht in de printer gezogen wordt.

- **1** Trek het oude **ventilatorfilter** ① los van de achterkant van de printer.
- **2** Maak de printer schoon om alle lijmresten van het oppervlak te verwijderen.

Opmerking

U kunt een reinigingsset aanschaffen bij uw SATOleverancier of technische support-afdeling.

3 Verwijder het rugpapier van het nieuwe ventilatorfilter ① en plak de ventilatorfilter ① over de ventilatoruitlaten heen.



7.8 Mediadoorvoer van de printerfuncties

7.8.1 Doorvoeren

Als de pitchsensor uitgeschakeld is, dan wordt het medium doorgevoerd door op de 1 FEED-toets te drukken.

Als de pitchsensor ingeschakeld is, dan wordt één medium doorgevoerd overeenkomstig de instelling van de terugvoerbeweging.

7.8.2 Einde papier

Als het I-mark (Streepjes)-sensorniveau gewijzigd is naar Hoog voor 15 mm, dan wordt dit beschouwd als het einde van het papier.



Einde papier gedetecteerd bij doorvoeren

Als het einde van het papier gedetecteerd wordt, dan stopt de printer meteen de toevoer en wordt een fout gegenereerd.



Einde papier gedetecteerd bij afdrukken

Als het einde van het papier gedetecteerd wordt tijdens het afdrukken, dan verschilt de reactie afhankelijk van het aantal resterende afdrukken.



[Als de afdruk binnen het gebied vanaf de printkoppositie tot 15 mm minder dan de streepjessensor valt.]



- Na het voltooien van het afdrukken van medium (1), doet zich een Einde papier-fout voor.
- Na het opheffen van de fout wordt medium (1) niet opnieuw afgedrukt.

[Als de pitchmaat van het medium tussen de printkoppositie en de streepjessensor valt en meer dan 15 mm is.]



- Er doet zich een Einde papier-fout voor tijdens het afdrukken van medium (1), meteen nadat het einde van het papier gedetecteerd is.
- Als zich een fout voordoet tijdens het afdrukken, dan wordt medium (1) opnieuw afgedukt nadat de fout opgeheven is. Als de afdruktaak voltooid is op het moment dat zich een fout voordoet, dan wordt medium (1) niet opnieuw afgedrukt.

7.8.3 Sensorfout

Het detecteren van sensorfouten gebeurt door de tussenruimtesensor of de streepjessensor als de pitchsensor ingeschakeld is en de detectieafstand van de sensorfout verschilt afhankelijk van de conditie, zoals het type sensor.

Detectiemethode voor elk sensortype

Tussenruimtesensor

Als de Gap (Tussenruimte)-sensor gebruikt wordt:



Zwarte streepjes-sensor

Als de I-Mark (Zwarte streepjes)-sensor gebruikt wordt:



Afstand voor het detecteren van de sensorfout

De detectieafstand voor sensorfouten wordt bepaald door de printkopdichtheid en het verticale afdrukgebied. Bovendien verschilt deze afhankelijk van de instelling van de maximale mediumlengte.

1) Detectieafstand van sensorfouten door het verticale afdrukgebied

Brintkondichthoid	Verticaal afdrukgebied na bewerken		
Printkopalchtneid	V > 1250 mm	1250 mm ≥ V > 510 mm	510 mm ≥ V
8 dots/mm (203 dpi)	2510 mm	1250 mm	510 mm
12 dots/mm (305 dpi)	1510 mm	1250 mm	510 mm
24 dots/mm (609 dpi)	1250 mm	1250 mm	510 mm

2) Detectieafstand van sensorfouten overeenkomstig de instelling van de maximale mediumlengte (MEDIA LENGTH)

Het instellen van de detectieafstand van de sensorfout op de maximale mediumlengte is enkel beschikbaar als de tussenruimtesensor gebruikt wordt.

Afstand tussen de printkoppositie en de tussenruimtesensor > Maximale mediumlengte > 24 mm Detectieafstand van de sensorfout = Maximale mediumlengte - 6 mm

7.8.4 Lintfout

Einde lint-detectie

De lintsensor aan de linttoevoerkant en de lintsensor aan de lintterugvoerkant detecteren het Einde lintfout. De Einde lint-fout doet zich voor als een van beide het einde van het lint detecteert.

1) Detectie door de lintsensor aan de toevoerkant.

Als bij het toevoeren van het medium het lint aan de linttoevoerkant niet gedraaid heeft gedurende 32 mm of meer, dan detecteert de lintsensor een Einde lint-fout.

2) Detectie door de lintsensor aan de terugvoerkant.

Als bij het toevoeren van het medium het lint aan de lintterugvoerkant niet gedraaid heeft gedurende 80 mm of meer, dan detecteert de lintsensor een Einde lint-fout.

De reactie na het detecteren van het einde van het lint kan als volgt zijn afhankelijk van de resterende afdruktaak.

- Als nog 12 mm of meer afgedrukt moet worden, dan genereert de printer meteen na het detecteren een Einde lint-fout.
- Als minder 12 mm nog afgedrukt moet worden, dan genereert de printer een Einde lint-fout nadat het afdrukken voltooid is.

Lint bijna op-detectie

De lintsensor aan de toevoerkant detecteert dat het lint bijna op is. Dit gebeurt als er minder dan ongeveer 15 m lint over is (de lintdiameter is circa 36 mm).

Wij wijzen u erop dat de resterende lintlengte (15 m) een waarde is die berekend wordt aan de hand van de omwentelingssnelheid van het lint aan de toevoerkant. De timing van het einde van het lint verschilt afhankelijk van de leesconditie van de lintsensor en de lintdikte.

7.9 Afdruksnelheid en mediumpitchmaat

De mediumpitchmaat verschilt afhankelijk van de ingestelde afdruksnelheid.

Afdruksnelheid (inch/sec.)	Minimale mediumpitchmaat (mm)
2	9
3	9
4	9
5	11
6	13
7	15
8	17
9	20
10	23
11	27
12	31
13	35
14	40
15	44
16	50

Opmerkingen

- De minimale mediumpitchmaat van de doorlopende modus verschilt van de die van de dispensermodus. De bovenstaande waarden zijn voor de doorlopende modus. De minimale mediumpitchmaat voor de dispensermodus is 18 mm.
- Als een medium gebruikt wordt dat kleiner is dan de minimale maat, dan stopt het medium niet aan de rechterkant waardoor de afdruk foutief uitgelijnd wordt.
- Verstuur geen afdrukgegevens met een mediummaat kleiner dan de minimale mediumpitchmaat, zelfs niet als de sensor uitgeschakeld is.

7.10 Optionele lintbesparing

De lintbesparing is een functie om te besparen op het lintverbruik door de printkop omhoog en omlaag te bewegen.

Deze optionele functie is enkel beschikbaar bij de S84-ex-printer met thermische overdracht als het lintbesparingspakket geïnstalleerd is.

7.10.1 Werking van de lintbesparing

In de onderstaande afbeelding wordt de printkoppositie weergegeven tijdens het afdrukken als de lintbesparingsfunctie ingeschakeld is.



D: Printkop is omlaag. Printermodus.

- De lintbesparingsfunctie werkt als:
 - u TRANSFER (Overdracht) geselecteerd heeft in het instelscherm **PRINT METHOD (Afdrukmethode)** in de geavanceerde modus (ADVANCED MODE).
 - u ENABLE (Inschakelen) geselecteerd heeft in het instelscherm **RIBBON SAVER (Lintbesparing)** in de geavanceerde modus (ADVANCED MODE).
- Let erop dat u de dispensermodus gebruikt als u de lintbesparingsfunctie gebruikt. Het etiket wordt niet normaal toegevoerd als de dispenser niet in gebruik is.
- De printkop wordt niet omhooggetild tijdens het doorvoeren van de etiketten.
- De printkop is omlaag telkens als de printer aan het afdrukken is. (Start meteen met afdrukken om te voorkomen dat de verwerkingskracht vermindert en dat het etiket beweegt tijdens het pauzeren.)
- De printkop gaat omlaag telkens als zich een afdrukfout voordoet.
- De afdruknauwkeurigheid is ± 1,5 mm als de lintbesparingsfunctie ingeschakeld is.
- Schakel de printer uit als zich een fout voordoet bij de lintbesparing om abnormale afdrukken te voorkomen.
- Er kunnen krassen voorkomen afhankelijk van de combinatie van het gebruikte lint en etiketten. Controleer de combinatie vóór gebruik en selecteer een geschikt lint.
- Als twee etiketten nodig zijn voor één afdrukitem, dan werkt de lintbesparingsfunctie niet bij het tweede etiket.
- Als de printer ingeschakeld wordt, dan beweegt de printkop naar de referentiepositie (omlaag).
- Er verschijnt een lintbesparingsfoutmelding in het scherm als de printkop niet naar de referentiepositie kan bewegen.

7.10.2 Lintbesparingstijdschema's

Dispensermodus, terugvoeren na afdruk en pulsinput



• Normaal is de printkop omlaag tijdens het terugvoeren. De printkop wordt echter omhooggetild als de lintafdrukpositie niet geïdentificeerd is.

Dispensermodus, terugvoeren vóór afdruk en pulsinput



• Normaal is de printkop omlaag tijdens het terugvoeren. De printkop wordt echter omhooggetild als de lintafdrukpositie niet geïdentificeerd is.

7.10.3 Werking van de lintbesparing en lintverbruik

Als er een tussenruimte is vóór het etiket

In de onderstaande afbeelding en tabel vindt u de minimale afstand (A) vanaf de bovenkant van het etiket tot aan de afdrukstartpositie voor elke afdruksnelheid vereist voor de lintbesparingsfunctie. Ook vindt u het lintverbruik (B) als de lintbesparingsfunctie werkt.



		(eenheid: mm)
Afdruksnelheid (inch/sec.)	Afstand (A)	Lintverbruik (B)
2	11	6,5
3	12	7,5
4	13	8,8
5	14	9,9
6	16	10,5
7	16	11
8	18	11,5
9	19	12
10	21	12,5
11	22	13
12	24	13,5
13	26	14,5
14	27	15
15	29	16
16	31	16,5

Het lintverbruik kan afwijken van de waarde in de bovenstaande tabel afhankelijk van de lintconditie.

Als er een tussenruimte is in de afdrukgegevens

In de onderstaande afbeelding en tabel vindt u de minimale afstand (A) vereist vanaf het einde van de afdruk tot aan de volgende afdrukstartpositie. Ook vindt u het lintverbruik (B) als de lintbesparingsfunctie werkt.



		(eenheid: mm)
Afdruksnelheid (inch/sec.)	Afstand (A)	Lintverbruik (B)
2	11	9,5
3	12	10
4	13	10,5
5	14	11
6	16	12
7	16	13,5
8	18	15
9	19	15
10	21	15,5
11	22	16
12	24	17,5
13	26	19
14	27	20
15	29	22
16	31	26

Het lintverbruik kan afwijken van de waarde in de bovenstaande tabel afhankelijk van de lintconditie.

Als er een tussenruimte is na het etiket

In de onderstaande afbeelding en tabel vindt u de afstand (A) vanaf het einde van de afdruk tot aan de volgende afdrukstartpositie met terugvoer voor het afdrukken. Ook vindt u het lintverbruik (B) als de lintbesparingsfunctie werkt.



Conditie

(1) Afdrukfunctie

(2) Instelling

Terugvoeren Uitvoerafstand 14 mm PITCH en OFFSET bij OFFSET VOLUME (Verschuiven) moeten ingesteld zijn op 0,00 PITCH OFFSET moet ingesteld zijn op 0 Verticale afdrukpositie is V001

(3) Afdrukpositie

(eenneid: mm)	(een	heid:	mm)
---------------	------	-------	-----

Afdruksnelheid (inch/sec.)	Afstand (A)	Lintverbruik (B)
2	4	2,5
3	4	2,5
4	4	2,5
5	4	2,5
6	4	2,5
7	4	2,5
8	4	2,5
9	4	3
10	4	3
11	4	3,5
12	6	3,5
13	8	5,5
14	9	7,5
15	11	9
16	13	11

Het lintverbruik kan afwijken van de waarde in de bovenstaande tabel afhankelijk van de lintconditie.

7.10.4 Lintspecificaties voor de lintbesparing

Lintbreedte	39,5 mm of meer
Lintlengte	Gegarandeerd functioneringssnelheid van de lintbesparing
Rollen tot 300 m (minder dan 69 mm diameter)	2 tot 12 inch (afdrukken van meer dan 15 mm)
Rollen tot 500 m (minder dan 82 mm diameter)	2 tot 12 inch (afdrukken van meer dan 20 mm)
Rollen tot 600 m (minder dan 108 mm diameter)	2 tot 6 inches (afdrukken van meer dan 30 mm)

• Let erop dat u het gebruikte lint aan de terugspoelkant verwijdert en de papieren kern vervangt door een nieuwe als u een rol lint opgebruikt heeft.

• Zorg ervoor dat u van tevoren de werking controleert omdat de hierboven vermelde lintlengtes berekend zijn aan de hand van de mechanische structuur en een limitering hebben overeenkomstig het type lint, de bedrijfsomgeving en het gebruik.

7.10.5 Etiketspecificaties voor de lintbesparing

Etiketbreedte		30 mm of meer
Etiketlengte	Terugvoeren	25 mm of meer
	Zonder terugvoeren	60 mm of meer

7.11 Printerspecificaties

Wijzigingen aan de specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

7.11.1 Hardware

Afmetingen en gewicht	
Breedte	245 mm
Hoogte	300 mm
Diepte	S84-ex: 408 mm S86-ex: 463 mm
Gewicht	S84-ex: circa 13,7 kg S86-ex: circa 15,1 kg
Voeding	
Ingangsspanning	AC 100 V - 240 V ±10%
Frequentie	50-60 Hz
Stroomverbruik	Piek: 180 VA / 180 W (afdrukverhouding 30%) Stand-by: 30 VA / 25 W Ingangsspanningstoestand: AC 115 V / 50 Hz
Verwerking	
CPU	32-bits RISC-CPU 500 MHz
Flash-rom	48 MB (gebruikersruimte: 8 MB)
SDRAM	64 MB
Ontvangstbuffer	Maximum: 2,95 MB Bijna vol: 2 MB
Extern geheugen	SD-kaart: maximaal 2 GB SDHC-kaart: mimimaal 4 GB - maximaal 32 GB USB-flashgeheugen: maximaal 32 GB
Bediening	
Lcd	Grafisch lcd (horizontaal 128 dots x verticaal 64 dots) met achtergrondver- lichting (instelbaar wit / oranje)
Led-indicator	Status: blauw / rood
Bedrijfscondities (zonder media of lint)	
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	15 tot 85% relatieve vochtigheid (zonder condens)
Opslagvochtigheid	15 tot 90% relatieve vochtigheid (zonder condens)

Afdrukken	
Afdrukmethode	Direct thermisch en Thermische overdracht
Afdruksnelheid	S84-ex 203 dpi: 4 tot 16 inch/sec. (101,6 tot 406,4 mm/sec.) 305 dpi: 4 tot 14 inch/sec. (101,6 tot 335,6 mm/sec.) 609 dpi: 2 tot 6 inch/sec. (50,8 tot 152,4 mm/sec.) S86-ex 203 dpi: 4 tot 14 inch/sec. (101,6 tot 335,6 mm/sec.)
	305 dpi: 4 tot 12 inch/sec. (101,6 tot 304,8 mm/sec.)
Resolutie	S84-ex: 203 dpi (8 dots/mm) 305 dpi (12 dots/mm) 609 dpi (24 dots/mm) S86-ex: 203 dpi (8 dots/mm)
	305 dpi (12 dots/mm)
Niet-afdrukbaar gebied	Lengterichting (exclusief rugpapier) Bovenkant: 1,5 mm, Onderkant: 1,5 mm Breedterichting (exclusief rugpapier) Links: 1,5 mm, Rechts: 1,5 mm
Afdrukbaar gebied	S84-ex203 dpi: lengte 2500 mm x breedte 104 mm 305 dpi: lengte 1500 mm x breedte 104 mm 609 dpi: lengte 400 mm x breedte 104 mmS86-ex203 dpi: lengte 1249 mm x breedte 167,5 mm 305 dpi: lengte 1249 mm x breedte 167,5 mm
Afdrukdonkerheid	Donkerheidsniveaus: 1 tot 10
Sensoren	
Zwarte streepjes (reflectietype)	Gevoeligheid: instelbaar
Tussenruimte (transmissietype)	Positie en gevoeligheid: instelbaar
Printkop open	Vast
Deksel open	Vast
Mediasensormecha- nisme open	Vast
Einde etiketten-sensor	Detecteren met zwarte streepjes-sensor
Einde lint-sensor	Vast
Linttoevoersensor	Vast

7.11.2 Lint en media

Lint (gebruik origineel SATO-lint)		
Afmetingen	S84-ex	Breedte: 25 mm tot 128 mm Lengte: 450 m als breedte minder is dan 39,5 mm 600 m als breedte gelijk aan of meer is dan 39,5 mm
	S86-ex	Breedte: 59 mm tot 177 mm Lengte: 600 m
Wikkelrichting	Face-out (n	aar buiten gekeerd) /Face-in (naar binnen gekeerd)
Roldiameter	108 mm	
Kerndiameter	25,6 mm	

Media (gebruik originele SATO-media)		
Type Mediarol (Face-in, naar binnen gekeerd opgerold / Face-out, naar buite gekeerd opgerold), Gevouwen kettingmedium		
Afmetingen		
Doorlopende modus		
Lengte	S84-ex 203 dpi: 6 tot 1249 mm 305 dpi: 6 tot 1500 mm 609 dpi: 6 tot 400 mm	
	S86-ex 203 dpi: 6 tot 1249 mm 305 dpi: 6 tot 1249 mm	
(met rugpapier)	S84-ex 203 dpi: 9 tot 1252 mm 305 dpi: 9 tot 1503 mm 609 dpi: 9 tot 403 mm	
snelheid bij een kleine etiketlengte.	S86-ex 203 dpi: 9 tot 1252 mm 305 dpi: 9 tot 1252 mm	
Breedte	S84-ex 10 tot 128 mm S86-ex 51 tot 177 mm	
(met rugpapier)	S84-ex 13 tot 131 mm S86-ex 54 tot 180 mm	
Dispensermodus		
Lengte	Model thermische overdracht: 10 tot 356 mm Model direct thermisch: 15 tot 356 mm	
(met rugpapier)	Model thermische overdracht: 13 tot 359 mm Model direct thermisch: 18 tot 359 mm	
Breedte	S84-ex 10 tot 128 mm S86-ex 51 tot 177 mm	
(met rugpapier)	S84-ex 13 tot 131 mm S86-ex 54 tot 180 mm	

Media (gebruik originele SATO-media)	
Dikte (etiket en rugpapier)	0,05 tot 0,31 mm

7.11.3 Interface

Interface	
Standaard	USB-interface (type B) LAN-interface RS-232C-interface IEEE1284-interface Extern signaal (EXT)-interface SD-kaartsleuf USB-interface (type A)
Optioneel	Bluetooth-interface Wireless LAN-interface

7.11.4 Ingebouwde functies

Functies	
Ingebouwde functies	Statusretournering Graphics Volgnummer Overlapping Registratie externe lettertypes Tekenaanpassing Zwart-witomwisseling Regellijnen Dumplijst (Hexdumpmodus) Formaatregistratie Contourlettertype Contourlettertype Contouraanpassing Schuine streep bij nul-omschakeling Unicode (UTF-8/UTF-16)-omschakeling Standalonemodus Ploegendienstinstelmodus XML-afdrukken Webbrowserprinterinstelling (als wireless LAN geïnstalleerd is)

Functies	
Zelfdiagnosefuncties	Controleren defect printkopelement Detecteren open printkop Detecteren einde papier Einde lint-detectie Detecteren lint bijna op Testafdruk Kanji-gegevenscontrole Deksel open-detectie Kalendercontrole-instelling Sensorklep open-detectie Etiketten bijna op-signaalontvangst en -input vanaf de applicator en rapportoutput van Etiketten bijna op-status via EXT
Aanpasfuncties	Afdrukdonkerheid Printpositie Mediastoppositie Zoemervolume Lcd-helderheid
Beveiligingsfuncties	Beveiligingsfunctie tegen printkopoververhitting Voedingstemperatuurcontrolefunctie

7.11.5 Printertalen

Printertalen	
	SBPL SZPL SDPL

7.11.6 Lettertypen / symbolen / barcodes

Lettertypen	
Bitmaplettertypen	
U	9 dots h x 5 dots b
S	15 dots h x 8 dots b
М	20 dots h x 13 dots b
WB	30 dots h x 18 dots b
WL	52 dots h x 28 dots b
XU	9 dots h x 5 dots b
XS	17 dots h x 17 dots b
ХМ	24 dots h x 24 dots b
ХВ	48 dots h x 48 dots b
XL	48 dots h x 48 dots b
OCR-A	S84-ex/S86-ex 203 dpi: 22 dots h x 15 dots b S84-ex/S86-ex 305 dpi: 33 dots h x 22 dots b S84-ex 609 dpi: 66 dots h x 44 dots b
OCR-B	S84-ex/S86-ex 203 dpi: 24 dots h x 20 dots b S84-ex/S86-ex 305 dpi: 36 dots h x 30 dots b S84-ex 609 dpi: 72 dots h x 60 dots b
Tekens vereenvoudigd Chinees (GB18030)	Mincho16 dots h x 16 dots b 24 dots h x 24 dots bGothic24 dots h x 24 dots b
Tekens traditioneel Chinees (BIG5)	Mincho 24 dots h x 24 dots b
Koreaanse lettertypes (KSX1001)	Mincho 16 dots h x 16 dots b 24 dots h x 24 dots b
Schaalbare lettertypen	
Gerasterde lettertypen	CG Times CG Triumvirate * Ondersteuning codepagina 858, vet/cursief
	SATO Gamma SATO Vica * Ondersteuning WGL4
	Thais (CP874) Arabisch
Contourlettertypen	Alfanumeriek, symbolen
Uitgebreide lettertypes	Gedownloade lettertypes (ondersteuning 1-byte-, 2-bytelettertypen)

Barcodes	
1D-barcodes	UPC-A/UPC-E JAN/EAN-13/8 CODE39, CODE93, CODE128 GS1-128 (UCC/EAN128) CODABAR (NW-7) ITF Industrial 2 van 5 Matrix 2 van 5 MSI POSTNET BOOKLAND Intelligent Mail Barcode (IMB) GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked
2D-codes	QR-code Micro QR-code Security QR Code PDF417 Micro PDF Maxi Code GS1 Datamatrix Datamatrix (ECC200)
Samengestelde symbolen	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B) EAN-8 Composite (CC-A/CC-B) UPC-A Composite (CC-A/CC-B) UPC-E Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B)

Bedieningsfuncties	
Draaien	Tekens: 0°, 90°, 180°, 270° Barcode: Parallel 1 (0°), Parallel 2 (180°), Serieel 1 (90°), Serieel 2 (270°)
Barcodeverhouding	1:2, 1:3, 2:5, elke verhouding is beschikbaar
Vergroting	Bitmaplettertypen: Verticaal 1 tot 36, Horizontaal 1 tot 36 Barcode: 1 tot 36

7.11.7 Opties

Opties	
	 Wireless LAN-interface-pakket Bluetooth-pakket Zonder rugpapier (enkel voor de S84-ex) RFID (UHF)-pakket (enkel voor de S84-ex) Lintbesparing (enkel voor de S84-ex)

7.11.8 Accessoires

Accessoires	
	 AC-voedingskabel Documentatie (Verkorte handleiding, Wereldwijd garantieprogramma- leaflet enz.) 14 pins-conversiekabel Lintkern

7.11.9 Certificeringen

Certificeringen	
Veiligheidsnormen	UL60950-1, CSA22.2 No.60950-1, EN60950-1, GB4943.1, K60950-1
EMC-standaarden	FCC15B Class A, ICES-003 Class A EN55022, EN55024, KN22, KN24 GB9254, GB17625.1 AS/NZS CISPR 22 EN 300 328
RoHS-milieurichtlijn RoHS	De RoHS-richtlijn schrijft beperkt gebruik van de onderstaande zes gevaarlijke stoffen voor: Zeswaardig chroommax. 0,1% Lood en loodverbindingenmax. 0,1% Kwik en kwikverbindingenmax. 0,1% Cadmium en cadmiumverbindingenmax. 0,01% Polybroombifenylen (PBB)max. 0,1%
Wireless LAN (2,45 GHz)	FCC 15B, FCC 15C R&TTE (EN300 328 V1.4:2003-04) (EN301 489 V1.4.1:2002-08) SRRC MIC RCM

7.12 Interfacespecificaties

Voor datacommunicatie met de host ondersteunt deze printer de volgende interfaces: U kunt de verschillende interface-instellingen instellen via het menu Interface Mode (Interfacemodus).

- USB (USB type B)
- LAN ethernet
- RS-232C (DB 9-pins, vrouwelijk)
- IEEE1284 (Amphenol 36-pins)
- Extern signaal (EXT) (DB 25-pins, vrouwelijk)
- Optionele Bluetooth
- Optioneel wireless LAN

⚠ LET OP

Sluit de interfacekabels niet aan of haal ze niet los (of gebruik geen schakelkast) terwijl de voeding van de printer of de host ingeschakeld is. Hierdoor kan de interfaceschakeling in de printer of host beschadigd raken, wat niet gedekt is door de garantie.

Opmerkingen

- De Bluetooth- en de wireless LAN-interfaces zijn optioneel.
- U kunt niet tegelijk de wireless LAN-interface en de USB-interface gebruiken.

7.12.1 USB-interface

Deze interface voldoet aan de USB 2.0-standaard. Installeer het USB-stuurprogramma op de computer vóór gebruik.

Basisspecificaties	
Connector	USB-connector type B
PROTOCOL	Status4, Status5
Voeding	USB-voeding via kabel
Stroomverbruik	+5 V bij 80 mA

Pinconfiguratie		
Pinnr.	Beschrijving	
1	VBus	
2	-Data	
3	+Data	
4	GND	



Kabelspecificaties		
Kabelconnector	USB-connector type B	
Kabellengte	5 m of minder	

7.12.2 LAN ethernet-interface

Basisspecificaties		
Connector	RJ-45-aansluiting	
Voeding	Voeding via de printer	
PROTOCOL	Status3 Status4 (cyclische responsmodus) Status4 (ENQ-responsmodus) Status5	
IP-adres	0.0.0.0 - 255.255.255.255 Initieel: 192.168.1.1	
Subnetmasker	0.0.0.0 - 255.255.255.255 Initieel: 255.255.255.0	
Gateway-adres	0.0.0.0 - 255.255.255.255 Initieel: 0.0.0.0	

Verbindings-/statusindicator		
Led- indicator	Kleur	Beschrijving
Led 1	Groen	Led-indicator brandt 10 ms als pakketten ontvangen worden. Led-indicator brandt als de printer verbinding (LINK) maakt met het ethernetapparaat.
		Led-indicator gaat uit als de printer de verbin- ding met 10BASE-T gedetecteerd heeft.
Led 2	Oranje	Led-indicator brandt uit als de printer de verbin- ding met 100BASE-TX gedetecteerd heeft.
		Led-indicator brandt als een kabel niet aange- sloten is.



Kabelspecificaties		
Kabel	10BASE-T/100BASE-TX categorie 5	
Kabellengte	100 m of minder	

Softwarespecificaties		
Ondersteund protocol	TCP/IP	
Netwerklaag	ARP, IP, ICMP	
Sessielaag	TCP, UDP	
Toepassingslaag	LPD, FTP, TELNET, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMP, SNTP	

7.12.3 RS-232C-interface

Deze interface voldoet aan de RS-232C-standaard.

Basisspecificaties		
ASCII asynchroon	Half-duplex communicatie Bidirectionele communicatie	
Gegevensoverdrachtssnel- heid	2400, 4800, 9600, 19200 (standaard), 38400, 57600, 115200 bps	
Overdrachtsvorm	Start, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, Stop 'b8' wordt weggelaten in geval van 7bits-georiënteerd.	
Gegevenslengte	7- of 8-bits (standaard)	
Stopbit	1- (standaard) of 2-bits	
Pariteitsbit	ONEVEN, EVEN, GEEN (standaard)	
Gebruikte codes	ASCII-tekencodes: 7-bits, Graphics: 8-bits	
Stuurcodes	STX (02H), ETX (03H), ACK (06H), NAK (15H)	
Connector	DB-9 vrouwelijk of equivalent	
Signaalniveaus	Hoog = +5 tot +12 V, Laag = -5 tot -12 V	
PROTOCOL	Ready/Busy, XON/XOFF, Status3, Status4, Status5 (standaard) Als compatibiliteitsmodus ingeschakeld (ON) is: Status2	



Connectorpinspecificaties		
Pinnr.	I/O	Beschrijving
1	-	Verbinding gedetecteerd (Carrier Detect, DCD)
2	Input	Ontvangen data (Received Data, RD)
3	Output	Verzonden data (Transmitted Data, TD)
4	Output	Data gereed (Data Terminal Ready, DTR)
5	Referentie	Massa (Common Ground, GND)
6	Input	Data ontvangen (Data Set Ready, DSR)
7	Output	Verzoek tot zenden (Request To Send, RTS)
8	Input	Gereed voor zenden (Clear To Send, CTS)

7 Appendix

Connectorpinspecificaties		
9	-	Niet aangesloten

Kabelspecificaties		
Kabelconnector	DB-9 mannelijk of equivalent	
Kabellengte	5 m of minder	

Opmerkingen

- Let er bij gebruik van het READY/BUSY-protocol op dat de printer ingeschakeld is voor u data naar de host verstuurt.
- Bij het communicatieprotocol XON/XOFF, STATUS3, STATUS4 of STATUS5, doet een ontvangstbuffer volfout zich voor als de grootte van de ontvangen data groter is dan de grootte van de ontvangstbuffer (2,95 MB). Verstuur data die kleiner zijn dan 2,95 MB en controleer de status van de printer.
- Een pariteitsfout wordt gedetecteerd als deze fout zich voordoet na de ontvangst van ESC+A.

7.12.4 IEEE1284-interface

Deze interface voldoet aan de IEEE1284-standaard.

Basisspecificaties		
Connector	Amphenol 36-pins, vrouwelijk	
Signaalniveaus	Hoog niveau: +2,4 tot +5 V Laag niveau: +0 tot +0,4 V	
Ontvangstmodus	Buffer voor één item, buffer voor meerdere items	
Protocol	Status4, Status5	



Connectorpinspecificaties		
Pinnr.	I/O	Beschrijving
1	Input	STROBE
2-9	Input	DATA 1 - DATA 8 DATA1: LSB DATA8: MSB
10	Output	ACK
11	Output	BUSY
12	Output	PAPER EMPTY/PAPER ERROR
13	Output	SELECT
14	Input	AUTO FEED
15	-	Niet in gebruik
16	-	LOGIC Ground
17	-	Frame Ground
18		+5 V
19	-	STROBE RETURN
20-27	-	DATA 1 - DATA 8 RETURN
28	-	ACK RETURN
29	-	BUSY RETURN
30	-	PAPER EMPTY RETURN

Connectorpinspecificaties					
Pinnr.	I/O	Beschrijving			
31	Input	INITIALIZE			
32	Output	FAULT			
33-35	-	Niet in gebruik			
36	Input	SELECT INPUT			

Kabelspecificaties			
Kabelconnector	Amphenol 36-pins, mannelijk		
Kabellengte	1,5 m of minder		

7.12.5 Extern signaal (EXT)-interface

Deze interface is ontworpen om de printer te verbinden met andere randapparaten.

Basisspecificaties		
Connector	DB 25-pins, vrouwelijk Geleverd met 14-pinsconversiekabel (Amphenol 14-pins, vrouwelijk)	
Signaalniveaus	Hoog niveau: +4,2 tot +5 V Laag niveau: +0 tot +0,7 V	



Bedradingsschema van de 14-pinsconversiekabel



Connecto	Connectorpinspecificaties				
Pinnr.					
(25-pins)	(14-pins)	1/0	Beschrijving		
1	14	-	Frame Ground		
2	-	-	VCC +5 V		
3	-	-	-		
4	4	Output	Apparaatfout: Geeft een laag signaal als een fout, zoals printkop open, gedetecteerd wordt.		
5	6	Output	Einde afdrukken-signaal (PREND): Geeft een signaal als de media-afdruk voltooid is.		
6	9	Output	Online ^{*3} : Geeft een laag signaal af als de printer in de offlinemodus is.		
7	-	Input* ²	Etiketten bijna op: Printer ontving een Etiketten bijna op-signaal wanneer een laag signaal gedetecteerd is.		
8	7	Input* ²	Opnieuw afdrukken-signaal (PRIN2): Drukt hetzelfde medium opnieuw af als een laag signaal gedetecteerd wordt.		
9	-	-	-		
10	-	-	-		
11	-	-	OUT_COM: Massa voor randapparatuur		
12	13	-	Vcc +5 V		
13	12	-	+24 V ± 10%		
14	2	-	GND Massareferentie		
15	2	-	OUT_COM: Massa voor randapparatuur		
16	3	Output	Einde lint: Geeft een laag signaal als het einde van het lint gedetecteerd wordt.		
17	1	Output	Einde papier: Geeft een laag signaal als het einde van het lint gedetecteerd wordt.		
18	10	Output	Lint bijna op: Geeft een hoog signaal als 'lint bijna op' gedetecteerd wordt.		
19	-	-	-		
20	5	Input* ²	Afdrukstartsignaal (PRIN): Drukt één medium af als een laag signaal gedetecteerd wordt.		
21	11	Input* ²	Etikettoevoer: Voert één medium toe als een laag signaal gedetecteerd wordt.		
22	-	-	-		
23	-	-	-		
24	13	Input	IN_COM*1: Voeding vanaf randapparatuur		
25	-	-	GND Massareferentie		

Opmerkingen

- U kunt het type extern signaal (TYPE1 tot TYPE4) voor het PREND-outputsignaal instellen op pinnummer
 5. Zie het scherm EXTERNAL SIGNAL (Extern signaal) van het menu Advanced Mode (Geavanceerde modus) voor meer details.
- U kunt het pinnummer voor input en output instellen via het scherm INPUT SIGNAL/OUTPUT SIGNAL (Inputsignaal/Outputsignaal) van het menu Advanced Mode (Geavanceerde modus).

^{*1}Als de 14-pinsconversiekabel gebruikt wordt, verbind de voedingspin dan niet met de pin [IN_COM]. De pin [IN COM] is verbonden met 5 V in de kabel.

^{*2}Deze inputsignaalterminals kunnen verbonden worden met de open collector-inputapparaten.

*³Dit is het online-outputsignaal als MODE2 geselecteerd is in het scherm EXT 9PIN SELECT van de servicemodus. Het signaal geeft de status van de resterende afdrukken door als MODE1 geselecteerd is.

Input-/outputschema van 25-pins extern signaal-interface (DB 25-pins, vrouwelijke terminal)

Als de output van de gebruiker NPN-transistoroutput is





[voeding geleverd door de printer]



Als de output van de gebruiker PNP-transistoroutput is



Input-/outputschema van 14-pins extern signaal-interface (Amphenol 14-pins, vrouwelijke connector)



Tijdschema van het EXT-inputsignaal

Item	Inputgolfvorm
Start afdrukken	1 exemplaar gedrukt Start afdrukken (PRIN) Opnieuw afdrukken (PRIN2) Afdrukken Einde afdrukken (PREND) TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4
Opnieuw afdrukken (met Start afdrukken-signaal)	1 exemplaar gedrukt Start afdrukken (PRIN) Opnieuw afdrukken (PRIN2) Afdrukken Einde afdrukken (PREND) TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4
Aanvullende uitleg

- Laat het afdrukstartsignaal (PRIN) op 'Laag' tot het afdrukeindesignaal (PREND) afgegeven is. Zie het onderstaande tijdschema bij Vasthouden van het afdrukstartsignaal (PRIN).
- Houd het opnieuw afdrukken-outputsignaal (PRIN2) langer dan 10 ms. Als de signaaloutput korter dan 10 ms en het opnieuw afdrukken wordt niet bevestigd, dan voert de printer het opnieuw afdrukken niet uit.

Item	Inputgolfvorm	
Start afdrukken	TYPE 1, 2 1 exempla Start 1 afdrukken (PRIN) 1	ar gedrukt
	Afdrukken (PRIN2)	
	Einde TYPE 1 afdrukken (PREND) TYPE 2	
	TYPE 3, 4 1 exempla Start afdrukken (PRIN) Opnieuw afdrukken Het is geen probleem het PRIN-signaal op High (Hoog) te zetten tijdens de stippellijn met TYPE 3 en 4. Afdrukken Einde Einde TYPE 3 afdrukken TYPE 4	ar gedrukt

Vasthouden van het afdrukstartsignaal (PRIN)



De stijgings- of dalingstijd (T1) van het PREND-signaal is minder dan 150 ns. U moet rekening houden met deze tijd bij signaaloutput vanaf de aangesloten apparaten.

- Als het afdrukstartsignaal en het opnieuw afdrukken-signaal tegelijkertijd afgegeven worden, dan wordt het afdrukstartsignaal ingeschakeld en drukt de printer niet opnieuw af.
- De opnieuw afdrukken-signaal is enkel geldig vanaf het moment dat het afdrukken eindigt (QTY=0) tot ontvangst van de volgende afdrukgegevens. In andere gevallen drukt de printer niet opnieuw af.

Tijdschema van het EXT-outputsignaal







7.12.6 Bluetooth-interface

Deze interface voldoet aan de Bluetooth Ver. 2.0+EDR-standaard.

Basisspecificaties				
Signaalniveau	Class 2			
Communicatieafstand	5 m			
Profiel	Seriële poort-profiel			
Beveiligingsniveaus	Niveau 1Geen verificatie (standaard)Niveau 2-1Pincodeverificatie, serviceniveauNiveau 2-2Pincodeverificatie, serviceniveauNiveau 3Pincodeverificatie, koppelingsniveau			
Pincode	1 tot 16 ASCII-codetekens (20H, 21H, 23H tot 7EH)			
Time-out voor het verbreken van de verbinding (LMP-laag)	60 seconden			

7.12.7 Wireless LAN-interface

Deze interface voldoet aan de IEEE802.11b/g/n-standaard.

⚠ LET OP

Raadpleeg de systeembeheerder alvorens de wireless LAN te gebruiken in de buurt van medische apparatuur en inrichtingen.

Basisspecificaties				
Protocol	Status3, Status4, Status5			
IP Version (IP-versie)	IPv4			
IP-adres	IPv4: 0.0.0.0 - 255.255.255 Initieel: 192.168.1.1			
Subnetmasker	IPv4: 0.0.0.0 - 255.255.255 Initieel: 255.255.255.0			
Gateway-adres	IPv4: 0.0.0.0 - 255.255.255 Initieel: 192.168.1.2			
Gegevensoverdrachtsme- thode	802.11n: max. 135 Mbps 802.11b: max. 11 Mbps 802.11g: max. 54 Mbps			
	Opmerking Dit zijn de logische waarden op basis van de wireless LAN-specificaties en niet de daadwerkelijke gegevensoverdrachtsnelheden.			
Communicatieafstand	Binnen: max. 100 m Buiten: max. 240 m Communicatieafstand afhankelijk van omgeving.			
Frequentieband	2,4 GHz (2,412 tot 2,485 GHz)			
Communicatiekanaal	Het aantal kanalen dat u kunt instellen is afhankelijk van de regio waar u de printer gebruikt.			
SSID	Elk alfanumeriek teken (maximaal 32) Standaard: SATO_PRINTER			
Verificatie	Open systeem Gedeelde sleutel WPA/WPA2 RADIUS-serververificatie met 802.1x (EAP-TLS-, LEAP-, EAP-TTLS-, EAP-PEAP-, EAP-FAST-protocol)			
Versleuteling	Geen WEP (64-bits/128-bits) TKIP (WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA-802.1x/WPA2-802.1x-verificatie) AES (WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA-802.1x/WPA2-802.1x-verificatie)			

7 Appendix

Basisspecificaties				
Communicatiemodus	Infrastructure (Infrastructuur) Ad Hoc (Ad-hoc) *In IEEE802.11n is enkel de Infrastructuurmodus beschikbaar.			

Softwarespecificaties				
Ondersteund protocol	TCP/IP			
Netwerklaag	ARP, IP, ICMP			
Sessielaag	TCP, UDP			
Toepassingslaag	LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP			

Deze pagina is bewust blanco gelaten.



Uitgebreide contactgegevens van de wereldwijde vestigingen van SATO vindt u op internet op **www.satoworldwide.com**.

