

Stampante Serie WS2

Manuale d'uso

WS208 / WS212



WS2-r01-15-06-18OM

© 2018 SATO Corporation. Tutti i diritti riservati.

Limitazione di responsabilità

SATO Corporation si adopera per garantire che le specifiche tecniche e i manuali pubblicati dalla società siano corretti; tuttavia, sono sempre possibili errori. SATO si riserva il diritto di correggere tali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante. In nessun caso SATO o chiunque altro coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto (inclusi hardware e software) relativo alla presente documentazione saranno ritenuti responsabili per qualsivoglia danno (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, danni per lucro cessante, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali o altre perdite pecuniarie) derivante o risultante dall'uso o dall'impossibilità di usare tale prodotto, anche qualora SATO fosse stata informata della possibilità di tali danni.

Attenzione

Si informa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Contenuti

1	Intr	oduzion	e	1
	1.1	Carat	tteristiche	1
	1.2	Disin	nballaggio	2
	1.3	Com	prendere la stampante	3
		1.3.1	Vista in prospettiva	3
		1.3.2	Vista dal retro	4
		1.3.3	Vista dell'interno	5
	1.4	Indic	atori della stampante	6
		1.4.1	Indicatori di stato	6
		1.4.2	Modo sistema	8
2	Per	iniziare.		9
	2.1	Colle	gamento del cavo di alimentazione	9
	2.2	Acce	nsione/spegnimento della stampante	
		2.2.1	Accensione della stampante	
		2.2.2	Spegnimento della stampante	
	2.3	Caric	camento del materiale di stampa	12
		2.3.1	Preparazione del materiale di stampa	12
		2.3.2	Inserimento di un rotolo di materiale	13
		2.3.3	Prova dell'avanzamento del materiale	16
	2.4	Тірі с	di materiali di stampa	17
	2.5	Rilev	amento del materiale di stampa	19
		2.5.1	Sensore trasmissivo	19
		2.5.2	Sensore riflessivo	20
3	Fun	zioname	ento della stampante	21
	3.1	Calib	razione e configurazione del materiale di stampa	21
	3.2	Auto	-test	23
		Pa	arti opzionali	
	3.3	Rese	t della stampante	34
	3.4	Com	unicazioni	35
		3.4.1	Interfacce e requisiti	35
4	Mar	nutenzio	one	
	4.1	Puliz	ia	
		4.1.1	Testina di stampa	
		4.1.2	Vano del materiale di stampa	
		4.1.3	Sensore	
		4.1.4	Rullo di stampa	

5	Risol	uzione	dei problemi	
	5.1	Probl	lemi della stampante	
	5.2	Probl	lemi del materiale di stampa	41
	5.3	Altri j	problemi	42
6	Spec	ifiche		43
	6.1	Stam	pante	43
	6.2	Mate	riale di stampa	45
	6.3	Ambi	iente elettrico e operativo	45
	6.4	Dime	nsione fisica	45
	6.5	Speci	fiche grafiche, font, codici a barre	46
	6.6	Ether	met	49
	6.7	LAN \	wireless (>Opzione)	49
	6.8	Porte	3	51
		6.8.1	USB	51
		6.8.2	Ethernet	52

1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la stampante di codici a barre per uso industriale SATO WS2. Questo manuale fornisce informazioni su come configurare e utilizzare la stampante, caricare i materiali di stampa e risolvere i problemi più comuni. Le immagini sono fornite allo scopo di permettere agli utenti di acquisire dimestichezza con la stampante.

1.1 Caratteristiche

Configurazione a conchiglia, caricamento facile

La serie WS2 presenta una configurazione a conchiglia di facile utilizzo che consente agli utenti di aprire semplicemente il coperchio e caricare il materiale di stampa.

Dimensioni compatte

Grazie al design salvaspazio, la stampante serie WS2 compatta si adatta a spazi limitati e risponde alle esigenze di un'ampia gamma di applicazioni.

Connettività migliorata

La serie WS2 è dotata di host USB, dispositivo USB e funzionalità Ethernet.

1.2 Disimballaggio

Assicurarsi che tutti i seguenti componenti siano inclusi nell'imballaggio.



Stampante SATO WS2



Alimentazione



Documentazione dell'utente (Guida rapida, garanzia, ecc.)



Cavo di alimentazione CA

Quando si riceve la stampante, aprire immediatamente l'imballo e verificare la presenza di eventuali danni dovuti al trasporto. In caso di danni, contattare l'azienda che ha effettuato il trasporto e presentare un reclamo. SATO declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti durante la spedizione. Conservare tutti i materiali dell'imballo per l'ispezione da parte dell'azienda che ha effettuato il trasporto.

00000000	

Nota In caso di parti mancanti, contattare il proprio rivenditore locale.

1.3 Comprendere la stampante

1.3.1 Vista in prospettiva



1.3.2 Vista dal retro





Attenzione Per evitare lesioni, fare attenzione in quanto le dita potrebbero restare intrappolate nella fessura della carta quando si apre o si chiude il coperchio superiore.

1.3.3 Vista dell'interno



1.4 Indicatori della stampante

Due indicatori a LED mostrano lo stato della stampante serie WS2. L'indicatore superiore è definito LED2. LED1 si trova sotto LED2 e il simbolo di avanzamento.



1.4.1 Indicatori di stato

Gli indicatori di stato permettono di controllare le condizioni della stampante. Le seguenti tabelle mostrano la velocità di lampeggio degli indicatori di stato e le condizioni corrispondenti.

Simbolo	Velocità di lampeggio	Intervallo di lampeggio
**	Veloce	0,5 secondi
*	Lento	2 secondi
	Lonto	Intervallo di lampeggio LED2 e LED1
* LED2 + *LED1 Lento		contemporaneo
	Lonto	Intervallo di lampeggio LED2 e LED1 in
LEDZ + LEDT	Lento	tempi diversi

LED 2	LED 1	Descrizione
Verde	Verde	La stampante è pronta.
Verde	** Verde	La stampante sta trasmettendo i dati.
* Verde	* Verde	In pausa.
* \/ordo	\/ordo *	La stampante sta scrivendo i dati nella memoria flash o USB. \square
verde	verde	La memoria USB è stata inizializzata.
Verde	Arancione	Alta temperatura testa.

Varda	* Aronoiono	La batteria dell'orologio in tempo reale è quasi scarica.
verde	Arancione	(Se la stampante integra un orologio in tempo reale)
Verde	** Arancione	Il modulo di stampa è aperto quando si accende la stampante.
Arancione	Arancione	Inceppamento carta.
**	**	Il materiale di stampa è esaurito quando vengono inviati i dati alla
Arancione	Arancione	stampante.□ Fine carta.
** Arancione	Arancione **	Fine del nastro o errore nastro (per modelli a trasferimento termico)
Rosso	Arancione	La testina di stampa è rotta.
Rosso	**Arancione	Errore taglierina (con taglierina opzionale).
Rosso	Rosso	Errore coperchio (testina termica) aperto durante la stampa.
		Impossibile leggere o scrivere correttamente una EEPROM di backup.
		È stato prelevato un comando da un indirizzo insolito.
Rosso	* Rosso	Accesso ai dati della parola da una posizione diversa dai dati della parola.
		Accesso ai dati della parola lunga da una posizione diversa dai dati della parola lunga.
Rosso	** Rosso	Comando errato.
		Errore flash ROM sulla scheda CPU o errore nella memoria USB.
* Rosso	Rosso *	Errore di cancellazione durante la formattazione della memoria USB.
		Impossibile salvare i file: memoria USB insufficiente.

1.4.2 Modo sistema

Il modo sistema è segnalato da combinazioni di colori degli indicatori di stato. Contiene un elenco di comandi da selezionare ed eseguire.

Per entrare nel modo sistema ed eseguire un comando, procedere come indicato di seguito:

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Tenere premuto il pulsante **FEED** quindi accendere la stampante.
- 3. Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori.
- 4. Non appena gli indicatori di stato mostrano la combinazione di colori richiesta, rilasciare il pulsante **FEED**.
- 5. Premere il pulsante FEED per eseguire il comando.

LED 1	LED 2	Comando
Verde	Rosso	Calibrazione sensore trasmissivo (Sezione 3.1)
Verde	Arancione	Calibrazione sensore riflessivo (Sezione 3.1)
Rosso	Rosso	Reset della stampante (<u>Sezione 3.3</u>)
Rosso	Arancione	Riservato
Rosso	Verde	Riservato
Rosso Arancione	Verde Rosso	Riservato Riservato

La tabella seguente riporta l'elenco dei comandi del modo sistema.

2 Per iniziare

Questo capitolo spiega come configurare la stampante.



Attenzione Non utilizzare la stampante in aree esposte a spruzzi d'acqua o di altri liquidi.



Attenzione Non lasciare cadere la stampante, né collocarla in un punto soggetto a umidità, vibrazioni o urti.

2.1 Collegamento del cavo di alimentazione

- 1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF.
- 2. Inserire il connettore dell'alimentatore nello spinotto di alimentazione della stampante.
- 3. Inserire il cavo di alimentazione CA nell'alimentatore.
- 4. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione CA nella presa a muro.

Importante Utilizzare solo gli alimentatori indicati nelle istruzioni per l'uso.





Avvertenza Non collegare il cavo di alimentazione CA con le mani bagnate, né utilizzare la stampante o l'alimentatore in un'area in cui possono bagnarsi. Tali comportamenti possono comportare gravi lesioni!

2.2 Accensione/spegnimento della

stampante

Quando la stampante è collegata a un host (computer), è opportuno accendere la stampante prima dell'host; allo stesso modo, spegnere l'host prima di spegnere la stampante.

2.2.1 Accensione della stampante

 Per accendere la stampante, portare l'interruttore di alimentazione su ON come mostrato in basso. La "I" indica la posizione ON.



2. Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi, quindi si accendono con luce verde fissa.



Nota Se si collega la stampante a Internet o se si inserisce un'unità USB prima di accendere la stampante, questa impiegherà più tempo a passare alla modalità online dopo l'accensione.

2.2.2 Spegnimento della stampante

- 1. Assicurarsi che il LED sia acceso con luce verde fissa prima di spegnere la stampante.
- Per spegnere la stampante, portare l'interruttore di alimentazione su OFF come mostrato in basso. La "O" indica la posizione OFF.





Attenzione Non spegnere la stampante mentre è in corso la trasmissione dei dati.

2.3 Caricamento del materiale di stampa

Il rotolo di materiale di stampa è disponibile in più dimensioni e tipi. Caricare il materiale di stampa adatto alle proprie esigenze.

2.3.1 Preparazione del materiale di stampa

I rotoli di materiale con avvolgimento interno ed esterno possono essere caricati nello stesso modo. Nel caso in cui i rotoli di materiale si siano sporcati durante la spedizione, la manipolazione o la conservazione, rimuovere il tratto esterno del materiale. Ciò aiuta a evitare il trascinamento di adesivo e materiale sporco tra la testina di stampa e il rullo di stampa.



2.3.2 Inserimento di un rotolo di materiale

1. Aprire il gancio della testa per aprire il coperchio della stampante.



2. Tirare i **portarotoli** per farli scorrere verso l'esterno, quindi posizionare il rotolo di materiale tra i portarotoli. Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto e che il rotolo sia bloccato saldamente tra i portarotolo.



3. Tirare il materiale finché non esce della stampante. Far passare il materiale sotto le relative guide.



4. Chiudere il coperchio su entrambi i lati.



Flessibilità

Se si utilizza spesso materiale di stampa della stessa larghezza o a modulo continuo, ruotare la "Rotella del portarotolo" per regolare la larghezza sulla stessa guida del materiale di stampa.



2.3.3 Prova dell'avanzamento del materiale

1. Accendere la stampante e premere il pulsante **FEED** per fare avanzare un'etichetta.



2. Capovolgere il materiale e strapparlo lungo il bordo del coperchio anteriore.



2.4 Tipi di materiali di stampa

La stampante è adatta all'uso con diversi tipi di materiali di stampa, tra in rotolo (etichette separate ed etichetta continua) e a modulo continuo (ripiegate a fisarmonica). La seguente tabella descrive i materiali di stampa nel dettaglio.

Tipo di materiale di stampa	Aspetto	Descrizione
Rotolo con etichette separate		Il materiale con etichette separate è il tipo più comunemente utilizzato per la stampa di codici a barre. Le etichette e le targhette sono realizzate in diversi materiali: carta, tessuto o cartoncino; sono separate da spazi, fori, tacche o segni neri. Molte etichette sono autoadesive con supporto, mentre altre sono senza supporto.



Tipo di materiale di stampa	Aspetto	Descrizione
Modulo continuo		Il materiale a modulo continuo non presenta spazi, fori, tacche o segni neri. Consente di stampare i dati ovunque sul materiale di stampa. Per dividere le etichette, può essere utilizzata una taglierina.
Modulo continuo (ripiegato)		Il materiale in modulo continuo ripiegato può essere utilizzato anche come etichette separate, in quanto le stesse sono effettivamente separate da pieghe. Alcuni materiali in modulo continuo ripiegato presentano righe o segni neri.
Cartellini	Ş 0	Il materiale per la stampa di cartellini è in genere costituito da carta pesante, con un foro centrale utilizzato come riferimento. Non presenta adesivo o supporto ed è in genere delimitato da una perforazione che separa i cartellini. Il materiale può anche presentare segni neri o altre separazioni

2.5 Rilevamento del materiale di stampa

La stampante WS2 è dotata di un sensore di tipo riflessivo. Tale sensore è utilizzato per rilevare tipi specifici tipi di materiali di stampa.

2.5.1 Sensore trasmissivo

Il sensore trasmissivo è fisso e posizionato vicino alla linea centrale con offset di 6,27 mm rispetto alla testina di stampa.

Viene utilizzato per rilevare spazi per l'intera larghezza dell'etichetta.



2.5.2 Sensore riflessivo

Il sensore riflessivo si sposta nel senso della larghezza del materiale. Rileva spazi, tacche e segni neri, non posti al centro del materiale di stampa.



Segno nero

Capovolgere il materiale di stampa in modo che il lato col segno nero sia

rivolto verso il basso per allineare il sensore.



3 Funzionamento della stampante

Questo capitolo fornisce informazioni sul funzionamento della stampante.

3.1 Calibrazione e configurazione del materiale di stampa

È necessario calibrare correttamente il sensore del materiale di stampa con la stampare. Le stampanti WS sono dotate di sensore trasmissivo e riflessivo per la calibrazione. Per utilizzarli, procedere come indicato di seguito.

Effettuare la calibrazione direttamente

- Assicurarsi che il materiale di stampa sia caricato correttamente e che il modulo di stampa sia chiuso
- Tenere premuto il pulsante "FEED" per 3 secondi, fino a quando il LED2 diventa arancione e il LED1 diventa verde. Si avvia la calibrazione del materiale. Rilasciare il tasto "FEED"

Entrare nella modalità di sistema che consente la calibrazione

- Assicurarsi che il materiale di stampa sia caricato correttamente e che il modulo di stampa sia chiuso
- 2. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF.
- 3. Tenere premuto il pulsante FEED quindi accendere la stampante.
- 4. Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori. Selezionare il sensore in uno dei seguenti modi:
 - Se si desidera calibrare il sensore trasmissivo, non appena il LED 1 diventa verde e il LED 2 diventa rosso, rilasciare il pulsante **FEED**.
 - Se si desidera calibrare il sensore riflessivo, non appena il LED 1 diventa verde e il LED 2 diventa arancione, rilasciare il pulsante FEED.

5. Premere il pulsante **FEED**. La calibrazione del materiale di stampa termina dopo che la stampante fa avanzare 3-4 etichette, quindi si ferma.

3.2 Auto-test

La stampante può eseguire un auto-test per stampare l'etichetta di configurazione, che permette di comprendere se le impostazioni correnti della stampante sono corrette.

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Tenere premuto il pulsante FEED quindi accendere la stampante.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori. Quando il LED 2 diventa verde e il LED 1 diventa arancione, rilasciare il pulsante FEED.
- 4. Premere il pulsante **FEED** per stampare l'etichetta di configurazione.

L'etichetta di configurazione avrà un aspetto simile al seguente:

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE WS212-V01.03 20171123SZPL STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3684K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : AVAILABLE FLASH : 8438K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH):0 NO. OF DL SOFT FONTS(RAM):0 NO. OF DL SOFT FONTS(ROT):0 H. POSITION ADJUST.: 0011 SEE-THRU SENSOR REF: 0000 SEE: 0000 RTC TIME: 1/1/0(0:38:24) MAX LABEL HEIGHT: 50 INCHES PRINT WIDTH: 638 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 10mm SPEED: 3 IPS ABS. DARKNESS: 16 TRIM. DARKNESS: 0 DIRECT THERMAL PRINT LENGTH: 1M CUT COUNT:0 9 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 PRINT LENGTH: 1M CUT COUNT:0 CARET CONTROL CHAR : <^>5EH DELIMITER CONTROL CHAR : <,>2CH TILDE CONTROL CHAR : <,>2CH TILDE CONTROL CHAR : <~>7EH CODE PAGE : USA1 MEDIA : CONTINUOUS CALIBRATION MODE:INTELLI REPRINT AFTER ERROR : ENABLED BACKFEED DISABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER DISABLED CUTTER DISABLED CUTTER DISABLED CUTTER DISABLED 27 29 30 32 FFFFFFFFFFFFFF DHCP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM.: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TOPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000 0000:0000:0000 LINK LOCAL : 42 43 44 45 50 54 52 53 55 56 57 58 sw: - - 0 0 0 -1 2 3 4 5 6 61 62 63 FONT B. 0123ABCABC FONT C. 0123ABCABC FONT C. 0123ABCabc FONT D. 0123ABCabc FONT E. 0123ABCabc FONT G. FONT H. DIZJABC Font CG 0123ABC

1. Informazioni sulla versione

Versione del firmware e relativa data della build.

2. RAM standard

Dimensione SDRAM del display.

3. RAM disponibile

La RAM può essere utilizzata.

4. Tipo di flash

Tipo e dimensione della memoria flash.

5. Flash disponibile

Il flash può essere utilizzato.

6. N. di font DL (FLASH)

Numero di font scaricato nella memoria flash.

7. N. di font software DL (RAM)

Numero di font scaricato nella memoria RAM.

8. N. di font software DL (HOST)

Numero di font scaricato nella memoria host USB.

9. H. Regolazione della posizione

Sposta la posizione di stampa in orizzontale.

10. Tipo di sensore

Due tipi di sensore per materiale di stampa, sensore a riflessione e sensore di lettura.

11. Valore di calibrazione senza etichetta

Verificare se sulla stampante è stata eseguita una calibrazione senza etichetta. In caso contrario, il valore è 0000.

12. Orologio in tempo reale

Il formato predefinito è mese/giorno/anno (ora:minuto:secondo).

Se la stampante integra un orologio in tempo reale, qui viene mostrata la relativa ora.

13. Max. altezza etichetta

La lunghezza massima dell'etichetta stampabile per volta.

Con i modelli a 200 dpi, è 100 pollici; Con i modelli a 300 dpi, è 50 pollici.

14. Larghezza di stampa

Mostra la larghezza di stampa espressa in dot.

15. Lab Len (alto - alto)

Per i materiali di stampa non continui, si tratta della lunghezza tra le parti superiori di due etichette.

16. Velocità

L'unità della velocità di stampa è pollici al secondo (ips).

17. ABS. Intensità stampa

Mostra l'intensità di stampa corrente. Può essere definita con il comando SZPL ~SD.

18. Intensità di stampa regolata

Mostra la regolazione dell'intensità di stampa.

Può essere definita con il comando SZPL ^MD.

19. Metodo di stampa

Si tratta della stampa a trasferimento termico (TT) o della stampa termica diretta (DT). Il metodo TT richiede l'uso di nastri mentre il metodo DT no.

20. Lunghezza di stampa

Mostra la lunghezza totale di stampa.

21. Conteggio tagli

Conta le volte che la taglierina esegue un taglio.

22. Carattere di controllo "caret"

Il carattere di controllo utilizzato dalla stampante.

23. Carattere di controllo delimitatore

Il carattere di controllo utilizzato dalla stampante.

24. Carattere di controllo tilde

Il carattere di controllo utilizzato dalla stampante.

25. Pagina codici

La tabella dei set di caratteri.

26. Materiale di stampa

Il tipo di materiale di stampa in uso.

27. Modalità di calibrazione

Modalità Intelli: basta inserire le etichette, chiudere il modulo di stampa, premere una volta il pulsante FEED: la stampante fa avanzare 1-2 etichette per rilevare lo spazio vuoto/il segno nero prima della stampa. Se non viene premuto il pulsante FEED, la stampante fa avanzare automaticamente 1-2 etichette prima della stampa.

28. Ristampa dopo errore

Se la funzione è abilitata, la stampante ristampa l'etichetta una volta risolto l'errore, se a causa di questo, si è verificata una stampa non corretta.

29. Arretramento abilitato/disabilitato

Abilita o disabilita l'arretramento durante il processo di stampa. Se la funzione è abilitata, un secondo dopo la stampa, la stampante fa avanzare la carta di una lunghezza predefinita, quindi alla ripresa della stampa la riporta indietro per una lunghezza predefinita. Se è disabilitata, la stampante non sposta il materiale di stampa.

30. Taglierina abilitata/disabilitata

Abilita o disabilita la taglierina durante il processo di stampa.

31. Spellicolatore abilitato/disabilitato

Abilita o disabilita il dispenser durante il processo di stampa.

32. Offset taglierina/spellicolatore

Sposta la linea di taglio o la posizione di spellicolamento in avanti o indietro. Il valore tra parentesi angolari rappresenta l'unità di offset.

33. Indirizzo IP

Mostra l'indirizzo IP corrente della stampante in.

Il valore predefinito è "192.168.1.1".

34. Subnet mask

Mostra la maschera di sottorete della stampante.

Il valore predefinito è "255.255.255.0".

35. Gateway

Mostra il gateway della stampante.

Il valore predefinito è "0.0.0.0".

36. Indirizzo MAC

Indirizzo univoco assegnato alla stampante per la connessione a Internet.

37. DHCP

Se il server DHCP è abilitato, assegna automaticamente un indirizzo IP dinamico alla stampante.

38. ID client DHCP

Si tratta di un valore arbitrario inviato al server DHCP per riservare un indirizzo IP per la stampante.

39. Nome host DHCP

Si tratta del nome di un client DHCP. Il nome host può contenere fino a 32 caratteri alfanumerici.

40. SNMP

Se è abilitato, l'host ottiene o imposta i parametri registrati come entità SNMP.

41. Socket di comunicazione

Se abilitato, l'host comunica con la stampante tramite questo socket.

42. Porta socket

Mostra il numero di porta della stampante.

43. Modalità IPv6

Definisce come ottenere l'indirizzo IPv6 della stampante.

Sono disponibili tre modalità: MANUALE, DHCPv6 o AUTO.

44. Tipo IPv6

Si tratta del tipo di indirizzo IPv6 della stampante.

Sono disponibili quattro tipi: NONE, NORMAL, EUI e ANY.

45. Indirizzo IPv6

Mostra l'indirizzo IPv6 corrente della stampante.

46. Collegamento locale

Indirizzo IPv6 utilizzato in un segmento di rete.

Viene assegnato automaticamente.

47. NS prodotto

Mostra il numero di serie della stampante.

48. NS USB

Mostra il numero di serie dell'host USB della stampante.

49. Abilita CG

La stampante può utilizzare il font True Type.

50. Testina di stampa e offset taglierina Riservato agli sviluppatori per il debug. 51. Calibrazione dello spazio del sensore di tipo riflessivo Riservato agli sviluppatori per il debug. 52. Calibrazione dello spazio del sensore di lettura Riservato agli sviluppatori per il debug. 53. Profilo del sensore riflessivo Riservato agli sviluppatori per il debug. 54. Profilo del sensore di lettura Riservato agli sviluppatori per il debug. 55. Delta di tensione del nastro Riservato agli sviluppatori per il debug. 56. Offset del sensore riflessivo Riservato agli sviluppatori per il debug. 57. Offset del sensore di lettura Riservato agli sviluppatori per il debug. 58. Controllo automatico del guadagno del sensore di lettura Riservato agli sviluppatori per il debug. 59. SW Mostra lo stato del DIP switch. 60-68. Immagine del font

Utilizzabile come riferimento per controllare il font dell'etichetta.

69-74. Test di stampa della testina

Può essere utilizzato per controllare eventuali pin non funzionanti nella testina di stampa.

Parti opzionali

Se la stampante dispone di un modulo Wi-Fi, l'etichetta di configurazione SZPL contiene le seguenti voci:

Versione FW

Mostra la versione del firmware della scheda WLAN.

Data

Mostra la data della versione del firmware della scheda WLAN.

Indirizzo IP

Mostra l'indirizzo IP della stampante. Se il server DHCP è abilitato, mostra l'indirizzo IP assegnato automaticamente; se il server DHCP è disabilitato, mostra l'indirizzo IP assegnato manualmente.

Subnet mask

Mostra la maschera di sottorete IPv4 corrente della stampante nel modulo Wi-Fi.

Gateway

Mostra il gateway della stampante. Se il server DHCP è abilitato, mostra il gateway assegnato automaticamente; se il server DHCP è disabilitato, mostra il gateway assegnato manualmente.

Indirizzo MAC

Indirizzo univoco assegnato alla stampante per la connessione a Internet. **DHCP**

Se il server DHCP è abilitato, assegna automaticamente un indirizzo IP alla stampante.

Nome host DHCP

Mostra il nome di un client DHCP nel modulo Wi-Fi.

Porta socket

Mostra il numero di socket della stampante nel modulo Wi-Fi.

SSID

Abbreviazione per l'identificatore del set di servizi. Si tratta del nome di una rete wireless locale.

Modo

Sono disponibili le modalità ad-hoc e infrastruttura. Consultare la descrizione del tipo di rete della stampante nel manuale tecnico.

Prefisso internazionale

Mostra il prefisso del paese o della regione nel modulo Wi-Fi.

Canale

Mostra il canale Wi-Fi.

Autenticazione di rete

Sono disponibili sei modalità. Consultare la descrizione relativa

all'autenticazione di rete della stampante nel manuale tecnico.

WEP

Visualizza se la crittografia WEP della stampante è attiva o non attiva.

SDPL

Smooth font(18) Smooth font(14) Smooth font(12 points) Smooth font(1 points) - 12345 Smooth font(8 points) - 123456789 AB Smooth font(6 points) - 123456789 ABCabcXyz 123456789 font7. OCR-A ABCabc FONT FONT5. Ø12345678 FONT4. 012345678 FONT3. 0123456789 ABCAbCX92 font2. 0123456789 ABCabCX92 font1. 0123456789 ABCabCX92 1 2 3 4 5 6 sw: - - 0 0 0 -sasc(0)<0.01u><F> rasc(0)<0.01u><F> LINE LUDPL 20000: 00000: 00000: 00000 00000: 00000: 00000 IPUG ADDRESS: IPUG TYPE: NONE IPUG MODE: MANUAL SOCKET COMM.: ENABLED SNMP: ENABLED DHCP HOST NAME: FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF DHCP CLIENT ID: DHCP: ENABLED DHCP ENABLED DHCP ENABLED DHCP: ENABLED DHCP: ENABLED DHCP: ENABLED DHCP: ENABLED DHCP: 0.0 0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 IP ADDRESS: 0.0.0.0 IP ADDRESS: 0.0.0.0 LAN MODULE NOT INSTALL 0 <--0.01mm> IP ADDRESS: 0.0 0.0 LAN MODULE NOT INSTALL 0 <-0.01mm> CUTTER/PEELER OFFSET: PEELER DISABLED CUTTER DISABLED BACKFEED DISABLED BACKFEED DISABLED CHLIBRATION MODE:INTELLI MEDIA: CONTINUOUS STD CTRL CODES CODE PAGE: PC-050 CUT COUNT:0 PRINT LENGTH: 1M DIRECT THERMAL DARKNESS: 10 SPEED: 3 IPS LAB LEN(TOP TO TOP): 10mm PRINT UIDTH: 1184 DOTS MRX LABEL HEIGHT: 50 INCHES RTC TIME: 1/1/0(0:55:48) REF: 0000 SEE: 0000 SEE-THRU SENSOR H. POSITION ADJUST.: 0011 NO.OF DL SOFT FONTS(HOST): 0 NO.OF DL SOFT FONTS(FLASH): 0 B430K BYTES FLASH TYPE: ON BOARD 16M BYTES FLASH TYPE: UN DURNU 10H DITES FLASH TYPE : AUDILABLE RAM : 3684K BYTES STANDARD RAM : 32M BYTES WS212-U01.03 20171123SDPL LABEL PRINTER WITH FIRMWARE

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE WS212-V01.03 20171123SEPL STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3684K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 8438K BYTES NO.OF DL SOFT FONTS(FLASH):0 NO.OF DL SOFT FONTS(RAM) :0 NO.OF DL SOFT FONTS(RAM) :0 H. POSITION ADJUST.: 0011 SEE-THRU SENSOR SEE-THRU SENSOR REF: 0000 SEE: 0000 RTC TIME: 1/1/0(0:18:46) MAX LABEL HEIGHT: 50 INCHES PRINT WIDTH: 638 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 10mm SPEED: 3 IPS DARKNESS: 8 DIRECT THERMAL PRINT LENGTH: 1M CUT COUNT:0 CODE PAGE : English (437) MEDIA : CONTINUOUS CALIBRATION MODE:INTELLI BACKFEED DISABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> LAN MODULE NOT INSTALL LAN MODULE NOT INSTAI IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: AB-CD-EF-00-01-D2 DHCP: ENABLED DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF DHCP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM.: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL : 0000:0000:0000 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 0000000001 USB SN: 00000000001 CG ENABLED ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> rv(0,0,0)<0.01v><F> sv(0,0,0)<0.01v><F> rso(0)<0.01mm> sso(0)<0.01mm> ragc(0)<0.01v><F> sagc(0)<0.01v><F> Say(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) sw: - 0 0 0 -1 2 3 4 5 6 tont 1, 0123456789 ABCabcXyz font 3, 0123456789 ABCabcXyz font 4, 0123456789 ABCxbCXY FONT 5

3.3 Reset della stampante

Quando si effettua il reset della stampante, la si riporta allo stato in cui si trovava alla consegna. Il reset può aiutare a risolvere alcuni problemi causati da modifiche delle impostazioni durante la stampa.

Per effettuare il reset della stampante, procedere come segue:

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Tenere premuto il pulsante FEED quindi accendere la stampante.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori. Non appena entrambi gli indicatori si accendo con luce rossa, rilasciare il pulsante FEED.
- 4. Tenere premuto il pulsante FEED per più di 3 secondi, quindi rilasciarlo. Entrambi gli indicatori lampeggiano con luce rossa tre volte, quindi si accendono con luce fissa arancione per alcuni secondi. Dopo il reset della stampante, il LED 1 si spegne mentre il LED 2 si accende con luce verde fissa.



Importante Al punto 4, se non si tiene premuto il pulsante FEED asufficienza, il LED 1 lampeggia con luce arancione tre volte mentre il LED2 si spegne. Ciò significa che la stampante non ha effettuato il reset.

3.4 Comunicazioni

3.4.1 Interfacce e requisiti

La stampante è dotata di interfacce USB di tipo A e di tipo B ed Ethernet.

Requisiti interfaccia USB

L'interfaccia USB è compatibile con l'hardware del PC esistente. La funzionalità "plug and play" dell'USB semplifica l'installazione. Più stampanti possono condividere una singola porta/hub USB. I diversi usi dei tipi A e B sono i seguenti.

USB Tipo A	Chiavetta flash USB, tastiera USB o scanner USB.
USB Tipo B	PC per configurazione stampante.

Indicatori di stato del modulo Ethernet

Gli indicatori a due colori diversi aiutano a meglio comprendere lo stato della rete Ethernet:

Stato LED	D	escrizione	
Entrambi spenti	Nessun collegamento Ether	net rilevato.	
Lomporgio	La stampante attende il segnale di pronto.		
Lampeggio	Occorreranno pochi secondi perché la stampante sia pronta.		
Manda	LED velocità	Acceso: Collegamento a 100 Mbps	
verue		Spento: Collegamento a 10 Mbps	
		Acceso: link up	
Arancione	LED collegamento/attività	Spento: link down	
		Lampeggio: attività	

4 Manutenzione

Questo capitolo descrive la procedura utilizzata di routine per la pulizia.

4.1 Pulizia

Per assicurare una qualità di stampa sempre elevata e prolungare la durata della stampante, è necessario eseguire alcune operazioni di manutenzione di routine. In caso di elevati volumi di stampa, la manutenzione dovrà essere effettuata ogni giorno, mentre per bassi volumi di stampa, ogni settimana.



Attenzione Spegnere sempre la stampante prima della pulizia.

4.1.1 Testina di stampa

Se si desidera una stampa sempre perfetta, è essenziale mantenere pulita la testina di stampa. Si consiglia vivamente di pulire la testina di stampa quando si carica un nuovo rotolo di materiale. Se la stampante viene utilizzata in condizioni ambientali critiche, o se si nota un deterioramento della qualità, è necessario pulire la testina di stampa con maggiore frequenza.

Prima di procedere alla pulizia, ricordare quanto segue:

- Tenere lontano dall'acqua per prevenire la corrosione degli elementi scaldanti.
- Appena finito di stampare, attendere che la testina di stampa si raffreddi.
- Non toccare la testina di stampa con le mani nude o con oggetti duri.

Fasi di pulizia:

- 1. Inumidire un panno morbido o un batuffolo di cotone con alcool etilico.
- Pulire delicatamente la testina di stampa procedendo in una sola direzione: da sinistra a destra o viceversa. Non spostarsi avanti e indietro, in questo modo la polvere o lo sporco ritorneranno sulla testina.



=	

Nota La garanzia sulla testina di stampa decadrà qualora si rimuova, si alteri o si riscontri difettoso o illeggibile il numero di serie, in qualsiasi circostanza.

4.1.2 Vano del materiale di stampa

Utilizzare un panno morbido per rimuovere polvere, sporcizia o residui accumulati sui **portarotolo**, sulle **guide di stampa** e sul percorso del materiale.

- 1. Inumidire un panno morbido con alcool etilico.
- 2. Pulire i **portarotolo del materiale di stampa** per rimuovere la polvere.
- 3. Pulire le guide per rimuovere la polvere e lo sporco.
- 4. Pulire il percorso del materiale per rimuovere eventuali frammenti di carta.

4.1.3 Sensore

Se sporchi, i sensori del materiale di stampa potrebbero non assicurare un rilevamento corretto.

- Inumidire un panno morbido o un batuffolo di cotone con alcool etilico assoluto.
- 2. Spazzolare delicatamente i sensori per rimuovere la polvere.



3. Utilizzare un panno asciutto per pulire i residui.

4.1.4 Rullo di stampa

Anche il rullo di stampa è importante per la qualità delle etichette. Se è sporco, il rullo di stampa potrebbe danneggiare la testina di stampa. Pulire subito il rullo se si notano accumuli di adesivo, sporco o polvere.

- 1. Inumidire un panno morbido con alcool etilico assoluto.
- 2. Pulire delicatamente il rullo per rimuovere polvere e adesivo.

5 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni sui problemi della stampante e sulle relative soluzioni.

5.1 Problemi della stampante

La stampante non è accesa

- Si è collegato il cavo di alimentazione CA?
- Assicurarsi che il connettore dell'alimentatore sia inserito nello spinotto di alimentazione della stampante.
- Controllare il collegamento di alimentazione dalla presa a muro alla stampante.
 Testare il cavo di alimentazione e la presa a muro con altri dispositivi elettrici.
- Scollegare la stampante dalla presa a muro e ricollegarla.

La stampante si spegne autonomamente

- Riaccendere la stampante.
- Assicurarsi che il connettore dell'alimentatore e il cavo di alimentazione siano correttamente inseriti.
- Assicurarsi che il connettore dell'alimentatore e il cavo di alimentazione non siano danneggiati.
- Utilizzare l'alimentatore applicabile.
- Se la stampante continua a spegnersi, controllare la presa e assicurarsi che

la potenza sia adeguata per la stampante.

La stampante non fa uscire il materiale di stampa

Il materiale di stampa non è caricato correttamente. Per ricaricare il materiale di

stampa, vedere la sezione 2.3 "Caricamento del materiale di stampa".

• Se si è verificato un inceppamento, eliminarlo.

5.2 Problemi del materiale di stampa

Il materiale di stampa è esaurito

• Caricare un nuovo rotolo di materiale.

La carta è inceppata

- Aprire la stampante e rimuovere l'inceppamento.
- Assicurarsi che la carta sia tenuta correttamente dalle guide di stampa.

La posizione di stampa non è corretta

- È stato utilizzato un tipo di materiale di stampa compatibile?
- Il materiale di stampa non è caricato correttamente. Per ricaricare il materiale di stampa, vedere la sezione 2.3 "Caricamento del materiale di stampa".
- Il sensore del materiale di stampa deve essere calibrato. Vedere la sezione 3.1,
 "Calibrazione del sensore del materiale di stampa".
- Il sensore del materiale di stampa è sporco. Pulire il sensore del materiale di stampa.

La stampa non avviene

- Il materiale di stampa non è caricato correttamente. Per ricaricare il materiale di stampa, vedere la sezione 2.3 "Caricamento del materiale di stampa".
- I dati di stampa potrebbero non essere stati inviati correttamente. Assicurarsi che l'interfaccia sia impostata correttamente nel driver della stampante, quindi inviare di nuovo i dati di stampa.

La qualità di stampa è scarsa

- La testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa.
- Il rullo di stampa è sporco. Pulire il rullo di stampa.
- Regolare la tonalità di stampa o ridurre la velocità di stampa.

- Il materiale di stampa non è compatibile con il metodo termico diretto.
 Utilizzare materiale di stampa compatibile.
- Il materiale di stampa non è compatibile con la stampante.

5.3 Altri problemi

Nell'etichetta stampata si notano linee discontinue

La testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa.

Si è verificato un errore durante la scrittura dei dati nella memoria USB

- Si è inserito l'unità USB?
- Assicurarsi che l'unità USB sia inserita saldamente nella porta.
- L'unità USB potrebbe essere rotta. Sostituirla con un'altra.

La stampante non salva i file a causa della memoria USB insufficiente

 Eliminare dei file sull'unità USB per liberare spazio o sostituire l'unità USB con una vuota.

La taglierina presenta dei problemi

- Se si è verificato un inceppamento, eliminarlo.
- La taglierina si è allentata. Fissare la taglierina in posizione e serrare.
- La lama della taglierina non è più affilata. Sostituire la taglierina con una nuova.

La temperatura della testina di stampa è estremamente alta

La temperatura della testina di stampa è controllata dalla stampante. Se è estremamente elevata, la stampa viene automaticamente interrotta, fino a quando la testina di stampa non si raffredda. Una volta raffreddata, la stampante riprende automaticamente la stampa, qualora sia presente un lavoro di stampa non terminato.

La testina di stampa è rotta

Contattare il proprio rivenditore locale.

6 Specifiche

Questo capitolo fornisce informazioni sulle specifiche della stampante. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

6.1 Stampante

Modello	WS208	WS212		
Metodo di stampa	Termico diretto			
Disolutions	203 dpi	300 dpi		
Risoluzione	(8 punti/mm)	(12 punti/mm)		
Allineamento del	Contrato			
materiale di stampa	Centrato			
Modalità di	Standard: Modalità stampa continu	ua, Modalità a strappo		
funzionamento	Opzionale: Modalità taglierina , M	odalità Spellicolatore		
	Sensore riflessivo	(mobile)		
Soncoro	Sensore trasmissivo del mate	eriale di stampa x 1		
Sensore	(fisso, offset 6,27	mm)		
	Interruttore testina	aperta		
Interfaccia operativa	Indicatore LED x 2, puls	sante x 1		
	2 2 4 5 6 7 pollici/soc /50 9	2, 3, 4, 5 pollici/sec		
	2, 3, 4, 5, 6, 7 poinci/sec (50,8,	(50,8, 76,2, 101,6,		
Velocità di stampa	70,2, 101,0, 127, 132,4, 177,8 mm/sec)	127 mm/sec)		
	2 o 2 ins por il modo scollamonto	2 e 3 ips per il modo		
		scollamento		
Area stampahile	Max. lunghezza 100"	Max. lunghezza 50"		
	(2540 mm)	(1270 mm)		
	Rapporto di stampa medio entro il 15% o meno			
Rapporto di stampa	(intera area layout di stampa)			
	È necessaria la larghezza completa con passo di 1 mm			
Interfaccia	Host USB (Tipo A), dispositivo US	B (Tipo B), Ethernet		
Linguaggio di		ט		
programmazione	JULTJELTJELTJELT			
Accessori	Spellicolatore, Taglierina	a completa		
Memoria integrata	Memoria standard (flash I	ROM): 16 MB		

Approvazioni	CB, CE		
SoftwareUtility	Stampante		
SoftwareLabel Gallery	Driver Windows (Windows Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10), BarTender® di Seagull Scientific, Nice Label		
Tipo CPU	Microprocessore RISC a 32 bit		
	Memoria USB fino a 32 GB (solo per formato FAT32)		
	Memoria Standard (SDRAM): 32 MB		
	Memoria utente: 8 MB		

6.2 Materiale di stampa

Proprietà	Descrizione
Formato	Max. larghezza: 60 mm, min. larghezza: 12mm
materiale	Max. lunghezza 100" (2540 mm), min. lunghezza 0,4" (10 mm)
di stampa	Spessore: 0,00236"~0,00787" (0,06 mm~0,2 mm)
	DE 5" (127 mm) su anima DI 1"/1,5" (25,4/38 mm)
	DE 4,5" (115 mm) su anima DI 0,5" (12,7 mm)
	Supporto per materiale di stampa (opzione concessionario) DE
	8" su anima DI 1"/3"
	Min. larghezza: 12 mm per opzioni taglierina parziale.
	Min. lunghezza: 25 mm per opzioni taglierina.
Tipo di	Etichetta - termico diretto
materiale	Cartellino - termico diretto
di stampa	Carta in rotolo (avvolgimento interno o esterno)
	Carta a modulo continuo ripiegata a ventaglio

6.3 Ambiente elettrico e operativo

Proprietà	Intervallo
Alimentazione	Tensione: 100 VCA ~ 240 V ± 10% (intera gamma)
	Frequenza: 50 Hz - 60 Hz ± 5%
Temperatura	In esercizio: 41 °F~104 °F (5 °C~40 °C)
	Stoccaggio: -4 °F~140 °F (20 °C~60 °C)
Umidità	In esercizio: 25% UR ~ 85% UR (senza condensa)
	Stoccaggio: 10% UR ~ 90% UR (senza condensa)

6.4 Dimensione fisica

Dimensioni	Dimensioni e peso	
Dimensioni	L 116 mm x A 170 mm x P 215 mm	
Peso	1,05 kg (escluso materiale di stampa e accessori)	

6.5 Specifiche grafiche, font, codici a barre

Le specifiche relative a font, codici a barre e alla grafica dipendono dall'emulazione stampante. Le emulazioni SDPL, SEPL e SZPL sono linguaggi di programmazione della stampante mediante i quali l'host può comunicare con la stampante.

Linguaggio di programmazione della stampante SDPL

Linguaggio di programmazione	SDPL
	9 font con diverse dimensioni del punto
Font interni	6 font con font ASD liscio.
	Font Courier con set di simboli diversi.
Set di simboli	Set di simboli font Courier: Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A,
(Pagina codici)	PC-B, Legal, e PC437 (Greco), Russo.
Font software	Tipi di font scaricabili dalla stampante
Dimensione dei font	1x1 - 24x24 volte
Rotazione carattere	0, 90, 180, 270 gradi, 4 direzioni di rotazione
Grafica	File in formato PCX, BMP, IMG, GDI e HEX
	Codabar 、Code 128 subset A/B/C、Code 39、Code 93、
	EAN-13 \cdot EAN-8 \cdot GS1 Data bar (RSS) \cdot Interleaved 2 of 5
	(Standard/con cifra di controllo modulo 10/con cifra di
Codici a barro 1D	controllo leggibile da una persona/con cifra di controllo
	modulo 10 e barra portante di spedizione) 💉 Plessey 🤊
	Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、
	UCC/EAN-128 peso casuale \ UPC2 \ UPC5 \ UPC-A \ UPC-E \
	FIM、HBIC、Telepen
Codici a barro 20	Data Matrix (solo ECC 200) 、 MaxiCode、 PDF417、 QR
COULCI à DATTE 2D	code 、 Aztec 、 Composite Codes

Linguaggio di programmazione della stampante SEPL

Linguaggio	SEDI		
di programmazione			
Font interni	5 font con diverse dimensioni del punto		
	Pagina codice a 8 bit: 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857,		
	861, 862, 855, 866, 737, 851, 869,		
Set di simboli	1252, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255		
(Pagina codici)	Pagina codice a 7 bit: USA, INGLESE, TEDESCO,		
	FRANCESE, DANESE, ITALIANO,		
	SPAGNOLO, SVEDESE e SVIZZERO		
Font software	Tipi di font scaricabili dalla stampante		
Dimensione dei font	1x1 - 24x24 volte		
Rotazione carattere	0, 90, 180, 270 gradi, 4 direzioni di rotazione		
Grafica	PCX , Binary Raster, BMP e GDI		
	Codabar、Code128 subset A/B/C、Code 128 auto、Code		
	128 UCC (codice per container di spedizione) 、 Code 39 、		
	Code 39 con cifra di controllo 、Code 93、EAN-13、EAN-13		
	2/5 digit add-on、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 🚿		
	GS1 Data bar (RSS) 💉 Interleave 2 of 5 🖇 Interleaved 2 of		
Codici a barre 1D	5 con cifra di controllo 、 Interleaved 2 of 5 con cifra di		
	controllo leggibile da una persona 、Matrix 2 of 5、		
	Postnet 💉 UCC/EAN code 128 (GS1-128) 💉		
	UPC-Interleaved 2 of 5 ${\scriptstyle \times}$ UPC-A ${\scriptstyle \times}$ UPCA 2/5 digit add-on ${\scriptstyle \times}$		
	UPC-E、UPCE 2/5 digit add-on、		
	Codice postale tedesco		
Codici a barre 2D	Data Matrix (solo ECC 200) 、 MaxiCode、 PDF417、 QR code、 Aztec 、 Composite Codes		

Linguaggio di programmazione della stampante SZPL

Linguaggio di programmazione	SZPL
	8 font (A~H) con diverse dimensioni del punto.
	8 font AGFA: 7 (P \sim V) caratteri con dimensione del punto
Font interni	fissa (non scalabile). 1 (0) carattere con dimensione del
	punto variabile.
	Font CG Triumvirate Bold Internal TTF.
	USA1, USA2, UK, OLANDA,
	DANIMARCA/NORVEGIA, SVEZIA/FINLANDIA,
Set di simboli	TEDESCO, FRANCIA1, FRANCIA2, ITALIA,
(Pagina codici)	SPAGNA, MISTO, GIAPPONE, IBM850,Multibyte Asian
	Encodings, UTF-8, UTF-16 Big-Endian, UTF-16
	Little-Endian, pagina codici 1250, 1251, ,1252, 1253, 1254
Font software	Tipi di font scaricabili dalla stampante
Dimensione dei font	1x1 - 10x10
Rotazione carattere	0, 90, 180, 270 gradi, 4 direzioni di rotazione
Grafica	GRF, Hex e GDI
	Codabar 、 Code 11 、 Code128 subset A/B/C 、 Code39 、
	Code 39 con cifra di controllo 🔨 Code 93 🗴 EAN-13 🔨
	EAN-8、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Interleave
Codici a barre 1D	2 of 5 、 Interleaved 2 of 5 con cifra di controllo、
	Interleaved 2 su 5 con cifra di controllo leggibile da una
	persona、MSI、Plessey、Postnet、 UPC-A、UPC-E、
	Logmars 💉 Standard 2 of 5
	Data Matrix (solo ECC 200) 、 MaxiCode、 PDF417、 QR
Codici a barre 2D	code、Aztec 、 Composite Codes

6.6 Ethernet

Proprietà	Descrizione
Porta	RJ-45
Velocità	10Base-T/100Base-T (rilevamento automatico)
Protocollo	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR,
	IPv4, IPV6, SNMPv2
Modo	Server/client TCP, client UDP
Tecnologia	HP Auto-MDIX, negoziazione automatica

6.7 LAN wireless (>Opzione)

	Proprietà		Wireless	LAN I/F	
Hardware	Protocollo	IEEE 802.1	IEEE 802.11 b/g/n		
	Dispositivo abilitato	STAMPAN	TE WIRELESS		
	Temperatura di esercizio	-20°C ~ +8	5°C		
	Destinazione	USA	Europa		
	Frequenza	2412 ~ 246	52 2412 ~ 24	472 MHz	
	(Canale centrale)	MHz			
	Canale	Canale 1 ~	11 Canale 1	~ 13	
	Spaziatura		5 N	1Hz	
	Velocità di trasmissione/	IEEE	Trasmissione	Conforme a metodo IEEE	
	Modulazione	802.11b	Metodo	802.11b DSSS	
			Canale	In base al paese	
			Trasmissione	11/5,5 Mbps: CCK	
			datiVelocità/	2 Mbps: DQPSK	
			Modulazione	1 Mbps: DBPSK	
		IEEE	Trasmissione	Conforme al metodo IEEE	
		802.11g	Metodo	802.11g OFDM	
				Metodo DSSS	
			Canale	In base al paese	
			Trasmissione	54/48 Mbps: 64 QAM	
			dati Velocità/	36/24 Mbps: 16 QAM	
			Modulazione	18/12 Mbps: QPSK	
				9/6 Mbps: BPSK	

	Proprietà			Wireles	s LAN I/F
			IEEE	Trasmissione	Conforme al metodo
			802.11n	Metodo	IEEE802.11n OFDM
				Canale	(US) 1-11 ch
					(JP/DE) 1-13 ch
				Trasmissione	20 MHz: 6,5M / 7,2M /
				dati Velocità/	13M / 14,4M / 19,5M /
				Modulazione	21,7M / 26M /28,9M /
					39M / 43,3M / 52M /
					57,8M / 58,5M / 65M /
	Antenna Potenza antenna				72,2M (rilevamento
					automatico)
			Antenna e	esterna	
			802.11b	Max +15 dBm	
			802,11g	Max +17 dBm	
			802.11n	Max +17 dBm	
Software	Modo di con	nessione	Infrastrut	ture, Adhoc	
	Indirizzo IP p	redefinito	192.168.1	.1	
	Subnet mask	predefinita	255.255.0	.0	
	ESSID predet	inito	STAMPAN	TE WIRELESS	
	Security		IEEE 802.1	L1i	
	(Sicurezza)	Crittografia	WEP 128 bit, TKIP (WPA), AES (WPA2)		
	Autorizzazione	Open Key (per WEP), PSK			
	Protocollo (*) Impostazione parametri wireless LAN e monitoraggio dello stato		TCP/IP, So	cket, DHCP	
			Impostazi	one dei parametr	i: Comando
			(strument	o di configurazior	ne da PC)
				-	

Questa sezione fornisce informazioni sulle specifiche delle porte I/O della stampante.

6.8.1 USB

Sono presenti due connettori USB comuni. In genere, il tipo A si trova sull'host e sugli hub; il tipo B si trova sui dispositivi e sugli hub. La figura seguente mostra le configurazioni dei pin.



Pin	Segnale	Descrizione	
1	VBUS	+5V	
2	D-	Coppia di segnalazione dati differenziale -	
3	D+	Coppia di segnalazione dati differenziale +	
4	Base di	Dece di ennegrie	
	appoggio	Base ui appoggio	

6.8.2 Ethernet

La porta Ethernet utilizza il cavo RJ-45, che è 8P8C (posizione 8, contatto 8). La figura seguente mostra la relativa configurazione dei pin.



Pin	Segnale
1	Transmit+
2	Transmit-
3	Receive+
4	Riservato
5	Riservato
6	Receive-
7	Riservato
8	Riservato