

# Manuale d'uso

Per i modelli di stampante: WS408DT WS412DT WS408TT WS412TT

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

2016 SATO Corporation. Tutti i diritti riservati.



www.satoeurope.com

WS4-TT-r01-30-12-160M

www.satoeurope.com

### FCC ID

In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente è tenuto ad adottare misure adeguate.

#### Avvertenza FCC

Il presente dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe A in conformità alle Norme FCC, Parte 15. Questi limiti sono destinati a offrire un grado ragionevole di protezione da interferenze quando la stampante viene utilizzata in ambienti ad uso commerciale. La presente apparecchiatura genera, usa e può irraggiare energia tramite radiofrequenza, pertanto, se non installata e usata secondo le istruzioni riportate in questo manuale, può provocare interferenze alle comunicazioni via radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può generare interferenze dannose, nel qual caso l'utente è tenuto a eliminarle a proprie spese.

### Dichiarazione FCC per il modulo RF opzionale

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione delle radiazioni RF stabiliti per un ambiente non controllato.

L'antenna utilizzata da questo trasmettitore deve essere installata in modo da garantire una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere ubicata o funzionare unitamente ad altre antenne o trasmettitori.

### **Comunicazione LAN Bluetooth/Wireless**

#### Dichiarazione di Conformità

Il presente prodotto ha ottenuto la certificazione di conformità alla normativa nazionale o regionale sulle interferenze radio. Per garantire la continuità di tale conformità:

- Non smontare o modificare questo prodotto.
- Non rimuovere l'etichetta di certificazione (sigillo del numero di matricola) affissa al prodotto.

L'utilizzo del presente prodotto nei pressi di dispositivi a microonde e/o di altre apparecchiature LAN wireless oppure in presenza di elettricità statica o di interferenze radio può ridurre la distanza di comunicazione o persino disabilitare la comunicazione stessa.

#### **AVVERTENZA**

Si informa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

(Solo per USA)

### Limitazione di responsabilità

SATO Corporation si adopera per garantire che le specifiche tecniche e i manuali pubblicati dalla società siano corretti; tuttavia, sono sempre possibili errori. SATO si riserva il diritto di correggere tali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante. In nessun caso SATO o chiunque altro coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto (inclusi hardware e software) relativo alla presente documentazione saranno ritenuti responsabili per qualsivoglia danno (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, danni per lucro cessante, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali o altre perdite pecuniarie) derivante o risultante dall'uso o dall'impossibilità di usare tale prodotto, anche qualora SATO fosse stata informata della possibilità di tali danni.

#### Attenzione

Si informa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

# Contenuti

1	Intro	Introduzione2				
	1.1 Caratteristiche					
	1.2	Disim	ballaggio	2		
	1.3 Com		prendere la stampante	3		
		1.3.1	Modello termico diretto (DT) WS	3		
		1.3.2	Modello a trasferimento termico (TT) WS	5		
		1.3.3	Vista interna modello TT	6		
		1.3.4	Vista interna modello 2 TT	7		
	1.4	Indica	atori LED stampante modello DT	8		
		1.4.1	Modo sistema	9		
2	Per i	iniziare		11		
	2.1	Colleg	gamento del cavo di alimentazione	11		
	2.2	Accer	nsione/spegnimento della stampante	13		
		2.2.1	Accensione della stampante	13		
		2.2.2	Spegnimento della stampante	13		
	2.3	Carica	amento del materiale di stampa	14		
		2.3.1	Preparazione del materiale di stampa	14		
		2.3.2	Inserimento del rotolo di materiale. Modello DT	14		
		2.3.3	Prova dell'avanzamento del materiale	17		
		2.3.4	Installazione di un rotolo di materiale sul modello TT	18		
		2.3.5	Prova dell'avanzamento del materiale	22		
	2.4	Installazione di un rotolo di nastro: Solo modello TT		23		
	2.5	Tipi d	i materiali di stampa	27		
3	Funzionamento della stampante29					
	3.1	1 Calibrazione del sensore del materiale di stampa				
	3.2 Auto		test	30		
		3.2.1	Stampa di prova con modello DT	31		
		3.2.2	Stampa di prova con modello TT	32		
	3.3 Reset della stampante		33			
4	Rilevamento del materiale di stampa					
		4.1.1	Sensore trasmissivo	34		
		4.1.2	Sensore riflessivo	35		
5	Manutenzione					
	5.1 Pulizia					
		5.1.1	Testina di stampa	36		
		5.1.2	Vano del materiale di stampa	38		

	!	5.1.3	Sensore delle etichette	38
	!	5.1.4	Rullo di stampa	39
6	Risoluzione dei problemi			
	6.1 Problemi della stampante			41
	(	6.1.1	Problemi del materiale di stampa	41
	(	6.1.2	Problemi con il nastro	42
		6.1.3	Altri problemi	43
7	Confi	gurazio	one delle interfacce LAN, WLAN e Bluetooth	44
	7.1	La Uti	ility di configurazione SATO WS4	45
	-	7.1.1	Installazione della Utility di configurazione SATO WS4	45
	7.2	Utilizz	zo della Utility di configurazione SATO WS4	46
	-	7.2.1	Barra dei menu	46
		Fi	le 47	
		Se	etting	47
		He	elp (Guida)	48
	-	7.2.2	Barra degli strumenti	48
	-	7.2.3	Pannello di navigazione	53
		Pa	arameter Setting	53
	-	7.2.4	COM	60
	-	7.2.5	LAN	61
8	Confi	gurazio	one di una connessione LAN	62
	8.1	IPv6		65
9	La scł	neda W	/LAN	68
	9.1	Confi	gurazione della connessione WLAN	69
10	Bluet	ooth		73
	10.1	Conn	essione wireless Bluetooth	74
		10.1.1	Bluetooth	74
11	Speci	fiche		78
	11.1	Stam	pante	78
	11.2	Mate	riale di stampa	80
	11.3	Codic	i a barre	82
	11.4	Bluet	ooth	84
	11.5	LAN v	vireless	85
	11.6 Ethernet			87
	11.7	Ambi	ente elettrico e operativo	87
	11.8	Dime	nsione fisica	87
12	Precauzioni di sicurezza8			88

# **1** Introduzione

Grazie per aver acquistato una stampante SATO WS. Questo manuale fornisce informazioni su come configurare e utilizzare la stampante, caricare i materiali di stampa e risolvere i problemi più comuni.

# **1.1 Caratteristiche**

- Diverse interfacce incluse nella dotazione USB, Ethernet, RS232C
- Facilità d'uso Un singolo pulsante per facilitare il controllo
- Velocità di stampa elevata Max 152 mm/sec (6 in/sec) per il modello WS408
- Connettività Wireless LAN
- Connettività Bluetooth

• **Memoria esterna** La porta USB aggiuntiva consente di utilizzare per l'archiviazione un'unità flash USB. Questa porta viene utilizzata anche per l'installazione automatica del nuovo firmware da un'unità di memoria USB.

# **1.2 Disimballaggio**

Assicurarsi che tutti i seguenti componenti siano inclusi nell'imballaggio.



P	0000000	1
-		
-		

In caso di parti mancanti, contattare il proprio fornitore SATO

# **1.3 Comprendere la stampante**

## 1.3.1 Modello termico diretto (DT) WS



## **Modello DT WS**





**Avvertenza** Durante la stampa, la testina di stampa diventa molto calda. Non toccare la testina di stampa o l'area attorno ad essa immediatamente dopo la stampa. Ciò può causare ustioni.



### 1.3.2 Modello a trasferimento termico (TT) WS



**Attenzione** Per evitare lesioni, fare attenzione in quanto le dita potrebbero restare intrappolate nella fessura della carta quando si apre o si chiude il coperchio superiore.

### 1.3.3 Vista interna modello TT





### 1.3.4 Vista interna modello 2 TT



**Avvertenza** Durante la stampa, la testina di stampa diventa molto calda. Non toccare la testina di stampa o l'area attorno ad essa immediatamente dopo la stampa. Ciò può causare ustioni.

# **1.4 Indicatori LED stampante modello DT**

Gli indicatori di stato permettono di controllare le condizioni della stampante. Le seguenti tabelle mostrano la velocità di lampeggio degli indicatori di stato e le condizioni corrispondenti.

Simbolo	Velocità di	Intervallo di lampeggio
	lampeggio	
**	Veloce	0,5 secondi
*	Lento	2 secondi
*   502 + *  504	Lonto	Intervallo di lampeggio LED2 e LED1
LED2 + LEDI	Lento	contemporaneo
*   ED2 +   ED1 *	Lonto	Intervallo di lampeggio LED2 e LED1 in
	Lento	tempi diversi

	LED 1	Dessvizione	Indicazione
		Descrizione	etichetta
Verde	Verde	La stampante è pronta.	V
Verde	** Verde	La stampante sta trasmettendo i dati.	
* Verde	* Verde	In pausa.	V
		La stampante sta scrivendo i dati nella memoria flash o	
* Verde	Verde *	USB.	
		La memoria USB è stata inizializzata.	
Verde	Arancione	Alta temperatura testa.	V
Manda	* Arancione	La batteria dell'orologio in tempo reale è quasi scarica.	
verde		(Se la stampante integra un orologio in tempo reale)	
Verde	** Aronoiono	Il modulo di stampa è aperto quando si accende la	
verde	Arancione	stampante.	
Arancione	Arancione	Inceppamento carta.	V
	e ** Arancione	Il materiale di stampa è esaurito quando vengono inviati	V
**Arancione		i dati alla stampante.	
		Fine carta.	
**Aronoiono	Aronoiono **	Fine del nastro o errore nastro. (solo per modelli a	V
Arancione	Arancione	trasferimento termico)	
Rosso	ž Arancione	La testina di stampa è rotta.	V
Rosso	ž *Arancione	Errore di comunicazione (RS-232C).	V
Rosso	**Arancione	Errore taglierina (con taglierina opzionale).	V
Rosso	Rosso	Errore coperchio (testina termica) aperto durante la	V

		stampa.	
		Impossibile leggere o scrivere correttamente una	
		EEPROM di backup.	
		È stato prelevato un comando da un indirizzo insolito.	
Rosso	* Rosso	Accesso ai dati della parola da una posizione diversa	
		dai dati della parola.	
		Accesso ai dati della parola lunga da una posizione	
		diversa dai dati della parola lunga.	
Rosso	** Rosso	sso Comando errato. V	
		Errore flash ROM sulla scheda CPU o errore nella	V
	Rosso *	memoria USB.	
* Rosso		Errore di cancellazione durante la formattazione della	
		memoria USB.	
		Impossibile salvare i file: memoria USB insufficiente.	

### 1.4.1 Modo sistema

Il modo sistema è segnalato da combinazioni di colori degli indicatori di stato. Contiene un elenco di comandi da selezionare ed eseguire.

Per entrare nel modo sistema ed eseguire un comando, procedere come indicato di seguito:

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Tenere premuto il pulsante FEED quindi accendere la stampante.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori.
- 4. Non appena gli indicatori di stato mostrano la combinazione di colori richiesta, rilasciare il pulsante **FEED**.
- 5. Premere il pulsante FEED per eseguire il comando.

#### La tabella seguente riporta l'elenco dei comandi del modo sistema.

LED 1	LED 2	Comando
Verde	Rosso	Calibrazione sensore trasmissivo
Verde	Arancione	Calibrazione sensore riflessivo
Rosso	Rosso	Reset della stampante
Rosso	Arancione	Riservato
Rosso	Verde	Disabilita controllo carica batteria orologio in
		tempo reale
Arancione	Rosso	Riservato
Arancione	Verde	Auto-test e modo dump

# 2 Per iniziare

Questo capitolo spiega come configurare la stampante.



AttenzioneNon utilizzare la stampante in aree esposte a spruzzid'acqua o di altri liquidi.



**Attenzione** Non lasciare cadere la stampante, né collocarla in un punto soggetto a umidità, vibrazioni o urti.

# 2.1 Collegamento del cavo di alimentazione

- 1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF.
- 2. Inserire il connettore dell'alimentatore nello spinotto di alimentazione della stampante.
- 3. Inserire il cavo di alimentazione CA nell'alimentatore.
- 4. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione CA nella presa a muro.

**Importante** Utilizzare solo gli alimentatori indicati nelle istruzioni per l'uso.





**Avvertenza** Non collegare il cavo di alimentazione CA con le mani bagnate, né utilizzare la stampante o l'alimentatore in un'area in cui possono bagnarsi. Tali comportamenti possono comportare gravi lesioni!

# 2.2 Accensione/spegnimento della

# stampante

Quando la stampante è collegata a un host (computer), è opportuno accendere la stampante prima dell'host; allo stesso modo, spegnere l'host prima di spegnere la stampante.

# 2.2.1 Accensione della stampante

- Per accendere la stampante, portare l'interruttore di alimentazione su ON come mostrato in basso. La "I" indica la posizione ON.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi, quindi il LED 2 si spegne, mentre il LED 1 resta acceso con luce verde fissa.



# 2.2.2 Spegnimento della stampante

- 1. Assicurarsi che il LED 2 sia spento e che il LED 1 sia acceso con luce verde fissa prima di spegnere la stampante.
- Per spegnere la stampante, portare l'interruttore di alimentazione su OFF come mostrato in basso. La "O" indica la posizione OFF.





**Attenzione** Non spegnere la stampante mentre è in corso la trasmissione dei dati.

# 2.3 Caricamento del materiale di stampa

Il rotolo di materiale di stampa è disponibile in più dimensioni e tipi. Caricare il materiale di stampa adatto alle proprie esigenze.

# 2.3.1 Preparazione del materiale di stampa

I rotoli di materiale con avvolgimento interno ed esterno possono essere caricati nello stesso modo.



### 2.3.2 Inserimento del rotolo di materiale. Modello DT

Aprire il coperchio superiore della stampante



#### 2 Per iniziare

 Premere la levetta di blocco sui **portarotolo** per farli scorrere verso l'esterno, quindi posizionare il rotolo tra i portarotolo. Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto e che il rotolo sia bloccato saldamente tra i portarotolo.

**Nota** Per impostazioni di fabbrica, il supporto dell'anima è impostato sul diametro di 1 pollice (D.I.). Per inserire un rotolo con diametro interno di 1,5 pollici, agire manualmente o con una moneta sulle due viti zigrinate di entrambi i supporti, capovolgerli orizzontalmente, quindi fissarli di nuovo.



2. Tirare il materiale finché non esce della stampante. Far passare il materiale sotto le relative guide.

**Attenzione:** Non spedire o trasportare la stampante con installato il rotolo di etichette.



3. Chiudere il coperchio superiore.



### 2.3.3 Prova dell'avanzamento del materiale

1. Accendere la stampante e premere il pulsante **FEED** per fare avanzare un'etichetta.



2. Capovolgere il materiale e strapparlo lungo il bordo del coperchio superiore.



# 2.3.4 Installazione di un rotolo di materiale sul modello TT

1. Aprire il coperchio superiore della stampante.



2. Premere il meccanismo di blocco sui **portarotolo** per farli scorrere verso l'esterno, quindi posizionare il rotolo tra i portarotolo. Regolare il rotolo di materiale in modo che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto e assicurarsi che sia bloccato saldamente tra i portarotolo.



- The enhanced state of the initial of
- 3. Premere il meccanismo di sgancio del modulo per aprire il modulo della stampante.

4. Premere il pulsante di **blocco** sulle **guide di stampa** per farle scorrere verso l'esterno.



5. Tirare il materiale finché non esce della stampante.



6. Inserire il materiale di stampa sotto il relativo alberino e centrarlo tra la guide di stampa.



 Chiudere il modulo stampante e premere con decisione su entrambi i lati, finché non si sente un clic.



### 2.3.5 Prova dell'avanzamento del materiale

1. Accendere la stampante e premere il pulsante **FEED** per fare avanzare un'etichetta.



2. Tenere il materiale e strapparlo lungo il bordo del coperchio superiore per rimuovere una singola etichetta.



# 2.4 Installazione di un rotolo di nastro: Solo modello TT

Preparare il nuovo nastro inserendo il portanastro della giusta dimensione nell'anima in cartone del nastro. Fare lo stesso per l'anima in cartone di riavvolgimento.

1. Aprire il coperchio superiore della stampante.



2. Premere il meccanismo di sgancio del modulo per aprire il modulo della stampante.



3. Sollevare il modulo stampante per scoprire la rotella di svolgimento.



- 4. Per inserire entrambi i rotoli procedere come indicato di seguito:
- Per caricare il rotolo di svolgimento, allineare le tacche sul lato sinistro e premere il rotolo nel mozzo svolgitore, quindi premere il lato destro del rotolo nel foro.



 Per caricare il rotolo di avvolgimento, allineare le tacche sul lato sinistro e premere il rotolo nel mozzo avvolgitore, quindi premere il lato destro del rotolo nel foro.



5. Tirare il nastro dal rotolo di svolgimento e fissarlo con nastro adesivo nella parte superiore del rotolo di avvolgimento.



- 6. Chiudere il modulo stampante e premere con decisione su entrambi i lati, finché non si sente un clic.
- 7. Verificare che il lato inchiostrato del nastro sia rivolto verso l'esterno in modo da assicurare che l'inchiostro del nastro sia a contatto con le etichette. Se necessario, capovolgere il nastro per ottenere questo risultato.



8. Ruotare la **rotella di avvolgimento** in modo da stendere il nastro per rimuovere eventuali anse.



00000000	

**Nota** Per lo svolgitore, la direzione di avvolgimento del nastro può essere con inchiostratura interna (CSI) o con inchiostratura esterna (CSO); per l'avvolgitore, la direzione di avvolgimento deve essere con inchiostratura esterna.

# 2.5 Tipi di materiali di stampa

La stampante è adatta all'uso con diversi tipi di materiali di stampa, tra in rotolo (etichette separate ed etichetta continua) e a modulo continuo (ripiegate a fisarmonica). La seguente tabella descrive i materiali di stampa nel dettaglio.



Tipo di materiale di stampa	Aspetto	Descrizione
Modulo continuo		Il materiale in modulo continuo ripiegato può
(ripiegato)		essere utilizzato anche come etichette
		separate in quanto le stesse sono
		effettivamente separate da pieghe. Alcuni
		materiali in modulo continuo ripiegato
		presentano righe o segni neri.

# **3** Funzionamento della stampante

Questo capitolo fornisce informazioni sul funzionamento della stampante.

# 3.1 Calibrazione del sensore del

# materiale di stampa

Per assicurare che la stampante funzioni correttamente prima di iniziare i lavori di stampa, è necessario calibrare il sensore del materiale di stampa. Le stampanti WS sono dotate di sensore trasmissivo e riflessivo per la calibrazione. Per utilizzarli, procedere come indicato di seguito.

- Assicurarsi che il materiale di stampa sia caricato correttamente, che il modulo di stampa sia chiuso e che l'interruttore di alimentazione della stampante sia in posizione **OFF**.
- 2. Tenere premuto il pulsante **FEED** quindi accendere la stampante.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori. Selezionare il sensore in uno dei seguenti modi:
- Se si desidera calibrare il sensore trasmissivo, non appena il LED 1 diventa verde e il LED 2 diventa rosso, rilasciare il pulsante **FEED**.
- Se si desidera calibrare il sensore riflessivo, non appena il LED 1 diventa verde e il LED 2 diventa arancione, rilasciare il pulsante **FEED**.
- Premere il pulsante FEED. La calibrazione del materiale di stampa termina dopo che la stampante fa avanzare 3-4 etichette, quindi si ferma.

# 3.2 Auto-test

La stampante può eseguire un auto-test per stampare l'etichetta di configurazione, che permette di comprendere se le impostazioni correnti della stampante sono corrette.

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Tenere premuto il pulsante FEED quindi accendere la stampante.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori. Quando il LED 1 diventa arancione e il LED 2 diventa verde, rilasciare il pulsante FEED.
- 4. Premere il pulsante FEED per stampare l'etichetta di configurazione.

L'etichetta di configurazione avrà un aspetto simile al seguente:
## 3.2.1 Stampa di prova con modello DT

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE WS408DT-70.00.00.01 161102 SBPL STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3678K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 2504K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) : H. POSITION ADJUST. : 001A Ø 0 0 GAP SENSOR I-MARK: 0129 GAP: 011F MAX LABEL HEIGHT: 38 INCHES PRINT WIDTH: 812 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 3 DIRECT THERMAL PRINT DISTANCE: 697M CUT COUNT:0 R5232: 9600, 8, N, 1P, X0N/X0FF MEDIA : NON-CONTINUOUS REPRINT AFTER ERROR : ENABLED BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: 78-5F-4C-00-04-6B DHCP: ENABLED DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DHOP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM.: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL ; 0000:0000:0000:0000; 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 000AH401009 HALDOUT SN: 0204A401029 USB SN: AH4850501009 ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> m(0,0)<1+ 0-,0.01mm> sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> rv(249,164,85)<0.01∨×P> sv(301,246,55)<0.01∨×P> rso(50)<0.01mm> sso(50)<0.01mm> 

ひゃくせんごうち コンクリント じょうちょう レントショント ひょうちょう アン・パーション

. . .

## **3.2.2 Stampa di prova con modello TT**

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE WS408TT-70.00.00.01 161102 SBPL WS42811-76.202.00.01 161102 SBPL STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3678K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 2576K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : 0 NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : 0 NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) : 0 H POSITION AD UST : 001 0 0 0 H. POSITION ADJUST .: 001A GAP SENSOR GAP SENSOR I-MARK: 0263 GAP: 0259 MAX LABEL HEIGHT: 38 INCHES PRINT WIDTH: 812 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 2 THERMAL TRANSFER PRINT DISTANCE: 19M OUT COUNT:0 RS232: 9620, 8, N, 1P, X0N/X0FF MEDIA : NON-CONTINUOUS REPRINT AFTER ERROR : ENABLED BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: 78-5F-4C-00-04-68 DHOP: ENABLED DHOP OLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF DHOP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM.: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL : 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 000AH401009 USB SN: AH4850501009 ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> rv(133,91,41)<0.01v><P> sv(270, 159, 110)<0.01v><P> bv(318,41,277)<0.01v>P> rso(0)<0.01mm> sso(0)<0.01mm> 

## 3.3 Reset della stampante

Quando si effettua il reset della stampante, la si riporta allo stato in cui si trovava alla consegna. Il reset può aiutare a risolvere alcuni problemi causati da modifiche delle impostazioni durante la stampa.

Per effettuare il reset della stampante, procedere come segue:

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Tenere premuto il pulsante FEED quindi accendere la stampante.
- Entrambi gli indicatori di stato si accendono con luce arancione fissa per alcuni secondi. Successivamente, diventano brevemente verdi, quindi si accendono di altri colori. Non appena entrambi gli indicatori si accendo con luce rossa, rilasciare il pulsante FEED.
- Tenere premuto il pulsante FEED per 3 secondi, quindi rilasciarlo. Entrambi gli indicatori lampeggiano con luce rossa tre volte, quindi si accendono con luce fissa arancione per alcuni secondi. Dopo il reset della stampante, il LED 2 si spegne mentre il LED 1 si accende con luce verde fissa.



Importante Al punto 4, se non si tiene premuto il pulsante FEED asufficienza, il LED 2 lampeggia con luce arancione tre volte mentre il LED1 si spegne. Ciò significa che la stampante non ha effettuato il reset.

## 4 Rilevamento del materiale di stampa

Le stampanti WS dispongono di due tipi di sensore del materiale di stampa: trasmissivo e riflessivo. Sono utilizzati per rilevare tipi specifici tipi di materiali di stampa.

## 4.1.1 Sensore trasmissivo

Il sensore trasmissivo è fisso e posizionato vicino al centro della testina di stampa. Viene utilizzato per rilevare spazi per l'intera larghezza dell'etichetta.



## 4.1.2 Sensore riflessivo

Il sensore riflessivo si sposta nel senso della larghezza del materiale. Rileva spazi, tacche e segni neri che non si trovano al centro del materiale di stampa.



Segno nero

Capovolgere il materiale di stampa in modo che il lato col segno nero sia rivolto verso il basso e allineare il sensore con le etichette, le tacche o i segni neri.



# **5** Manutenzione

## 5.1 Pulizia

Per assicurare una qualità di stampa sempre elevata e prolungare la durata della stampante, è necessario eseguire alcune operazioni di manutenzione di routine. In caso di elevati volumi di stampa, la manutenzione dovrà essere effettuata ogni giorno, mentre per bassi volumi di stampa, ogni settimana.



Attenzione: Spegnere sempre la stampante prima della pulizia.

## 5.1.1 Testina di stampa

Se si desidera una stampa sempre perfetta, è essenziale mantenere pulita la testina di stampa. Si consiglia vivamente di pulire la testina di stampa quando si carica un nuovo rotolo di materiale. Se la stampante viene utilizzata in condizioni ambientali critiche, o se si nota un deterioramento della qualità, è necessario pulire la testina di stampa con maggiore frequenza.

Prima di procedere alla pulizia, ricordare quanto segue:

- Tenere lontano dall'acqua per prevenire la corrosione degli elementi scaldanti.
- Se si è appena finito di stampare, attendere che la testina di stampa si raffreddi.
- Non toccare la testina di stampa con le mani nude o con oggetti duri.

Fasi di pulizia:

- 1. Inumidire un panno morbido o un batuffolo di cotone con alcool etilico o utilizzare una salvietta di pulizia SATO.
- 2. Pulire delicatamente la testina di stampa procedendo in una sola direzione: da sinistra a destra o viceversa. Non spostarsi avanti e indietro, in questo modo la polvere o lo sporco ritorneranno sulla testina.

## Pulizia della testina di stampa -Modello DT



Pulizia della testina di stampa -Modello TT





**Nota** La garanzia sulla testina di stampa decadrà qualora si rimuova, si alteri o si riscontri difettoso o illeggibile il numero di serie, in qualsiasi circostanza.

## 5.1.2 Vano del materiale di stampa

Utilizzare un panno morbido per rimuovere polvere, sporcizia o residui accumulati sui **portarotolo**, sulle **guide di stampa** e sul percorso del materiale.

- Inumidire un panno morbido con alcool etilico o utilizzare una salvietta di pulizia SATO.
- 2. Pulire i portarotolo del materiale di stampa per rimuovere la polvere.
- 3. Pulire le **guide** per rimuovere la polvere e lo sporco.
- 4. Pulire il percorso del materiale per rimuovere eventuali frammenti di carta.



## 5.1.3 Sensore delle etichette

Se sporchi, i sensori del materiale di stampa potrebbero non assicurare un rilevamento corretto.

- 1. Inumidire un panno morbido o un batuffolo di cotone con alcool etilico o utilizzare una salvietta di pulizia SATO.
- 2. Spazzolare delicatamente i sensori per rimuovere la polvere.
- 3. Utilizzare un panno asciutto per pulire i residui.

# Pulizia del sensore delle etichette



## 5.1.4 Rullo di stampa

Anche il rullo di stampa è importante per la qualità delle etichette. Se è sporco, potrebbe danneggiare la testina di stampa. Pulire immediatamente il rullo se si notano accumuli di adesivo, sporco o polvere.

- 1. Inumidire un panno morbido con alcool etilico assoluto o utilizzare una salvietta di pulizia SATO.
- 2. Pulire delicatamente il rullo per rimuovere polvere e adesivo.

## Pulizia della rullo di stampa -Modello DT



WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

### Pulizia della rullo di stampa -Modello TT



# 6 Risoluzione dei problemi

## 6.1 Problemi della stampante

#### La stampante non è accesa

- Assicurarsi che il connettore dell'alimentatore sia inserito nello spinotto di alimentazione della stampante.
- Controllare il collegamento di alimentazione dalla presa a muro alla stampante.
   Testare il cavo di alimentazione e la presa a muro con altri dispositivi elettrici.
- Scollegare la stampante dalla presa a muro e ricollegarla.

#### La stampante non fa uscire il materiale di stampa

- Il materiale di stampa non è caricato correttamente. Per ricaricare il materiale di stampa, vedere la sezione 2.3 "Caricamento del materiale di stampa".
- Se si è verificato un inceppamento, eliminarlo.

## 6.1.1 Problemi del materiale di stampa

#### Il materiale di stampa è esaurito

• Caricare un nuovo rotolo di materiale.

#### La carta è inceppata

- Aprire la stampante e rimuovere l'inceppamento.
- Assicurarsi che la carta sia tenuta correttamente dalle guide di stampa.

#### La posizione di stampa non è corretta

- È stato utilizzato un tipo di materiale di stampa compatibile?
- Il materiale di stampa non è caricato correttamente. Per ricaricare il materiale di stampa, vedere la sezione 2.3 "Caricamento del materiale di stampa".
- Il sensore del materiale di stampa deve essere calibrato. Vedere la sezione 3.1, "Calibrazione del sensore del materiale di stampa".
- Il sensore del materiale di stampa è sporco. Pulire il sensore del materiale di stampa.

#### La stampa non avviene

 Il materiale di stampa non è caricato correttamente. Per ricaricare il materiale di stampa, vedere la sezione 2.3 "Caricamento del materiale di stampa".

- Il nastro non è caricato correttamente. Per ricaricare il nastro, vedere la sezione 2.4 "Caricamento del nastro".
- I dati di stampa potrebbero non essere stati inviati correttamente. Assicurarsi che l'interfaccia sia impostata correttamente nel driver della stampante, quindi inviare di nuovo i dati di stampa.

#### La qualità di stampa è scarsa

- La testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa.
- Il rullo di stampa è sporco. Pulire il rullo di stampa.
- Regolare la tonalità di stampa o ridurre la velocità di stampa.
- Il materiale di stampa non è compatibile con il nastro. Utilizzare materiale di stampa compatibile.
- Il materiale di stampa non è compatibile con la stampante. Utilizzare rotoli di materiale di stampa di tipo approvato da SATO.

## 6.1.2 Problemi con il nastro

#### Il nastro è esaurito

• Caricare un nuovo rotolo di nastro.

#### Il nastro è rotto

- Controllare l'impostazione della tonalità di stampa e regolarla se è troppo alta, quindi adottare le seguenti misure per riparare il nastro rotto:
- 1. Togliere il rullo di svolgimento e di avvolgimento dalla stampante.
- Tirare il nastro dal rotolo di svolgimento in modo da sovrapporlo all'estremità rotta del rotolo di avvolgimento.
- 3. Applicare nastro adesivo sulle parti sovrapposte.
- 4. Ricaricare entrambi i rotoli nella stampante.

#### Il nastro viene espulso assieme al materiale di stampa

- Il nastro non è caricato correttamente. Per ricaricare il nastro, vedere la sezione 2.4 "Caricamento del nastro".
- La temperatura della testina di stampa è troppo alta. Ricaricare il nastro e stampare

un'etichetta di configurazione per verificare le impostazioni (vedere la sezione 3.2, "Auto-test e modo dump"). Se la tonalità di stampa è molto alta, regolarla nelle preferenze della stampante tramite il computer host o effettuare il reset della stampante (vedere la sezione 3.3, "Reset della stampante").

#### La superficie del nastro presenta delle grinze

- 1. Assicurarsi che il nastro sia caricato correttamente.
- 2. Ruotare la rotella di avvolgimento per stendere il nastro.

## 6.1.3 Altri problemi

#### Nell'etichetta stampata si notano linee discontinue

- La superficie del nastro presenta delle grinze. Regolare o ricaricare il nastro. In alternativa, stampare alcune etichette fino a quando la parte rugosa non scompare.
- La testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa.

#### Si è verificato un errore durante la scrittura dei dati nella memoria USB

- Assicurarsi che l'unità USB sia inserita saldamente nella porta.
- L'unità USB potrebbe essere rotta. Sostituirla con un'altra.

#### La taglierina presenta dei problemi

- Se si è verificato un inceppamento, eliminarlo.
- La taglierina si è allentata. Fissare la taglierina in posizione e serrare.
- La lama della taglierina non è più affilata. Sostituire la taglierina con una nuova.

#### La temperatura della testina di stampa è estremamente alta

La temperatura della testina di stampa è controllata dalla stampante. Se è estremamente elevata, la stampa viene automaticamente interrotta, fino a quando la testina di stampa non si raffredda. Una volta raffreddata, la stampante riprende automaticamente la stampa, qualora sia presente un lavoro di stampa non terminato.

#### La testina di stampa è rotta

• Contattare il proprio rivenditore locale.

# 7 Configurazione delle interfacce LAN, WLAN e Bluetooth

## Utility di configurazione SATO WS4

Si tratta di un piccolo applicativo per computer facile da usare che permette di configurare la stampante e le relative interfacce opzionali.

La Utility di configurazione SATO WS4 può essere scaricata dalla seguente pagina: <u>http://resources.satoeurope.com/cdelements/en\_pages/index.html</u>

Per configurare una connessione LAN, consultare questa sezione del manuale

• Configurazione di una connessione LAN

Per configurare una connessione LAN wireless, consultare questa sezione del manuale

• Configurazione di una connessione WLAN

Per connettersi tramite Bluetooth fare riferimento alla seguente sezione del manuale:

• Connessione wireless Bluetooth

## 7.1 La Utility di configurazione SATO WS4

## 7.1.1 Installazione della Utility di configurazione SATO WS4

1. Scaricare la Utility di configurazione SATO WS4

SATO WS4 Printer Utility V1.\*\*\*\*\*

- 2. Fare clic sul file scaricato per avviare il processo di installazione
- Nella finestra di dialogo della Utility di configurazione SATO WS4 fare clic su Next (Avanti).

i∰ SATO WS4 Printer Utility	
Welcome to the SATO WS4 Printer Utility Setup Wizard	
The installer will guide you through the steps required to install SATO WS4 Printer Utility o computer.	n your
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treatie: Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in se or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law	s. evere civil /.
Cancel < Back	<u>N</u> ext >

4. Da questa schermata seguire le istruzioni fino a quando l'Utility non viene installata sul computer. Sul desktop apparirà un'icona di collegamento all'Utility.

# 7.2 Utilizzo della Utility di configurazione SATO WS4

Aprire la Utility di configurazione SATO WS4. L'interfaccia avrà il seguente aspetto:

	@ SATO WS4 Printe	er Thility 📰 🚺
Barra dei 🛛 🗕	File Setting Help	
	COM 💽	Setting COM1 9600 8 None-One XOuXOU
	WS408	SZPL 2010PI Class Of LINE (Reedy)
Barra	View	Ornani COM LAN IP-6 WLAN Ebseboth
Darra —		Seal Ort
		89-230
	Preneter Setting	Bend Rate: 9600
		Deh Lengh: 0 💌
	<b></b>	Pacity: None
	Download	Step Bit 1
		Play Control: XOM/XOFP(DC1/DC3)
	<b>•••</b>	
	1004	
Pannello di 🛛 🚽	-	
	1	
	Font	
		I
		Pannello

- Barra dei menuComprende i menu dell'Utility di configurazione SATO WS4.
- **Barra degli strumenti** Contiene le porte, le impostazioni delle porte, le lingue di emulazione, i dpi e lo stato della stampante.
- **Pannello di navigazione** Permette di passare da una voce all'altra per visualizzare le schede.
- **Pannello Proprietà** Permette di visualizzare e gestire le proprietà della stampante o di eseguire diverse attività.

## 7.2.1 Barra dei menu

#### File Setting Help

La barra dei menu comprende tre menu: **File**, **Setting** (Impostazioni) e **Help** (Guida).

#### File

 Export (Esporta) Permette di esportare le impostazioni della stampante in un file XML, con tutti i parametri, le impostazioni delle porte e le informazioni del firmware. File Export Import Exit

- Import (Importa) Importa le impostazioni della stampante da un file XML.
- Exit (Esci) Permette di uscire dalla Utility di configurazione SATO WS4.

#### Setting

Auto Detect USB (Rilevamento automatico USB)
 Quando si connette la stampante a un computer
 con un cavo USB, la Utility di configurazione SATO
 WS4 la rileva automaticamente e mostra le
 informazioni USB in Port Name (Nome porta) e Port

Sett	ing	
×	Auto Detect USB	
	Communication	•
	Progress Form	•
	Language	•

Information (Informazioni porta). Per impostazione predefinita è abilitata.

#### Communication (Comunicazione)



Comprende **Write Timeout** (Timeout scrittura) e **Read Timeout** (Timeout lettura). Determinano per quanto tempo il computer (o altri dispositivi) attende una risposta dalla stampante quando tenta di scrivere o leggere i dati nella stessa. Il valore predefinito è 15 secondi: ciò significa che il computer attende 15 secondi e in assenza di una risposta mostra un messaggio di errore.

Progress Form (Avanzamento)

Progress Form 🔸 🗾 Add Date/Time information

Se l'opzione Add Date/Time information (Aggiungi info data/ora) è abilitata, vengono aggiunte la data e l'ora correnti al messaggio nella finestra di dialogo Download Firmware (Scarica firmware).

Language (Lingua)



È la lingua utilizzata dall'interfaccia dell'Utility di configurazione SATO WS4. Sono disponibili le seguenti opzioni: **lingua predefinita di Windows**, **inglese** o **cinese semplificato**. Per impostazione predefinita, utilizza la lingua predefinita del sistema.

## Help (Guida)

 Contents (Indice) L'indice della guida della Utility di configurazione SATO WS4. Per visualizzarlo premere F1.



About (Informazioni) Mostra la versione e le informazioni sul copyright della Utility di configurazione SATO WS4.

## 7.2.2 Barra degli strumenti



La barra degli strumenti presenta due righe. La prima riga comprende quattro elementi.

Input/Output Port (Porta di ingresso/uscita)La porta utilizzata per la

trasmissione dei dati tra il computer e la stampante.

- Setting (Impostazioni) Consente di configurare le impostazioni della porta.
- **Port Name (Nome porta)** Mostra il nome della porta.
- **Port Information (Informazioni porta)** Mostra le informazioni sulla porta.

L'Utility di configurazione SATO WS4 presenta tre porte per la trasmissione dei dati.

USB	-
USB	
COM	
LAN	

#### USB

Mostra le informazioni USB in **Port Name (Nome porta)** e **Port Information (Informazioni porta)** quando il computer rileva la stampante. Per impostazione predefinita, il computer rileva automaticamente la porta **USB**. Se il computer è collegato a più stampanti tramite USB è possibile

Setting USB			
Model Nam SATO WS40	e IS SEPL	Hardware ID USE/Wid_082	8&Pid_el
<			>

selezionare la stampante desiderata. Fare clic su **Search (Cerca)** per cercare la stampante USB collegata a caldo.

#### COM

Si tratta della porta seriale ed è correlata alla scheda COM in Parameter Setting (Impostazioni parametri). Le impostazioni della porta COM devono essere le stesse della scheda COM, eccetto Port Name (Nome porta), che permette di selezionare la porta COM desiderata se il computer è collegato a più stampanti tramite COM. Se si desidera resettare tutte le impostazioni COM, fare clic su Default (Predefinite).

Setting COM	×
	1
Port Name COM1 : Communications F	
Baud Rate 9600	
Data Bits 8	
Parity None 💌	
Stop Bits One 💌	
Handshake X0nX0ff	
Default OK Cancel	)

LAN

Si tratta della porta Ethernet ed è correlata alla scheda LAN in Parameter Setting (Impostazioni parametri). Supporta gli indirizzi IPv4 e IPv6. Per maggiori informazioni sulla configurazione di una connessione di rete, vedere <u>Configurazione</u> <u>della connessione LAN, Configurazione della</u> <u>connessione IPv6</u> e <u>Configurazione della</u> <u>connessione WLAN</u>.

Setting LAN		×
IP Address:	192.168.0.100	
Port:	9100	~
	OK Cancel	
Setting LAN		X
IP Address:	2610:0007:6800:2f3b:02ab:00fe:fe9a:030a	
Port:	9100	~
	OK Cancel	



La seconda riga della barra degli strumenti comprende sei elementi.

- Printer Model (Modello stampante) Il modello della stampante.
- Printer Emulation (Emulazione stampante) Il linguaggio di emulazione della stampante. L'emulazione scelta influisce sulle schede visualizzate nel pannello Properties (Proprietà).
- Printer DPI (DPI della stampante) La risoluzione di stampa della stampante.
   La stampante offre le risoluzioni 203 dpi e 300 dpi.
- Sync (Sincronizzazione) Ottiene dalla stampante le impostazioni correnti di Printer Model (Modello stampante), Printer Emulation (Emulazione stampante) e Printer DPI (DPI stampante).
- Get Status (Ottieni stato) Rileva se la stampante è pronta per l'uso.
- Printer Status (Stato stampante) Mostra il risultato del comando Get Status (Ottieni stato).

#### Stato della stampante

Stato	Descrizione
	Il coperchio superiore (testina) è stato chiuso nel modo
ON LINE (Ready)	online.

Stato	Descrizione		
	Il coperchio superiore (testina) è stato aperto nel modo		
HEAD OPEN	online.		
ON LINE	La stampanta à in funziona		
(Operating)			
ACCESSED BY	L'accesso alla stampante è stato effettuato in modo		
OTHER	esclusivo da un altro host.		
PAUSE	In pausa.		
ON LINE (Waiting			
for Stripping)	in attesa dello spellicolamento.		
COMMAND	<u>&gt;</u>		
ERROR	E stato riscontrato un errore nel comando analizzato.		
	Durante la trasmissione RS-232C, si è verificato un errore di		
COMINIS ERROR	parità, di overrun o di framing.		
	Durante l'alimentazione della carta, si è verificato un		
PAPER JAIN	inceppamento della carta.		
CUTTER ERROR	La taglierina presenta dei problemi.		
NO PAPER	Le etichette sono esaurite.		
HEAD OPEN	Tentativo di inserire o espellere un'etichetta con il coperchio		
ERROR	superiore (testina) aperto.		
HEAD ERROR	Sulla testina termica è stato riscontrato un perno rotto.		
EXCESS HEAD	La temperatura della testina termica è diventata		
TEMP	eccessivamente elevata.		
NO PAPER (Last	×		
label has been	E stata stampata correttamente l'ultima etichetta ma le		
issued)	eticnette sono ora esaurite.		
MEMORY WRITE	Si è verificato un errore durante la scrittura dei dati nella		
ERROR	ROM flash o memoria USB.		
	Si è verificato un errore di cancellazione durante la		
	formattazione della ROM flash o della memoria USB.		
	Salvataggio non riuscito a causa della memoria flash ROM o		
MEMORY FULL	USB insufficiente.		
	Nel modo salvataggio del linguaggio di comando PC o font.		
SAVING	(nella memoria flash ROM o USB)		
	È in corso l'inizializzazione della memoria flash ROM o USB.		
	Impossibile leggere o scrivere correttamente una EEPROM di		
SAVING EKKUK	backup.		

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Stato	Descrizione
UPDATING	La stampante sta aggiornando il firmuoro
FIRMWARE NOW	La stampante sta aggiornando il infilware.
BLUETOOTH	Errore durante l'inizializzazione Bluetooth.
ERROR	Errore nei parametri Bluetooth impostati.
WIRELESSLAN	Errore durante l'inizializzazione Wireless LAN.
ERROR	Errore nei parametri Wireless LAN impostati.
UPDATING	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento del
FIRMWARE ERROR	firmware.
UNKNOWN	Lo stato è sconosciuto.

## 7.2.3 Pannello di navigazione

Il pannello di navigazione comprende quattro elementi: Parameter Setting (Impostazioni parametri), Download, Tool (Strumenti) e Font. Ogni opzione presenta le proprie schede e ogni scheda presenta i seguenti pulsanti: Send (Invia), Get (Ottieni), Add (Aggiungi)oppure Delete (Elimina) (Alcune schede presentano solo il pulsante Send). Send (Invia) permette di inviare le impostazioni alla stampante; Get (Ottieni) permette di ottenere le impostazioni correnti dalla stampante; Add (Aggiungi) permette di aggiungere un file all'oggetto elenco; Delete (Elimina) permette di eliminare un file dall'oggetto elenco. È possibile anche fare clic col pulsante destro del mouse nel riquadro Properties (Proprietà) e selezionare nel menu di scelta rapida Send (Invia), Get (Ottieni), Add (Aggiungi) o Delete (Elimina). Ogni volta che si fa clic su Send (Invia), la stampante si riavvia per applicare la modifica.



**Importante** È possibile inviare dati tramite tutte le porte, ma si possono ottenere dati solo tramite le porte **USB**, **COM** e **LAN**.

## **Parameter Setting**

Parameter Setting (Impostazione parametri) è utilizzato per configurare le impostazioni della stampante. Comprende sei schede: General, COM, LAN, IPv6, WLAN e Bluetooth.

#### General

La scheda **General (Generale)** riporta le impostazioni generali della stampante. È correlata al linguaggio di emulazione scelto. Ogni linguaggio presenta proprietà specifiche.

SBPL

SBPL fornisce impostazioni raggruppate nell'area Supply (Alimentazione), Control (Controllo), Action (Azione), Image (Immagine), Label (Etichetta), Position Adjustment (Regolazione posizione), Protocol (Protocollo) e Nonstandard Protocol (Protocollo non standard).

	WLAN DIOBOOUT			
Send Get				
Supply		Position Adjustment		
Sensor Type:	GAP	Unit:	mm	*
Ribbon Sensor:	Direct Thermal	Horizontal Offset:	0.0	mm
Control		Vertical Offset:	0.0	; mm
Feed Key:	Feed	Continuous Offset:	0.0	mm
Head Check(Power on):	Disable	Tear Off Offset:	0.0	mm
Auto Calibration:	ON(Head close)	Cutter/Dispenser Offset:	0.0	mm
Reprint After Error:	Enable	NOTE : There are cases where change slightly due to require:	the setting value entered : ments of the conversion p	in the Setting Tool may rocess. See Help for
		A . 4. 7 .		
Action		ue aus.		
Action Print Darkness:	3	Protocol		
Action Print Darkness: Print Speed:	3 🗘 6 💽 ips	Protocol Status:		~
Action Print Darkness: Print Speed : Stop Position For Cutter:	3 6 ips Head position	Protocol Status:		×
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser:	3 6 ips Head position V Head position V	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot	pcol	×
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time:	3 6 10 10 3 ips ips Head position 10 3 3 3 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot STX Code:	0000l	×
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: Image	3 6 ips Head position V Head position V 1.0 Sec	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot STX Code: ETX Code:	tocol 7B 7D	
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: Image Zero Slash:	3     ips       6     ips       Head position        Head position        1.0     sec	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot STX Code: ETX Code: ESC Code:	10001 7B 7D 5E	
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: Image Zero Slash: L b b	3 6	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot STX Code: ETX Code: ESC Code: ENQ Code:	10001 7B 7D 5E 40	
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: Image Zero Slash: Label Unit:	3 6 10 2ero without slash ♥	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot STX Code: ETK Code: ESC Code: ENQ Code: CAN Code:	beel 7 7 7 7 7 7 7 7 4 0 2 1	
Action Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: Image Zero Slash: Label Unit: Width:	3 6 ips Head position 1.0 sec Zero without dash	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Prot STX Code: ETX Code: ESC Code: ENQ Code: CAN Code: NULL Code:	bool 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

Visual	lizzazione	dei r	parametri	SBPI
visua	11220210110	UCIN	Jaranicur	<b>JDI L</b>

Nome proprietà	Descrizione					
Sensor Type	È il sensore del materiale di stampa utilizzato. Comprende					
	le opzioni <b>I-MARK, GAP</b> e <b>None (Nessuno)</b> . Quando si					
	esegue la calibrazione del materiale di stampa, il sensore è					
	impostato sul materiale selezionato.					
Ribbon Sensor	Thermal Transfer (Trasferimento termico) La stampante					
	utilizza il sensore nastro per rilevare il nastro per il					
	Trasferimento termico (TT).					
	Direct Thermal (Termico diretto) Disabilita il sensore del					
	nastro, per consentire l'uso nel modo <b>termico diretto</b> (DT).					
Feed Key	Definisce la funzione del pulsante <b>FEED</b> .					
	Feed (Avanzamento) La stampante fa avanzare					
	un'etichetta non stampata ogni volta che si preme il					
	pulsante.					
	Reprint (Ristampa) La stampante ristampa l'ultima					
	etichetta ogni volta che si preme il pulsante.					
Head Check (Power	Enable (Abilita) All'avvio, la stampante verifica					
on)	automaticamente la presenza di perni rotti nella testina di					
	stampa.					
	Disable (Disabilita) Disabilita il controllo automatico della					
	testina.					
Auto Calibration	<b>ON (Accensione)</b> All'avvio o al riavvio, la stampante					
	calibra automaticamente il materiale di stampa utilizzando					
	il relativo sensore.					
	ON (Testina chiusa) La stampante calibra automaticamente					
	il materiale di stampa utilizzando il sensore del materiale					

Nome proprietà	Descrizione			
	ogni volta che si chiude il modulo di stampa quando la stampante è accesa. ON (Accensione o testina chiusa)La stampante calibra automaticamente il materiale di stampa utilizzando il sensore del materiale dopo l'accensione e ogni volta che si chiude il modulo di stampa quando la stampante è accesa. OFFÈ necessario calibrare manualmente il materiale di stampa utilizzando un sensore del materiale quando si cambia il materiale o se la stampante non funziona correttamente.			
Reprint After Error	Enable (Abilita) L'etichetta viene ristampata non			
	appena si elimina la condizione di errore.			
	Disable (Disabilita) Disabilita la ristampa dopo un errore.			
Print Darkness	Permette di regolare la tonalità in relazione alle			
	impostazioni correnti del parametro. L'intervallo è +1 ~ +5			
	e il valore può essere modificato in incrementi di ±1.			
Print Speed	Determina la velocità del materiale durante la stampa.			
	L'intervallo è +2 ~ +6 e il valore può essere modificato in			
	incrementi di ±1 ips.			
Stop Position for	Nessuna impostazione La stampante non include il			
Cutter	modulo taglierina.			
	Head Position (Posizione testina) Arresta l'avanzamento			
	della carta nella posizione della testina.			
	Cutter Position (Posizione taglierina) Arresta			
	l'avanzamento della carta nella posizione della taglierina.			
Stop Position for	Nessuna impostazione La stampante non comprende il			
Dispenser	modulo dispenser.			
	Head Position (Posizione testina) Arresta l'avanzamento			
	della carta nella posizione della testina.			
	Dispense Position (Posizione dispensazione) Arresta			
	l'avanzamento della carta nella posizione del dispenser.			
Tear Off Wait Time	Dopo la stampa, la stampante fa avanzare la carta entro un			
	tempo predefinito, quindi alla ripresa della stampa la			
	riporta indietro per una lunghezza predefinita.			
Zero Slash	Mostra lo zero sbarrato o non sbarrato.			
Unit (Label)	Modificare l'unità utilizzata per le <b>etichette</b> in millimetri o			
	pollici.			

Nome proprietà	Descrizione
Width	Imposta la larghezza di stampa.
Height	Imposta la lunghezza dell'etichetta quando si utilizza
	materiale a modulo continuo.
Unit (Position	Permette di modificare le unità utilizzate in Position
Adjustment)	Adjustment (Regolazione posizione) in millimetri, pollici o
	punti.
Horizontal Offset	Sposta la posizione di stampa in orizzontale. Il numero
	positivo è a sinistra mentre quello negativo a destra.
Vertical Offset	Sposta la posizione di stampa in verticale. Il numero
	positivo è in avanti mentre quello negativo a indietro.
Continuous Offset	Regola l'offset continuo con cui vengono tagliate le
	etichette a modulo continuo.
Tear Off Offset	Regola la posizione di arresto del materiale di stampa una
	volta stampata l'etichetta, che varia la posizione in cui
	l'etichetta viene strappata o tagliata.
Cutter/Dispenser	Regola la posizione di offset della taglierina/del dispenser
Offset	in corrispondenza della quale viene dispensata o tagliata
	l'etichetta.
Status	Si tratta del protocollo di comunicazione per SBPL. Status 3
	è la risposta Enq mentre <b>Status 4</b> è per la comunicazione
	mediante driver.
Nonstandard	Quando si utilizza un linguaggio non standard, è possibile
protocol	impostare il codice in questa sezione.

SDPL, SEPL, SIPL, SZPL e AUTO

SDPL, SEPL, SIPL, SZPL e AUTO comprende le impostazioni raggruppate nelle aree Supply (Alimentazione), Control (Controllo), Action (Azione), Label
(Etichetta) e Position Adjustment (Regolazione posizione).

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth			
Send Get				
Supply			Label	
Sensor Type:	GAP	*	Unit:	mm 💌
Ribbon Sensor:	Direct Thermal	*	Width:	101.6 🗢 mm
Control			Height:	10.0 🗢 mm
Feed Key:	Feed	~	Position Adjustment	
Head Check(Power on):	Disable	*	Unit:	mm
Auto Calibration:	ON(Head close)	~	Horizontal Offset:	0.0 🗢 mm
Reprint After Error:	Enable	*	Vertical Offset:	0.0 🗢 mm
Action			Tear Off Offset:	0.0 🗢 mm
Print Darkness:	15	*	Cutter Offset:	0.0 🔷 mm
Print Speed:	6 🔅 ips		NOTE : There are cases v may change slightly due to for details.	where the setting value entered in the Setting Tool requirements of the conversion process. See Help

Nome proprietà	Descrizione					
Sensor Type	È il sensore del materiale di stampa utilizzato. Comprende					
	le opzioni <b>I-MARK, GAP</b> e <b>None (Nessuno)</b> . Quando si					
	esegue la calibrazione del materiale di stampa, il sensore è					
	impostato sul materiale selezionato.					
Ribbon Sensor	Thermal Transfer (Trasferimento termico) La stampante					
	utilizza il sensore nastro per rilevare il nastro per il					
	trasferimento termico (TT).					
	Direct Thermal (Termico diretto) Il sensore del nastro è					
	disabilitato per consentire l'uso nel modo termico diretto.					
Feed Key	Definisce la funzione del pulsante <b>FEED</b> .					
	Feed (Avanzamento) La stampante fa avanzare					
	un'etichetta non stampata ogni volta che si preme il					
	pulsante.					
	Reprint (Ristampa) La stampante ristampa l'ultima					
	etichetta ogni volta che si preme il pulsante.					
Head Check (Power	Enable (Abilita) All'avvio, la stampante verifica					
on)	automaticamente la presenza di perni rotti nella testina di					

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Nome proprietà	Descrizione
	stampa.
	Disable (Disabilita) Disabilita il controllo automatico della
	testina.
Auto Calibration	<b>ON (Accensione)</b> All'avvio o al riavvio, la stampante
	calibra automaticamente il materiale di stampa utilizzando
	il relativo sensore.
	ON (Testina chiusa) La stampante calibra
	automaticamente il materiale di stampa utilizzando il
	sensore del materiale ogni volta che si chiude il modulo di
	stampa quando la stampante è accesa.
	ON (Accensione o testina chiusa)La stampante calibra
	automaticamente il materiale di stampa utilizzando il
	sensore del materiale dopo l'accensione e ogni volta che si
	chiude il modulo di stampa quando la stampante è accesa.
	<b>OFF</b> È necessario calibrare manualmente il materiale di
	stampa utilizzando un sensore del materiale quando si
	cambia il materiale o se la stampante non funziona
	correttamente.
Reprint After Error	Enable (Abilita) L'etichetta viene ristampata non
	appena si elimina la condizione di errore.
	<b>Disable (Disabilita)</b> Disabilita la ristampa dopo un errore.
Print Darkness	L'intervallo è 0 ~ +30 e il valore può essere modificato in
	incrementi di ±1.
Print Speed	Determina la velocità del materiale durante la stampa.
	L'intervallo è +2 ~ +6 e il valore può essere modificato in
	incrementi di ±1 ips.
Unit (Label)	<b>mm</b> Modificare l'unità utilizzata per le <b>etichette</b> in
	millimetri o pollici.
Width	Imposta la larghezza di stampa.
Height	Imposta la lunghezza dell'etichetta quando si utilizza
	materiale a modulo continuo.
Unit (Position	Permette di modificare le unità utilizzate in <b>Position</b>
Adjustment)	Adjustment (Regolazione posizione) in millimetri, pollici o
	punti.

Nome proprietà	Descrizione
Horizontal Offset	Sposta la posizione di stampa in orizzontale. Il numero
	positivo è a sinistra mentre quello negativo a destra.
Vertical Offset	Sposta la posizione di stampa in verticale. Il numero
	positivo è in avanti mentre quello negativo a indietro.
Tear Off Offset	Regola la posizione di arresto del materiale di stampa una
	volta stampata l'etichetta, che varia la posizione in cui
	l'etichetta viene strappata o tagliata.
Cutter Offset	Regola la posizione di offset della taglierina in
	corrispondenza della quale viene spellicolata o tagliata
	l'etichetta.

## 7.2.4 COM

La scheda **COM** contiene le impostazioni relative alla porta RS-232C. Quando si utilizza la porta COM, verificare che le impostazioni nella scheda **COM** siano le stesse delle impostazioni della porta, in caso contrario la stampante non funzionerà correttamente.

eneral COM LAN IPv	6 WLAN Bluetooth	
Send Get		
RS-232C		
Baud Rate:	9600	*
Data Length:	8	*
Parity:	None	*
Stop Bit:	1	*
Flow Control:	XON/XOFF(DC1/DC3)	*

## 7.2.5 LAN

La scheda LAN contiene le impostazioni di rete quali TCP/IP, Current TCP/IP

(TCP/IP corrente), Protocol (Protocollo), Server e SNMP Trap.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth		
Send Get			
_TCP/IP		Protocol-	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	Socket:	Enable
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Port Number:	9100
Gateway:	0.0.0.0	SNMP:	Enable
Current TCP/IP		Server	
IP Address:		DHCP:	Enable
Subnet Mask:		Host Name:	
Gateway:			
		Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SNMP Trap			
Trap1:	Disable		
	0.0.0.0		
Trap2:	Disable 💌		
	0.0.0.0		

# 8 Configurazione di una connessione

# LAN

Se, per trasferire i dati, si desidera utilizzare la porta LAN, è necessario impostare la connessione di rete nella scheda LAN.

- 1. Collegare la stampante e il computer a un dispositivo di rete (hub, switch o router) con i cavi Ethernet.
- Nell'elenco Input/Output Port (Porta di ingresso/uscita), fare clic su USB o COM.



3. Nel pannello di navigazione, fare clic su Parameter Setting (Impostazioni parametri), e quindi sulla scheda LAN.

General COM LAN	IPv6 WLAN Bluetooth		
Send Get			
ТСР/ЛР		Protocol	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	Socket:	Enable 💌
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Port Number:	9100
Gateway:	0.0.0.0	SNMP:	Enable
-Current TCP/IP		Server	
IP Address:		DHCP:	Enable 🗸
Subnet Mask:		Host Name:	
Gateway:	· · · · ·		
		Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SNMP Trap			
Trap1:	Disable		
	0.0.0.0		
Trap2:	Disable		
	0.0.0.0		

- 4. Per configurare le impostazioni TCP/IP procedere in uno dei seguenti modi:
- Se si dispone di un indirizzo IP statico, compilare i campi IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask e Gateway in TCP/IP in base alle impostazioni della rete, quindi fare clic su Send (Invia).

ТСР/ІР					
IP Address:	[	155	181	255	28
Subnet Mask:	[	79	210	220	8
Gateway:	[	255	252	234	220

Se non si dispone di un indirizzo IP statico, assicurarsi che **DHCP** sia selezionato e fare clic su **Send (Invia).** 

DHCP:	Enable 💌
Host Name:	
Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

5. Dopo il riavvio della stampante, fare clic su Get (Ottieni) per ottenere le informazioni TCP/IP dalla stampante. Se si utilizza un indirizzo IP statico, si otterranno le stesse impostazioni TCP/IP del passaggio precedente; se si utilizza DHCP, il server DHCP precompilerà automaticamente i campi IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask e Gateway in Current TCP/IP.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth		
Send Get			
TCP/IP		Protocol	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	Socket:	Enable
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Port Number:	9100
Gateway:	0.0.0.0	SNMP:	Enable
Current TCP/IP		Server	
IP Address:	192 . 168 . 7 . 130	DHCP:	Enable
Subnet Mask:	255 . 255 . 248 . 0	Host Name:	
Gateway:	192 . 168 . 0 . 4		
		Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SNMP Trap			
Trap1:	Enable 🗸 🗸		
	192 . 168 . 1 . 38		
Trap2:	Disable 💌		
	0.0.0.0		

 Nell'elenco Input/Output Port (Porta di ingresso/uscita), fare clic su LAN, quindi su Setting.

LAN - 62 Setting LAN 192.168.10.20:9100

7. Per configurare l'indirizzo IP, nella finestra di dialogo Setting LAN

#### (Impostazione LAN), procedere in uno dei seguenti modi:

 Se si utilizza un indirizzo IP statico, inserire nel campo IP Address (Indirizzo IP) l'indirizzo IP contenuto in TCP/IP nella scheda LAN, quindi fare clic su OK.

Setting LAN		
IP Address:	155.181.255.28	
Port:	9100	<b>~</b>
	OK	Cancel

Se si utilizza un indirizzo IP dinamico fornito dal DHCP, nel campo **IP Address (Indirizzo IP)** inserire l'indirizzo IP contenuto in **Current (Corrente) TCP/IP** nella scheda **LAN**, quindi fare clic su **OK**.

Setting LAN		
IP Address:	192.168.7.140	
Port:	9100	*
	OK	Cancel

	Nota	Quando è abilitato il DHCP e la stampante resta inattiva per lungo
-00000000	tempo,	l'indirizzo IP della stessa può variare. Fare clic su Get (Ottieni) per
	ottener	e il nuovo indirizzo IP se si riscontra che quello correntemente utilizzato
	non fun	iziona.

## 8.1 IPv6

La scheda IPv6 contiene le impostazioni IPv6, tra cui IPv6 e Current IPv6 (IPv6 corrente).

eral COM LAN IP	v6 WLAN Bluetooth
Send Get	)
?∨б	
Mode:	MANUAL
Address Type:	NONE
IP Address:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000
Second TD-C	
urrent IPV0	
IP Address:	

#### **Configurazione della connessione IPv6**

Prima di configurare il protocollo IPv6, assicurarsi di disporre di connettività IPv6.

- 1. Per configurare le impostazioni IPv6 procedere in uno dei seguenti modi:
- Se si dispone di un indirizzo IPv6 statico, nell'elenco Mode (Modo), fare clic su MANUAL; nel campo IP Address (Indirizzo IP), inserire

l'indirizzo IPv6, quindi fare clic su Send (Invia).

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth
Send Get	
_ IРv6	
Mode:	MANUAL
Address Type:	NORMAL
IP Address:	2610:0008:6800:2f3b:02ab:00fe:fe9a:030a
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

٠

Se si dispone di un indirizzo IPv6 statico, nell'elenco **Mode (Modo)**, fare clic su **DHCPv6**; Nell'elenco **Address Type (Tipo indirizzo)**, fare clic su **Normal**, quindi su **Send (Invia)**.

General COM LAN IPv6	WLAN
Send Get	
_IPv6	
Mode:	DHCPv6
Address Type:	NORMAL
IP Address:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000

 Dopo il riavvio della stampante, fare clic su Get (Ottieni) per ottenere le informazioni IPv6 dalla stampante. Se si utilizza un indirizzo IPv6 statico, si otterranno le stesse impostazioni del passaggio precedente; se si utilizza DHCPv6, il server DHCPv6 precompilerà automaticamente i campi IP Address (Indirizzo IP), Link-Local Address (Indirizzo Link-Locale) in Current IPv6 (IPv6 corrente).

General COM LAN IPv6	WLAN
Send Get	
_IPv6	
Mode:	DHCPv6
Address Type:	NORMAL
IP Address:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000
Current IPv6	
IP Address:	1111:0003:0000:0000:0000:0000:0000
Link-Local Address:	fe80 :0000:0000:0000:1234: 56ff : fe78 :9aaa

 Nell'elenco Input/Output Port (Porta di ingresso/uscita), fare clic su LAN, quindi su Setting.
LAN - Setting | LAN | 192.168.10.20:9100

4. Per configurare l'indirizzo IP, nella finestra di dialogo Setting LAN

(Impostazione LAN), procedere in uno dei seguenti modi:

 Se si utilizza un indirizzo IP statico, inserire nel campo IP Address (Indirizzo IP) l'indirizzo IP contenuto in IPv6 nella scheda IPv6, quindi fare clic su OK.

Setting LAN		
IP Address:	2610:0007:6800:2f3b:02ab	:00fe:fe9a:030a
Port:	9100	
	OK	Cancel

Se si utilizza un indirizzo IP dinamico fornito dal DHCPv6, nel campo **IP Address** (Indirizzo IP) inserire l'indirizzo

Setting LAN		×
IP Address:	11111:0003:0000:0000:0000:0000:0000:000	
Port:	9100	~
	OK Cancel	

IP contenuto in **Current (Corrente) IPv6** nella scheda **IPv6**, quindi fare clic su **OK**.

## 9 La scheda WLAN

La scheda WLAN contiene le impostazioni della rete wireless, tra cui IPv4, Current IPv4 (IPv4 corrente), Authentication (Autenticazione), Information (Informazioni), WEP, WPA, Initialization (Inizializzazione), Protocol (Protocollo), Current Protocol (Protocollo corrente), Server ed EAP.

D 4		Too fails The sales of	
TD & J.J.	100 160 1 1	Initialization	1
IF Autoress.	192 . 100 . 1 . 1	Module Restore Derau	n
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Region	
Gateway:	0.0.0.0	Protocol	
arrent IPv4		Network Type:	Infrastructure
IP Address:		Channel:	11
Subnet Mask	1995 (P. 1995)	SSID	SATO_PRINTER
Bateway:		Port Number:	9100
formation			
RSSI	0 🌐 🌐 dBm	-Current Protocol	
uth an time time		Channel:	
Metwork énthentication:	Omm	SSID:	
iter official and a second second	Open		
VEP			
EP WEP:	OFF	Server DHCP:	Auto
EP WEP: WEP Key Index:	OFF V	Server DHCP: Host Name:	Auto
EP WEP: WEP Key Index: WEP Input Type:	OFF V 1 V ASCII V	Server DHCP: Host Name:	Auto
VEP WEP: WEP Key Index: WEP Input Type: WEP Key1:	OFF	Server DHCP: Host Name:	dub
WEP: WEP Key Index: WEP Input Type: WEP Key1: WEP Key2:	OFF	Server DHCP: Host Name: EAP	Áub
VEP: WEP: WEP Key Index: WEP Key1: WEP Key2: WEP Key3:	0FF	Server DHCP: Host Name: EAP EAP Method:	Ávb Disable
EP WEP: WEP Key Index: WEP Key1 WEP Key2: WEP Key3: WEP Key4:	OFF	Server DHCP: Host Name: EAP EAP Method: EAP User Name:	Auto         S           Disable         snonymous
EP WEP: WEP Key Index: WEP Key1: WEP Key2: WEP Key3: WEP Key3: WEP Key4: PA	OFF         ₩           1         ₩           A30CII         ₩	Server DHCP: Host Name: EAP EAP Method: EAP User Name:	Auto         S           Disable         anonymous
EP WEP: WEP Key Index: WEP Input Type: WEP Key1: WEP Key2: WEP Key3: WEP Key3: PA WEP Key4: PA WFA Encryption:	OFF	Server DHCP: Host Name: EAP EAP Method: EAP User Name: EAP Password:	Ávio           Disable         •           enonymous         •

### 9.1 Configurazione della

### connessione WLAN

Prima di configurare una connessione LAN wireless, assicurarsi che il computer sia connesso a una rete wireless.

 Nell'elenco Input/Output Port (Porta di ingresso/uscita), fare clic su USB o COM.

USB	-	
USB		
COM		
LAN		

 Nel pannello di navigazione, fare clic su Parameter Setting (Impostazioni parametri), e quindi sulla scheda WLAN.

		and the second se	
Pv4		Initialization	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	🔲 Module Restore Defau	dt
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Region	
Gateway:	0.0.0.0	-Protocol	
Sument IPv4		Network Type:	Infrastructure
IP Address:		Channel:	11 👻
Subnet Mask		SSID:	SATO_PRINTER
Gateway:		Port Number:	9100
nformation		1	
RSSI	0 dBm	- Current Protocol	
Authentication		j Chamer,	
Network Authentication:	Open 💌	, UIGA	
WEP		Server	
WEP:	OFF	DHCP:	Auto
WEP Key Index:	1	Host Name	
WEP Input Type:	ASCII		
WEP Key1:			L
WEP Kev2:		EAP	
WED Ver2		EAP Method:	Disable 🗸
WEP Key4:		EAP User Name:	anonymous
NPA			
WPA Encryption:	Disable	EAP Password:	anonymous
	0000000		D

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

•

 Nel campo SSID, immettere il nome della rete a cui si è collegati, quindi inserire la password in un dei modi seguenti:

SSID:	dlink	

Se si utilizza **Open** e se **WEP** è attivo, scegliere il tipo password WEP nell'elenco **WEP Input Type (Tipo input WEP)**. Successivamente, inserire la password WEP in uno dei campi **WEP Key** e selezionare la chiave che si vuole utilizzare dall'elenco **WEP Key Index (Indice chiave WEP)**.

ON	*
1	*
ASCII	~
0000000	
	ON 1 ASCII 00000000

Se si sta utilizzando **WPA-Personal** o **WPA2 Personal**, inserire la password nel campo **WPA Pre-shared Key (Chiave WPA pre-condivisa)**.

WPA Encryption:	AUTO	~
	0000000	
WPA Pre-shared Key:		

Se si utilizza **802.1X**, **WPA-Enterprise** o **WPA2 Enterprise**, scegliere il metodo di autenticazione EAP nell'elenco **EAP Method (Metodo EAP)** e inserire nome utente e password rispettivamente nei campi **EAP User Name** e **EAP Password**. Se si utilizza il modo TTLS, è possibile scegliere il metodo di crittografia TTLS dall'elenco **TTLS Method (Metodo TTLS)**.

-EAP	
EAP Method:	EAP-TTLS 💌
EAP User Name:	anonymous
EAP Password:	anonymous

- 4. Per configurare le impostazioni IPv4 procedere in uno dei seguenti modi:
- Se si dispone di un indirizzo IP statico, compilare i campi IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask e Gateway in IPv4 secondo le impostazioni della rete, assicurarsi che DHCP sia disabilitato e fare clic su Send (Invia).

IP Address:	155 . 181	. 255 . 28
Subnet Mask:	79 . 210	. 220 . 8
Gateway:	255 . 252	. 234 . 220
Server		
DHCP:	Disable	*
Host Name:		

Se non si dispone di un indirizzo IP statico, assicurarsi che **DHCP** sia selezionato e fare clic su **Send (Invia).** 

DHCP:	Enable	
Host Name:		
Host Name:		

5. Dopo il riavvio della stampante, fare clic su Get (Ottieni) per ottenere le informazioni IPv4 dalla stampante. Se si utilizza un indirizzo IP statico, si otterranno le stesse impostazioni del passaggio precedente; se si utilizza DHCP, il server DHCP precompilerà automaticamente i campi IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask e Gateway in Current IPv4 (IPv4 corrente).

-Current IPv4					
IP Address:	192	168	0	120	
Subnet Mask:	255	255	255	0	
Gateway:	192	168	0	1	

6. Nell'elenco Input/Output Port (Porta di ingresso/uscita), fare clic su LAN, quindi su Setting.



- 7. Per configurare l'indirizzo IP, nella finestra di dialogo Setting LAN (Impostazione LAN), procedere in uno dei seguenti modi:
- Se si utilizza un indirizzo IP statico, nel • campo IP Address (Indirizzo IP), inserire l'indirizzo IP contenuto in IPv4 nella scheda WLAN e fare clic su OK.

Setting LAN		
IP Address:	155.181.255.28	
Port:	9100	~
	OK	Cancel

Se si utilizza un indirizzo IP dinamico fornito dal DHCP, nel campo IP Address (Indirizzo IP) inserire l'indirizzo IP contenuto in Current (Corrente) IPv4 nella

Setting LAN		
IP Address:	192.168.0.120	
Port:	9100	~
	OK	Cancel

scheda WLAN, quindi fare clic su OK.

## **10** Bluetooth

La scheda **Bluetooth** riporta le impostazioni per il protocollo Bluetooth.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth
Send Get	
Setting	
Pincode:	0000
Device Name:	SATO WS4
BD Address:	: : : :
Inquiry Control:	Response is made at any time $\checkmark$
Nome proprietà	Descrizione
Pincode	Il codice PIN Bluetooth della stampante.
Dovice Name	Il nome dispositivo Bluetooth della
Device Name	stampante.
BD Address	L'indirizzo MAC della stampante.
	Determina come la stampante viene rilevata
	da altri dispositivi Bluetooth.
	Response is made at any time La
	stampante è sempre rilevabile.
Inquiry Control	No response La stampante non può essere
	rilevata.
	Response only within 60sec after a power on
	La stampante è rilevabile 60 secondi dopo
	l'accensione.

### **10.1** Connessione wireless

### Bluetooth

Le stampanti con Bluetooth integrato sono in grado di connettersi a Internet in modo più flessibile. È possibile trasmettere i dati alla stampante in qualsiasi luogo entro il raggio d'azione del protocollo Bluetooth.

### 10.1.1 Bluetooth

La schermata di configurazione Bluetooth può variare a seconda del computer o del dispositivo. In questo esempio di configurazione viene utilizzato un computer Windows XP.

Per configurare una connessione Bluetooth per la stampante, procedere come segue:

1. Fare clic sull'icona Bluetooth nell'area di notifica (barra delle applicazioni).

K 😫 🔎 🗊 🖓 🧐

2. Nella finestra di dialogo **Bluetooth Devices (Dispositivi Bluetooth)**, fare clic su **Add (Aggiungi)**.

#### Configurazione e impostazione dell'interfaccia

Bluetooth Devices	<
Devices Options COM Ports Hardware	
Add Remove Properties	
OK Cancel Apply	

3. Nella finestra di dialogo Add Bluetooth Device Wizard (Aggiunta guidata dispositivo Bluetooth), selezionare la casella di controllo My device is set up and ready to be found (Il dispositivo è configurato e pronto per il rilevamento) e fare clic su Next (Avanti).

Add Bluetooth Device Wizard		
	Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it: - Turn it on - Make it discoverable (visible) - Give it a name (optional)	
	<ul> <li>Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)</li> <li>My device is set up and ready to be found.</li> <li>Add only Bluetooth <u>devices that you trust</u>.</li> </ul>	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

4. Fare clic su SATO WS4, quindi su Next (Avanti).

Add Bluetooth Device Wizard	×
Select the Bluetooth device that you want to add.	®
SATO WS4 New device Ai6821:2222222. New device	
<ul> <li>If you don't see the device that you want to add, make sure that it is turned on. Follow the setup instructions that came with the device, and then click Search Again.</li> </ul>	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	]

5. Fare clic su **Let me choose my own passkey (Scelta passkey da parte dell'utente)**. La chiave predefinita è **0000**. Dopo aver inserito la chiave, fare clic su **Next (Avanti)**.

Add Bluetooth Device Wizard	
Do you need a passkey to add your device?	*
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of your device. If the documentation specifies a passkey, us	of the documentation that came with se that one.
○ <u>C</u> hoose a passkey for me	
$\bigcirc$ Use the passkey found in the documentation:	
⊙ Let me choose my own passkey:	0000
O Don't use a passkey	
You should always use a <u>passkey</u> , unless your device recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long more secure it will be.	e does not support one. We g. The longer the passkey, the
<u> &lt; B</u> a	ack <u>N</u> ext > Cancel

6. Il computer proverà a collegarsi alla stampante. In caso positivo, verrà

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

visualizzato il messaggio di operazione completata. Prendere nota della porta COM in uscita e fare clic su **Finish (Fine)**.

Nota Se si dimentica il numero di porta, nella finestra di dialogo
Bluetooth Devices (Dispositivi Bluetooth), fare clic su COM Ports (Porte
COM) per visualizzare la porta COM virtuale assegnata alla stampante.

Add Bluetooth Device Wizard		
®	Completing the Add Bluetooth Device Wizard	
	The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.	
	These are the COM (serial) ports assigned to your device. Outgoing COM port: COM3	
	Learn more about <u>Bluetooth COM ports</u> .	
	To close this wizard, click Finish.	
	< <u>B</u> ack <b>Finish</b> Cancel	

# **11 Specifiche**

## **11.1 Stampante**

Modello	WS4DT e WS4TT		
Metodo di stampa	Trasferimento termico o termico diretto		
Risoluzione	203 dpi	(8 punti/mm) 300 dpi (12 punti/mm)	
Allineamento del materiale di stampa	Allineamento al centro		
Modalità di funzionamento	Standard: Stampa continua, A strappo		
	Soncoro	DT: sensore del gap (trasmissivo, fisso)	
	matorialo di	TT: sensore del gap (trasmissivo, fisso) Offset:	
Soncori	stampa	6,27 mm - Sensore preimpostato in fabbrica	
Senson		Sensore I-Mark (riflessivo, mobile)	
		Interruttore testina aperta	
		Sensore nastro	
	WS408: 2, 3, 4, 5, 6 ins/sec (50,8, 76,2, 101,6, 127, 152,4 mm/s)		
	WS412: 2, 3, 4 ins/sec (50,8, 76,2, 101,6 mm/s)		
Velocità di	2 e 3 ips per il m	nodo dispenser	
stampa	Non impostare quando è install coperchio è ape	a velocità di stampa su 4 ips o su valori maggiori ato il modulo spellicolamento e il relativo rto.	
Topolità stampa	Livello tonalità -	SBPL: 1 ~ 5	
	Predefinito – DT	: SBPL 3 TT: SBPL 3	
Area di stampa max	Lunghezza 999 mm x larghezza 104 mm (4,09")		
Area non stampabile	Direzione passo - alto: 1,5 mm, basso: 1,5 mm (supporto escluso) Direzione larghezza - sinistra: 1,5 mm, destra: 1,5 mm (supporto escluso)		
Interfaccia	Modello standard: USB (Tipo A e B), Ethernet, RS232C Modello LAN: USB (Tipo A e B), Ethernet		
Interfaccia	Bluetooth, Wire	less LAN	

#### 11 Specifiche

Modello

opzionale

Memoria integrata	Memoria standard (flash ROM): 16 MB
	Memoria utente: 2 MB
	Memoria Standard (SDRAM): 32 MB
Memoria esterna	USB: Max 16 GB
Pannello	2 LED, 1 pulsante
LED	1° LED: Rosso e verde (varie combinazioni: arancione)
	2° LED: Rosso e verde (varie combinazioni: arancione)
	Bitmap: XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B
Font	Scalabile: CG Times, CG Triumvirate

WS4DT e WS4TT

## **11.2 Materiale di stampa**

Proprietà		Descrizione
Formato		Modulo continuo
materiale	di	Lunghezza (TT): 8 mm ~ 996 mm (incluso supporto 11 ~ 999 mm)
stampa		Lunghezza (DT): 8 mm ~ 996 mm (incluso supporto 11 ~ 999 mm)
		Larghezza: 22,4 mm ~ 115 mm (incluso supporto 25,4 ~ 118 mm)
		Modo a strappo
		Lunghezza (TT): 8 mm ~ 996 mm (incluso supporto 11 ~ 999 mm)
		Lunghezza (DT): 30 mm ~ 999 mm (incluso supporto 33 ~ 999 mm)
		Larghezza: 22,4 mm ~ 115 mm (incluso supporto 25,4 ~ 118 mm)
		Modo dispenser
		Lunghezza (TT): 23,4 mm ~ 150,4 mm (incluso supporto 26,4 ~
		152,4 mm)
		Lunghezza (DT): 35 mm ~ 150,4 mm (incluso supporto 38 ~ 153,4
		mm)
		Larghezza: 22,4 mm ~ 115 mm (incluso supporto 25,4 ~ 118 mm)
		Modalità taglierina
		Lunghezza (TT): 19,4 mm ~ 993 mm (incluso supporto 22,4 ~ 996
		mm)
		Lunghezza (DT): 35 mm ~ 993 mm (incluso supporto 38 ~ 996 mm)
		Larghezza: 22,4 mm ~ 115 mm (incluso supporto 25,4 ~ 118 mm)
		Spessore del materiale di stampa: 0.06~0.19mm
		Diametro rotolo max: 127 mm (5 pollici)
		Diametro rotolo max per svolgitore esterno: 216 mm (8,5 pollici)
Тіро	di	Etichetta - trasferimento termico
materiale	di	Cartellino - trasferimento termico
stampa		Etichetta - termico diretto
		Cartellino - termico diretto
		Carta in rotolo (Lato superiore esterno/lato superiore interno)
		Carta a modulo continuo ripiegata a ventaglio

.

Dimensione	Lunghezza: 100 m (φ dimensione anima: 0,5 pollici), max 300 m (φ	
nastro	dimensione anima: 1 pollice)	
	Larghezza: 40 mm ~ 110 mm	
Tipo nastro	Cera, cera-resina, resina	
	Inchiostratura interna (CSI) o inchiostratura esterna (CSO)	

## 11.3 Codici a barre

Codice a barre unidimensionale	UPC-A
	UPC-E
	JAN/EAN
	CODE39
	CODE93
	CODE128
	GS1-128 (UCC/EAN128)
	CODABAR (NW-7)
	ITF
	Industrial 2of5
	MSI
	UPC add-on code
	POSTNET
	GS1 DataBar Omnidirectional
	GS1 DataBar Truncated
	GS1 DataBar Stacked
	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
	GS1 DataBar Limited
	GS1 DataBar Expanded
	GS1 DataBar Expanded Stacked
Codice a barre bidimensionale	QR Code
	PDF417 (including MicroPDF)
	DataMatrix (ECC200)
	GS1 DataMatrix
	MaxiCode
Simbolo composito	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B)
	EAN-8 Composite (CC-A/CC-B)
	UPC-A Composite (CC-A/CC-B)
	UPC-E Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Truncated Composite
	(CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Stacked Composite
	(CC-A/CC-B)

GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B) GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)

## **11.4 Bluetooth**

Proprietà	Bluetooth I/F
Standard	Bluetooth 2.1 + EDR or later
Dispositivo abilitato	WS Series
Temperatura di esercizio	41°F (5°C) ~ 104°F (40°C)
Temperatura di stoccaggio	-4°F (-20°C) ~ 140°F (60°C)
Umidità in esercizio	25 ~ 85 % Non-condensing R.H
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90 % Non-condensing R.H
Forma di connessione	Only one-to-one connection is
	supported.
Profilo supporto	Serial Port Profile (SPP)
	PIN code is supported.
Classe di trasmissione radio	CLASS 2
Metodo di trasmissione	Bi-directional (Half-duplex)
Controllo flusso	Credit based flow control
Modalità operativa	Slave Mode
Distanza di trasmissione	3 m (360 degrees)
Modo SR in scansione pagina/inquiry	R1 Scan Interval 1.28 sec.
	Scan Window 22.5 msec.
Gamma di radiofrequenza	2402 ~ 2480 MHz
Potenza nominale di uscita	+4 dBm (2.51 mW) MAX

## **11.5 LAN wireless**

	Proprietà		Wireless I	AN I/F
Hardware	Protocollo	IEEE 802.	11 b/g/n	
	Dispositivo abilitato	Serie WS4	1	
	Temperatura di	-20 °C (-4	°F) ~ +85 °C (+185 °F)	
	esercizio			
	Destinazione	USA	Europa	
	Frequenza	2412 ~ 24	62 MHz 2412 ~ 2	2472 MHz
	(Canale centrale)			
	Canale	Canale 1	~ 11 Canale 1	1 ~ 13
	Spaziatura		5 Mł	Ηz
	Velocità di	IEEE	Trasmissione	Conforme a metodo IEEE
	trasmissione/	802.11b	Metodo	802.11b DSSS
	Modulazione		Canale	In base al paese
			Trasmissione dati	11/5,5 Mbps: CCK
			Velocità/Modulazio	2 Mbps: DQPSK
			ne	1 Mbps: DBPSK
		IEEE	Trasmissione	Conforme al metodo IEEE
		802.11g	Metodo	802.11g OFDM
				Metodo DSSS
			Canale	In base al paese
			Trasmissione dati	54/48 Mbps: 64 QAM
			Velocità/Modulazio	36/24 Mbps: 16 QAM
			ne	18/12 Mbps: QPSK
				9/6 Mbps: BPSK
		IEEE	Trasmissione	Conforme al metodo
		802.11n	Metodo	IEEE802.11n OFDM
			Canale	US) 1-11 ch
				(JP/DE) 1-13 ch
			Trasmissione dati	20 MHz: 6,5M / 7,2M /
			Velocità/Modulazio	13M / 14,4M / 19,5M /
			ne	21,7M / 26M /28,9M /
				39M / 43,3M / 52M /
				57.8M / 58.5M / 65M /

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

### 11 Specifiche

	Proprietà		Wireless LAN I/F	
				72,2M (rilevamento
				automatico)
	Antenna		Antenna e	esterna
	Potenza ar	ntenna	802.11b	Max +15 dBm
			802.11g	Max +17 dBm
			802.11n	Max +17 dBm
Software	Modo di connessione		Infrastrut	ture, Adhoc
	Indirizzo IF	o predefinito	192.168.1	.1
	Subnet mask		255.255.2	255.0
	predefinita	a		
	ESSID prec	lefinito	SATO_PRI	NTER
	Security		IEEE 802.	11i
	(Sicurezz	Crittografia	WEP 128	bit, TKIP (WPA), AES (WPA2)
	a)	Autorizzazi	Chiave co	ndivisa, sistema aperto, PSK, PEAP, TLS, TTLS, LEAP,
		one	EAP-FAST	
	Protocollo (*)		TCP/IP, Sc	ocket, DHCP
	Parametri	wireless LAN	Parametr	o: Comando (utility della stampante)

e monitoraggio dello

stato

## **11.6 Ethernet**

Proprietà	Descrizione	
Porta	RJ-45	
Velocità	10Base-T/100Base-T (Auto Detecting)	
Protocollo	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP,	
	Socket, LPR, IPv4, IPv6, SNMPv2	
Modo	TCP Server/Client, UDP Client	
Tecnologia	HP Auto-MDIX, Auto-Negotiation	

### **11.7** Ambiente elettrico e operativo

Proprietà	Descrizione
Alimentazione	Tensione: 100 VCA ~ 240 V ± 10% (intera gamma)
	Frequenza: 50 Hz - 60 Hz ± 5%
Potenza assorbita	90 W
Temperatura	In esercizio: 5 °C ~ 40 °C
	Stoccaggio: -40 °C ~ 60 °C
Umidità	In esercizio: 25% UR ~ 85% UR (senza condensa)
	Stoccaggio: 10% UR ~ 90% UR (senza condensa)

### **11.8 Dimensione fisica**

Dimensioni	Dimensioni e peso
Dimensioni	Largh. 220,6 ± 0,5 mm x Prof. 278,5 ± 0,5 mm x Alt.
	182 ± 0,5 mm
	Altezza con coperchio aperto: 358,1 mm
Peso	2,48 kg ± 3% (esclusi il materiale di stampa e le
	opzioni) o inferiore

# 12 Precauzioni di sicurezza

Questa sezione descrive come utilizzare in sicurezza la stampante. Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente le seguenti informazioni.

### Pittogrammi

Questo manuale dell'operatore e le etichette sulla stampante riportano diversi pittogrammi. Questi simboli indicano l'uso corretto e sicuro della stampante e segnalano le possibili cause di lesioni a persone e beni materiali. Di seguito è riportata una descrizione dei simboli. Prima di leggere il testo, assicurarsi di avere compreso correttamente questi simboli.



Ignorare le istruzioni contrassegnate da questo simbolo e usare la stampante in modo erroneo comporta il rischio di morte o lesioni gravi.



Ignorare le istruzioni contrassegnate da questo simbolo e usare la stampante in modo erroneo comporta il rischio di lesione o danni alle proprietà.



Il pittogramma  $\triangle$  significa "Prudenza". All'interno del pittogramma è riportato un simbolo di avvertenza specifico (il simbolo a sinistra indica il rischio di folgorazione).



Il pittogramma <sup>O</sup> significa "Vietato". Ciò che è proibito in modo specifico è riportato dentro o vicino al pittogramma (il simbolo a sinistra significa "Vietato disassemblare").



Il pittogramma significa "Obbligatorio". Ciò che occorre fare nello specifico è riportato all'interno del pittogramma (il simbolo a sinistra significa "Scollegare il cavo elettrico dalla presa").

### 

Non posizionare su un'area instabile

- $\bigcirc$
- Non posizionare su un'area instabile, come un tavolo traballante o un'area inclinata o soggetta a forti vibrazioni. Se la stampante cade o si rovescia, può ferire qualcuno.

Non posizionare contenitori pieni d'acqua o di liquidi sulla stampante

- Non posizionare vasi di fiori, tazze o altri contenitori che contengano liquidi, come acqua o sostanze chimiche oppure piccoli oggetti metallici vicino alla stampante. In caso di fuoriuscita di liquidi e successiva infiltrazione all'interno della stampante, spegnere immediatamente l'unità utilizzando l'interruttore principale, scollegare il cavo dalla presa e contattare il rivenditore o il centro di assistenza SATO. L'uso della stampante in queste condizioni potrebbe provocare un incendio o scariche elettriche.

Non inserire oggetti all'interno della stampante



Non inserire né lasciare cadere oggetti metallici o infiammabili all'interno delle aperture della stampante (uscite di cavi, ecc.). Se questi oggetti finiscono all'interno della stampante, spegnerla immediatamente utilizzando l'interruttore principale, scollegare il cavo dalla presa e contattare il rivenditore o il centro di assistenza SATO. L'uso della stampante in queste condizioni potrebbe provocare un incendio o scariche elettriche.

Non collegare la stampante a una tensione diversa da quella indicata nelle specifiche



 Non collegare la stampante a una tensione diversa da quella indicata nelle specifiche. In caso contrario sussiste il rischio di incendio o di folgorazione.

Collegare sempre i connettori a una messa a terra



 Collegare sempre il cavo della stampante a una messa a terra. In caso contrario sussiste il rischio di folgorazione.

Uso del cavo di alimentazione



- Non danneggiare, rompere, né modificare il cavo elettrico. Evitare inoltre di posizionare oggetti pesanti sullo stesso, di riscaldarlo o di tirarlo; in caso contrario sussiste il rischio di danneggiarlo, provocando un incendio o scariche elettriche.
- In caso di danno al cavo elettrico (ovvero, nucleo esposto, fili

rotti, ecc.), contattare il rivenditore o il centro di assistenza SATO. L'uso del cavo elettrico in queste condizioni potrebbe provocare un incendio o scariche elettriche.

 Non modificare, piegare energicamente, torcere o tirare il cavo elettrico. L'uso del cavo elettrico in queste condizioni potrebbe provocare un incendio o scariche elettriche.

### In caso di caduta o rottura della stampante



Se la stampante cade o si rompe, spegnerla immediatamente utilizzando l'interruttore principale, scollegare il cavo dalla presa e contattare il rivenditore o il centro di assistenza SATO. L'uso della stampante in queste condizioni potrebbe provocare un incendio o scariche elettriche.

Non usare la stampante in presenza di anomalie



 Continuare a usare la stampante anche nel caso in cui si rilevi qualcosa di anomalo, ad esempio fumo od odori inconsueti provenienti dall'interno, può comportare il rischio di incendio o di folgorazione. Spegnere immediatamente l'unità utilizzando l'interruttore di alimentazione, scollegare il cavo elettrico dalla presa e contattare il rivenditore o il centro di assistenza SATO per le riparazioni. Tentare di effettuare le riparazioni autonomamente è pericoloso, quindi evitare assolutamente di eseguire riparazioni di propria iniziativa.

### Non smontare la stampante



 Non smontare né modificare la stampante. In caso contrario sussiste il rischio di incendio o di folgorazione. Per eseguire ispezioni interne, regolazioni e riparazioni, contattare il rivenditore o il centro di assistenza SATO.

Avvertenze sulla taglierina



• Non toccare la taglierina con le mani né inserire oggetti nella taglierina, in quanto sussiste il rischio di lesioni.

Uso del liquido per la pulizia della testina



- È vietato usare fiamme o calore attorno al liquido detergente per la testina. Non riscaldare assolutamente né esporlo a fiamme.
- Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini onde evitare che lo ingeriscano accidentalmente. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

### Testina di stampa



- Dopo la stampa, la testina è calda. Fare attenzione a non bruciarsi quando si sostituisce il materiale di stampa o si pulisce la macchina subito dopo la stampa.
- Toccare il bordo della testina di stampa a mani nude può provocare lesioni. Fare attenzione a non ferirsi quando si sostituisce il materiale di stampa o durante la pulizia.
- Il cliente non è autorizzato a sostituire la testina di stampa. Una tale eventualità può comportare lesioni, ustioni o i folgorazione.

### 

Non conservare in aree con elevato tasso di umidità



Non posizionare la stampante in aree con elevato tasso di umidità o in punti in cui si formi condensa. Se si forma condensa, spegnere immediatamente l'unità utilizzando l'interruttore di accensione e non usarla finché non si asciuga. L'uso della stampante in presenza di condensa implica il rischio di folgorazione.

### Trasporto della stampante



- Per spostare la stampante, scollegare sempre prima il cavo elettrico dalla presa e accertarsi che tutti i cavi esterni siano scollegati prima di muoverla. Spostare la stampante con i cavi ancora collegati potrebbe danneggiare i cavi o i fili dei connettori, con conseguente incendio o scariche elettriche.
- Non trasportare la stampante con il materiale di stampa caricato. Il materiale di stampa potrebbe cadere e provocare lesioni.
- Quando si posa la stampante sul pavimento o su un supporto, accertarsi di non lasciare le dita o le mani sotto i piedini della stampante, onde evitare che vengano schiacciati.

### Alimentazione



 Non premere l'interruttore di accensione né collegare/scollegare il cavo con le mani bagnate, in quanto Cavo di alimentazione

 $\mathbb{A}$ 

sussiste il rischio di folgorazione.

- Tenere il cavo di alimentazione lontano da dispositivi caldi. Avvicinandolo a dispositivi caldi sussiste il rischio di fondere la guaina del cavo con conseguente pericolo di incendio o folgorazione.
- Quando si scollega il cavo elettrico dalla presa, accertarsi di prenderlo dal connettore. Tirando il cavo si corre il rischio di rompere i fili dell'anima, con conseguente rischio di incendio o folgorazione.
- Il cavo elettrico fornito con la stampante è realizzato specificatamente per la stessa e non va usato con altri apparecchi elettrici.

Coperchio superiore



Fare attenzione a non schiacciarsi le dita aprendo o chiudendo il coperchio superiore. Fare inoltre attenzione affinché il coperchio superiore non scivoli via e cada.

Caricamento del materiale di stampa



• Durante il caricamento del materiale di stampa in rotolo, fare attenzione a non schiacciare le dita fra il rotolo e l'unità di alimentazione.

Durante un lungo periodo di inutilizzo



• Durante un lungo periodo di inutilizzo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa per garantire la sicurezza.

Durante la manutenzione e la pulizia



 Durante la manutenzione e la pulizia della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa per garantire la sicurezza.