

Käyttöopas

Tulostinmallille:

CL4NX CL6NX



Tekijänoikeudet

Kaikki luvaton tämän dokumentin sisällön uudelleen käyttö, kokonaan tai osittain, on ankarasti kielletty.

Vastuun rajoitus

SATO Corporation ja sen tytäryhtiöt Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa eivät tee mitään esityksiä tai anna minkäänlaisia tätä materiaalia koskevia takuita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuoriin takuisiin ja tietoihin materiaalin sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. SATO Corporation ei ole vastuussa tämän materiaalin puutteista tai vahingoista, suorista tai epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä, jotka liittyvät sisustukseen, jakeluun, suorituskykyyn tai tämän materiaalin käyttöön.

Tämän asiakirjan teknisiä tietoja ja sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että USB-muistille tehdään virustarkistus ennen tulostimen liittämistä. SATO Corporation ei ole vastuussa minkäänlaisista tulostimen toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat USB-muistin kautta levinneestä viruksesta.

Tavaramerkit

SATO on SATO Holdings Corporationin ja sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDIN rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi[®] on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi Protected Setup[™], WPA[™] ja WPA2[™] ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Cisco Ciscon logo ja Cisco Systems ovat Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa.

Bluetooth on yhtiön Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. tavaramerkki.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR -merkit ovat yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

ICODE, I-CODE ja SLI NXP B.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MIFARE[®] on NXP B.V:n rekisteröity tavaramerkki.

Tag-it[™] on Texas Instrumentsin tavaramerkki.

my-d[™] on Infineon Technologies AG:n rekisteröity tavaramerkki.

FeliCa on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

FeliCa on Sony Corporationin kehittämä kontaktiton piirikorttien tekniikka.

Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Versio: GBS-CL4NX_CL6NX-r07-29-01-16OM

© 2016 SATO Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1	1
Ennen aloittamista	3	3
Tuotteen ominaisuudet	3	3
Varotoimenpiteet	4	4
Varotoimet asennuksen ja käsittelyn yhteydessä	7	7
Määräysten mukaiset hyväksynnät	8	B
1 Osien selite	11	1
1.1 Tulostimen osien selite 1.1.1 Kuva edestä 1.1.2 Kuva takaa 1.1.3 Kuva sisältä	1 1 11 12 13	1 2 3
1.2 Käyttöpaneelin osat 1.2.1 Käyttöpaneeli 1.2.2 LED-merkkivalo	14 14 1{	4 5
2 Tulostimen asennus	17	7
2.1 Asennusvarotoimet	17	7
2.2 Asennustila 2.2.1 Kuva edestä (CL4NX) 2.2.2 Kuva edestä (CL6NX) 2.2.3 Kuva sivusta (CL4NX/CL6NX) 2.2.4 Kuva alta (CL4NX) 2.2.5 Kuva alta (CL6NX)	18 18 18 19 20 20	3 B B 9 0
2.3 Mukana tulevien varusteiden tarkastus	21	1
2.4 Yhteysjohdon liittäminen 2.4.1 Käytettävissä olevat liittymät 2.4.2 Yhteysasetukset 2.4.3 NFC-liittymän yhteys	22 22 23 23	2 3 3
2.5 Virtajohdon kytkeminen	24	4

2.7 Tulostimen käyttöönotto (aloitusohje)	27
2.7.1 Aloitusnäyttö	27
2.7.2 Kielen valinta	27
2.7.3 Alueen asetus valinnaisella RTC-sarjalla	28
2.7.4 Kaupungin asetus valinnaisella RTC-sarjalla	28
2.7.5 Päivämäärän asetus valinnaisella RTC-sarjalla	28
2.7.6 Kellonajan asetus valinnaisella RTC-sarjalla	29
2.7.7 Tulostustavan asetus	29
2.7.8 Värinauhan asetus	30
2.7.9 Lämpöpaperin anturityypin asetus	30
2.7.10 Lämpöpaperin asetus	31
2.7.11 Vahvistusnäyttö	32
2.7.12 Aloitusohjeen peruuttaminen	32
3 Värinauhan ja lämpöpaperin lataus	33
3.1 Nauhan mustepuolen tarkastus	33
3.2 Nauhan lataaminen	34
3.3 Nauhan poistaminen	37
3.4 Käyttökelpoiset paperit	38
3.4.1 Paperianturin paikan säätö	
3.5 Paperin lataaminen	
3.5.1 Paperirullan lataaminen	39
3.5.2 Laskostetun paperin lataaminen.	
3.5.3 Paperin lataaminen lisävarusteena saatavan leikkurin avulla	
3.5.4 Paperin lataaminen valinnaisella dispenserillä ja taustanauhan poistolla	42
3.5.5 Paperin lataaminen valinnaisella dispenserillä ja taustanauhan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
takaisinkelauslaitteella	43
3.5.6 Taustanauhan irrotus takaisinkelauslaitteesta	45
4 Käyttö ja konfigurointi	47
4.1 Näyttö ja toiminta	47
4.1.1 Online-/Offline-tila	47
4.1.2 Tilakuvake	48
4.1.3 Virhekuvake	51
4.1.4 Ohjevideo	54
4.1.5 Tulostusasetusten muuttaminen tulostuksen aikana	57
4.1.6 Tulostustyön peruutus	58
4.2 Asetustila	59
4.2.1 Valhtaminen asetustilaan	
4.2.2 Kirjautuminen asetustilaan ja pois	
4.2.3 Valhtoendon valinta	
4.2.4 Asetusarvon syöttö tai valinta	62
4.3 Asetusvalikon puurakenne	65

Ennen aloittamista

Kiitos, että ostit tämän SATO CL4NX/CL6NX-tulostimen (kutsutaan tästä lähtien nimellä "tulostin"). Tässä oppaassa esitetään perustiedot tulostimen käytöstä. Opas on luettava huolellisesti, jotta käyttäjä voi ymmärtää jokaisen toiminnon ennen laitteen käyttöä

Tuotteen ominaisuudet

Tämä SATO CL4NX/CL6NX -tulostin on suorituskykyinen etikettijärjestelmä, jonka vankka kotelo on valmistettu metallista ja joka on varustettu monipuolisilla toiminnoilla. Tuotteen keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat:

- Yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu
- · Laadukas tulostusjälki
- Suunniteltu helppokäyttöiseksi
- Varustettu erittäin luotettavalla 3,5 tuuman värillisellä LED-taustavalaistulla TFT LCD -näytöllä.
- Opastusvideot mukana
- Tulostuspää ja tela voidaan vaihtaa ilman erillisiä työkaluja
- Tukee 600 m tulostinnauhaa
- Tukee 31 kieltä näytössä ja 47 kieltä skaalattavien fonttien tulostuksessa
- Tukee eri kommunikointirajapintoja
- · Tukee protokollia kuten IPv6, SNMP ja NTP
- Wi-Fi-allianssin sertifioima



· Cisco CCX V4.0 -yhteensopiva



SATO CL4NX/CL6NX -tulostin on testattu yhteensopivaksi Cisco CCX:n version 4.0 kanssa. Cisco-yhteensopivuuden logo vahvistaa, että kyseinen SATO-tuote on käynyt läpi SATO:n, Ciscon ja kolmannen osapuolen yrityksen yhdessä toimivuuden testauksia, jotka perustuvat Ciscon määrittämiin kriteereihin. SATO yksin on vastuussa tuotteelle annetusta käyttäjätuesta ja takuusta. Cisco ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia takuita SATO-tuotteelle tai sen yhteiselle käytölle luettelossa mainittujen Ciscon tuotteen (tuotteiden) kanssa ja kiistää kaikki epäsuorat takuut, jotka liittyvät tuotteen kaupalliseen käyttöön, sopivuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen tai väärinkäytöksiin.

• Täyttää kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman vaatimukset



Tässä kuvatut tuotteet täyttävät ENERGY STAR -vaatimukset. ENERGY STAR yhteenliittymän jäsenenä SATO Corporation on päättänyt, että tämän tuotteen energiatehokkuus on ENERGY STAR -ohjearvojen mukainen.

Varotoimenpiteet

Tämä osa kuvaa tulostimen turvallista käyttöä. Kaikki ohjeet on huolellisesti luettava ja ymmärrettävä ennen tulostimen asennusta ja käyttöä.

Kuvakesymbolit

Tässä käyttäjäoppaassa ja tulostimen tarroissa käytetään erilaisia kuvakesymboleja. Nämä symbolit kertovat tulostimen turvallisesta ja oikeasta käytöstä sekä siitä, miten henkilöiden vammautuminen ja omaisuuden vaurioituminen voidaan estää. Symbolien selitykset ovat seuraavat.



Varoitussymboli kertoo, että ohjeiden tai oikean menettelytavan noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen.



Huomautussymboli kertoo, että ohjeiden tai oikean menettelytavan noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammautumisen tai vaurioittaa omaisuutta.

Esimerkkikuvakkeet



△-kuvake merkitsee, että toimintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä kuvake sisältää erityisen varoitussymbolin (esimerkiksi vasemmanpuoleinen symboli ilmaisee sähköiskua).



S-kuvake merkitsee, että toimintoa ei saa tehdä. Tämä kuvake sisältää erityisen kieltosymbolin (esimerkiksi vasemmanpuoleinen symboli merkitsee, että purkaminen on kielletty).



•kuvake merkitsee, että toiminto on tehtävä. Kuvake sisältää erityisen toimenpidekehotesymbolin (esimerkiksi vasemmanpuoleinen symboli merkitsee, että pistoke on irrotettava pistorasiasta).

▲ Varoitus

Sijoita tulostin tukevalle alustalle.



 Sijoita tulostin tukevalle alustalle. Älä sijoita tulostinta epävakaalle pöydälle, kaltevalle pinnalle tai alueelle, joka on alttiina voimakkaalle tärinälle. Jos tulostin putoaa tai kaatuu, se voi aiheuttaa vammautumista.

Älä aseta nesteellä täytettyjä astioita tulostimen päälle.



 Ålä aseta kukkaruukkuja, kuppeja tai muita nesteellä täytettyjä astioita tulostimen päälle. Jos jotakin nestettä läikkyy tulostimeen, sammuta tulostin välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota sen jälkeen yhteyttä SATO-jälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen. Jos käytät tulostinta tässä kunnossa, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä laita mitään esineitä kirjoittimen sisään.



 Älä laita metallisia tai syttyviä esineitä tulostimen aukkoon. Jos jokin vieras esine joutuu tulostimeen, sammuta tulostin välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota sen jälkeen yhteyttä SATO-jälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen. Jos käytät tulostinta tässä kunnossa, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä käytä ilmoitetusta poikkeavaa jännitettä.



 Älä käytä ilmoitetusta poikkeavaa jännitettä (AC 100 V - 240 V).
Poikkeavan jännitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

\land Varoitus

Liitännät on aina maadoitettava.



 Kytke aina tulostimen maadoitusjohdin maahan. Maadoitusjohtimen jättäminen maadoittamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

Virtajohdon käsittely



 Älä riko virtajohtoa äläkä tee siihen muutoksia. Älä sijoita painavia esineitä virtajohdon päälle, lämmitä johtoa tai vedä sitä. Näin toimiminen voi vaurioittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 Jos virtajohto vaurioituu (ydin tulee näkyviin, johtimet katkeavat jne.), ota yhteyttä SATO-jälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen. Virtajohdon käyttäminen tässä kunnossa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 Älä tee muutoksia virtajohtoon äläkä taivuta, väännä tai vedä sitä. Virtajohdon käyttäminen tällä tavoin voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Kun tulostin on pudonnut tai särkynyt



• Jos tulostin putoaa tai särkyy, sammuta tulostin välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä SATOjälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen. Tulostimen käyttäminen tässä kunnossa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä käytä tulostinta, kun jokin siinä toimii tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.



 Tulostimen käytön jatkaminen, kun jokin siinä toimii tavanomaisesti poikkeavalla tavalla, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa on esimerkiksi savun tai epätavallisen haiun purkautuminen tulostimesta. Sammuta tulostin välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota sen jälkeen yhteyttä SATO-jälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen korjauksen järjestämiseksi. Missään tapauksessa korjauksia ei saa yrittää itse; se on liian vaarallista.

Älä pura tulostinta.



 Älä pura tulostinta tai tee siihen muutoksia. Poikkeavan jännitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Sisäisten tarkistusten, säätöjen ja korjausten tekemiseksi voit ottaa yhteyttä SATOjälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen.

Koskien leikkuria



 Älä kosketa leikkuria käsilläsi äläkä laita mitään esineitä leikkuriin. Tämä voi aiheuttaa vammautumisen.

Päiden puhdistusneste



 Avotulen tai kuumuuden käyttö päiden puhdistusnesteen läheisyydessä on kielletty. Älä kuumenna sitä tai aseta sitä alttiiksi avotulelle.

Pidä neste poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi vahingossa juo nestettä, on välittömästi otettava yhteys lääkäriin.

Tulostuspää



- Tulostuspää kuumenee tulostuksen jälkeen. Varo koskettamasta sitä vaihtaessasi tulostusmateriaaleja tai puhdistaessasi tulostinta välittömästi tulostuksen jälkeen välttääksesi palovammoja.
- Tulostuspään reunan koskettaminen heti tulostuksen jälkeen voi aiheuttaa vamman. Noudata varovaisuutta vaihtaessasi tulostusmateriaaleja tai puhdistaessasi tulostuspäätä.
- Älä milloinkaan vaihda tulostuspäätä, jos et ole saanut siihen tarkoitettua koulutusta.

Älä käytä vaarallisissa ympäristöissä.



 Tulostinta ei ole sertifioitu räjähdyssuojauksen osalta. Älä käytä laitetta mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä.

A Huomautus Älä käytä alueilla, joilla kosteustaso on korkea. Yläkansi Älä käytä tulostinta alueilla, joilla Varo sormien joutumista puristuksiin kosteustaso on korkea tai joilla tapahtuu avatessasi ja sulkiessasi yläkantta. Varo kosteuden tiivistymistä. Jos kosteuden myös, ettei yläkansi pääse liukumaan tiivistymistä tapahtuu, katkaise pois ja putoamaan. välittömästi virta tulostimesta äläkä kävtä tulostinta ennen kuin se on kuivunut. Tulostusmateriaalin lataaminen Varo tulostusmateriaalirullaa ladatessasi. Tulostimen käyttö, kun siihen on tiivistynyt kosteutta, voi aiheuttaa etteivät sormesi jää puristuksiin sähköiskun. tulostusmateriaalirullan ja syöttöyksikön väliin. **Tulostimen kantaminen** Tulostinta siirrettäessä virtajohto on aina Kun tulostinta ei käytetä pitkään aikaan irrotettava pistorasiasta ja varmistettava, • Kun tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, että kaikki ulkopuoliset johtimet on irrota virtajohto pistorasiasta turvallisuuden varmistamiseksi. kytketty irti ennen tulostimen siirtoa. Tulostimen siirtäminen johdinten vielä ollessa liitettyinä voi aiheuttaa vaurioita Kunnossapito ja puhdistus johdoille tai liitäntäjohtimille, mikä voi Tulostimen kunnossapidon ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. puhdistuksen aikana virtajohto on irrotettava pistorasiasta turvallisuuden Tulostinta ei saa siirtää, kun sen sisällä on tulostusmateriaaleja. Materiaali voi varmistamiseksi. pudota ulos ja aiheuttaa vammoja. Varmista, että kätesi tai sormesi eivät jää tulostimen jalkojen alle asettaessasi tulostinta lattialle tai telineeseen. Virtalähde Jos kätesi ovat märät, älä käytä virtapainiketta, liitä virtajohtoa tai irrota virtajohtoa. Muutoin voit saada sähköiskun. Virtajohto Pidä kuumat laitteet poissa virtajohdon



Pidä kuumat laitteet poissa virtajohdon luota. Virtajohdon sijoittaminen kuumien laitteiden läheisyyteen voi saada johdon kuoren sulamaan ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 Irrotettaessa virtajohtoa pistorasiasta on pidettävä kiinni pistokkeesta. Johdosta vetäminen voi saada johtimet tulemaan näkyviin tai rikkoa johtimet ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 Tulostimen mukana tuleva virtajohto on suunniteltu nimenomaan tälle tulostimelle. Älä käytä sitä minkään muun sähkölaitteen kanssa.

Varotoimet asennuksen ja käsittelyn yhteydessä

Tulostimen ympäristö voi vaikuttaa tulostimen toimintaan. Noudata CL4NX/CL6NX-tulostimen asennuksessa ja käsittelyssä seuraavia ohjeita.

Valitse turvallinen sijoituspaikka

Aseta tulostin pinnalle, joka on tasainen ja vaakasuora.

Jos pinta ei ole tasainen ja vaakasuora, tämä voi aiheuttaa tulostuksen laadun heikkenemisen. Se voi myös aiheuttaa toimintahäiriön ja lyhentää tulostimen käyttöikää.

Älä sijoita tulostinta paikkaan, jossa esiintyy tärinää.

Tulostimeen kohdistuva voimakas tärinä tai isku voi aiheuttaa toimintahäiriön ja lyhentää tulostimen käyttöikää.

Tulostin on pidettävä poissa kuumista ja kosteista paikoista.

Vältä paikkoja, joissa lämpötilan tai kosteuden vaihtelut ovat suuria.

Älä sijoita tulostinta paikkaan, jossa se voi joutua alttiiksi vedelle tai öljylle.

Älä sijoita tulostinta paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi vedelle tai öljylle. Veden tai öljyn pääsy tulostimen sisään voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.

Vältä pölyä.

Pölyn muodostuminen voi heikentää tulostuslaatua.

Älä altista tulostinta suoralle auringonvalolle.

Tässä tulostimessa on sisäänrakennettu optinen anturi. Altistaminen suoralle auringonvalolle tekee anturista epätarkemman ja voi aiheuttaa virheellisen tulostusmateriaalin tunnistuksen. Yläkansi on pidettävä suljettuna tulostuksen aikana.

Virtalähde

Tämä tulostin tarvitsee AC-virtalähteen.

Varmista, että tulostin liitetään AC-virtalähteeseen.

Varmista, että tulostimen virransyöttö on vakaa.

Tulostinta käytettäessä pistorasiaa ei saa jakaa muiden sähkölaitteiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa tehonvaihtelua ja suorituskyvyn häiriöitä tulostimelle.

Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

Varmista, että tulostin on liitetty maadoitettuun pistorasiaan.

Määräysten mukaiset hyväksynnät

FCC-varoitus

Huomautamme siitä, että muutokset, joihin ei ole saatu hyväksyntää asiasta vastaavalta osapuolelta, voi poistaa käyttäjältä oikeuden laitteen käyttöön.

Tämä laite on FCC-säännöstön kohdan 15 määräysten mukainen. Käyttö edellyttää, että seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille FCC-säännöstön kohdassa 15 asetettuja rajoituksia. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle.

Ei ole kuitenkaan mitään takeita, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- · Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen.
- Laitteen ja vastaanottimen välisen etäisyyden lisääminen.
- Laitteen liittäminen pistorasiaan eri virtapiirissä kuin mihin vastaanotin on liitetty.
- · Lisäohjeiden pyytäminen radio-/TV-asentajalta.

Päästörajojen noudattamiseksi on käytettävä suojattua kaapelia.

FCC:n valinnaista langatonta verkkoa koskeva lausunto

Tämä laite noudattaa RF-säteilyaltistuksen rajoja, jotka koskevat kontrolloimatonta ympäristöä.

Tässä lähettimessä käytettävä antenni on asennettava vähintään 20 cm etäisyydelle kaikista ihmisistä ja sitä ei saa asentaa yhteen tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Bluetooth/langaton viestintä

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on sertifioitu oman maasi tai alueesi asiaankuuluvien radiohäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. Jotta yhteensopivuus säilyisi, älä:

- pura tätä tuotetta tai tee siihen muutoksia.
- · Irrota tähän tuotteeseen kiinnitetty todistustarra (sarjanumerosinetti).

Tämän tuotteen käyttö lähellä mikroaaltouunia ja/tai muita langattoman lähiverkon laitteita tai jos ympäristössä on staattista sähköä tai radiohäiriöitä voi lyhentää yhteysetäisyyksiä tai jopa estää yhteydet.

Kanadan teollisuusministeriön (IC) Bluetoothia koskeva ilmoitus

Tämä laite on Kanadan teollisuusministeriön lisenssistä vapauttavien RSS-standardien mukainen. Käyttö edellyttää, että seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:

- Tämä laite ei voi aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän laitteen tulee sietää kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteessa.

Tämä laite täyttää IC-säteilyaltistuksen rajat, jotka koskevat kontrolloimatonta ympäristöä, ja on RSS-102 IC radiotaajuuden (RF) altistussääntöjen mukainen. Tämä laite on asennettava ja sen käytön on tapahduttava siten, että säteilyantenni on vähintään 20 cm päässä henkilön vartalosta (pois lukien raajat: kädet, ranteet, jalat ja nilkat).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)



Tuotetta, johon itseensä tai sen pakkaukseen on merkitty tämä symboli, ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten paikallisten säännösten mukaisesti. Tämän tuotteen epäasianmukainen käsittely jätteenä voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja on eduksi paikkakunnalleen. Saat tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnan organisaatioon, omaan jätehuoltopalveluusi tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

EN55022 Varoitus

Tämä tuote kuuluu luokkaan A.

Kotiympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän voi olla tarpeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

机器名称:条码打印机

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	0	0	0	0	0
电源、交流转换器 电池	×	0	0	0	0	0
热敏头、液晶显示屏	×	0	0	0	0	0
电动机、切纸机	×	0	0	0	0	0
树脂(ABS、PC等)	×	0	0	0	0	0
金属(铁、非铁金属)	×	0	0	0	0	0
电缆等	0	0	0	0	0	×
包装材料(纸盒等)	0	0	0	0	0	0

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材枓中的含量均在SJ/T11363-2006 "电 子信息产品中有毒有害物质的限量要求"的标准规定以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材枓中的含量超出SJ/T11363-2006 "电子信息产品中有毒有害物质的限量要求"的标准规定。



本标志中的年数,是根据2006年2月28日公布的"电子信息产品污染防止管理 办法"和SJ/T11364-2006"产品污染防止标识要求",适用于在中华人民共和 国(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子信息产品的"环保使用期限" 。在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其 他法律和规定的免责事由的情况下,在从生产日开始的上述年限内,产品的有 毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变,使用该产品不会对环境造成严重污 染或对使用者人身、财产造成严重损害。

- 注1): "环保使用期限"不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限 定的使用期限。产品在经适当使同后予以废弃时,希望依照有关电子信息产品的回收和再利用 的法律与规定进行处理。
- 注2): 本标志中的年数为"环保使用期限",不是产品的质量保证期限。对于同一包装内包含电池、 充电器等附属品的产品,产品和附属品的环保使用期限可能不同。



1.1 Tulostimen osien selite

1.1.1 Kuva edestä



1 Yläkansi

2 NFC-antennin sijainti

*Tätä ominaisuutta tukevat tulostimet sarjanumerosta 6B~ alkaen.

- **3** Värinäyttö
- (4) Käyttöpaneeli
- 5 Paperin poistoaukko

(6) USB-liitin (tyyppi A)

Mahdollistaa tulostimen asetusten tallentamisen USB-muistiin ja muiden laitteiden, kuten viivakoodin tarkistimen, viivakoodiskannerin tai näppäimistön liittämisen.

Varmista, että USB-muistille tehdään virustarkistus ennen tulostimen liittämistä. SATO Corporation ei ole vastuussa minkäänlaisista tulostimen toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat USB-muistin kautta levinneestä viruksesta.

Huomautus

Tämän oppaan kuvissa on malli CL4NX, ellei muuta ilmoiteta.

1.1.2 Kuva takaa



Langattoman LAN-verkon antenni (lisävaruste)

(lisävaruste) Valinnaisen langattoman LAN-verkon antennin liitin.

(8) RS-232C-liitin

Tulostimen kytkemiseksi tietokoneeseen RS-232C-sarjaliitännän avulla.

(9) IEEE1284-liitin

Tulostimen kytkemiseksi tietokoneeseen IEEE1284-liitännän avulla.

(10) EXT-liitin (ulkoisen signaalin liittymä)

Liitin ulkoisten signaalien liittymää varten. Kytke tähän liittimeen valinnainen laite.

(11) USB-liitin (tyyppi B)

Tulostimen kytkemiseksi tietokoneeseen USB-liitännän avulla.

(12) USB-liitin (tyyppi A)

Mahdollistaa tulostimen asetusten tallentamisen USB-muistiin ja muiden laitteiden, kuten viivakoodin tarkistimen, viivakoodiskannerin tai näppäimistön liittämisen.

Varmista, että USB-muistille tehdään virustarkistus ennen tulostimen liittämistä. SATO Corporation ei ole vastuussa minkäänlaisista tulostimen toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat USB-muistin kautta levinneestä viruksesta.

(13) LAN-liitin

Tulostimen kytkemiseksi tietokoneeseen LANliitännän avulla.

(14) AC-tuloliitin

Antaa tulostimelle sähkövirtaa johdon kautta.

Varmista ennen kytkemistä, että verkkojännite on AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz.

1.1.3 Kuva sisältä



- (15) Nauhan syöttöakseli
- (16) Nauhan takaisinkelausholkki
- (17) Nauharulla
- 18 Tulostuspää (kulutustarvike)

Siirtää kuvion paperiin suoraan tai nauhan välityksellä. Paras tulostuslaatu saadaan säännöllisellä huoltamisella.

- (19) Tela (kulutustarvike)
- 20 Etukansi

- (21) Paperin pito-ohjain Pitää paperirullaa paikallaan.
- (22) Paperirullan pidin Ripusta paperirulla tankoon.
- 23 Paperinohjain
- (24) Pään lukitusvipu Vapauttaa tulostuspääyksikön.

1.2 Käyttöpaneelin osat

1.2.1 Käyttöpaneeli



1 UVirtapainike

Paina virtapainiketta (), kunnes sininen LED syttyy virran kytkeytymisen osoitukseksi.

Sammuta tulostin painamalla virtapainiketta 🕛 yli kahden sekunnin ajan.

- (2) LED-merkkivalo
- (3) Värinäyttö

(4) Ohjelmalliset painikkeet

Toiminnot riippuvat näytöstä. Painikkeiden toiminta on kuvattu näytön alalaidassa.

(Esimerkiksi offline-tilassa vasen painike: ONLINE; oikea painike: SYÖTTÖ)

5 🕽 Takaisin-painike

Palaa edelliseen näyttöön.

- (6) ►II Linjapainike Vaihtaa online/offline-tilojen välillä tai videon toisto/keskeytys.

(8) ◀/►/▲/▼ Nuolinäppäimet Navigointi näytön valikossa.

1.2.2 LED-merkkivalo

LED-merkkivalo	Väri	Kuvaus
	Sininen	Online-tila
	(Ei pala)	Virta pois tai offline-tila
	Punainen	Tulostimen virhe (esimerkiksi kun nauha loppuu)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Sininen	Lepotila (energiansäästötila)
Vilkkuu kahden sekunnin välein.		

Huomautus

Jos tulostin siirtyy lepotilaan virhetilan aikana (LED palaa punaisena), LED-merkkivalo vilkkuu sinistä kahden sekunnin välein.

Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.

2 Tulostimen asennus

2.1 Asennusvarotoimet

Asenna tulostin paikalleen seuraavasti:

- Paikan tulee olla vaakasuora ja vakaa.
- Paikassa tulee olla riittävästi tilaa tulostimen käyttöä varten.

Älä asenna tulostinta paikalleen seuraavasti. Muutoin tulostimeen voi tulla toimintahäiriö.

- Paikka, johon kohdistuu tärinää.
- Paikka, jossa on korkea lämpötila ja ilmankosteus.
- · Pölyinen paikka.
- Paikka, johon kohdistuu suora auringonvalo.
- Paikka, jossa on runsaasti sähköistä kohinaa.
- Paikka, jossa verkkovirrassa on runsaasti vaihtelua.
- Paikka, jossa on räjähdysherkkä ilma (syttyvää kaasua tai höyryä).

2.2 Asennustila

Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa, niin että sen yläkansi voidaan avata täysin, kun tulostinta käytetään tai huolletaan tai kulutusosia vaihdetaan.

2.2.1 Kuva edestä (CL4NX)



2.2.2 Kuva edestä (CL6NX)



2.2.3 Kuva sivusta (CL4NX/CL6NX)

Varmista, että tulostimen takaosassa on riittävästi tilaa, niin että tulostimeen kytkettyihin kaapeleihin tai virtajohtoon ei kohdistu rasitusta.



2.2.4 Kuva alta (CL4NX)



2.2.5 Kuva alta (CL6NX)



2.3 Mukana tulevien varusteiden tarkastus

Tulostimen pakkauksesta purkamisen jälkeen tarkasta, että olet saanut kaikki pakettiin kuuluvat varusteet. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä SATO-jälleenmyyjään, jolta ostit tulostimen.



* Virtajohdon pistokkeen malli riippuu ostomaasta.

Huomautus

Säilytä pakkauslaatikko ja pehmusteet tulostimen asennuksen jälkeen. Voit pakata tulostimen takaisin laatikkoon toimitusta varten, kun laite tarvitsee korjausta.

2.4 Yhteysjohdon liittäminen

Yhteysjohto liitetään seuraavasti:

2.4.1 Käytettävissä olevat liittymät

Tulostin tukee seuraavia liittymiä.

Useisiin liittymiin kytketty tulostin voi tulostaa samalla kun se vastaanottaa tietoja. Tietoja voi kuitenkin vastaanottaa vain yhdestä liittymästä kerrallaan. Älä käytä normaalissa käytössä useita liittymiä. Tulostin tulostaa vastaanotetut tiedot tulojärjestyksessä. Seuraavat tulostustiedot tallennetaan vastaanottopuskuriin samalla kun ensimmäiset tiedot tulostetaan.

• NFC (etupuoli)

*Tätä ominaisuutta tukevat tulostimet sarjanumerosta 6B~ alkaen.

- USB
- LAN
- Bluetooth
- RS-232C
- IEEE1284
- Ulkoinen signaali (EXT)
- Langaton LAN



Huomautus

- · Langaton LAN -liittymä on lisävaruste.
- NFC-liittymä tukee siirtotoimintoa, joka helpottaa Bluetooth/Wi-Fi-yhteyden muodostusta Android-laitteilla. Katso lisätietoja kohdasta Osio 2.4.3 NFC-liittymän yhteys.

Lisäksi NFC-liittymää voidaan käyttää tulostusasetusten muuttamiseen Android-laitteella, kun tulostimen virta on katkaistu eikä virtajohto ole kytketty.

A HUOMAUTUS

Älä kytke tai irrota yhteysjohtoja (tai käytä kytkinrasiaa), kun virta on kytketty tulostimeen tai tietokoneeseen. Muutoin tulostimen tai tietokoneen yhteyspiirit voivat vaurioitua, ja takuu ei korvaa tätä.

2.4.2 Yhteysasetukset

Voit määrittää tulostimen liittymän asetuksia valitsemalla vaihtoehdon **Yhteys** valikossa **Asetukset**. Katso lisätietoja kohdasta **Interface** luvussa **4 Käyttö ja konfigurointi**.

2.4.3 NFC-liittymän yhteys

Tulostimen NFC-liittymä tukee siirtotoimintoa, joka helpottaa Bluetooth/Wi-Fi-yhteyden muodostusta Android-laitteilla.

Siirtotoiminto suorittaa vain yhteysasetukset, kuten NFC:n parituksen ja valtuutuksen, ja välittää varsinaisen liittymän kehittyneille Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksille, kun ollaan yhteydessä NFC-tuettuihin laitteisiin. Yleisesti paritus ja valtuutus edellyttää toimenpiteitä, jotta valtuutustiedot voidaan syöttää, mutta yhteys voidaan saattaa valmiiksi yksinkertaisesti pitämällä Android-laitetta tulostimen päällä, kun NFC on käytössä.

Kosketa tulostimen NFC-antennia ① Android-laitteen NFC-merkillä.



Huomautus

- Tätä ominaisuutta tukevat tulostimet sarjanumerosta 6B~ alkaen.
- Mikäli yhteys ei toimi hyvin, siirrä Android-laitetta eteen, taakse, vasemmalle ja oikealle ja aseta se uudelleen pystyyn.
- Katso Android-laitteen NFC-toiminto Android-laitteen käyttöoppaasta.

2.5 Virtajohdon kytkeminen

🕂 VAROITUS

- Älä kosketa virtakytkintä tai kytke tai irrota virtajohtoa märillä käsillä. Muutoin voit saada sähköiskun.
- · Kytke maadoitusjohto maadoitettuun pistorasiaan. Muutoin on sähköiskun vaara.

- · Mukana oleva virtajohto on suunniteltu vain tähän tulostimeen.
- Älä käytä sitä muissa laitteissa.

Kytke virtajohto tulostimen takaosan **AC-tuloliittimeen** ①.

Huomaa liittimen asento. Pidä tulostimesta kiinni toisella kädellä ja kiinnitä liitin lujasti.



2 Kytke pistoke AC-pistorasiaa.

Varmista, että verkkojännite on AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz. Mikäli verkkojännite ei ole tällä alueella, ota yhteyttä SATO-jälleenmyyjään tai tekniseen tukikeskukseen.

*Virtajohdon pistokkeen malli riippuu ostomaasta.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu myös ITtehonjakojärjestelmään, jonka vaihejännite on 230 V.



2.6 Tulostimen virran kytkeminen/katkaiseminen

🕂 VAROITUS

Älä kosketa virtakytkintä tai kytke tai irrota virtajohtoa märillä käsillä. Muutoin voit saada sähköiskun.

Virheellinen virran kytkeminen päälle tai pois voi vaurioittaa tulostimen asetuksia. Tällöin asetukset palautuvat oletusarvoihin.

Huomautus

Voit kytkeä tulostimen virran päälle ja pois ottamalla käyttöön ominaisuuden Start on AC valikossa System.

2.6.1 Tulostimen virran kytkeminen

Paina käyttöpaneelin virtapainiketta ⊕, kunnes sininen LED syttyy virran kytkeytymisen osoitukseksi.



2 Näytössä on teksti Online.



2.6.2 Tulostimen virran katkaiseminen

- Älä katkaise virtaa, kun tulostin tulostaa tai sen ohjelmisto päivittyy. Muutoin tulostimeen voi tulla toimintahäiriö.
- · Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin tulostimen sammutus on valmis.
- **1** Varmista, että tulostin on offline-tilassa, ennen kuin kytket virran pois.

Jos näytössä on teksti **Online**, vaihda offlinetilaan painikkeella **▶I**.



2 Sammuta tulostin painamalla virtapainiketta 🕛 yli kahden sekunnin ajan.



2.7 Tulostimen käyttöönotto (aloitusohje)

Kun kytket tulostimeen virran ensimmäisen kerran, näyttöön tulee aloitusohje. Aloitusohje on toiminto, joka helpottaa tulostimen ensimmäistä konfigurointia, kuten päiväyksen ja ajan asetusta sekä tulostinnauhan ja -paperin lataamista

Voit peruuttaa aloitusohjeen ja tehdä konfiguroinnin myöhemmin valikon avulla.

*Jos olet asentanut valinnaisen RTC (Reaaliaikakello)-sarjan, näyttöön tulee aikavyöhykkeen, päivämäärän ja ajan näytöt.

2.7.1 Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö näkyy, kun kytket tulostimeen virran ensimmäistä kertoo.



2.7.2 Kielen valinta

Valitse näyttökieli.

Valitse kieli painikkeilla ▲ / ▼ ja vahvista sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta ← .



2.7.3 Alueen asetus valinnaisella RTC-sarjalla

Aseta alue (aikavyöhyke). Valitse vyöhyke painikkeilla ▲ / ▼ ja vahvista sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta ← .



2.7.4 Kaupungin asetus valinnaisella RTC-sarjalla

Aseta kaupunki (aikavyöhyke). Valitse kaupunki painikkeilla ▲ / ▼ ja vahvista sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta ← .



2.7.5 Päivämäärän asetus valinnaisella RTC-sarjalla

Aseta päivämäärä.

Aseta arvoa painikkeilla \blacktriangle / \bigtriangledown ja siirrä kohdistinta painikkeilla \blacktriangleleft / \blacktriangleright . Kun päiväys on asetettu, vahvista se painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta \Leftarrow .



2.7.6 Kellonajan asetus valinnaisella RTC-sarjalla

Aseta kellonaika.

Aseta arvoa painikkeilla ▲/▼ ja siirrä kohdistinta painikkeilla ◀/▶. Kun aika on asetettu, vahvista se painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta ← .

Huomautus

Kellonajan asetus on 24 tunnin muodossa.

2.7.7 Tulostustavan asetus

Määritä, käytetäänkö tulostamiseen nauhaa vai lämpöpaperia.

Vaihtoehdot ovat alla:

- Käytä värinauhaa: käytä nauhaa.
- Suora lämpö: käytä lämpöpaperia.

Valitse tulostustapa painikkeilla $\blacktriangle / \triangledown$ ja vahvista sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta \longleftarrow .





2.7.8 Värinauhan asetus

Lataa nauha.

*Näyttää, oletko valinnut tulostustavaksi Käytä värinauhaa.

Voit tarkistaa nauhan asetuksen videolta. Katso video painamalla 🛁.

Painamalla painiketta 💙 video pysähtyy ja palaat edelliseen näyttöön.

Tulostusnauhan asetuksen jälkeen siirry seuraavaan näyttöön painamalla oikeanpuoleista painiketta.





2.7.9 Lämpöpaperin anturityypin asetus

Aseta anturin tyyppi paperin tunnistusta varten. Vaihtoehdot riippuvat tulostimen oletustulostustavasta. Vaihtoehdot ovat alla:

- Ei mitään: poistaa anturin käytöstä.
- Väli: käytä siirtotyypin anturia.
- I-Mark: käytä heijastavan tyypin anturia.

Valitse paperin anturityyppi painikkeilla ▲ / ▼ ja vahvista sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta ← .



2.7.10 Lämpöpaperin asetus

Lataa lämpöpaperi.

Voit tarkistaa lämpöpaperin asetuksen videolta. Valitse videotila painamalla ← .

Huomautus (vain CL4NX)

Kun käytät taustanauhatonta mallia, video näkyy heti, kun painat painiketta 🛁.

Näyttöön tulee videon toistonäyttö. (Ei käytössä CL4NX-mallin taustanauhattomassa versiossa.) Valitse toistettava video painikkeilla ▲ / ▼ ja toista se sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta tai painiketta ← .

Vaihtoehdot ovat alla:

Vaihtoehdot vaihtelevat tulostimen mallin mukaan.

Vakiomalli ja leikkurimalli

- **Rulla**: Näyttää videon lämpöpaperirullan lataamisesta.
- Laskostettu paperi: Näyttää videon laskostetun paperin lataamisesta.

Dispenserimalli

- **Dispenseri**: Näyttää videon siitä, miten taustanauha otetaan pois tulostimesta.
- Kelauslaite: Näyttää videon siitä, miten taustanauha kelataan takaisin tulostimeen.

Painamalla painiketta 💙 video pysähtyy ja palaat edelliseen näyttöön.

Lämpöpaperin asetuksen jälkeen siirry seuraavaan näyttöön painamalla oikeanpuoleista painiketta.









2.7.11 Vahvistusnäyttö

Tämä näyttö avautuu, kun aloitusohje on lopussa. Jos haluat, että ohje avautuu seuraavan käynnistyksen yhteydessä, paina vasenta painiketta. Muussa tapauksessa paina oikeanpuoleista painiketta.

Painikkeen painamisen jälkeen tulostin syöttää automaattisesti lämpöpaperin (tulostinpäälle) ja siirtyy online-tilaan.





Huomautus

Voit ottaa aloitusohjeen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kohdassa Startup Guide valikossa Työkalut.

2.7.12 Aloitusohjeen peruuttaminen

Voit peruuttaa aloitusohjeen milloin vain. Kun painat asetusnäytön vasenta painiketta, oikealla oleva näyttö avautuu. Valitse, näytetäänkö aloitusohje seuraavan käynnistyksen yhteydessä painikkeilla ▲ / ▼ ja vahvista sitten painamalla oikeanpuoleista painiketta. Peruuta ja palaa aloitusohjeen asetukseen

Poistutko asetusohjelmasta? Kyllä Kyllä, ja älä näytä tätä enää.

Huomautus

- Voit ottaa aloitusohjeen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kohdassa Startup Guide valikossa Työkalut.
- Vaikka peruuttaisit aloitusohjeen toiston aikana, tulostin tallentaa muutetut asetukset.

painamalla vasenta painiketta.

B Värinauhan ja lämpöpaperin lataus

Tulostin tukee kahta tulostustapaa: lämpösiirtoa ja suoraa lämpöä. Lämpösiirtotulostus siirtää nauhan musteen paperille. Lämpöpaperitulostus luo kuvan suoraan lämpöpaperiin. Lämpöpaperitulostuksessa ei tarvita nauhaa.

3.1 Nauhan mustepuolen tarkastus

Nauhalla on kaksi kelaussuuntaa. Muste voi olla nauhan ulko- tai sisäpuolella. Tämä tulostin tukee molempia. Voit määrittää nauhan mustepuolen seuraavasti:

- Aseta nauhan ulkopinta paperille (kosketus).
- **2** Raaputa nauhan sisäpintaa kynnellä tai terävällä esineellä.
- **3** Jos paperiin jää jälki, muste on nauhan ulkopinnalla.





Muste on nauhan sisäpinnalla. (Sisäpuolinen muste)

~

Muste on nauhan ulkopinnalla. (Ulkopuolinen muste)

3.2 Nauhan lataaminen

Käytä tulostimessa ihanteellista tulostuslaatua varten alkuperäisiä SATO-papereita ja -nauhoja.

A HUOMAUTUS

- Tulostuspää ja sen ympäristö ovat kuumia tulostuksen jälkeen. Älä kosketa niitä, jotta et saa palovammoja.
- Tulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa vamman.

Nauhan pujotusreitti näkyy kuvassa oikealla. Sisäpuolinen nauha Ulkopuolinen nauha



Huomautus

Voit myös katsoa yläkannen sisäpuolen tarrasta.



A HUOMAUTUS

Avaa yläkansi kokonaan, jotta se ei vahingossa putoa.


2 Paina nauhan takaisinkelausholkki 2 kokonaan sisään.

Jos holkilla on nauhaa jäljellä, poista se.

3 Paina pään lukitusvipua 3 taakse.





4 Lataa nauha (4) syöttöakselille (5). Huomioi kelaussuunta ja syötä nauha kokonaan sisään.



5 Vie nauha syöttöakselilta tulostuspään ali.



Kierrä takaisinkelausholkkia vastapäivään useita kierroksia nauhan kelaamiseksi.

7 Jos lämpöpaperi on jo ladattu, paina tulostuspäätä alas, kunnes pään lukitusvipu lukittuu.

Jos paperia ei ole ladattu, jatka kohdasta Osio 3.5 Paperin lataaminen.

8 Sulje yläkansi.



3.3 Nauhan poistaminen

Paina kielekettä ① nauhan takaisinkelausholkissa sen vetämiseksi ulos.

1



- 2 Irrota vetämällä käytetty nauha takaisinkelausholkilta.
- **3** Työnnä nauhan takaisinkelausholkki kokonaan sisään.



3.4 Käyttökelpoiset paperit

Tämä tulostin voi käyttää kahta erilaista paperia: rullaa ja laskostettua paperia. Tulostin tunnistaa antureiden avulla paperin I-merkit tai raot, sisällön tarkkaa tulostamista varten.



3.4.1 Paperianturin paikan säätö

Käytettäessä ei-standardikokoista paperia (esimerkiksi tulostettaessa alapuolelle tai erityisen muotoiselle paperille) anturi ei tunnista I-merkkiä tai rakoa oikein. Tällöin tulee säätää anturin paikka, jotta se tunnistaa I-merkin tai raon oikein.

Säädä anturin ohjain paikkaan, jossa anturi tunnistaa I-merkin tai raon.

I-merkin anturi on merkin [] alla ja rakoanturi on merkin ∇ alla.



3.5 Paperin lataaminen

Käytä tulostimessa ihanteellista tulostuslaatua varten alkuperäisiä SATO-papereita ja -nauhoja.

A HUOMAUTUS

- Tulostuspää ja sen ympäristö ovat kuumia tulostuksen jälkeen. Älä kosketa niitä, jotta et saa palovammoja.
- Tulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa vamman.

3.5.1 Paperirullan lataaminen

Paperin pujotusreitti näkyy kuvassa oikealla. Tarkista lataamisen yhteydessä, että tulostuspuoli on ylöspäin.





1 Avaa yläkansi.

A HUOMAUTUS

Avaa yläkansi kokonaan, jotta se ei vahingossa putoa.

2 Paina **pään lukitusvipua** taakse, jotta tulostuspää vapautuu.

3 Vedä paperin pito-ohjainta ① ja paperinohjainta ② poispäin tulostimesta. Irrota paperinohjain kiertämällä nuppia ③ vastapäivään.



- 4 Lataa paperi **paperinpitimeen** ④. Varmista, että paperirulla menee täysin tulostimeen sisälle.
- **5** Paina paperin pito-ohjain ① kevyesti paperirullaa vasten.



6 Pujota paperi vaimentimen (5) ja paperin anturin ohjaimen (6) ali samalla kun työnnät paperia tulostimeen päin.

Varmista, että paperin pää ulottuu tulostimen etuosasta ulos.



- 7 Paina tulostuspäätä alas, kunnes pään lukitusvipu lukittuu.
- 8 Paina paperinohjain ⁽²⁾ kevyesti paperin päätä vasten ja lukitse ohjain sitten kiertämällä nuppia ⁽³⁾.
- 9 Sulje yläkansi.
- **10** Tee koetulostus paperin ja nauhan lataamisen jälkeen ja varmista, että paperi on ladattu oikein.

Katso testitulosteen ohjeet valikosta **Test Print** osiossa 4.4.5 Tools-valikko.



Varo etteivät sormesi jää väliin, kun suljet yläkannen.

3.5.2 Laskostetun paperin lataaminen

Aseta laskostettu paperi tasaiselle pinnalle ja lataa paperi sitten tulostimen takana tai pohjassa olevasta aukosta.

Paperin pujotusreitti näkyy kuvassa oikealla.

Tarkista lataamisen yhteydessä, että tulostuspuoli on ylöspäin. Kun olet asettanut paperin aukosta, lataa

paperi noudattamalla kohdan Osio 3.5.1 Paperirullan lataaminen vaiheita 5–10.



Paperin lataus tulostimen takaosasta.





Huomautus

Jos paperitukoksia ilmenee usein, kun paperi ladataan tulostimen pohjasta, vaihda latauspaikaksi tulostimen takaosa.

3.5.3 Paperin lataaminen lisävarusteena saatavan leikkurin avulla

Katso paperin lataustoimenpiteet kohdasta Osio 3.5.1 Paperirullan lataaminen tai Osio 3.5.2 Laskostetun paperin lataaminen.

Leikkurilla varustetuissa malleissa vedä **kielekettä** ① **leikkuriyksikössä** kuvan mukaiseen suuntaan ja nosta ylös leikkurin avausvipu, ennen kuin pujotat paperin sen läpi.

Paperin lataamisen jälkeen sulje leikkurin avausvipu ja työnnä sitten **kielekettä** ① paluusuuntaan sen lukitsemiseksi.



1

Varo koskettamasta leikkurin terää.

3.5.4 Paperin lataaminen valinnaisella dispenserillä ja taustanauhan poistolla

Tässä kuvaan toimenpiteet etiketin annosteluun ja taustanauhan syöttämiseksi ulos tulostimesta.

Katso paperin lataustoimenpiteet kohdan Osio 3.5.1 Paperirullan lataaminen vaiheista 1–6.



2 Paina kielekettä ① tulostimen etuosasta dispenseriyksikön ② avaamiseksi.



- **3** Poista noin 30 cm etikettejä ③ taustanauhasta ④ ja pujota taustanauha ④ dispenseriyksikön raon läpi tulostimen ulkopuolelle.
- 4 Säädä dispenserin rulla (5) etiketin keskelle.
- 5 Sulje dispenseriyksikkö.

6 Sulje tulostuspää ja yläkansi.



3.5.5 Paperin lataaminen valinnaisella dispenserillä ja taustanauhan takaisinkelauslaitteella

Tässä kuvaan toimenpiteet etiketin annosteluun ja taustanauhan takaisinkelaukseen sisään tulostimeen.

Huomautus

Tulostimeen sisään takaisinkelattavan taustanauhan suurin halkaisija on 120 mm.

Paperin pujotusreitti näkyy kuvassa oikealla.



Etiketti Taustanauha



- Katso paperin lataustoimenpiteet kohdan Osio 3.5.1 Paperirullan lataaminen vaiheista 1–7.
- 2 Paina kielekettä ① tulostimen etuosasta dispenseriyksikön ② avaamiseksi.



- 3 Poista noin 80 cm etikettejä taustanauhasta ja pujota taustanauha dispenseriyksikön raon läpi tulostimen sisäpuolelle.
- **4** Säädä dispenserin rulla ⁽⁵⁾ etiketin keskelle.





- 5 Pujota taustanauha ④ taustanauhan takaisinkelauslaitteen ⑥ alta ja kiinnitä se sitten pidikkeellä ⑦.
- 6 Pyöritä taustanauhan takaisinkelauslaitetta ⑥ vastapäivään käsin taustanauhan kelaamiseksi rullalle.
- 7 Sulje dispenseriyksikkö.
- 8 Sulje tulostuspää ja yläkansi.



3.5.6 Taustanauhan irrotus takaisinkelauslaitteesta

- 1 Vedä pidikettä ① tulostimesta poispäin ja irrota sitten taustanauha ② vetämällä.
- **2** Aseta pidike alkuperäiseen asentoonsa.



3 Värinauhan ja lämpöpaperin lataus

Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.



Tulostimen näyttö vaihtelee tilojen mukaan:

- Online-tila: katso kohta Osio 4.1.1 Online-/Offline-tila.
- Offline-tila: katso kohta Osio 4.1.1 Online-/Offline-tila.
- Virhenäyttö: katso kohta Osio 4.1.3 Virhekuvake.
- Asetustila: katso kohta Osio 4.2 Asetustila.

4.1 Näyttö ja toiminta

4.1.1 Online-/Offline-tila

Online-tilassa voit ajaa tulostustyön.



Offline-tilassa tulostustyö pysähtyy.

Voit säätää tulostusasetuksia, peruuttaa tulostustyön tai syöttää paperia. Tulostustyön peruuttamisen tai valmistumisen jälkeen voit siirtyä asetustilaan.



4.1.2 Tilakuvake

Tilarivin kuvakkeet näyttävät tulostimen tilan.



• Tiedonsiirtoliitännän tila

Kuvake	Kuvaus
*	Bluetooth on käytössä, muttei yhdistetty.
*	Bluetooth on käytössä ja yhdistetty.
a a a	Verkkoyhteys on käytössä, muttei yhdistetty.
류	Verkkoyhteys on käytössä ja yhdistetty.
NFC	NFC on käytössä, muttei yhdistetty.
NFC	NFC on käytössä ja yhdistetty.
Ŷ <mark>₽</mark>	Ei yhteyttä NTP-aikapalvelimeen.
•)))	Wi-Fi ei ole yhdistetty.
	Wi-Fi on yhdistetty. Signaalin taso: 1
	Wi-Fi on yhdistetty. Signaalin taso: 2

Kuvake	Kuvaus
(((•	Wi-Fi on yhdistetty. Signaalin taso: 3
(((••	Wi-Fi on yhdistetty. Signaalin taso: 4
	Wi-Fi Direct ei ole yhdistetty.
	Wi-Fi Direct on yhdistetty. Signaalin taso: 1
	Wi-Fi Direct on yhdistetty. Signaalin taso: 2
	Wi-Fi Direct on yhdistetty. Signaalin taso: 3
(((‡	Wi-Fi Direct on yhdistetty, tai tulostin on määritetty yhteyspisteeksi. Signaalin taso: 4
●< ⁺	Tulostin on kytketty USB-isäntälaitteeseen.
ッ 	Odottaa ulkoista tulo/lähtösignaalia.
	RFID-tila on käytössä (vain CL4NX).
E	Vakiokoodi ei ole käytössä (ei-vakiokoodi).

• USB-muistin tila

Kuvake	Kuvaus	
H	USB-muisti on kytketty.	

• Viivakoodin tarkistimen tila

Kuvake	Kuvaus
No.	Viivakoodin tarkistin on kytketty.

4 Käyttö ja konfigurointi

• Tulostustyön tila

Kuvake	Kuvaus
→	Odottaa paperin poistoa. Poista paperi.
Q.()	Nauha on lähes loppu. Ota uusi nauha esiin.
I <mark>()</mark>	Etiketit on lähes loppu. Ota uusi tulostuspaperi esiin.
▶ <u>.</u>	Komentovirhe havaittu. Tarkista tulostetut tiedot.
	Vastaanottopuskuri on lähes täysi. Odota, kunnes tulostin alkaa tulostaa aiemmin lähetettyä työtä ja lähetä sitten seuraava työ.
A !	Viallinen tulostuspää havaittu. Vaihda tulostuspää.
, (?)	Yhteensopimaton tulostuspää havaittu. Vaihda tulostuspää.

Ylläpidon tila

Kuvake	Kuvaus
\mathbf{k}	Puhdista tulostuspää tai tela.
	Vaihda tulostuspää.
LO	Vaihda tela.
-0	Vaihda leikkuriyksikkö.

4.1.3 Virhekuvake

Kun tulostimen virhe ilmenee, näytössä näkyy virheen tila ja kuvake. Voit virheen yhteydessä tehdä seuraavat toimet:

- · Vaihda offline-tilaan.
- · Peruuta virhe.
- · Syötä paperia.
- · Vaihda asetustilaan.
- · Vaihda ohjevideoon.

Huomautus

Toimet vaihtelevat tilanteen mukaan.



• Virhekuvake

Kuvake	Kuvaus
	Paperin loppu havaittu.
O R	Nauhan loppu havaittu.

4 Käyttö ja konfigurointi

Kuvake	Kuvaus
	Tulostustyö on suurempi kuin paperikoko.
→ ●	Anturin virhe havaittu.
B	Tulostuspään lukitus on vapautunut.
	Tulostuspään virhe havaittu.
O	 Tiedonsiirtovirhe havaittu. BCC-virhe havaittu. CRC-virhe havaittu.
Ľô	Vastaanottopuskurin ylivuoto.
	Leikkurin virhe havaittu.
∎⊑ө	 USB-muistia ei voi käyttää. USB-muistissa ei ole tilaa.
	Kalenterivirhe havaittu.
Ē	 Tietojen kirjoitus/luku RFID-tunnisteeseen/tunnisteesta epäonnistui (vain CL4NX). Kun ei-RFID-varoitus on käytössä ja RFID-tunniste on ladattu, vastaanotetut kohteet eivät sisällä RFID-julkaisukäskyä (vain CL4NX).
Î	 Langattoman LAN-verkon asetusvirhe havaittu. Autentikointi palvelimen kanssa epäonnistui. Aikakatkaisu autentikoinnissa palvelimen kanssa.

Kuvake	Kuvaus
Ē	Tulostinvirhe havaittu.
	Tulostuspään lämpötila on ylittänyt toleranssialueen.
	RFID-moduuli on viallinen (vain CL4NX).
	Bluetooth-moduuli on viallinen.
	Paperitukos havaittu. (Vain CL4NX)
NEC	NFC-virhe havaittu.
NFC	NFC-käskyvirhe havaittu.
V O	Viivakoodin tarkistinta ei havaittu tulostimen käynnistyksen yhteydessä, kun viivakoodin tarkistustila on käytössä.
H	 Viivakoodin luku ei onnistunut. Viivakoodin lukutulos ei vastaa käskyn tietoja.

4.1.4 Ohjevideo

Tulostin sisältää seuraavat ohjevideot tulostimen toimintojen tarkastelua varten.

Nine	Objectides	Näytä video kohteesta		
Nro	Onjevideo	Virhenäyttö	Aloitusohje	Tietovalikko
1	Paperirullan lataus (vakio)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
2	Paperirullan lataus (leikkuri)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
3	Paperirullan lataus (taustanauhaton) (vain CL4NX)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
4	Paperirullan lataus (dispenseri)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
5	Paperirullan lataus (dispenseri takaisinkelauksella)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
6	Laskostetun lomakkeen lataus (vakio)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
7	Laskostetun lomakkeen lataus (leikkuri)	-	Mahdollinen	Mahdollinen
8	Nauhan lataus	-	Mahdollinen	Mahdollinen
9	Paperirullan vaihto (vakio)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
10	Paperirullan vaihto (leikkuri)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
11	Paperirullan vaihto (taustanauhaton) (vain CL4NX)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
12	Paperirullan vaihto (dispenseri)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
13	Paperirullan vaihto (dispenseri takaisinkelauksella)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
14	Laskostetun lomakkeen vaihto (vakio)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
15	Laskostetun lomakkeen vaihto (leikkuri)	Mahdollinen	-	Mahdollinen
16	Nauhan vaihto	Mahdollinen	-	Mahdollinen
17	Tulostuspään vaihto	-	-	Mahdollinen
18	Telan vaihto	-	-	Mahdollinen
19	Puhdistus	-	-	Mahdollinen

Voit toistaa ohjevideon seuraavasti:

Ohjevideon toistaminen virhenäytöstä:

1 Toista ohjevideo painamalla painiketta ← virhenäytössä.

Jos valittavissa on useita videoita, selaa videoita nuolinäppäimillä ja valitse video painikkeella 🛁 . Ohjevideo käynnistyy.

2 Noudata toimenpiteitä virheen selvittämiseksi ohjevideon mukaisesti.



Ohjevideon toistaminen online-tilassa

Paina online-tilassa painiketta ►II. Tulostin siirtyy offline-tilaan.

2 Paina painiketta ←. Tulostin siirtyy asetustilaan.

- **3** Valitse **Tiedot** painikkeilla **◄**/►.
- 4 Paina painiketta ←.Vaihtoehtojen luettelo avautuu.

- **5** Valitse Ohje painikkeilla $\blacktriangle/\checkmark$.
- 6 Paina painiketta ←. Ohjevideoiden luettelo avautuu.







	Tiet	oja
	Ohje	>
	Build Version	>
	Sovellukset	>
	Tulostusmoduli	>
	Laskurit	>
~	IPv4-osoite	192.168.143.195

7 Valitse toistettava video painikkeilla ▲/▼ ja paina sitten ← . Ohjevideo käynnistyy.

Ohje	*
Aseta paperi	>
Aseta nauha	
Vaihda paperi	>
Vaihda värinauha	
Vaihda kirj.pää	
✓ Vaihda vetotela	
2 B	

Ohjevideon toimenpiteet on kuvattu alla:



4.1.5 Tulostusasetusten muuttaminen tulostuksen aikana

Seuraavien toimenpiteiden avulla voit muuttaa tulostuskohtaa sekä tulostuksen tummuutta ja nopeutta tulostuksen aikana.

- Keskeytä tulostus ja siirrä tulostin offlinetilaan painikkeella ►II.



Adjustments				
Offset	0 dot			
Pitch	0 dot			
Speed	6 ips			
Darkness Range	А			
Darkness	5			
Darkness Adjust	50			



4 Palaa offline-tilaan painamalla <a>D.
5 Vaihda online-tilaan painamalla <a>M.

Tulostus jatkuu muutetuin asetuksin.

Huomautus

Kun **Prioritize** arvoksi valikossa **Tulostus** > **Lisä** on valittu **Käskyt** ja tulostusasetukset on määritetty käskyllä, Säädöt-valikossa tehdyt muutokset kohdistetaan vain tuolloin jo analysoituihin tietoihin. Käskyn määrittämät asetukset kohdistuvat jäljellä oleviin tietoihin.

4.1.6 Tulostustyön peruutus

Voit peruuttaa tulostuksen seuraavasti. Kun tulostustyö peruutetaan, myös vastaanottopuskurin tiedot poistetaan.

- 1 Vaihda tulostin offline-tilaan painamalla ►.
- 2 Paina vasenta painiketta.

Näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään vahvistamaan tulostuksen peruutus.



3 Paina oikeanpuoleista painiketta. Tulostustyö on peruutettu.



4.2 Asetustila

Asetustilassa näkyvät seuraavat valikot:



Valikko	Kuvaus
Pikavalinta	Suora pääsy usein käytettyihin asetuksiin.
Printing	Tulostukseen liittyvät asetukset.
Liitäntä	Tiedonsiirtoliittymiin liittyvät asetukset.
Sovellukset	Tulostimen komentokieleen liittyvät asetukset.
Järjestelmä	Näyttökielen, äänimerkin jne. asetukset.
Työkalut	Testitulostuksen, alustuksen ja muiden asetukset.
Tiedot	Tulostimen tieto- ja ohjevideot.

4.2.1 Vaihtaminen asetustilaan

Asetustilaan voidaan siirtyä, kun tulostimessa ei ole tulostustöitä kesken. Voit siirtyä asetustilaan seuraavasti.

Paina online-tilassa painiketta ►I.
Tulastin siirtee effine tilasn

Tulostin siirtyy offline-tilaan.



2 Paina painiketta ←. Tulostin siirtyy asetustilaan.



Poistu asetustilasta painamalla 🛛 🖊 .

4.2.2 Kirjautuminen asetustilaan ja pois

Kun olet siirtynyt asetustilaan, järjestelmä pyytää salasanaa, jos sellainen on käytössä (katso kohta **Password Enable** valikossa *Järjestelmä* > *Salasana*).



Kun poistut asetustilasta onnistuneen kirjautumisen jälkeen, näytön vasemmassa alalaidassa näkyy **LOG OUT**.

Paina vasenta painiketta, jos haluat kirjautua heti ulos.

Salasana vaaditaan asetustilaan uudelleen siirtymistä varten.

Huomautus

Kun salasana on käytössä, kirjautuminen päättyy automaattisesti noin kymmenen minuutin kuluessa, jos mitään painiketta ei paineta. Salasana vaaditaan asetustilaan uudelleen siirtymistä varten.



4.2.3 Vaihtoehdon valinta

Voit valita asetustilassa vaihtoehdon seuraavasti:

1 Valitse valikko painikkeilla ◀/►.

3 Valitse vaihtoehto painikkeilla $\blacktriangle/\checkmark$.

Jos valittu vaihtoehto on asetus, sen näyttö

Jos valittu vaihtoehto on komento, se suoritetaan.

2 Paina painiketta ← . Vaihtoehtojen luettelo avautuu.

4 Paina painiketta ←.

avautuu.



	 Pikavalinta					
^	Auto-tila	\mathbf{N}				
	Tulostustila	Repäisy				
	Takaisinveto	Eteen				
	Värinauha	$\mathbf{\Sigma}$				
	tunnistimen tyyppi	Vali				
~	Kirj.pään tark.	Pois				

Merkillä > vaihtoehdon oikealla puolella varustetuilla vaihtoehdoilla on lisävaihtoehtoja alivalikossa. Näytä alivalikko painamalla painiketta ▶ tai ← . Valitse vaihtoehto painikkeilla ▲ / ▼ ja ← . Palaa edelliseen näyttöön painamalla ⊃.



4.2.4 Asetusarvon syöttö tai valinta

Tässä osassa kuvataan asetusnäytön kirjoitussyötettä sekä miten valita vaihtoehto luettelosta.

Huomautus

Voit myös liittää USB-johdolla näppäimistön tulostimeen ja käyttää sitä.

• Merkkien syöttö



Numeroiden syöttö



Valinta luettelosta



• Valinta ruudusta



4.3 Asetusvalikon puurakenne

Asetusvalikossa on kuusi päävalikkoa, joissa on kussakin useita alivalikoita. Usein käytetyt asetukset näkyvät myös Pikavalinta-valikossa, missä voit käsitellä niitä suoraan.

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu asetusvalikon puurakenne. Katso puurakennetta, niin ymmärrät missä tiedot sijaitsevat asetusvalikoissa. Sinisiä kohteita napsauttamalla siirryt suoraan valitun kohteen tietoihin.

Shortcut	Pikavalinnat usein käytettyihin asetuksiin
Adjustments	
Speed	
Darkness Range	
Darkness	
Auto-mode	
Print Mode	
Backfeed	
Ribbon	
Sensor Type	
Head Check	
Help	

Printing		Alivalikot			
Label Length					
Label Width					
Auto Measure					
Ribbon					
Ribbon Near End					
Speed					
Sensor Type					
Auto-mode					
Print Mode					
Backfeed					
Eject Cut					
Darkness Range					
Darkness					
Imaging	Vertical				
	Horizontal				
Advanced	Calibrate	Auto-calibration			
		GAP Levels			
		GAP Slice Level			
		I-Mark Levels			
		I-Mark Slice Level			
	Head Check				
	Head Check Mode)			
	Every Page				
	Check Media Size				
	Adjustments	Offset			
		Pitch			
		Darkness Adjust			
	Start Online	•			
	Feed After Error				
	Feed At Power On	1			
	Finisher Feed				
	Paper End				
	Head Base Position	on			
Prioritize Reprint					
	Print End Position	1			
	Label Near End				

*	Interface			۵liva	alikot
	Network	Settings		IPv4	Mode
		oottingo			DHCP/Renew Lease
					IP Address
					Netmask
					Gateway
					DNS
				IPv6	Mode
					DHCP/Renew Lease
					IP Address
					Prefix Length
					Gateway
					DNS
				Proxy	Enabled
					Server
					Exclude
			Wi-Fi	IPv4	Mode
					DHCP/Renew Lease
					IP Address
					Netmask
					Gateway
					DNS
				IPv6	Mode
					DHCP/Renew Lease
					IP Address
					Prefix Length
					Gateway
					DNS
				Proxy	Enabled
					Server
					Exclude
				Wi-Fi Drotoctod	Button (PBC)
				Setup	PIN
				Wi-Fi Direct	Laitteen nimi
					Yhdistä
					Käynnistä ryhmä
					Poista ryhmä
					Katkaise
					SSID
					IP-osoite
					Salausavain
				SSID	

4 Käyttö ja konfigurointi

*	a					
	Interface		-	Alivalikot		
	Verkko	Asetukset	Wi-Fi	Hidden SSID		
				Mode		
				Channel		
				Security		
				WEP Conf.	Authentication	
					Key Index	
					Key #1 - Key #4	
				WPA Conf.	WPA Authentication	
					PSK	
					EAP Conf.	
				EAP Conf.	EAP Mode	
					Inner Method	
					Username	
					Password	
					Anon. Outer ID	
					Verify Server Cert.	
					Private Key P/W	
					PAC Auto Provisioning	
					PAC P/W	
			Interface			
		Services	Ports	Port1		
				Port2		
				Port3		
				Flow Control		
				BCC		
			NTP	Enable		
				Error		
				Time Server I	Р	
			LPD			
			FTP	Enable		
				FTP Timeout		

*	a					
	Interface			Aliva	alikot	
	Verkko	Palvelut	SNMP	sysContact		
				sysName		
				sysLocation		
				prtMarkerCou	InterUnit	
				Agent	Enable	
					Read-Only	SNMP Version
						Community
						User
						User Security
						Authentication Protocol
						Authentication Passphrase
						Privacy Protocol
						Privacy Passphrase
					Read-Write	SNMP Version
						Community
						User
						User Security
						Authentication Protocol
						Authentication Passphrase
						Privacy Protocol
						Privacy Passphrase
				Traps	Enable	
					SNMP Versio	n
					IP Version	
					Destinations	
					Destination 1	
					Destination 2	
					Destination 3	
					Community	
					User	
					Engine ID	
			ARP		Security	
					Authenticatio	n Protocol
					Authenticatio	n Passphrase
					Privacy Proto	col
					Privacy Pass	phrase
		Advanced		Additional		
			Announce-	Periodic		
			inent			

*	2					
7	Interface	Alivalikot				
	IEEE1284	Flow Control				
		BCC				
	RS-232C	Baudrate				
	Parameters					
		Flow Control				
		BCC				
	USB	SB Flow Control				
		BCC				
	Bluetooth	Enable				
		Name				
		Pin Code				
		BD-osoite				
		Laiteohjelmisto	oversio			
		Isännän BD-os	soite			
		Authentication				
		ISI				
		ISW				
		PSI				
		PSW				
		CRC Mode				
		Flow Control				
	NFC I/F Enable					
	Ignore CR/LF					
	Ignore CAN/DL	E				
	External I/O	Enable				
		Signals	EXT 9PIN			
			EXT Mode			
			Inputs	Käynnistä tulostus		
				Tulosta uudelleen		
			Outputs	Paperin loppu		
				Nauhan loppu		
				Koneen virhe		
				Tulostus valmis		
				Määrä/Offline		
				Värinauha lähes loppunut		
				Dispenseri		
				Etiketit lähes loppu		
		EXT I/O Re-print				
*	a) Interface			Alivalikot		
---------------	----------------------------------	----------------	-------------------	----------------	--	--
	RFID (CL4NX	Antenna Pitch				
	only)	Write Power				
		Read Power				
		Tag Offset	Tag Offset			
		Lukijan malli				
		Lukijan versio				
		View	Memory Bank	(
		Retry Mode	-			
		Retries				
Mark bad tags						
		MCS	MCS			
			Chip Manufacturer			
			Pre-Encoded Tag			
			Assign Prefix			
			MCS Prefix Digit			
			Input Prefix			
		Non-RFID Wa	ID Warning			
	Log RFID Data					
		Data To Reco	ta To Record			
		Output Error	Dutput Error Mode			
Pulse Length						
	Counters Lifetime Määrä onnistui		Määrä onnistui			
				Määrä virhe		
				Määrä yhteensä		
			User	Määrä onnistui		
				Määrä virhe		
				Määrä yhteensä		

	Applications	Alivalikot				
	Protocol					
	SBPL	Show Error				
		Standard Code				
		Orientation				
		Font Settings	Zero Slash			
			Kanji	Kanji Set		
				Character Code		
				Kanji Style		
			Proportional			
			Code Page			
			€			
		Compatible	CODE128(C) Zero Fill			
			Kanji Command			
			Call Font/Logo			
	SZPL	Label	Shift			
			Тор			
		Caret				
		Delimiter				
		Tilde				
		Clock Format				
	SIPL	Font Settings				
			c20 Proportional Pitch			
			Zero Siash			
		Format Save				
	STCL	Command Head	Control Code			
			1st Byte Code			
			2nd Byte Code			
			3rd Byte Code			
		Font Settings	Zero Slash			
			€			
			Code Page			

Applications		Alivalikot			
	SDPL	Control Code	Code Type		
			SOH		
			STX		
			CR		
			CNTBY		
		Label Rotation			
		SOP Emulation			
		Compatible Mode	TTF		
			Graphics		
		Prioritize	Format Attribute		
			Pause Mode		
			1 Byte Codepage		
			SDPL Measure Unit		
			Scalable Font Style		
			Tummuus		
			Offset		
			Nopeus		
			Anturityyppi		
		Format Attribute			
		Pause Mode			
		1 Byte Codepage			
		SDPL Measure Unit			
		Scalable Font Style	Bold		
			Italic		
	AEP	Enable			
		Start Application			
		Label Rotation			

System	Alivalikot			
Regional	Messages			
	USB Keyboard			
	Locale			
	Unit			
	Time			
	Date			
	Time Zone	Alue	Kaupunki	
Notifications	Clean Printhead	Clean Printhead		
		Cleaning Interval		
		Nollaa laskuri		
	Change Printhead	Change Printhead		
		Printhead Interval		
		Tulostuspäiden määrä		
	Change Cutter	Change Cutter		
		Cutter Life		
		Leikkurin määrä		
	Change Platen	Change Platen		
		Platen Interval		
		Telan määrä		
Sound	Error Sound			
Energy Saving	Sleep Timeout			
LCD Brightness				
Show Total Count	Show Total Count			
Password Password Enable				
	Install Security			
	NFC Security			
	Change Password	admin		
		manager		
		level1		
		rfid		

Ϋ́Ι				
Tools	Alivalikot			
Test Print	Factory	Tarran leveys		
		Väli		
		Offset		
		Tummuuden säätö		
	Configure List	Tarran leveys		
		Tarran pituus		
		Väli		
		Offset		
		Tummuuden säätö		
	Configure QR	Tarran leveys		
		Tarran pituus		
		Väli		
		Offset		
		Tummuuden säätö		
	Paper Sensor	Tarran leveys		
		Tarran pituus		
		Väli		
		Offset		
		Tummuuden säätö		
HEX-Dump Hex D	Hex Dump Mode	ex Dump Mode		
	Buffer Dump	Buffer Dump		
	Log Files	Сору		
		Remove		
		Print		
Reset	Select	Data		
		Data & Settings		
		Settings		
Profiles	Delete			
	Load	Load		
	Save			
	Start with			
Palvelut				
Tehdas				
Certificates	HTTPS			
Wi-Fi Root CA				
	Wi-Fi Client	Wi-Fi Client		
Wi-Fi Private Key				
	EAP-FAST PAC tiedosto			

Tools			Alivalikot
Barcode Reader	Reading	Lukijan valinta	
		Reader Test	
	Checking	Mode	
		Start Position	
		VOID Print	
		Retry Count	
		Host Notificat	ion
		Logs	Сору
			Remove
Clone	•	•	•
Startup Guide			

Information		Alivalikot			
Help	Install Paper	Roll	Vakio		
			Leikkuri		
			Taustanauhaton (vain CL4NX)		
			Dispenseri		
			Dispenseri kelauslaitteella		
		Fanfold	Vakio		
			Leikkuri		
	Asenna värinauha				
	Replace Paper	Roll	Vakio		
			Leikkuri		
			Taustanauhaton (vain CL4NX)		
			Dispenseri		
			Dispenseri kelauslaitteella		
		Fanfold	Vakio		
			Leikkuri		
	Vaihda värinauha				
	Vaihda tulostuspää				
	Vaihda tela				
	Puhdistus				
Build Version	Nimi				
	Päivämäärä				
	Tarkistussumma				
	Kernel Version				
	Boot Version	Levyt			
		Warp!!-tila			
		Päivämäärä			
Applications					
Installation Log	RPM Log				
	System Restore				
Print Module	Boot	NIMI			
		Juik.paiva			
	Main	Nimi			
	wain				
		Juik.paiva			
	llead				
Counters	пеац				
	Loikkuri	Paa S			
	Leikkuri				

(Information	Alivalikot		
	LAN MAC	·		
	Wi-Fi MAC			
	Wi-Fi Region			
	Wi-Fi Direct	SSID		
	Rooli Laiteosoite IP-osoite			
		Salausavain		
	Wi-Fi Versions			