

Instrukcja obsługi

Dotyczy następujących modeli

drukarek:

WS408DT WS412DT WS408TT WS412TT

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

2016 SATO Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.



www.satoeurope.com

WS4-TT-r01-30-12-160M

www.satoeurope.com

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Informacje dotyczące przepisów FCC

W pomieszczeniach mieszkalnych produkt ten może wywoływać zakłócenia radiowe. W takim przypadku może być konieczne podjęcie odpowiednich środków zaradczych przez użytkownika.

Ostrzeżenie FCC

Urządzenie to zostało poddane testom i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie pracuje w środowisku przemysłowym. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z niniejszą instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Użytkowanie tego urządzenia w budynku mieszkalnym może spowodować zakłócenia odbioru, które użytkownik będzie musiał usunąć na własny koszt.

Deklaracja FCC dotycząca opcjonalnego modułu radiowego

Niniejsze urządzenie spełnia ograniczenia promieniowania radiowego ustalone dla środowisk niekontrolowanych.

Antena użytkowana z tym nadajnikiem musi być zamontowana tak, aby znajdowała się w odległości co najmniej 20 cm od jakichkolwiek osób, i nie może być umieszczana ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Komunikacja przez Bluetooth/bezprzewodową sieć LAN

Deklaracja zgodności

Produkt ten spełnia wymagania odnośnych przepisów dotyczących zakłóceń radiowych obowiązujących w danym kraju i regionie. Aby zachował zgodność, nie należy:

- · demontować ani modyfikować produktu;
- odrywać z niego przyklejonej etykiety certyfikatu (plomby z numerem seryjnym).

Używanie urządzenia w pobliżu kuchenki mikrofalowej i/lub innych urządzeń z funkcjami bezprzewodowej sieci LAN lub w miejscach, gdzie występują wyładowania elektrostatyczne lub zakłócenia radiowe, może skrócić zasięg łączności, a nawet całkowicie ją uniemożliwić.

OSTRZEŻENIE

Zmiany lub modyfikacje dokonywane bez wyraźnej zgody podmiotu, który uzyskał dopuszczenie mogą unieważnić prawo użytkownika do posługiwania się urządzeniem.

(dotyczy USA)

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo że firma SATO podejmuje wysiłki w celu zapewnienia poprawności publikowanych podręczników oraz danych technicznych, możliwe jest wystąpienie błędów. Firma SATO zastrzega sobie prawo do korekty ewentualnych błędów i jednocześnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego wynikającej. W żadnym wypadku firma SATO ani żaden inny podmiot uczestniczący w opracowywaniu, produkcji lub dostawie dołączonego produktu (w tym sprzętu i oprogramowania) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód (w tym, bez ograniczeń, z tytułu utraty zysków, przerw w działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikających lub zaistniałych wskutek użytkowania lub niemożności użytkowania rzeczonego produktu, nawet w przypadku poinformowania firmy SATO o możliwości wystąpienia takich szkód.

Przestroga

Zmiany lub modyfikacje dokonywane bez wyraźnej zgody podmiotu, który uzyskał dopuszczenie, mogą unieważnić prawo użytkownika do posługiwania się urządzeniem.

Zawartość

1 Wprowadzenie			nie	2		
	1.1	1.1 Zalety				
	1.2	Wypa	kowywanie	2		
	1.3	Pozna	oznaj swoją drukarkę			
		1.3.1	Model WS Direct Thermal (DT)	3		
		1.3.2	Model WS Thermal Transfer (TT)	5		
		1.3.3	Wnętrze modelu TT	6		
		1.3.4	Wnętrze modelu 2 TT	7		
	1.4	Diodo	owe wskaźniki modelu DT	8		
		1.4.1	Tryb systemowy	9		
2	Pier	wsze kro)ki	11		
	2.1	Podłą	czanie przewodu zasilającego	11		
	2.2	Włącz	zanie/wyłączanie drukarki	13		
		2.2.1	Włączanie drukarki	13		
		2.2.2	Wyłączanie drukarki	13		
	2.3	Wkład	danie nośnika	14		
		2.3.1	Przygotowanie nośnika	14		
		2.3.2	Montaż rolki nośnika. Model DT	14		
		2.3.3	Test podawania nośnika	17		
		2.3.4	Wkładanie rolki nośnika: model TT	18		
		2.3.5	Test podawania nośnika	22		
	2.4	1 Montaż rolki z taśmą: tylko model TT				
	2.5	Rodzaje nośników27				
3	Obsługa drukarki					
	3.1	Kalibr	Kalibracja czujnika nośnika			
	3.2	est	30			
		3.2.1	Model DT: wydruk testowy	31		
		3.2.2	Model TT: wydruk testowy	32		
	3.3 Resetowanie drukarki					
4	Wyk	Nykrywanie nośnika				
		4.1.1	Czujnik przepuszczalności	34		
		4.1.2	Czujnik odbiciowy	35		
5	Kons	Konserwacja				
	5.1	Czyszo	czenie	36		
		5.1.1	Głowica drukująca	36		
		5.1.2	Obudowa nośnika	38		

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

	!	5.1.3	Czujnik etykiet		
	!	5.1.4	Wałek dociskowy		
6	Rozw	nie problemów	41		
	6.1	Probl	emy z drukarką	41	
		6.1.1	Problemy z nośnikiem	41	
		6.1.2	Problemy z taśmą	42	
		6.1.3	Pozostałe problemy	43	
7	Konfi	guracja	i interfejsów sieci LAN, WLAN i Bluetooth	45	
	7.1	Aplika	acja drukarki SATO WS4 Settings Utility	46	
		7.1.1	Instalowanie aplikacji SATO WS4 Printer Utility	46	
	7.2	Korzy	stanie z aplikacji SATO WS4 Settings Utility	47	
		7.2.1	Pasek menu	47	
		Fi	le 48		
		Se	etting	48	
		He	elp (pomoc)		
		7.2.2	Pasek narzędzi		
		7.2.3	Okienko nawigacji	54	
		Pa	arameter Setting	54	
		7.2.4	COM	61	
		7.2.5	LAN	62	
8	Konfi	gurowa	anie połączenia sieci LAN	63	
	8.1	IPv6		66	
9	Karta WLAN6				
	9.1	Konfi	gurowanie połączenia bezprzewodowej sieci LAN	70	
10	Bluet	ooth		74	
	10.1	Konfi	gurowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth	75	
		10.1.1	Bluetooth	75	
11	Dane	techni	czne	79	
	11.1	Druka	arka	79	
	11.2	Nośni	iki	81	
	11.3	Kody	kreskowe	82	
	11.4	Bluet	ooth	84	
	11.5	Bezpr	zewodowa sieć LAN	85	
	11.6	Ether	net	87	
	11.7	Paran	netry elektryczne i robocze	87	
	11.8	Wymi	iary	87	
12	Środki bezpieczeństwa88				

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup drukarki SATO WS. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące konfiguracji i obsługi drukarki, wkładania nośnika oraz rozwiązywania typowych problemów.

1.1 Zalety

- Szereg interfejsów w standardzie USB, Ethernet, RS232C
- Łatwa obsługa Jeden przycisk do łatwego sterowania
- Szybkie drukowanie Do 6 cali/s (152 mm/s) dla modelu WS408
- Komunikacja przez bezprzewodową sieć LAN
- ŁącznośćBluetooth

 Pamięć zewnętrzna Możliwość podłączenia pamięci masowej przez dodatkowy port USB. Port ten służy także do automatycznego aktualizowania oprogramowania firmowego.

1.2 Wypakowywanie

Należy upewnić się, że wszystkie poniższe elementy znajdują się w zestawie.



۲	00000000	
	I	

Jeżeli w zestawie nie ma któregokolwiek z elementów, prosimy o kontakt z dostawcą SATO

1.3 Poznaj swoją drukarkę

1.3.1 Model WS Direct Thermal (DT)



WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Model WS DT





Ostrzeżenie Podczas drukowania głowica drukująca nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie dotykać głowicy drukującej ani jej otoczenia bezpośrednio po zakończeniu wydruku. Ryzyko poparzenia.



1.3.2 Model WS Thermal Transfer (TT)

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas otwierania i zamykania górnej pokrywy

należy zwracać uwagę, aby nie przytrzasnąć palców w otworze na papier.

Uwaga

1.3.3 Wnętrze modelu TT



1.3.4 Wnętrze modelu 2 TT





Ostrzeżenie Podczas drukowania głowica drukująca nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie dotykać głowicy drukującej ani jej otoczenia bezpośrednio po zakończeniu wydruku. Ryzyko poparzenia.

Czerwona

1.4 Diodowe wskaźniki modelu DT

Diodowe wskaźniki informują o stanie pracy drukarki. W poniższej tabeli przedstawiono częstotliwości migania diod wraz z odpowiadającymi im statusami drukarki.

	Symbol	Czestotliwość	Przedział migotania		
		migotania			
	**	Szybka	0,5 s		
_	*	Wolna	2 s		
_			Diody LED2 i LED1 migają w	, tym	
	* LED2 + *LED1	Wolna	samym czasie		
-			Diody LED2 i LED1 migaja w	 /	
	* LED2 + LED1 *	Wolna	różnym czasie		
				Dioda LED	
LED 2	LED 1	Opis		wskazuje	
				etykietę	
Zielona	Zielona	Drukarka jest gotov	va do drukowania.	V	
Zielona	** Zielona	Drukarka przesyła o	dane.		
* Zielona	* Zielona	Pauza.		V	
		Drukarka zapisuje o			
* Zielona	Zielona *	USB.			
		Inicjalizacja pamięc			
Zielona	Pomarańczowy	Wysoka temperatura głowicy.		V	
		Niski poziom baterii zegara czasu			
Zielona	* Pomarańczowa	rzeczywistego. (Jeś			
		w zegar czasu rzec			
Zielona	** Pomarańczowa	Moduł drukowania został otwarty, gdy drukarka			
Liolona		jest wyłączona.			
Pomarańczowa	Pomarańczowa	Zacięcie papieru.		V	
**		Brak nośnika podczas przesyłania danych		V	
Pomarańczowa	** Pomarańczowa	wydruku do drukarł			
		Koniec papieru.			
**	Pomarańczowa **	Koniec taśmy lub błąd taśmy. (tylko modele V			
Pomarańczowa		termotransferowe)			
Czerwona	Pomarańczowa	Głowica drukująca	jest uszkodzona.	V	

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

V

ž *Pomarańczowa Błąd komunikacji (RS-232C).

1 Wprowadzenie

Czerwona	** Pomarańczowa	Błąd obcinarki (dla opcjonalnej obcinarki).	V
Castword	Cremene	Błąd otwarcia pokrywy (głowica termiczna)	V
Czerwona	Czerwona	podczas drukowania.	
		Błąd odczytu/zapisu kopii zapasowej w pamięci	
		EEPROM.	
		Polecenie zostało pobrane z nieoczekiwanego	
		adresu.	
Czerwona	* Czerwona	Dostęp do danych dotyczących słów z miejsca	
		innego niż dane dotyczące słów.	
		Dostęp do danych dotyczących długich słów z	
		miejsca innego niż zakres danych dotyczących	
		słów.	
Czerwona	** Czerwona	Błąd polecenia.	V
		Błąd pamięci Flash ROM na płycie procesora	V
		lub błąd pamięci USB.	
* Czorworc	Czorwone *	Podczas formatowania pamięci USB wystąpił	
Czerwona	Czerwona	błąd kasowania.	
		Nie można zapisać plików – niewystarczająca	
		ilość wolnej pamięci USB.	

1.4.1 Tryb systemowy

Tryb systemowy obejmuje różne kombinacje kolorów wskaźników statusu. W trybie tym można wybierać i wydawać polecenia.

Aby przejść do trybu systemowego i uruchomić wybrane polecenie, wykonaj następujące czynności:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED (podawanie), a następnie włącz drukarkę.
- Obie diody statusu zaświecą się na pomarańczowo na kilka sekund.
 Następnie zmienią na krótko kolor na zielony, a potem na kolejne kolory.
- Gdy tylko diody statusu wyświetlą pożądaną kombinację kolorów, naciśnij przycisk FEED.

5. Aby wykonać polecenie, naciśnij przycisk FEED.

Poniższa tabela zawiera listę poleceń w trybie systemowym.

LED 1	LED 2	Polecenie			
Zielona	Czerwona	Kalibracja czujr	ika przepu	ıszczaln	ości
Zielona	Pomarańczowa	Kalibracja czujr	ika odbici	owego	
Czerwona	Czerwona	Resetowanie di	rukarki		
Czerwona	Pomarańczowa	Zarezerwowan	e		
Czerwona	Zielona	Wyłączenie	sprawdza	inia	poziomu
		naładowania	baterii	zegara	a czasu
		rzeczywistego			
Pomarańczowa	Czerwona	Zarezerwowan	e		
Pomarańczowa	Zielona	Autotest i tryb	zrzutu		

2 Pierwsze kroki

Rozdział ten wskazuje, jak przygotować drukarkę do pracy.



Uwaga Nie stawiać drukarki w miejscach narażonych na rozpryski wody lub innych cieczy.



Uwaga Nie upuszczać drukarki ani nie umieszczać jej w miejscu, w którym byłaby narażona na działanie wilgoci, drgania lub wstrząsy.

2.1 Podłączanie przewodu zasilającego

- 1. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji OFF (wyłączony).
- 2. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania drukarki.
- 3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza.

Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
 Ważne Stosować wyłącznie zasilacze wskazane w instrukcji obsługi.





Ostrzeżenie Nie podłączać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi; nie używać drukarki ani zasilacza w miejscach, w których mogłaby się przedostać do nich wilgoć. Niezastosowanie się do tych wskazówek grozi

2 Pierwsze kroki

odniesieniem ciężkich obrażeń!

2.2 Włączanie/wyłączanie drukarki

Jeśli drukarka jest podłączona do urządzenia nadrzędnego (komputera), zaleca się włączanie jej przed włączeniem urządzenia nadrzędnego oraz wyłączanie urządzenia nadrzędnego przed wyłączeniem drukarki.

2.2.1 Włączanie drukarki

- Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk zasilania zgodnie ze wskazaniem poniżej. Symbol "I" wskazuje, że drukarka jest WŁĄ CZONA.
- Obie diody statusu zaświecą się na pomarańczowo na kilka sekund, następnie dioda 2 gaśnie, a dioda 1 zmieni kolor na zielony.



2.2.2 Wyłączanie drukarki

- Przed wyłączeniem drukarki upewnij się, że dioda 2 nie świeci się, a dioda 1 świeci się ciągłym zielonym światłem.
- Aby wyłączyć drukarkę, wyłącz przycisk zasilania zgodnie ze wskazaniem poniżej. Symbol "O" wskazuje, że drukarka jest WYŁĄ CZONA.





Uwaga Podczas transmisji danych nie należy wyłączać drukarki.

2.3 Wkładanie nośnika

Rolki nośników są dostępne w różnych rodzajach i rozmiarach. Nośnik należy dobrać odpowiednio do potrzeb.

2.3.1 Przygotowanie nośnika

Rolki nawijane do wewnątrz i na zewnątrz są umieszczane w drukarce w taki sam sposób.



2.3.2 Montaż rolki nośnika. Model DT

Otwórz górną pokrywę drukarki



2 Pierwsze kroki

 Naciśnij blokadę uchwytów rolki nośnika, aby wysunąć uchwyty, a następnie umieść rolkę nośnika pomiędzy uchwytami. Upewnij się, że strona drukowana jest skierowana ku górze, a rolka nośnika jest solidnie zamocowana w uchwytach.

Uwaga Uchwyt rdzenia jest domyślnie ustawiony dla średnicy wewnętrznej o rozmiarze 1 cala. Aby umieścić rolkę nośnika o średnicy 1,5 cala, dłonią lub monetą lekko odkręć śruby obu uchwytów, odwróć uchwyty rdzenia w poziomie, a następnie ponownie dokręć śruby.



WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

 Wyciągnij nośnik na zewnątrz drukarki. Nawiń nośnik pod prowadnicami nośnika.
 Ostrożnie: nie transportować ani nie przenosić drukarki, jeśli jest w niej umieszczona rolka z etykietami.



3. Zamknij górną pokrywę.



2.3.3 Test podawania nośnika

 Aby podać etykietę, włącz drukarkę, a następnie naciśnij przycisk FEED (podawanie).



2. Odwróć nośnik, a następnie oderwij go wzdłuż krawędzi górnej pokrywy.



2.3.4 Wkładanie rolki nośnika: model TT

1. Otwórz górną pokrywę drukarki.



 Naciśnij przełącznik uchwytów rolki nośnika, aby wysunąć uchwyty, a następnie umieść rolkę nośnika pomiędzy uchwytami. Ustaw rolkę nośnika tak, aby strona drukowana była skierowana ku górze i upewnij się, że rolka jest solidnie zamocowana w uchwytach.





3. Wciśnij zatrzask zwalniający moduł, aby otworzyć moduł drukarki.

4. Wciśnij przycisk blokady na prowadnicach nośnika, aby wysunąć prowadnice.



5. Wyciągnij nośnik na zewnątrz drukarki.

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS



6. Umieść nośnik pod wałkiem nośnika i wypośrodkuj go pomiędzy prowadnicami nośnika.



- 2 Pierwsze kroki
- 7. Zamknij moduł drukarki i dociskaj go pewnie po obu stronach, aż usłyszysz kliknięcie.



2.3.5 Test podawania nośnika

1. Aby podać etykietę, włącz drukarkę, a następnie naciśnij przycisk FEED (podawanie).



 Aby pobrać jedną etykietę, przytrzymaj nośnik, a następnie oderwij etykietę wzdłuż krawędzi górnej pokrywy.



2.4 Montaż rolki z taśmą: tylko model TT

Przygotuj nową taśmę, mocując uchwyt rdzenia na taśmę w odpowiednim rozmiarze do rdzenia kartonu taśmy. Powtórz czynność dla rdzenia kartonu pobierania.

1. Otwórz górną pokrywę drukarki.



2. Wciśnij zatrzask zwalniający moduł; aby otworzyć moduł drukarki.



3. Podnieś moduł drukarki, aby odsłonić kółko podające.



- 4. Aby zamontować obie rolki, wykonaj następujące czynności:
- Aby włożyć rolkę podającą, wyrównaj nacięcia po lewej stronie i wciśnij rolkę do piasty podającej, a następnie wciśnij prawą stronę rolki do otworu.



WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

- 2 Pierwsze kroki
- Aby włożyć rolkę pobierającą, ustaw ją równo z zaznaczeniami po lewej stronie i dociśnij do piasty pobierającej, a następnie wciśnij prawą stronę rolki do otworu.



5. Wyciągnij taśmę z rolki podającej i przyklej ją do wierzchu rolki pobierającej.



- 6. Zamknij moduł drukarki i dociskaj go pewnie po obu stronach, aż usłyszysz kliknięcie.
- 7. Upewnij się, że strona z tuszem taśmy jest skierowana ku górze tak, aby tusz mógł stykać się z etykietami. W razie potrzeby odwróć taśmę.



8. Obróć kółko pobierające, aby naprężyć taśmę i wyrównać ewentualne fałdy.



00000000	

Uwaga W przypadku piasty podającej taśma może być nawinięta stroną powleczoną do wewnątrz (CSI) albo stroną powleczoną na zewnątrz (GUS); w przypadku piasty pobierającej taśma powinna być nawinięta stroną powleczoną na zewnątrz.

2.5 Rodzaje nośników

Drukarka obsługuje różne rodzaje nośników, w tym nośniki nieciągłe, ciągłe i składane. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje na temat nośników.

Typ nośnika	Wygląd	Opis
Nośniki nieciągłe		Nośniki nieciągłe są najczęściej stosowane do drukowania kodów kreskowych. Etykiety i oznaczenia są wykonane z różnego rodzaju materiałów, m.in. z papieru, tkaniny lub tektury i są przedzielane odstępami, otworami, nacięciami lub czarnymi znacznikami.
2 etykiety na rząd		
Materiał z		
nacięciami		
Pełny znacznik		
I-Mark		
lub czarny znacznik Cześciowy znacznik		
I-Mark		
lub czarny znacznik		

Typ nośnika	Wygląd	Opis
Nośniki składane		Nośniki składane to nośniki ciągłe, które ze
		względu na złożenie materiału w harmonijkę
		można traktować jako nośniki nieciągłe.
		Niektóre składane nośniki zawierają także
		czarne znaczniki lub podkłady.

3 Obsługa drukarki

Rozdział ten zawiera informacje związane z obsługą drukarki.

3.1 Kalibracja czujnika nośnika

Przed rozpoczęciem drukowania warto upewnić się, że drukarka działa prawidłowo. W tym celu należy skalibrować czujnik nośnika. W drukarkach WS można kalibrować czujnik przepuszczalności i czujnik odbiciowy. Aby przeprowadzić kalibrację, wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że nośnik został prawidłowo włożony, moduł druku jest zamknięty, a przełącznik zasilania drukarki jest w pozycji **OFF** (wyłączony).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED (podawanie), a następnie włącz drukarkę.
- Obie diody statusu zaświecą się na pomarańczowo na kilka sekund.
 Następnie zmienią na krótko kolor na zielony, a potem na kolejne kolory.
 Aby wybrać czujnik, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby skalibrować czujnik przepuszczalności, puść przycisk FEED natychmiast po zmianie koloru diody 1 na zielony i zmianie koloru diody 2 na czerwony.
- Aby skalibrować czujnik odbiciowy, zwolnij przycisk FEED natychmiast po zmianie koloru diody 1 na zielony i zmianie koloru diody 2 na pomarańczowy.
- Naciśnij przycisk FEED. Drukarka poda 3-4 etykiety i zatrzyma pracę. Nośnik został skalibrowany.
3.2 Autotest

Drukarka może uruchomić autotest i wydrukować etykietę konfiguracyjną, na podstawie której można dokładnie określić aktualne ustawienia drukowania.

- 1. Wyłącz drukarkę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED (podawanie), a następnie włącz drukarkę.
- Obie diody statusu zaświecą się na pomarańczowo na kilka sekund.
 Następnie zmienią na krótko kolor na zielony, a potem na kolejne kolory.
 Zwolnij przycisk FEED natychmiast po zmianie koloru diody 1 na pomarańczowy i koloru diody 2 na zielony.
- 4. Naciśnij przycisk FEED, aby wydrukować etykietę konfiguracyjną.

Etykieta konfiguracyjna powinna wyglądać następująco:

3.2.1 Model DT: wydruk testowy

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE WS408DT-70.00.00.01 161102 SBPL STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3678K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 2504K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) : H. POSITION ADJUST. : 001A Ø 0 0 GAP SENSOR I-MARK: 0129 GAP: 011F MAX LABEL HEIGHT: 38 INCHES PRINT WIDTH: 812 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 3 DIRECT THERMAL PRINT DISTANCE: 697M CUT COUNT:0 R5232: 9600, 8, N, 1P, X0N/X0FF MEDIA : NON-CONTINUOUS REPRINT AFTER ERROR : ENABLED BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: 78-5F-4C-00-04-6B DHCP: ENABLED DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DHOP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM.: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL ; 0000:0000:0000:0000; 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 000AH401009 HALDOUT SN: 0204A401029 USB SN: AH4850501009 ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> m(0,0)<1+ 0-,0.01mm> sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> rv(249,164,85)<0.01∨×P> sv(301,246,55)<0.01∨×P> rso(50)<0.01mm> sso(50)<0.01mm>

. . .

3.2.2 Model TT: wydruk testowy

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE WS408TT-70.00.00.01 161102 SBPL STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3678K BYTES AVAILABLE RAM : 36/8K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 2576K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : (NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : (NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) : (0 0 0 H. POSITION ADJUST .: 001A GAP SENSOR I-MARK: 0263 GAP: 0259 MAX LABEL HEIGHT: 38 INCHES PRINT WIDTH: 812 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 2 THERMAL TRANSFER PRINT DISTANCE: 19M CUT COUNT:0 RS232: 9620, 8, N, 1P, X0N/X0FF MEDIA : NON-CONTINUOUS REPRINT AFTER ERROR : ENABLED BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: 78-5F-4C-00-04-68 DHOP: ENABLED DHOP OLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFFFFF DHOP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM.: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL : 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 000AH401009 USB SN: AH4850501009 ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0)<1+0-,0.01mm>sm(0,0)<1+0-,0.01mm>rv(133,91,41)<0.01v>P> sv(270, 159, 110)<0.01v><P> bv(318,41,277)<0.01v>P> rso(0)<0.01mm> sso(0)<0.01mm>

3.3 Resetowanie drukarki

Resetowanie drukarki ma na celu przywrócenie jej ustawień fabrycznych. Może to być przydatne w rozwiązywaniu niektórych problemów, których przyczyną jest zmiana ustawień podczas drukowania.

Aby zresetować drukarkę, wykonaj następujące czynności:

- 1. Wyłącz drukarkę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED (podawanie), a następnie włącz drukarkę.
- Obie diody statusu zaświecą się na pomarańczowo na kilka sekund. Następnie zmienią na krótko kolor na zielony, a potem na kolejne kolory. Zwolnij przycisk FEED natychmiast po zmianie koloru obu diod na czerwony.
- 4. Wciśnij przycisk FEED i przytrzymaj go przez 3 sekundy, a następnie zwolnij. Obie diody powinny trzykrotnie zamigać na czerwono, a następnie zaświecić się na pomarańczowo na kilka sekund. Podczas resetowania drukarki dioda 2 powinna zgasnąć, a dioda 1 zmienić kolor na zielony.



Ważne Jeśli w kroku 4 przycisk **FEED** nie był przytrzymany wystarczająco długo, dioda 2 trzykrotnie zamiga na pomarańczowo, a dioda 1 zgaśnie. W takim przypadku drukarka nie zostanie zresetowana.

4 Wykrywanie nośnika

Drukarki WS są wyposażone dwa rodzaje czujników nośnika: czujnik przepuszczalności i czujnik odbiciowy. Zadaniem czujników jest wykrywanie określonych rodzajów nośników.

4.1.1 Czujnik przepuszczalności

Czujnik przepuszczalności jest umieszczony na stałe obok środka głowicy drukującej. Jego zadaniem jest wykrywanie odstępów na całej szerokości etykiety.



4.1.2 Czujnik odbiciowy

Czujnik odbiciowy może poruszać się w obrębie całej szerokości nośnika. Jego zadaniem jest wykrywanie odstępów, nacięć i czarnych znaków, które znajdują się poza środkiem materiału.



Czarny znacznik

Obróć nośnik tak, aby strona z czarnymi znacznikami była skierowana ku dołowi, a następnie zrównaj czujnik z etykietami, nacięciami lub czarnymi znacznikami.



5 Konserwacja

5.1 Czyszczenie

Przeprowadzanie określonych regularnych czynności konserwacyjnych jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości wydruku i przedłużenia żywotność drukarki. W przypadku drukowania dużych ilości materiałów czynności konserwacyjne należy wykonywać codzienne, w przypadku mniejszych ilości konserwację należy przeprowadzać raz na tydzień.



Ostrożnie: przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć drukarkę.

5.1.1 Głowica drukująca

Aby cieszyć się jak najlepszą jakością druku, należy zwracać szczególną uwagę na czystość głowicy drukującej. Zdecydowanie zalecamy czyszczenie głowicy drukującej po każdym włożeniu nowej rolki nośnika. Jeśli drukarka jest eksploatowana w wymagających warunkach albo gdy zanotowano gorszą jakość druku, głowicę należy czyścić częściej.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Nie dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą może to doprowadzić do korozji elementów grzewczych.
- Po zakończeniu drukowania poczekać na ostygnięcie głowicy.
- Nie dotykać głowicy gołymi rękami ani twardymi przedmiotami.

Czyszczenie:

- 1. Zwilżyć miękką ściereczką lub bawełnianym patyczkiem nasączonym alkoholem etylowym lub użyć chusteczki SATO.
- Przetrzeć głowicę drukującą delikatnie i w jednym kierunku. Głowicę przecierać wyłącznie od strony prawej do lewej lub odwrotnie. Nie przecierać w obu kierunkach – mogłoby to osadzić zabrudzenia z powrotem na głowicy.

Czyszczenie głowicy drukującej modelu DT



Czyszczenie głowicy drukującej modelu TT



0000000	ſ

Uwaga Każdego rodzaju usunięcie, modyfikacja, uszkodzenie lub spowodowanie nieczytelności numeru seryjnego głowicy drukującej skutkuje utratą gwarancji na ten element.

5.1.2 Obudowa nośnika

Uchwyty rolki nośnika, prowadnice nośnika i drogę nośnika należy czyścić z kurzu, zabrudzeń i pozostałości za pomocą miękkiej ściereczki.

- Zwilżyć miękką ściereczką nasączoną alkoholem etylowym lub użyć chusteczki SATO.
- 2. Przetrzeć uchwyty rolki nośnika, aby usunąć kurz.
- 3. Przetrzeć prowadnice nośnika, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
- 4. Przetrzeć drogę nośnika, aby usunąć pozostałości papieru.



5.1.3 Czujnik etykiet

Zabrudzone czujniki nośnika mogą nie wykrywać prawidłowo nośnika.

- 1. Zwilżyć miękką ściereczką lub bawełnianym patyczkiem nasączonym alkoholem etylowym lub użyć chusteczki SATO.
- 2. Delikatnie przetrzeć czujniki, aby usunąć kurz.
- 3. Pozostałości usunąć suchą ściereczką.

Czyszczenie czujnika etykiet



5.1.4 Wałek dociskowy

Wałek dociskowy to kolejny element, który ma duży wpływ na jakość druku. Zabrudzony wałek może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej. Jeśli klej, zabrudzenia lub kurz osiądą na wałku dociskowym, należy go natychmiast wyczyścić.

- 1. Zwilżyć miękką ściereczką nasączoną bezwodnym alkoholem etylowym lub użyć chusteczki SATO.
- 2. Delikatnie przetrzeć wałek dociskowy, aby usunąć kurz i klej.

Czyszczenia wałka dociskowego modelu DT



Czyszczenia wałka dociskowego modelu TT



6 Rozwiązywanie problemów

6.1 Problemy z drukarką

Drukarka nie włącza się

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego została włożona do gniazda zasilania drukarki.
- Sprawdź, czy drukarka jest połączona przewodem zasilającym z gniazdkiem sieciowym.
 Za pomocą odpowiednich mierników sprawdź, czy przewód zasilający i gniazdko są sprawne.
- Odłącz drukarkę od gniazdka sieciowego, a następnie podłącz ją ponownie.

Drukarka nie wysuwa materiałów

- Nośnik nie jest włożony poprawnie. Aby ponownie włożyć nośnik, zapoznaj się z rozdziałem 2.3: "Wkładanie nośników".
- Jeśli papier się zaciął, wyjmij go.

6.1.1 Problemy z nośnikiem

Brak nośnika

Włóż nową rolkę nośnika.

Papier się zaciął

- Otwórz drukarkę i wyjmij papier.
- Dewnij się, że papier leży prawidłowo w **prowadnicach nośnika**.

Położenie wydruku jest nieprawidłowe

- Czy rodzaj nośnika został właściwie dobrany?
- Nośnik nie jest włożony poprawnie. Aby ponownie włożyć nośnik, zapoznaj się z rozdziałem 2.3: "Wkładanie nośników".
- Czujnik nośnika wymaga kalibracji. Aby skalibrować czujnik, zapoznaj się z rozdziałem
 3.1: "Kalibracja czujnika nośnika".

Czujnik nośnika jest zabrudzony. Wyczyścić czujnik nośnika.

Brak jakiegokolwiek nadruku

- Nośnik nie jest włożony poprawnie. Aby ponownie włożyć nośnik, zapoznaj się z rozdziałem 2.3: "Wkładanie nośników".
- Taśma nie jest włożona poprawnie. Aby ponownie włożyć taśmę, zapoznaj się z rozdziałem 2.4: "Wkładanie taśmy".
- Dane wydruku nie są przesyłane. Upewnij się, że interfejs w sterowniku drukarki jest prawidłowo skonfigurowany i ponownie prześlij dane wydruku.

Jakość wydruku jest niezadowalająca

- Głowica drukująca jest zabrudzona. Wyczyść głowicę drukującą.
- Wałek dociskowy jest zabrudzony. Wyczyść wałek dociskowy.
- Wyreguluj poziom intensywności druku albo zmniejsz prędkość drukowania.
- Nośnik nie jest kompatybilny z taśmą. Użyj kompatybilnego nośnika.
- Nośnik nie jest kompatybilny z drukarką. Zastosuj rolkę nośnika zatwierdzoną przez SATO.

6.1.2 Problemy z taśmą

Taśma jest wysunięta

Włóż nową rolkę taśmy.

Taśma jest uszkodzona

- Sprawdź ustawienia intensywności druku i zmniejsz w razie potrzeby. Aby naprawić uszkodzoną taśmę, wykonaj następujące czynności:
- 1. Wyjmij z drukarki rolkę podającą taśmę i rolkę pobierającą taśmę.
- Wyciągnij taśmę z rolki podającej tak, aby nakładała się na uszkodzony koniec w rolce pobierającej.
- 3. Sklej ze sobą nakładające się części.
- 4. Ponownie umieść obie rolki w drukarce.

Taśma wysuwa się z nośnika

- Taśma nie jest włożona poprawnie. Aby ponownie włożyć taśmę, zapoznaj się z rozdziałem 2.4: "Wkładanie taśmy".
- Temperatura głowicy drukującej jest zbyt wysoka. Aby upewnić się, że ustawienia są prawidłowe, wyjmij i ponownie włóż taśmę, a następnie wydrukuj etykietę konfiguracyjną (patrz rozdział 3.2: "Autotest i tryb zrzutu"). Jeśli intensywność druku jest bardzo wysoka, zmień ją w ustawieniach drukarki na komputerze albo zresetuj drukarkę (patrz rozdział 3.3: "Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki").

Taśma jest pofałdowana

- 1. Upewnij się, że taśma została włożona prawidłowo.
- 2. Obróć kółkiem pobierania, aby naprężyć taśmę.

6.1.3 Pozostałe problemy

Na drukowanej etykiecie znajdują się przerywane linie

- Taśma jest pofałdowana. Wyreguluj lub ponownie włóż taśmę. Możesz też wydrukować kilka etykiet w celu usunięcia pofałdowania.
- Głowica drukująca jest zabrudzona. Wyczyść głowicę drukującą.

Podczas zapisu danych do pamięci USB występuje błąd

- Upewnij się, że nośnik USB jest prawidłowo umieszczony w porcie.
- Nośnik USB może być uszkodzony. Użyj innego nośnika.

Problem z obcinarką

- Jeśli papier się zaciął, wyjmij go.
- Obcinarka jest poluzowana. Umieść obcinarkę na miejscu i przymocuj.
- Ostrze obcinarki stępiło się. Wymień obcinarkę na nową.

Temperatura głowicy drukującej jest skrajnie wysoka

Temperatura głowicy jest regulowana przez drukarkę. Jeśli temperatura wzrośnie do

bardzo wysokich wartości, drukarka automatycznie wstrzyma drukowanie i odczeka na wystygnięcie głowicy drukującej. Jeśli drukowanie nie zostało zakończone, po upłynięciu czasu oczekiwania drukarka automatycznie wznowi pracę.

Głowica drukująca jest uszkodzona

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

7 Konfiguracja interfejsów sieci LAN, WLAN i Bluetooth

Aplikacja konfiguracyjna SATO WS4 Settings Utility

Ta niewielka i łatwa w obsłudze aplikacja służy do konfigurowania ustawień drukarki oraz dodatkowych interfejsów.

Aplikację SATO WS4 Settings Utility można pobrać pod następującym adresem: <u>http://resources.satoeurope.com/cdelements/en_pages/index.html</u>

Aby skonfigurować połączenie sieci LAN, patrz:

• Konfigurowanie połączenia sieci LAN

Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowej sieci LAN, patrz:

• Konfigurowanie połączenia bezprzewodowej sieci LAN

Aby skonfigurować połączenie Bluetooth, patrz:

• Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth

7.1 Aplikacja drukarki SATO WS4

Settings Utility

7.1.1 Instalowanie aplikacji SATO WS4 Printer Utility

1. Pobierz aplikację SATO WS4 Settings Utility

SATO WS4 Printer Utility V1.*****

- 2. Kliknij pobrany plik, aby rozpocząć instalację
- 3. W oknie dialogowym SATO WS4 Settings Utility kliknij opcję Next (dalej).

😸 SATO WS4 Printer Utility
Welcome to the SATO WS4 Printer Utility Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install SATO WS4 Printer Utility on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel < Back Next >

 Następnie w celu dokończenia procesu instalacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie powinna pojawić się ikona skrótu.

7.2 Korzystanie z aplikacji SATO WS4 Settings Utility

Uruchom aplikację SATO WS4 Settings Utility. Interfejs aplikacji powinien wyglądać następująco:



- Pasek menu Obejmuje poszczególne menu aplikacji SATO WS4 Printer Utility.
- Pasek narzędzi Zapewnia dostęp do portów, ustawień portów, języków emulacji, ustawień rozdzielczości drukarki i stanu drukarki.
- Okienko nawigacji Służy do przechodzenia pomiędzy wskazanymi pozycjami oraz przeglądania powiązanych z nimi kart.
- Okienko właściwościSłuży do przeglądania i zmieniania właściwości drukarki oraz wykonywania zadań.

7.2.1 Pasek menu

File Setting Help

Pasek menu zawiera trzy menu: File (plik), Setting (ustawienia) i Help (pomoc).

File

- Export Eksportowanie ustawień drukarki, w tym wszystkich parametrów, ustawień portów i danych oprogramowania firmowego, do pliku XML.
- Import Importowanie ustawień drukarki z pliku XML.
- Exit Wyjście z aplikacji SATO WS4 Printer Utility.

Setting

 Auto Detect USB Po podłączeniu drukarki do komputera przewodem USB aplikacja SATO WS4 Printer Utility automatycznie wykryje drukarkę i wyświetli informacje na temat połączenia USB w polach Port Name (nazwa portu) i Port Information

Setti	ing	
~	Auto Detect USB	
	Communication	•
	Progress Form	•
	Language	•

File

Export

Import

Exit

(informacje na temat portu). Opcja ta jest domyślnie włączona.

Communication (komunikacja) Communication Write Timeout Read Timeout Read Timeout Read Timeout 15 sec

Ustawienie to obejmuje opcje **Write Timeout** (czas oczekiwania podczas zapisu) i **Read Timeout** (czas oczekiwania podczas odczytu). Parametry te określają, jak długo komputer (lub inne urządzenie) będzie czekał na sygnał z drukarki podczas próby zapisu lub odczytu danych drukarki. Domyślna wartość to 15 sekund – oznacza to, że komputer wyświetli komunikat o błędzie, jeśli nie otrzyma odpowiedzi w tym czasie.

Progress Form (formularz postępów)

Progress Form
Add Date/Time information

Jeśli opcja **Add Date/Time information** (dodaj informację o dacie/godzinie) jest włączona, bieżąca data i godzina będą dodawane do wiadomości w oknie dialogowym **Download Firmware** (pobierz oprogramowanie firmowe).

Language (język)



Język interfejsu aplikacji SATO WS4 Printer Utility. Użytkownik może wybrać opcję Windows's System Default (domyślny język systemu Windows), English (angielski) lub Simplified Chinese (chiński uproszczony). Domyślnie wybrany jest język systemu.

Help (pomoc)

 Contents Wyświetla treść pliku pomocy aplikacji SATO WS4 Printer Utility. Treść tę można także wyświetlić, naciskając klawisz F1.

Helj	P	
	(Contents
	1	About

 About Wyświetla informacje na temat wersji i praw autorskich dla aplikacji SATO WS4 Printer Utility.

7.2.2 Pasek narzędzi



Pasek narzędzi składa się z dwóch wierszy. Pierwszy wiersz obejmuje cztery elementy.

- Port wejścia/wyjściaPort służący do przesyłania danych pomiędzy komputerem a drukarką.
- Ustawienia Kliknięcie tej pozycji otworzy okno ustawień portu.
- Nazwa portu Wyświetla nazwę portu.
- Informacje o porcie Wyświetla informacje na temat portu.

Aplikacja SATO WS4 Printer Utility umożliwia przesył danych przez jeden z trzech rodzajów portów.

USB	-
USB COM	
LAN	

USB

Po wykryciu drukarki przez komputer w polach **Nazwa portu** i **Informacje o porcie** będą wyświetlane informacje na temat połączenia USB. Domyślnie komputer automatycznie wykrywa urządzenia w porcie **USB**. Jeśli przez porty USB do komputera jest podłączonych wiele drukarek, moż

Ľ
Hardware ID
USE/Vid_0828&Pid_e

esz wybrać konkretną drukarkę. Kliknij przycisk **Search**, aby wyszukać podłączoną przez port USB drukarkę typu hot-plug.

COM

COM to port szeregowy, do którego przypisana jest karta **COM** w polu **Parameter Setting** (ustawienia parametrów). Parametry portu **COM** powinny być takie same, jak ustawienia w karcie **COM**, z wyjątkiem ustawienia **Port Name** (nazwa portu), za pomocą którego można wybrać pożądany port **COM**, jeśli przez porty COM do komputera jest podłączonych wiele drukarek.

Setting COM	X
Port Name	COM1 : Communications F 🗸
Baud Rate	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	One 💌
Handshake	X0nX0ff
Default	OK Cancel

Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień portów COM, kliknij przycisk **Default**.

LAN

LAN to port sieciowy, do którego przypisana jest karta **LAN** w polu **Parameter Setting** (ustawienia parametrów). Sieć LAN obsługuje adresy IPv4 i IPv6. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania połączenia sieciowego można znaleźć w rozdziałach <u>Konfigurowanie</u> *połączenia z siecią LAN, Konfigurowanie połączenia IPv6* i <u>Konfigurowanie połączenia</u> *z siecią WLAN*.

Setting LAN		×
IP Address:	192.168.0.100	
Port:	9100	~
	OK Cancel	
Setting LAN		
IP Address:	2610:0007:6800:2f3b:02ab:00fe:fe9a:030a	
Port:	9100	*
	OK Cancel	



Drugi wiersz paska narzędzi składa się z następujących sześciu elementów.

- Model drukarkiWyświetla nazwy modeli używanych drukarek.
- Emulacja drukarki Język emulacji drukarki. Wybór w tym polu wpływa na zawartość kart w okienku Properties (właściwości).
- Rozdzielczość Rozdzielczość druku jako liczba punktów na cal. Dostępne opcje to 203 dpi i 300 dpi.
- Sync Pozyskuje z drukarki bieżące ustawienia parametrów Printer Model (model drukarki), Printer Emulation (emulacja drukarki) i Printer DPI (rozdzielczość drukarki).
- Get status Sprawdza, czy drukarka jest gotowa do pracy.
- Status drukarki Wyświetla rezultat polecenia Get Status.

Status drukarki

Status	Opis	
ON LINE (Ready)	Pokrywa górna (głowicy) została zamknięta w trybie online.	
HEAD OPEN	Pokrywa górna (głowicy) została otwarta w trybie online.	
ON LINE	Drukarka pracuja	
(Operating)		
ACCESSED BY	Inne urządzenie korzysta z drukarki.	
OTHER		
PAUSE	Pauza.	
ON LINE (Waiting	Oczakiwania na odonycania atykisty	
for Stripping)		
COMMAND	Podezas analizy poloconia wystanił bład	
ERROR	Pouczas analizy polecenia wystąpii biąu.	
	Podczas transmisji przez port RS-232C wystąpił błąd	
	parzystości, przepełnienia lub ramkowania.	
PAPER JAM	Zacięcie papieru podczas podawania.	
CUTTER ERROR	Problem z obcinarką.	
NO PAPER	Brak etykiet.	
HEAD OPEN	Próba podania lub wydania etykiety przy otwartej górnej	
ERROR	pokrywie (głowicy).	
HEAD ERROR	Wykryto złamaną igłę w głowicy termicznej.	
EXCESS HEAD TEMP	Zbyt wysoka temperatura głowicy termicznej.	
NO PAPER (Last		
label has been	Brak papieru. Ostatnią etykietę wydano prawidłowo.	
issued)		
MEMORY WRITE	Podczas zapisywania danych do pamięci Flash ROM lub	
ERROR	pamięci USB wystąpił błąd.	
	Podczas formatowania pamięci Flash Rom lub pamięci USB	
FURIVIAI ERRUR	wystąpił błąd kasowania.	
	Zapisywanie nie powiodło się – niewystarczająca ilość	
	miejsca w pamięci Flash ROM lub pamięci USB.	
	Tryb zapisywania dla czcionki lub zapisywania polecenia	
SAVING	komputera. (do pamięci Flash ROM lub pamięci USB)	
	Inicjalizacja pamięci Flash ROM lub pamięci USB.	

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Status	Opis
SAVING ERROR	Błąd odczytu/zapisu kopii zapasowej w pamięci EEPROM.
UPDATING FIRMWARE NOW	Aktualizacja oprogramowania firmowego drukarki w toku.
BLUETOOTH	Błąd inicjalizacji połączenia Bluetooth.
ERROR	Błąd wartości parametru Bluetooth.
WIRELESSLAN	Błąd inicjalizacji sieci WirelessLAN.
ERROR	Błąd wartości parametru sieci WirelessLAN.
UPDATING	Podczas aktualizacji oprogramowania firmowego wystąpił
FIRMWARE ERROR	błąd.
UNKNOWN	Nieznany status.

7.2.3 Okienko nawigacji

Okienko Navigation (nawigacji) składa się z czterech pozycji: Parameter Setting (ustawienia parametrów), Download (pobierz), Tool (narzędzia) i Font (czcionka). Każda pozycja jest podzielona na karty wyposażone w przyciski Send (prześlij), Get (pobierz), Add (dodaj) lub Delete (usuń). Niektóre karty posiadają tylko przycisk Send. Przycisk Send służy do przesyłania ustawień użytkownika do drukarki; przycisk Get jest stosowany do pobierania bieżących ustawień drukarki; przycisk Add dodaje plik; przycisk Delete usuwa plik z obiektu na liście. Użytkownik może także kliknąć okno Properties prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Send, Get, Add lub Delete z menu skrótów. Po każdym kliknięciu przycisku Send drukarka uruchomi się ponownie w celu zastosowania zmian.



Ważne O ile dane można wysyłać przez wszystkie porty, odbieranie danych jest możliwe tylko przez porty **USB**, **COM** i **LAN**.

Parameter Setting

Okno **Parameter Setting** służy do konfigurowania ustawień drukarki. Składa się ono z sześciu kart: **General** (ogólne), **COM**, **LAN**, **IPv6**, **WLAN** i **Bluetooth**.

General

W karcie **General** znajdują się ogólne ustawienia drukarki powiązane z wybranym językiem emulacji. Z każdym językiem są powiązane odpowiednie właściwości.

SBPL

Okno SBPL zawiera ustawienia podzielone na sekcje Supply (podawanie), Control (sterowanie), Action (działanie), Image (obraz), Label (etykieta), Position Adjustment (regulacja położenia), Protocol (protokół) i Nonstandard Protocol (protokół niestandardowy).

Okno z parametrami SBPL

Send Get			
Supply		Position Adjustment	
Sensor Type:	GAP	 Unit: 	mm
Ribbon Sensor:	Direct Thermal	 Horizontal Offset: 	0.0 🗢 mm
Control		Vertical Offset:	0.0 🗘 mm
Feed Key:	Feed	Continuous Offset:	0.0 🛟 mm
Head Check(Power on):	Disable	Tear Off Offset:	0.0 🛟 mm
Auto Calibration:	ON (Head close)	Cutter/Dispenser Offset:	0.0 🗘 mm
Reprint After Error:	Enable	NOTE : There are cases when change slightly due to require	e the setting value entered in the Setting Tool may ements of the conversion process. See Help for
l otion		details.	
acuon			
Print Darkness:	3	Protocol	
Print Darkness: Print Speed :	3 6 🗘 ips	Protocol Status:	
Print Derkness: Print Speed: Stop Position For Cutter:	3 6 ips Head position	ProtocolStatus:	<u> </u>
Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser:	3 5 6 ips Head position 8 Head position	Protocol Sistus: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Protocol	locol
Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time:	3 ips 6 ips Head position 1.0 ips sec	Protocol Status: Nonstandard Protocol Enabled Nonstandard Pro STX Code:	nocol
Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: mase	3 5 6 5 ips Head position 6 Head position 6 1.0 5 sec		tocol 7B 7D
Print Darkness: Print Speed: Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: mage Zero Slash:	3 5 6 5 ips Head position 5 Head position 5 1.0 5 sec		tocol 7B 7D 5E ©
Print Darkness: Print Speed : Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: image Zero Slash:	3 5 6 5 ips Head position 8 Head position 8 1.0 5 sec Zero without slash 8		10col 7₽ 7₽ 5₽ 40
Print Darkness: Print Speed : Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: image Zero Slash: sabel To:t	3 5 6 6 ips Head position 8 Head position 8 1.0 6 sec Zero without slash 8		xocol 778 ↔ 77D ↔ 5E ↔ 40 ↔ 21 ↔
Print Darkness: Print Speed : Stop Position For Cutter: Stop Position For Dispenser: Tear Off Wait Time: mage Zero Slash: 	3 5 6 ips Head position 8 1.0 sec Zero without slash 8 101.6 mm		vtocol 77B ↔ 77D ↔ 5E ↔ 40 ↔ 21 ↔ 7E ↔

Nazwa parametru	Opis
Sensor Type (typ czujnika)	Określa typ stosowanego czujnika nośnika. Dostępne typy to I-MARK (znaczniki I-Mark), GAP (szczeliny) i None (brak). Wybrany czujnik jest ustawiany podczas kalibrowania nośnika.
Ribbon Sensor	Thermal Transfer Drukarka wykorzystuje czujnik taśmy do
(czujnik taśmy)	wykrywania drukowania termotransferowego (TT).
	Direct Thermal Wyłącza czujnik taśmy dla drukowania
	termicznego (DT).
Feed Key (przycisk	Definiuje działanie po naciśnięciu przycisku FEED.
Feed)	Feed Po każdym naciśnięciu przycisku drukarka podaje
	pustą etykietę.
	Reprint Po każdym naciśnięciu przycisku drukarka
	ponownie zadrukowuje ostatnią etykietę.
Head Check(Power	Enable Po włączeniu drukarka automatycznie wykrywa
on) (kontrola	złamane igły w głowicy drukującej.
głowicy po	Disable Wyłącza automatyczne sprawdzanie głowicy.
włączeniu)	
Auto Calibration	ON (Power on) Po ponownym uruchomieniu lub
(automatyczna	włączeniu drukarka automatycznie kalibruje nośnik za
kalibracja)	pomocą czujnika nośnika.
	ON (Head close) Po każdym zamknięciu modułu
	drukowania przy włączonej drukarce automatycznie
	kalibruje ona nośnik za pomocą czujnika nośnika.
	ON (Head close) Po każdym włączeniu drukarki i po
	każdym zamknięciu modułu drukowania przy włączonej

I

Nazwa parametru	Opis				
	drukarce automatycznie kalibruje ona nośnik za pomocą				
	czujnika nośnika.				
	OFF Po zmianie nośnika lub w przypadku nieprawidłowej				
	pracy drukarki wymagane jest ręczne skalibrowanie nośnika				
Poprint Aftor Error	Za pomocą czujinka nosnika.				
	no uvolimino voniu przyczyny błodu				
	po wyelininiowaniu przyczyny biędu.				
wystąpieniu biędu)	Disable Etykieta nie jest ponownie drukowana po				
	wystąpieniu biędu.				
Print Darkness	Regulacja intensywności względem jej bieżącego				
	ustawienia. Zakres ustawień wynosi od +1 do +5, wartość				
	można zmieniać w odstępach ± 1.				
Print Speed	Określa prędkość nośnika w trakcie drukowania. Zakres				
	ustawień to od +2 do +6, wartość można zmieniać w				
	odstępach ± 1 cal na sekundę.				
Stop Position for	Puste pole Drukarka nie jest wyposażona w moduł				
Cutter (pozycja	obcinarki.				
stopu dla obcinarki)	Head Position Papier jest zatrzymywany na pozycji głowicy.				
	Cutter Position Papier jest zatrzymywany na pozycji				
	obcinarki.				
Stop Position for	Blank Drukarka nie jest wyposażona w moduł				
Dispenser (pozycja	dyspensera.				
stopu dla	Head Position Papier jest zatrzymywany na pozycji głowicy.				
dyspensera)	Dispense Position Papier jest zatrzymywany na pozycji				
	dyspensera.				
Tear Off Wait Time	Drukarka podaje papier do przodu po upłynięciu				
(czas oczekiwania	wskazanego czasu od drukowania, a następnie cofa papier				
po oderwaniu)	na ustaloną długość podczas wznowienia drukowania.				
Zero Slash	Wyświetla symbol zera z przekreśleniem lub bez.				
(przekreślone zero)					
Unit (Label)	Wybór milimetrów lub cali jako jednostki dla etykiet .				
(jednostka etykiet)					
Width	Ustawienie szerokości drukowania.				
Height	Listawienie długości etykiety dla nośnika ciagłego				
-	Ostawienie ulugosci etykiety ula nosnika ciągiego.				
Unit(Position	Wybór milimetrów lub cali jako jednostki dla parametru				
Unit(Position Adjustment)	Wybór milimetrów lub cali jako jednostki dla parametru Position Adjustment (regulacja położenia).				

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Nazwa parametru	Opis
	odpowiada przesunięciu w lewo, ujemna przesunięciu w
	prawo.
Vertical Offset	Przesunięcie pozycji wydruku w pionie. Liczba dodatnia
	odpowiada przesunięciu do przodu, ujemna przesunięciu
	do tyłu.
Continuous Offset	Regulacja ciągłego przesunięcia, przy którym ciągła etykieta
	jest cięta.
Tear Off Offset	Regulacja położenia spoczynkowego nośnika po
	wydrukowaniu etykiety, co zmienia pozycję, przy której
	etykieta jest odrywana lub cięta.
Cutter/Dispenser	Regulacja położenia przesunięcia obcinarki/dyspensera,
Offset	przy którym etykieta jest wydawana lub cięta.
Status	Protokół komunikacyjny dla języka SBPL. Status 3 oznacza
	odpowiedź na zapytanie a Status 4 komunikację za
	pośrednictwem sterownika.
Nonstandard	W przypadku korzystania z niestandardowego kodu, w tej
protocol	sekcji można zdefiniować kody.
(niestandardowy	
protokół)	

• SDPL, SEPL, SIPL, SZPL i AUTO

SDPL, SEPL, SIPL, SZPL i AUTO to ustawienia zebrane w sekcjach Supply (podawanie), Control (sterowanie), Action (działanie), Label (etykieta) i Position Adjustment (regulacja położenia).

General COM LAN IPv6 WLAN Bluetooth						
Send Get						
Supply			Label			
Sensor Type:	GAP	*	Unit:	mm		*
Ribbon Sensor:	Direct Thermal	*	Width:	101.6 🗘	mm	
Control			Height:	10.0	mm	
Control						
Feed Key:	Feed	*	Position Adjustment			
Head Check(Power on):	Disable	*	Unit:	mm		~
Auto Calibration:	ON(Head close)	*	Horizontal Offset:	0.0 😂	mm	
Reprint After Error:	Enable	*	Vertical Offset:	0.0	mm	
< Action			Tear Off Offset:	0.0	mm	
Print Darkness:	15	\$	Cutter Offset:	0.0	mm	
Print Speed:	6 📦 ips		NOTE : There are cases v may change slightly due to for details.	where the setting value entere requirements of the conversion	d in the Settin n process. S	ıg Tool ee Help

Nazwa parametru	Opis			
Sensor Type (typ	Określa	typ stosowanego czujnika nośnika. Dostępne typy		
czujnika)	to I-MAF	RK (znaczniki I-Mark), GAP (szczeliny) i None (brak).		
	Wybrany	y czujnik jest ustawiany podczas kalibrowania		
	nośnika.	nośnika.		
Ribbon Sensor	Thermal	I Transfer Drukarka wykorzystuje czujnik taśmy do		
(czujnik taśmy)	wykrywa	wykrywania drukowania termotransferowego (TT).		
	Direct Tl	hermal Wyłącza czujnik taśmy dla drukowania		
	termiczn	nego.		
Feed Key (przycisk	Definiuje	Definiuje działanie po naciśnięciu przycisku FEED.		
Feed)	Feed	ed Po każdym naciśnięciu przycisku drukarka podaje		
	pustą etykietę.			
	Reprint	Po każdym naciśnięciu przycisku drukarka		
	ponownie zadrukowuje ostatnią etykietę.			
Head Check(Power	Enable	Po włączeniu drukarka automatycznie wykrywa		
on) (kontrola	złamane	e igły w głowicy drukującej.		
głowicy po	Disable	Wyłącza automatyczne sprawdzanie głowicy.		
włączeniu)				

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

Nazwa parametru	Opis				
Auto Calibration	ON (Power on) Po ponownym uruchomieniu lub				
(automatyczna	włączeniu drukarka automatycznie kalibruje nośnik za				
kalibracja)	pomocą czujnika nośnika.				
	ON (Head close) Po każdym zamknięciu modułu				
	drukowania przy włączonej drukarce automatycznie				
	kalibruje ona nośnik za pomocą czujnika nośnika.				
	ON (Head close) Po każdym włączeniu drukarki i po				
	każdym zamknięciu modułu drukowania przy włączonej				
	drukarce automatycznie kalibruje ona nośnik za pomocą				
	czujnika nośnika.				
	OFF Po zmianie nośnika lub w przypadku nieprawidłowej				
	pracy drukarki wymagane jest ręczne skalibrowanie nośnika				
	za pomocą czujnika nośnika.				
Reprint After Error	Enable Etykieta jest drukowana ponownie natychmiast				
(ponowny druk po	po wyeliminowaniu przyczyny błędu.				
wystąpieniu błędu)	Disable Etykieta nie jest ponownie drukowana po				
	wystąpieniu błędu.				
Print Darkness	Zakres ustawień wynosi od 0 do +30, wartość można				
	zmieniać w odstępach ± 1.				
Print Speed	Określa prędkość nośnika w trakcie drukowania. Zakres				
	ustawień to od +2 do +6, wartość można zmieniać w				
	odstępach ± 1 cal na sekundę.				
Unit (Label)	mm Wybór milimetrów lub cali jako jednostki dla etykiet.				
(jednostka etykiet)					
Width	Ustawienie szerokości drukowania.				
Height	Ustawienie długości etykiety dla nośnika ciągłego.				
Unit(Position	Wybór milimetrów lub cali jako jednostki dla parametru				
Adjustment)	Position Adjustment (regulacja położenia).				
Horizontal Offset	Przesunięcie pozycji wydruku w poziomie. Liczba dodatnia				
	odpowiada przesunięciu w lewo, ujemna przesunięciu w				
	prawo.				
Vertical Offset	Przesunięcie pozycji wydruku w pionie. Liczba dodatnia				
	odpowiada przesunięciu do przodu, ujemna przesunięciu				
	do tyłu.				
Tear Off Offset	Regulacja położenia spoczynkowego nośnika po				

Nazwa parametru	Opis		
	wydrukowaniu etykiety, co zmienia pozycję, przy której		
	etykieta jest odrywana lub cięta.		
Cutter Offset	Regulacja położenia przesunięcia obcinarki, przy którym		
	etykieta jest odrywana lub cięta.		

7.2.4 COM

W karcie **COM** można zmieniać ustawienia portu RS-232C. W przypadku korzystania z portu COM należy upewnić się, że ustawienia w karcie **COM** są takie same, jak ustawienia portu. W przeciwnym razie drukarka nie będzie działać prawidłowo.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth	
Send Get		
-RS-232C		
Baud Rate:	9600	~
Data Length:	8	~
Parity:	None	*
Stop Bit:	1	*
Flow Control:	XON/XOFF(DC1/DC3)	*

7.2.5 LAN

W karcie LAN można zmieniać ustawienia sieci, w tym TCP/IP, Current TCP/IP (bieżący protokół TCP/IP), Protocol (protokół), Server (serwer) i SNMP Trap (pułapka SNMP).

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth		
Send Get			
_TCP/IP		Protocol	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	Socket:	Enable
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Port Number:	9100 🗘
Gateway:	0.0.0.0	SNMP:	Enable
Current TCP/IP		Server	
IP Address:		DHCP:	Enable
Subnet Mask:		Host Name:	
Gateway:		Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SNMP Trap			
Trap1:	Disable		
	0.0.0.0		
Trap2:	Disable 💌		
	0.0.0.0		

8 Konfigurowanie połączenia sieci LAN

Aby móc przesyłać dane poprzez port sieci **LAN**, należy skonfigurować połączenie sieciowe w karcie **LAN**.

- 1. Przewodem ethernetowym połącz drukarkę i komputer z urządzeniem sieciowym (koncentrator, switch, router).
- 2. Z listy Input/Output Port wybierz pozycję USB albo COM.



3. W okienku Navigation wybierz opcję Parameter Setting i kliknij kartę LAN.

Send Get TCP/IP IP Address: 192 168 1 1 Subnet Mask: 255 255 0 Stateway: 0 0 0 Stateway:	ocol ocket: ort Number: NMP:	Enable V 9100 C
TCP/IP IP Address: 192 168 1 1 Strain for the second	ocol ocket: vrt Number: NMP:	Enable V 9100
IP Address: 192 168 1 1 Subnet Mask: 255 255 255 0 Gateway: 0 0 0 0 SI	ocket: ort Number: IMP:	Enable 9100 Enable
Submet Mask: 255 255 0 Product Gateway: 0 0 0 0 Stateway: Stat	ort Number: IMP:	9100
Сатемер: 0 . 0 . 0 . 0 . Sar	IMP:	Enable
Current TCP/IP		
	er	
IP Address: D	HCP:	Enable 💙
Subnet Mask:	ost Name:	
Gateway:		
C	lient ID:	
Trap1: Disable		
0.0.0.		
Trap2: Disable		
0.0.0.		

- 4. Aby skonfigurować protokół TCP/IP, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Jeśli posiadasz statyczny adres IP, wypełnij pola IP Address (adres IP), Subnet Mask (maska podsieci) i Gateway (bramka) w sekcji TCP/IP zgodnie z ustawieniami sieci, a następnie kliknij przycisk Send.

ICHIP				
IP Address:	155	. 181 .	255 .	28
Subnet Mask:	79	. 210 .	220 .	8
Gateway:	255	. 252 .	234 .	220

Jeśli nie masz statycznego adresu IP, upewnij się, że pole **DHCP** ma wartość

Enable i kliknij przycisk Send.

Server	
DHCP:	Enable
Host Name:	
Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

5. Po ponownym uruchomieniu drukarki kliknij przycisk Get, aby pobrać dane TCP/IP drukarki. Jeśli masz statyczny adres IP, otrzymasz ustawienia protokołu TCP/IP odpowiadające wartościom wprowadzonym w poprzednim kroku. Jeśli korzystasz z protokołu DHCP, serwer DHCP automatycznie wypełni pola IP Address (adres IP), Subnet Mask (maska podsieci) i Gateway (bramka) w sekcji Current TCP/IP.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth		
Send Get			
TCP/IP		Protocol	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	Socket:	Enable 🗸
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Port Number:	9100
Gateway:	0.0.0.0	SNMP:	Enable
Current TCP/IP		Server	
IP Address:	192 . 168 . 7 . 130	DHCP:	Enable 💌
Subnet Mask:	255 . 255 . 248 . 0	Host Name:	
Gateway:	192 . 168 . 0 . 4		
		Client ID:	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SNMP Trap			
Trap1:	Enable		
	192 . 168 . 1 . 38		
Trap2:	Disable 🗸		
	0.0.0.0		

Z listy Input/Output Port wybierz pozycję LAN, a następnie kliknij opcję
 Setting (ustawienia).



- Aby skonfigurować swój adres IP, w oknie dialogowym Setting LAN (ustawienia sieci LAN) wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli masz statyczny adres IP, w polu IP Address wprowadź adres IP w sekcji TCP/IP w karcie LAN, a następnie kliknij przycisk OK.

.

Setting LAN		×
IP Address:	155.181.255.28	
Port:	9100	~
	OK	Cancel

Jeśli masz dynamiczny adres IP przydzielany przez serwer DHCP, w polu **IP Address** wprowadź adres IP w sekcji **Current TCP/IP** w karcie **LAN**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Setting LAN		X
IP Address:	192.168.7.140	
Port:	9100	~
	OK	Cancel

00000000

Uwaga Adres IP drukarki może ulec zmianie, jeśli protokół DHCP jest włączony, a drukarka nie jest używana przez dłuższy czas. Jeśli obecny adres IP nie działa, kliknij przycisk **Get**, aby uzyskać nowy adres.
8.1 IPv6

W karcie **IPv6** można zmieniać ustawienia protokołu IPv6, w tym **IPv6** i **Current IPv6** (bieżący adres IPv6).

	WLAN Bluetooth
Send Get	
Рvб	
Mode:	MANUAL
Address Type:	NONE
IP Address:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000
Current IPv6	
Current IPv6 IP Address:	

Konfigurowanie połączenia IPv6

Przed skonfigurowaniem połączenia IPv6 upewnij się, że protokół IPv6 jest włączony.

- 1. Aby skonfigurować protokół IPv6, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Jeśli masz statyczny adres IPv6, wybierz opcję MANUAL z listy Mode, a w polu IP Address, wprowadź swój adres IPv6, a następnie kliknij przycisk Send.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth
Send Get	
_IPv6	
Mode:	MANUAL
Address Type:	NORMAL
IP Address:	2610:0008:6800:2f3b:02ab:00fe:fe9a:030a
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

 Jeśli nie masz statycznego adresu IPv6, wybierz opcję DHCPv6 z listy Mode, a z listy Address Type wybierz opcję Normal i kliknij przycisk Send.

General COM LAN IPv6	WLAN
Send Get	
_IPv6	
Mode:	DHCPv6
Address Type:	NORMAL
IP Address:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000

 Po ponownym uruchomieniu drukarki kliknij przycisk Get, aby uzyskać ustawienia IPv6. Jeśli masz statyczny adres IPv6, otrzymasz ustawienia protokołu odpowiadające wartościom wprowadzonym w poprzednim kroku. Jeśli korzystasz z protokołu DHCPv6, serwer DHCPv6 automatycznie wypełni pola IP Address (adres IP) i Link-Local Address (połączenie – adres lokalny) w sekcji Current IPv6.

General COM LAN IPv6	WLAN
Send Get	
_IPv6	
Mode:	DHCPv6
Address Type:	NORMAL
IP Address:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Interface ID:	0000 : 0000 : 0000 : 0000
Current IPv6	
IP Address:	1111:0003:0000:0000:0000:0000:0000:0001
Link-Local Address:	fe80 :0000:0000:0000:1234: 56ff :fe78 :9aaa

 Z listy Input/Output Port wybierz pozycję LAN, a następnie kliknij opcję Setting (ustawienia). LAN - Setting LAN 192.168.10.20:9100

4. Aby skonfigurować swój adres IP, w oknie dialogowym Setting LAN

(ustawienia sieci LAN) wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli masz statyczny adres IP, w polu IP
 Address wprowadź adres IP w sekcji
 IPv6 w karcie IPv6, a następnie kliknij
 przycisk OK.

cji knij	IP Address: Port:	2610.0007.6800.2f3b.02ab 9100 OK	:00fe:fe9a:030a
Setting LAN IP Address: Port:	11111:0003 9100	:0000:0000:0000:0000:0000:0 OK Ca	D001

Setting LAN

 Jeśli masz dynamiczny adres IP przydzielany przez serwer
 DHCPv6, w polu IP Address
 wprowadź adres IP w sekcji

Current IPv6 w karcie IPv6, a następnie kliknij przycisk OK.

9 Karta WLAN

W karcie WLAN można zmieniać ustawienia sieci bezprzewodowej, takie jak
IPv4, Current IPv4 (bieżący protokół IPv6), Authentication
(uwierzytelnianie), Information (informacje), WEP (uwierzytelnianie WEP),
WPA (uwierzytelnianie WPA), Initialization (inicjalizacja), Protocol
(protokół), Current Protocol (bieżący protokół), Server (serwer) i EAP.

IPv4		Initialization		
IP Address:	192 168 1 1	🔲 Module Restore Defau	dt -	
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Region		
Gateway:	0.0.0.0	Protocol		
Summer TD. of		Network Type:	Infrastructure	*
IP Address		Channel:	11	
n nouless.		SSID	SATO PRINTER	1600
SUBNET MASK.				
Gateway:		Port Number:	9100	*
nformation				
RSSI:	0 👙 dBm	Current Protocol		
		Channel:		×
luthentication		SSID:		
Network Aumentication:	Open 💌			
VEP		Server		
WEP:	OFF	DHCP:	Auto	~
WEP Key Index:	1	Host Name:		600
WEP Input Type:	ASCII			
WEP Key1:				
WEP Kev2:		EAP		
WFP Key3		EAP Method:	Disable	~
WER Kanda		EAP User Name:	anonymous	
WEF Key4:				
VPA				
WPA Encryption:	Disable	EAP Password:	anonymous	
	00000000			

9.1 Konfigurowanie połączenia

bezprzewodowej sieci LAN

Przed skonfigurowaniem połączenia sieci bezprzewodowej upewnij się, że komputer jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Z listy Input/Output Port wybierz pozycję USB albo COM.



2. W okienku Navigation wybierz opcję Parameter Setting i kliknij kartę

WLAN.

IPv4		Initialization	
IP Address:	192 . 168 . 1 . 1	🔲 Module Restore Defau	lt
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Region	
Gateway:	0.0.0.0	Destanti	
Current IPv4		Network Type:	Infrastructure
IP Address:		Channel:	11
Subnet Mask	12.0 (2.0 (2.0	SSID:	SATO_PRINTER
Gateway:		Port Number:	9100
nformation			
RSSI:	0 dBm	Current Protocol	
	L	Channel	
Authentication		SSID:	
Network Authentication:	Open 💌		
WEP		Server	
WEP:	OFF	DHCP:	Auto
WEP Key Index:	1	Host Name	
WEP Input Type:	ASCII		
WEP Kev1:			
WED Var		EAP	
WEI Keyz.		EAP Method:	Disable
WEP Key3:		EAP User Name:	anonymous
WEP Key4:			
VPA			
WPA Encryption:	Disable	EAF F835W010.	oraqu'anto es
	incompany.		

•

 W polu SSID wprowadź nazwę podłączonej sieci i następnie wykonaj jedną z następujących czynności w celu wprowadzenia hasła:

SSID:	dlink	

Jeśli opcje **Open** (sieć otwarta) i **WEP** (uwierzytelnianie WEP) są włączone, z listy **WEP Input Type** wybierz rodzaj hasła. Następnie w jednym z pól **WEP Key** wprowadź swoje hasło WEP i z listy **WEP Key Index** wybierz klucz, którego chcesz używać.

ON	*
1	*
ASCII	*
0000000	
	ON 1 ASCII 00000000

Jeśli stosujesz uwierzytelnianie **WPA-Personal** lub **WPA2 Personal**, wprowadź swoje hasło w polu **WPA Pre-shared Key**.

WPA Encryption:	AUTO	~
	0000000	
WPA Pre-shared Key:		

Jeśli stosujesz uwierzytelnianie **802.1X**, **WPA-Enterprise** lub **WPA2 Enterprise**, z listy **EAP Method** wybierz metodę uwierzytelniania EAP, a następnie i wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w polach **EAP User Name** i **EAP Password**. Jeśli korzystasz z protokołu TTLS, z listy **TTLS Method** możesz wybrać metodę szyfrowania TTLS.

EAP	
EAP Method:	EAP-TTLS
EAP User Name:	anonymous
EAP Password:	anonymous
EAP Password:	anonymous

- 4. Aby skonfigurować protokół IPv4, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Jeśli masz statyczny adres IP, wypełnij pola IP Address (adres IP), Subnet Mask (maska podsieci) i Gateway (bramka) w sekcji IPv4 zgodnie z ustawieniami sieci, upewnij się, że opcja DHCP jest wyłączona, a następnie kliknij przycisk Send.

-IPv4							_
IP Address:	155		181		255	28	
Subnet Mask:	79		210		220	8	
Gateway:	255	•	252	•	234	220	
Server							
DHCP:	Disable					*	
Host Name:							

Jeśli nie masz statycznego adresu IP, upewnij się, że pole **DHCP** ma wartość **Enable** i kliknij przycisk **Send.**

DHCP:	Enable	~
Host Name:		

 Po ponownym uruchomieniu drukarki, kliknij przycisk Get, aby pobrać dane IPv4 drukarki. Jeśli masz statyczny adres IP, otrzymasz ustawienia odpowiadające wartościom wprowadzonym w poprzednim kroku. Jeśli korzystasz z protokołu DHCP, serwer DHCP automatycznie wypełni pola IP Address (adres IP), Subnet Mask (maska podsieci) i Gateway (bramka)

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

w sekcji Current IPv4.

Current IPv4				
IP Address:	192	. 168	0	120
Subnet Mask:	255	. 255	255	0
Gateway:	192	. 168	0	1

Z listy Input/Output Port wybierz pozycję LAN, a następnie kliknij opcję
 Setting (ustawienia).



- Aby skonfigurować swój adres IP, w oknie dialogowym Setting LAN (ustawienia sieci LAN) wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli posiadasz statyczny adres IP, w polu IP Address wprowadź adres IP w sekcji IPv4 w karcie WLAN, a następnie kliknij przycisk OK.

Setting LAN		\mathbf{X}
IP Address:	155.181.255.28	
Port:	9100	~
	OK	Cancel

Jeśli masz dynamiczny adres IP przydzielany przez serwer DHCP, w polu **IP Address** wprowadź adres IP w sekcji **Current IPv4** w karcie **WLAN**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Setting LAN		X
IP Address:	192.168.0.120	
Port:	9100	~
	OK Cancel	

10 Bluetooth

W karcie Bluetooth można zmieniać ustawienia połączenia Bluetooth.

General COM LAN IPv6	WLAN Bluetooth
Send Get	
Setting	
Pincode:	0000
Device Name:	SATO WS4
BD Address:	: : : : :
Inquiry Control:	Response is made at any time 🗸 🗸
Nazwa parametru	Opis
Pincode	Kod PIN Bluetooth drukarki.
Device Name	Nazwa urządzenia Bluetooth drukarki.
BD Address	Adres Bluetooth MAC drukarki.
	Określa sposób wykrywania drukarki przez
	inne urządzenia Bluetooth.
	Response is made at any time Drukarka
Inquiry Control	jest zawsze wykrywalna.
inquiry control	No response Drukarka nie jest wykrywalna.
	Response only within 60sec after a power on
	Drukarka jest wykrywalna w czasie 60 sekund
	ad what a partia

10.1 Konfigurowanie połączenia

bezprzewodowego Bluetooth

Drukarki wyposażone w łączność Bluetooth mogą w znacznie bardziej elastyczny sposób łączyć się z Internetem. Dane można przesyłać do drukarki z dowolnego miejsca w zasięgu połączenia Bluetooth.

10.1.1 Bluetooth

Ekran konfiguracji połączenia Bluetooth może się różnić w zależności od komputera lub urządzenia. W poniższym przykładzie użyty został komputer z systemem Windows XP.

Aby skonfigurować połączenie Bluetooth drukarki, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę Bluetooth na obszarze powiadomień (zasobnik systemowy).

\$) **8** .¤ 🗗 🚯 🤊,

 W oknie dialogowym Bluetooth Devices (urządzenia Bluetooth) kliknij przycisk Add (dodaj).

Bluetooth Devices	×
Devices Options COM Ports Hardware	_
Add <u>Remove</u> Properties	
OK Cancel Apply	

 W oknie dialogowym Add Bluetooth Device Wizard (kreator dodawania urządzeń Bluetooth) zaznacz pole My device is set up and ready to be found (moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia), a następnie kliknij przycisk Next (dalej).

Add Bluetooth Device Wiz	ard	×
®	Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard	
	Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it:	
	 Turn it on Make it discoverable (visible) Give it a name (optional) Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only) 	
	✓ My device is set up and ready to be found.	
	Add only Bluetooth <u>devices that you trust</u> .	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

4. Kliknij opcję SATO WS4, a następnie Next (dalej).

Add Bluetooth Device Wizard	
Select the Bluetooth device that you want to add.	∢
SATO WS4 New device Al6821:22222222. New device	
If you don't see the device that you want to add, make sure that it is turned on. Follow the setup instructions that came with the device, and then click Search Again.	gain
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > C	ancel

 Kliknij opcję Let me choose my own passkey (pozwól mi wybrać mój własny klucz). Domyślnie klucz ma wartość 0000. Po wprowadzeniu klucza kliknij przycisk Next (dalej).

Add Bluetooth Device Wizard	
Do you need a passkey to add your device?	*
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documenta your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.	tion that came with
Choose a passkey for me	
\bigcirc <u>U</u> se the passkey found in the documentation:	
Let me choose my own passkey:	
○ Don't use a passkey	
You should always use a <u>passkey</u> , unless your device does not suppor recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long. The longer the more secure it will be.	it one. We passkey, the
< <u>B</u> ack Next	> Cancel

6. Komputer spróbuje nawiązać połączenie z drukarką. Jeśli połączenie

zostanie nawiązane pomyślnie, wyświetli się odpowiedni komunikat. Zanotuj port COM połączenia wychodzącego, a następnie kliknij przycisk **Finish** (zakończ).

Uwaga Jeśli zapomnisz numeru portu, kliknij kartę **COM Ports** (porty COM) w oknie dialogowym**Bluetooth Devices** (urządzenia Bluetooth), aby wyświetlić przypisany do drukarki wirtualny port COM.

Add Bluetooth Device Wiz	ard 🔀
®	Completing the Add Bluetooth Device Wizard
	The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.
	These are the COM (serial) ports assigned to your device. Outgoing COM port: COM3
	Learn more about <u>Bluetooth COM ports</u> .
	To close this wizard, click Finish.
	< <u>B</u> ack Finish Cancel

11 Dane techniczne

11.1 Drukarka

Model	WS4DT i WS4TT			
Metoda wydruku	Termiczna lub termotransferowa			
Rozdzielczość	203 dpi (8 punktów/mm) 300 dpi (12 punktów/mm)			
Wyrównanie nośnika	Wyrównanie do	Wyrównanie do środka		
Tryby pracy	Standardowy: o	Standardowy: ciągły, odrywanie		
		DT: czujnik przerwy (przepuszczalności, nieruchomy) TT: czujnik przerwy (przepuszczalności,		
	Czujnik	nieruchomy) Przesuniecie:		
Czujniki	nośnika	6,27 mm – domyślny czujnik fabryczny		
		Czujnik znaczników I-Mark (odbiciowy, ruchomy)		
		Przełącznik otwarcia głowicy		
		Czujnik taśmy		
	WS408: 2, 3, 4,	5, 6 cali/s (50,8, 76,2, 101,6, 127, 152,4 mm/s)		
	WS412: 2, 3, 4	cali/s (50,8, 76,2, 101,6 mm/s)		
Prędkość	2 i 3 cale/s w tr	ybie dyspensera		
drukowania	Nie ustawiać pr moduł odrywar odrywającego j	ędkości druku 4 cale na sekundę lub większej, jeśli nia jest zainstalowany, a pokrywa urządzenia est otwarta.		
Intensywność	Poziom intensywności –SBPL: 1 - 5			
druku	Domyślny – DT: SBPL 3 TT: SBPL 3			
Maks. obszar do nadruku:	Długość 999 mm x szerokość 104 mm			
Obszar bez nadruku	Skok, kierunek – góra: 1,5 mm, dół: 1,5 mm (nie licząc podkładu) Szerokość, kierunek – w lewo: 1,5 mm, w prawo: 1,5 mm (nie licząc podkładu)			
Interfejs	Model standard Model sieci LAN	dowy: USB (typ A i typ B), Ethernet, RS232C N: USB (typ A i typ B), Ethernet		
Opcjonalny	Bluetooth, bezp	przewodowa sieć LAN		

11 Dane techniczne

Model

interfejs

Pamięć zintegrowana	Pamięć standardowa (Flash ROM): 16 MB
	Pamięć użytkownika: 2 MB
	Pamięć standardowa (SDRAM): 32 MB
Pamięć	USB: maks, 16 GB
zewnętrzna	
Panel	2 diody LED, 1 przycisk
	1 dioda LED: Czerwona i zielona (różne kombinacje:
Diady LED	pomarańczowa)
Diody LED	2 dioda LED: Czerwona i zielona (różne kombinacje:
	pomarańczowa)
	Mapa bitowa: XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B
Czcionki	Skalowalne: CG Times, CG Triumvirate

WS4DT i WS4TT

11.2 Nośniki

Parametr	Opis			
Rozmiar nośnika	Tryb ciągły			
	Długość (TT): 8 mm–996 mm (z podkładem 11–999 mm)			
	Długość (DT): 8 mm–996 mm (z podkładem 11–999 mm)			
	Szerokość: 22,4 mm–115 mm (z podkładem 25,4–118 mm) Tryb odrywania			
	Długość (TT): 8 mm–996 mm (z podkładem 11–999 mm)			
	Długość (DT): 30 mm - 996 mm (z podkładem 33 mm - 999 mm)			
	Szerokość: 22,4 mm–115 mm (z podkładem 25,4–118 mm)			
	Tryb dyspensera			
	Długość (TT): 23,4 mm–150,4 mm (z podkładem 26,4–152,4 mm)			
	Długość (DT): 35 mm - 150,4 mm (z podkładem 38 mm - 153,4 mm)			
	Szerokość: 22,4 mm–115 mm (z podkładem 25,4–118 mm)			
	Tryb obcinarki			
	Długość (TT): 19,4 mm–993 mm (z podkładem 22,4–996 mm)			
	Długość (DT): 35 mm - 993 mm (z podkładem 38 mm - 996 mm)			
	Szerokość: 22,4 mm–115 mm (z podkładem 25,4–118 mm)			
	Grubość nośnika: 0,06 - 0,19 mm			
	Maks. średnica rolki: 127 mm (5 cali)			
	Maks. średnica rolki dla zewnętrznego odwijaka: 216 mm (8,5			
	cala)			
Typ nośnika	Termotransferowy, etykieta			
	Termotransferowy, znacznik			
	Termiczny, etykieta			
	Termiczny, znacznik			
	Nawinięty papier (skierowany na zewnątrz/do wewnątrz)			
	Składany papier			
Rozmiar taśmy	Długość: 100 m (średnica rdzenia: 0,5 cala), Maks 300 m (średnica			
	rdzenia: 1 cal)			
	Szerokość: 40 mm - 110 mm			
Rodzaj taśmy	Woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna			
	Powleczona po stronie wewnętrznej albo zewnętrznej			

11.3 Kody kreskowe

Jednowymiarowe kody	UPC-A
kreskowe	UPC-E
	JAN/EAN
	CODE39
	CODE93
	CODE128
	GS1-128 (UCC/EAN128)
	CODABAR (NW-7)
	ITF
	Industrial 2of5
	MSI
	UPC add-on code
	POSTNET
	GS1 DataBar Omnidirectional
	GS1 DataBar Truncated
	GS1 DataBar Stacked
	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
	GS1 DataBar Limited
	GS1 DataBar Expanded
	GS1 DataBar Expanded Stacked
Dwuwymiarowe kody	QR Code
kreskowe	PDF417 (including MicroPDF)
	DataMatrix (ECC200)
	GS1 DataMatrix
	MaxiCode
Symbole złożone	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B)
	EAN-8 Composite (CC-A/CC-B)
	UPC-A Composite (CC-A/CC-B)
	UPC-E Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Truncated Composite
	(CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Stacked Composite
	(CC-A/CC-B)

GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B) GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)

11.4 Bluetooth

Parametr	Interfejs Bluetooth
Standard	Bluetooth 2.1 + EDR or later
Obsługiwane urządzenia	WS Series
Temperatura robocza	41°F (5°C) ~ 104°F (40°C)
Temperatura przechowywania	-4°F (-20°C) ~ 140°F (60°C)
Wilgotność względna robocza	25 ~ 85 % Non-condensing R.H
Wilgotność względna	10 ~ 90 % Non-condensing R.H
przechowywania	
Rodzaj połączenia	Only one-to-one connection is
	supported.
Obsługa profilu	Serial Port Profile (SPP)
	PIN code is supported.
Klasa transmisji radiowej	CLASS 2
Metoda transmisji	Bi-directional (Half-duplex)
Sterowanie przepływem	Credit based flow control
Tryby pracy	Slave Mode
Odległość transmisji	3 m (360 degrees)
Tryb powtarzania skanowania	R1 Scan Interval 1.28 sec.
strony/skanowanie otoczenia	Scan Window 22.5 msec.
Zakres częstotliwości radiowych	2402 ~ 2480 MHz
Znamionowa moc wyjściowa	+4 dBm (2.51 mW) MAX

11.5 Bezprzewodowa sieć LAN

	Parametr		Interfejs bezprzewo	odowej sieci LAN
Sprzęt	Protokół	IEEE 802.11 b/g/n		
	Obsługiwane	WS4 Series		
	urządzenia			
	Temperatura robocza	nperatura robocza -20°C (-4°F) - +85°C (
	Państwo	USA	Europa	
	Częstotliwość	2412 - 246	62 MHz 2412 - 2	472 MHz
	(kanał środkowy)			
	Kanał	1 - 11 kan	. 1 - 13 ka	ın.
	Przedziały	5 MHz		
	Prędkość transmisji/	IEEE	Metoda	Zgodne z metodą IEEE
	modulacja	802.11b	transmisji	802.11b DSSS
			Kanał	W zależności od kraju
			Transmisja danych	11/5,5 Mbps: CCK
			Prędkość/modulacj	2 Mbps: DQPSK
			а	1 Mbps: DBPSK
		IEEE	Metoda	Zgodnie z metodą IEEE
		802.11g	transmisji	802.11g OFDM
				Metoda DSSS
			Kanał	W zależności od kraju
			Transmisja danych	54/48 Mbps: 64 QAM
			Prędkość/modulacj	36/24 Mbps: 16 QAM
			а	18/12 Mbps: QPSK
				9/6 Mbps: BPSK
		IEEE	Metoda	Zgodne z metodą
		802.11n	transmisji	IEEE802.11n OFDM
			Kanał	US)1-11ch
				(JP/DE)1-13ch
			Transmisja danych	20 MHz : 6,5M / 7,2M /
			Prędkość/modulacj	13M / 14,4M / 19,5M /
			а	21,7M / 26M /28,9M /
				39M / 43,3M / 52M /

WS4-DT/TT-r01-12.1.17-OM-RS

WLAN

11 Dane techniczne

	Parametr		Interfejs bezprzewodowej sieci LAN	
				57,8M / 58,5M / 65M /
				72,2M (automatyczne
				wykrywanie)
	Antena		Antena zev	wnętrzna
	Moc anteny		802.11b	Maks. +15 dBm
			802,11g	Maks. +17 dBm
			802.11n	Maks. +17 dBm
Oprogram	Tryb połączenia		Infrastrukt	tura, ad hoc
owanie	Domyślny adres IP		192.168.1	.1
	Domyślna maska		255.255.2	55.0
	podsieci			
	Domyślny ESSID		SATO_PRI	NTER
	Zabezpie		IEEE 802.1	1i
	czenia	Szyfrowanie	WEP 128 k	bit, TKIP (WPA), AES (WPA2)
		Uwierzytel	Współdzie	lony klucz, system otwarty, PSK, PEAP, TLS, TTLS,
		nianie	LEAP, EAP-	FAST
	Protokół (*) Parametry		TCP/IP, Soo	cket, DHCP
			Parametr:	polecenie (aplikacja narzędziowa drukarki)
	bezprzewo	odowej sieci		

LAN i monitor stanu

11.6 Ethernet

Parametr	Opis		
Port	RJ-45		
Prędkość	10Base-T/100Base-T (Auto Detecting)		
Protokół	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP,		
	Socket, LPR, IPv4, IPv6, SNMPv2		
Tryb	TCP Server/Client, UDP Client		
Technika	HP Auto-MDIX, Auto-Negotiation		

11.7 Parametry elektryczne i

robocze

Parametr	Opis
Zasilanie	Napięcie: AC 100 V - 240 V ± 10 % (pełen zakres)
	Częstotliwość: 50 Hz - 60 Hz ± 5 %
Pobór mocy	90 W
Temperatura	Praca: 5°C - 40°C
	Przechowywanie: -40 °C - 60 °C
Wilgotność	Praca: 25% - 85 % (wilgotność względna bez
	kondensacji)
	Przechowywanie: 10% - 90 % (wilgotność względna
	bez kondensacji)

11.8 Wymiary

Wymiar	Rozmiar i masa
Rozmiar	Szer. 220,6 ± 0,5 mm x gł. 278,5 ± 0,5 mm x wys. 182
	± 0,5 mm
	Wysokość przy otwartej pokrywie: 358,1 mm
Masa	2,48 kg ± 3% (bez nośnika i akcesoriów
	opcjonalnych) lub mniej

12 Środki bezpieczeństwa

Niniejszy rozdział zawiera opis bezpiecznego sposobu eksploatacji drukarki. Przed przystąpieniem do użytkowania drukarki należy dokładnie zapoznać się z jego treścią.

Piktogramy

W niniejszej instrukcji obsługi i na drukarce są umieszczone różne piktogramy. Symbole te zwracają uwagę, jak bezpiecznie i poprawnie użytkować drukarki oraz uniknąć obrażenia ciała u osób postronnych i szkód materialnych. Znaczenie piktogramów opisane jest poniżej. Przed przejściem do głównej treści dokumentu należy dobrze zapoznać się ze znaczeniami piktogramów.



Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem, a tym samym nieprawidłowe użytkowanie drukarki może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem, a tym samym nieprawidłowe użytkowanie drukarki może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia.



PRZESTROGA

Piktogram \triangle oznacza "Zachować ostrożność". W piktogram jest wpisany określony symbol ostrzegawczy (przykład po lewej ostrzega przed porażeniem prądem).



Piktogram [◎] oznacza "Zabronione". W piktogramie lub obok niego jest wskazane działanie, które jest zabronione (przykład po lewej zabrania przeprowadzania demontażu).



Piktogram • oznacza "Nakaz". W piktogram jest wpisany symbol nakazanej czynności (przykład po lewej nakazuje wyjęcie przewodu zasilającego z gniazdka).

Nie stawiać na niestabilnej powierzchni



 Nie stawiać urządzenia na niestabilnej powierzchni, na przykład na chybotliwym stole, na nachylonej powierzchni ani w miejscu poddawanym silnym wibracjom. Upadek lub przewrócenie się drukarki może spowodować obrażenia ciała.

Nie stawiać na drukarce pojemników z wodą lub innymi płynami



 Nie umieszczać w pobliżu drukarki wazonów, kubków ani innych pojemników na płyny (woda, substancje chemiczne), ani niewielkich metalowych przedmiotów. W przypadku rozlania się płynu, wskutek czego przedostanie się on do wnętrza drukarki należy natychmiast wyłączyć drukarkę, wyjąć przewód zasilający z gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą SATO lub z centrum obsługi technicznej. Posługiwanie się drukarką w tym stanie grozi wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.

Nie wkładać przedmiotów do wnętrza drukarki



Nie wkładać ani nie wrzucać metalowych lub palnych przedmiotów do otworów drukarki (gniazd na przewody itp.). W przypadku dostania się obcych przedmiotów do wnętrza drukarki należy natychmiast wyłączyć drukarkę, wyjąć przewód zasilający z gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą SATO lub z centrum obsługi technicznej. Posługiwanie się drukarką w tym stanie grozi wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.

Nie używać napięcia innego niż wskazane



 Nie używać napięcia innego niż wskazane. Grozi to wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.

Zawsze uziemiać połączenia



 Zawsze podłączać przewód masowy drukarki do uziemienia. Nieuziemienie przewodu masowego grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Obchodzenie się z przewodem zasilania



- Przewodu zasilania nie wolno niszczyć, rozrywać ani modyfikować. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania, nie podgrzewać go i nie ciągnąć za niego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, a w następstwie wybuch pożaru lub porażenie prądem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania (odsłonięcie rdzenia, rozerwanie przewodów itp.) należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora lub serwisu SATO. Używanie przewodu zasilania w tym stanie grozi wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.
 - Przewodu zasilania nie wolno modyfikować, za mocno zginać, wykręcać ani ciągnąć za niego. Używanie przewodu zasilania w takim stanie grozi wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.

Gdy drukarka upadnie lub pęknie



W przypadku uszkodzenia drukarki lub opuszczenia jej z wysokości należy natychmiast wyłączyć drukarkę, wyjąć przewód zasilający z gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą SATO lub z centrum obsługi technicznej. Posługiwanie się drukarką w tym stanie grozi wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.

Nie używać drukarki, gdy zachowuje się nietypowo



Dalsze używanie drukarki, gdy zachowuje się ona nietypowo, np. wydziela dym lub dziwny zapach, grozi wybuchem pożaru lub porażeniem prądem. W takim wypadku należy natychmiast wyłączyć drukarkę, wyjąć przewód zasilający z gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą SATO lub z centrum obsługi technicznej w celu naprawy. Próbując samodzielnie naprawiać drukarkę, użytkownik naraża się na niebezpieczeństwo, zatem bezwzględnie nie powinien tego robić.

Nie rozmontowywać drukarki



 Nie rozmontowywać ani nie modyfikować drukarki. Grozi to wybuchem pożaru lub porażeniem prądem. Przeglądy, regulacje i naprawy wymagające wykonywania czynności we wnętrzu drukarki należy zlecać u sprzedawcy SATO lub w centrum pomocy technicznej.

Uwagi dotyczące obcinarki



Obcinarki nie wolno dotykać dłońmi ani niczego do niej wkładać. Może to spowodować obrażenia.

Posługiwanie się płynem do czyszczenia głowicy

- Należy wystrzegać się obecności ciepła lub otwartego ٠ płomienia w pobliżu płynu do czyszczenia głowicy. Bezwzględnie zabronione jest podgrzewanie go lub poddawanie działaniu ognia.
- Płyn przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypicie. W razie wypicia płynu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Głowica drukująca



- Głowica drukująca rozgrzewa się w trakcie pracy. ٠ Wymieniając nośnik lub czyszcząc głowicę bezpośrednio po drukowaniu, należy uważać, aby się nie oparzyć.
- Dotknięcie krawędzi głowicy drukującej gołą dłonią może spowodować obrażenia ciała. Wymieniając nośnik lub czyszcząc głowicę, należy uważać, aby się nie zranić.
- Klient nie powinien samodzielnie wymieniać głowicy drukującej. Grozi to odniesieniem obrażeń, oparzeniami lub porażeniem prądem.

Nie stawiać w miejscach o wysokiej wilgotności



 Nie stawiać drukarki w miejscach, gdzie panuje wysoka wilgotność lub zachodzi kondensacja. Jeśli na powierzchni drukarki zajdzie kondensacja, drukarkę niezwłocznie wyłączyć i nie używać, dopóki nie wyschnie. Użytkowanie drukarki, na powierzchni której zaszła kondensacja grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Przenoszenie drukarki



- Drukarka może być przenoszona dopiero po odłączeniu przewodu od gniazdka elektrycznego oraz odłączeniu od niej wszystkich innych przewodów zewnętrznych. Przenoszenie drukarki, do której podłączone są przewody, może spowodować uszkodzenie przewodów lub kabli łączących, co grozi wybuchem pożaru bądź porażeniem prądem.
- Nie przemieszczać drukarki, do której jest włożony nośnik. Nośnik mógłby wypaść i wyrządzić obrażenia ciała.
- Stawiając drukarkę na podłodze lub stojaku, uważać, aby nie przygnieść sobie palców lub dłoni nóżkami drukarki.

Zasilacz



Przewód zasilania



- Nie obsługiwać wyłącznika zasilania ani nie podłączać/odłączać przewodu zasilania mokrymi dłońmi. Grozi to porażeniem prądem.
- Trzymać przewód zasilania z dala od gorących urządzeń. Gdyby przewód zasilania znalazł się zbyt blisko gorących urządzeń, jego osłona mogłaby się stopić, co groziłoby wybuchem pożaru lub porażeniem prądem.
- Odłączając przewód zasilania od gniazdka elektrycznego, trzymać za wtyczkę. Pociągnięcie za przewód mogłoby odsłonić lub przerwać żyły i spowodować wybuch pożaru lub porażenie prądem.
- Otrzymany z drukarką przewód zasilania jest przeznaczony specjalnie do danego urządzenia. Nie wolno podłączać go do żadnych innych urządzeń elektrycznych.

Pokrywa górna



• Uważać, aby podczas otwierania lub zamykania pokrywy górnej nie przytrzasnąć sobie palców. Należy również

uważać, aby pokrywa górna nie ześlizgnęła się i nie spadła.

Wkładanie nośników



 Wkładając rolkę nośnika, uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców między rolką nośnika a podajnikiem.

Jeśli drukarka długo nie będzie używana



 nie będzie używana
 Jeśli drukarka długo nie będzie używana, ze względów bezpieczeństwa wskazane jest odłączenie przewodu zasilania od gniazdka.

Podczas serwisowania i czyszczenia



 Dla własnego bezpieczeństwa na czas serwisowania i czyszczenia drukarki należy odłączać przewód zasilania drukarki od gniazdka elektrycznego.