Quick Guide

Stregkodeprinter MB 400i / MB 410i



CE

Dok. ID: 01453

Læs quick guiden før arbejdet påbegyndes!

© SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels

Internet: www.satoeurope.com



Indholdsfortegnelse

1	Gene	erelt		5
	1.1	Informat	ion om denne quick guide	5
	1.2	Begræn	sning i ansvar	5
	1.3	Copyrigh	nt	6
	1.4	Garantib	etingelser	6
	1.5	Kundese	ervice	6
	1.6	Forklarir	ng på symboler	7
2	Sikk	erhed		8
	2.1	Tilsigtet	brug	8
	2.2	Ukorrekt	brug	9
	2.3	Specielle	e farer	10
3	Tran	sport og	opbevaring	11
	3.1	Transpo	rtinformation	11
	3.2	Opbeva	ing	11
4	Over	sigt		12
	4.1	Dele og	funktioner	12
	4.2	Medfølg	ende tilbehør	13
5	Opsa	ætning og	ı indledende betjening	14
	5.1	Tilslutnir	ng af apparatet og batteripakken	14
		5.1.1	Opladning af batteripakken	
		540	ved brug af opladeren	14
		5.1.2		14
		5.1.3	Lilslutning af strømledningen	15
		5.1.4	Fjernelse af strømledningen	15
	5.2	Isætning	at etiketter	16
		5.2.1	Indstilling af printmodus	16
			5.2.1.1 Endeløs printmodus	1/
	5.0	La de Cilla	5.2.1.2 Peel-oπ-printmodus	19
	5.3	Indstilling	g af kommunikation	21
		5.3.1		1′∠
		5.3.2	Tilslut USB-kablet	22
		5.3.3	Chaptering of infrared kommunikation	22
		5.3.4	Opsætning af Infrarød kommunikation	23
		5.3.5	Opsætning af Bluetootne / Wireless LAN	123
6	Betje	ening		24
	6.1	Tænd fo	r printeren	24
	6.2	Testuds	krift	24
	6.3	Udskrivr	ning	25

Indholdsfortegnelse



7	Borts	kaffelse	26
8	Vedli	geholdelse	27
9	Fejlfi	nding	28
10	Tekn	iske data	29
	10.1	Generel information	. 29
	10.2	Forbindelsesværdier	. 29
	10.3	Betjeningsbetingelser	29
	10.4	Emissioner	29
	10.5	Andre specifikationer	30
11	Indek	S	. 31



1 Generelt

1.1 Information om denne quick guide

Denne quick guide giver vigtig information om hvordan man håndterer apparatet.

Sørg for at læse denne quick guide før man bruger printeren! Den er en integreret del af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af apparatet så den er disponibel for det personale, der står for betjeningen.

Hvis man overdrager apparatet til tredie part, så sørg for at inkludere denne quick guide.



BEMÆRK!

For mere detaljeret information om apparatet, så se venligst vedlagte CD-ROM.

1.2 Begrænsning i ansvar

Al information og noter i denne manual er blevet udarbejdet under behørig overvejelse med hensyn til gyldige standarder og bestemmelser, teknologiens nuværende status og vor årelange viden og erfaring.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er resultat af:

- ignoreren af disse instruktioner
- utilsigtet brug
- beskæftigelse af ikke oplært personale
- uautoriseret omstilling
- tekniske modifikationer
- anvendelse af ikke godkendte reservedele

I tilfælde af specielle versioner kan det aktuelle leveringsomfang afvige fra forklaringerne og repræsentationerne i denne manual på grund af udnyttelsen af supplerende ordreoptioner eller som følge af de sidste tekniske ændringer.

Bortset herfra finder de i leveringskontrakten indgåede forpligtelser, de Generelle Forretningsbetingelser og producentens leveringsbetingelser samt de lovmæssige bestemmelser, der var gyldige på kontrakttidspunktet, anvendelse.

0BGenerelt



1.3 Copyright

Behandl betjeningsinstruktionerne fortroligt. Disse er kun tiltænkt personer, der arbejder med eller på apparatet. Videregivelse af disse betjeningsinstruktioner uden skriftligt samtykke er ikke tilladt.

\bigcirc	

BEMÆRK!

Indholdet i disse instruktioner, tekster, tegninger, billeder og andre fremstillinger er beskyttet af lovgivningen om ophavsrettigheder, der er genstand for industriel ejendomsret. Ethvert misbrug er strafbart.

Gengivelse i enhver form – selv i form af uddrag – såvel som brug af og/eller afsløring af indholdet uden producentens skriftlige samtykke er ikke tilladt. Overtrædelse medfører erstatningsansvar. Ret til yderligere fordringer forbeholdes.

1.4 Garantibetingelser

Garantibetingelserne er tilknyttet salgsdokumenterne som separat dokument.

1.5 Kundeservice

Vor Kundeservice er altid disponibel med teknisk information.

Oplysninger om den ansvarlige kontaktpartner kan anfordres telefonisk, pr. fax, pr. e-mail eller via internettet, se producentens adresse på side 2.

Bortset herfra er vort personaleteam til stadighed interesseret i at modtage information og erfaring, der bygger på brugen af vore produkter og som kunne være af stor værdi for fremtidige forbedringer.



1.6 Forklaring på symboler

Advarsler

I disse betjeningsinstruktioner kan advarsler identificeres gennem symboler. Disse oplysninger introduceres fremhævede ord, som giver udtryk for alvorligheden ved en fare.

Overhold disse oplysninger og handl forsigtigt for at undgå ulykker, personlig skade og beskadigelse af ejendom.



FARE!

... påpeger en umiddelbart farlig situation, som kan føre til alvorlig skade, hvis den ikke undgås.



ADVARSEL!

... påpeger en umiddelbart farlig situation, som kan føre til alvorlig skade, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG!

... påpeger en muligt farlig situation, som kan føre til mindre eller let skade, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG!

... påpeger en muligt farlig situation, som kan føre til materiel skade, hvis den ikke undgås.

Vink og anbefalinger



BEMÆRK!

... understreger nyttige vink og anbefalinger såvel som information til effektiv og problemfri betjening.

1BSikkerhed



2 Sikkerhed

Dette afsnit giver et overblik over alle vigtige sikkerhedsaspekter til en optimal beskyttelse af personer såvel som en sikker og fejlfri betjening.

Ignoreren af betjeningsinstruktionerne og sikkerhedsbestemmelserne, der er specificeret i denne manual, kan føre til betydelig fare.

2.1 Tilsigtet brug

Printeren må kun bruges til at printe stregkodeetiketter ved brug af de printmedier, der er anbefalet af producenten.



ADVARSEL!

Fare, hvis apparatet bruges uhensigtsmæssigt! Enhver brug til formål, der går ud over og/eller afviger fra den tilsigtede brug, kan føre til farlige situationer.

Derfor:

- Brug kun apparatet til dets tilsigtede brug.
- Man skal følge al information, der er fremført i denne manual.
- Især skal man undgå brug af apparatet til de følgende formål, da disse anses som værende uhensigtsmæssige:
 - brug af uhensigtsmæssige printmedier (f.eks. beklædning, karton, fremmede genstande).

Vi påtager os ikke erstatningsansvar for fordringer, der opstår af skader, der er resultatet af uhensigtsmæssig brug.

Skader, der er resultatet af uhensigtsmæssig brug, er udelukkende operatørens ansvar.

FORSIGTIG!

Forsøg ikke på at adskille printeren eller forandre dens komponenter på nogen måde. Åbn ikke apparatet mere end det er specificeret i denne manual.



1BSikkerhed

2.2 Ukorrekt brug

De her nævnte applikationer kan føre til fejl, ødelæggelse af apparatet eller skade.

- Brug af uhensigtsmæssige printmedier, der afviger fra de specificerede (f.eks. forkert papir, beklædning, karton).
- Indføring af fremmede genstande i printeren.
- Brug af ikke tilladt tilbehør.
- Kontakt med væsker.
- Opstilling af printeren på ujævne eller skrå overflader.
- Hvis printeren udsættes for alvorlige vibrationer.
- Ekstreme temperaturer eller store temperaturforandringer, herunder dannelse af fugt.
- Betjening af printeren i ekstremt støvede omgivelser.
- Længerevarende udsættelse for ekstremt sollys kan påvirke de optiske sensorer og kan føre til at opfangningen af etiketterne bliver fejlbehæftet.
- Fare for elektrisk interferens og spændingstab gennem nærliggende maskiner med et højt strømforbrug.

1BSikkerhed

2.3 Specielle farer



Bemærk sikkerhedsinformationerne, der er opstillet her, samt de advarsler, der er indeholdt i de følgende kapitler i denne manual med henblik på at reducere sundhedsrisici og undgå potentielt farlige situationer.

Elektrisk strøm



Livsfare forårsaget af elektrisk strøm!

Berøring af strømførende komponenter kan føre til livstruende kvæstelser. Skader på isolering eller enkelte komponenter kan føre til livstruende kvæstelser.

Derfor:

FARE!

- Der skal slukkes for apparatet og det sikres mod at blive tændt igen, før der udføres vedligeholdelse eller rengøring.
- Hvis der opdages nogen skade på strømforsyningens isolering, så sluk for apparatet omgående og få det repareret.
- Det skal forhindres, at nogen strømførende komponenter bliver fugtige, da dette kan føre til fejlstrøm.
- Kobl strømledningen fra ved at trække i selve stikket fremfor at trække i ledningen.
- Strømledningen må ikke bøjes, snos eller klemmes.

Batteripakkerne



ADVARSEL!

Der er risiko for skade, hvis man håndterer batteripakkeerne på en uhensigtsmæssig måde! Genopladelige batterier skal håndteres med speciel omsorg.

Derfor:

- Smid ikke batteripakkerne ind i åben ild eller udsæt dem for høje temperaturer. Der er risiko for en eksplosion.
- Al væske, der siver ud på grund af uhensigtsmæssig håndtering, kan føre til hudirritationer. Undgå at røre ved sådan væske. Afrens omhyggeligt, hvis man kommer i kontakt med en sådan væske. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, så rens øjnene i 10 minutter og søg omgående læge.



2BTransport og opbevaring

FORSIGTIG!

Reduceret batterilevetid på grund af uhensigtsmæssig håndtering!

Håndtering af batteripakkerne på en uhensigtsmæssig måde kan føre til en formindsket levetid. Derfor:

- Brug den originale oplader. Andre opladere kan ødelægge batteripakkerne.
- Overskrid ikke den angivne opladningstid.
- Når man udskifter batteripakkerne, så vær sikker på at få dem alle udskiftet.
- Hvis muligt, så gennemfør kun fuldstændige opladnings-afladningsrutiner.

Easy cutter



FORSIGTIG!

Risiko for skade med easy cutter'en!

Easy cutter'en, der bruges til at klippe etiketterne, kan medføre snitsår og hudafskrabninger. Derfor:

- Vær forsigtig når man arbejder i nærheden af easy cutter'en.
- I tvivlstilfælde bær beskyttelseshandsker.

3 Transport og opbevaring

3.1 Transportinformation

- Frakobl strømledningen før printeren transporteres.
- Fjern eventuelle installerede batteripakker fra apparatet.

3.2 Opbevaring

Hvis printeren skal opbevares i et længere tidsrum, så beskyt den mod påvirkninger som temperatursving, udsættelse for sollys og fugt.

3BOversigt



4 Oversigt

4.1 Dele og funktioner



Fig. 1: Oversigt 1

- 1 Easy cutter
- 2 Åbne/lukkehåndtag til dæksel
- 3 LCD-display
- 4 FEED-taste
- 5 PRINT-taste
- 6 POWER-taste
- 7 Strømforbindelse
- 8 RS-232C-forbindelse



- 9 Skuffe til batteripakken
- 10 USB-port
- 11 Infrarødt kommunikationsfilter
- 12 STATUS-LED
- 13 Display til visning af resterende batteristyrke
- 14 Peel-off-enhed
- 15 Etiketdispenser
- 16 Printerdæksel



Fig. 2: Oversigt 2

- 1 Valse
- 2 DIP-switch
- 3 USB-forbindelse
- 4 RS-232C-forbindelse

- 5 Etiketstyr
- 6 Stop til etiketstyr
- 7 Skala til etiketbredde



3BOversigt

4.2 Medfølgende tilbehør

De følgende dele følger med etiketprinteren. Skulle der mangle noget tilbehør, så kontakt venligst forhandleren eller det nærmeste kundeservicecenter.





Strømledning



- Batteripakke
- Quick guide
- CD-ROM indeholdende omfattende brugermanual



5 Opsætning og indledende betjening

5.1 Tilslutning af apparatet og batteripakken

5.1.1 Opladning af batteripakken ved brug af opladeren



Fig. 3: Opladning af batteripakken

5.1.2 Isætning af batteripakken



Fig. 4: Isætning af batteripakken

- 1. Tilslut strømledningen (1) med opladeren (3) og stikkontakten.
- **2.** Isæt batteripakken (2) i opladeren (3) med klembøjlen vendt nedad.

Den lysende LED (4) indikerer, at batteripakken oplades. Når batteripakken er fuldt opladet, bliver LED'en (4) grøn.

3. Når batteripakken er blevet opladet, så fjern den fra opladeren.



FORSIGTIG!

Når batteripakken oplades, så brug kun den oplader, der fulgte med apparatet, for at undgå at batteripakken beskadiges.

- 1. Klap dækslet (4) op foran.
- **2.** Træk og hold fast i den grå krog (1) mens batteripakken skubbes ind (2).



BEMÆRK!

Batteripakkens klembøjle (3) skal vende mod printeren.

- 3. Før batteripakken fjernes, så vær sikker på at slukke for printeren ved at trykke på POWER-tasten. Vent til STATUS LED'en er slukket.
- 4. Tryk på den grå krog (1) for at udløse låsen og fjerne batteripakken (2).



5.1.3 Tilslutning af strømledningen

1. Tilslut strømledningen til strømforbindelsen på printeren og til stikkontakten, hvis printeren ønskes brugt et fast sted.



BEMÆRK!

Brug kun den strømledning, der fulgte med printeren.

Enhver isat batteripakke vil automatisk blive opladet, når strømledningen er tilsluttet. Displayet, der viser den resterende batteristyrke, vil lyse rødt under opladning. Indikatoren vil slukkes, når batteripakken er blevet opladet.

5.1.4 Fjernelse af strømledningen

- **1.** Før strømledningen fjernes, så vær sikker på at slukke printeren ved at trykke på POWER-tasten.
- 2. Nu trækker man strømledningen ud af stikkontakten.



5.2 Isætning af etiketter

5.2.1 Indstilling af printmodus



Fig. 5: Endeløs printmodus



Fig. 6: Peel-off-printmodus



Fig. 7: Ændring af printmodus

Før der isættes etiketter, så vær sikker på at vælge den ønskede printmodus.

Vælg **Endeløs printmodus** hvis man ønsker at printe etiketter i endeløse baner. Etiketterne vil blive hængende på rullen, efter de er blevet printet.

Hvis man vælger **Peel-off-printmodus**, så skal man pille etiketterne af, efter de er blevet printet.



BEMÆRK!

For yderligere information om, hvordan man konfigurerer printmodus, se venligst vedlagte CD-ROM.

Ændring af printmodus

- 1. Kontroller hvorvidt printerdækslet er blevet lukket.
- 2. Skub kontaktarmen til printmodusvalg opad og hold den her.

Skift til endeløs printmodus

3. Peel-off-enheden trækkes henimod en selv, idet man følger pilens retning.

Skift til peel-off-print

4. Peel-off-enheden føres tilbage i retning af pilen.



FORSIGTIG!

Risiko for skade på ejendom!

Bevæg ikke peel-off-enheden, medmindre printerdækslet er blevet lukket, da peel-offenheden ellers kan blive beskadiget.



5.2.1.1 Endeløs printmodus



Fig. 8: Papirtyper



- Etiketpapir (1)
- Journalpapir (2)
- 1. Før åbne/lukkehåndtaget til dækslet fremad i retning pilen.
- 2. Sving printerdækslet bagud i retning af pilen.

Tryk på og hold stoppet på etiketstyret (1).

Kør etiketstyret til den etiketstørrelse, der skal anvendes.



Fig. 9: Åbning af printdækslet



Fig. 10: Justering af etiketstyret



Fig. 11: Isætning af papirrullen

Isætning af papirrullen i printeren.



5.

3.

4.

BEMÆRK!

Vær sikker på at papirrullen er rettet godt ind, for at forhindre papirstop.





- 6. Få sikkerhed for at etiketrullen roterer nemt med håndkraft.
- 7. Hvis rotationen går anstrengt, så fjern etiketrullen igen.
- 8. Genjuster etiketstyret som beskrevet ovenfor.
- 9. Få igen sikkerhed for at rullen roterer let.

Fig. 12: Kontroller rullens rotation



11. Træk åbne/lukkehåndtaget til dækslet i retning af pilen, mens printerdækslet lukkes forsigtigt.

Printeren er nu klar til at printe etiketter i endeløs printmodus.



Fig. 13: Lukning af dækslet



5.2.1.2 Peel-off-printmodus



Fig. 14: Papirtyper

Brug kun de følgende etikettyper:

- Etiketpapir (1)
- Ikke-adskilte etiketter (2)
- 1. Før åbne/lukkehåndtaget til dækslet fremad i retning pilen.
- 2. Sving printerdækslet bagud i retning af pilen.



Fig. 15: Åbning af printerdækslet



Fig. 16: Justering af etiketstyret



Fig. 17: Pil etiketten af

4. Kør etiketstyret til den etiketstørrelse, der skal anvendes.

Tryk på og hold stoppet på etiketstyret (1).

5. Pil etiketten af på kanten af etiketpapiret.



3.

BEMÆRK!

På ikke-adskilte etiketter er det ikke nødvendigt at pille disse af.





6. Isæt papirrullen i printeren.

BEMÆRK!

Vær sikker på at papirrullen er rettet godt ind, for at forhindre papirstop.

- Fig. 18: Isætning af papirrullen
- 7. Få sikkerhed for at etiketrullen roterer nemt med håndkraft.
- 8. Hvis rotationen går anstrengt, så fjern etiketrullen igen.
- 9. Genjuster etiketstyret som beskrevet ovenfor.
- 10. Få igen sikkerhed for at rullen roterer let.

Fig. 19: Kontroller rullens rotation



Fig. 20: Lukning af dækslet

- **11.** Træk etiketspidsen ca. 10 mm ud.
- **12.** Før åbne/lukkehåndtaget til dækslet i retning af pilen, mens printerdækslet lukkes forsigtigt.
- **13.** Når man bruger ikke-adskilte etiketter, så tryk på FEED-tasten for at fremføre et ark,
- 14. og træk opad for at skære langs den perforerede linie.
- **15.** Hvis etiketterne kører fast ved dispenseren, skal etiketindstillingsproceduren genstartes forfra.



Når man bruger peel-off-printmodus, så vær sikker på at følge ovennævnte procedure for at omskifte peel-off-enheden fra peel-off-printmodus til endeløs

printmodus, før der skiftes papir.

Interfaceforbindelserne er forsynet med en firedelt DIP-switch,

Åbn dækslerne på portene for at få adgang til DIP-switchene.

som kan bruges til at konfigurere printerens output.



Fig. 21: Peel-off-enheden køres fremad

5.3 Indstilling af kommunikation

5.3.1 Generel information

1.

BEMÆRK!

BEMÆRK!

For mere information om hvordan opsætning af kommunikationen udføres, så se venligst vedlagte CD-ROM.



Fig. 22: DIP-switch

0





5.3.2 Tilslut USB-kablet



Fig. 23: Konfigurering af USB-forbindelsen



Fig. 24: Tilslut USB-kablet

5.3.3 Tilslutning af RS-232C-kablet



Fig. 25: Konfigurering af RS-232C-kablet



Fig. 26: Tilslutning af RS-232C-kablet

- 1. Juster DIP-switch-indstillingerne som følger:
- Switch 1 → ON
- Switch $2 \rightarrow ON$
- Switch 3 → OFF
- Switch 4 → OFF
- 2. Isæt USB-kablet (2) i stikforbindelsen.



BEMÆRK!

Match pilen på USB-kablets stikforbindelse med pilen ved siden af printerens stikforbindelse.

- 3. Luk printerdækslet (1).
- **4.** Tilslut den anden ende af USB-kablet til stikforbindelsen på PC'en eller den håndholdte terminal.

- 1. Juster DIP-switch-indstillingerne som følger:
- Switch 1 → OFF
- Switch 2 → OFF
- Switch 3 → OFF
- Switch 4 → OFF
- 2. Fjern RS-232C forbindelsens dæksel.
- 3. Isæt RS-232C-kablet i stikforbindelsen.



BEMÆRK!

Match pilen på RS-232C-kablets stikforbindelse med pilen ved siden af printerens stikforbindelse.

4. Tilslut den anden ende af RS-232C-kablet til stikforbindelsen på PC'en eller den håndholdte terminal.



5.3.4 Opsætning af infrarød kommunikation



Fig. 27: Opsætning af infrarød kommunikation



Fig. 28: Anbefalet arbejdsafstand

- 1. Juster DIP-switch-indstillingerne som følger:
- Switch 1 \rightarrow ON
- Switch 2 → OFF
- Switch 3 \rightarrow OFF
- Switch 4 → OFF
- Tilpas printerens placering således at det infrarøde signal ikke skal vandre mere end 20 cm og at PC'en eller den håndholdte terminal er indenfor et 30° areal vertikalt og horisontalt (i en konisk form) fra centrum af det infrarøde kommunikationsfilter.



BEMÆRK!

Infrarød kommunikation kan påvirkes af ydre omstændigheder (f.eks. direkte sollys). Hvis man oplever sådanne problemer, så bør man reducere afstanden til det infrarøde kommunikationsfilter.

5.3.5 Opsætning af Bluetooth® / Wireless LAN



Fig. 29: Opsætning af Bluetooth® / wireless LAN

- 1. Juster DIP-switch-indstillingerne som følger:
- Switch 1 → OFF
- Switch $2 \rightarrow ON$
- Switch 3 → OFF
- Switch 4 → OFF

5BBetjening



6 Betjening



BEMÆRK!

For mere detaljeret information om hvordan man betjener printeren, så se venligst vedlagte CD-ROM.

6.1 Tænd for printeren



Fig. 30: Tænd for printeren

6.2 Testudskrift



Fig. 31: Testudskrift

- Tryk på og hold POWER-tasten nede indtil STATUS LED'en (1) lyser grønt.
- 2. Slip POWER-tasten.
- **3.** Tryk på POWER-tasten igen indtil STATUS LED'en (1) slukkes.
- 4. Slip POWER-tasten igen.

- 1. Tryk på FEED-tasten (1) og POWER-tasten (2) samtidigt. Printeren er nu sat til testmodus.
- 2. Tryk på FEED-tasten (1) igen for at påbegynde en testudskrift.
- **3.** Vær sikker på at udskriften kun indeholder fuldstændige tegn og er af en god kvalitet.



I testmodus, vises den resterende batteristyrke ved hjælp af tre vertikale streger. Hvis alle tre streger er skraveret, er batteripakken fuldt opladt. Dog skal man oplade batteripakken, hvis kun en streg er skraveret.



6.3 Udskrivning

Printeren kan bruges til udskrivning stationært eller mobilt. De følgende taster er vigtige i forbindelse med betjeningen af printeren.

Taste	Funktion
POWER	Tænd for printeren
PRINT	Skift mellem online og offline betjening
FEED	Manuel papirfremføring

Når den er tændt og fyldt op med etiketpapir, er printeren klar til udskrivning.

- 1. Start udskrivning fra PC'en eller den håndholdte terminal. STATUS LED'en lyser orange.
- 2. Når udskriften er færdig, hold fast ved det øverste, venstre hjørne af etiketten, træk dette i retning af pilen og skær etiketten over.

Hvis den næste etiket ikke udskrives, så gå frem som følger:

- Med printeren online, tryk på PRINT-tasten (2) for at få printeren offline.
 STATUS LED'en slukkes.
- 2. Tryk på FEED-tasten (1) for at fremføre etiketterne manuelt.
- **3.** Når papiret standser, træk det i retning af pilen for at skære etiketten over.
- **4.** Tryk på PRINT-tasten (2) for at sætte printeren tilbage til online.

STATUS LED'en (3) lyser grønt. Printeren er klar til at kunne bruges igen.



Fig. 32: Udskrivning

6BBortskaffelse



7 Bortskaffelse

Bortskaffelse af apparatet som specificeret gennem de korresponderende nationale bestemmelser.

FORSIGTIG!





8 Vedligeholdelse

Apparatet skal rengøres dagligt.

FARE!



Livsfare forårsaget af elektrisk strøm! Sluk for apparatet og træk stikket ud, før der overhovedet rengøres. Fjern batteripakken fra apparatet.

Rengøring



Fig. 33: Åbn printerdækslet



Fig. 34: Peel-off-rullen



Fig. 35: Rensning af valsen

1. Kør håndtaget i retning af pilen for at åbne printerdækslet.



BEMÆRK!

Når man er i peel-off-printmodus, så skal man først køre peel-off-enheden til positionen endeløs printmodus.

2. Rens peel-off-rullen (1) og valsen (2) med en klud, der har været dyppet i alkohol.



BEMÆRK!

Brug ikke fortynder, benzen eller petroleum.

8BFejlfinding



9 Fejlfinding

Denne printers status fremgår af lampen STATUS LED og en summetone.



Adskil ikke apparatet!

FORSIGTIG!

I tvivlstilfælde, så kontakt vor Kundeservice eller den lokale specialforretning.

STATUS-LED	Summetone	Modus	Mulig årsag	Korrektion
LED til (rød)		Al	Batteri lavt	Oplad batteri
LED blinker hvert 2. sekund	Lang	Online	W-LAN / Bluetooth- sammenbrud	→ Kundeservice
LED til (rød)		Efter at have tilsluttet strømmen	Læse/skrivefejl i Flash ROM	→ Kundeservice
LED blinker skiftevis grønt/rødt hvert 2. sekund	Lang	Online	Knækket wire i termohovedet	→ Kundeservice
LED blinker hvert	Tre korte	Online	Printerdækslet åbent	Luk dækslet
	biplyde		Etiketrulle mangler	Isæt ny etiketrulle
			Sensorfejl	Adjust sensor type Geninstaller etiketrullen
LED blinker grønt hvert sekund	Lang	Online	Kommunikationsfejl	Kontroller kommunikations- og kabelforbindelser
LED blinker grønt hvert 5. sekund	Lang	Online	Bufferen er næsten fuld	Pause i datatransmissionen, vent til bufferen er tømt, gentransmitter data
LED blinker hvert 4. sekund	Lang	Online	Bufferoverløb Ukorrekte kommunikations- betingelser	Kontroller kommunikations- betingelserne
LED blinker grønt hvert 4. sekund		AI	Dvaletilstand	Tryk på en vilkårlig tast
Mønstret LED-lys hvert sekund (rød-off-grøn-off)		AI	Termohovedets overophedningsbeskyttelse aktiveret	Deaktiveres automatisk når hovedet er afkølet.
LED blinker skiftevist grønt/orange hvert 0.5. sekund		Online	Manuel peel-off-udskrivning	Tryk PRINT-tasten for at udskrive en etiket



10 Tekniske data

10.1 Generel information

Emne	Værdi	Enhed
Vægt (maksimum)	750	g
Dybde	76	mm
Bredde	170	mm
Højde	134	mm

10.2 Forbindelsesværdier

Elektrisk forbindelse	Emne	Værdi	Enhed
	Vekselspænding	100	V
Batteripakke	Lithium ionbatteri	1,700	mAh

10.3 Betjeningsbetingelser

Miljømæssige krav

Emne	Værdi	Enhed
Temperaturområde (ved betjening)	-15+50 (WLAN 0° 50°C)	°C
Temperaturområde (ved opbevaring)	-25+60	°C
Relativ fugtighed, ikke-kondenserende	2080	%

10.4 Emissioner

Emne	Værdi	Enhed
Lydemissioner	≤ 70	dB(A)

9BTekniske data



10.5 Andre specifikationer

Generelt

Printegenskaber

Modeller	MB 400i / MB 410i			
Printmetode	Termoprint			
Ruller	Udvendigt mål, maks. 67 mm i diameter			
Sensortype	Reflektiv sensor (markeringer), transmissionstype (spalte), "label-taken" sensor			
Emne	Model	Værdi	Enhed	
Opløsning	MB 400i	203	dpi	
		8	pkt/mm	
	MB 410i	305	dpi	
		12	pkt/mm	
Emne		Værdi	Enhed	
Etiketstørrelse	Standard			
på markeringer)	Bredde	50 - 111 (53 - 114)	mm	
	Afstand	25 - 297 (28 - 300)	mm	
	Peel-off			
	Bredde	50 - 111 (53 - 114)	mm	
	Afstand	25 - 182 (28 - 185)	mm	
	Linerless			
	Bredde	53 - 107	mm	
	Afstand	28 - 182	mm	
Printareal	Maksimumbredde	104	mm	
	Afstand	160	mm	
Maksimum printhastighed	Maksimum	103	mm/s	
	Peel-off-printmodus	75	mm/s	



11 Indeks

Α

Akkumulatorer26
Andre specifikationer
Ansvar5
В
Batterier
Betjening24
Betjeningsbetingelser
Bluetooth®23
Bortskaffelse
Brug
C
Copyright6
D
Dele og funktioner12
E
Easy cutter11
Electrisk strøm
Emissioner
Endeløs printmodus16, 17
F
Farer
Fejlfinding
Fjernelse af strømledningen15
Forbindelsesværdier
Forbinder
Apparatet og batteripakken14
RS-232C-kabel22
Strømledning15
USB-kabel22
G
Garanti
I
Indstilling af infrarød kommunikation23
Indstilling af kommunikation21
Indstilling af printmodus16

Isætning af batteri14
Isætning af etiketter16
κ
Kontakt6
Kundeservice
М
Medfølgende tilbehør13
0
Opbevaring11
Opladning af batteriet14
Opsætning og indledende betjening14
Oversigt12
Р
Peel-off printmodus16, 19
Q
Quick guide
R
Rengøring27
S
Sikkerhed8
Støj
Symboler i denne manual7
т
Tænd24
Tekniske data
Testudskrift24
Transport og opbevaring11
Transportinformation11
U
Udskrivning25
Ukorrekt brug9
v
Vedligeholdelse27
w
WEEE/RoHS-Erklæring26
Wireless-LAN23