

Nota aggiuntiva riguardo le vulnerabilità scoperte nei modelli CL4/6NX Plus

04/08/2025

SATO Europe

Sommario

Alle vulnerabilità già note (CWE-22, CWE-287 e CWE-863) se ne aggiungono due nuove: CWE-78 e CWE-434.

Abbiamo già adottato le misure correttive necessarie per affrontarle.

Per sapere come procedere, ti invitiamo a consultare le sezioni [Soluzione] o [Workaround] più avanti nel documento.

Se hai domande o se hai bisogno di aiuto, scrivici [qui](#)

Vulnerabilità nella sicurezza dei modelli CL4/6NX Plus

04/08/2025

SATO Europe

Sommario

Abbiamo rilevato alcune vulnerabilità in specifici modelli di stampanti SATO, legate all'autenticazione (CWE-863, CWE-287) e alla gestione dei percorsi (CWE-22). In certi scenari, queste potrebbero permettere modifiche non autorizzate alle impostazioni o ai file, con possibili effetti sul funzionamento della stampante.

Al momento non ci sono segnalazioni di utilizzo malevolo di queste vulnerabilità. Se il sistema è protetto da accessi esterni, non ci sono rischi per l'integrità dei dati o la sicurezza delle informazioni.

Per maggiore tranquillità, consigliamo di seguire la soluzione indicata più avanti nel documento.

Stampanti interessate

- CL4/6NX Plus
- CL4/6NX-J Plus (Modello Giapponese)

Soluzione

Abbiamo rilasciato un aggiornamento firmware che risolve le vulnerabilità segnalate.

Se hai bisogno di assistenza per l'installazione, puoi contattare il tuo riferimento interno in SATO o il distributore presso cui hai acquistato la stampante.

Se hai domande o se hai bisogno di aiuto, scrivici [qui](#)

Workaround

Nel caso in cui non ti sia possibile aggiornare subito il firmware, puoi adottare una soluzione temporanea: attiva il firewall della stampante e disattiva la funzione WebConfig. Questa configurazione aiuta a contenere i rischi, ma non sostituisce l'aggiornamento. Ti invitiamo quindi a installare la patch di sicurezza non appena le condizioni lo permetteranno.

Per applicare la soluzione temporanea, segui i passaggi indicati qui sotto.

Se hai bisogno di ulteriori dettagli, puoi consultare la sezione "[Impostazioni varie del prodotto](#)" nel manuale utente online.

Attiva il firewall

Vai nel menu *Impostazioni* della stampante e seleziona:

Interfaccia > Rete > Avanzate > Firewall > Attiva

Disattiva WebConfig *(funzione che consente di visualizzare o modificare le impostazioni della stampante tramite browser)*

Vai nel menu *Impostazioni* della stampante e seleziona:

Interfaccia > Rete > Avanzate > Firewall > Servizi e porte consentiti > WebConfig > Disattiva

Se hai domande o se hai bisogno di aiuto, scrivici [qui](#)