



REINIGUNGSSET FÜR SATO DRUCKER

- /// Printer-Spray/Druckkopfreiniger
- /// Feuchte Reinigungstücher
- /// Reinigungstücher
- /// Reinigungstupfer
- /// Etiketten- und Klebstoffentferner
- /// Druckluftreiniger
- /// Reinigungsanleitungen
- /// Poliertuch

Eine gute Druckqualität kann nur erreicht werden, wenn der Druckkopf vollständigen Kontakt mit dem Druckmaterial hat. Ablagerungen am Thermodruckkopf verringern die Druckqualität und verkürzen die Lebensdauer des Druckkopfs. Für die Leistungsfähigkeit Ihres Druckers ist es sehr wichtig, dass der Thermodruckkopf sauber und frei von Ablagerungen bleibt. Das SATO Reinigungsset wurde zum Aufrechterhalten der bestmöglichen Druckqualität und Maximierung der Lebensdauer Ihres SATO Druckers entwickelt.

TECHNISCHE INFORMATION UND REINIGUNGSVERFAHREN

REINIGUNGSSET

REINIGUNGSSET		STANDARD	KOMPLETT
Artikelnummer		Y54199224591	Y98188010014
Printer-Spray/ Druckkopfreiniger Artikelnummer: Y54199224592	Dieses Drucker-Spray muss zusammen mit dem SATO Reinigungstuch verwendet werden, um Farbbandreste von Druckköpfen und Druckwalzen zu entfernen. Die Flüssigkeit sollte nie direkt auf Druckerbauteile gesprüht werden, sondern nur zusammen mit Reinigungstüchern oder -tupfern verwendet werden.	 200 ml	 200 ml
Etiketten- und Klebstoffentferner Artikelnummer: Y54199224593	Der Etiketten- und Klebstoffentferner hilft, klebrige Etikettenreste von Metall- oder Kunststoffteilen am SATO Drucker zu entfernen. Sprühen Sie dabei die Flüssigkeit direkt auf die Klebstoffreste auf und lassen Sie sie dann einige Minuten einwirken. Danach können die Klebstoffreste leicht entfernt werden.	 200 ml	 200 ml
Druckluftreiniger Artikelnummer: Y98133300002	Bei Dauereinsatz des Druckers können sich Staubpartikel von der Etikettenrolle lösen. Ohne regelmäßiges Reinigen lagert sich dieser Staub im Drucker ab und kann die Druckqualität beeinträchtigen sowie einen Sensorfehler auslösen. Der Druckluftreiniger ist die perfekte Lösung, um den Drucker staubfrei zu halten und damit die höchstmögliche Druckqualität sicherzustellen.		 200 ml
Reinigungsanleitungen	Diese Reinigungsanleitungen erklären, wie Sie Ihren Drucker warten und seine Lebensdauer verlängern können.	 	
Reinigungstupfer Artikelnummer: Y54199210541	Diese Tupfer werden zum Reinigen von Druckköpfen eingesetzt und sind hilfreich bei der Reinigung von Druckerteilen, die nicht mit den Fingern erreicht werden können sowie für die Reinigung des Sensors und der Schneidevorrichtung. Tupfer sollten zusammen mit Drucker-Spray verwendet werden.	 (25 Stk.)	 (25 Stk.)
Feuchte Reinigungstücher Artikelnummer: Y98133260001	Die feuchten Reinigungstücher sind mit einer Reinigungsflüssigkeit getränkt, sodass sie an Druckköpfen, Druckwalzen, Sensoren und Kunststoffteilen des SATO Druckers verwendet werden können. Sie sind als Einwegtücher ausgelegt.		 (25 Stk.)
Poliertuch Artikelnummer: Q00029000	Umfangreiches Drucken verursacht kleine Mikrokratzer auf der Oberfläche des Druckkopfs. Diese Kratzer verringern den Kontaktbereich zwischen der Punktlinie des Druckkopfs und dem Druckmaterial, was zu einer schlechteren Druckqualität führt. Dieses Produkt dient dazu, die glatte Oberfläche am Thermokopf wiederherzustellen. Der aufgetragene Film hilft, Kratzer zu entfernen und eine glatte Oberfläche für hohe Druckqualität zu erzeugen. Hinweis: Bitte setzen Sie dieses Produkt vorsichtig ein. Es darf nur dann verwendet werden, wenn eine herkömmliche Reinigung des Druckkopfs kein gleichmäßiges Druckbild erzeugt.		
Reinigungstücher Artikelnummer: Y54199210537	Die Reinigungstücher sind für den Einsatz an elektronischen Produkten zusammen mit dem Drucker-Spray sowie den Etiketten- und Klebstoffentfernern ausgelegt.	 16x16 cm (25 Stk.)	 16x16 cm (25 Stk.)

Das Standard-Reinigungsset und das komplette Reinigungsset enthalten auch einen durchsichtigen/blauen Beutel mit SATO Logo.

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers und kontrollieren Sie den Etikettenweg und die Etikettenführungen auf Ablagerungen. Verwenden Sie, falls notwendig, den Druckluftreiniger, um Staub aus dem Inneren des Druckers zu entfernen.



- Sprühen Sie eine geringe Menge Etikettenentferner direkt auf Materialreste und warten Sie einige Minuten.
- Entfernen Sie die Etikettenreste.



- Öffnen Sie den Druckkopf.
- Verwenden Sie Reinigungstupfer und Drucker-Spray oder Tücher mit Drucker-Spray, um Ablagerungen am Druckkopf zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Punktlinie vollständig gereinigt ist.



- Wenn Druckausgaben blässere Druckbereiche aufweisen, verwenden Sie das Poliertuch, um die Oberfläche der Punktlinie zu glätten. (Führen Sie dieses Verfahren nur durch, wenn alle anderen Reinigungsverfahren keine perfekte Druckqualität erzielt haben.)
- Um sicherzustellen, dass alle Staubpartikel und Ablagerungen entfernt werden, wischen Sie die Punktlinie mit feuchten Reinigungstüchern und Reinigungstüchern ab.



Druckkopf mit Tüchern reinigen



Druckwalze mit Tüchern reinigen



Sensoren mit Tupfern reinigen



Schneidevorrichtung mit Tupfern reinigen



Walze der Spendevorrichtung mit Tüchern reinigen

Häufigkeit der Reinigung

Eine regelmäßige Wartung maximiert die Lebensdauer Ihres Druckkopfs. Die Reinigungsintervalle hängen von den eingesetzten Druckmaterialien und dem Druckvolumen ab. Eine Reinigung wird beim Einsetzen eines neuen Farbbands oder einer neuen Etikettenrolle empfohlen. Ein Poliertuch sollte erst dann eingesetzt werden, wenn eine gleichmäßige Druckqualität nicht mit dem normalen Reinigungsverfahren erzielt werden kann. Eine regelmäßige Reinigung erfordert nur 3 – 4 Minuten und maximiert die Lebensdauer Ihres Druckkopfs.

Hinweis

- Druckköpfe, die aufgrund von mangelnder Wartung ausfallen, fallen nicht unter die Garantie.
- Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche SATO Geschäftsstelle, wenn Sie das Reinigungsset in einer der folgenden Sprachen bestellen möchten: Englisch • Niederländisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Polnisch • Spanisch.