



## KIT PER LA PULIZIA

### PER STAMPANTI SATO

- /// Detergente per testine di stampa/spray per stampante
- /// Salviette per la pulizia
- /// Panno per la pulizia
- /// Tamponi per la pulizia
- /// Solvente per adesivo ed etichette
- /// Spray antipolvere ad aria compressa
- /// Istruzioni per la procedura di pulizia
- /// Pellicola per la pulizia

Buone prestazioni di stampa sono possibili quando le testine stanno a perfetto contatto con i materiali impiegati per la stampa. La presenza di residui sulle testine termiche riduce la qualità di stampa e accorcia la vita di servizio delle testine. Pertanto, per ottenere il massimo delle prestazioni dalla vostra stampante SATO è fondamentale mantenere le testine pulite. Il kit per la pulizia SATO è stato progettato per aiutarvi a ottenere e mantenere la miglior qualità di stampa possibile e per allungare la vita di servizio della vostra stampante SATO.

# SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURA DI PULIZIA

## KIT PER LA PULIZIA

KIT PER LA PULIZIA		STANDARD	COMPLETO
Codice prodotto		Y54199224591	Y98188010014
Detergente per testine di stampa/spray per stampante Codice prodotto: Y54199224592	Questo spray per stampante deve essere utilizzato insieme al panno per la pulizia SATO per rimuovere eventuali residui di nastro dalle testine e dai rulli metallici. Non spruzzarlo mai direttamente sui componenti della stampante, ma applicarlo col suddetto panno o con i tamponi per la pulizia.	200ml	200ml
Solvente per adesivo ed etichette Codice prodotto: Y54199224593	Questo solvente aiuta a rimuovere i residui di etichetta che restano incollati sulle parti in metallo o in plastica della vostra stampante SATO. Spruzzare il solvente direttamente sul residuo e lasciare agire per qualche minuto, il residuo potrà essere quindi rimosso facilmente.	200ml	200ml
Spray antipolvere ad aria compressa Codice prodotto: Y98133300002	L'uso frequente della stampante produce polvere derivante soprattutto dal rotolo delle etichette. Senza interventi di pulizia regolari, questa polvere si accumula all'interno della stampante e può a lungo andare condizionare la qualità di stampa delle etichette o provocare anche un errore del sensore. Lo spray ad aria compressa rappresenta la soluzione perfetta per proteggere la vostra stampante dalla polvere e ottenere così la miglior qualità di stampa possibile.		200ml
Istruzioni per la procedura di pulizia	Queste istruzioni spiegano come mantenere la vostra stampante e prolungare la sua vita di servizio.		
Tamponi per la pulizia Codice prodotto: Y54199210541	I tamponi servono per la pulizia delle testine e sono utili quando le testine non possono essere raggiunte con le dita; vengono utilizzati anche per il sensore e il bordo della taglierina. Devono essere usati insieme allo spray per stampante.	(25 pcs)	(25 pcs)
Salviette per la pulizia Codice prodotto: Y98133260001	Le salviette sono imbevute di un liquido detergente da usare su testine, rulli metallici, sensore e tutte le parti in metallo e plastica della vostra stampante SATO. Sono monouso.		(25 pcs)
Pellicola per la pulizia Codice prodotto: Q00029000	L'uso frequente della stampante provoca dei micrograffi sulla superficie delle testine di stampa. Questi graffi riducono l'area di contatto tra la sezione delle testine e il materiale di stampa, condizionando la qualità della stampa. Questo prodotto è ideato per mantenere levigata la superficie delle testine termiche. La pellicola aiuta a eliminare i graffi e a mantenere la superficie liscia, assicurando così la qualità di stampa. Nota: Prestare attenzione - Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente quando la pulizia generale delle testine non è bastata a garantire una qualità di stampa uniforme.		
Panno per la pulizia Codice prodotto: Y54199210537	I panni per la pulizia sono ideati per l'impiego sui prodotti elettronici e devono essere utilizzati con lo spray per stampante e il solvente per adesivo ed etichette.	16x16cm (25pcs)	16x16cm (25pcs)

Il kit per la pulizia standard e il kit per la pulizia completo comprendono anche una borsa blu/trasparente con il logo SATO.

- Spegnere la stampante e staccare il cavo di alimentazione.
- Aprire il coperchio della stampante e controllare il percorso dell'etichetta e le guide per verificare la presenza di eventuali residui. Se necessario, usare lo spray ad aria compressa per rimuovere tutta la polvere dall'interno della stampante.



- Spruzzare una piccola quantità di solvente per etichette direttamente sul materiale residuo e attendere qualche minuto.
- Rimuovere i residui di etichetta.



- Aprire le testine di stampa.
- Usare i tamponi e lo spray per stampante oppure il panno con lo spray per rimuovere i residui dalle testine. Assicurarsi che la sezione di stampa sia perfettamente pulita.



- Se la stampa mostra aree meno marcate usare la pellicola per levigare la superficie della sezione di stampa. (Utilizzare la pellicola soltanto se dopo tutte le altre procedure di pulizia non si è ancora ottenuta una qualità di stampa perfetta.)
- Per assicurarsi di aver rimosso tutte le particelle di polvere e i residui, strofinare la sezione di stampa con le salviette e il panno per la pulizia.



Pulizia delle testine di stampa con il panno



Pulizia del rullo metallico con il panno



Pulizia del sensore con i tamponi



Pulizia della taglierina con i tamponi



Pulizia del rullo distributore con il panno

### Frequenza degli interventi di pulizia

Interventi di manutenzione regolari allungano la vita di servizio delle testine di stampa. La frequenza degli interventi di pulizia varierà in base ai materiali impiegati e alla quantità di stampa effettuata. Si raccomanda di eseguire la procedura di pulizia quando si installa un nuovo nastro o un nuovo rotolo di etichette. La pellicola per la pulizia deve essere utilizzata esclusivamente quando, anche dopo la normale procedura di pulizia, la qualità di stampa non dovesse risultare regolare. Una pulizia frequente richiede solo 3 o 4 minuti e allunga la vita di servizio delle testine di stampa.

### Nota

- Le testine di stampa che si rompono a causa di mancata manutenzione e pulizia non sono coperte da garanzia.
- Contattare il proprio rivenditore SATO locale per avere il kit per la pulizia in una delle seguenti lingue: Inglese • Olandese • Francese • Tedesco • Italiano • Polacco • Spagnolo.